



Productinformatie

	A: Scroll-wiel en derde knop LED lage batterijspanning (knippert)	F: Knop aansluiting	J: Oplaad-LED
	B: Linkerknop	G: Bewegingssensor	Brandt rood: bezig met opladen
	C: Rechterknop	H: Batterijhouder	Brandt groen: volledig opgeladen
	D: Knop voorwaarts browsen	I: Status-LED knippert blauw: muisbeweging	K: Knop aansluiting
	E: Knop terugwaarts browsen		L: Voedingsadapteraansluiting
			M: USB-naar-PS/2-omzetter

Installatie

- Plaats de batterijen.
- 1** Sluit de houder aan op de netvoeding.
Laad de batterijen op.
Schakel de pc uit.
 *Als u PS/2 gebruikt: sluit de USB aan op de PS/2-omzetter of -ontvanger en sluit de ontvanger aan op de pc.*
- 2** Ga vervolgens naar stap 5.
Sluit de USB-kabel aan.
Windows 98SE: ga naar stap 3; Windows ME/2000/XP/2003: ga naar stap 4.
Schakel de pc in.
- 3** Druk op de Enter-toets.
- 4** Volg de aanwijzingen van de hardwarewizard om de procedure te voltooien.
 Windows 98SE: gebruik de Windows 98SE-cd-rom.
- 5** Druk op de verbindingsknop. De Status-LED gaat knipperen.
Druk op de verbindingsknop.
- 6** De muis is gereed voor gebruik.
Als u de knoppen wilt configureren, moet u de software installeren. Ga naar stap 7.

Installatie van Trust Easy Configuration Software

- 7** Schakel de pc in en plaats de cd-rom in het station.
Klik op 'Software installeren' ('Install software') en volg de aanwijzingen die op het scherm worden weergegeven, om de procedure te voltooien.
- 8**  *Als u daarom wordt verzocht, moet u het systeem opnieuw opstarten.*

Geheugenteuntjes



Lagere prestaties



Metalen voorwerpen dicht bij of tussen de apparaten.



Het materiaal waarvan de ondergrond is gemaakt, kan tot onnauwkeurigheden van de sensor leiden. Gebruik een muismat om dit te vermijden.




Volg de stappen 5 en 6, om in geval van storing het kanaal te wijzigen.



Batterijen zijn (bijna) leeg.



Een ander draadloos apparaat vlakbij.



Afgemeen gebruik



Snelheid muisaanwijzer aanpassen: (1) Open de Windows Help (Start → Help). (2) Zoek 'Snelheid van muisaanwijzer aanpassen' ('Adjust the speed of mouse pointer'). (3) Volg de aanwijzingen.



Zorg dat de muis nooit langer dan 48 uur op de houder ligt.



Neem de handleiding op de cd-rom door, alvorens u het configuratieprogramma gaat gebruiken.



Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar, omdat de oude batterijen de nieuwe kunnen legen.



'MI7200L' mag niet worden verwijderd, omdat daarin de instellingen zijn opgenomen.

Veiligheid

- Probeer dit product nooit zelf te openen of te repareren.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
- Werp de batterijen nooit in open vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen.
- Probeer geen alkaline-batterijen op te laden. Ze kunnen dan namelijk ontploffen.
- Houd de batterijen uit de buurt van kleine kinderen.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14420/ce.

Draadloos

- Dit draadloze toestel werkt op een frequentie van 27 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in de EU-landen worden gebruikt en in: EU-kandidaatlanden en NO/CH/RU/HR/IS/UA. Voor de bovengenoemde landen gelden geen beperkingen met betrekking tot kanalen. Ga naar www.trust.com/14420 voor een bijgewerkte lijst van landen waar het gebruik van dit apparaat is toegestaan.
- Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product. Bij gebruik buiten de EU dient u te controleren of dit apparaat voldoet aan de lokale regelgeving. Frequentie: 26,995~27,245 MHz; bandbreedte: 50 KHz; stroomverbruik: < 1 mW.
- Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (video, audio, computer etc.) en binnen hetzelfde frequentiebereik werken als dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van dit product belemmerd wordt door, of belemmerend is voor andere draadloze producten. Dit kan alleen worden voorkomen door erop te letten op welke afstand de producten zich onderling van elkaar bevinden en waar mogelijk naar een ander kanaal over te schakelen.
- Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige levenskritische elektronische apparatuur. Dit product zendt radiosignalen uit.

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga naar www.trust.com/warranty voor meer informatie.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.