


Productinformatie



Adapter

- A: Midi Poort
- B: Externe analoge in- en uitgangen
- C: Bevestigingsplaat

Installatie

 Verwijder voor installatie eerst de stuurprogramma's van andere geluidskaarten en zet eventuele onboard geluids kaarten uit in het BIOS instellingen menu van uw moederbord.

- 1 Zet PC uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- 2 Open de PC kast.
 - A: Optioneel: Verbind interne apparaten met interne analoge ingangen. Zie schema in stap 19.
 - B: Plaats de geluidskaart in het PCI slot en schroef de bevestigingsplaat vast aan de PC kast.
- 4 Sluit PC kast, sluit stekker aan op stopcontact en zet PC aan.
- 5 Klik: Annuleren.
- 6 Plaats de Trust installatie CD.
- 7 Kies: Installeer stuurprogramma.
- 8 Wacht totdat stap 9 verschijnt.
 - A: Kies: Ja
 - B: Klik: OK, om de PC opnieuw op te starten.
- 10 Indien u Windows 98SE heeft: Plaats de Windows 98SE installatie CD en verwijz naar de map "WIN98" op de CD.

Kies de gewenste speaker instelling (Later ook in te stellen via stap 20 t/m 23) :

	Instelling	Gebruik voor	Aansluitschema
11	2 CH	Koptelefoon of stereo speakers	Stap 16
	4 CH	5.1 Speakerset en audio ingang*	Stap 17
	5.1/ 6 CH	5.1 Speakerset.	Stap 15

nu audio ingang "line in" dus geen geluid uit lage tonen en centrum speaker "Subwoofer / center".

* Oranje aansluiting is


- 12 Kies: Installeer DirectX 9.0c
 - A: Kies: Accepteren.
 - B: Klik: Volgende.
- 14 Klik: Beëindigen.

Aansluiten apparaten

- 15 Sluit 5.1 Surround speakers aan volgens het schema.
- 16 Sluit koptelefoon of stereo speakerset aan volgens het schema.

- 17 Sluit microfoon of apparaat waarvan u wilt opnemen (zoals mp3 speler) aan volgens het schema.
Zie stap 20 t/m 22 voor het selecteren van opnamebronnen.
- 18 Sluit een Midi Keyboard of Joystick aan op de Midi poort. "MPU-401".
- A: Sluit interne apparaten aan. CD-ROM speler: "CD-IN" TV-kaart: "AUX-IN"
- 19  Alleen vereist bij sommige typen TV- en Video bewerkingskaarten.
- B: Indien geluid van lage tonen / centrum speakers verwisseld zijn: verplaats plastic blokje naar de vier rechter pinnen.

Mixer instellingen.

- 20 Klik op het icoon in de taakbalk om het mixer paneel te openen.
- A: Kies: "VOL"
- 21 B: Zet de gewenste afspeel bronnen aan of uit.
- A: Kies: "REC"
- 22 B: Selecteer het gewenste opname kanaal. Zie de tabel in stap 33 voor de juiste kanaal keuze.
-  Let op! Gebruik "Stereo Mix" om op te nemen van interne en externe audio ingangen en CD.
- A: Kies instellingen icoon.
- 23 B: Selecteer speaker instelling. Voor uitleg van instellingen zie de tabel in stap 11.
- 24 Selecteer tabblad "Volume" en stel volume van speaker kanalen in.
Voor afspelen van stereo muziek over alle 6 speakers. Niet voor 5.1 spellen en 5.1 DVD films:
- 25 Selecteer tabblad "Sound Effect" en zet 5.1 virtuele speakers aan en eventueel ruimtelijke effecten.
"Environment".
- Selecteer Tabblad "Options" en:
- 26 A: Stel snoeltoets combinaties in voor onder andere volume regeling
- B: Zet microfoon versterking aan. "Microphone Booster"

Instellen 5.1 speakers en afspeelapparaat in Windows

- Indien u problemen ondervindt met 5.1 Surround geluid, kan het nodig zijn 5.1 speakers in te stellen in Windows.
- 27 Kies: start / uitvoeren.
- 28 Tik in: "mmsys.cpl"
- A: Selecteer tabblad: Audio
- 29 B: Kies: Geavanceerd
- A: Selecteer: 5.1 Surround Speakers
- 30 B: Klik: OK
- A: Selecteer: "C-media Wave Device"
- 31 B: Klik: OK

32. Technische Informatie

Gebruik	Samplerate (Khz)	Kwaliteit	Ondersteunde Standaarden
Afspelen	48, 44.1	16bit	Digitale audio, 6 Kanaals, "Full Duplex"
Opnemen	48, 44.1	16bit	Digitale audio, 6 Kanaals
Spellen	48, 44.1	16bit	"EAX 1 Aureal3D 1.0 , Direct sound 3D"

33. Geluidskanalen

Geluidsbron	Komt uit speakers	Opname Kanaal
Audio CD in Media Player	6 Speakers (Zie stap 25)	"Stereo Mix"
Mp3 / WMA in Mediaplayer	6 Speakers (Zie stap 25)	"Stereo Mix"
Mp3 / WMA in Winamp 5	6 Speakers (Zie stap 25)	"Stereo Mix"
5.1 DVD Audio	6 Speakers	"Stereo Mix"
Mic in	2 voorzijde-speakers "Front"	"Microphone"
Line in / interne Aux in / CD in	2 voorzijde-speakers "Front"	"Stereo Mix"
Extern Midi Keyboard	-	"MPU-401"

Kijk ook op www.trust.com/14319 voor de meest actuele FAQ, handleidingen en meer informatie.

NL

Let op!

**Audio ingang en Microfoon**

- De externe audio ingang "LINE IN" werkt alleen in de 4- en 2 speaker instelling. (Stap 23)
- Voor een hoger microfoon volume, zet de microfoon versterking aan. (Stap 26-B)

**Speakers aansluiten**

- Indien het geluid van de lage tonen en centrum speakers zijn omgewisseld: verwissel aansluitingen stekkers op de speakerset of wijzig de positie van het plastic blokje op de kaart. (Stap 19-B)
- Bij sommige speakersets hebben de achterspeakers de naam: "surround".

**Surround geluid**

- Speel muziek bij voorkeur af met de nieuwste versie van Windows Media Player:
<http://www.trust.com/mediaplayer>.
- Bij afspelen van DVD's is het vaak nodig 5.1 speakers in te stellen in de afspeelsoftware. (Zoals WinDVD. De centrum speaker is alleen actief bij spraak in films.

**Midi**

- Selecteer voor communicatie met een extern Midi Keyboard altijd de MPU-401 poort.
- Selecteer voor het afspelen van Midi bestanden op de PC de "Microsoft GS Wavetable SW Synth"



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14319/ce

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.