

Productinformatie



A: Aan/uit-knop	C: Uitgang telefoon/modem	G: Uitgang alleen beveiliging stroompieken (Surge Only)
B: Status-LED	D: Ingang telefoonlijn	H: Uitgang voor back-up
- Netvoeding: brandt constant	E: Ingang wisselstroom	I: Loop through-kabels
- Batterijvoeding: knippert	F: Zekeringhouder	

Installatie


1 Schakel de pc uit

Sluit de UPS via de voedingskabel van de pc aan op het elektriciteitsnet

Verbind de pc via de loop through-kabel (I) met de uitgang (H) van de UPS-back-up


2

 Een apparaat dat op de Surge Only-uitgang (G) is aangesloten, krijgt geen UPS-back-up.

 Plaats de UPS ten minste 20 cm van de monitor vandaan.

Schakel de UPS in


3

 De batterij van de UPS kan ver leeg zijn, omdat deze zichzelf ontladit; wij raden u aan de batterij 8 uur lang op te laden, voordat u de UPS gaat gebruiken.

4 Schakel de pc in

Zekering vervangen

5 Schakel de UPS volledig uit

 Gebruik een zekering van dezelfde sterkte (250 V, 8 A)


 In (B) bevindt zich een extra zekering


6


Open de zekeringhouder


Plaats een vervangende zekering van de juiste sterkte in A


Geheugensteuntjes


 De UPS wordt alleen geladen, als de voedingskabel is aangesloten en de UPS is ingeschakeld.

 Om de levensduur van de batterij optimaal te verlengen, moet de batterij volledig leeg zijn voordat hij wordt opgeladen. Dit opladen dient elke 3 maanden plaats te vinden.

 Sluit de binnenkomende analoge telefoonlijn aan op D; sluit een telefoon of modem aan op C.

 De tijdsduur van de back-up is afhankelijk van de aangesloten apparatuur en de staat van de batterij.

 De UPS heeft geen inbelfunctie en geen smart management-systeem, zoals een systeem met waarschuwingsberichten.

 Het is aan te raden om geleidingsapparatuur, zoals een laserprinter, aan te sluiten op de Surge Only-ingang.

Specificaties

Model	14395	14422	14396	14397
Soort gebruik	Interactieve lijn			

NL

Uitvoercapaciteit		400 VA /240 W	500 VA /300 W	600 VA /360 W	800 VA /480 W
Ingang		230 VAC			
	Spanningsbereik	170 ~ 274 VAC			
	Frequentie	47-63 Hz			
Uitgang		230 VAC			
	Frequentie	50 / 60 Hz			
	Frequentie-instelling	+/- 1 Hz			
Beveiliging stroompieken [J]		Max. 150			
Max. stroompieken [Amp]		6.500 A			
Transfertijsd (normaal)		Minder dan 3 ms			
Batterij	Batterijtype en -aantal	12 V/4.5 AH, 1 stuks of 6 V / 4 Ah, 2 stuks	12 V/7 AH, 1 stuks	12 V/9 AH, 1 stuks	
	Back-uptijd (min.)	12 ~ 30	26 ~ 45	34 ~ 60	
	Opladtijsd	8 uur tot 90% na volledig leeg			
Omgeving	Werkomgeving	0-40° C, 0-90% relatieve luchtvochtigheid			
	Geluidsniveau	Minder dan 40 dB			
Gewicht		4,9 kg	6,7 kg		
Minimumlading		40,8 W	51 W	61,2 W	81,6 W

Aanduiding en geluidsalarm

LED	Geluid	Uitgang	Laden	Beschrijving	Wat te doen?
-	-	-	Nee	UPS is uitgeschakeld.	Schakel de UPS in met de AAN/UIT-knop.
Blauw	-	230 V	Ja	Normaal gebruik	Geen actie.
knippert blauw	Piept om de 10 seconden	230 V	Nee	Geen ingangsspanning. Geen ingangsspanning en de UPS heeft te weinig spanning	Geen ingangsspanning. Gebruikt de batterijspanning. Sla de gegevens op en schakel de computer uit. Vanwege de Green Power-functie, kan de UPS na 5 minuten worden afgesloten als de spanning minder dan +/-10% van de vereiste spanning bedraagt.
Knippert snel blauw	Piept om de	230 V	Nee	De batterijen begint leeg te	Sla de gegevens onmiddellijk op en schakel de computer uit.

	seconde			raken. UPS wordt spoedig uitgeschakeld	
--	---------	--	--	--	--

Veiligheid

- Deze UPS genereert een lekstroom van minder dan 0,5 mA en kan veilig worden gebruikt.
- De som van de lekstroom van de UPS en de aangesloten apparatuur mag niet meer dan 3,5 mA bedragen.
- Probeer dit product nooit zelf te openen of te repareren.
- Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met apparatuur die geen betrekking heeft op computers, zoals medische apparatuur, magnetrons en stofzuigers.
- Zorg dat de UPS op een stevige ondergrond is geplaatst, bijvoorbeeld op een bureau of op de vloer.
- Zorg dat de stekker voor de stroomtoevoer ALTIJD is geaard.
- Sluit geen dubbelstekker aan op de UPS.
- Dek de UPS nooit af, om oververhitting te voorkomen. Houd de UPS buiten het bereik van warmtebronnen, zoals de zon, kachels etc.
- De spanning van de uitgang kan hoog zijn, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Zorg dat de afstand tussen de UPS en uw monitor ten minste 20 cm bedraagt.
- Stel de batterij niet bloot aan een open vuurbron. De batterij kan dan exploderen.
- Doorboor de batterij nooit.
- De batterij mag niet worden geopend of beschadigd. Als de batterij wordt geopend of beschadigd, kan elektrolyt vrijkomen, dat schadelijk is voor de huid, de ogen en het milieu.
- Als de batterij leeg is, kunt u bij de gemeente vragen waar u deze kunt inleveren.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14397/ce, www.trust.com/14396/ce, www.trust.com/14395/ce, www.trust.com/14422/ce

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.