



Philips
Mando a distancia

SRP620



Vuelve a controlar tu televisor

El sustituto ideal para los mandos a distancia averiados o perdidos de televisores Philips fabricados después de 1980 (RC5 y 6).

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia

- Sustituto ideal para mandos a distancia para televisores de Philips averiados
- Controla también funciones básicas de vídeo y DVD de Philips

Gran comodidad

- La tecla Shift ofrece acceso a funciones secundarias de las teclas
- Acceso rápido por menús a la configuración y al teletexto

Instalación rápida y fácil

- Pilas incluidas para usarlo de inmediato
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Comodidad

- Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, 16:9
- Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6), Showview, VCR plus, Control de menús
- Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos, Selección de subtítulo, Ajuste de audio
- Idiomas compatibles: GB/F/D/E/I/NL/S
- Idiomas en manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Número de teclas: 42
- Preprogramado para Philips
- Aprobación de regulaciones: Marca CE
- A prueba de salpicaduras



Accesorios

- Pila/batería: 2 pilas R06/AA de 1,5 V

Alimentación

- Duración de la batería: 6 meses

Dimensiones

- Dimensiones del blíster (LxFxA): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 290 x 190 x 155

Capacidad de infrarrojos

- Distancia de funcionamiento: 7 m
- LED transmisores: 1
- Ángulo de transmisión: 90 grado
- Protocolo de IR: RC5 y RC6

Destacados

Sustituto para mando televisor Philips

Si pierdes o se estropea el mando a distancia del televisor Philips, este mando a distancia es el sustituto ideal. Contiene todas las funciones de televisor de Philips, incluidas funciones básicas de vídeo y DVD de Philips. Puesto que tiene las mismas etiquetas en las teclas que el mando a distancia original, es muy fácil de usar.

Funciones básicas de vídeo y DVD

No necesitas cambiar de mando a distancia cada vez que quieras ver una película en tu vídeo o DVD de Philips. El mando a distancia ofrece funciones básicas como reproducción, parada, avance, retroceso, grabación y temporizador. También es una solución perfecta para un conjunto combinado de TV-vídeo o TV-DVD.

Funcionalidad ampliada

La tecla Shift proporciona dos funciones a cada tecla, con lo que se duplica de forma efectiva la versatilidad de tu mando a distancia universal.

Acceso rápido a los menús

Las funciones importantes, como el menú de configuración y el teletexto, tienen teclas especiales claramente etiquetadas para facilitar el uso del equipo.



Fecha de emisión
2009-05-31

Versión: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com