



Photo non contractuelle

Clavier sans fil rechargeable pour les plus exigeants

Le CHERRY KW 9100 SLIM n'est pas seulement très esthétique, il offre aussi de nombreux extras, une technologie de pointe et une qualité de fabrication irréprochable.

Ce clavier extra plat se connecte soit par Bluetooth®, soit avec le récepteur USB sans fil 2,4 GHz inclus. Un commutateur permet de basculer entre les deux types de connexion. Vous pouvez par exemple connecter un ordinateur portable via Bluetooth® et un PC via la technologie radio. Et la transmission des données est toujours cryptée AES-128. Une portée de 10 mètres permet son utilisation avec un téléviseur ou une console de jeu.

La batterie rechargeable intégrée vous permet de travailler pendant des semaines sans avoir à recharger. Il suffit ensuite de brancher le câble USB-A / USB-C fourni sur un port libre, même pendant que vous travaillez. Un bouton marche / arrêt permet de désactiver le clavier lorsqu'il n'est pas utilisé.

Une plaque métallique intégrée garantit une stabilité et une solidité maximales. Si vous préférez une inclinaison supérieure, vous pouvez utiliser la baguette magnétique amovible. Un toucher optimal est garanti grâce aux mécanismes à ciseaux CHERRY SX avec une faible course.

Des LED d'état sont directement intégrées dans les touches MAJ, NUM et DEFIL. Ainsi, vous voyez immédiatement si ces fonctions sont activées. Par ailleurs, celles-ci clignotent lorsque la batterie est faible.

Il dispose aussi de 6 touches supplémentaires pratiques : (Verrouillage Windows, Navigateur web, Volume +, Volume -, Muet, Calculatrice) que vous pouvez reprogrammer (comme les touches F1 à F12) avec le logiciel gratuit CHERRY KEYS.

Au bureau ou à la maison, le clavier KW 9100 SLIM vous suit partout. Avec une double connexion Bluetooth® / radio, les possibilités d'utilisation sont illimitées.

Points forts

- Connexion au choix : Bluetooth ou radio 2,4 GHz
- Cryptage AES-128
- Batterie lithium intégrée - rechargeable via le port USB-C
- LED d'état pour les touches MAJ, NUM et DEFIL
- Nano-récepteur pour le fonctionnement radio
- Marquage durable des touches
- Plaque métallique intégrée pour une stabilité maximale
- Baguette magnétique amovible pour le réglage de la hauteur

Caractéristiques techniques

Disposition des touches (pays ou langue) :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Couleur du boîtier :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Couleur des touches :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Poids (produit) :

Clavier : env. 675 g (avec batterie + barre magnétique)

Récepteur : env. 2 g

Câble : env. 25 g

Poids total (avec emballage) :

Env. 1 000 g

Portée sans fil :

Env. 10 m

Plage de fréquences :

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Température de stockage :

-15 °C à 60 °C, humidité max. de l'air 85 %

Température de service :

0 °C à 40 °C, humidité max. de l'air 85 %

Consommation :

Clavier : max. 5 mA

Récepteur : max. 25 mA

Connexion :

Sans fil, au choix par liaison radio 2,4 GHz (avec le récepteur radio USB) ou Bluetooth® 4.0, toutes deux avec cryptage AES-128

Prises de raccordement :

- Port USB-C pour le câble de recharge

Fiabilité :

MTBF > 80 000 heures

Homologations :

- CE
- FCC
- Windows Hardware Compatibility
- Licence Bluetooth® SIG
- UKCA
- China RoHS

Configuration système requise :

- Pour la connexion par Bluetooth® : Appareil compatible avec Bluetooth® 4.0 (basse énergie) au minimum
- Pour la connexion USB : Un port USB (type A) disponible, Windows 7, 8, 10, 11

Contenu livré :

- Clavier
- Nano-récepteur USB
- Barre de support magnétique
- Câble de recharge USB-A/USB-C
- Mode d'emploi

Dimensions du produit :

Clavier : env. 440 x 130 x 15 mm

Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm

Barre de support : env. 423 x 13,5 x 13,7 mm

Câble de recharge : env. 120 cm

Dimensions de l'emballage :

Env. 528 x 166,5 x 42 mm

Clavier :

- Conception chiclet avec pavé numérique
- Technologie de touches : ciseaux – CHERRY SX
- Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes
- Barre de support magnétique pour le réglage de l'inclinaison
- Alimentation : batterie rechargeable lithium-ion de 650 mAh (non amovible)
- Affichage d'état : MAJ, NUM, DEFIL, état de la batterie (LED intégrées aux touches), connexion Bluetooth, connexion radio et état de charge de la batterie (LED bicolore)
- Nombre de touches : Selon le produit, voir le tableau
- Nombre de touches supplémentaires : 6
- Fonction des touches supplémentaires : verrouillage Windows, ouvrir le navigateur, Volume +, Volume -, Activer/Désactiver le son, calculatrice

Conditionnement :

- Nombre de produits par carton : 10
- Nombre de cartons d'emballage par palette : 20

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale précisée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY.

N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant. Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sauf erreurs, modifications techniques et possibilités de livraison.

Les informations techniques figurent sur les spécifications techniques du produit. Les caractéristiques peuvent être différentes de celles indiquées.

CHERRY KW 9100 SLIM

Wireless Keyboard



Versions:



JK-9100xx-2 (Noir-Blanc)

	Nom du produit	Référence	Code EAN / UPC	Layout (pays ou langue)	Couleur du Boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches
1	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100BE-2	4025112097218	Belgique	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
2	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100CH-2	4025112097133	Suisse	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
3	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100CS-2	4025112097140	Tchéquie/Slovaquie	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
4	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100DE-2	4025112097157	Allemagne	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
5	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100EU-2	4025112097171	Anglais US avec symbole €	Noir / Blanc	Noir	104 + 3
6	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100FR-2	4025112097188	France	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
7	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100GB-2	4025112097195	UK	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
8	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100PN-2	4025112097201	Pan-Nordique	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
9	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100CN-2	4025112097225	US/CN-Layout	Noir / Blanc	Noir	104 + 3
10	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100ES-2	4025112097164	Espagne	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
11	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100TW-2	4025112097232	Taiwan	Noir / Blanc	Noir	105 + 3
12	CHERRY KW 9100 SLIM	JK-9100US-2	840183606015 (UPC)	US-Layout	Noir / Blanc	Noir	104 + 3

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.