



Declaration of Conformity (Europe/Turkey Only)

We,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
declare that this product and AC adapter are in conformity with the essential requirements of all relevant directives and regulations applied within the European Community.
The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from the Brother Solutions Center.
Visit support.brother.com/ and:

- select "Manuals"
- select your model
- select "Declaration of Conformity"
- click "Download"

Your Declaration will be downloaded as a PDF file.

Safety Precautions

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injuries. Follow the guidelines to avoid personal injury, liquid leakage, burns, electric shocks, rupture, overheating, abnormal odours, or smoke.

- Always use the suggested AC adapter for the P-touch labeling machine and plug it into a socket with the specified voltage. Failure to do so could result in damage or failure of the machine.
- Do not touch the machine during a thunderstorm.
- Do not use the machine/AC adapter in high humidity, such as bathrooms.
- Do not place the machine/AC adapter near water or electrical outlets.
- Do not place heavy objects on, damage, or modify the power cord or plug. Do not forcibly bend or pull the power cord. Always hold the AC adapter when disconnecting from the electrical socket.
- Make sure you fully insert the plug into the electrical socket. Do not use a socket that is loose.
- Do not allow the machine/AC adapter/power plug/batteries to get wet, for example, by handling them with wet hands.
- Since liquid eye irritation may occur when leaked fluid from batteries gets into your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of clean water, and then seek medical attention.
- Do not disassemble or modify the machine/AC adapter/batteries.
- Do not allow a metal object to contact both the plus and minus ends of a battery.
- Do not use sharp objects, such as tweezers or a metallic pen, to change the batteries.
- Do not throw the batteries into fire or expose to heat.
- Do not store sharp objects, such as tweezers or a metallic pen, to change the batteries.
- When power is disconnected for more than three minutes, all text, format settings, and any text files stored in the memory are cleared.
- The machine is not equipped with a charging feature for rechargeable batteries.
- The printed text may differ from the text that appears on the LCD.
- The length of the printed label may differ from the displayed label length.
- A protective clear plastic sticker is placed over the display during manufacturing and shipping. Remove this sticker prior to use.

Deutsch

Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
erklären, dass sich dieses Produkt und der Netzadapter in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen aller in den Europäischen Union angewandten Richtlinien und Bestimmungen befindet.

Sie können sich die Konformitätserklärung vom Brother Solutions Center herunterladen.

Besuchen Sie support.brother.com/ und:

- wählen Sie „Handbücher“ aus;
- wählen Sie Ihr Modell aus;
- klicken Sie auf „Herunterladen“.

Die Konformitätserklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

Sicherheitshinweise

WARNING

Wies auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu ernsten oder lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Feuer-, Verbrennungen-, Verletzungen-, Stromschlag-, Bruch-, Überhitzung-, unanständige Gerüche oder Rauch zu vermeiden.

- Betreiben Sie das P-touch Beschleunigungslabel ausreichend mit dem spezifizierten Netzadapter und achten Sie auf die richtige Anwendung der ausreichenden elektrischen Spannung. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung oder einem Ausfall des Geräts führen.
- Niemals während des Betriebs einen Netzstecker abziehen.
- Das Gerät / den Netzadapter nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) verwenden.
- Das Adapterteil nicht übermäßig beladen.
- Netzstecker oder Netzstecker nicht modifizieren oder mit schweren Objekten beladen. Das Adapterteil nicht übermäßig ziegen oder drücken. Immer den Netzstecker festhalten, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, den Netzstecker bis zum Anschlag in die Steckdose zu stecken. Keine Steckdose mit falschen Kontakten verwenden.
- Das Gerät / den Netzstecker / die Batterien nicht waschen lassen, etwa durch Anfassen mit nassen Händen oder durch Verschütten von Flüssigkeiten.
- Das Eindringen von ausgelaufenen Batteriefliessigkeit in die Augen kann zum Verlust des Augeneffekts führen. Spülen Sie deshalb in diesem Fall die Augen mit reichlich sauberem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.
- Das Gerät / den Netzadapter / die Batterien nicht zerlegen oder modifizieren.
- Wichtig: Sie müssen die metallischen Gegenstände eine Verbindung zwischen Plus- und Minuspol der Batterie bilden können.
- Zum Batteriewechsel keine spitzen Objekte wie Pinzetten oder Metallstifte verwenden.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen oder großer Wärme aussetzen.
- Wenn Sie einen unanständigen Geruch, Wärmebildung, Verfärbung, Verformung oder etwas anderes während des Betriebs oder der Lagerung des Geräts feststellen, ziehen Sie sofort den Netzadapter und nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien verwenden, da die Flüssigkeit auf die Hände gelangen könnte.
- Keine verformten oder auslaufenden Batterien oder solche mit beschädigtem Etikett verwenden, da es sonst zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung kommen kann.

Français

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ce produit et l'adaptateur secteur sont conformes aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne. Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis le Brother Solutions Center. Visitez support.brother.com/ et :

- sélectionnez "Manuels";
- sélectionnez "Modèle";
- sélectionnez "Déclaration de conformité";
- cliquez sur "Télécharger".

Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure, de chocs électriques, de ruissellement, de surchauffe, d'odeurs anomales ou de dégagement de fumée.

- Utilisez toujours l'adaptateur secteur recommandé pour l'étiqueteuse P-touch et branchez-le sur une prise délivrant la tension spécifiée, faute de quoi vous risqueriez d'endommager l'appareil ou de provoquer sa défaillance.
- Ne touchez pas l'appareil pendant un court laps de temps.
- Ne retirez pas l'adaptateur secteur dans des lieux humides (tels qu'une salle de bain).
- Ne surchargez pas le cordon d'alimentation.
- Veillez à ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou la prise, à ne pas l'endommager et à ne pas le modifier. Ne courbez pas excessivement le cordon d'alimentation. Tenez toujours l'adaptateur secteur lorsque vous le débranchez de la prise électrique.
- Veillez à insérer complètement la fiche dans la prise électrique. N'utilisez pas une prise mal fixée.
- Veillez à ne pas débrancher l'adaptateur secteur ou la prise de courant d'alimentation ou les piles en manipulant avec des mains mouillées ou en renversant le liquide dessus.
- Le contact direct avec les yeux en cas de fuite du fluide contenu dans les piles pouvant entraîner une perte de la vue, rincez immédiatement avec une grande quantité d'eau propre, puis consultez un médecin.
- Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou les piles.
- Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les piles posées et négatif d'une pile.
- N'ouvrez pas d'objets pointus, tels qu'une pince à épiler ou un stylo métallique, pour changer les piles.
- Débranchez l'adaptateur secteur, retirez immédiatement les piles et arrêtez d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un dégagement de chaleur, une décoloration, une déformation ou tout autre événement suspect ou si l'utilisation ou l'enregistrement de l'appareil.
- N'utilisez pas une pile endommagée ou qui fut ou qui une pile dont l'étiquette est endommagée, car elles peuvent gêner une chaleur excessive.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Nederlands

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat dit product en de netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen die van toepassing zijn in de Europese Gemeenschap. De conformiteitsverklaring kan van het Brother Solutions Center worden gedownload.

Ga naar support.brother.com/ en:

- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden".

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Geeft een potentiële gevarensituatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

Houd u zich aan deze richtlijnen ter voorkoming van brand, brandwonden, letsel, elektrische schokken, beschadiging, oververhitting, abnormale geuren en rook.

- Gebruik de machine voor gedrukte etiketten en de netspanningsadapter voor de P-touch-labelmachine en steek deze in een netstekker met de voorgeschreven spanning. Als u dit niet doet kan dit resulteren in schade aan, of storing van de machine.
- Raak de machine niet aan tijdens ovens.
- Gebruik de machine/netspanningsadapter niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals een keuken.
- Overheet niet het netwerk.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsein of op de stekker, een beschadig of wrijvend deze onderdeel niet. Buig het netsein niet te sterk en trek er niet hard aan. Houd altijd de netspanningsadapter vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
- Steek de stekker helemaal in het stopcontact. Gebruik geen blokken of losse contacten.
- Laat de machine niet aan de buitenkant van het netstekker of de netspanningsadapter worden: raak ze bijvoorbeeld niet met natte handen aan en zorg dat er geen vloeistof op gezet wordt.
- Omdat lekkende vloeistof uit de batterijen blindheid kan veroorzaken wanneer de vloeistof in aanraking komt met uw ogen, moet u meteen uw ogen met veel schoon water spoelen en een arts raadplegen.
- Demonteer en wijzig de machine/netspanningsadapter niet.
- Zorg ervoor dat de plaatplaat van de batterij niet worden kortgesloten met een metalen voorwerp.
- Gebruik geen schone voorwerpen zoals een tangetje of pinset om het verwisselen van de batterijen.
- Werp de batterijen niet in het vuur en steel ze niet bloot aan hitte.
- Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los en verwijder de batterijen, en stop met het gebruik van de machine als u tijdens gebruik of opslag van de printer een abnormale geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoon bemerkt.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende batterij, omdat de vloeistof op uw handen kan komen.
- Gebruik geen vervormde of lekkende batterij, omdat de batterij waarvan het label is beschadigd, omdat dit overmatige verhitting kan leiden.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injuries. Follow these guidelines to avoid personal injury, liquid leakage, burns, or heat.

- When you are not using the machine, store it out of the reach of children. In addition, do not allow children to put the machine parts or labels in their mouths. If any object has been swallowed, seek medical attention.
- Do not touch the cutter blade.
- If leaked fluid from batteries gets on your skin or clothes, immediately rinse them with clean water.
- Do not use a battery other than specified that the AC adapter if you do not intend to use the machine.
- Combinations of different types, charging levels, manufacturers or models. Do not insert a battery with its plus and minus ends reversed.
- Do not drop or hit the machine/AC adapter.
- Do not press on the liquid/Crystal Display.
- Do not use your finger to close the cassette cover.
- Before using Ni-MH rechargeable batteries, carefully read the instructions for the batteries and battery charger, and be sure to use them correctly.
- When using Ni-MH rechargeable batteries, charge the batteries with a specialised battery charger before using the batteries. The AC adapter (AD-24ES) cannot be used to recharge Ni-MH rechargeable batteries.

General Precautions

Depending on the location, material, and environmental conditions, the label may unpeel or become irremovable, the colour of the label may change or be transferred onto other objects. Before applying the label, check the environmental conditions and the material.

- Do not use the machine in any way or for any purpose not described in this guide. Doing so may result in accidents or damage to the machine.
- Do not use the machine/AC adapter in high humidity, such as bathrooms.
- Do not place heavy objects on, damage, or modify the power cord or plug. Do not forcibly bend or pull the power cord. Always hold the AC adapter when disconnecting from the electrical socket.
- Make sure you fully insert the plug into the electrical socket. Do not use a socket that is loose.
- Since liquid eye irritation may occur when leaked fluid from batteries gets into your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of clean water, and then seek medical attention.
- Do not disassemble or modify the machine/AC adapter/batteries.
- Do not allow a metal object to contact both the plus and minus ends of a battery.
- Do not use sharp objects, such as tweezers or a metallic pen, to change the batteries.
- Do not throw the batteries into fire or expose to heat.
- Do not store sharp objects, such as tweezers or a metallic pen, to change the batteries.
- When power is disconnected for more than three minutes, all text, format settings, and any text files stored in the memory are cleared.
- The machine is not equipped with a charging feature for rechargeable batteries.
- The printed text may differ from the text that appears on the LCD.
- The length of the printed label may differ from the displayed label length.
- A protective clear plastic sticker is placed over the display during manufacturing and shipping. Remove this sticker prior to use.

AVORSCHIET

Weist auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Verletzungen, das Austreten von Flüssigkeit, Verbrennungen oder Hitzeabgabe zu verhindern.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es nicht gebraucht wird. Achten Sie Außerdem darauf, dass Kinder keine Geräte oder Etiketten in den Mund nehmen. Sofort Gegenstecken werden müssen, wenn sie die Artliche Hilfe auf.
- Die Metallteile rund um den Druckkopf nicht unmittelbar nach dem Drucken berühren.
- Wenn aus Batterien ausgetretene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzdapter, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Nur die angegebenen Batterien verwenden. Kombinieren Sie keine Batterien / Akkus unterschiedlicher Hersteller, Modelle, Typen oder Ladezustände. Batterien nicht mit umgekehrter Polung einsetzen.
- Die Geräte nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen.
- Wenn aus Batterien ausgetretene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzdapter, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Die Geräte nicht in einem Wasserbad oder anderen elektrischen Materialien aufbewahren.
- Wenn aus Batterien ausgetretene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzdapter, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Wenn aus Ni-MH-Akkus sorgfältig die Gebrauchsleitung der Akkus sowie der Ladestation durchlesen und auf deren ordnungsgemäßige Verwendung achten.
- Wenn die Batterien über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, müssen Sie diese vor dem Einsatz mit einer speziellen Ladestation aufladen. Der Netzdapter (AD-24ES) ist nicht für das Aufladen von Ni-MH-Akkus geeignet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernbar werden. Die Etikettentfernung kann sich verändern oder auf andere Objekte abbeißen. Bevor Sie das Etikett entfernen, überprüfen Sie, ob es sich nicht an anderen Objekten befindet.

- Die Metallteile rund um den Druckkopf nicht unmittelbar nach dem Drucken berühren.
- Wenn aus Batterien ausgetretene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzdapter, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Nur die angegebenen Batterien verwenden. Kombinieren Sie keine Batterien / Akkus unterschiedlicher Hersteller, Modelle, Typen oder Ladezustände. Batterien nicht mit umgekehrter Polung einsetzen.
- Die Geräte nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen.
- Wenn aus Batterien ausgetretene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzdapter, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Die Geräte nicht in einem Wasserbad oder anderen elektrischen Materialien aufbewahren.
- Wenn aus Batterien ausgetretene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzdapter, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Wenn aus Ni-MH-Akkus sorgfältig die Gebrauchsleitung der Akkus sowie der Ladestation durchlesen und auf deren ordnungsgemäßige Verwendung achten.
- Wenn die Batterien über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, müssen Sie diese vor dem Einsatz mit einer speziellen Ladestation aufladen. Der Netzdapter (AD-24ES) ist nicht für das Aufladen von Ni-MH-Akkus geeignet.

Mesures préventives générales

En fonction de l'emplacement, du matériel et des conditions ambiantes, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décoller sur d'autres objets. Avant d'aposer l'étiquette, vérifiez que vous êtes à l'abri de toute source de chaleur, de rayonnement, de liquide ou de fumée.

- Utilisez toujours l'appareil à une prise en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les jusqu'à ce que l'eau soit claire.
- Si l'eau déflowe d'un peu entre l'appareil et la prise, rincez-les jusqu'à ce que l'eau soit claire.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comprenez pas votre service de l'appareil.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées. N'utilisez pas en même temps de piles de différents noms, de types, différents niveaux de charge, des piles de fabricants différents, ou des modèles de piles différents. N'insérez pas une pile en inverser son positif et négatif.
- Ne faites pas tomber ni ne faites pas subir de choc à l'appareil ou à l'adaptateur secteur.
- Ne touchez pas l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Vérifiez systématiquement un tissu doux et sec pour nettoyer l'écran de l'appareil.
- Utilisez systématiquement un liquide doux et sans alcool pour nettoyer l'écran de l'appareil.
- Utilisez un coton doux et sec pour nettoyer la tête d'impression. Ne touchez jamais la tête d'impression directement à mains nues.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans la fente de sortie du ruban, le connecteur de l'adaptateur secteur ou le compartiment des piles.
- Ne laissez pas l'appareil, les piles ou l'adaptateur secteur exposés à la lumière directe du soleil ni à la pluie, près de radiateurs ou d'autres appareils émettant de la chaleur, ou à un endroit exposé à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur dans un endroit où il peut être endommagé par l'eau.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur dans un endroit où il peut être endommagé par la chaleur.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur dans un endroit où il peut être endommagé par la fumée.
- N'appliquez pas de pression forte sur le bouton de la fermeture de la cassette.
- Evitez que les objets métalliques vengano a contacto con el polo positivo y negativo de la batería.
- Vérifiez systématiquement un tissu doux et sec pour nettoyer l'écran de l'appareil.
- Utilisez un liquide doux et sans alcool pour nettoyer l'écran de l'appareil.
- Utilisez un coton doux et sec pour nettoyer la tête d'impression.
- Lavez toutes les sondes stockées dans la mémoire si perdues en cas de défaillance ou de réparation de l'appareil.
- Lorsque vous démontez l'appareil, débranchez les piles et débranchez l'adaptateur secteur.
- Ne laissez pas déposer les piles de Ni-MH rechargeables, rechargez-les avec un chargeur de piles spécifique avant de les utiliser correctement.
- Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH rechargeables, rechargez-les avec un chargeur de piles spécifique avant de les utiliser pour re

Svenska

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-chō, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan

forsäkrar att den har produktion och nätdaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) kan hämtas från Brother Solutions Center.

Besök support.brother.com/a:

• välj "Manualer"

• välj "modell"

• välj "Konformitetsförklaring"

Klicka på "Ladda ner"

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som en PDF-soubor.

Säkerhetsföreskrifter

A VARNING

Indikerar en potentiell riskfull situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.

Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskador, elektriska stötar, sprickor, överhettning, oenligt lukt eller rök.

• Använd endast nätdaptern för P-touch-tillverkningen och anslut den till ett uttag med anslutningskabeln. Annars finns det risk för skada eller problem med driften av skriven.

• Rör inte skriven när ärna ände är påslagen.

• Använd inte skriven när batteriet är som ånges av strömförbrukningen. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller.

• Använd aldrig batteri med omkastade plus- och minuspoler.

• Tryck inte på LCD-skärmen.

• Stopna inte fingrarna i skriven när du stänger kåssetluckan.

• Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid läadda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du berör använda dem. Nätadapters (AD-24ES) kan inte användas till att ladda upp uppladdningsbara Ni-MH-batterier.

• Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid läadda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du berör använda dem. Nätadapters (AD-24ES) kan inte användas till att ladda upp uppladdningsbara Ni-MH-batterier.

A VAR FÖRSIKTIG

Indikerar en potentiell riskfull situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärtor eller lindriga personskador.

Suomi

Vaativuusmukaisuusvakutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-chō, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan

immoita ja erilaista tietoa ja verkkolaataa käytetään Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olemastaan ja vastaamalla ja asiamainostamalla direktiivistä.

Vaativuusmukaisuusvakutus voidaan ladata Brother Solutions Centerista.

Sisässä osoitteesta support.brother.com/a:

• valitse "Vaativuusmukaisuusvakutus"

• valitse "Lataa".

Vaativuusmukaisuusvakutus ladattuna PDF-fiedostona.

Varoitusmekanismeet

A VARITOITUS

Ilmoittaa mahdollista varaatilannetta, joka voi aiheuttaa vaurauksen tai kuolemaan johtavan tapaturman.

Noudattamalla näitä ohjeita voi välttää tulipaloja, palovammoja, vammoja, sähköiskuja, viulutumisia, ylikuumenemista, epäilävistä ja sairauksista.

• Käytä aina ehdotusta verkkolaatetta P-touch-tarotilustolille ja kytke se pistorasiaan, jossa on määritetty jännite. Muuten laite saatetaan vahingoittua tai törmää viileihin.

• Älä kosketa lämpötilaa, verkkolaatetta tai paristoja/akkuja.

• Älä käytä lämpötilan määritelmää.

• Älä vahingoita virtijohtoja tai pistekontakteja, ettei näiden päässä raskasta esineitä tai tee niihin muutoksia.

• Täydennä virtajohtoja ja pistekontakteja, kun irrotat sitä pistorasiasta.

• Varmista, että aitat pistekontakteen turvaliikennestä, ja ettei lämpötila voi menneksi liian korkeaksi.

• Älä kosketa lämpötilan määritelmää.

• Älä käytä lämpötilan määritelmää.