



Philips
Telecomando

CRP608

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: 25PT7308/12, 28PT7108/12, 28PT7128/12, 28PT7138/12, 28PT7157/12, 28PT7158/12, 28PT7207/12, 28PT7308/12, 28PW8206/12R, 28PVW8506/12R, 28PVW8608/05, 28PW8608/12, 28PVW8707/12, 28PW8717/05, 28PW8717/12, 29PT8507/12, 29PT8508/12,

29PT8607/12, 29PT8617/12, 32PW8106/12, 32PW8206/12R, 32PVW8406/12R, 32PW8506/12R, 32PVW8608/05, 32PVW8608/12, 32PVW8707/12, 32PW8717/05, 32PVW8717/12, 32PW8727/12, 32PVW8757/12

- Adatto per i modelli: HQ4445, HQ4805

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com