

Philips
Telecomando per Home
Theater



CRP628

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: HTS3269/12, HTS3270/05, HTS3270/12, HTS3277/12, HTS3373/12, HTS3373/51, HTS3373/93, HTS3373/94, HTS3373/98, HTS3376/12, HTS3376W/12, HTS3377/05, HTS3377/12, HTS3377W/12, HTS5540/05, HTS5540/12, HTS5550/12

- Adatto per i modelli: PD9003/12, PD9030/12, PET721C/12, PET721D/12, PET721DIS/12, PET721S/12, PET741D/12, PET742/12, PET7432/12, PET745/12, PET941D/12
- Adatto per i modelli: MCD139B/12
- Adatto per i modelli: PD9030/51, PET7402D/12

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-02-08

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com