



Philips
Telecomando

RC4707

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinare uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Adatto per i modelli: 19PFL5404H/12, PET741D/12, PET745/12, 22PFL5604H/12, 32PFL5404H/10, 32PFL5404H/12, 32PFL5604H/10, 32PFL5604H/12, 37PFL5604H/10, 37PFL5604H/12, 42PFL5604H/10, 42PFL5604H/12, 47PFL5604H/

10, 47PFL5604H/12

- Adatto per il modello:: 19PFL5404H/12, 22PFL5604H/12, 32PFL5404H/10, 32PFL5404H/12, 32PFL5604H/10, 32PFL5604H/12, 37PFL5604H/10, 42PFL5604H/10, 47PFL5604H/10

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com