

Philips
Telecomando per lettore
DVD

Per DVP3144

CRP644



Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatto per il modello:: DVP3020/93, DVP3144/12,

DVP4080/98

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-02-08

Versione: 3.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com