

Philips
Telecomando



RC4720

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: 14HT3154/01, 14HT3154/05, 14HT3304/01, 14HT3304/05, 15HF8442/12, 17HT3154/01, 17HT3304/01, 17HT3304/05, 20HF7462/12, 21HT3304/01, 21HT3304/05, 21HT3312/69R, 21HT3312/79R, 21HT3504/01, 21HT3504/05, 23HF9442/98, 23HF9472/12, 25HT3312/69R, 25HT3312/79R, 25HT3312/93R, 25HT3317/69Y, 25HT3317/79Y, 25HT3317/93Y,

25HT5541/77S, 25HT5541/78S, 26HF9472/12, 29HT3312/69R, 29HT3312/93R, 29HT3317/69Y, 29HT3317/79Y, 29HT3317/93Y, 29HT4641/78S, 29HT5642/77S, 29HT5642/78S, 30HF9442/12, 30HF9442/98, 34HT3312/93R, 42HF9442/12, 42HF9442/98

- Adatto per il modello: 23HF9442/98
- Adatta per i modelli: 21HT3154/01

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com