

Philips
Telecomando



CRP661

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinane uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatto per i modelli: 14PV110/01, 14PV110/07, 14PV110/58, 14PV202/01, 14PV202/07, 14PV202/39, 14PV205/39, 14PV220/01, 14PV220/07, 14PV220/39, 14PV220/58, 14PV227/01, 14PV227/07, 14PV227/39, 14PV350/01, 14PV350/07,

14PV350/39, 14PV353/39, 14PV354/01, 14PV354/07, 14PV354/39, 14PV358/01, 14PV358/07, 14PV358/39, 20PV230/01, 20PV230/07, 21PV340/01, 21PV340/07, 21PV340/39, 21PV345/39, 21PV548/01, 21PV548/07, 21PV548/39, 21PV548/58, 51TR300/03, 51TR300/39, 51TVB70/39

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso |
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com