

Philips
Set di selettori



CRP675

Per sostituire i vecchi selettori

Quando i selettori sono usurati, questa è la soluzione.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatto per i modelli: 37HF7444/10, 37PF5320/10, 37PF5321/10, 37PF5321/12, 37PF5520D/10, 37PF5521D/10, 37PF5521D/12, 37PF7320/10,

42HF7443/10, 42PF3321/10, 42PF3331/10, 42PF5321/10, 42PF5321/12, 42PF5331/10, 42PF5331/12, 42PF5411/10, 42PF5620/10, 42PF7320/10, 42PF7520D/10, 50PF7320/10

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com