

HP Photosmart A826 fotocentral för hemmet



Skaffa ett fotocenter hemma – välj, skapa och skriv ut personliga foton via den stora pekskärmen på 17,7 cm. Använd pennan och tangentbordet på skärmen för att lägga till meddelanden och bilder – ingen PC behövs. Inbyggt 100-arks pappersmagasin skapar ordning och reda.

HP Photosmart A826 Home Photo Centre är avsedd för hemmaanvändare som är ute efter en kombination av fotokioskens lättanvändbarhet och bekvämligheten hos en stor pekskärm, inbyggt pappersmagasin och foton av labbkvalitet.

Skriv ut, dela och gläds åt dina foton med ett snyggt hemmafotocenter med en 17,7 cm pekskärm.

Installera det här snygga fotocentret hemma och ha ännu roligare med fotoutskrifter. Sätt bara i ditt minneskort och visa och skriv ut med hjälp av den stora färgpekskärmen på 17,7 cm. Se ett bildspel med dina foton när som helst genom att använda skrivaren som en digital fotoram. Välj dem du vill skriva ut direkt från bildspelet genom att trycka med fingret, eller visa flera miniatyrbilder. Du kan t.o.m. skriva ut från kameratelefoner med en HP Bluetooth®-adapter som tillval¹.

Lägg till meddelanden med mera till dina foton med hjälp av pekskärmstangentbordet och medföljande grafik.

Gör vilket foto som helst till ett personligt minne på bara några minuter. Använd fingret eller pennan för att lägga till meddelanden, skapa konstnärliga effekter eller rita med ett antal olika färger. Lägg till bildtexter, datum och beskrivningar med hjälp av ett skärmtangentbord – du kan t.o.m. välja ditt favorittypsnitt. Lägg sista handen vid ditt arbete genom att välja bland över 200 olika ramar och bilder. Ta automatiskt bort röda ögon med den bekväma snabbvalsknappen.

Håll ordning på fotopapperet och ha det redo för utskrift direkt i det inbyggda 100-arksmagasinet.

Skriv ut när du vill – ett 100-arks inbyggt pappermagasin gör att du ständigt kan ha papper redo för utskrift. Papperet förblir rent och är inte i vägen – förvara ett helt paket fotopapper inuti själva skrivaren. Lyft bara på locket och fyll på med ännu ett paket när det är dags. Skriv ut med eller utan kanter i alla standardformat inklusive 10 x 15 cm och 13 x 18 cm. Skriv ut snabbtorkande, vattenbeständiga foton som du kan skicka runt direkt då de kommer ut från skrivaren med HP Advanced fotopapper.

¹ HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 trådlös skrivaradapter ingår ej
Köp denna separat.

Tekniska specifikationer

Utskriftshastighet	Dokumenttyp 10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)	Utkast Så snabbt som 39 s (med kant, direktanslutning)	Snabb normal Så snabbt som 39 s (med kant, direktanslutning)	Normal Så snabbt som 52 s (med kant, direktanslutning)	Hög kvalitet Så snabbt som 79 s (med kant, direktanslutning)
	Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och fotodensitet.				
Utskriftskvalitet	Färg: Upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) vid utskrift från en dator och 1 200 dpi (original)				
Passar följande operativsystem	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows Vista™ Ready, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac				
Lägsta systemkrav	Windows®: 900 MB hårddiskutrymme (Windows Vista™), för alla andra system: 350 MB tillgängligt hårddiskutrymme för programinstallation, CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet, tillgång till Internet rekommenderas, 800 x 600 SVGA-skärm med 16-bitars färg (32-bitars färg rekommenderas), USB-port och USB-kabel, Adobe® Acrobat® Reader 5 eller senare, Internet Explorer 6.0 eller senare; Windows Vista™: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz processor och minst 1 GB minne rekommenderas); Windows® XP (Home, Professional): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor, 233 MHz (Pentium® III 300 MHz eller mer rekommenderas); Windows® XP Professional x64: valfri AMD® Athlon 64, AMD® Opteron, Intel® Xeon med stöd för Intel EM64T, Intel® Pentium® 4 med stöd för Intel® EM64T, 256 MB RAM (512 MB eller mer rekommenderas), Internet Explorer Macintosh: G3-processor (G4 eller bättre rekommenderas), Mac OS X v10.3.9, v10.4, 128 MB RAM (256 MB eller mer rekommenderas), 300 MB ledigt hårddiskutrymme för installation av programvaran, QuickTime 5.0 eller senare, valfri webbläsare				
Minne	64 MB				
Skrivarspråk	HP PCL 3 GUI				
Rekommenderad materialvikt	HP fotopapper upp till 280 g/m²				
Rekommenderade medier	HP Advanced fotopapper: 10 x 15 cm				
Mediestorlekar	Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, Anpassade: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm				
Mediehantering/inmatning	Ark: Upp till 100, Kort: Upp till 100				
Pappersmagasin	Standard: 1				
Mediehantering/utmatning	Upp till 100				
Duplexutskrift	Ingen (stöds ej)				
Strömförsörjningskrav	Inspänning 100 till 240 V ~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Extern nätenhet				
Strömförbrukning	Max 4,3 W (avstängd), max 6,7 W (vänteläge), max 16 W (aktiv, utskrift), max 24 W				
Gränssnitt och anslutningar	USB - kompatibel med USB 2.0-specifikationerna, PictBridge, minneskortplatser, tillval: HP bi450 Bluetooth trådlös skrivaradapter (Q6398A), HP bi500 Bluetooth USB 2.0-adapter (Q6273A), HP uppgraderingspaket för trådlös utskrift (Q6259A)				
Kontrollpanel	14,2 cm pekskärm				
Medföljande program	HP Photosmart-programvara				
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 263 x 244 x 275 mm, Maximal: 263 x 384 x 324 mm, med emballage: 294 x 244 x 327 mm				
Vikt	Utan emballage: 2,63 kg, med emballage: 3,84 kg				
Driftsmiljö	Miljökrav: drifttemperatur: 5 till 40 °C; Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 5 till 95 % relativ luftfuktighet; Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; Förvaringstemperatur: 30 till 65 °C; Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet; ljudnivåer enligt iso 9296: ljudstyrka: lwad 5,5 B(A)				
ENERGY STAR	Nej				
Förbrukningsartiklarnas livslängd	För information om antal sidor och foton per patron samt information om alternativa patroner, se http://www.hp.com/go/pageyield				
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.				

Beställningsinformation

Q8550A	HP Photosmart A826 Home Photo Centre, HP 110 trefärgs bläckpatron (introduktionspatron), provpapper för 13 x 18 cm foton, HP Photosmart Essential-programvara, installationsguide, användarhandbok, nätaggregat
Tillbehör	
Q6273A	HP bi500 Bluetooth USB 2.0 trådlös adapter
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m
Förbrukningsartiklar	
CB304AE	HP 110 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud med Vivera-bläck
Q8700AE	HP 110-serien fotovärdepaket med Vivera-bläck – 10 x 15 cm/120 ark
Media	
Q8008A	HP Advanced glättat fotopapper 250 g/m² · 10x15 cm kanfritt/60 ark
Q8691A	HP Advanced glättat fotopapper 250 g/m² · 10x15 cm kanfritt/25 ark
Q8696A	HP Advanced glättat fotopapper 250 g/m² · 13x18 cm kanfritt/25 ark
Service och Support	
UG060E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år	
UG185E HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytetid), 3 år	
UG233E HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG233E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG060E/UG185E: Övriga Europa).	
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid http://www.hp.com	

www.hp.com/go/photosmart www.hp.com



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garanti villkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Publicerad inom EMEA 08/07 4AA0-9522SVE

