

Dell E2723H bildskärm

Dell Display Manager (skärmhanterare)

Bruksanvisning

Bildskärm modell: E2723H
Regleringsmodell: E2723Hc





OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda datorn på ett bättre sätt.



FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET indikerar potentiell skada på maskinvara eller förlust av data om man inte följer anvisningarna.



VARNING: VARNING indikerar en potentiell risk för skada på egendom, personskador eller dödsfall.

Copyright © 2022 Dell Inc. eller dess dotterföretag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2022 – 05


Rev. A00

Innehåll


Översikt	4
Välja Quick Settings (Snabbinställning)-alternativ	5
Inställning av grundläggande skärmalternativ ...	7
Tilldela förinställda lägen till applikationer	9
Organisera fönster med Easy Arrange	10
Hantera flera videoingångar	13
Återställa programplaceringar	14
Koppla DDM till ett aktivt fönster (endast Windows 10)	16
Tillämpning av alternativ för energibesparing ..	17
Definiera kortkommandon	18
Felsökning	19

Översikt

Dell Display Manager (DDM) är ett program som gör det möjligt att konfigurera inställningar för Dell-skärmar som stöds, t.ex. ljusstyrka, kontrast och förinställda lägen. Efter installationen kan du komma åt Dell Display Manager från meddelandefältet. Information om bildskärmar som är anslutna till datorn finns tillgänglig när musen pekar över ikonerna i meddelandefältet.



 **OBS: Dell Display Manager använder DDC/CI-kanalen (Display Data Channel Command Interface) för att kommunicera med skärmen. Kontrollera att DDC/CI är aktiverat i menyn enligt följande bild.**




Välja Quick Settings (Snabbinställning)-alternativ

Klicka på Dell Display Manager i meddelandefältet. Fönstret **Quick Settings (Snabbinställningar)** visas.

Om mer än en Dell-skärm med stöd är ansluten till datorn kan du välja en specifik målskärm från rullgardinslistan **Display (Skärm)**.

I fönstret **Quick Settings (Snabbinställningar)** kan du också ändra följande:

- * Resolution (Upplösning)
- * Auto Mode (Automatiskt läge) eller Manual Mode (Manuellt läge) för skärmens utseende
- * Brightness (Ljusstyrka) och Contrast (Kontrast)-nivåer
- * Easy Arrange-fönsterlayouter för skärmen




I fönstret **Quick Settings (Snabbinställningar)** klickar du på **Open Dell Display Manager (Öppna Dell Display Manager)** för att konfigurera de avancerade inställningarna.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Snabb DDM-åtkomst	Kortkommando för att öppna DDM:s användargränssnitt.	Ctrl+Shift+D
	Kontrollera individuell bildskärm i installation med flera bildskärmar	Välj bildskärmen i rullgardinslistan. Flytta DDM UI till bildskärmen som ska kontrolleras.
		Tryck på Ctrl+Shift+D för att öppna minigränssnittet under muspekaren.



Inställning av grundläggande skärmalternativ

Välj **Manual Mode (Manuellt läge)** för att manuellt välja ett **Preset Mode (Förinställt läge)** eller välj **Auto Mode (Automatiskt läge)** som tillämpar ett förinställt läge baserat på det aktiva programmet. Ett skärmeddelande visar det aktuella förinställningsläget närhelst det ändras. Den valda bildskärmens ljusstyrka och kontrast-nivåer kan också justeras direkt från **Basic (Grundläggande)**-fliken.



 **OBS! När flera Dell-bildskärmar är anslutna, välj "Enable display matrix control" (Aktivera matrisskärmkontroll) för att verkställa förinställningar för ljusstyrka, kontrast och färg för alla bildskärmar.**



 Display Manager

Dell E2723H ▾ ? X

Basic

Auto Mode

Easy Arrange

Input Manager

Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

☐ Auto Mode

[Configure](#)

Use preset mode assignments for active applications

☒ Manual Mode

Choose a preset mode:

Standard ▾

Brightness:  75%

Contrast:  75%

☒ Enable display matrix control




Tilldela förinställda lägen till applikationer

Fliken **Auto Mode (Automatiskt läge)** ger dig möjlighet att associera ett specifikt **Preset Mode (Förinställningsläge)** med ett specifikt program, och verkställa det automatiskt. När **Auto Mode (Automatiskt läge)** är aktiverat, växlar Dell Display Manager automatiskt till motsvarande **Preset Mode (Förinställningsläge)** när det associerade programmet aktiveras. Det **Preset Mode (Förinställningsläge)** som tilldelats ett specifikt program kan vara detsamma på varje ansluten bildskärm, eller kan det skifta från bildskärm till bildskärm.

Dell Display Manager är förkonfigurerat för många populära program. Om du vill lägga till ett nytt program i **Application (Program)**-listan drar du programmet från startmenyn i Windows eller någon annanstans och släpper det på den aktuella listan.

 **OBS! Tilldelningar av förinställningsläge för kommandofiler, skript, inläsare och icke körbara filer som ZIP-arkiv eller packade filer, stöds inte.**

Man kan även konfigurera förinställningsläge för Game (Spel), som kan användas när ett Direct3D-program körs i helskrämläge. För att förhindra att ett program använder ett läge tilldelar man det ett annat förinställningsläge.




Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop 2021	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm



Organisera fönster med Easy Arrange

På vissa Dell-bildskärmar ger fliken **Easy Arrange** dig möjlighet att enkelt arrangera de öppna fönstren i en av de fördefinierade layouterna genom att dra in dem i zonerna. Tryck på ">" eller använd knappen Page Up/Page Down (Sida upp/Sida ned) för att hitta fler layouts. För att skapa en egen layout, arrangera de öppna fönstren och klicka på **Save (Spara)**.


För att komma igång med **Easy Arrange**, välj en målbildskärm och välj en av de fördefinierade layouterna. Regionerna för layouten visas en liten stund. Dra därefter ett öppet fönster över bildskärmen. När man dra fönstret visas fönstrets nuvarande layout och en aktiv region markeras när fönstret passerar över den. Släpp fönstret när som helst i den aktiva regionen för att placera fönstret i regionen.




Skapa en anpassad fönsterlayout, storleksanpassa och placera fönstren på skrivbordet och klicka sedan på **Save (Spara)** i **Easy Arrange**. Fönstrens storlek och placering sparas som en egen layout, och ikonerna för den egna layouten skapas.

 **OBS! Detta alternativ sparar och kommer inte ihåg vilka program som är öppna. Det är enbart fönstrets storlek och placering som sparas.**





För att använda den egna layouten, välj layout-ikon. Om du vill ta bort den sparade anpassade layouten stänger du alla fönster på skrivbordet och klickar på **Save (Spara)** i **Easy Arrange**.



I följande tabell beskrivs de ytterligare funktionerna för **Easy Arrange**.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Utökad Easy Arrange	Egna layouter	Spara och namnge fem anpassade Easy Arrange -mönster. Konfigurera x*y-mönster.
	Sex senaste använda (MRU) layouter	Tryck på Ctrl+Shift+Home för att växla mellan de sex senaste MRU-layouterna.
	Ändra storlek på partition direkt	Tryck på Ctrl-tangenten medan du ändrar storleken på den aktuella Easy Arrange -layouten för att justera storleken och antalet celler i en layout. Nyskapat Easy Arrange -mönster sparas på Easy Arrange -ikonens plats. Tryck på Ctrl-tangenten medan du klickar på en ändrad layoutikon för att återställa den till standardlayouten.
	Easy Arrange -layouter för porträttläge	Easy Arrange -ikoner i porträttläge presenteras när bildskärmen roteras.

 **OBS! Ett program kan kräva en minsta effektiv upplösning för sitt programfönster. Ett sådant program kanske inte passar i en Easy Arrange-zon om zonen är mindre än det den fönsterstorlek som krävs.**



Hantera flera videoingångar

I fliken **Input Manager** kan du hantera flera videoingångar som är anslutna till din Dell-skärm. Du kan enkelt växla mellan olika ingångar när du arbetar med flera datorer.

Alla videoingångsportar som finns tillgängliga på din bildskärm listas. Namnge varje ingång enligt dina behov och spara ändringarna efter redigering.

Du kan definiera en kortkommandoknapp för att snabbt växla till din favoritingång och en annan kortkommandoknapp för att snabbt växla mellan två ingångar, om du ofta arbetar mellan dem.


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) application window. The title bar says "Dell Display Manager" and "Dell E2723H". There are five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager" (which is active), and "Options". In the "Input Manager" tab, there is a table with two columns: "Input port:" and "Input name:". The first row shows "VGA" and "(Click to edit)". The second row shows "DP (Active)" and "(Click to edit)". Below the table is a "Save" button. Underneath, there are two sections for shortcuts. The first is "Favorite input shortcut key:" with a "None" dropdown, a ">>" button, and a dropdown menu currently showing "VGA". Next to it is a "Change active input..." button. The second is "Input switch shortcut key:" with a "None" dropdown, a ">>" button, a dropdown menu showing "DP", a "<<>>" button, and another dropdown menu showing "VGA".

 **OBS! Dell Display Manager (DDM) kommunicerar med skärmen även när skärmen visar video från en annan dator. Du kan installera Dell Display Manager på den dator som du använder ofta och styra växling av ingångar från den. Du kan också installera Dell Display Manager på andra datorer som är anslutna till skärmen.**




Återställa programplaceringar


Dell Display Manager kan hjälpa dig att återställa programfönster till sina positioner när du ansluter datorn till skärmen/skärmarna igen. Högerklicka på DDM-ikonen i meddelandefältet för att snabbt komma åt den här funktionen.



Om du väljer **Auto-restore window layout (Återställ fönsterlayout automatiskt)** registreras och lagras programfönstrens positioner av Dell Display Manager. Dell Display Manager placerar automatiskt programfönstren i sina ursprungliga positioner när du ansluter datorn till skärmen/skärmarna igen.



Om du vill gå tillbaka till en favoritlayout väljer du **Save current window layout (Spara aktuell fönsterlayout)** och sedan **Restore saved window layout (Återställ sparad fönsterlayout)**.



Du kan använda bildskärmar med olika modeller eller upplösningar i din dagliga rutin och du kan använda olika fönsterlayouter på dem. DDM känner igen den bildskärm som du har återanslutit och återställer programpositionerna i enlighet med detta. Om du vill byta ut en bildskärm i en konfiguration av bildskärmsmatris kan du spara fönsterlayouten innan du byter ut den och återställa layouten efter att en ny bildskärm har installerats.


 **OBS! Du måste låta dina program vara igång för att kunna använda den här funktionen. DDM startar inte program.**



Koppla DDM till ett aktivt fönster (endast Windows 10)


DDM-ikonen kan fästas på ett aktivt fönster som du arbetar på. Klicka på ikonen för enkel åtkomst till följande funktioner.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Koppla DDM till ett aktivt fönster (endast Windows 10)	Ändra förinställning eller fästa på andra partitioner	DDM-ikonen kan fästas vid ett aktivt fönster och du kan enkelt byta fönsterposition, ändra färgförinställningsläge och tilldela automatiskt förinställningsläge.
	Utlösare för kortkommando	I ett pågående appfönster trycker du på Ctrl+Shift+Insert för att aktivera den anslutna DDM-menyn.
	Flytta appfönster bland Easy Arrange -celler	Skicka appfönstret till föregående/nästa Easy Arrange -cell.
	Flytta appfönstret mellan olika skärmar	Skicka appfönstret till föregående/nästa bildskärm.



Tillämpning av alternativ för energibesparing

Options (Alternativ)-fliken på Dell-modeller som stöds ger alternativ för energisparande med PowerNap. Du kan ställa in ljusstyrkan till den lägsta nivån eller ställa in skärmen i vila när skärmläckaren aktiveras.




The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar is blue with the Dell logo and the text "Display Manager". On the right side of the title bar, it says "Dell E2723H" followed by a dropdown arrow, a question mark icon, and a close button (X). Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". The "Options" tab is currently selected. Inside the "Options" tab, there is a section titled "PowerNap options:" with a checkbox to its left. Below this section are two radio button options: "Reduce brightness when screensaver activates" (which is selected) and "Put the display to sleep when screensaver activates". To the right of these options is a blue "Configure" link. Below the PowerNap options, there are three keyboard shortcut settings, each with a text input field: "Program shortcut key:" with "Ctrl + Shift + D", "Application window shortcut key:" with "Ctrl + Alt + Num 0", and "Easy Arrange MRU shortcut key:" with "Ctrl + Shift + Home".



Definiera kortkommandon


Du kan definiera kortkommandon för snabb åtkomst till följande DDM-funktioner:

- **Program shortcut key (Programkortkommando):** öppna snabbt dialogrutan **Quick Settings (Snabbinställningar)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Kortkommando för Easy Arrange MRU):** För att snabbt tillämpa de fem senast använda fönsterlayouterna.
- **Application window shortcut key (Kortkommando för programfönster):** För att starta en snabbmeny för alternativen under **Auto Mode (Autoläge)** och **Easy Arrange**.




Felsökning

DDM fungerar endast med Dell-märkta skärmar. Dell Display Manager stöder inte skärmar från andra tillverkare. Om DDM inte fungerar med din bildskärm visas följande ikon i meddelandefältet.



När du klickar på ikonen visar **DDM** ett mer detaljerat felmeddelande.



Om DDM inte kan upptäcka och/eller kommunicera med en Dell-skärm som stöds, prova följande felsökningssteg:

1. Kontrollera att videokabeln är korrekt ansluten till skärmen och datorn. Kontakterna ska sättas i ordentligt på plats.
2. Kontrollera bildskärmens OSD för att se att DDC/CI är aktiverat.
3. Se till att du har rätt och senaste drivrutinen för grafikkortet från tillverkaren av grafikkortet, t.ex. Intel, AMD eller NVIDIA. En inkompatibel eller gammal version av grafikkortets drivrutin gör att DDM inte fungerar.



4. Ta bort eventuella dockningsstationer, kabelförlängningar eller konverterare mellan bildskärmen och grafikporten. En del billiga extenderar, hubbar eller konverterare kanske inte har ordentligt stöd för DDC/CI och DDM fungerar inte. Uppdatera drivrutinen till den senaste tillgängliga versionen.
5. Starta om datorn.

DDM kanske inte fungerar med följande skärmar:

- Modeller på Dell-bildskärmar äldre än 2013 och av D-serien. Mer information finns på <https://www.dell.com/support/monitors>.
- Spelbildskärmar som använder Nvidia-baserad G-Sync-teknik.
- Virtuella och trådlösa bildskärmar stöder inte DDC/CI.
- Vissa tidiga modeller av DP 1.2-skärmar. Det kan vara nödvändigt att inaktivera MST/DP 1.2 med hjälp av skärmens OSD.

Om din dator är ansluten till Internet uppmanas du att uppgradera till en nyare version av DDM när den finns tillgänglig. Vi rekommenderar att man laddar ned och installerar det senaste DDM-programmet.

Du kan också kontrollera om det finns en ny version genom att högerklicka på DDM-ikonen samtidigt som du håller ned Shift-tangenten.

