

Safety Instructions - Wireless Peripherals

- » Wireless Linear CCD Barcode Scanner (178495)
- » Numeric Wireless Keypad (178846)
- » Success Wireless Optical Mouse (179393)
- » Success Wireless Optical Mouse (179409)
- » Success Wireless Optical Mouse (179416)
- » Wireless 2D CCD Barcode Scanner (179768)
- » Ultra Slim Dual-Mode Wireless Keyboard (180559)
- » Performance III Wireless Optical USB Mouse (190145)
- » Performance III Wireless Optical USB Mouse (190152)
- » Wireless Ergonomic Mouse with 2-in-1 USB Receiver (190237)

ENGLISH

Safety Instructions

- The product is intended for private, noncommercial use only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Disconnect the product from the network using the power button – if this is not available, unplug the power cord from the socket.
- Do not use the product in moist environments and avoid splashes.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.

Warning – Batteries

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Only use batteries (or rechargeable batteries) that match the specified type.
- Before you insert the batteries, clean the battery contacts and the polar contacts.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Do not mix old and new batteries or batteries of a different type or make.
- Remove the batteries from products that are not being used for an extended period (unless these are being kept ready for an emergency).
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not throw batteries in a fire.
- Keep batteries out of the

reach of children.

- Never open, damage or swallow batteries or allow them to enter the environment. They can contain toxic, environmentally harmful heavy metals.
- Immediately remove and dispose of dead batteries from the product.
- Avoid storing, charging or using the device in extreme temperatures and extremely low atmospheric pressure (for example, at high altitudes).

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nichtgewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

Warnung – Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht

die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus (oder Batterien), die dem angegebenen Typ entsprechen.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterien die Batteriekontakte und die Gegenkontakte.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden (außer diese werden für einen Notfall bereit gehalten).
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Produkt.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).

ESPAÑOL

Indicaciones de Seguridad

- El producto está diseñado únicamente para uso privado y no comercial.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento, y utilícelo únicamente en un ambiente seco.
- Desconecte el producto de la red con el botón de encendido; si no está disponible, desenchufe el cable de alimentación de la toma.

- No utilice el producto en ambientes húmedos y evite salpicaduras.
- No deje caer el producto y no lo exponga a golpes fuertes.
- Deseche el material de embalaje inmediatamente de acuerdo con las normas locales vigentes.
- No modifique el producto de ninguna manera. Hacerlo anula la garantía.

Advertencia: baterías

- Al insertar las pilas, tenga en cuenta la polaridad correcta (+ y - marcas) e inserte las pilas en consecuencia. Si no lo hace, las baterías podrían tener fugas o explotar.
- Utilice únicamente pilas (o pilas recargables) que coincidan con el tipo especificado.
- Antes de insertar las pilas, limpie los contactos de las pilas y los contactos polares.
- No permita que los niños cambien las pilas sin supervisión.
- No mezcle baterías viejas y nuevas o baterías de diferente tipo o marca.
- Retire las pilas de los productos que no se utilicen durante un período prolongado (a menos que se mantengan listos para una emergencia).
- No cortocircuite las baterías.
- No cargue las baterías.
- No arroje las pilas al fuego.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra, dañe o trague las pilas ni permita que entren en el medio ambiente. Pueden contener metales pesados tóxicos y dañinos para el medio ambiente.
- Quite y deseche inmediatamente las baterías agotadas del producto.
- Evite almacenar, cargar o usar el dispositivo en temperaturas extremas y presión atmosférica extremadamente baja (por ejemplo, en altitudes elevadas).

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à

une installation domestique non commerciale.

- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Coupez le produit du secteur à l'aide de l'interrupteur - débranchez la prise de courant en cas d'absence d'interrupteur.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.

Avvertissement – concernant les piles

- Respectez impérativement la polarité de la pile (marquage + et -) lors de l'insertion dans le boîtier ; risques d'écoulement et d'explosion des piles si tel n'est pas le cas.
- Utilisez exclusivement des batteries (ou des piles) du type indiqué.
- Avant d'insérer les piles, nettoyez-en les contacts, ainsi que les contacts d'accouplement.
- N'autorisez pas à des enfants de remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles neuves ou des piles de différents types.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps (à l'exception des produits d'alarme en veille).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de re-

charger les piles.

- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Ne tentez pas d'ouvrir les piles, faites attention à ne pas les endommager, les jeter dans l'environnement et à ce que des petits enfants ne les avalent pas. Les piles sont susceptibles de contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l'environnement.
- Retirez les piles usagées immédiatement du produit pour les recycler.
- Évitez de stocker, charger et utiliser le produit à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (à haute altitude, par exemple).

POLSKI

Zasady Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
- Chroni produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem oraz używaj go tylko w suchym otoczeniu.
- Odłącz produkt od sieci za pomocą przycisku zasilania – jeśli nie jest dostępny, odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Nie używaj produktu w wilgotnym otoczeniu i unikaj rozprysków.
- Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na większe wstrząsy.
- Natychmiast zutylizuj materiał opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób. Spowoduje to utratę gwarancji.

Ostrzeżenie — baterie

- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (oznaczenia + i -) i odpowiednio włoż baterie. W przeciwnym razie może dojść do

wycieku lub wybuchu baterii.

- Używaj wyłącznie baterii (lub akumulatorów) odpowiedniego typu.
- Przed włożeniem baterii wyczyść styki baterii i styki biegunowe.
- Nie pozwalaj dzieckom wymieniać baterii bez nadzoru.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii innego typu lub marki.
- Wyjmij baterie z produktów, które nie są używane przez dłuższy czas (chyba, że są one przechowywane w gotowości na wypadek awarii).
- Nie zwirajaj baterii.
- Nie ładuj akumulatorów.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie otwieraj, nie niszcz, nie połykaj baterii ani nie dopuszczaj do przedostania się ich do środowiska. Mogą zawierać toksyczne, szkodliwe dla środowiska metale ciężkie.
- Natychmiast wyjmij i wyrzuć zużyte baterie z produktu.
- Unikaj przechowywania, ładowania lub używania urządzenia w ekstremalnych temperaturach i bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym (np. na dużych wysokościach).

ITALIANO

Istruzioni di Sicurezza

- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.
- Proteggere il prodotto da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in un ambiente asciutto.
- Scollegare il prodotto dalla rete utilizzando il pulsante di accensione – se questo non è disponibile, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- Non utilizzare il prodotto in

ambienti umidi ed evitare schizzi.

- Non far cadere il prodotto e non esporlo a forti urti.
- Smaltire immediatamente il materiale di imballaggio secondo le normative locali applicabili.
- Non modificare in alcun modo il prodotto. Ciò invalida la garanzia.

Avvertenza – Batterie

- Quando si inseriscono le batterie, prestare attenzione alla corretta polarità (+ e - contrassegnati) e inserire le batterie di conseguenza. In caso contrario, le batterie potrebbero perdere o esplodere.
- Utilizzare solo batterie (o batterie ricaricabili) del tipo specificato.
- Prima di inserire le batterie, pulire i contatti della batteria e i contatti polari.
- Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza supervisione.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo o marca diversa.
- Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo (a meno che non vengano tenute pronte per un'emergenza).
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non caricare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire, danneggiare o inghiottire le batterie o lasciarle entrare nell'ambiente. Possono contenere metalli pesanti tossici e dannosi per l'ambiente.
- Rimuovere immediatamente e smaltire le batterie scariche dal prodotto.
- Evitare di conservare, caricare o utilizzare il dispositivo a temperature estreme e a pressione atmosferica estremamente bassa (ad esempio, ad altitudini elevate).

