


Washing Machine

User manual

WW80K5***** / WW70K5*****

SAMSUNG

Contents

Safety information 3

What you need to know about the safety instructions 3
Important safety symbols 3
Important safety precautions 4
Instructions about the WEEE 12

Installation 13

What's included 13
Installation requirements 15
Step-by-step installation 17

Before you start 23

Initial settings 23
Laundry guidelines 23
Detergent drawer guidelines 26

Operations 29

Control panel 29
Simple steps to start 30
Cycle overview 31
Special features 34
Settings 36

Maintenance 37

Eco drum clean 37
Smart Check 38
Emergency drain 39
Cleaning 40

Maintenance 44

Recovery from freezing 44
Care against an extended time of disuse 44

Troubleshooting 45

Checkpoints 45
Information codes 49

Specifications 52

Fabric care chart 52
Protecting the environment 53
Specification sheet 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 2 2017/7/21 15:44:31

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machines many features and benefits.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 3 2017/7/21 15:44:32

Safety information

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarise yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 4 2017/7/21 15:44:32

5. Use the new hose-sets supplied with the appliance and do not reuse the old hose-sets.
6. For appliances with ventilation openings in the base, the carpet must not obstruct any openings.
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

⚠ CAUTION

8. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Critical installation warnings

⚠ WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 5 2017/7/21 15:44:32

Safety information

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.
  When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 6 2017/7/21 15:44:32

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Installation cautions

⚠ CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the washing machine door lever.
- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 7 2017/7/21 15:44:32

Safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 8 2017/7/21 15:44:32

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact you nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

⚠ CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

- Failure to do so may result in property damage or injury.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 9 2017/7/21 15:44:32

Safety information

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the product.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. Remove the guide when using powder detergent.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 10 2017/7/21 15:44:32

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 11 2017/7/21 15:44:32

Safety information

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.
- Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specifi regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 12 2017/7/21 15:44:33

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.



01 Release lever
02 Detergent drawer
03 Control panel
04 Door
05 Drum
06 Pump filter
07 Emergency drain tube
08 Filter cover
09 Worktop
10 Power plug
11 Drain hose
12 Levelling feet

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 13 2017/7/21 15:44:37


Installation



Spanner



Bolt caps




Hose guide




Cold water hose




Hot water hose



Liquid detergent guide



Cap Fixer



Anti-slip pads

NOTE

- Bolt caps : The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
- Hot water hose: Applicable models only.
- Liquid detergent guide: Applicable models only.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 14 2017/7/21 15:44:42

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet. Check with a qualified electrician or serviceperson if you are not sure about the grounding.
Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

⚠ WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.
To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

⚠ CAUTION

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 15 2017/7/21 15:44:42

Installation

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

⚠ CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove or closet installation

Minimum clearance for stable operation:

Sides	25 mm	Rear	50 mm
Top	25 mm	Front	550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 16 2017/7/21 15:44:42


Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:


- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts



Unpack the product package and remove all shipping bolts.

1. Loosen all shipping bolts on the rear of the machine using the supplied spanner.



2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.


⚠ WARNING

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 17 2017/7/21 15:44:43


Installation

STEP 3 Installing the anti-slip pad




1. Completely clean the bottoms of the adjustable legs and wipe away any dust and oil.
2. Mark the locations of the adjustable front legs of the washing machine where the anti-slip pads should be installed.
3. Attach the anti-slip pad by tilting or moving the washing machine. When you attach the pad, remove the plastic film from the pad and attach the sticker side of the pad to the floor so that the rough side is facing upward. You should not attach the sticker side of the pad to an adjustable leg.
4. After installing the washing machine and anti-slip pad, check if the adjustable legs are level again.

STEP 4 Adjust the levelling feet



1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.




3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 18 2017/7/21 15:44:44


STEP 5 Connect the water hose

The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, go to 7.




Connect the water hose to the water tap.


1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).



2. Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.




3. Holde the adaptor and turn part (C) in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).




4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.
5. Turn part (C) in the arrow direction to tighten it.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 19 2017/7/21 15:44:46


Installation




6. While holding down **part (E)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (E)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.



7. If you are using a screw type of water tap, use the provided screw-type adaptor to connect to the water tap as shown.



8. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.



9. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 20 2017/7/21 15:44:47

⚠ WARNING


Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.

⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

NOTE


- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.



For models with an additional hot water inlet:

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

Aqua hose (applicable models only)




The aqua hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water flow and turns red on the centre indicator (A) in case of a leak.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 21 2017/7/21 15:44:47

Installation

STEP 6 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:




Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90 cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

In a sink drain pipe

The drain pipe must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the floor.



In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe. Make sure the drain hose is connected to the stand pipe at a slant.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

STEP 7 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **Power** to turn on the washing machine.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 22 2017/7/21 15:44:47

Before you start

Initial settings

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Hold down **Temp.** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The "**CB**" message appears.
3. Press **Start/Pause** to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate clockwise and counter-clockwise for about 3 minutes.
5. When the cycle is complete, "**0**" appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 23 2017/7/21 15:44:48

Before you start

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected course if the laundry is heavily soiled. Do not use the Prewash option when detergent is manually added into the drum or if applying liquid detergent.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 31.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less.

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "Ub" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 24 2017/7/21 15:44:48

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

NOTE


- Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION


When washing wool using the wool course, use only a neutral liquid detergent. If used with the Wool course, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.

Laundry capsules

To get the best results from using laundry capsules, please follow these instructions.



1. Put the capsule in the bottom of the empty drum towards the rear.




2. Put the laundry in the drum on top of the capsule.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 25 2017/7/21 15:44:48

Before you start

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the middle compartment for fabric softeners, and the right compartment for the preliminary wash.



01 I **Prewash compartment**: Apply prewash detergent or starch.


02 II **Main-wash compartment**: Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.

03 **Softener compartment**: Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

⚠ CAUTION


- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent:
  - Tablet or capsule types
  - Ball or net types
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.

To apply washing agents to the detergent drawer




1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the II **main-wash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer. To use liquid detergent, see page 28.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 26 2017/7/21 15:44:49



3. Apply fabric softener to the softener compartment. Do not exceed the max line (A).



4. If you want to prewash, apply prewash detergent to the I prewash compartment as instructed or recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.




⚠ CAUTION

- Do not apply powder detergent to the liquid detergent guide.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the softener compartment.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 27 2017/7/21 15:44:49

Before you start

To use liquid detergent (applicable models only)



First insert the provided liquid container in the Ⅱ **main-wash compartment**. Then, apply liquid detergent to the container below the marked **max line (A)**.

NOTE

- Insert the liquid detergent guide only after you remove the detergent drawer from the washing machine by pressing **release lever (A)**.
- After a wash, some liquid detergent may remain in the detergent drawer.

CAUTION


- Do not exceed the max line that is marked inside the container.
- Remove the liquid container if using powder detergent.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 28 2017/7/21 15:44:50


Operations

Control panel

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle.
04 Rinse	Press to change the rinse count for the current cycle. You can set the rinse count to a max of 5, depending on the cycle.
05 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. • Rinse Hold (No indicator): The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. • No Spin ⊘: The drum does not spin after the final drain process. • Spin Only ◎: To run the Spin Only cycle, press Spin for 3 seconds. When the cycle time and spinning speed appear, press Spin repeatedly until a desired spinning speed is selected. Then, press Start/Pause to start the cycle. The spinning time depends on the selected cycle.
06 Options	Press to select an option from Intensive, Pre Wash, Press again to deselect. • Availability of the options depends on the cycle.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 29 2017/7/21 15:44:50

Operations

07 Bubble Soak	Press to activate/deactivate the Bubble Soak function. This function helps remove a wide variety of stubborn stains.
08 Delay End	Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work. • Press to choose a preset unit of hours.
09 Quick Wash 15'/30'	For lightly soiled garments of less than 2 kg that you want to wash quickly. • This option is available only when the COTTON cycle is selected. • The cycle time is subject to change, depending on the detergent amount, water level, and contamination level of the load.
10 Power	Press to turn on/off the washing machine.
11 Start/Pause	Press to start or stop operation.

Simple steps to start



1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a course.
3. Change the cycle settings (**Temp.**, **Rinse**, and **Spin**) as necessary.
4. To add an option, press **Options**. Use the button again to choose a preferred item.
5. The machine provides two respective buttons for **Bubble Soak** and **Delay End** for easy access. If you want to use one of these options, press the corresponding button.
6. Press **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 30 2017/7/21 15:44:51

Cycle overview

Standard cycles

Cycle	Description	Max load (kg)	
		8kg Model	7kg Model
COTTON	• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.	Max	Max
COTTON	• Optimal performance with lower energy for cotton fabrics, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. For energy saving, the actual washing temperature may be lower than specified	Max	Max
SYNTHETICS	• For blouses or shirts that are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.	3	3
WOOL	• Specific for machine-washable wool for loads less than 2.0 kg. • The **WOOL** cycle features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion. • A neutral detergent is recommended.	2	2
SPIN	• Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.	-	-
RINSE+SPIN	• Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.	-	-
ECO DRUM CLEAN	• Cleans the drum by removing dirt and bacteria from the drum. • Perform once every 40 washes with no detergent or bleach applied. • Make sure the drum is empty. • Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 31 2017/7/21 15:44:51

Operations

Cycle	Description	Max load (kg)	
		8kg Model	7kg Model
SUPER ECO WASH	• Low temperature ecobubble cycle helps reduce power consumption.	4	4
BEDDING	• For bed spreads, bed sheets, bedding covers, etc. • For best results, wash only 1 type of bedding and make sure the load weighs less than 2.0 kg.	2	2
DAILY WASH	• For everyday items such as underwear and shirts.	4	4
DELICATES	• For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. • For best performance, use liquid detergent.	2	2
BABY CARE	• Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively.	4	4
OUTDOOR CARE	• For outdoor clothes, skiwear, and sportswear that are made of functional materials such as spandex, stretch, and micro-fibre	2	2
DARK GARMENT	• Featuring additional rinses and reduced spinning to ensure that the laundry is washed gently and rinsed thoroughly.	4	4

Options

Option		Description
	Intensive	• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than normal.
	Pre Wash	• This will add a preliminary washing cycle before the main wash cycle.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 32 2017/7/21 15:44:51

Option		Description
	Bubble Soak	• Bubble Soak helps remove a variety of stubborn stains. • With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in water bubbles for effective washing. • Bubble Soak is available with and adds up to 30 minutes to 5 cycles: **COTTON, SYNTHETICS, BEDDING, DAILY WASH, BABY CARE**.


Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1(60minutes) to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.
   The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the **Delay End**, restart the washing machine by pressing **Power**.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 33 2017/7/21 15:44:52


Operations

Special features

AddWash

When the AddWash indicator turns on, you can stop operation of the machine and put additional laundry or softener into the drum. The Add Door opens by more than 130° for easy access.





1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Press the upper area of the Add Door until you hear a clicking sound to unlock. Pull the handle of the Add Door to open.
3. Open the Add Door and insert additional laundry or softener into the drum.
4. Push to lock the Add Door until you hear a clicking sound.
5. Press **Start/Pause** to resume operation.

CAUTION

Do not put excessive force on the Add Door. It may break.

NOTE

The water inside the drum does not leak if the Add Door is closed properly. Water drops may form around the window, but they do not leak from inside the drum.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 34 2017/7/21 15:44:52

⚠ CAUTION

- Do not open the Add Door if suds have formed inside the drum that rise above the level of the Add Door.
- Do not attempt to open the Add Door while the machine is operating without first pressing **Start/Pause**. Please note that the Add Door can be opened unintentionally (without pressing **Start/Pause**) when the wash is complete.
- Do not add an excessive load through the Add Door. Performance may be degraded.
- Do not use the lower area of the Add Door as a handle. Your fingers may be caught.
- Make sure that no laundry is caught in the Add Door.
- Keep your pets out of the washing machine, especially the Add Door.
- When using hot water for the wash, the Add Door seems to leak water after opening and closing the Add Door. This is normal, simply because steam emerging from the open Add Door has cooled and formed water drops on the surface.
- When the Add Door closes, the door seals up and no water can leak. However, you may encounter what appears to be water leak around the door - some residual water remaining around the Add Door may form water drops. This is normal.
- Neither the main door or the Add Door can opened when the water temperature is over 50 ˚C. If the water level inside the drum is over a certain point, the main door cannot be opened.
- If an information code of **DDC** appears on the display, see the **"Information codes"** section for further actions.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 35 2017/7/21 15:44:52

Operations

Settings

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for **Power**.

- To set the Child Lock function, hold down **Temp.** and **Rinse** simultaneously for 3 seconds. To activate, press **Start/ Pause**.

NOTE

In the Child Lock state, you must firs deactivate the Child Lock if you want to add detergent or laundry, or change the current settings.

To cancel the Child Lock

Press and hold **Temp.** and **Rinse** simultaneously for 3 seconds.

Sound On/Off

You can turn on or off the key. Your setting will remain effective after you restart the machine.

- To mute the sound, hold down **Rinse** and **Spin** simultaneously for 3 seconds.
- To unmute the sound, hold down again for 3 seconds.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 36 2017/7/21 15:44:53

Maintenance

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

Eco drum clean

Perform this cycle regularly to clean the drum and to remove bacteria from it.

1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the Cycle Selector to select **ECO DRUM CLEAN**.
3. Press **Start/Pause.**

NOTE

The water temperature for **ECO DRUM CLEAN** is set to 70 °C, which cannot be changed. Due to the features of the washing machine, the water temperature is set to 70 ˚C during the Eco Drum Clean cycle, but the display can only show 60 ˚C on the control panel.

CAUTION

Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum deteriorates the washing performance.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 37 2017/7/21 15:44:54

Maintenance

Smart Check

To enable this function, you must first download the **Samsung Smart Washer** app at the **Play Store** or the **App Store**, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable models only).

1. Press and hold the **Spin** and **Options** buttons simultaneously for 3 seconds to enter the Smart Check mode.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and display an information code if a problem is detected.
3. Run the Samsung **Smart Washer app** on your mobile device, and tap **Smart Check**.
4. Put the mobile device close to the washing machine's display so that the mobile device and the washing machine face each other. Then, the information code will be recognized automatically by the app.
5. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed information about the problem with applicable counteractions.


NOTE

- Smart Check mode will be disabled once you press a button or control after the machine powers on.
- The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
- If there is strong reflected light on the washing machine display, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information code manually onto the app screen.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 38 2017/7/21 15:44:54

Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.



1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Gently press the top area of the filte cover (A) to open.



3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the tube cap (B).



4. Open the tube cap and let water in the Emergency drain tube (C) flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 39 2017/7/21 15:44:55


Maintenance

Cleaning

Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

Add Door



1. Open the Add Door.
2. Use a wet cloth to clean the Add Door.
   - Do not use cleaning agents. Discolouration may occur.
   - Use caution when cleaning the rubber packing and the locking mechanism (A).
   - Dust off the window area regularly.
3. Wipe up and close the Add Door until you hear a clicking sound.


⚠ CAUTION

- Do not apply force on the Add Door. It may break.
- Do not leave the Add Door open while the machine is operating.
- Do not put heavy objects on the Add Door at any time.
- To prevent physical injury, do not touch the Add Door while the drum is rotating.
- Do not open the Add Door while the machine is operating. This may cause physical injury.
- Do not manipulate the feature panel while the Add Door is open. This may cause physical injury or system failure.
- Do not input objects other than laundry.
- Do not input bulky items to the drum through the Add Door.
- Do not pull out the rubber packing of the Add Door when cleaning. This may cause damage.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 40 2017/7/21 15:44:55

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.



1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.



4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

NOTE


If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 41 2017/7/21 15:44:55


Maintenance

Pump filter

It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged pump filter may reduce the bubble effect.







1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum drum. See the "Emergency drain" section.
3. Gently press the top area of the filte cover to open.
4. Turn the pump filter knob to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the pump filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and turn the filter knob to the right.

NOTE

- Some pump filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the pump filter, push in and turn it anticlockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.
- To close the safety knob of the pump filter, turn it clockwise. The spring makes a rattling sound, which is normal.

NOTE


If the pump filter is clogged, an information code of "5C" appears on the screen.

CAUTION


- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 42 2017/7/21 15:44:56


Detergent Drawer



1. While holding down the release lever (A) on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the release lever and the Liquid detergent guide from the drawer.



3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.



4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the release lever and the Liquid detergent guide to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the RINSE+SPIN cycle with the drum being empty.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 43 2017/7/21 15:44:56

Maintenance

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the Cycle Selector to select a RINSE+SPIN.
2. Empty the drum, and press Start/Pause.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 44 2017/7/21 15:44:56

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press or tap **Start/Pause** to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 45 2017/7/21 15:44:56

Troubleshooting

Problem	Action
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press or tap **Start/Pause**. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
The door does not open.	• Press or tap **Start/Pause** to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot apply additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 46 2017/7/21 15:44:56

Problem	Action
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the **Start/Pause** button to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	• Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. • Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 47 2017/7/21 15:44:56

Troubleshooting

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubbleshot models only).	• Overloading may screen bubbles. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
Can I open the Add Door at any time?	• The Add Door can be opened only when the indicator appears. However, it does not open in the following cases: - When the boiling or drying process is running and the internal temperature becomes high. - If you set the Child Lock for safety reasons. - When the drum wash or drum drying cycle is running that does not involve additional laundry.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 48 2017/7/21 15:44:56

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged. NOTE When the washer displays the “4C” code, the washer do draining for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
DC	Operating the washer with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
DC1	The Main Door lock/unlock is not working properly. • Turn the machine off, and restart the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 49 2017/7/21 15:44:57

Troubleshooting

Code	Action
DC3	The Add Door lock/unlock is not working properly. • Turn the machine off, and restart the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
LC, LC1	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre. NOTE When the washer displays the “LC,LC1” code, the washer do draining for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative.
UB	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an “UB” check message will be shown in the display.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
UC	The electronic control needs to be checked (Over Voltage Error). • Check the PCB and wire harness. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
	Low voltage detected • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 50 2017/7/21 15:44:57

Code	Action
HC	High temperature heating check • If the information code remains, contact a customer service centre.
1C	The Water Level sensor is not working properly. • Try power off and restarting the cycle. • Check WaterLevel Sensor wire harness. • If the information code remains, contact a customer service centre. NOTE When the washer displays the “1C” code, the washer do draining for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative.
8C	The MEMS sensor is not working properly. • Turn the machine off, and restart the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC	Check communications between main and sub PBAs. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC6	Check communications between main and inverter PBAs. • Depending on the state, the machine may automatically returns to normal operation. • Turn the machine off, and restart the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
DDC	This message appears when you open the Add Door without pressing Pause. If this happens, do one of the following: • To add laundry, press the Add Door to close it properly. Then, press **Start/Pause** and try again. • If you press the Add Door by mistake, press the Add Door again to close it properly. Then, press **Start/Pause** to resume operation.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 51 2017/7/21 15:44:57

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry problems.

	Resistant material		Do not iron
	Delicate fabric		Can be dry cleaned using any solvent
	Item can be washed at 95 ˚C		Dry Clean
	Item can be washed at 60 ˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item can be washed at 40 ˚C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item can be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Hand wash only		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry
	Can be ironed at 100 ˚C max		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 52 2017/7/21 15:45:02

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 53 2017/7/21 15:45:02

Specifications

Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW80K52****	WW70K52****
Dimensions			W600 x D456 x H850 (mm)	W600 x D456 x H850 (mm)
Water pressure			50 kPa - 800 kPa	
NET weight			67 kg	69 kg
Wash and spin capacity			8.0 kg	7.0 kg
Power consumption	Washing	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Washing and heating	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Spin	220-240 V	500 W	500 W
	Pumping		30 W	
Spin revolutions			1200 rpm	1200 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 54 2017/7/21 15:45:02

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW80K52****	WW70K52****
Capacity	kg	8.0	7.0
Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient)		A+++	A+++
Awarded an "EU Ecolabel award" under Regulation (EC) No. 66/2010			
Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.)	kWh/yr	136	140
Energy Consumption			
The standard 60 °C cotton programme at full load	kWh	0.69	0.76
The standard 60 °C cotton programme at partial load	kWh	0.63	0.61
The standard 40 °C cotton programme at partial load	kWh	0.44	0.42
Weighted power consumption of the off-mode.	W	0.48	
Weighted power consumption of the left-on mode.	W	5	
Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.)	L/yr	8100	7400
Spin efficiency class			
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)		B	
Maximun Spin Speed	rpm	1200	
Residual moisture	%	53	
The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page 23).			
Program duration of the standard program			
The standard 60 °C cotton programme at full load	min	273	263
The standard 60 °C cotton programme at partial load	min	253	243
The standard 40 °C cotton programme at partial load	min	233	223
The duration of the left-on mode (Tl)	min	2	
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;			
Wash	dB (A) re 1 pW	56	
Spin	dB (A) re 1 pW	75	
Free Standing			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 55 2017/7/21 15:45:02

Specifications

Information of main washing programmes

Model	Cycles	Temperature (℃)	Capacity (kg)	Cycle Time (min)	Residual Moisture Content (%)	Water Consumption (L/cycle)	Energy Consumption (kWh/Cycle)
WW80K52***	COTTON	20	4.0	145	60	54	0.40
	ECO COTTON	40	4.0	233	53	33	0.44
		60	4.0	253	53	33	0.63
			8.0	273	53	41	0.69
	SYNTHETICS	40	3.0	152	38	41	0.71
WW70K52***	COTTON	20	3.5	145	60	51	0.39
	ECO COTTON	40	3.5	223	53	30	0.42
		60	3.5	243	53	30	0.61
			7.0	263	53	38	0.76
	SYNTHETICS	40	3.0	152	38	41	0.71

The values on the table have been measured under the conditions specified in Standard IEC60456/EN60456. Autual values will depend on how the appliance is used

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EN.indd 56 2017/7/21 15:45:02

Memo

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01



Перална машина

Ръководство за потребителя

WW80K5*** / WW70K5*****

SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасността **3**

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност 3
Важни символи за безопасност 3
Важни предпазни мерки за безопасност 4
Инструкция за OEEO 12

Монтаж **13**

Какво се доставя 13
Изисквания към монтажа 15
Подробни инструкции за монтаж 17

Преди да стартирате **23**

Първоначални настройки 23
Напътствия за пране 23
Указания за чекмеджето за перилен препарат 26

Операции **29**

Контролен панел 29
Елементарни стъпки за стартиране 30
Преглед на програмите 31
Специални функции 34
Настройки 36

Поддръжка **37**

Eco drum clean (Икономично почистване на барабана) 37
Smart Check 38
Аварийно източване 39
Почистване 40

Поддръжка **44**

Възстановяване след замръзване 44
Грижи преди продължителен срок на неупотреба 44

Отстраняване на неизправности **45**

Контролни точки 45
Информационни кодове 49

Спецификация **52**

Таблица за грижи за тъканите 52
Опазване на околната среда 53
Спецификации 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 2 2017/7/21 15:48:03

Информация за безопасността

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Това ръководство съдържа важна информация за монтажа употребата и грижата за Вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство с инструкции.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашата перална машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най- близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво е значението на иконите и знаците в това ръководство на потребителя:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до **тежко нараняване или смърт на лица**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до **леко нараняване или повреда на имущество**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Означава, че съществува опасност от травма или материални щети.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 3 2017/7/21 15:48:03

Информация за безопасността

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица. Моля, следвайте ги точно.
След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Прочетете всички инструкции преди използването на уреда.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Важни предпазни мерки за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. **За използване в Европа:** Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне евентуален риск.
5. Да се използват доставените с уреда нови маркучи; старите не трябва да се използват повторно.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 4 2017/7/21 15:48:03

6. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.
7. **За използване в Европа:** Да не се допускат в близост деца под 3 години, освен ако не се наблюдават непрекъснато.

⚠ ВНИМАНИЕ

8. С цел да се избегне опасността от непреднамерено нулиране на топлинния предпазител, този уред не трябва да бъде захранван чрез външно превключващо устройство, като например таймер, или да бъде свързан към верига, която се включва и изключва редовно от електроснабдителната компания.

Важни предупреждения при инсталация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтажът на този уред трябва да бъде извършен от квалифициран техник или сервизна фирма.

- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете кабела за електрозахранване в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Възможно е споделянето на стенен контакт с други уреди с помощта на разклонител, или удължаването на захранващия кабел да доведат до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар. Избягвайте нестабилно включване на щепсела на захранването в контакта.

Редовно премахвайте всички чужди вещества, като вода или прах, от клемите на щепсела и точките на допир с контакта със суха кърпа.

- Извадете захранващия щепсел и го почистете със суха кърпа.
- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако щепселът се включи в стенния контакт обратно, електрическите проводници в кабела може да се повредят, което от своя страна може да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 5 2017/7/21 15:48:03

Информация за безопасността

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.
  Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.

Този уред трябва да бъде подходящо заземен.

Не заземявайте уреда към тръба за газ, пластмасова тръба за вода или телефонна линия.
- Това може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не инсталирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не инсталирайте този уред във влажно, мазно или прашно място или в място, изложено на директна слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не инсталирайте уреда на място с ниска температура.
- Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не монтирайте този уред на място, където може да има изтичане на газ.
- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.
- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен контакт.
- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не дърпайте или сгъвайте прекалено захранващия кабел.

Не усуквайте или връзвайте захранващия кабел.

Не окачайте захранващия кабел на метален предмет, не поставяйте тежки предмети на него, не го поставяйте между предмети и не го пъхайте в мястото зад уреда.
- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не дърпайте захранващия кабел, когато изваждате щепсела.
- Извадете щепсела като го държите.
- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за оттичане.

Предупреждения при инсталацията

⚠ ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 6 2017/7/21 15:48:03

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Инсталирайте вашия уред върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при използването

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервиз.

- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирис на изгоряло или дим, извадете незабавно щепсела и се свържете с най-близкия сервизен център.

- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.

В случай на изтичане на газ (като пропан-бутан, метан и т.н), проветрете незабавно, без да пипате щепсела на захранването. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Да не се използва вентилатор.
- Появата на искра може да доведе до експлозия или пожар.

Не позволявайте деца да играят във или върху пералната машина. Освен това, когато изхвърляте уреда, махнете дръжката на вратичката на пералната машина.

- Ако попаднат вътре в уреда, децата може да се задушат.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да причини нараняване.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не вкарвайте ръката си под пералната машина, докато тя работи.

- Това може да причини нараняване.

Не докосвайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 7 2017/7/21 15:48:03

Информация за безопасността

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела, докато е в процес на работа.

- Повторно вкарване на щепсела в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте на деца или немощни хора да използват тази перална машина без подходящо наблюдение. Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрическо удар, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да причини нараняване.

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте сами да разглобявате, поправяте или модифицирате уреда.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).
- Когато уредът трябва да се поправи или инсталира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или проблеми с уреда, както и наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранването.

- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.

Ако в пералнята попадне чуждо тяло, извадете захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратата на пералната машина не се отваря лесно отвътре, и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Предупреждения при използването

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранването и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

Предното стъкло може да се счупи от силен натиск. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 8 2017/7/21 15:48:04

След повреда с подаването на вода или когато свързвате повторно маркуча за подаване на вода, отворете крана за водата бавно.

Отворете бавно крана за вода след продължителен период на неупотреба.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при оттичане, проверете дали има проблеми с оттичането.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с оттичането, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защипано от вратичката.

- Ако пране бъде защипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

- В противен случай може да възникне повреда на имущество или нараняване.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.).

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на продукта за бизнес цели се счита за неправилно използване на продукта. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с продукта или травма.

Не пръскайте летливи вещества като инсектициди върху повърхността на уреда.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 9 2017/7/21 15:48:04

Информация за безопасността

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряне или травма.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(*): Вълнени завивки, дъждобрани, елеци за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.
- Водачът за течен перилен препарат (само приложими модели) не се използва за прахообразен перилен препарат. Ако използвате прахообразен перилен препарат, махнете водача.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни анормални вибрации.

Не натискайте бутоните използвайки остри предмети като игли, ножове, нокти и т.н.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не изпирайте пране замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се намират в козметичните салони или масажните клиники.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка. Никога не използвайте метална четка.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 10 2017/7/21 15:48:04

Не използвайте директно препарат за сухо почистване и не изпирайте, изплаквайте или центрофугирайте пране замърсено от такъв препарат.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не изпирайте в перилната мрежа големи предмети за пране, като завивки.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърдяващи се перилни препарати.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

Важни предупреждения при почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно в него.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Не използвайте бензол, разредител или алкохол за да почистите уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.


Преди почистване или дейности по поддръжка, разкачете уреда от контакта.

- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 11 2017/7/21 15:48:04

Информация за безопасността

Инструкция за OEEO



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете:samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 12 2017/7/21 15:48:04

Монтаж

Следвайте внимателно тези инструкции, за да осигурите правилното инсталиране на пералната машина и да предотвратите инциденти при пране.

Какво се доставя

Проверете дали всички части са доставени в опаковката на продукта. Ако имате проблем с пералната машина или с частите, трябва да се свържете с местния клиентски център на Samsung или с продавача.



01 Освобождаващ лост
02 Чекмедже за перилен препарат
03 Контролен панел
04 Вратичка
05 Барабан
06 Филтър на помпата
07 Тръба за аварийно източване
08 Капак на филтъра
09 Работна повърхност
10 Щепсел
11 Маркуч за източване
12 Регулируеми крачета

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 13 2017/7/21 15:48:04


Монтаж



Гаечен ключ



Капачки за болтовете




Водач за маркуча




Маркуч за подаване на студена вода




Маркуч за подаване на гореща вода



Контейнер за течен перилен препарат



Кап фиксатор



Подложки против плъзгане

ЗАБЕЛЕЖКА

- Капачки за болтовете : Броят на предоставените капачки за отворите на болтовете (от 3 до 6) зависи от модела.
- Маркуч за подаване на гореща вода: само за пригодени модели.
- Контейнер за течен перилен препарат: само за пригодени модели.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 14 2017/7/21 15:48:05

Изисквания към монтажа

Електрозахранване и заземяване

- Изисква се предпазител или прекъсвач за AC 220-240 V/50 Hz
- Използвайте отделно електрическо разклонение, специално за пералната машина

За да се гарантира правилно заземяване, пералната машина се доставя с кабел за електрозахранване със заземителен щепсел с три проводника, който се използва с правилно монтиран и заземен контакт. Ако не изпитвате увереност относно заземяването, консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен представител.
Не изменяйте доставения щепсел. Ако той не е подходящ за контакта, извикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте удължаващ кабел.
- Използвайте само захранващия кабел, който се предоставя с пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за гореща вода.
- Възможно е неправилно свързаните заземителни проводници да причинят електрически удар.

Водоснабдяване

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 кПа и 800 кПа. Налягане на водата под 50 кПа може да стане причина водният клапан да не затвори напълно. Може също да е необходимо повече време за напълване на барабана, което да доведе до изключване на пералната машина. Крановете за водата трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат доставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.
За да се намали опасността от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато пералната машина не се използва.
- Редовно проверявайте за течове накрайниците на маркуча за подаване на вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да използвате пералната машина за пръв път, проверете всички връзки при водния клапан и крановете за течове.

Изцеждане

Samsung препоръчва щранг с височина 60-90 см. Маркучът за източване трябва да бъде свързан с щранга чрез скобата на маркуча, а щрангът трябва да покрива напълно маркуча за източване.

Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Килимите и плочките с меки повърхности не са устойчиви на вибрации и могат да станат причина вашата перална машина леко да се мести по време на центрофугиране.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 15 2017/7/21 15:48:05

Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Никога НЕ инсталирайте пералната машина на платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

Не монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в пералната машина винаги се задържа малко вода в клапана, в помпата и/или в маркучите. Останалата в съединителните части замръзнала вода може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша или шкаф

Минимални отстояния за стабилна работа:

Отстрани	25 мм	Отзад	50 мм
Отгоре	25 мм	Отпред	550 мм

Ако пералната машина и сушилнята се инсталират на едно и също място, в предната част на нишата или шкафа трябва да има поне 550 мм свободно пространство за въздух. Ако пералната машина е монтирана сама, не е необходим специален отвор за въздух.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 16 2017/7/21 15:48:05


Подробни инструкции за монтаж

СТЪПКА 1 - Избор на място

Изисквания към мястото:


- Твърда, равна повърхност, без килим или подова настилка, която може да попречи на вентилацията
- Далече от пряка слънчева светлина
- Достатъчно място за вентилация и окабеляване
- Околната температура е постоянно над точката на замръзване (0 ˚C)
- Далече от източник на топлина

СТЪПКА 2 - Сваляне на транспортните болтове



Разопаковайте продукта и свалете всички транспортни болтове.

1. Развийте всички транспортни болтове на задната част на машината с помощта на доставения ключ.



2. Затворете отворите с доставените пластмасови капачки за болтове.
Запазете транспортните болтове за употреба в бъдеще.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опаковъчните материали може да бъдат опасни за деца. Освободете се от опаковъчните материали (пластмасови пликове, полистирол и др.) така, че да са извън достъпа на деца.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 17 2017/7/21 15:48:05


Монтаж


СТЪПКА 3 - Монтиране на подложката против плъзгане



1. Почистете добре долната част на регулируемите крака и изчистете праха и маслото.
2. Обозначете местата на регулируемите предни крака на пералната машина, където трябва да се монтират подложките против плъзгане.
3. Прикрепете подложката против плъзгане като наклоните или преместите пералната машина. Когато прикрепвате подложката, отстранете пластмасовото фолио от подложката и и прикрепете лепливата страна на подложката към пода, така че грубата страна да сочи нагоре. Не трябва да прикрепвате лепливата страна на подложката към регулируем крак.
4. След като монтирате пералната машина и подложката против плъзгане, проверете отново дали регулируемите крака са нивелирани.

СТЪПКА 4 - Регулирайте нивелиращите пети






1. Внимателно плъзнете пералната машина на мястото ѝ. Прекомерната сила може да повреди нивелиращите пети.
2. Нивелирайте пералната машина с ръчно регулиране на нивелиращите пети.
3. Когато приключите с нивелирането, затегнете гайките с помощта на ключ.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 18 2017/7/21 15:48:06


СТЪПКА 5 - Свързване на маркуча за вода

Възможно е предоставеният адаптер за маркуч да се различава в зависимост от модела. Тази стъпка ви ръководи относно свързването на адаптер тип конектор. Ако имате адаптер тип винтов, преминете към 7.




Свържете маркуча за подаване на вода към крана за вода.


1. Свалете **адаптера (A)** от **маркуча за подаване на вода (B)**.



2. С помощта на отвертка Philips развийте четирите винта на адаптера.




3. Хванете адаптера и завъртете част (C) по посока на стрелката, за да развиете с 5 мм (*).




4. Поставете адаптера на крана за вода и затегнете винтовете, като същевременно повдигате адаптера.
5. Завъртете **част (C)** по посока на стрелката, за да я затегнете.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 19 2017/7/21 15:48:06


Монтаж




6. Придържайки долу **част (E)**, свържете маркуча за подаване на вода с адаптера. След това освободете **част (E)**. Маркучът се вмества в адаптера с щракване.



7. Ако използвате кран тип винтов, използвайте предоставения адаптер тип винтов за свързване с крана за вода, както е показано.



8. Свържете другия край на маркуча за подаване на вода към клапана за подаване на вода на гърба на пералната машина. Завъртете маркуча по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете.



9. Отворете крана за водата и проверете за течове около съединенията. Ако има течове, повторете стъпките по-горе.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 20 2017/7/21 15:48:06

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Прекратете употребата на пералната машина при поява на теч и се свържете с местния сервиз на Samsung. В противен случай това може да причини електрически удар.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не опъвайте маркуча за подаване на вода със сила. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

ЗАБЕЛЕЖКА


- След свързването на маркуча за подаване на вода към адаптера проверете дали е свързан правилно, като дръпнете маркуча за подаване на вода надолу.
- Използвайте популярен тип кран за вода. В случай че кранът е квадратен или твърде голям, преди да поставите крана в адаптера свалете раздалечителния пръстен.



При определени модели с допълнителен вход за гореща вода:

1. Свържете червения край на маркуча за подаване на топла вода към входа за подаване на вода на гърба на пералната машина.
2. Свържете другия край на маркуча за подаване на топла вода към крана за топла вода.

Маркуч Aqua Hose (само за пригодени модели)




Маркучът Aqua Hose предупреждава потребителите за опасност от теч. Той следи водния поток и в случай на теч средата на **индикатора (A)** почервенява.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 21 2017/7/21 15:48:07

Монтаж

СТЪПКА 6 - Разполагане на маркуча за източване

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:




През ръба на мивка

Маркучът за източване трябва да бъде поставен на височина между 60 см и 90 см (*) от пода. За да запазите накрайника на огънатия маркуч за източване, използвайте доставения **пластмасов водач на маркуча (A)**. Закрепете водача към стената с помощта на кука, за да осигурите стабилно източване.

В тръбата на канала на мивката

Тръбата за източване трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пода.



В канална тръба

Каналната тръба трябва да бъде висока между 60 см и 90 см (*). За препоръчване е да се използва вертикална тръба с височина 65 см. Проверете дали маркучът за източване е свързан с щранга под наклон.

Изисквания към щранга за източване:

- Минимален диаметър 5 см
- Минимален капацитет на оттичане 60 литра в минута

СТЪПКА 7 - Включване на електрозахранването

Включете кабела за електрозахранване в стенен контакт, одобрен тип контакт за AC 220-240V / 50Hz, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. Натиснете бутона за **Захранване**, за да включите пералната машина.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 22 2017/7/21 15:48:07

Преди да стартирате

Първоначални настройки

Стартиране на Calibration (Калибриране) (препоръчително)

Calibration (Калибриране) осигурява точно определяне на теглото от пералната машина. Барабанът трябва да е празен, преди да изпълните Calibration (Калибриране).

1. Изключете и след това включете захранването на пералната машина.
2. Натиснете едновременно и задръжте **Temp. (Температура)** и **Delay End (Отложено завършване)** за 3 секунди, за да влезете в режим за калибриране. Появява се съобщението "**CB**".
3. Натиснете **Старт/Пауза**, за да включите програмата за калибриране.
4. Барабанът се върти по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка за около 3 минути.
5. Когато програмата приключи, на дисплея се появява "**0**" и пералната машина се изключва автоматично.
6. Сега пералната машина е готова за използване.

Напътствия за прането

СТЪПКА 1 - Сортиране

Сортирайте прането съобразно тези критерии:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- Цвят: Разделете бялото пране от цветното.
- Размер: Смесването на различни по големина дрехи в барабана подобрява изпирането.
- Чувствителност: Перете деликатните материи отделно - нови вълнени дрехи, завеси, копринени материи. Проверете етикетите по дрехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Непременно проверявайте етикетите по дрехите и ги сортирайте според указанията преди да започнете прането.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 23 2017/7/21 15:48:07

Преди да стартирате

СТЪПКА 2 - Изпразване на джобовете

Изпразнете всички джобове на дрехите за пране

- Металните предмети, като монети, топлийки и катарами по дрехите може да увредят другото пране, както и барабана.

Обърнете наопаки дрехите с копчета и бродерия

- Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец.
- Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи. Преди да започнете прането, завържете ресните.

СТЪПКА 3 - Използвайте мрежа за пране

- Сутиените (които се перат) трябва да се поставят в мрежа за пране. Металните части на сутиените могат да се измъкнат и да скъсат другите изделия в прането.
- Малки и леки дрехи като чорапи, ръкавици, чорапогащи и кърпички могат да се захванат в близост до входа. Поставяйте ги във фина мрежа за пране.
- Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералнята и да доведат до нараняване.

СТЪПКА 4 - Предпране (при необходимост)

Изберете опцията Предпране за избраната програма, ако прането е силно замърсено. Не използвайте опцията за предварително пране, когато добавяте перилния препарат ръчно в барабана, или когато използвате течен перилен препарат.

СТЪПКА 5 - Определяне на максималното зареждане

Не претоварвайте пералната машина. Претоварването може да стане причина пералната машина да не пере, както трябва. За максималното натоварване съобразно вида на дрехите вижте страница **31**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Възможно е при пране на спално бельо или кувертюри времето за изпиране да бъде удължено, или ефектът от центрофугата - влошен. Препоръчителната максимална скорост на центрофугата за спално бельо или кувертюри е 800 об./мин. при максимално натоварване 2,0 кг или по-малко.

ВНИМАНИЕ

Ако прането не е подредено равномерно и се появи код за грешка „**Ub**“, разпределете го отново. Неправилно разпределеното пране може да намали ефекта от центрофугирането.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 24 2017/7/21 15:48:07

СТЪПКА 6 - Сложете правилен тип перилен препарат

Типът перилен препарат зависи от вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране и степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не изпитвате увереност относно твърдостта на водата, свържете се с водоснабдителната компания.
- Не използвайте перилен препарат, който е склонен към втвърдяване или образуване на бучки. Този препарат може да остане след плакненето и да задръсти изхода за източване.

ВНИМАНИЕ


При пране на вълнени материи с програмата за вълна да се използва само неутрален течен перилен препарат. Ако се използва с програмата за вълна, прахът за пране може да остане по прането и да промени цвета му.

Капсули за пране

За най-добри резултати от използването на капсули за пране спазвайте следните инструкции.



1. Поставете капсулата на дъното на празния барабан, към задната част.




2. Поставете прането в барабана, върху капсулата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 25 2017/7/21 15:48:07

Преди да стартирате

Указания за чекмеджето за перилен препарат

Чекмеджето на пералната машина има три отделения: лявото е за основното пране, средното - за омекотители, а дясното - за предварителното пране.



01 I **Отделение за предпране**: Поставете перилен препарат за предпране или колосване.


02 II **Отделение за основното пране**: Поставете перилен препарат за основното пране, омекотител на водата, препарат за накисване, белина и/или препарати за отстраняване на петна.

03 ❀ **Отделение за омекотител**: Поставете допълнителни препарати, като например омекотител на тъканите. Не превишавайте **линията за максимум (A)**.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина.
- Не използвайте следните видове перилни препарати:
  - Под формата на таблетки или капсули
  - Използващи топка или мрежа
- За да се предотврати задръстване на отделението, концентрираните или високо обогатени агенти (омекотител или перилен препарат) трябва да бъдат предварително разредени с вода.

За поставяне на перилни агенти в чекмеджето за перилен препарат




1. Отворете чекмеджето за перилния препарат с плъзгане.
2. Поставете перилен препарат в II **отделението за основното пране** според инструкциите или препоръките на производителя. За използване на течен перилен препарат вижте страница 28.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 26 2017/7/21 15:48:08




3. Поставете омекотител за тъкани в **отделението за омекотители**. Не превишавайте **линията за максимум (A)**.



4. Ако желаете предпране, поставете препарат в **отделението за предпране** според инструкциите и препоръките на производителя.

5. Затворете чекмеджето за перилни препарати.




ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте прахообразен перилен препарат в контейнера за течен.
- Преди да се постави, концентрираният омекотител за тъкани трябва да бъде разреден с вода.
- Не поставяйте перилен препарат за основното пране в **контейнера за омекотители**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 27 2017/7/21 15:48:08

Преди да стартирате

За използване на течни перилни препарати (само приложими модели)



Първо поставете доставения контейнер за течности в II **отделението за основното пране**. След това налейте течния перилен препарат до под **линията за максимум (A)**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поставяйте водача за течен перилен препарат само след като сте извадили чекмеджето за перилен препарат от машината чрез натискане на **лоста за освобождаване (A).**
- След края на прането в чекмеджето за перилен препарат може да остане малко течен препарат.

ВНИМАНИЕ


- Не превишавайте линията за максимум, отбелязана в контейнера.
- Ако използвате прахообразен перилен препарат, махнете контейнера за течен перилен препарат.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 28 2017/7/21 15:48:08


Операции

Контролен панел

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Селектор за цикъл	Завъртете и изберете програма.
02 Дисплей	Дисплеят показва информация за текущата програма и оставащото време или информационен код при възникване на проблем.
03 Temp. (Температура)	Натиснете за промяна на температурата на водата за текущата програма.
04 Rinse (Изплакване)	Натиснете за промяна на броя на изплакванията за текущата програма. Можете да zзададете максимум 5 изплаквания в зависимост от цикъла.
05 Spin (Центрофуга)	Натиснете за промяна на оборотите на центрофугата за текущата програма. • **Задържане на изплакването (без индикатор)**: Последното изплакване се прекратява с цел прането да остане във вода. За да освободите пералнята от водата, включете програмата за източване или центрофугата. • **Без центрофугиране** ⊘: Барабанът не се завърта след последното източване. • **Само центрофуга** ◎: За да включите цикъла Само центрофуга, натиснете Spin (Центрофуга) за 3 скунди. Когато се появят времето на цикъла и оборотите на центрофугата, натискайте **Spin (Центрофуга)** неколкократно до появата на желаните обороти за центрофугиране. След това натиснете **Старт/Пауза**, за да стартирате цикъла. Времето за центрофугиране зависи от избрания цикъл.
06 Options (Опции)	Натиснете, за да изберете опция сред Интензивно и Предпране. Натиснете отново, за да отмените направения избор. • Наличието на опциите зависи от цикъла.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 29 2017/7/21 15:48:09

Операции

07 Bubble Soak (Накисване с мехурчета)	Натиснете, за да активирате/деактивирате функцията Bubble Soak (Накисване с мехурчета). Тя помага за отстраняване на различни упорити петна.
08 Delay End (Отложено завършване)	Delay End (Отложено завършване) дава възможност да зададете времето на завършване на текущия цикъл. Въз основа на Вашите настройки времето за стартиране на цикъла ще се определи от вътрешната логика на машината. Тази настройка е полезна например за програмиране на машината така, че тя да приключи прането, когато обикновено се връщате у дома след работа. • Натиснете, за да изберете предварително зададените часове.
09 Quick Wash 15'/30' (Бързо пране 15'/30')	За слабо замърсени дрехи и по-малко от 2 кг пране, които ви трябват бързо. • Тази опция се предлага само при избран цикъл COTTON (ПАМУК). • Времето на цикъла подлежи на промяна в зависимост от количеството перилен препарат, нивото на водата и нивото на замърсяване на товара.
10 Захранване	Натиснете, за да включите/изключите пералната машина.
11 Старт/Пауза	Натиснете за стартиране или спиране на работата.

Елементарни стъпки за стартиране



1. Натиснете **Захранване**, за да включите пералната машина.
2. Завъртете **Селектор за цикъл** и изберете програма.
3. Променете настройките на програмата ((**Temp. (Темп.), Rinse (Изплакване)** и **Spin (Центрофуга)**) съобразно необходимостта.
4. За да добавите опция, натиснете **Options (Опции)**. Използвайте бутона отново, за да изберете предпочитания елемент.
5. На машината има два бутона за **Bubble Soak (Накисване с мехурчета)** и **Delay End (Отложено завършване)** за лесен достъп. Ако желаете да използвате някоя от тези опции, натиснете съответния бутон.
6. Натиснете **Старт/Пауза**.

За смяна на програмата по време на работа

1. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да спрете работата.
2. Изберете друга програма.
3. Отново натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започнете новата програма.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 30 2017/7/21 15:48:09

Преглед на програмите

Стандартни програми

Режим	Описание	Макс. тегло (кг)	
		Модел за 8 кг	Модел за 7 кг
COTTON (ПАМУК)	• За памук, спално бельо, покривки за маса, бельо, хавлиени кърпи или ризи. Времето за пране и броят на изплакванията се задават автоматично според килограмите на пране.	Макс.	Макс.
COTTON (ПАМУК)	• Оптимално изпълнение с по-нисък разход на енергия за памучни тъкани, спално бельо, покривки за маса, бельо, хавлиени кърпи или ризи. За пестене на енергия действителната температура на пране може да е по-ниска от посочената.	Макс.	Макс.
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	• За блузи или ризи от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) и други подобни.	3	3
WOOL (ВЪЛНА)	• Специално за вълнени тъкани, които може да се перат в перална машина, с тегло под 2,0 кг. • Цикълът **WOOL (ВЪЛНА)** се отличава с нежно люлеене и киснене с цел предпазване на вълнените материи от свиване/деформиране. • Препоръчва се неутрален перилен препарат.	2	2
SPIN (ЦЕНТРОФУГА)	• Допълнително центрофугиране за ефективно отстраняване на влагата от прането.	-	-
RINSE + SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГИРАНЕ)	• Допълнително изплакване след включване на омекотителя за тъкани към прането.	-	-
ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)	• Почиства барабана, премахвайки от него замърсявания и бактерии. • Изпълнява се на всеки 40 пранета без перилен препарат или белина. • Барабанът трябва да бъде празен. • Да не се използват почистващи агенти.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 31 2017/7/21 15:48:09

Операции

Режим	Описание	Макс. тегло (кг)	
		Модел за 8 кг	Модел за 7 кг
SUPER ECO WASH (СУПЕР ИКОНОМИЧНО ПРАНЕ)	• Цикълът с икономична пяна помага да се намали консумацията на енергия.	4	4
BEDDING (СПАЛНО БЕЛЬО)	• За покривки на легла, чаршафи, кувертюри и др. • За максимално добри резултати перете само един вид пране с тегло под 2,0 кг.	2	2
DAILY WASH (ЕЖЕДНЕВНО ПРАНЕ)	• Използва се за дрехи, които се перат всеки ден, например, бельо и ризи.	4	4
DELICATES (ФИНО)	• За ефирни материи, сутиени, бельо (копринено) и други тъкани само за ръчно пране. • За максимално добри резултати използвайте течен перилен препарат.	2	2
BABY CARE (ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО)	• Отличава се с високотемпературно пране и допълнителни изплаквания, целящи ефективното отстраняване на перилния препарат.	4	4
OUTDOOR CARE (ВРЪХНИ ДРЕХИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ)	• За планински, ски и спортни екипи, изработени от функционални материали, като например спандекс, стреч и микрофибър.	2	2
DARK GARMENT (ТЪМНО ОБЛЕКЛО)	• Отличава се с допълнителни изплаквания и намалено центрофугиране, които целят прането да се изпере внимателно и да се изплакне добре.	4	4

Опции

Опция		Описание
	Интензивно	• За силно замърсено пране. Времето на всеки цикъл е по-дълго от нормалното.
	Пред-пране	• Добавя предварителен цикъл на пране преди основното пране.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 32 2017/7/21 15:48:09

Опция		Описание
	Bubble Soak (Накисване с мехурчета)	• Bubble Soak (Накисване с мехурчета) помага за отстраняването на различни упорити петна. • При избрана Bubble Soak (Накисване с мехурчета) прането се кисне добре във водни мехурчета за ефективно изпиране. • Bubble Soak (Накисване с мехурчета) е възможна с 5 цикъла и добавя до 30 минути към тях: **COTTON (ПАМУК), SYNTHETICS (СИНТЕТИКА), BEDDING (СПАЛНО БЕЛЬО), DAILY WASH (ЕЖЕДНЕВНО ПРАНЕ), BABY CARE (ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО)**.


Delay End (Отложено завършване)

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 1(60 минути) до 24 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършен цикъла на пране.

1. Изберете програма. След това променете настройките при необходимост.
2. Натиснете **Delay End (Отложено завършване)** неколкократно, докато зададете желаното време за завършване.
3. Натиснете **Старт/Пауза**.
   Съответният индикатор се включва и часовникът започва да отчита.
4. За да отмените **Delay End (Отложено завършване)**, рестартирайте пералната машина с натискане на **Захранване**.

Примерно използване

Желаете да завършите двучасова програма след 3 часа от този момент. За целта добавяте към текущата програма опцията Delay End (Отложено завършване) с настройка 3 часа и натискате бутона **Старт/Пауза** в 14:00 часа. Какво се случва тогава? Пералната машина започва работа в 15:00 часа и приключва в 17:00 часа. По-долу е показана времевата скала за този случай.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 33 2017/7/21 15:48:10


Операции

Специални функции

AddWash

Когато индикаторът за AddWash е включен, можете да спрете работата на пералнята и да поставите допълнително пране или омекотител в барабана. Add Door се отваря повече от 130° за лесен достъп.





1. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да спрете работата.
2. Натиснете горната част на Add Door, докато чуете щракване, за да отключите. Издърпайте дръжката на Add Door, за да отворите.
3. Отворете Add Door и поставете допълнително пране или омекотител в барабана.
4. Натиснете Add Door, докато чуете щракване, за да затворите.
5. Натиснете **Старт/Пауза**, за да подновите работата.

ВНИМАНИЕ

НЕ прилагайте прекомерна сила върху Add Door. Може да се счупи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Водата в барабана няма да протече, ако Add Door е затворена правилно. Около водата могат да се формират водни капки, но те няма да протекат от вътрешността на барабана.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 34 2017/7/21 15:48:10

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте Add Door, ако в барабана се е образувала пяна, която стига над нивото на Add Door.
- Не се опитвайте да отворите Add Door, докато пералнята работи, без първо да натиснете **Старт/Пауза**. Отбележете, че Add Door може да се отвори неволно (без натискане на **Старт/Пауза**), когато прането завърши.
- Не добавяйте прекомерно количество пране през Add Door. Качеството на пране може да се влоши.
- Не използвайте долната част на Add Door като дръжка. Пръстите ви могат да бъдат захванати.
- Уверете се, че няма захванато пране в Add Door.
- Дръжте домашните любимци далеч от пералната, особено Add Door.
- Когато перете с гореща вода, може да изглежда, че Add Door пропуска вода при отваряне и затваряне на Add Door. Това е нормално и се дължи на това, че парата, излизаща от отворената Add Door се охлажда и кондензира по повърхността.
- Когато Add Door се затвори, вратата се уплътнява и не може да протече вода. Обаче може да забележите нещо, наподобяващо на протичане на вода около вратата – част от остатъчната вода около Add Door може да формира водни капки. Това е нормално.
- Нито главната врата, нито Add Door могат да се отварят, когато температурата е над 50 °C. Ако нивото на водата вътре в барабана е над определено ниво, главната врата не може да се отваря.
- Ако на дисплея се появява информационен код **DDC**, вижте раздел **"Информационни кодове"** за допълнителни инструкции.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 35 2017/7/21 15:48:10

Операции

Настройки

Заключване за деца

За да се предотвратят инциденти с деца, Заключване за деца заключва всички бутони без **Захранване**.

- За да зададете функцията Заключване за деца, натиснете и задръжте **Temp. (Температура)** и **Rinse (Изплакване)** едновременно за 3 секунди. За да активирате, натиснете **Старт/ Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако желаете да добавите перилен препарат или пране, или да промените текущите настройки, когато сте в състояние Заключване за деца, първо трябва да деактивирате функцията Заключване за деца.

За отмяна на функцията Заключване за деца
Натиснете и задръжте **Temp. (Температура)** и **Rinse (Изплакване)** едновременно за 3 секунди.

Включване/Изключване на звуковата сигнализация

Можете да включвате и изключвате бутона. Настройката ще остане активна след рестартиране на машината.

- За да изключите звука, натиснете едновременно и задръжте бутоните **Rinse (Изплакване)** и **Spin (Центрофуга)** за 3 секунди.
- За да включите звука, отново натиснете и задръжте за 3 секунди.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 36 2017/7/21 15:48:11

Поддръжка

Поддържайте пералната машина чиста, за да предотвратите влошаване на резултатите и да съхраните срока й на годност.

Eco drum clean (Икономично почистване на барабана)

Изпълнявайте тази програма редовно с цел почистване на барабана и отстраняване на бактериите по него.

1. Натиснете **Захранване**, за да включите пералната машина.
2. Завъртете Селектора на програми, за да изберете цикъла **ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**.
3. Натиснете **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Температурата на водата за **ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** е зададена на 70 °C и тя не може да бъде променена.

Според характеристиките на пералната машина, по време на цикъла за почистване на барабана Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана), температурата на водата е 70 °C, въпреки че дисплеят на контролния панел може да показва само 60 °C.

ВНИМАНИЕ

Да не се използват почистващи агенти. Химическите остатъци по барабана влошават качеството на изпиране.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 37 2017/7/21 15:48:11

Поддръжка

Smart Check

За да включите тази функция, първо трябва да изтеглите приложението "**Samsung Smart Washer**" от **Play Store** или **App Store** и да го инсталирате на мобилно устройство с камера.

Функцията Smart Check е оптимизирана за: сериите Galaxy и iPhone (само приложими модели).

1. Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Spin (Центрофуга)** и **Options (Опции)** за 3 секунди, за да влезете в режим Smart Check (Интелигентна проверка).
2. Пералната машина започва процедура за самодиагностика и при установяване на проблем показва информационен код.
3. Включете приложението **Samsung Smart Washer** на вашето мобилно устройство и натиснете **Smart Check**.
4. Поставете мобилното устройство близо до дисплея на пералната машина така, че да се „гледат" взаимно. Така информационният код ще бъде разпознат автоматично от приложението.
5. Когато информационният код е разпознат правилно, приложението предлага подробна информация за проблема и приложими противодействия.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът Smart Check ще бъде деактивиран веднага щом натиснете бутон или управление след захранване на машината.
- Възможно е името на функцията, Smart Check, да варира в зависимост от езика.
- Ако дисплеят на пералната машина отразява светлина, възможно е приложението да не може да разпознае информационния код.
- Ако приложението не може да разпознае кода на Smart Check последователно, въведете информационния код ръчно на екрана на приложението.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 38 2017/7/21 15:48:11

Аварийно източване


В случай на неизправност на захранването източете водата от барабана преди да извадите прането.



1. Изключете захранването на пералната машина и извадете кабела й от мрежовия контакт.
2. Леко натиснете горната част на **капака на филтъра (A)**, за да го отворите.



3. Поставете празен, широк съд около капака и изтеглете маркуча за аварийно източване до съда, придържайки **капачката на маркуча (B)**.



4. Отворете капачката на маркуча и оставете водата в маркуча за **аварийно източване (C)** да тече в съда.
5. Когато приключите, затворете капачката на маркуча и го върнете на мястото му. След това затворете капака на филтъра.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте широк съд, защото водата в барабана може да бъде повече от очакваното.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 39 2017/7/21 15:48:12


Поддръжка

Почистване

Повърхност на пералната машина

Използвайте мека кърпа с неабразивен домакински измиващ препарат. Не пръскайте вода по пералната машина.

Add Door



1. Отворете Add Door.
2. Използвайте влажна кърпа, за да почистите Add Door.
   - Не използвайте почистващи препарати. Може да възникне обезцветяване.
   - Внимавайте, когато почиствате гумената подложка и **заключващия механизъм (A)**.
   - Избърсвайте редовно праха от областта на вратата.
3. Избършете и затворете Add Door, докато чуете щракване.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прилагайте сила върху Add Door. Може да се счупи.
- Не оставяйте Add Door отворена, докато машината работи.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху Add Door.
- За да предотвратите телесни повреди, не пипайте Add Door, докато барабанът се върти.
- Не отваряйте Add Door, докато машината работи. Това може да причини телесна повреда.
- Не работете с панела с функции, докато Add Door е отворена. Това може да причини телесни повреди или неизправност на системата.
- Не слагайте вътре други предмети освен пране.
- Не слагайте обемни неща в барабана през Add Door.
- Не дърпайте гумената подложка на Add Door при почистване. Това може да причини повреда.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 40 2017/7/21 15:48:12

Мрежест филтър

Почиствайте мрежестия филтър на маркуча за подаване на вода веднъж или два пъти годишно.



1. Изключете пералната машина и захранващия кабел.
2. Затворете крана за водата.
3. Развийте и разединете маркуча за подаване на вода от гърба на пералната машина. Покрийте маркуча с кърпа, за да предотвратите бликването на вода.



4. Издърпайте с помощта на клещи мрежестия филтър от входния клапан.
5. Потопете мрежестия филтър дълбоко във вода, за да бъде потопен и резбованият съединител.
6. Оставете мрежестия филтър на сянка да изсъхне напълно.
7. Върнете обратно мрежестия филтър във входния клапан и свържете отново водния маркуч към входния клапан.
8. Отворете крана за вода.

ЗАБЕЛЕЖКА


Ако мрежестият филтър е задръстен, на екрана се появява код за грешка "**4C**".

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 41 2017/7/21 15:48:12


Поддръжка

Филтър на помпата


Препоръчително е филтърът на помпата да се почиства 5 или 6 пъти годишно с цел да не се задръства. Задръстеният филтър на помпата може да намали ефекта от мехурчетата.



1. Изключете пералната машина и захранващия кабел.
2. Източете останалата в барабана вода. Вижте раздела **"Аварийно източване"**.
3. Внимателно натиснете горната част на капака на филтъра, за да го отворите.
4. Завъртете копчето на филтъра на помпата наляво и източете останалата вода.



5. Почистете филтъра на помпата с помощта на мека четка. Внимавайте перката на помпата за източване във филтъра да не е блокирана.
6. Поставете отново филтъра на помпата и завъртете копчето му надясно.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои филтри за помпа имат защитно копче, предназначено да предотвратява инциденти с деца. За да отворите защитното копче на филтъра на помпата, натиснете навътре и завъртете обратно на часовниковата стрелка. Пружинният механизъм на защитното копче помага за отварянето на филтъра.
- За да отворите защитното копче на филтъра на помпата, завъртете по посока на часовниковата стрелка. Пружината издава силен звук, което е нормално.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако филтърът на помпата е задръстен, на екрана се появява информационен код "**5C**".


ВНИМАНИЕ

- След почистване на филтъра проверявайте дали капакът му е затворен правилно. В противен случай това може да причини теч.
- След почистване на филтъра проверявайте дали е поставен правилно. В противен случай това може да


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 42 2017/7/21 15:48:12

причини неправилно функциониране или теч.


Чекмедже за перилен препарат



1. Придържайки надолу **лостчето за освобождаване (A)** на вътрешната му част, плъзнете и отворете чекмеджето.
2. Свалете **лостчето за освобождаване** и контейнера за течни перилни препарати от чекмеджето.



3. Почистете компонентите на чекмеджето на течаща вода с мека четка.



4. Почистете вдлъбнатата част на чекмеджето с мека четка.
5. Върнете **лостчето за освобождаване** и контейнера за **течни перилни препарати** в чекмеджето.
6. Плъзнете чекмеджето навътре, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да отстраните останалия перилен препарат, включете програмата **RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГИРАНЕ)** при празен барабан.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 43 2017/7/21 15:48:13

Поддръжка

Възстановяване след замръзване

Пералната машина може да замръзне, когато температурата падне под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и захранващия кабел.
2. Налейте топла вода върху водопроводния кран, за да освободите маркуча за подаване на вода.
3. Свалете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана и я оставете да престои около 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за подаване на вода към крана за вода.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пералната машина продължава да не функционира нормално, повтаряйте горните стъпки до положителен резултат.

Грижи преди продължителен срок на неупотреба

Избягвайте да оставяте пералната машина без употреба за продължителен срок от време. Ако това се наложи, източете пералната машина и изключете захранващия кабел.

1. Завъртете **Селектор за цикъл** и изберете **RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГИРАНЕ)**.
2. Изпразнете барабана и натиснете бутона **Старт/Пауза**.
3. Когато програмата приключи, затворете крана за вода и разкачете маркуча за подаване на вода.
4. Изключете пералната машина и захранващия кабел.
5. Отворете люка и оставете въздуха да циркулира в барабана.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 44 2017/7/21 15:48:13

Отстраняване на неизправности

Контролни точки

При възникване на проблем с пералната машина първо проверете таблицата по-долу и пробвайте предложенията.

Проблем	Действие
Не стартира.	• Проверете дали пералната машина е включена в контакта. • Проверете дали вратата е затворена правилно. • Проверете дали крановете са отворени. • Натиснете **Старт/Пауза**, за да стартирате пералната машина. • Проверете дали Заключване за деца не е активирано. • Преди пералната машина да започне да пълни, се чува последователност от щраквания за проверка на заключването на вратата и се извършва бързо източване. • Проверете предпазителя или възстановете прекъсвача на електрическата верига.
Водоснабдяването е недостатъчно или няма вода.	• Отворете напълно крана за вода. • Проверете дали вратата е затворена правилно. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запушен. • Проверете дали налягането на водата е достатъчно.
След програмата в чекмеджето остава перилен препарат.	• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. • Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат. • Проверете дали капачката за изплакване е поставена правилно. • Ако използвате гранулиран перилен препарат, проверете дали секторът за препарата е в горна позиция. • Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препарат.
Силни вибрации или шум.	• Проверете дали пералната машина е монтирана на равен, твърд под, който не е хлъзгав. Ако подът не е равен, използвайте нивелиращите пети, за да регулирате височината на пералната машина. • Проверете дали транспортните болтове са свалени. • Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. • Проверете дали зареденото пране е балансирано. • Моторът може да причини шум при нормална работа. • Връхни дрехи или дрехи, декорирани с метал, може да причинят шум по време на пране. Това е нормално. • Метални предмети, като например монети, може да причинят шум. След пране извадете тези предмети от барабана или от кожуха на филтъра.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 45 2017/7/21 15:48:13

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Не източва и/или центрофугира.	• Проверете дали дренажният маркуч е изправен по целия си път към дренажната система. Ако установите ограничено източване, обадете се за сервизно обслужване. • Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен. • Затворете вратата и натиснете **Старт/Пауза**. За Вашата собствена безопасност пералната машина няма да върти барабана или да центрофугира освен ако вратата не е затворена. • Проверете дали дренажният маркуч не е замръзнал или задръстен. • Проверете дали дренажният маркуч е свързан към дренажна система, която не е задръстена. • Ако електрозахранването не е достатъчно, пералната машина няма да източва и центрофугира временно. Веднага щом електрозахранването се нормализира, тя ще заработи нормално.
Вратата не се отваря.	• Натиснете **Старт/Пауза**, за да спрете пералната машина. • Може да изминат няколко минути, докато заключващият механизъм на вратата изключи. • Вратата може да се отвори едва след 3 минути от спирането на машината или изключването на захранването. • Уверете се, че всичката вода в барабана е източена. • Възможно е вратата да не се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете барабана и отворете вратата ръчно. • Уверете се, че светлината за заключена врата е изгаснала. Светлината за заключена врата изгасва след източване на машината.
Много силна пенливост.	• Проверете дали използвате препоръчаните като подходящи типове перилен препарат. • Използвайте високо ефективен (HE) перилен препарат, за да предпазите от прекалена пенливост. • Намалете количеството перилен препарат за мека вода, малко тегло или леко замърсено пране. • Не се препоръчват перилни препарати, които не са високо ефективни (HE).
Не мога да поставя допълнителен перилен препарат.	• Проверете дали останалото количество перилен препарат или омекотител за тъкани не е над ограничението.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 46 2017/7/21 15:48:13

Проблем	Действие
Спира.	• Включете захранващия кабел в изправен мрежов контакт. • Проверете предпазителя или възстановете прекъсвача на електрическата верига. • Затворете вратата и натиснете **Старт/Пауза**, за да стартирате пералната машина. За Вашата собствена безопасност пералната машина няма да върти барабана или да центрофугира освен ако вратата не е затворена. • Преди пералната машина да започне да пълни, се чува последователност от щраквания за проверка на заключването на вратата и се извършва бързо източване. • Възможно е в програмата да има пауза или период за накисване. Изчакайте малко и машината може да стартира. • Проверете дали мрежестият филтър на маркуча за подаване на вода при крановете не е задръстен. Почиствайте мрежестия филтър периодично. • Ако електрозахранването не е достатъчно, пералната машина няма да източва и центрофугира временно. Веднага щом електрозахранването се нормализира, тя ще заработи нормално.
Пълни се с вода с неподходяща температура.	• Отворете напълно и двата крана. • Проверете дали изборът на температурата е правилен. • Проверете дали маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте водните линии. • Проверете дали водният нагревател е настроен да подава топла вода с температура минимум 49 °C (120 °F) при крана. Проверете и капацитета на водния нагревател и степента на възстановяване. • Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Възможно е мрежестият филтър да е задръстен. • Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се променя, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява постъпващата вода. Това е нормално. • Докато пералната машина се пълни, може да забележите, че през дозатора постъпва само гореща и/или само студена вода, когато са избрани само ниски или високи температури. Това е нормална функция на автоматичния контрол на температурата, тъй като пералната машина определя температурата на водата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 47 2017/7/21 15:48:13

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Прането е мокро в края на програмата.	• Използвайте високи (High) или изключително високи (Extra High) обороти на центрофугиране. • Използвайте високо ефективен (HE) перилен препарат, за да намалите прекалената пенливост. • Прането е твърде малко. Малкото количество пране (един или два артикула) може да остане без баланс и да не се центрофугира напълно. • Проверете дали дренажният маркуч не е прегънат или задръстен.
Теч на вода.	• Проверете дали вратата е затворена правилно. • Проверете дали всички съединения на маркучи са затегнати. • Проверете дали краят на дренажния маркуч е правилно поставен и осигурен към дренажната система. • Избягвайте претоварване. • Използвайте високо ефективен (HE) перилен препарат, за да предпазите от прекалена пенливост.
Поява на миризми.	• Голямо количество пяна се задържа във вдлъбнатините и може да причини поява на миризми. • Включвайте периодично почистващи програми. • Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата). • Подсушавайте вътрешността на пералната машина след приключване на програмата.
Няма мехурчета (само при модели Bubbleshot).	• Претоварването може да скрива мехурчетата. • Силно замърсеното пране може да не генерира мехурчета.
Мога ли да отварям Add Door по всяко време?	• Add Door може да се отвори само когато се появи индикаторът . Обаче тя не се отваря в следните случаи: - Когато протича процесът на врене или сушене и вътрешната температура е висока. - Ако зададете Заключване за деца от съображения за безопасност. - Когато барабанът цикълът на пране или сушене в барабана работят и не включват допълнително пране.

Ако проблемът не изчезне, свържете се с местния сервизен център на Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 48 2017/7/21 15:48:13

Информационни кодове

Ако пералната машина откаже да работи, на екрана можете да видите информационен код. Проверете таблицата по-долу и пробвайте предложенията.

Код	Действие
4C	**Не постъпва вода.** • Проверете дали крановете са отворени. • Проверете дали водните маркучи не са задръстени. • Проверете дали крановете не са замръзнали. • Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. • Проверете дали кранът за студена вода и кранът за топла вода са свързани правилно. • Почистете мрежовия филтър, тъй като може да е задръстен. **ЗАБЕЛЕЖКА** Когато пералната показва код "4C", тя извършва източване за 3 минути. През това време бутонът за електрозахранване не работи.
4C2	• Проверете дали маркучът за подаване на студена вода е стегнато свързан с крана за студена вода. Ако е свързан с крана за топлата вода, прането може да бъде деформирано при някои програми.
5C	**Водата не се източва.** • Проверете дали дренажният маркуч не е замръзнал или задръстен. • Проверете дали дренажният маркуч е разположен правилно в зависимост от типа на връзката. • Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е задръстен. • Проверете дали дренажният маркуч е изправен по целия си път към дренажната система. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
DC	**Пералната работи с отворена врата.** • Проверете дали вратата е затворена правилно. • Уверете се, че няма защипано пране във вратата.
DC1	**Заключването/отключването на основната врата не работи правилно.** • Изключете машината и рестартирайте цикъла. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
DC3	**Заключването/отключването на Add Door не работи правилно.** • Изключете машината и рестартирайте цикъла. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 49 2017/7/21 15:48:13

Отстраняване на неизправности

Код	Действие
OC	**Препълване с вода.** • Рестартирайте след центрофугиране. • Ако информационният код остава на дисплея, обърнете се към местен сервизен център на Samsung.
LC, LC1	**Проверете дренажния маркуч.** • Проверете дали краят на дренажния маркуч е поставен на пода. • Проверете дали дренажният маркуч не е задръстен. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти. **ЗАБЕЛЕЖКА** Когато пералната показва код "LC,LC1", тя извършва източване за 3 минути. През това време бутонът за електрозахранване не работи.
UB	**Центрофугата не работи.** • Проверете дали прането е разпределено равномерно. • Проверете дали пералната машина е на равна, стабилна повърхност. • Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея може да се появи съобщение "UB".
3C	**Проверете работата на мотора.** • Опитайте да рестартирате програмата. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
UC	**Електронният контрол се нуждае от проверка (грешка пренапрежение).** • Проверете печатната платка и кабелния сноп. • Проверете дали електрозахранването се подава нормално. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
	Установено ниско напрежение • Проверете дали захранващият кабел е включен. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
HC	**Проверка на подгряването за висока температура** • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 50 2017/7/21 15:48:13

Код	Действие
1C	**Сензорът за нивото на водата не работи нормално.** • Опитайте да изключите електрозахранването и да рестартирате програмата. • Проверете кабелния сноп на сензора за нивото на водата. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти. **ЗАБЕЛЕЖКА** Когато пералната показва код "1C", тя извършва източване за 3 минути. През това време бутонът за електрозахранване не работи.
8C	**Сензорът MEMS не работи правилно.** • Изключете машината и рестартирайте цикъла. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
AC	**Проверете комуникациите между основната и вторичните печатни платки.** • Опитайте да изключите електрозахранването и да рестартирате програмата. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
AC6	**Проверете комуникацията между главната и инверторната печатна платка.** • В зависимост от състоянието, машината може автоматично да се върне към нормална работа. • Изключете машината и рестартирайте цикъла. • Ако информационният код остава, обърнете се към център за обслужване на клиенти.
DDC	**Това съобщение се появява, когато отворите Add Door, без да натиснете първо Старт/Пауза. Ако това стане, направете едно от следните:** • Натиснете Add Door, за да затворите правилно. После натиснете **Старт/Пауза** и опитайте отново. • Ако натиснете Add Door без да искате, натиснете отново Add Door, за да затворите правилно. След това натиснете **Старт/Пауза**, за да възстановите работата.

Ако някой информационен код се появява непрекъснато на екрана, обърнете се към местен сервизен център на Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 51 2017/7/21 15:48:13

Спецификация

Таблица за грижи за тъканите

Следните символи дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижиза тъканите включват четири символа в следния ред: пране, избелване, сушене и гладене, и химическо чистене, когато е необходимо. Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули. Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

	Устойчива материя		Да не се глади
	Фина тъкан		Може да се чисти химически с всякакъв разтворител
	Може да се пере при 95 °C		Химическо чистене
	Може да се пере при 60 °C		Химическо чистене само с перхлорид, бензин за запалки, чист спирт или R113
	Може да се пере при 40 °C		Химическо чистене само със самолетен бензин, чист спирт или R113
	Може да се пере при 30 °C		Да не се чисти химически
	Само ръчно пране		Да се суши поставено хоризонтално
	Само химическо чистене		Може да се суши пространо
	Може да се избелва в студена вода		Да се суши на закачалка за дрехи
	Да не се избелва		Барабанно сушене, нормално загряване
	Може да се глади при 200°C макс		Барабанно сушене, понижено загряване
	Може да се глади при 150°C макс		Без барабанно сушене
	Може да се глади при 100°C макс		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 52 2017/7/21 15:48:17

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 53 2017/7/21 15:48:17

Спецификация

Спецификации

" * " Звездичката/ите означава/т вариант на модела и може да варира (0-9) или (A-Z).

Тип			Пералня с предно зареждане	
Име на модела			WW80K52****	WW70K52****
Размери			Ш600 X Д456 X В850 (мм)	Ш600 X Д456 X В850 (мм)
Налягане на водата			50 kPa - 800 kPa	
Нето тегло			67 кг	69 кг
Капацитет на пране и центрофугиране			8,0 кг	7,0 кг
Консумация на ел. енергия	Пране	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Пране и нагряване	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Центрофугиране	220-240 V	500 W	500 W
	Изпомпване		30 W	
Обороти на центрофугата			1200 об./мин.	1200 об./мин.

ЗАБЕЛЕЖКА

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без уведомление с цел подобряване на качеството.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 54 2017/7/21 15:48:17

Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

" * " Звездичката/ите означава/т вариант на модела и може да варира (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW80K52****	WW70K52****
Капацитет	кг	8,0	7,0
Клас енергийна ефективност по скала от D (най-малко ефективна) до A+++ (най-ефективна)		A+++	A+++
Присъдена награда "EU Ecolabel award" според Регламент (ЕС) № 66/2010			
Годишната консумация на енергия (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.)	Квч/г	136	140
Консумация на енергия			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	Квч	0,69	0,76
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	Квч	0,63	0,61
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	Квч	0,44	0,42
Претеглена консумация на енергия при изключен режим.	W	0,48	
Претеглена консумация на енергия при оставен включен режим.	W	5	
Годишната консумация на вода (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.)	Л/г	8100	7400
Клас ефективност на центрофугата			
Клас ефективност на сушене на центрофугата по скала от G (най-малко ефективна) до A (най-ефективна)		B	
Макс. скорост на центрофугата	об./мин.	1200	
Остатъчна влага	%	53	
Програмите COTTON (ПАМУК) 60 °C и COTTON (ПАМУК) 40 °C са стандартната програма за памук при 60 °C и стандартната програма за памук при 40 °C. Те са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни дрехи и са най-ефективни(относно консумацията на вода и електричество) за такъв вид пране. В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената. След монтажа включете режим Calibration (Калибриране) (вижте раздела "Стартиране на Calibration (Калибриране) (препоръчително)" на страница **23**).			
Продължителност на стандартната програма			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	мин	273	263
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	мин	253	243
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	мин	233	223
Продължителността на включен режим (Tl)	мин	2	
Излъчване на акустичен шум, изразено в dB(A) re 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фази на пране и центрофугиране за стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане;			
Пране	dB (A) re 1 pW	56	
Центрофугиране	dB (A) re 1 pW	75	
Самостоятелна			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 55 2017/7/21 15:48:17

Спецификация

Информация на основните програми за пране

Модел	Режим	Температура (°C)	Капацитет (кг)	Време на цикъла (мин.)	Остатъчна влага (%)	Разход на вода (л/цикъл)	Консумация на енергия (кВтч/цикъл)
WW80K52***	COTTON (ПАМУК)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (ПАМУК)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (ПАМУК)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (ПАМУК)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	3,0	152	38	41	0,71

Данните в таблицата са измерени при условията, посочени в Стандарт IEC60456/EN60456. Действителните стойности зависят от начина на използване на уреда

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_BG.indd 56 2017/7/21 15:48:17

Бележки

SAMSUNG

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ДЪРЖАВА	ТЕЛЕФОН	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support






DC68-03677L-01

Pračka

Uživatelská příručka

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace **3**

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů 3
Důležité bezpečnostní symboly 3
Důležitá bezpečnostní opatření 4
Informace o označení WEEE 12

Instalace **13**

Obsah balení 13
Instalační požadavky 15
Instalace krok za krokem 17

Před spuštěním **23**

Počáteční nastavení 23
Pokyny pro manipulaci s prádlem 23
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků 26

Provoz **29**

Ovládací panel 29
Jednoduché kroky pro spuštění 30
Přehled programů 31
Speciální funkce 34
Nastavení 36

Údržba **37**

Eco drum clean (Ekologické čištění bubnu) 37
Smart Check 38
Nouzové vypouštění 39
Čištění 40

Údržba **44**

Zotavení po zamrznutí 44
Péče po delší době nepoužívání 44

Odstraňování problémů **45**

Kontrolní body 45
Kódy informací 49

Technické údaje **52**

Informace o ošetřování materiálů 52
Ochrana životního prostředí 53
List specifikací 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 2 2017/7/21 15:49:15

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob**.

POZNÁMKA

Označuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 3 2017/7/21 15:49:15

Bezpečnostní informace

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 4 2017/7/21 15:49:15

5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Dětem mladším 3 let je nutné zakázat vstup nebo je mít pod stálým dohledem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

8. Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního spínače, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán.

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 5 2017/7/21 15:49:15

Bezpečnostní informace

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
  Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 6 2017/7/21 15:49:15

Varování týkající se instalace

⚠ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru z důvodu úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritické výstrahy týkající se použití

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 7 2017/7/21 15:49:15

Bezpečnostní informace

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 8 2017/7/21 15:49:15

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Varování týkající se použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku koroze.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 9 2017/7/21 15:49:15

Bezpečnostní informace

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
- Nádobka na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů) není určena pro prací prášky. Pokud používáte prací prášek, nádobku vyjměte.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 10 2017/7/21 15:49:15

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 11 2017/7/21 15:49:15

Bezpečnostní informace

Kritické výstrahy týkající se čištění

⚠ VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.


K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 12 2017/7/21 15:49:16

Instalace

Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete nehodám během praní.

Obsah balení

Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly. V případě problému s pračkou nebo jejími součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na prodejce.



01 Blokovací páčka
02 Zásuvka pro prací prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben pračky
06 Čerpadlový filtr
07 Nouzová vypouštěcí trubice
08 Kryt filtru
09 Horní pracovní deska
10 Zástrčka napájení
11 Vypouštěcí hadice
12 Nastavitelné nožky

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 13 2017/7/21 15:49:16


Instalace



Maticový klíč



Krytky




Držák hadice




Hadice přívodu studené vody




Hadice přívodu teplé vody



Nádoba na tekutý prací prostředek



Kryt



Protiskluzové podložky

POZNÁMKA

- Krytky : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
- Hadice přívodu teplé vody: Pouze vybrané modely.
- Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze vybrané modely.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 14 2017/7/21 15:49:17

Instalační požadavky

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

- Je vyžadována pojistka nebo jistič střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
- Použijte větev okruhu určenou výhradně pro pračku

Pračka se dodává s napájecím kabelem s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojený zemnicí vodič může mít za následek úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobit, že se ventil nebude úplně zavírat. Případně může naplnění bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že se pračka vypne. Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí být vodní kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.
Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Jestliže pračku právě nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohouty.
- Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení přívodních hadic neuniká voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím pračky zkontrolujte, že ze žádného spoje u vodního ventilu a u kohoutů neuniká voda.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 60–90 cm.
Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt vypouštěcí hadici.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 15 2017/7/21 15:49:17

Instalace

Podlaha

Pro co nejlepší výkon je nutné umístit pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďovacího cyklu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou plochu nebo na místo s nestabilní základnou.

Teplota vody

Pračku neinstalujte v místech, kde může voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly pračky.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Minimální mezera pro stabilní provoz:

Po stranách	25 mm	Vzadu	50 mm
Nahoře	25 mm	Vpředu	550 mm

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 16 2017/7/21 15:49:17


Instalace krok za krokem

KROK 1 - Výběr umístění

Požadavky na umístění:


- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
- Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů



Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny přepravní šrouby.

1. Pomocí dodaného klíče povolte všechny přepravní šrouby na zadní straně pračky.



2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro budoucí použití.


⚠ VAROVÁNÍ

Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 17 2017/7/21 15:49:17


Instalace

KROK 3 - Instalace protiskluzových podložek




1. Důkladně očistěte dno nastavitelných patek a otřete veškerý prach a mastnotu.
2. Označte místa nastavitelných předních patek pračky pro instalaci protiskluzových podložek.
3. Upevněte protiskluzovou podložku nakloněním nebo pohybem pračky. Při upevňování podložky odstraňte plastový film z podložky a upevněte nalepovací stranu podložky k podlaze tak, aby hrubá strana směřovala vzhůru. Nalepovací stranu podložky byste neměli umisťovat na nastavitelnou patku.
4. Po instalaci pračky a protiskluzové podložky zkontrolujte, zda jsou nastavitelné patky opět vyrovnané.

KROK 4 - Nastavení vyrovnávacích nožek



1. Opatrně přesuňte pračku do správné polohy. Nadměrná síla může vyrovnávací nožky poškodit.
2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením vyrovnávacích nožek.




3. Jakmile je vyrovnání dokončeno, utáhněte matice pomocí klíče.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 18 2017/7/21 15:49:17


KROK 5 - Připojení vodní hadice

Dodané adaptéry hadic se mohou lišit podle modelů. Tento krok vás provede připojením konektorového typu adaptéru. Pokud vám byl dodán adaptér se závitem, přejděte na krok 7.




Připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutku.


1. Odpojte **adaptér (A)** od **přívodní hadice (B)**.



2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři šrouby na adaptéru.




3. Uchopte adaptér a otáčejte částí (C) ve směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm (*).




4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a současně utáhnete šrouby.
5. Utáhněte **část (C)** otáčením ve směru šipky.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 19 2017/7/21 15:49:18


Instalace




6. Přidržujte **část (E)** a zároveň připojte přívodní hadici vody k adaptéru. Pak **část (E)** uvolněte. Hadice se nasadí na adaptér s cvaknutím.



7. Pokud používáte vodovodní kohoutek se závitem, použijte pro připojení ke kohoutku dodaný adaptér se závitem (viz obrázek).



8. Napojte druhý konec přívodní hadice vody na přívodní ventil vody na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením ve směru hodinových ručiček.



9. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte případné netěsnosti v připojovacích oblastech. Pokud voda uniká, zopakujte výše uvedené kroky.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 20 2017/7/21 15:49:18

⚠ VAROVÁNÍ


Dochází-li k úniku vody, vypněte pračku a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

POZNÁMKA


- Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.



U modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Napojte červený konec přívodní hadice vody na přívodní ventil teplé vody na zadní straně pračky.
2. Napojte druhý konec přívodní hadice teplé vody na kohoutek teplé vody.

Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)




Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí úniku vody. Snímá průtok vody a v případný únik signalizuje indikátor (A) uprostřed červeně.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 21 2017/7/21 15:49:18

Instalace

KROK 6 - Připojení vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:




Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte přibalený plastový držák hadice (A). Pro bezpečné vypouštění připevněte držák vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.

Připojení k odtoku z umyvadla

Odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla, tedy nejméně 60 cm nad podlahou.



Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60 až 90 cm nad podlahou (*). Doporučuje se použití svislé trubky vysoké 65 cm. Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí v plynulém ohybu.

Požadavky na vypouštěcí potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odtoku 60 litrů za minutu

KROK 7 - Spuštění

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka Napájení.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 22 2017/7/21 15:49:19

Před spuštěním

Počáteční nastavení

Spuštění kalibrace (doporučeno)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Delay End (Odložený konec)** a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se zpráva „**CB**“.
3. Program Kalibrace spustíte stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit**.
4. Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení programu se na displeji objeví „**0**“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 - Třídění

Třiďte prádlo podle následujících kritérií:

- Štítek s pokyny: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
- Citlivost: Samostatné praní choulostivých materiálů, například nových vlněných materiálů, záclon a hedvábí. Zkontrolujte cedulky na prádle.

POZNÁMKA

Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 23 2017/7/21 15:49:19

Před spuštěním

KROK 2 - Vyprázdněte kapsy

Vyprázdněte všechny kapsy na prádle

- Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy prádla stejně jako buben pračky.

Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby

- Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Nezapomeňte před praním šňůrky zavázat.

KROK 3 - Použijte prací síťku

- Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)

Možnost Předpírka vyberte u zvoleného programu v případě, že je prádlo silně znečištěné. Pokud přidáváte prací prostředek do bubnu ručně nebo používáte tekutý prací prášek, nepoužívejte možnost Prewash (Předpírka).

KROK 5 - Určete množství prádla

Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Přetížení může způsobit, že pračka nebude prát správně. Určení množství daného typu prádla viz strana **31**.

POZNÁMKA

V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a množství prádla 2,0 kg nebo méně.

UPOZORNĚNÍ

Je-li prádlo nevyvážené a zobrazí se chyba „Ub“, rozložte zatížení. Nevyvážené prádlo může snížit výkon odstřeďování.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 24 2017/7/21 15:49:19

KROK 6 - Použijte správný typ pracího prášku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte příslušný místní úřad.
- Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny s použitím programu Wool (Vlna) používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Prací prášek by při použití s programem Wool (Vlna) mohl zůstat v prádle a zabarvit je.

Kapsle do prádla

Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání kapslí do prádla, postupujte prosím dle těchto pokynů.



1. Vložte kapsli na dno, do zadní části prázdného bubnu.




2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 25 2017/7/21 15:49:19

Před spuštěním

Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků

Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravou pro předpírání.



01 I **Přihrádka předpírky**: Nalijte/nasypte předpírací prostředky nebo škrob.


02 II **Přihrádka hlavního praní**: Dejte prací prostředky pro hlavní praní, změkčovadla vody, namáčecí a bělicí prostředky a odstraňovače skvrn.

03 ❀ **Přihrádka aviváže**: Nalijte/nasypte přísady, například aviváž. Nepřekračujte **čáru maxima (A)**.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
- Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Kuličky nebo síťky
- Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.

Jak nalít/nasypat prací prostředky do dávkovače




1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.
2. Dle pokynů nebo doporučení výrobce dejte prací prostředky do II **přihrádky hlavního praní**. Pokyny pro použití tekutých pracích prostředků naleznete na straně **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 26 2017/7/21 15:49:20




3. Dejte aviváž do přihrádky aviváže. Nepřekračujte čáru maxima (A).



4. Pokud chcete provádět předpírku, dejte prací prostředky dle pokynů nebo doporučení výrobce do I přihrádky předpírky.

5. Zavřete dávkovač pracích prostředků.




⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do přihrádky pro tekuté prací prostředky nevsypávejte žádné prací prášky.
- Koncentrované aviváže musí být před použitím naředěny vodou.
- Do přihrádky aviváže nedávejte žádné prací prostředky pro hlavní praní.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 27 2017/7/21 15:49:20

Před spuštěním

Použití tekutých pracích prostředků (pouze u příslušných modelů)



Nejdříve vložte dodanou nádobku na tekutý prací prostředek do II **přihrádky hlavního praní**. Potom do nádobky nalijte tekutý prací prostředek. Nepřesáhněte **čáru maxima (A)**.

POZNÁMKA

- Nádobku na tekutý prací prostředek vložte až poté, co stisknutím **uvolňovací páčky (A)** vysunete zásobník na prací prostředek z pračky.
- Po praní může v zásobníku na prací prostředek zůstat malé množství pracího prostředku.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Nepřekračujte čáru maxima vyznačenou uvnitř nádobky.
- Pokud používáte prací prášek, vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 28 2017/7/21 15:49:20


Provoz

Ovládací panel

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Volič cyklu	Otočením vyberte požadovaný program.
02 Displej	Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný zbývající čas. Pokud dojde k potížím, zobrazí se informační kód.
03 Temp. (Teplota)	Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program.
04 Rinse (Máchání)	Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. V závislosti na daném cyklu je možné nastavit počet máchání nanejvýš na 5.
05 Spin (Odstřeďování)	Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program. • **Rinse Hold (Zastavení máchání) (bez indikátoru)**: Poslední cyklus máchání je pozastaven tak, že prádlo zůstává ve vodě. Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí nebo odstřeďovací cyklus. • **Bez odstřeďování** ⊘: Pračka nezačne odstřeďovat po posledním vypouštěcím cyklu. • **Pouze odstřeďování** ⟲: Ke spuštění cyklu Pouze odstřeďování stiskněte tlačítko Spin (Odstřeďování) po dobu 3 sekund. Jakmile se zobrazí doba cyklu a rychlost odstřeďování, stiskněte opakovaně tlačítko **Spin (Odstřeďování)**, dokud nevyberete požadovanou rychlost odstřeďování. Poté stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** a spusťte cyklus. Doba odstřeďování závisí na vybraném cyklu.
06 Options (Možnosti)	Stiskněte pro výběr možností Intenzivní a Předpírka. Opakovaným stisknutím výběr zrušíte. • Dostupnost voleb závisí na cyklu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 29 2017/7/21 15:49:21

Provoz

07 Bubble Soak (Bublinkové máčení)	Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble Soak (Bublinkové máčení). Pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.
08 Delay End (Odložený konec)	Delay End (Odložený konec) vám umožní nastavit dobu ukončení probíhajícího cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní logikou stanoven čas spuštění cyklu. Toto nastavení je například vhodné pro naprogramování ukončení praní v době, kdy se běžně vracíte domů z práce. • Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
09 Quick Wash 15'/30' (Rychlé praní 15 min./30 min.)	Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat. • Tato možnost je dostupná pouze při výběru cyklu COTTON (BAVLNA). • Doba cyklu se může měnit v závislosti na množství čisticího prostředku, úrovni vody a úrovni znečištění dávky.
10 Napájení	Stisknutím zapnete/vypnete pračku.
11 Spustit/ Pozastavit	Stiskněte pro spuštění nebo zastavení činnosti.

Jednoduché kroky pro spuštění



1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočením **Voliče cyklu** vyberte požadovaný program.
3. Změňte nastavení programu (**Temp. (Teplota), Rinse (Máchání)** a **Spin (Odstřeďování)**) dle potřeby.
4. Pro přidání další možnosti stiskněte tlačítko **Options (Možnosti)**. Tlačítko znovu použijte pro výběr preferované položky.
5. Ke snadné volbě nabízí Pračka nabízí dvě příslušná tlačítka pro **Bubble Soak (Bublinkové máčení)** a **Delay End (Odložený konec)**. Pokud chcete použít jednu z těchto možností, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Pro změnu programu během provozu

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro spuštění nového programu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 30 2017/7/21 15:49:21

Přehled programů

Standardní programy

Program	Popis	Maximální náplň (kg)	
		Model 8kg	Model 7kg
COTTON (BAVLNA)	• Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička. Čas praní a počet cyklů máchání je automaticky nastaven dle náplně.	Max	Max
COTTON (BAVLNA)	• Optimální výkon při nižší spotřebě energie pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička. Za účelem úspory energie může skutečná teplota praní nižší než specifikovaná teplota.	Max	Max
SYNTHETICS (SYNTETICKÉ MATERIÁLY)	• Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.	3	3
WOOL (VLNA)	• Specifická vlna pratelná v pračce při náplni nižší než 2,0 kg. • Funkce cyklu **WOOL (VLNA)** jemně pohybuje a namáčí, čímž chrání vlákna vlny před smršťováním a kroucením. • Doporučuje se používat neutrální prací prostředek.	2	2
SPIN (ODSTŘEĎOVÁNÍ)	• Proces dodatečného odstřeďování sloužící k účinnému odstranění vlhkosti z prádla.	-	-
RINSE + SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĎOVÁNÍ)	• Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 31 2017/7/21 15:49:21

Provoz

Program	Popis	Maximální náplň (kg)	
		Model 8kg	Model 7kg
ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)	• Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a bakterií. • Proveďte po každých 40 praních bez použití pracího prostředku nebo bělidla. • Zkontrolujte, zda buben je prázdný. • K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	-	-
SUPER ECO WASH (EKOLOGICKÝ PROGRAM)	• Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě a pomáhá snížit spotřebu energie.	4	4
BEDDING (LŮŽKOVINY)	• Pro povlečení, prostěradla, přikrývky atd. • Nejlepšího výsledku dosáhnete praním pouze 1 typu lůžkovin. Ujistěte se že náplň je nižší než 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (KAŽDODENNÍ PRANÍ)	• Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.	4	4
DELICATES (JEMNÉ PRÁDLO)	• Pro jemné tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další tkaniny určené pouze k ručnímu praní. • Pro nejlepší výkon praní použijte tekutý prací prostředek.	2	2
BABY CARE (DĚTSKÉ PRÁDLO)	• Zajišťuje vysokoteplotní praní a prodloužené máchání pomáhající účinně odstranit zbývající prací prostředek.	4	4
OUTDOOR CARE (VENKOVNÍ OBLEČENÍ)	• Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z funkčních materiálů, jako je spandex, streč a mikrovlákna	2	2
DARK GARMENT (TMAVÉ OBLEČENÍ)	• Dodatečné máchání a snížené otáčky odstřeďování zajišťují šetrné praní a důkladné vymáchání.	4	4

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 32 2017/7/21 15:49:21

Možnosti

Volba		Popis
	Intenzivní	• Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší než normálně.
	Předpírka	• Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací cyklus.
	Bubble Soak (Bublinkové máčení)	• Bubble Soak (Bublinkové máčení) pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn. • Po výběru funkce Bubble Soak (Bublinkové máčení) je prádlo důkladně namočeno ve vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní. • Bubble Soak (Bublinkové máčení) je k dispozici u 5 cyklů, ke kterým přidává až 30 minut: COTTON (BAVLNA), SYNTHETICS (SYNTETICKÉ MATERIÁLY), BEDDING (LŮŽKOVINY), DAILY WASH (KAŽDODENNÍ PRANÍ), BABY CARE (KOJENECKÁ VÝBAVA).


Delay End (Odložený konec)

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 1 (60 minut) až 24 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte program. Změňte nastavení programu, je-li to třeba.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay End (Odložený konec), dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
   Zapne se příslušný indikátor se spuštěným časem.
4. Možnost Delay End (Odložený konec) zrušíte tak, že pračku znovu spustíte stisknutím tlačítka Napájení.

Příklad použití

Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k aktuálnímu programu možnost Delay End (Odložit konec) s nastavením na 3 hodiny a stisknete tlačítko Spustit/Pozastavit přesně ve 14:00. Co se stane? Pračka se spustí v 15:00 a dopere v 17:00. Níže je uvedena časová přímka tohoto příkladu.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 33 2017/7/21 15:49:22

Provoz

Speciální funkce

AddWash

Pokud indikátor AddWash svítí, můžete pračku zastavit a přidat do bubnu další prádlo nebo aviváž. Za účelem snadného přístupu se přídavná dvířka Add Door otevřou o více než 130°.



1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.
2. Stiskněte horní část přídavných dvířek Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující odblokování. Zatažením za rukojeť přídavných dvířek Add Door je otevřete.
3. Otevřete přídavná dvířka Add Door a přidejte do bubnu další prádlo nebo aviváž.
4. Zatlačte na přídavná dvířka Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující zavření.
5. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** pračku opět spustíte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte nadměrnou sílu. Mohla by prasknout.

POZNÁMKA

Voda uvnitř bubnu nebude unikat, pokud jsou přídavná dvířka Add Door správně zavřená. Kolem dvířek se mohou tvořit vodní kapky, ale nebude docházet k úniku zevnitř bubnu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 34 2017/7/21 15:49:22

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neotvírejte přídavná dvířka Add Door, pokud se uvnitř bubnu vytvořily usazené mydliny, které dosahují nad úroveň přídavných dvířek Add Door.
- Nesnažte se otevřít dvířka Add Door za chodu pračky bez stisknutí tlačítka **Spustit/ Pozastavit**. Pozor, dvířka Add Door lze otevřít neúmyslně (bez předchozího stisknutí tlačítka **Spustit/ Pozastavit**) po dokončení praní.
- Nepřidávejte prostřednictvím přídavných dvířek Add Door nadměrné množství náplně. Může tím dojít ke zhoršení výkonu pračky.
- Nepoužívejte dolní část přídavných dvířek Add Door jako rukojeť. Mohly by se vám zachytit prsty.
- Ujistěte se, že v přídavných dvířkách Add Door není zachycené prádlo.
- Udržujte z dosahu pračky, zejména přídavných dvířek Add Door, domácí zvířata.
- Při praní za použití horké vody se po otevření a zavření přídavných dvířek Add Door může zdát, že přídavná dvířka Add Door propouštějí vodu. Tento jev je normální jednoduše proto, že pára vycházející z otevřených přídavných dvířek Add Door se ochladila a vytvořila na povrchu kapky vody.
- Po zavření přídavných dvířek Add Door se dvířka utěsní a k žádnému úniku vody nemůže docházet. Můžete se ale setkat s tím, co vypadá jako prosakování vody kolem dvířek – zbytková voda zůstávající kolem přídavných dvířek Add Door může vytvářet vodní kapky. To je normální.
- Hlavní dvířka ani přídavná dvířka Add Door nelze otevřít, pokud je teplota vody vyšší než 50 °C. Pokud je hladina vody uvnitř bubnu nad určitým bodem, nelze hlavní dvířka otevřít.
- Pokud se na displeji zobrazí informační kód **DDC**, vyhledejte další postup v části **„Kódy informací“**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 35 2017/7/21 15:49:22

Provoz

Nastavení

Dětská pojistka

Aby nedocházelo k nehodám způsobeným dětmi, zamyká funkce Dětská pojistka všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.

- Funkci Dětská pojistka nastavíte současným stisknutím tlačítek **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)** a jejich podržením po dobu 3 sekund. Aktivujete stisknutím tlačítka **Spustit/ Pozastavit**.

POZNÁMKA

Pokud je funkce Dětská pojistka aktivována a chcete přidat prací prostředek, prádlo nebo změnit aktuální nastavení, musíte nejdříve funkci Dětská pojistka zrušit.

Zrušení funkce Dětská pojistka

Současně stiskněte tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)** a držte je po dobu 3 sekund.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zvuk tlačítek lze zapnout nebo vypnout. Nastavení zůstane zachováno i po zapnutí pračky.

- Pro vypnutí zvuku stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka Rinse (Máchání) a Spin (Odstřeďování).
- Opakovaným přidržením tlačítek po dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 36 2017/7/21 15:49:23

Údržba

Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.

Eco drum clean (Ekologické čištění bubnu)

Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.

1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Otáčením Voliče programů zvolte ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU).
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.

POZNÁMKA

Teplota vody pro ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU) je nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
Podle vlastností pračky je teplota vody během cyklu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) nastavena na 70˚C, ale displej na ovládacím panelu může ukazovat jen 60˚C.

⚠ UPOZORNĚNÍ

K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu zhoršují prací výkon.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 37 2017/7/21 15:49:23

Údržba

Smart Check

Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Play Store nebo App Store aplikaci „Samsung Smart Washer“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání obrazu.

Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely: Galaxy a iPhone (pouze u příslušných modelů).

1. Stiskněte a na 3 sekundy současně přidržte tlačítka Spin (Odstřeďování) a Options (Možnosti), čímž vstoupíte do režimu Smart Check.
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Spusťte aplikaci Samsung Smart Washer na svém mobilním zařízení a klepněte na možnost Smart Check.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti displeje pračky tak, aby bylo mobilní zařízení a pračka naproti sobě. Aplikace automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán správně, aplikace poskytne detailní informace o problému i s následnými akcemi.


POZNÁMKA

- Režim Smart Check bude zrušen po stisknutí tlačítka nebo ovládání po zapnutí pračky.
- Název funkce Smart Check se může lišit v závislosti na jazyku.
- Pokud se na displeji pračky silně odráží světlo, může aplikace při rozpoznávání informačního kódu selhat.
- Pokud aplikace opakovaně nedokáže rozpoznat kód Smart Check, zadejte informační kód do obrazovky aplikace na ručně.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 38 2017/7/21 15:49:23

Nouzové vypouštění


V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z pračky.



1. Pračku vypněte a vypojte ji z elektrické zásuvky.
2. Jemně stiskněte horní část **krytu filtru (A)** a otevřete jej.



3. Pod kryt dejte velkou prázdnou nádobu a natáhněte k ní nouzovou vypouštěcí hadici, současně neustále držte **uzávěr hadice (B)**.



4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu z **nouzové vypouštěcí hadice (C)** vypustit do nádoby.
5. Po vyprázdnění uzavřete uzávěr hadice a vraťte hadici zpět. Následně nasaďte kryt filtru.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože množství vody v bubnu může být větší, než očekáváte.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 39 2017/7/21 15:49:24


Údržba

Čištění

Povrch pračky

Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.

Add Door



1. Otevřete přídavná dvířka Add Door.
2. Pomocí vlhkého hadříku přídavná dvířka Add Door očistěte.
   - Nepoužívejte čisticí prostředky. Mohlo by dojít k odbarvení.
   - Při čištění gumového těsnění a mechanismu zámku (A) dbejte zvýšené opatrnosti.
   - Pravidelně odstraňujte prach z oblasti dvířek.
3. Otřete přídavná dvířka Add Door a zavřete je, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující zavření.


⚠UPOZORNĚNÍ

- Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte sílu. Mohla by prasknout.
- Nenechávejte přídavná dvířka Add Door otevřená během provozu pračky.
- Na přídavná dvířka Add Door nikdy nepokládejte těžké předměty.
- Aby nedošlo k fyzickému zranění, nedotýkejte se přídavných dvířek Add Door, když se buben otáčí.
- Neotvírejte přídavná dvířka Add Door během provozu pračky. Mohlo by tím dojít k fyzickému zranění.
- Nemanipulujte s panelem funkcí, když jsou přídavná dvířka Add Door otevřená. Mohlo by tím dojít k fyzickému zranění nebo selhání systému.
- Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo.
- Nevkládejte objemné kusy do bubnu prostřednictvím přídavných dvířek Add Door.
- Při čištění nevytahujte ven gumové těsnění přídavných dvířek Add Door. Mohlo by tím dojít k poškození.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 40 2017/7/21 15:49:24

Sítkový filtr

Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.



1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby se zabránilo vodě vytrysknout ven.



4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu sítkový filtr.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody, tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve stínu.
7. Vraťte sítkový filtr zpět do přívodního ventilu a opět připojte vodní hadici k přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

POZNÁMKA


Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „**4C**“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 41 2017/7/21 15:49:24


Údržba

Čerpadlový filtr


Čerpadlový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání. Ucpaný čerpadlový filtr může snížit bublinkový efekt.



1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu. Viz část „Nouzové vypouštění“.
3. Jemně stiskněte horní část krytu filtru, abyste jej otevřeli.
4. Otočte víčkem čerpadlového filtru doleva a vypusťte zbývající vodu.



5. Vyčistěte čerpadlový filtr měkkým kartáčkem. Ověřte, zda není blokována vrtule vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vložte čerpadlový filtr zpět a otočte víčkem filtru doprava.



POZNÁMKA

- Některé čerpadlové filtry mají bezpečnostní víčko zabraňující nehodám způsobeným dětmi. Chcete-li otevřít ochranné víčko čerpadlového filtru, zatlačte jej a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanizmus ochranného víčka pomůže otevřít filtr.
- Chcete-li zavřít ochranné víčko čerpadlového filtru, otočte jím po směru hodinových ručiček. Pružina vydává chrastivý zvuk, což je normální.

POZNÁMKA


Pokud je čerpadlový filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí informační kód „5C“.

UPOZORNĚNÍ


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 42 2017/7/21 15:49:24

- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k selhání nebo k úniku vody.


Dávkovač pracích prostředků



1. Přidržujte **blokovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Uvolněte **blokovací páčku** a vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek ze zásuvky.



3. Vyčistěte komponenty dávkovače pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.



4. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Vložte **blokovací páčku** a **nádobku na tekutý prací prostředek** do zpět zásuvky.
6. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.

POZNÁMKA

Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)** s prázdným bubnem.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 43 2017/7/21 15:49:25

Údržba

Zotavení po zamrznutí

Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
5. Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.

POZNÁMKA

Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude pracovat normálně.

Péče po delší době nepoužívání

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou. Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením Voliče cyklu vyberte program RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ).
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
3. Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 44 2017/7/21 15:49:25

Odstraňování problémů

Kontrolní body

Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a vyzkoušejte navržené postupy.

Problém	Opatření
Nespouští se.	• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené. • Ujistěte se, že jste stiskli nebo poklepali tlačítko Spustit/ Pozastavit. • Ujistěte se, že není spuštěna funkce Dětský zámek . • Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede rychlé vypuštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Dodávka vody není dostatečná nebo není dodávána vůbec.	• Otevřete vodovodní kohoutek naplno. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo zanesená. • Ověřte, zda má voda dostatečný tlak.
Po programu v dávkovači zůstává prací prostředek.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky. • Ujistěte se, že je víčko máchání řádně nasazeno. • Pokud používáte granulovaný prací prostředek, ujistěte se, že je volič pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko máchání a vyčistěte dávkovač pracích prostředků.
Nadměrné vibrace nebo hluk.	• Ujistěte se, že je pračka usazena na rovném a pevném povrchu, který se neklouže. Pokud povrch není rovný, použijte pro nastavení výšky pračky vyrovnávací nožky. • Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena. • V průběhu běžného praní může motor způsobovat hluk. • Kombinézy nebo oděvy s kovovými prvky mohou při praní vydávat hluk. To je normální. • Hluk mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po praní tyto předměty z bubnu nebo pouzdra filtru odstraňte.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 45 2017/7/21 15:49:25

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
Pračka nevypouští a/ nebo se neotáčí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu potrubí. Pokud narazíte na omezení vypouštění, volejte servis. • Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/ Pozastavit**. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná. • Zajistěte, aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí, které není ucpané. • Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.
Dvířka nejdou otevřít.	• Stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/Pozastavit** a pračku zastavte. • Uvolnění mechanizmu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení. • Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda. • Pokud je v bubnu voda, dvířka se neotevřou. Vypusťte buben a dveře otevřete ručně. • Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Po vypuštění vody z pračky zhasne kontrolka zámku dvířek.
Nadměrná tvorba mydlin.	• Ujistěte se, že používáte doporučené typy pracích prostředků. • Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností. • Pokud používáte měkkou vodu, perete malé náplně nebo mírně znečištěné prádlo, snižte množství pracího prostředku. • Používání pracích prostředků s nízkou účinností se nedoporučuje.
Nelze vložit další prací prostředek.	• Ověřte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže nepřesahuje maximální povolené množství.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 46 2017/7/21 15:49:25

Problém	Opatření
Zastavení.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/ Pozastavit**. Pračka se spustí. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená. • Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede rychlé vypuštění. • Může probíhat máčení nebo pauza v programu. Chvíli počkejte, je možné, že praní zanedlouho začne. • Ověřte, zda není sítkový filtr hadice přívodu vody ucpaný v místě vodovodního kohoutku. Sítkový filtr pravidelně čistěte. • Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.
Pračka je napouštěna vodou s nesprávnou teplotou.	• Úplně otevřete oba kohoutky. • Ověřte, zda je výběr teploty správný. • Ověřte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutkům. Propláchněte vodovodní hadice. • Ověřte, zda je topné těleso pro ohřev vody nastaveno na přívod horké vody o teplotě minimálně 120 °F (49 °C). Zkontrolujte také kapacitu a rychlost rekuperace topného tělesa pro ohřev vody. • Odpojte hadice a vyčistěte sítkový filtr. Sítkový filtr může být ucpaný. • Vzhledem k tomu, že funkce automatické kontroly teploty sleduje teplotu přívodní vody, může se teplota vody při napouštění pračky změnit. To je normální. • Pokud je teplota vody nastavena na studenou nebo teplou, můžete při napouštění pračky zaznamenat, že dávkovačem prochází pouze teplá nebo studená voda. Jde o normální funkci automatické kontroly teploty, při které pračka stanovuje teplotu vody.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 47 2017/7/21 15:49:25

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
Náplň je na konci programu mokrá.	• Použijte vysokou nebo extra vysokou rychlost odstřeďování. • Pro snížení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností. • Náplň je příliš malá. Malé náplně (jeden nebo dva kusy) mohou být nevyvážené a nemusí se správně odstředit. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná.
Únik vody.	• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ověřte, zda jsou hadice těsně dotažené. • Ujistěte se, že je koncovka vypouštěcí hadice správně nasazená a připevněná k vypouštěcímu potrubí. • Nepřesahujte maximální náplň. • Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností.
Prádlo má nepříjemný zápach.	• Nadbytečné mydliny se mohou usazovat a způsobovat nepříjemný zápach. • Pravidelně spouštějte čisticí programy. • Vyčistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřní prostor pračky vysušit.
Nejsou vidět žádní bubliny (pouze modely s funkcí tvorby bublin).	• Nadměrná náplň může bubliny zakrývat. • Bubliny se nemusí tvořit vzhledem k silně znečištěnému prádlu.
Mohu přídavná dvířka Add Door otevřít kdykoli?	• Dvířka Add Door lze otevřít pouze pokud se zobrazuje indikátor . Ta se ale neotevřou v následujících případech: - Když je v chodu proces vyváření nebo sušení a vnitřní teplota je vysoká. - Pokud z bezpečnostních důvodů nastavíte funkci Dětská pojistka. - Když je v chodu cyklus praní bubnu nebo sušení bubnu, ve kterém není další prádlo.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 48 2017/7/21 15:49:25

Kódy informací

Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód. Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.

Kód	Opatření
4C	Žádný přívod vody. • Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené. • Ověřte, zda nejsou vodovodní hadice ucpané. • Ověřte, zda nejsou vodovodní kohoutky zamrzlé. • Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda jsou správně připojeny vodovodní kohoutky teplé a studené vody. • Vyčistěte sítkový filtr, může být ucpaný. POZNÁMKA Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „4C“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
4C2	• Ověřte, zda je hadice přívodu studené vody správně připojena ke kohoutku studené vody. Pokud je připojena ke kohoutku teplé vody, může u některých programů dojít ke zdeformování prádla.
5C	Voda se nevypouští. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná. • Ověřte, zda je vypouštěcí hadice v závislosti na typu připojení správně nasazena. • Vyčistěte odpadový filtr, může být ucpaný. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu potrubí. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DC	Praní s otevřenými dvířky. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
DC1	Zajištění / odjištění hlavních dvířek nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DC3	Zajištění / odjištění přídavných dvířek Add Door nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 49 2017/7/21 15:49:25

Odstraňování problémů

Kód	Opatření
OC	Přetéká voda. • Po odstředění pračku znovu spusťte. • Pokud se informační kód stále na displeji objevuje, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
LC, LC1	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Ověřte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn na zemi. • Ověřte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko. POZNÁMKA Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „LC,LC1“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
UB	Nefunguje odstřeďování. • Ověřte, zda je prádlo rovnoměrně rozložené. • Ověřte, zda je pračka na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UB“.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit program. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
UC	Je nutno zkontrolovat elektronické ovládání (chyba přepětí). • Zkontrolujte desky tištěných spojů a kabeláž. • Zkontrolujte, zda dochází ke správnému napájení. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
	Detekováno nízké napětí • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
HC	Kontrola vysoké teploty topného tělesa • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 50 2017/7/21 15:49:25

Kód	Opatření
1C	Nesprávná funkce čidla hladiny vody. • Zkuste pračku vypnout a program restartovat. • Zkontrolujte zapojení kabelů čidla hladiny vody. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko. POZNÁMKA Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „1C“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
8C	Snímač MEMS nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou tištěných spojů. • Zkuste pračku vypnout a program restartovat. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
AC6	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru. • V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do normálního provozu. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DDC	Tato zpráva se zobrazí, pokud otevřete dvířka Add Door bez předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit. Pokud se to stane, proveďte jeden z následujících postupů: • Zatlačením na dvířka Add Door je správně uzavřete. Poté stisknutím **Spustit/Pozastavit** opakujte akci. • Pokud omylem stisknete tlačítko Add Door, stiskněte jej znovu, aby došlo k řádnému zavření. Potom stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** a obnovte praní.

Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 51 2017/7/21 15:49:25

Technické údaje

Informace o ošetřování materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemná látka		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 ˚C		Chemické čištění
	Lze prát při teplotě 60 ˚C		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 ˚C		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 ˚C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 52 2017/7/21 15:49:29

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 53 2017/7/21 15:49:29

Technické údaje

List specifikací

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW80K52****	WW70K52****
Rozměry			š 600 x h 456 x v 850 (mm)	š 600 x h 456 x v 850 (mm)
Tlak vody			50 kPa až 800 kPa	
Čistá hmotnost			67 kg	69 kg
Kapacita praní a odstřeďování			8,0 kg	7,0 kg
Spotřeba energie	Praní	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Praní a ohřev	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Odstřeďování	220-240 V	500 W	500 W
	Čerpání		30 W	
Otáčky při odstřeďování			1200 ot./min	1200 ot./min

POZNÁMKA

Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího upozornění.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 54 2017/7/21 15:49:29

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WW80K52****	WW70K52****
Kapacita	kg	8,0	7,0
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)		A+++	A+++
V rámci nařízení (EC) č. 66/2010 bylo uděleno ocenění „EU Ecolabel“			
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/r	136	140
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,69	0,76
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,63	0,61
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,44	0,42
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5	
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	l/r	8100	7400
Třída účinnosti odstřeďování			
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B	
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1200	
Zbytková vlhkost	%	53	
Programy COTTON (BAVLNA) 60 °C a COTTON (BAVLNA) 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte kalibrační režim (viz kapitola „Spuštění kalibrace (doporučeno)“ na straně **23**).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min.	273	263
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min.	253	243
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min.	233	223
Doba trvání po ukončení programu (Tl)	min.	2	

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 55 2017/7/21 15:49:29

Technické údaje

Samsung		
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;		
Praní	dB (A) na 1 pW	56
Spin (Odstřeďování)	dB (A) na 1 pW	75
Volně stojící		

Informace o programech hlavního praní

Model	Program	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Trvání cyklu (min)	Zbytková vlhkost (%)	Spotřeba vody (L/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
WW80K52***	COTTON (BAVLNA)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (BAVLNA)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SYNTETICKÉ MATERIÁLY)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (BAVLNA)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (BAVLNA)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SYNTETICKÉ MATERIÁLY)	40	3,0	152	38	41	0,71

Data tabulce byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_CS.indd 56 2017/7/21 15:49:29

Poznámky

SAMSUNG

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

DC68-03677L-01



Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήσεως

WW80K5*** / WW70K5*****

SAMSUNG

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 1 2017/7/21 15:51:05

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας **3**

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας 3
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας 3
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 4
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) 12

Εγκατάσταση **13**

Τι περιλαμβάνεται 13
Απαιτήσεις εγκατάστασης 15
Εγκατάσταση βήμα-βήμα 17

Προετοιμασία **23**

Αρχικές ρυθμίσεις 23
Οδηγίες πλύσης 23
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού 26

Λειτουργίες **29**

Πίνακας ελέγχου 29
Απλά βήματα εκκίνησης 30
Επισκόπηση προγράμματος 31
Ειδικές δυνατότητες 34
Ρυθμίσεις 36

Συντήρηση **37**

Eco drum clean (Καθαρισμός Κάδου ECO) 37
Smart Check 38
Επείγουσα άντληση 39
Καθαρισμός 40

Συντήρηση **44**

Επαναφορά μετά από πάγωμα 44
Φροντίδα σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας 44

Αντιμετώπιση προβλημάτων **45**

Σημεία ελέγχου 45
Κωδικοί πληροφοριών 49

Προδιαγραφές **52**

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων 52
Προστασία του περιβάλλοντος 53
Δελτίο προδιαγραφών 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 2 2017/7/21 15:51:05

Πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα τη συσκευής. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του πλυντηρίου σας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό της όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.
Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ίσως διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και ίσως να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σήματα στο εγχειρίδιο χρήστη:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ότι υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης ή υλικής φθοράς.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 3 2017/7/21 15:51:05

Πληροφορίες ασφαλείας

Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους. Διαβάστε τα καταλεπτώς.
Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να μπορείτε να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης κατά τη χρήση της συσκευής, να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, όπως οι εξής:

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή πείρα και γνώσεις, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. **Για χρήση στην Ευρώπη:** Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αναλόγως ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνων.
5. Στη συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που τη συνοδεύουν και να μην χρησιμοποιηθούν ξανά τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 4 2017/7/21 15:51:05

6. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, προσέξτε να μην φράσσονται τα ανοίγματα από χαλί.
7. **Για χρήση στην Ευρώπη:** Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία παιδιών κάτω των 3 ετών εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

8. Προς αποφυγή του κινδύνου λόγω ακούσιας αλλαγής της ρύθμισης του θερμικού διακόπτη, η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να δέχεται τροφοδοσία από εξωτερική διάταξη μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται με κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τη βοηθητική εφαρμογή.

Σημαντικές προειδοποιησεισ για την εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό ή εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε όταν τη σηκώνετε.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου που πληροί τις προδιαγραφές του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή για αυτή τη συσκευή και μόνο και μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.

- Η χρήση της πρίζας από κοινού με άλλες συσκευές μέσω πολύπριζου ή η προέκταση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτουν με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βάλτε το βύσμα του ρεύματος καλά μέσα στην πρίζα.

Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος του ρεύματος με ένα στεγνό πανί σε τακτά διαστήματα.

- Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Αν βάλετε το βύσμα του ρεύματος στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα στο εσωτερικό του καλωδίου ίσως υποστούν βλάβη και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 5 2017/7/21 15:51:05

Πληροφορίες ασφαλείας

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.

- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να πάθει ασφυξία.
  Εάν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.

Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σε πλαστικό σωλήνα ύδρευσης, ή σε τηλεφωνική γραμμή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή προβλήματα με το προϊόν.
- Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό (σταγόνες βροχής).

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Ο παγετός μπορεί να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα ρεύματος, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή ξεσφιγμένη πρίζα.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μη στρίβετε ούτε να κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα, ούτε να σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.

- Να κρατάτε το βύσμα όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο βύσμα τροφοδοσίας, τα πώματα της παροχής νερού και τους σωλήνες αποστράγγισης.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 6 2017/7/21 15:51:05

Προφυλαξεισ για την εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τοποθέτηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με το προϊόν.

Σημαντικές προειδοποιησεισ για τη χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιά καμένου ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου (π.χ. προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα του ρεύματος. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα αερισμού.
- Μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Εάν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σπόγγο, αφρό στυρολίου) που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του πλυντηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 7 2017/7/21 15:51:05

Πληροφορίες ασφαλείας

- Το νερό που θα χυθεί έξω από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει σε εσάς εγκαύματα ή ολισθηρότητα στο δάπεδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αν ανοίξετε την πόρτα με το ζόρι ίσως προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μη σβήνετε το πλυντήριο βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.
- Αν βάλετε ξανά το βύσμα στην πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη. Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή από μόνοι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
- Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού ξεσφιχθεί από τη βρύση και πλημμυρίσει τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά (ή κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από το εσωτερικό της, και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά, αν παγιδευτούν μέσα του.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 8 2017/7/21 15:51:06

Προφυλαξεισ για τη χρήση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, βλάβη ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από διακοπή της παροχής νερού ή όταν συνδέετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση αργά.

Ανοίγετε τη βρύση αργά μετά από μακρά περίοδο αχρησίας.

- Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα του προϊόντος ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένες.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ανοίξτε τη βρύση νερού και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

- Εάν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένες, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 9 2017/7/21 15:51:06

Πληροφορίες ασφαλείας

Η χρήση του προϊόντος για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνο πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό.

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.

(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κ.λπ.

- Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
- Μην πλένετε χαλάκια ή ταπέτα εισόδου με υπόστρωμα από λάστιχο. Το υπόστρωμα από λάστιχο ενδέχεται να αποσπαστεί και να κολλήσει στον κάδο, προκαλώντας βλάβη όπως σφάλμα κατά την άντληση.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το συρτάρι απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη διάταξη εισαγωγής απορρυπαντικού.
- Ο οδηγός υγρού απορρυπαντικού (μόνο για όσα μοντέλα υπάρχει αυτή η δυνατότητα) δεν χρησιμοποιείται για απορρυπαντικό σε σκόνη. Αφαιρέστε τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

Μην βάζετε άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα τροφών, ζώα) εκτός από τα άπλυτα ρούχα μέσα στο πλυντήριο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο, ή τραυματισμό και θάνατο στην περίπτωση κατοικίδιων λόγω ανώμαλων κραδασμών.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 10 2017/7/21 15:51:06

Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες, μαχαίρια, νύχια, κ.λπ.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα καλλυντικών ή ινστιτούτα μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά πάνω στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος απευθείας πάνω στα ρούχα και μην πλένετε, ξεπλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν ποτιστεί με απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος.

- Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Εάν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστες οσμές.

Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.

Μην πλένετε αντικείμενα μεγάλου μεγέθους όπως κλινοσκεπάσματα μέσα στο δίχτυ πλύσης.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρυμένο απορρυπαντικό.

- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, παραμάνες, νύχια, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη φθορά στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και το βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.

Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέξτε ώστε να μην πιαστούν δάχτυλα παιδιών.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 11 2017/7/21 15:51:06

Πληροφορίες ασφαλείας

Σημαντικές προειδοποιησεισ για το καθάρισμα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.


Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, νέφτι, ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποια συντήρηση, βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 12 2017/7/21 15:51:06

Εγκατάσταση

Φροντίστε ώστε το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο να ακολουθήσει πιστά αυτές τις οδηγίες, προκειμένου το νέο σας πλυντήριο να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε τα ρούχα σας για πλύσιμο.

Τι περιλαμβάνεται

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται μέσα στη συσκευασία του προϊόντος. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων ή τα εξαρτήματα, αποταθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Samsung στην περιοχή σας ή με το κατάστημα όπου έγινε η αγορά.



01 Μοχλός απασφάλισης
02 Συρτάρι απορρυπαντικού
03 Πίνακας ελέγχου
04 Πόρτα
05 Κάδος
06 Φίλτρο αντλίας
07 Σωλήνας επείγουσας άντλησης
08 Κάλυμμα φίλτρου
09 Επιφάνεια εργασίας
10 Βύσμα τροφοδοσίας
11 Σωλήνας άντλησης
12 Ρυθμιζόμενα πόδια

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 13 2017/7/21 15:51:06


Εγκατάσταση



Κλειδί σύσφιξης



Τάπες μπουλονιών




Οδηγός σωλήνα




Σωλήνας παροχής κρύου νερού




Σωλήνας παροχής ζεστού νερού



Θήκη υγρού απορρυπαντικού



Στερεωτής καλύμματος



Αντιολισθητικές βάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τάπες μπουλονιών : Ο αριθμός των πωμάτων για βίδες που παρέχονται (3 έως 6) εξαρτάται από το μοντέλο.
- Σωλήνας παροχής ζεστού νερού: Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.
- Θήκη υγρού απορρυπαντικού: Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 14 2017/7/21 15:51:07

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

- Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη AC 220 - 240 V / 50 Hz
- Χρησιμοποιήστε χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη γείωση, το πλυντήριο ρούχων συνοδεύεται από καλώδιο ρεύματος που διαθέτει τριπολικό φις με γείωση για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
Αν έχετε απορίες για τη γείωση, συμβουλευτείτε αδειούχο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις.
Μην προβείτε σε μετατροπές του συνοδευτικού φις. Αν δεν μπαίνει στην πρίζα, καλέστε αδειούχο ηλεκτρολόγο και εγκαταστήστε την κατάλληλη πρίζα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.
- ΜΗ συνδέετε το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.
- Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης των αγωγών γείωσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Παροχή νερού

Η κατάλληλη πίεση νερού για το συγκεκριμένο πλυντήριο ρούχων κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 800 kPa. Με πίεση νερού κάτω των 50 kPa ενδεχομένως να μην κλείνει εντελώς η βαλβίδα νερού. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει ο κάδος, με αποτέλεσμα το πλυντήριο να τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται εντός 120 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου ούτως ώστε οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού να φτάνουν το πλυντήριο.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών:

- Φροντίστε ούτως ώστε οι βρύσες να είναι εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνετε τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχουν διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισόδου νερού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στις βαλβίδες νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Αντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 60-90 εκ. Για τη σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης με τον σωλήνα υδροληψίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται κολλάρο σύσφιξης και ο σωλήνας υδροληψίας θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το σωλήνα αποστράγγισης.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 15 2017/7/21 15:51:07

Εγκατάσταση

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία νερού

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριο πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού μέσα στις βαλβίδες νερού, τις αντλίες ή/και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό που παραμένει μέσα στα εξαρτήματα σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιμάντες, την αντλία και τα λοιπά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Ελάχιστο διάκενο για ομαλή λειτουργία:

Στα πλαϊνά	25 χλστ.	Στο πίσω μέρος	50 χλστ.
Στο επάνω μέρος	25 χλστ.	Στο μπροστινό μέρος	550 χλστ.

Εάν το πλυντήριο εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 550 χλστ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 16 2017/7/21 15:51:07


Εγκατάσταση βήμα-βήμα

ΒΗΜΑ 1 - Επιλέξτε θέση

Απαιτήσεις θέσεις:


- Στερεή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Δεν εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως
- Επαρκής χώρος για εξαερισμός και καλωδίωση
- Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης (0 ˚C)
- Δεν είναι κοντά σε πηγές θερμότητας

ΒΗΜΑ 2 - Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς



Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος και αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς.

1. Ξεσφίξτε τα μπουλόνια μεταφοράς στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου με το συνοδευτικό κλειδί.



2. Καλύψτε τις οπές με τις παρεχόμενες πλαστικές τάπες μπουλονιών.
Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει να πεταχτούν σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 17 2017/7/21 15:51:07


Εγκατάσταση

ΒΗΜΑ 3 - Τοποθέτηση των αντιολισθητικών βάσεων




1. Καθαρίστε πολύ καλά από την κάτω πλευρά τα ρυθμιζόμενα πόδια και σκουπίστε τυχόν σκόνες και λάδια.
2. Σημαδέψτε τα σημεία των ρυθμιζόμενων μπροστινών ποδιών του πλυντηρίου ρούχων όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν οι αντιολισθητικές βάσεις.
3. Τοποθετήστε την αντιολισθητική βάση γέρνοντας ή μετακινώντας το πλυντήριο ρούχων. Για να τοποθετήσετε τη βάση, αφαιρέστε την πλαστική της μεμβράνη και κολλήστε την αυτοκόλλητη πλευρά στο δάπεδο έτσι ώστε η ανάγλυφη επιφάνεια να κοιτάζει προς τα πάνω. Δεν πρέπει να κολλήσετε την αυτοκόλλητη πλευρά της βάσης στο ρυθμιζόμενο πόδι.
4. Αφού τοποθετήσετε το πλυντήριο ρούχων και την αντιολισθητική βάση, ελέγξτε ξανά αν τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι αλφαδιασμένα.

ΒΗΜΑ 4 - Ρυθμίστε τα πόδια ευθυγράμμισης



1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του χωρίς απότομες κινήσεις. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πόδια ευθυγράμμισης.
2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο ρούχων ρυθμίζοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι.




3. Όταν ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 18 2017/7/21 15:51:08


ΒΗΜΑ 5 - Συνδέστε το σωλήνα νερού

Ο παρεχόμενος προσαρμογέας για τον σωλήνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Αυτό το βήμα σας καθοδηγεί στη διαδικασία σύνδεσης του προσαρμογέα τύπου βύσματος. Αν έχετε παραλάβει τον προσαρμογέα με βιδωτή απόληξη, περάστε στο 7.




Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στην παροχή νερού.


1. Αφαιρέστε το **σύνδεσμο (A)** από το **σωλήνα παροχής νερού (B)**.



2. Για να ξεσφίξετε τις τέσσερις βίδες του συνδέσμου χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο.




3. Πιάστε το σύνδεσμο και στρέψτε το εξάρτημα (C) κατά τη φορά του βέλους για να το ξεσφίξετε κατά 5 χλστ. (*).




4. Τοποθετήστε το σύνδεσμο μέσα στην παροχή νερού, και σφίξτε τις βίδες ενώ ανασηκώνετε το σύνδεσμο.
5. Στρέψτε το **εξάρτημα (C)** κατά τη φορά του βέλους για να το σφίξετε.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 19 2017/7/21 15:51:08


Εγκατάσταση




6. Ενώ κρατάτε σταθερό το **εξάρτημα (E)**, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Μετά, αποδεσμεύστε το **εξάρτημα (E)**. Ο σωλήνας κουμπώνει στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο.



7. Αν χρησιμοποιείτε παροχή νερού με βιδωτή απόληξη, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα με βιδωτή απόληξη για να συνδέσετε στην παροχή νερού όπως φαίνεται στο σχήμα.



8. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Στρέψτε το σωλήνα δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.



9. Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή στα σημεία σύνδεσης, Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 20 2017/7/21 15:51:08

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αν προκύψει διαρροή νερού, σταματήστε τη χρήση του πλυντηρίου, και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung. Διαφορετικά, με τη διαρροή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τεντώνετε υπερβολικά το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.
- Χρησιμοποιήστε κάποια από τις βρύσες του εμπορίου. Αν η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.



Για μοντέλα που διαθέτουν πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Συνδέστε το κόκκινο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στην παροχή ζεστού νερού.

Σωλήνας νερού Aqua (για συγκεκριμένα μοντέλα μόνο)




Ο σωλήνας νερού Aqua ειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση κινδύνου διαρροής νερού. Σε περίπτωση διαρροής ανιχνεύει τη ροή του νερού και αποκτά κόκκινο χρώμα στην κεντρική **ένδειξη (A)**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 21 2017/7/21 15:51:09

Εγκατάσταση

ΒΗΜΑ 6 - Τοποθετήστε το σωλήνα άντλησης

Ο σωλήνας άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:




Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον **πλαστικό οδηγό του σωλήνα (A)** που περιέχεται στη συσκευασία. Για να διασφαλίσετε την ομαλή άντληση στερεώστε τον οδηγό με άγκιστρο στον τοίχο.

Στο σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη

Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.



Σε σωλήνα αποχέτευσης

Ο σωλήνας αποχέτευσης θα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. (*). Συνιστούμε τη χρήση κατακόρυφου σωλήνα με ύψος 65 εκ. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης συνδέεται υπό κλίση με τον κατακόρυφο σωλήνα.

Απαιτήσεις σωλήνα υδροληψίας:

- Ελάχιστη διάμετρος 5 εκ
- Ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

ΒΗΜΑ 7 - Ενεργοποίηση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα με εγκεκριμένη παροχή ρεύματος 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. Μετά, πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 22 2017/7/21 15:51:09

Προετοιμασία

Αρχικές ρυθμίσεις

Εκτελέστε Βαθμονόμηση (συνιστάται)

Το Calibration (Βαθμονόμηση) διασφαλίζει τον ακριβή υπολογισμό του βάρους στο πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος, προτού εκτελέσετε το Calibration (Βαθμονόμηση).

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων.
2. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **Temp.(Θερμοκρασία)** και **Delay End (Καθυστέρηση Έναρξης)** για 3 δευτερόλεπτα για να περάσετε σε λειτουργία Βαθμονόμησης. Εμφανίζεται το μήνυμα "**CB**".
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Βαθμονόμησης.
4. Ο κάδος θα περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, εμφανίζεται η ένδειξη "**0**" στην οθόνη και το πλυντήριο ρούχων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
6. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Οδηγίες πλύσης

ΒΗΜΑ 1 - Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τα άπλυτα ρούχα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά.
- Μέγεθος: Όταν μέσα στον κάδο αναμειγνύονται ρούχα διαφορετικού μεγέθους, η απόδοση της πλύσης βελτιώνεται.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, για ρούχα από αγνό, παρθένο μαλλί ή μετάξι και για τις κουρτίνες. Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φροντίστε να ελέγξετε την ετικέτα φροντίδας του κάθε ρούχου και να το ταξινομήσετε αναλόγως πριν αρχίσετε την πλύση.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 23 2017/7/21 15:51:09

Προετοιμασία

ΒΗΜΑ 2 - Αδειάστε τις τσέπες

Αδειάστε όλες τις τσέπες των άπλυτων ρούχων

- Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, καρφίτσες και πόρπες στα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα υπόλοιπα ρούχα αλλά και στον κάδο.

Τα ρούχα που έχουν κουμπιά και κεντήματα γυρίστε από την ανάποδη

- Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια και μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κάδο. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή.
- Τα ρούχα με μακριά κορδόνια μπορεί να πιαστούν στα υπόλοιπα ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τα κορδόνια πριν από την πλύση.

ΒΗΜΑ 3 - Χρησιμοποιήστε δίχτυ πλύσης

- Τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) πρέπει να τοποθετούνται σε δίχτυ πλύσης. Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν και να σχίσουν τα άλλα ρούχα.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Μην πλένετε το δίκτυ μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς κραδασμούς που θα μπορούσαν να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΒΗΜΑ 4 - Κάντε πρόπλυση (εφόσον χρειάζεται)

Ορίστε την επιλογή Πρόπλυση για το επιλεγμένο πρόγραμμα εφόσον τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα. Μην χρησιμοποιείτε την επιλογή Prewash (Πρόπλυση) όταν το απορρυπαντικό προστίθεται με το χέρι μέσα στον κάδο ή όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.

ΒΗΜΑ 5 - Καθορίστε τη χωρητικότητα της πλύσης

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Με την υπερφόρτωση, τα ρούχα ενδέχεται να μην πλυθούν σωστά. Για τη χωρητικότητα πλύσης που αναλογεί στον τύπο των ρούχων, δείτε τη σελίδα **31**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν πλένετε κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος πλύσης ή να μειωθεί η απόδοση στυψίματος. Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, το συνιστώμενο μέγιστο πρόγραμμα στυψίματος είναι 800 σ.α.λ. και η χωρητικότητα πλύσης είναι έως 2 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα ρούχα δεν κατανεμηθούν σωστά και εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος "**Ub**", θα χρειαστεί ισοκατανομή του φορτίου. Όταν τα ρούχα δεν κατανέμονται σωστά μπορεί να μειωθεί η απόδοση του στυψίματος.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 24 2017/7/21 15:51:09

ΒΗΜΑ 6 - Χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό

Το είδος του απορρυπαντικού εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν είστε σίγουροι για τη σκληρότητα του νερού, αποταθείτε στην αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης της περιοχής σας.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που συνήθως σκληραίνει ή στερεοποιείται. Αυτό το απορρυπαντικό μπορεί να παραμείνει και μετά το πρόγραμμα ξεβγάλματος, και να βουλώσει την έξοδο άντλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Όταν πλένετε μάλλινα με το πρόγραμμα για μάλλινα να χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Εάν χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα για μάλλινα απορρυπαντικά σε σκόνη, ενδέχεται να παραμείνουν επάνω στα ρούχα και να αλλοιώσουν το χρώμα τους.

Κάψουλες πλύσης

Για άριστα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε κάψουλες πλύσης ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.



1. Τοποθετήστε την κάψουλα στο κάτω μέρος του άδειου κάδου και προς το βάθος.




2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στον κάδο πάνω από την κάψουλα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 25 2017/7/21 15:51:10

Προετοιμασία

Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει θήκη με τρία τμήματα: το αριστερό τμήμα για την κύρια πλύση, το μεσαίο τμήμα για το μαλακτικό ρούχων και το δεξιό τμήμα για την πρόπλυση.



01 I **Θήκη πρόπλυσης**: Τοποθετήστε απορρυπαντικό πρόπλυσης ή κόλλα κολλαρίσματος.


02 II **Θήκη κύριας πλύσης**: Τοποθετήστε απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, απορρυπαντικό για το μούλιασμα, λευκαντικό ή/και καθαριστικά λεκέδων.

03 ❀ **Θήκη μαλακτικού**: Τοποθετήστε πρόσθετα όπως μαλακτικό ρούχων. Μην υπερβαίνετε το **όριο πλήρωσης (A)**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην ανοίγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού όσο το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τους εξής τύπους απορρυπαντικού:
  - Ταμπλέτες ή κάψουλες
  - Μπάλες ή δίχτυα
- Για να αποτρέψετε το βούλωμα του τμήματος, τα συμπυκνωμένα ή εξαιρετικά εμπλουτισμένα προϊόντα (μαλακτικό ή απορρυπαντικό) θα πρέπει να αραιώνονται με νερό πριν χρησιμοποιηθούν.

Για να τοποθετήσετε προϊόντα πλύσης στο συρτάρι απορρυπαντικού




1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού για να το ανοίξετε.
2. Τοποθετήστε απορρυπαντικό για ρούχα στη II **θήκη κύριας πλύσης** σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, δείτε τη σελίδα **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 26 2017/7/21 15:51:10




3. Τοποθετήστε μαλακτικό ρούχων στη **θήκη μαλακτικού**. Μην υπερβαίνετε το **όριο πλήρωσης (A)**.



4. Αν θέλετε να κάνετε πρόπλυση, τοποθετήστε απορρυπαντικό πρόπλυσης στη **θήκη πρόπλυσης** σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις συστάσεις του κατασκευαστή.

5. Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.




⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού.
- Το συμπυκνωμένο μαλακτικό για ρούχα θα πρέπει να διαλύεται με νερό πριν τοποθετηθεί στη θήκη.
- Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό κύριας πλύσης στη **θήκη για μαλακτικό ρούχων**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 27 2017/7/21 15:51:10

Προετοιμασία

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό (μόνο για όσα μοντέλα υπάρχει αυτή η δυνατότητα)



Πρώτα τοποθετήστε το παρεχόμενο δοχείο υγρού στη II **θήκη κύριας πλύσης**. Μετά, τοποθετήστε υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο χωρίς να υπερβείτε το **όριο πλήρωσης (A)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εισαγάγετε τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού μόνο αφού πρώτα αφαιρέσετε το συρτάρι απορρυπαντικού από το πλυντήριο ρούχων πατώντας τον **μοχλό απασφάλισης (A).**
- Μετά από την πλύση, ίσως να παραμείνει λίγο υγρό απορρυπαντικό μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην υπερβαίνετε το όριο πλήρωσης που υποδεικνύεται στο εσωτερικό του δοχείου.
- Αφαιρέστε το δοχείο υγρού εφόσον χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 28 2017/7/21 15:51:10


Λειτουργίες

Πίνακας ελέγχου

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Επιλογή Προγράμματος	Στρέψτε τον διακόπτη για να διαλέξετε πρόγραμμα.
02 Οθόνη	Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε πρόγραμμα και τον εκτιμώμενο χρόνο που υπολείπεται, ή κωδικό πληροφορίας όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα.
03 Temp. (Θερμοκρασία)	Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για το τρέχον πρόγραμμα.
04 Rinse (Ξέβγαλμα)	Πατήστε για να επιλέξετε πόσα ξεβγάλματα θα γίνουν στο τρέχον πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 5 ξεβγάλματα, ανάλογα με τον κύκλο.
05 Spin (Στύψιμο)	Πατήστε για να επιλέξετε την ταχύτητα του στυψίματος στο τρέχον πρόγραμμα. • **Rinse Hold (Χωρίς Ξέβγαλμα - δε διαθέτει ένδειξη)**: Το τελευταίο πρόγραμμα ξεβγάλματος αναβάλλεται ούτως ώστε τα ρούχα να παραμείνουν μέσα στο νερό. Για να ξεφορτώσετε τα ρούχα, εκτελέστε πρόγραμμα άντλησης ή στυψίματος. • **Χωρίς στύψιμο** ⊘: Ο κάδος δεν περιστρέφεται μετά το τελευταίο πρόγραμμα άντλησης. • **Μόνο Στύψιμο** ⟲: Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Μόνο Στύψιμο, πατήστε το κουμπί Spin (Στύψιμο) για 3 δευτερόλεπτα. Όταν εμφανιστεί ο χρόνος του προγράμματος και η ταχύτητα στυψίματος, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Spin (Στύψιμο)** μέχρι να επιλεγεί η επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος. Μετά, πατήστε το **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η ταχύτητα στυψίματος εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.
06 Options (Επιλογές)	Πατήστε για να ορίσετε μία από τις εξής επιλογές Εντατική Πλύση και Πρόπλυση. Πατήστε ξανά για να αναιρέσετε την επιλογή. • Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από το πρόγραμμα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 29 2017/7/21 15:51:11

Λειτουργίες

07 Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων)	Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων). Βοηθά στην αφαίρεση μιας ευρείας γκάμας επίμονων λεκέδων.
08 Delay End (Καθυστέρηση Έναρξης)	Η επιλογή Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού) μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο λήξης του εκάστοτε προγράμματος. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ο χρόνος έναρξης του προγράμματος θα καθορίζεται από τις εσωτερικές λογικές διατάξεις του μηχανήματος. Για παράδειγμα, αυτή η ρύθμιση χρησιμεύει όταν θέλετε να προγραμματίσετε το μηχάνημα για να σταματήσει την πλύση την ώρα που συνήθως γυρίζετε σπίτι από τη δουλειά. • Πατήστε για να επιλέξετε προκαθορισμένη μονάδα ωρών.
09 Quick Wash 15'/30' (Γρήγορο πλύσιμο 15'/30')	Για ελαφρά λερωμένα ενδύματα και λιγότερο από 2kg ρούχα που χρειάζεστε γρήγορα. • Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ). • Ο χρόνος του προγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ανάλογα με την ποσότητα του απορρυπαντικού, τη στάθμη του νερού και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.
10 Ένδειξη Λειτουργίας On-Off	Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.
11 Εκκίνηση/Παύση	Πατήστε για να ξεκινήσει ή να σταματήσει κάποια λειτουργία.

Απλά βήματα εκκίνησης



1. Πατήστε το **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.
2. Στρέψτε τον διακόπτη **Επιλογή Προγράμματος** για να διαλέξετε πρόγραμμα.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος (**Temp.(Θερμοκρασία)**,**Rinse (Ξέβγαλμα)** και **Spin (Στύψιμο)**) κατά περίπτωση.
4. Για να προσθέσετε επιλογή, πατήστε **Options (Επιπλέον Επιλογή Πλύσης.)**. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ξανά για να επιλέξετε το στοιχείο της προτίμησής σας.
5. Το μηχάνημα παρέχει δύο ειδικά κουμπιά για **Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων)** και **Delay end (Καθυστέρηση έναρξης)** για εύκολη πρόσβαση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις επιλογές, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

Για να αλλάξετε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να διακόψετε τη λειτουργία.
2. Επιλέξτε διαφορετικό πρόγραμμα.
3. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** ξανά για να αρχίσει το νέο πρόγραμμα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 30 2017/7/21 15:51:11

Επισκόπηση προγράμματος

Βασικά προγράμματα

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο Φορτίο (kg)	
		Μοντέλο 8kg	Μοντέλο 7kg
COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	• Για βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα. Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός ξεβγαλμάτων ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο.	Μέγιστο	Μέγιστο
COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	• Βέλτιστη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος για βαμβακερά υφάσματα, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία πλύσης ενδέχεται να είναι διαφορετική από την καθορισμένη.	Μέγιστο	Μέγιστο
SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)	• Για μπλούζες ή πουκάμισα από πολυεστέρα (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμίδη (περλόν, νάιλον), ή άλλα παρόμοια.	3	3
WOOL (ΜΑΛΛΙΝΑ)	• Ειδικά για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο και για φορτίο έως 2 kg. • Το πρόγραμμα **WOOL (ΜΑΛΛΙΝΑ)** περιλαμβάνει απαλές παλινδρομικές κινήσεις και μούλιασμα για να μην μπουν ούτε να ξεχειλώσουν οι μάλλινες ίνες. • Συνιστάται η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού.	2	2
SPIN (ΣΤΥΨΙΜΟ)	• Διαθέτει μια επιπλέον διαδικασία στυψίματος για την αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας από τα ρούχα.	-	-
RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ + ΣΤΥΨΙΜΟ)	• Διαθέτει πρόσθετο ξέβγαλμα μετά από την προσθήκη μαλακτικού στα ρούχα.	-	-
ECO DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΆΔΟΥ ECO)	• Καθαρίζει τον κάδο, απομακρύνοντας βρομιά και βακτήρια. • Να εκτελείται μετά από κάθε 40 πλύσεις χωρίς προσθήκη απορρυπαντικού ή λευκαντικού. • Να βεβαιώνεστε ότι ο κάδος είναι άδειος. • Να μην χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό του κάδου.	-	-
SUPER ECO WASH	• Κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας ecobubble που βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.	4	4

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 31 2017/7/21 15:51:11

Λειτουργίες

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο Φορτίο (kg)	
		Μοντέλο 8kg	Μοντέλο 7kg
BEDDING (ΣΕΝΤΟΝΙΑ)	• Για κάλυμμα κρεβατιού, σεντόνια, κάλυμμα παπλώματος κλπ. • Για άριστα αποτελέσματα, πλύνετε μόνο 1 τύπο σεντονιού και φροντίστε το βάρος του φορτίου να είναι έως 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ ΠΛΎΣΙΜΟ)	• Χρησιμοποιήστε το για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα.	4	4
DELICATES (ΕΥΑΊΣΘΗΤΑ)	• Για λεπτά υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα (μεταξωτά), και άλλα υφάσματα που πλένονται μόνο στο χέρι. • Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.	2	2
BABY CARE (ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	• Διαθέτει πλύση σε υψηλή θερμοκρασία και πρόσθετα ξεβγάλματα ώστε να απομακρύνεται αποτελεσματικά το απορρυπαντικό που παραμένει.	4	4
OUTDOOR CARE (ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΡΟΎΧΑ ΜΕ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΎΦΑΝΣΗ)	• Για ρούχα που φοριούνται σε υπαίθριους χώρους, φόρμες του σκι και αθλητικά ρούχα φτιαγμένα από λειτουργικά υφάσματα, όπως σπάντεξ, στρετς και μικροΐνες.	2	2
DARK GARMENT (ΣΚΟΎΡΑ ΥΦΆΣΜΑΤΑ)	• Διαθέτει πρόσθετα ξεβγάλματα και μειωμένο στύψιμο ώστε τα ρούχα να πλένονται ήπια και να ξεβγάζονται καλά.	4	4

Επιλογές

Επιλογή		Περιγραφή
	Εντατική Πλύση	• Για πολύ λερωμένα ρούχα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι μεγαλύτερη από το κανονικό.
	Πρόπλυση	• Προσθέτει προκαταρκτικό πρόγραμμα πλύσης πριν από το πρόγραμμα της κύριας πλύσης.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 32 2017/7/21 15:51:12

Επιλογή		Περιγραφή
	Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων)	• Το Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων) βοηθά στην αφαίρεση διαφόρων επίμονων λεκέδων. • Αφού επιλέξετε το Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων), τα ρούχα μουλιάζουν διεξοδικά με φυσαλίδες νερού για αποτελεσματική πλύση. • Το Bubble Soak (Μούλιασμα Φυσαλίδων) διατίθεται και διαρκεί 30 λεπτά σε 5 προγράμματα: **COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ), SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ), BEDDING (ΣΕΝΤΌΝΙΑ), DAILY WASH (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ ΠΛΎΣΙΜΟ), BABY CARE (ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)**.


Delay End (Καθυστέρηση Έναρξης)

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 1 (60 λεπτά) έως 24 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Επιλέξτε πρόγραμμα. Μετά αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος κατά περίπτωση.
2. Πατήστε το κουμπί **Delay End (Καθυστέρηση Έναρξης)** επανειλημμένα μέχρι να οριστεί ο επιθυμητός χρόνος λήξης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει με το ρολόι να τρέχει.
4. Για να ακυρώσετε την **Delay End (Καθυστέρηση Έναρξης)**, επανεκκινήστε το πλυντήριο ρούχων πατώντας το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.

Περίπτωση χρήσης

Θέλετε να ολοκληρωθεί ένα δίωρο πρόγραμμα σε 3 ώρες από τώρα. Για να το κάνετε αυτό, προσθέτετε την επιλογή Delay End (Καθυστέρηση Έναρξης) στο τρέχον πρόγραμμα με τη ρύθμιση 3 ωρών, και πατάτε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** στις 2:00 μ.μ. Και τι γίνεται μετά; Το πλυντήριο ρούχων αρχίζει να λειτουργεί στις 3:00 μ.μ. και τελειώνει στις 5:00 μ.μ. Ακολουθεί το χρονολόγιο για το συγκεκριμένο παράδειγμα.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 33 2017/7/21 15:51:12

Λειτουργίες

Ειδικές δυνατότητες

AddWash

Όταν η ενδεικτική λυχνία AddWash είναι αναμμένη, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του πλυντηρίου και να τοποθετήστε πρόσθετα ρούχα ή μαλακτικό στον κάδο. Η πόρτα Add Door ανοίγει κατά περισσότερο από 130° για εύκολη πρόσβαση.



1. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να διακόψετε τη λειτουργία.
2. Πιέστε την επάνω περιοχή της πόρτας Add Door μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» ξεκλειδώματος. Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας Add Door για να την ανοίξετε.
3. Ανοίξτε την πόρτα Add Door και τοποθετήστε πρόσθετα ρούχα ή μαλακτικό στον κάδο.
4. Σπρώξτε την πόρτα Add Door μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» κλεισίματος.
5. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην πόρτα Add Door. Ενδέχεται να σπάσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το νερό μέσα στον κάδο δεν θα διαρρεύσει αν η πόρτα Add Door έχει κλείσει σωστά. Ενδέχεται να σχηματιστούν σταγόνες νερού γύρω από την πόρτα, αλλά δεν θα διαρρεύσουν από το εσωτερικό του κάδου.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 34 2017/7/21 15:51:12

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε την πόρτα Add Door αν έχει σχηματιστεί αφρός μέσα στον κάδο, ο οποίος ξεπερνά το ύψος της πόρτας Add Door.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα Add Door ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, χωρίς να πατήσετε πρώτα το κουμπί **Έναρξη/Παύση**. Σημειώστε ότι η πόρτα Add Door μπορεί να ανοιχτεί ακούσια (χωρίς να πατηθεί το κουμπί **Έναρξη/Παύση**) όταν ολοκληρωθεί η πλύση.
- Μην προσθέτετε υπερβολικό φορτίο μέσω της πόρτας Add Door. Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση.
- Μη χρησιμοποιείτε την κάτω περιοχή της πόρτας Add Door ως λαβή. Ενδέχεται να πιαστούν τα δάχτυλά σας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί στην πόρτα Add Door κανένα ρούχο.
- Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από το πλυντήριο, ειδικά από την πόρτα Add Door.
- Όταν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό για την πλύση, ενδέχεται να φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή νερού από την πόρτα Add Door μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας Add Door. Αυτό είναι φυσιολογικό, απλά επειδή ο ατμός που αναδύεται από την ανοιχτή πόρτα Add Door έχει κρυώσει και έχει σχηματίσει σταγόνες νερού στην επιφάνεια.
- Όταν η πόρτα Add Door κλείνει, στεγανοποιείται και δεν μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε φαινομενική διαρροή νερού γύρω από την πόρτα - το νερό που απομένει γύρω από την πόρτα Add Door ενδέχεται να σχηματίσει σταγόνες νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Η κύρια πόρτα και η πόρτα Add Door δεν μπορούν να ανοιχτούν όταν η θερμοκρασία νερού είναι υψηλότερη από 50 °C. Αν η στάθμη του νερού μέσα στον κάδο ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο σημείο, η κύρια πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί.
- Ο κωδικός πληροφοριών **DDC** εμφανίζεται στην οθόνη. Για περαιτέρω ενέργειες, ανατρέξτε στην ενότητα **"Κωδικοί πληροφοριών"**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 35 2017/7/21 15:51:12

Λειτουργίες

Ρυθμίσεις

Γονικό κλείδωμα

Για να αποτραπούν ατυχήματα με παιδιά ή βρέφη, το Γονικό κλείδωμα ασφαλίζει όλα τα κουμπιά εκτός από το **Λειτουργία**.

- Για να επιλέξετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα, κρατήστε πατημένα τα **Temp.(Θερμοκρασία)** και **Rinse (Ξέβγαλμα)** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Για ενεργοποίηση, πατήστε **Έναρξη/Παύση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην κατάσταση Γονικό κλείδωμα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το Γονικό κλείδωμα εφόσον θέλετε να προσθέσετε απορρυπαντικό ή άλλα ρούχα για πλύσιμο, ή να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Για να ακυρώσετε το Γονικό κλείδωμα

Πατήστε παρατεταμένα το **Temp.(Θερμοκρασία)** και το **Rinse (Ξέβγαλμα)** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο. Η ρύθμισή σας θα παραμείνει ενεργή αφού επανεκκινήσετε το μηχάνημα.

- Για σίγαση του ήχου, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **Rinse (Ξέβγαλμα)** και **Spin (Στύψιμο)** για 3 δευτερόλεπτα.
- Για αναίρεση της σίγασης του ήχου, κρατήστε πατημένα ξανά για 3 δευτερόλεπτα.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 36 2017/7/21 15:51:13

Συντήρηση

Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να διατηρείται καθαρό για να παραμείνει αποδοτικό και για να διαφυλαχθεί η διάρκεια ζωής του.

Eco drum clean (Καθαρισμός Κάδου ECO)

Με την τακτική εκτέλεση αυτού του προγράμματος καθαρίζετε τον κάδο και απομακρύνετε τα βακτηρίδια.

1. Πατήστε το **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.
2. Στρέψτε τον Επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε **ECO DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO)**.
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η θερμοκρασία του νερού στο **ECO DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO)** έχει ρυθμιστεί στους 70 °C, και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
Λόγω των χαρακτηριστικών του πλυντηρίου, η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται στους 70 ˚C κατά το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, αλλά η οθόνη μπορεί να δείξει μόνο έως 60 ˚C στον πίνακα ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να μην χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό του κάδου. Τα χημικά κατάλοιπα μέσα στον κάδο υποβαθμίζουν την απόδοση της πλύσης.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 37 2017/7/21 15:51:13

Συντήρηση

Smart Check

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την εφαρμογή **Samsung Smart Washer** από το **Play Store** ή το **App Store**, και να την εγκαταστήσετε σε φορητή συσκευή με λειτουργία κάμερας.

Η λειτουργία Smart Check έχει βελτιστοποιηθεί για: συσκευές της σειράς Galaxy και iPhone (μόνο για όσα μοντέλα υπάρχει αυτή η δυνατότητα).

1. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Spin (Στύψιμο)** και **Options (Επιπλέον Επιλογή Πλύσης.)** για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Smart Check.
2. Το πλυντήριο ρούχων αρχίζει τη διαδικασία αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου και εμφανίζει κωδικός πληροφορίας εφόσον ανιχνευθεί πρόβλημα.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή **Samsung Smart Washer** στη φορητή συσκευή σας, και πατήστε στην επιλογή **Smart Check**.
4. Φέρτε τη φορητή συσκευή κοντά στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων έτσι ώστε η φορητή συσκευή και το πλυντήριο να είναι δίπλα-δίπλα. Στη συνέχεια, ο κωδικός πληροφορίας αναγνωρίζεται αυτόματα από την εφαρμογή.
5. Όταν ο κωδικός πληροφορίας αναγνωρίζεται σωστά, η εφαρμογή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα μαζί με πρακτικές οδηγίες αντιμετώπισης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάσταση Smart Check θα απενεργοποιηθεί μόλις πατήσετε κουμπί ή χειριστήριο αφού ενεργοποιηθεί το μηχάνημα.
- Το όνομα της λειτουργίας, Smart Check, μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα.
- Αν πέφτει έντονο φως πάνω στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων, η εφαρμογή μπορεί να μην αναγνωρίσει τον κωδικό πληροφορίας.
- Αν η εφαρμογή δεν αναγνωρίσει τον κωδικό Smart Check μετά από κάποιες προσπάθειες, πληκτρολογήστε τον κωδικό πληροφορίας στην οθόνη της εφαρμογής.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 38 2017/7/21 15:51:13

Επείγουσα άντληση


Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, αντλήστε το νερό μέσα από τον κάδο προτού βγάλετε τα ρούχα.



1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.
2. Πιέστε απαλά το επάνω τμήμα του **καλύμματος φίλτρου (A)** για να το ανοίξετε.



3. Βάλτε ένα άδειο, ευρύχωρο δοχείο γύρω από το κάλυμμα και απλώστε το σωλήνα επείγουσας άντλησης στο δοχείο ενώ κρατάτε το **καπάκι του σωλήνα (B)**.



4. Ανοίξτε το καπάκι του σωλήνα και αφήστε το νερό που υπάρχει μέσα στο **Σωλήνα επείγουσας άντλησης (C)** να αδειάσει στο δοχείο.
5. Όταν τελειώσετε, κλείστε το καπάκι του σωλήνα, και τοποθετήστε το σωλήνα στη θέση του. Μετά, κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε αρκετά ευρύχωρο δοχείο γιατί το νερό μέσα στον κάδο μπορεί να είναι περισσότερο από όσο περιμένετε.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 39 2017/7/21 15:51:14


Συντήρηση

Καθαρισμός

Επιφάνεια του πλυντηρίου ρούχων

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά. Μην ψεκάζετε νερό πάνω στο πλυντήριο.

Add Door



1. Ανοίξτε την πόρτα Add Door.
2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε την πόρτα Add Door.
   - Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός.
   - Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το ελαστικό υπόστρωμα και τον **μηχανισμό κλειδώματος (A)**.
   - Ξεσκονίζετε τακτικά την περιοχή της πόρτας.
3. Σκουπίστε και κλείστε την πόρτα Add Door μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ασκείτε δύναμη στην πόρτα Add Door. Ενδέχεται να σπάσει.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα Add Door ενώ πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα επάνω στην πόρτα Add Door.
- Για να αποτραπεί ο τραυματισμός, μην αγγίζετε την πόρτα Add Door ενώ ο κάδος περιστρέφεται.
- Μην ανοίγετε την πόρτα Add Door ενώ πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην πατάτε κουμπιά στον πίνακα ελέγχου ενώ η πόρτα Add Door είναι ανοιχτή. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή αστοχία συστήματος.
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα, εκτός από ρούχα.
- Μην τοποθετείτε ογκώδη είδη στον κάδο μέσω της πόρτας Add Door.
- Μην τραβάτε έξω το ελαστικό παρέμβυσμα της πόρτας Add Door όταν καθαρίζετε. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 40 2017/7/21 15:51:14

Φίλτρο πλέγματος

Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού μία ή δύο φορές το χρόνο.



1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Κλείστε την παροχή νερού.
3. Ξεβιδώστε και αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί για να μην πεταχτεί έξω το νερό.



4. Με μια πένσα αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος από τη βαλβίδα εισαγωγής.
5. Βυθίστε το φίλτρο πλέγματος σε νερό, έως ότου βυθιστεί και το εξάρτημα σύνδεσης.
6. Αφήστε το φίλτρο πλέγματος στον ίσκιο για να στεγνώσει εντελώς.
7. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο πλέγματος μέσα στη βαλβίδα εισαγωγής και συνδέστε ξανά το σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισαγωγής.
8. Ανοίξτε την παροχή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αν το φίλτρο πλέγματος έχει βουλώσει, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "**4C**".


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 41 2017/7/21 15:51:14


Συντήρηση

Φίλτρο αντλίας

Συνιστούμε το φίλτρο αντλίας να καθαρίζεται 5 ή 6 φορές το χρόνο για να μη βουλώνει. Αν το φίλτρο αντλίας βουλώσει, μπορεί να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας φυσαλίδων.







1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αντλήστε το νερό που παραμένει στο εσωτερικό του κάδου. Δείτε την ενότητα **"Επείγουσα άντληση"**.
3. Πατήστε απαλά την πάνω επιφάνεια του καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.
4. Στρέψτε το κουμπί του φίλτρου αντλίας προς τα αριστερά για να αντλήσετε το υπολειπόμενο νερό.
5. Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας με μαλακή βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας αποστράγγισης μέσα στο φίλτρο δεν έχει βουλώσει.
6. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο αντλίας, και στρέψτε το κουμπί του φίλτρου προς τα δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μερικά φίλτρα αντλίας διαθέτουν κουμπί ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή ατυχημάτων με παιδιά. Για να ανοίξετε το κουμπί ασφαλείας του φίλτρου αντλίας, πιέστε προς τα μέσα και στρέψτε το αριστερόστροφα. Χάρη στο μηχανισμό ελατηρίου του κουμπιού ασφαλείας το φίλτρο ανοίγει.
- Για να κλείσετε το κουμπί ασφαλείας του φίλτρου αντλίας, στρέψτε το δεξιόστροφα. Το ελατήριο τρίζει κάπως αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το φίλτρο αντλίας έχει βουλώσει, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός πληροφορίας "**5C**".


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα φίλτρου έχει κουμπώσει καλά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι έχει μπει καλά στη θέση του. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 42 2017/7/21 15:51:14

δυσλειτουργία ή διαρροή.


Συρτάρι απορρυπαντικού



1. Ενώ κρατάτε πατημένο τον **μοχλό απασφάλισης (A)** στο εσωτερικό του συρταριού, τραβήξτε το συρτάρι για να ανοίξει.
2. Αφαιρέστε τον **μοχλό απασφάλισης** και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι.



3. Καθαρίστε τα μέρη του συρταριού με τρεχούμενο νερό και μια μαλακή βούρτσα.



4. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού με μια μαλακή βούρτσα.
5. Επαναφέρετε τον **μοχλό απασφάλισης** και το **δοχείο υγρού απορρυπαντικού** στη θέση τους στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι προς τα μέσα για να το κλείσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού, εκτελέστε το πρόγραμμα **RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)** με τον κάδο άδειο.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 43 2017/7/21 15:51:15

Συντήρηση

Επαναφορά μετά από πάγωμα

Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να παγώσει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στην παροχή νερού για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Συνδέστε ξανά το σωλήνα παροχής νερού στην παροχή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το πλυντήριο ρούχων συνεχίζει να μη λειτουργεί ομαλά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του.

Φροντίδα σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας

Αποφεύγετε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Εάν όμως παραστεί ανάγκη, αποστραγγίστε το νερό από το πλυντήριο και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.

1. Στρέψτε τον διακόπτη **Επιλογή Προγράμματος** για να διαλέξετε **RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)**.
2. Αδειάστε τον κάδο και πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
3. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
5. Ανοίξτε την πόρτα για να μπορεί να μπαίνει αέρας στον κάδο.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 44 2017/7/21 15:51:15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημεία ελέγχου

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων, πρώτα ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις συστάσεις.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν παίρνει μπρος.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές. • Φροντίστε να πιέσετε ή να πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το Γονικό Κλείδωμα . • Προτού αρχίσει να γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, ακούγονται διάφοροι μεταλλικοί ήχοι καθώς ελέγχεται το κλείσιμο της πόρτας και ακολουθεί μια γρήγορη άντληση. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή ανεβάστε τον διακόπτη στον πίνακα.
Δεν υπάρχει επαρκής παροχή νερού ή δεν παρέχεται καθόλου νερό.	• Ανοίξτε στο τέρμα τη βρύση. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει παγώσει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει στρεβλώσει ή φράξει. • Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.
Μετά από το πρόγραμμα, το απορρυπαντικό παραμένει μέσα στο συρτάρι του απορρυπαντικού.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού, μακριά από τα τοιχώματα. • Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ξεβγάλματος έχει τοποθετηθεί σωστά. • Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας απορρυπαντικού βρίσκεται στην πάνω θέση. • Αφαιρέστε το καπάκι ξεβγάλματος και καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού.
Υπερβολικοί κραδασμοί ή κάνει θόρυβο.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων έχει τοποθετηθεί σε οριζόντιο, σταθερό δάπεδο που δεν είναι ολισθηρό. Αν το δάπεδο δεν είναι οριζόντιο, χρησιμοποιήστε τα πόδια οριζοντίωσης για να ρυθμίσετε το ύψος του πλυντηρίου ρούχων. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο. • Το μοτέρ μπορεί να κάνει θόρυβο στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας. • Οι φόρμες εργασίας και τα ρούχα με μεταλλικά αξεσουάρ μπορεί να κάνουν θόρυβο όσο πλένονται. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως τα νομίσματα μπορεί να κάνουν θόρυβο. Μετά το πλύσιμο, αφαιρέστε αυτά τα αντικείμενα από τον κάδο ή τη θήκη του φίλτρου.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 45 2017/7/21 15:51:15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν αντλεί το νερό ή/και δεν κάνει στύψιμο.	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι τεντωμένος σε όλη του τη διαδρομή μέχρι το σύστημα αποχέτευσης. Αν προκύψει κώλυμα άντλησης, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει. • Κλείστε την πόρτα και πατήστε ή πιέστε το **Εκκίνηση/Παύση**. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο ρούχων δε στεγνώνει ούτε στύβει ρούχα εφόσον η πόρτα δεν είναι κλειστή. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει παγώσει ή βουλώσει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι συνδεδεμένος σε σύστημα αποχέτευσης που δεν έχει βουλώσει. • Αν στο πλυντήριο ρούχων δεν παρέχεται επαρκής ηλεκτρική τάση, διακόπτεται προσωρινά η άντληση ή το στύψιμο. Αμέσως μόλις αποκατασταθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία στο πλυντήριο ρούχων, συνεχίζεται ομαλά η λειτουργία του.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	• Πιέστε ή πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων. • Μπορεί να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκλειδώσει ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας. • Η πόρτα ανοίγει αφού περάσουν 3 λεπτά μετά το σταμάτημα ή την απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων. • Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει άντληση όλου του νερού από τον κάδο. • Η πόρτα μπορεί να μην ανοίγει εφόσον υπάρχει ακόμα νερό μέσα στον κάδο. Αντλήστε το νερό από τον κάδο και ανοίξτε την πόρτα με το χέρι. • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας έχει σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας σβήνει αφού αντληθεί το νερό από το πλυντήριο ρούχων.
Υπερβολικός αφρισμός.	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους απορρυπαντικού σύμφωνα με τις υποδείξεις. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης προς αποφυγή υπερβολικού αφρισμού. • Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού όταν το νερό είναι μαλακό και όταν τα φορτία ρούχων είναι μικρά ή ελαφρά λερωμένα. • Δε συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού που δεν είναι υψηλής απόδοσης.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον απορρυπαντικού.	• Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού ρούχων που υπολείπεται δεν υπερβαίνει το όριο.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 46 2017/7/21 15:51:15

Πρόβλημα	Ενέργεια
Σταματάει.	• Βάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε ηλεκτρική πρίζα με τάση. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή ανεβάστε τον διακόπτη στον πίνακα. • Κλείστε την πόρτα και πιέστε ή πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο ρούχων δε στεγνώνει ούτε στύβει ρούχα εφόσον η πόρτα δεν είναι κλειστή. • Προτού αρχίσει να γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, ακούγονται διάφοροι μεταλλικοί ήχοι καθώς ελέγχεται το κλείσιμο της πόρτας και ακολουθεί μια γρήγορη άντληση. • Μπορεί να υπάρχει περίοδος παύσης ή μουλιάσματος στο πρόγραμμα. Περιμένετε λίγο και το πλυντήριο ρούχων μπορεί να ξεκινήσει. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες δεν έχει βουλώσει. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο πλέγματος. • Αν στο πλυντήριο ρούχων δεν παρέχεται επαρκής ηλεκτρική τάση, διακόπτεται προσωρινά η άντληση ή το στύψιμο. Αμέσως μόλις αποκατασταθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία στο πλυντήριο ρούχων, συνεχίζεται ομαλά η λειτουργία του.
Γεμίζει με νερό σε λάθος θερμοκρασία.	• Ανοίξτε στο τέρμα και τις δύο βρύσες. • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή θερμοκρασίας είναι σωστή. • Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες έχουν συνδεθεί στις σωστές βρύσες. Ξεπλύνετε τις γραμμές νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοσίφωνας έχει ρυθμιστεί για παροχή ζεστού νερού τουλάχιστον 49 °C (120 °F) στη βρύση. Επίσης, ελέγξτε τη χωρητικότητα και την απόδοση ροής του θερμοσίφωνα. • Αποσυνδέστε τους σωλήνες και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος. Το φίλτρο πλέγματος μπορεί να έχει βουλώσει. • Όσο γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, η θερμοκρασία του νερού μπορεί να αλλάξει καθώς η λειτουργία αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας ελέγχει τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Όσο γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, μπορεί να παρατηρήσετε να περνάει μόνο καυτό ή/και μόνο κρύο νερό από τη θήκη όταν έχουν επιλεγεί κρύες ή ζεστές θερμοκρασίες. Αυτό είναι φυσιολογικό στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας καθώς το πλυντήριο ρούχων καθορίζει τη θερμοκρασία του νερού.
Το φορτίο είναι βρεγμένο στο τέλος του προγράμματος.	• Χρησιμοποιήστε την Υψηλή ή την Πολύ Υψηλή ταχύτητα στυψίματος. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης για να μειώσετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Το φορτίο είναι υπερβολικά μικρό. Τα μικρά φορτία (ένα ή δύο αντικείμενα) μπορεί να μην ισορροπούν καλά και να μη στύβονται πλήρως. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει στραβώσει ή βουλώσει.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 47 2017/7/21 15:51:15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Διαρροή νερού.	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σωλήνων είναι σφιγμένες. • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης έχει εισαχθεί και στερεωθεί σωστά στο σύστημα αποχέτευσης. • Αποφύγετε την υπερφόρτωση. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης προς αποφυγή υπερβολικού αφρισμού.
Μυρίζει.	• Τα κατάλοιπα του υπερβολικού αφρισμού συσσωρεύονται στις κόγχες και μπορεί να προκαλέσουν άσχημες οσμές. • Εκτελείτε τακτικά τα προγράμματα καθαρισμού για απολύμανση. • Καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας (διάφραγμα). • Στεγνώνετε το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων μετά από το τέλος κάθε προγράμματος.
Δε φαίνονται φυσαλίδες (Μόνο για μοντέλα Bubbleshot).	• Οι φυσαλίδες μπορεί να μη φαίνονται λόγω υπερφόρτωσης. • Αν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα μπορεί να δημιουργούνται φυσαλίδες.
Μπορώ να ανοίξω την πόρτα Add Door οποιαδήποτε στιγμή;	• Η πόρτα Add Door μπορεί να ανοιχτεί μόνο όταν εμφανίζεται η ένδειξη . Ωστόσο, δεν ανοίγει στις παρακάτω περιπτώσεις: - Όταν εκτελείται η διαδικασία βρασμού ή στεγνώματος και η εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. - Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα για λόγους ασφαλείας. - Όταν εκτελείται κύκλος πλύσης κάδου ή στεγνώματος κάδου που δεν περιλαμβάνει πρόσθετα ρούχα.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung της περιοχής σας.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 48 2017/7/21 15:51:15

Κωδικοί πληροφοριών

Όταν το πλυντήριο δε λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις συστάσεις.

Κωδικός	Ενέργεια
4C	**Δεν παρέχεται νερό.** • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές. • Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες νερού δεν έχουν βουλώσει. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες δεν είναι παγωμένες. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύση κρύου νερού και η βρύση ζεστού νερού έχουν συνδεθεί σωστά. • Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος γιατί μπορεί να έχει βουλώσει. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό "4C", κάνει άντληση για 3 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό, το κουμπί Ένδειξη Λειτουργίας On-Off δε λειτουργεί.
4C2	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής κρύου νερού έχει συνδεθεί καλά στη βρύση κρύου νερού. Αν έχει συνδεθεί στη βρύση ζεστού νερού, τα ρούχα μπορεί να παραμορφώνονται σε κάποια προγράμματα.
5C	**Το νερό δεν αντλείται.** • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει παγώσει ή βουλώσει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης έχει τοποθετηθεί σωστά, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης. • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων γιατί μπορεί να έχει βουλώσει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι τεντωμένος σε όλη του τη διαδρομή μέχρι το σύστημα αποχέτευσης. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
DC	**Το πλυντήριο λειτουργεί με την πόρτα ανοιχτή.** • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
DC1	**Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα κύριας πόρτας δεν λειτουργεί σωστά.** • Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
DC3	**Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα πόρτας Add Door δεν λειτουργεί σωστά.** • Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 49 2017/7/21 15:51:15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κωδικός	Ενέργεια
OC	**Υπερχείλιση νερού.** • Επανεκκίνηση μετά από στύψιμο. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει στην οθόνη, αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung της περιοχής σας.
LC, LC1	**Ελέγξτε το σωλήνα άντλησης.** • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει βουλώσει. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό "LC,LC1", κάνει άντληση για 3 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό, το κουμπί Ενδειξη Λειτουργίας On-Off δε λειτουργεί.
UB	**Δε λειτουργεί το στύψιμο.** • Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν απλωθεί ομοιόμορφα. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε επίπεδη, ευσταθή επιφάνεια. • Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα ελέγχου "UB".
3C	**Ελέγξτε τη λειτουργία του μοτέρ.** • Δοκιμάστε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα από την αρχή. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
UC	**Η ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου πρέπει να ελεγχθεί (Σφάλμα υπέρτασης).** • Ελέγξτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και την καλωδίωση. • Ελέγξτε αν υπάρχει ομαλή παροχή ρεύματος. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
	Ανίχνευση χαμηλής τάσης • Ελέγξτε αν το βύσμα του καλωδίου ρεύματος είναι στην πρίζα. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
HC	**Έλεγχος θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας** • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 50 2017/7/21 15:51:15

Κωδικός	Ενέργεια
1C	**Ο αισθητήρας Στάθμης Νερού δε λειτουργεί σωστά.** • Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να αρχίσετε ξανά το πρόγραμμα. • Ελέγξτε την καλωδίωση του Αισθητήρα Στάθμης Νερού. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό "1C", κάνει άντληση για 3 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό, το κουμπί Ένδειξη Λειτουργίας On-Off δε λειτουργεί.
8C	**Ο αισθητήρας MEMS δεν λειτουργεί σωστά.** • Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
AC	**Ελέγξτε την επικοινωνία ανάμεσα στο κεντρικό και τα δευτερεύοντα PBA.** • Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να αρχίσετε ξανά το πρόγραμμα. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
AC6	**Ελέγξτε την επικοινωνία ανάμεσα στο κύριο PBA και το PBA του Inverter.** • Ανάλογα με την κατάσταση, το πλυντήριο ενδέχεται να επιστρέψει αυτόματα σε κανονική λειτουργία. • Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
DDC	**Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ανοίγετε την πόρτα Add Door χωρίς να πατήσετε το** **κουμπί Παύση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κάντε ένα από τα παρακάτω:** • Για να προσθέσετε ρούχα για πλύσιμο, πατήστε το Add Door για να κλείσει σωστά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** και προσπαθήστε ξανά. • Αν πατήσετε το Add Door κατά λάθος, πατήστε το Add Door ξανά για να κλείσει σωστά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

Αν κάποιος κωδικός πληροφορίας παραμένει στην οθόνη, αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung της περιοχής σας.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 51 2017/7/21 15:51:15

Προδιαγραφές

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Τα σύμβολα που ακολουθούν παρέχουν οδηγίες για τη φροντίδα των υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας τύπου υφασμάτων περιλαμβάνουν τέσσερα σύμβολα στην εξής σειρά: πλύσιμο, χλωρίνη, στέγνωμα και σιδέρωμα, και στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο. Η χρήση των συμβόλων εξασφαλίζει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των κατασκευαστών υφασμάτων για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα υφάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των υφασμάτων και να μειώσετε τυχόν προβλήματα στην πλύση τους.

	Ανθεκτικό υλικό		Δεν σιδερώνεται
	Ευαίσθητο ύφασμα	(A)	Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	◯	Στεγνό καθάρισμα
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	(P)	Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	(F)	Στεγνό καθάρισμα μόνον με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C	⊗	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μόνο πλύσιμο στο χέρι	—	Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνον στεγνό καθάρισμα	|||	Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Cl	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C κατ' ανώτατο		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C κατ' ανώτατο		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C κατ' ανώτατο		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 52 2017/7/21 15:51:19

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 53 2017/7/21 15:51:19

Προδιαγραφές

Δελτίο προδιαγραφών

Οι αστερίσκοι " * " υποδεικνύουν παραλλαγή μοντέλου και μπορεί να περιλαμβάνουν (0-9) ή (A-Z).

Τύπος			Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης	
Όνομα μοντέλου			WW80K52****	WW70K52****
Διαστάσεις			Π600 X M456 X Y850 (mm)	Π600 X M456 X Y850 (mm)
Πίεση νερού			50 kPa - 800 kPa	
Καθαρό βάρος			67 kg	69 kg
Ικανοτητα πλυσησ και στιψιματοσ			8,0 kg	7,0 kg
Κατανάλωση ισχύος	Πλύση	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Πλυση και θερμοτητα	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Στύψιμο	220-240 V	500 W	500 W
	Αντληση		30 W	
Περιστροφη στιψιματοσ			1200 σ.α.λ.	1200 σ.α.λ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 54 2017/7/21 15:51:19

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Οι αστερίσκοι " * " υποδεικνύουν παραλλαγή μοντέλου και μπορεί να περιλαμβάνουν (0-9) ή (A-Z).

Samsung			
Όνομα μοντέλου		WW80K52****	WW70K52****
Χωρητικότητα	kg	8,0	7,0
Ενεργειακή απόδοση σε κλίμακα από D (κατώτατη απόδοση) έως A+++ (ανώτατη απόδοση)		A+++	A+++
Του έχει απονεμηθεί το "Βραβείο Οικολογικού σήματος της ΕΕ" βάσει τους Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 66/2010			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση στις καταστάσεις απενεργοποίησης και αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.)	kWh/έτος	136	140
Κατανάλωση ενέργειας			
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	kWh	0,69	0,76
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	kWh	0,63	0,61
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	kWh	0,44	0,42
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση απενεργοποίησης.	W	0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής.	W	5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.)	ℓ/έτος	8100	7400
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος			
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος με περιδίνηση σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) έως A (ανώτατη απόδοση)		B	
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης	σ.α.λ.	1200	
Απομένουσα υγρασία	%	53	
Τα προγράμματα ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ στους 60 °C και ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ στους 40 °C είναι το 'τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C' και το 'τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C'. Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για αυτόν τον τύπο ρούχων. Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία. Μετά από την εγκατάσταση εκτελέστε τη λειτουργία Βαθμονόμησης (συμβουλευτείτε την ενότητα "Εκτελέστε Βαθμονόμηση (συνιστάται)" στη σελίδα **23**).			
Διάρκεια του βασικού προγράμματος			
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	λεπτά	273	263
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	λεπτά	253	243
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	λεπτά	233	223
Διάρκεια κατάστασης αναμονής (Tl)	λεπτά	2	
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, εκφραζόμενες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο, κατά τη διάρκεια των φάσεων πλύσης και στυψίματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο:			
Πλύση	dB (A) re 1 pW	56	
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	75	
Αυτόνομο			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 55 2017/7/21 15:51:19

Προδιαγραφές

Πληροφορίες για τα προγράμματα κύριας πλύσης

Μοντέλο	Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Χωρητικότητα (kg)	Χρόνος κύκλου (λεπτά)	Περιεκτικότητα υπολειπόμενης υγρασίας (%)	Κατανάλωση νερού (ℓ/κύκλο)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλο)
WW80K52***	COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)	40	3,0	152	38	41	0,71

Οι τιμές στον πίνακα έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456. Οι πραγματικές τιμές θα εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_EL.indd 56 2017/7/21 15:51:19

Σημειώσεις

SAMSUNG

ΑΠΟΡΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΧΩΡΑ	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

DC68-03677L-01

Pesumasina

Kasutusjuhend

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

Sisukord

Ohutusalane teave **3**

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta 3
Olulised ohutussümbolid 3
Olulised ettevaatusabinõud 4
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 12

Paigaldamine **13**

Paki sisu 13
Paigaldusnõuded 15
Paigaldussammud 17

Enne alustamist **23**

Algseaded 23
Juhised pesu pesemiseks 23
Pesuvahendisahtli juhised 26

Tegevused **29**

Esipaneel 29
Lihtsad sammud alustamiseks 30
Programmi ülevaade 31
Erifunktsioonid 34
Sätted 36

Hooldus **37**

Eco drum clean (Trumlipuhastus) 37
Smart Check 38
Hädaolukorra äravool 39
Puhastamine 40

Hooldus **44**

Külmumisest taastumine 44
Hooldus pikema mittekasutamise perioodi jooksul 44

Veaotsing **45**

Kontrollpunktid 45
Infokoodid 49

Tehnilised andmed **52**

Riiete hooldusmärgiste tabel 52
Keskkonnakaitse 53
Spetsifikatsioonide leht 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 2 2017/7/21 15:52:06

Ohutusalane teave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. See kasutusjuhend sisaldab olulist infot masina paigaldamise, kasutamise ja hoolduse kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas seadme lähedal edaspidiseks kasutamiseks alles. Kasutage masinat ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
Selles kasutusjuhendis sisalduvad hoiatused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ning ilmneda võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Mida tähendavad selles kasutusjuhendis olevad ikoonid ja märgid:

⚠ HOIATUS

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **raskeid kehavigastusi, surma ja/või vara kahjustumist**.

⚠ ETTEVAATUST

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kehavigastusi ja/või vara kahjustumist**.

MÄRKUS

Viitab, et eksisteerib inimvigastuse või materiaalse kahjustuse risk.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 3 2017/7/21 15:52:06

Ohutusalane teave

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele. Palun järgige neid täpselt.
Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne masina kasutamist lugege kõik juhised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Olulised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

Pesumasina kasutamisel tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid:

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.
2. Kasutamiseks Euroopas: Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seoses seadme ohutu kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Tuleb jälgida, et lapsed masinaga ei mängiks.
4. Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
5. Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 4 2017/7/21 15:52:06

6. Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.
7. Kasutamiseks Euroopas: Alla 3aastased lapsed tuleks hoida seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all.

⚠ ETTEVAATUST

8. Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ HOIATUS

Selle masina peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik või hooldusfirma.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Seade on raske. Olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis vastab kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.

- Seinakontakti jagamine teiste masinatega jagaja või pikenduskaabli abil võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kontrollige, kas elektripinge, sagedus ja vool vastavad toote tehnilistes andmetes toodule. Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju. Ühendage toitepistik tugevasti seinakontakti.

Eemaldage toitepistiku kontaktidelt ja puutepunktidelt regulaarsete ajavahemike tagant kuiva lapiga üleliigne ollus, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.

- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 5 2017/7/21 15:52:06

Ohutusalane teave

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.
- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.
  Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

See masin peab olema nõuetekohaselt maandatud.

Ärge maandage masinat gaasitoru, plastist veetoru ega telefonikaabli külge.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme toote töös.
- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastab kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalaid temperatuure.
- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage masinat kohta, kus võib esineda gaasi lekkimist.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektritransformaatorit.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage defektset toitepistikut, toitekaablit ega logisevat seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitekaablit ega painutage seda liigselt.

Ärge keerutage toitekaablit ega siduge seda sõlme.

Ärge riputage toitekaablit mõne metallist eseme külge, ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid, ärge pange toitekaablit esemete vahele ega suruge seda masina taha.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Toitepistikut seinakontaktist välja võttes ärge tirige toitekaablist.
- Toitepistikut eemaldades hoidke kinni pistikust.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Ettevaatust paigaldamisel

⚠ ETTEVAATUST

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetavas kohas.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 6 2017/7/21 15:52:06

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab selle raskusele vastu pidada.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid toote töös.

Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ HOIATUS

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui masinast kostub ebatavalist müra, tuleb põlemislõhna või suitsu, võtke toitepistik koheselt seinakontaktist välja ja pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.

- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Gaasilekke korral (nt propaangaas, veeldatud naftagaas jne) õhutage koheselt ruumi ning ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage masinat ega toitekaablit.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage pesumasina luugi käepide.

- Seadmesse lõksu jäänud lapsed võivad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.

- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada vigastusi.
- Ukse avamine jõudu kasutades võib masinat rikkuda või põhjustada vigastusi.

Ärge pange kätt pesumasina alla, kui see töötab.

- See võib põhjustada vigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- Te võite saada elektrilöögi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 7 2017/7/21 15:52:06

Ohutusalane teave

Ärge tõmmake masina väljalülitamiseks toitepistikut pesast välja ajal, mil masin veel töötab.

- Toitepistiku uuesti seinakontakti torkamine võib anda sädeme ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge laske lastel või nõrga tervisega isikutel kasutada seda pesumasinat kohase järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmesse või seadme peale ronida.

- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt või metallist eset pesumasina alla, kui see töötab.

- See võib põhjustada vigastusi.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates. Haarake alati toitepistikust tugevalt kinni ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke masinat ise remontida, koost lahti võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Kui masinat ei kasutata pikemat aega, samuti äikesetormi või välgu ajal, tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.

- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina sees või peal mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada.Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes saada tõsiseid kehavigastusi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 8 2017/7/21 15:52:07

Ettevaatust kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Vastasel korral võivad tagajärjeks olla plekid, deformeerumine, kahjustused või roostetamine.

Tugeva löögi mõjul võib esiklaas puruneda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast veevarustuse riket või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt.

Pärast pikka mittekasutamist avage veekraan aeglaselt.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib mõnda toote detaili kahjustada või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

Veenduge, et veevooliku ühendusel olevad kruvid on korralikult pinguldatud.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil pole võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne toote kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevoolik on korralikult ühendatud ning ei esine lekkeid.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Toode on mõeldud ainult kodusmajapidamises kasutamiseks.

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse toote väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kuulu toode Samsungi standardgarantii tingimuste alla ning Samsung ei võta endale vastutust väärtkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 9 2017/7/21 15:52:07

Ohutusalane teave

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Ärge piserdage masina pinnale selliseid lenduvaid aineid nagu nt putukamärk.

- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme toote töös.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälja.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsüklit.

(*): Villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. Vastasel juhul võib tekkida liigne vibratsioon ja pesumasin, seinad, põrand või riideesemed võivad saada kahjustada.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhjaga uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt vee äravoolus.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilööki või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- Võite end vigastada, kui teie käsi jääb pesuvahendi sisestusseadisesse kinni.
- Vedelpesuvahendi juhist (ainult kohalduvad mudelid) ei saa kasutada pesupulbri jaoks. Kui kasutate pesupulbrit, eemaldage juhis.

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade puhul nende vigastusi ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppudele selliste teravate objektidega nagu tihvtid, noad, küüned jms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge peske peske pesu, millel on õli, kreeme või losjoone, mida võib tavaliselt leida nahahooldusvahenditega kauplevatest poodidest või massaažisalongidest.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 10 2017/7/21 15:52:07

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.
- Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või pleegitusvahendit. Ärge kunagi kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuiva puhastusvahendit vahetult ning ärge peske, loputage ega tsentrifuugige pesu, millel on kuiva puhastusvahendit.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.

- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid toote töös, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus selliseid suuri pesuesemeid nagu voodiriided.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage tahkunud pesuainet.

- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes sellest, kui kergesti esemed värvi annavad, ning valige soovitatud tsükkel, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Hoolitsege selle eest, et laste näpud ei jää ukse sulgemisel pesumasina ja ukse vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Olulised hoiatused puhastamise kohta

⚠ HOIATUS

Ärge piserdage puhastamiseks vett otse masinale.

Ärge kasutage tugevat ja happelist puhastusvahendit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 11 2017/7/21 15:52:07

Ohutusalane teave


Ärge kasutage masina puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldamist ühendage masin seinakontaktist lahti.

- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega kaasneda võivat kahju keskkonnale või inimeste tervisele, palume need esemed muud tüpi jäätmetest eraldada ning suunata need vastutustundlikult korduvkasutusse, et toetada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust.
Kodukasutajad peaksid pöörduma kas toote müüja poole või kohalikku omavalitsusse, kus neid nõustatakse, kus ja kuidas suunata need esemed keskkonnasõbralikku taaskasutusse.
Ettevõtted peaksid pöörduma tarnija poole ja uurima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ning selle elektroonilisi lisaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos ettevõtte muude jäätmetega.

Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 12 2017/7/21 15:52:07

Paigaldamine

Järgige neid juhiseid hoolega, et pesumasin õigesti paigaldada ja pesupesemisel õnnetusi vältida.

Paki sisu

Veenduge, et toote pakend sisaldaks kõiki järgmisi osi. Kui teil on pesumasina või selle osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku klienditeeninduskeskuse või edasimüüjaga.



01 Vabastuskang
02 Pesuainesahtel
03 Esipaneel
04 Luuk
05 Trummel
06 Pumbafilter
07 Hädaolukorra äravooluvoolik
08 Filtri kate
09 Tööpind
10 Toitepistik
11 Äravooluvoolik
12 Reguleeritavad jalad

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 13 2017/7/21 15:52:07


Paigaldamine



Mutrivõti



Poldikatted




Voolikujuhik




Külma vee sissevõtuvoolik




Sooja vee sissevõtuvoolik



Vedela pesuaine nõu



Korgi kinnitus



Libisemisvastased padjad

MÄRKUS

- Poldikatted : poldikatete arv (3 või 6) oleneb mudelist.
- Sooja vee sissevõtuvoolik: Ainult kohalduvatel mudelitel.
- Vedela pesuaine nõu: Ainult kohalduvatel mudelitel.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 14 2017/7/21 15:52:08

Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

- Nõutav on 220–240 V / 50 Hz vahelduvvoolu sulavkaitse või kaitselüliti
- Kasutage pesumasina jaoks mõeldud eraldi vooluahelat

Õige maanduse tagamiseks on pesumasina toitejuhtmel kolmeharuline maanduspistik, mis tuleb ühendada õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupessa.
Kui te pole maanduses kindel, küsige abi kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.
Ärge muutke kaasasolevat pistikut.
Kui see pistikupessa ei mahu, paluge kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige pistikupesa.

⚠ HOIATUS

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti ühendatud maandusjuhtmed võivad elektrilööki põhjustada.

Veevarustus

Selle pesumasina sobiv veesurve on vahemikus 50–800 kPa. Väiksema kui 50 kPa veesurve korral ei pruugi veeklapp täielikult sulguda. Lisaks võib trumli täitmine kauem aega võtta ja põhjustada pesumasina väljalülitumist. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaosast, et kaasasolevad sissevõtuvoolikud ulatuksid pesumasinani.
Lekkeohu vähendamise abinõud:

- Veenduge, et veekraanid on hõlpsasti ligipääsetavad.
- Keerake kraanid kinni, kui te pesumasinat ei kasuta.
- Kontrollige regulaarselt, kas vee sissevõtuvooliku liitmikel esineb lekkeid.

⚠ ETTEVAATUST

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete välistamiseks kõiki ühendusi veekraani juures ja kraane.

Äravool

Samsung soovitab kasutada 60–90 cm kõrgust püsttoru. Äravooluvoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil püsttoruga nii, et püsttoru kataks äravooluvooliku täielikult.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 15 2017/7/21 15:52:08

Paigaldamine

Põrand

Parima jõudluse tagamiseks tuleb pesumasin paigaldada kõvale põrandale. Puupõrandat tuleks vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks kindlustada. Vaibad ja pehmed plaatpinnad vibratsiooni eriti ei takista ning võivad põhjustada pesumasina kohaltnihkumist tsentrifuugimistsükli ajal.

⚠ ETTEVAATUST

ÄRGE paigaldage pesumasinat platvormile ega halvasti toetatud tarindile.

Vee temperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohtadesse, kus vesi võib külmuda, sest pesumasina veeklappidesse, pumpadesse ja/või voolikutesse jääb alati veidi vett. Ühendusosadesse jäänud vesi võib külmumisel rihmu, pumpa ja pesumasina muid osi kahjustada.

Paigaldamine suletud asukohta

Minimaalne kaugus stabiilseks tööks on järgmine:

Külgedel	25 mm	Taga	50 mm
Peal	25 mm	Ees	550 mm

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab niši või kapi ees olema vähemalt 550 mm takistamatut õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuava ei vaja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 16 2017/7/21 15:52:08


Paigaldussammud

1. SAMM - asukoha valimine

Nõuded asukohale:


- Kindel ja tasane pind ilma vaip- või põrandakatteta, mis võiks ventilatsiooni takistada
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmetele
- Õhutemperatuur alati külmumispunktist (0 ˚C) kõrgem
- Eemal soojusallikast

2. SAMM - transpordipoltide eemaldamine



Pakkige toode lahti ja eemaldage transpordipoldid.

1. Lõdvendage masina tagaküljel olevaid transpordipolte kaasasoleva mutrivõtmega.



2. Pange avadele kaasasolevad plastist poldikatted.
Hoidke transpordipoldid tulevikus kasutamiseks alles.


⚠ HOIATUS

Pakkematerjalid võivad olla lastele ohtlikud. Visake kõik pakkematerjalid (kilekotid, vahtplast jne) ära nii, et lapsed neid kätte ei saa.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 17 2017/7/21 15:52:08


Paigaldamine

3. SAMM - Libisemisvastaste patjade paigaldamine




1. Puhastage täielikult reguleeritavate jalgade otsad ja pühkige mis tahes tolm ja õli.
2. Märkige pesumasina reguleeritavate esijalgade asukoht, kuhu libisemisvastased padjad tuleks paigaldada.
3. Kinnitage libisemisvastane padi pesumasinat kallutades või liigutades. Padja kinnitamisel eemaldage padjalt plastkile ja kinnitage padja kleepuv külg põrandale, nii et krobeline pool on üleval pool. Ärge kinnitage kleepuvat külge reguleeritava jala külge.
4. Pärast pesumasina ja libisemisvastase padja paigaldamist kontrollige uuesti, kas reguleeritavad jalad on tasakaalus.

4. SAMM - loodimisjalgade reguleerimine



1. Lükake pesumasin ettevaatlikult oma kohale. Liigne jõud võib loodimisjalgu kahjustada.
2. Tasakaalustage pesumasin, reguleerides käsitsi loodimisjalgu.




3. Kui tasakaalustamine on lõppenud, pingutage mutreid mutrivõtme abil.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 18 2017/7/21 15:52:09


5. SAMM - veevooliku ühendamine

Voolikuadapter võib erineda olenevalt mudelist. See samm juhendab teid, kuidas ühendada konnektori tüüpi adapter. Kui teil on kruvi-tüüpi adapter, vaadake 7.




Ühendage vee sissevõtuvoolik veekraaniga.


1. Eemaldage adapter (A) vee sissevõtuvooliku (B)küljest.



2. Kasutage adapteri nelja kruvi lõdvendamiseks ristpeakruvikeerajat.




3. Hoidke adapterit ja keerake osa (C) noole suunas, et lõdvendada seda 5 mm (*).




4. Sisestage adapter veekraani ja pinguldage kruve, tõstes adapterit samal ajal ülespoole.
5. Keerake osa (C) pinguldamiseks noole suunas.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 19 2017/7/21 15:52:09


Paigaldamine




6. Hoides all osa (E), ühendage vee sissevõtuvoolik adapteriga. Seejärel vabastage osa (E). Voolik kinnitub adapterisse klõpsatusega.



7. Kui kasutate kruvi-tüüpi kraani, kasutage komplektis olevat kruvi-tüüpi adapterit, et ühendada veekraan nii, nagu on näidatud.



8. Ühendage vee sissevõtuvooliku teine ots pesumasina tagaküljel asuva sissevõtuklapiga. Keerake voolikut pinguldamiseks päripäeva.



9. Avage veekraan ja kontrollige, ega ühenduspiirkonnas pole lekkeid. Vee lekkimisel korrake ülaltoodud samme.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 20 2017/7/21 15:52:09

⚠ HOIATUS


Vee lekkimisel lõpetage pesumasina kasutamine ja võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge venitage vee sissevõtuvoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema kõrgsurvevoolikuga.

MÄRKUS


- Pärast vee sissevõtuvooliku ühendamist adapteriga kontrollige, kas see on õigesti ühendatud, tõmmates vee sissevõtuvoolikut allapoole.
- Kasutage veekraanide populaarsemaid tüüpe. Kui kraan on kandiline või liiga suur, eemaldage enne kraani adapterisse sisestamist vaherõngas.



Kuuma vee sissevõtuvoolikuga mudelite puhul toimige järgmiselt:

1. Ühendage vee sissevõtuvooliku punane ots pesumasina tagaküljel asuva kuuma vee sissevõtuavaga.
2. Ühendage kuuma vee sissevõtuvoolik kuumaveekraaniga.

Lekkevoolik (ainult kohalduvatel mudelitel)




Lekkevoolik hoiatab kasutajat veelekkeohu eest. See tajub veevoolu ja lekke korral muutub keskel asuv näidik (A) punaseks.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 21 2017/7/21 15:52:10

Paigaldamine

6. SAMM - äravooluvooliku paigutamine

Äravooluvooliku paigutamiseks on kolm võimalust:




Üle valamuääre

Äravooluvoolik tuleb panna põrandast 60–90 cm (*) kõrgusele. Äravooluvooliku otsa kõverana hoidmiseks kasutage kaasasolevat **plastist voolikujuhikut (A)**. Kinnitage juhik konksuga seinale, et tagada stabiilne äravool.

Valamu äravoolutorusse

Äravoolutoru peab olema valamusifoonist kõrgemal, nii et vooliku ots oleks vähemalt 60 cm kaugusel põrandast.



Äravoolutorusse

Äravoolutoru peab asuma 60–90 cm (*) kõrgusel. Soovitatav on kasutada 65 cm pikkust vertikaaltoru. Veenduge, et äravooluvoolik oleks ühendatud püsttoruga kalde all.

Äravoolutoru nõuded:

- Läbimõõt vähemalt 5 cm
- Läbilaskemaht vähemalt 60 liitrit minutis

7. SAMM - Toide sees

Ühendage toitejuhe seinakontakti (220–240 V / 50 Hz pistikupesa koos kaitsme või võimsuslülitiga). Seejärel vajutage pesumasina sisselülitamiseks **Toide**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 22 2017/7/21 15:52:10

Enne alustamist

Algseaded

Kalibreerimise käivitamine (soovitatav)

Funktsioon Calibration (Kalibreerimine) tagab pesumasinas täpse kaalu tuvastamise. Veenduge enne funktsiooni Calibration (Kalibreerimine) käivitamist, et trummel on tühi.

1. Toide välja ja seejärel pesumasina sisselülitamine.
2. Kalibreerimisrežiimi kasutamiseks hoidke nuppe **Temp. (Temperatuur)** ja **Delay End (Ajastatud lõpp)** samal ajal 3 sekundit all. Kuvatakse teade „**CB**".
3. Kalibreerimistsükli käivitamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**.
4. Trummel pöörleb umbes kolm minutit päri- ja vastupäeva.
5. Kui tsükkel on lõpetanud, kuvatakse ekraanile „**0**" ja pesumasin lülitub automaatselt välja.
6. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

Juhised pesu pesemiseks

1. SAMM - Sortimine

Sorteerige pesu vastavalt järgmistele kriteeriumidele:

- Hooldussilt: Sortige pesu puuvillase, segakiu, sünteetika, siidi, villa ja kunstsiidi järgi.
- Värv: Eraldage valge pesu värvilisest.
- Suurus: Eri suuruses esemed trumlis parandavad pesupesemise tõhusust.
- Tundlikkus: Peske õrnad esemed eraldi: naturaalsed, uued villased esemed, kardinad ja siidist esemed. Vaadake esemetel olevaid etikette.

MÄRKUS

Kontrollige enne pesemist esemete hooldusetikette ja sorteerige esemed vastavalt.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 23 2017/7/21 15:52:10

Enne alustamist

2. SAMM - Tühjendage taskud

Tühjendage pestava pesu kõik taskud

- Metallobjektid nagu mündid, nõelad ja rõivapandlad võivad kahjustada teisi pesuesemeid ja ka trumlit.

Pöörake nööpide ja tikanditega rõivad pahupidi

- Kui püksi- või jakilukud on pesemise ajal lahti, võib see trumlit kahjustada. Lukud tuleb kinni tõmmata ja paelaga kinnitada.
- Pikkade nööridega rõivad võivad teiste riietega põimuda. Siduge paelad enne pesemise alustamist kindlasti sõlme.

3. SAMM - Kasutage pesuvõrku

- Rinnahoidjad (veega pestavad) tuleb asetada pesuvõrku. Rinnahoidjate metallosad võivad teisi pesuesemeid läbistada ja kahjustada.
- Väikesed, kerged esemed nagu sokid, kindad ja taskurätikud võivad luugi ümber kinni jääda. Paigutage need pesuvõrku.
- Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib pesumasinat paigast nihutada ja põhjustada vigastusi.

4. SAMM - Eelpesu (vajadusel)

Kui pesu on väga määrdunud, siis valige tsükli funktsioon Eelpesu. Ärge kasutage eelpesu suvandit, kui pesuvahend lisatakse käsitsi trumlisse või kui te kasutate vedelpesuvahendit.

5. SAMM - Määrake mahtuvus

Ärge pange masinat liiga täis. Ülelaadimise korral ei pruugi pesumasin korralikult pesta. Seda tüüpi rõivaste maksimaalselt mahtuvust vaadake leheküljelt **31**.

MÄRKUS

Voodipesu või -katete pesemisel võib pesemisaeg pikeneda või tsentrifuugimistõhusus väheneda. Voodipesu või -katete soovitatav maksimaalne tsentrifuugitsükli kiirus on 800 rpm ja maksimaalne mahutavus on 2 kg või alla selle.

ETTEVAATUST

Kui pesu ei ole tasakaalus ja kuvatakse veakood „Ub", siis jagage pesu ümber. Tasakaalustamata pesu võib vähendada tsentrifuugi efektiivsust.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 24 2017/7/21 15:52:10

6. SAMM - Sobivat tüüpi pesuaine sisestamine

Pesuvahendi valik oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetika, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ja määrdumisastmest. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes pesumasinates.

MÄRKUS


- Järgige pesuaine tootja soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui teil ei ole infot vee kareduse kohta, siis võtke ühendust kohaliku veeasutusega.
- Ärge kasutage pesuvahendit, mis tundub olevat kõvastunud või tahkestunud. Selline pesuvahend võib pärast loputustsüklit masinasse jääda ja äravooluava ummistada.

ETTEVAATUST


Kui pesete villast pesu villarežiimiga, siis kasutage ainult neutraalset pesuvahendit. Villase pesu tsüklis võib pesupulber jääda pesule ja selle värvi muuta.

Pesukapslid

Pesukapslite kasutamise parima tulemuse tagamiseks järgige palun järgmisi juhiseid.



1. Asetage kapsel tühja trumli põhja, tagaotsa.




2. Pange pesu trumlisse kapsli peale.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 25 2017/7/21 15:52:10

Enne alustamist

Pesuvahendisahtli juhised

Pesumasinal on kolm kambrit: vasakpoolne on põhipesu jaoks, keskmine kanga pehmendaja jaoks ja parempoolne eelpesu jaoks.



01 I **Eelpesu kamber**: Lisage eelpesu vahendit või tärklist.


02 II **Põhipesu kamber**: Lisage põhipesu vahendit, veepehmendajat, leotusvahendit, valgendit ja/või plekieemaldajat.

03 ❀ **Pehmendi kamber**: Lisaainete nagu pesupehmendaja lisamine. Ärge ületage **maksimaalset joont (A)**.

⚠ ETTEVAATUST


- Ärge avage pesuvahendisahtlit siis, kui pesumasin töötab.
- Ärge kasutage järgmist tüüpi pesuvahendeid:
  - Tabletid või kapslid
  - Pallid või võrgud
- Vältimaks kambrite ummistust tuleb kontsentreeritud või rikastatud vahendeid (kanga pehmendajad või pesuvahendid) enne kasutamist lahjendada.

Pesuvahendi lisamine pesuvahendisahtlisse




1. Avage pesuvahendisahtel.
2. Lisage pesuvahendit II **põhipesukambrisse** vastavalt tootja juhistele ja soovitustele. Vedelpesuvahendi kasutamiseks tutvuge lehega **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 26 2017/7/21 15:52:11




3. Lisage pesupehmendit pehmendaja kambrisse. Ärge ületage maksimaalset joont (A).



4. Kui soovite eelpesu, lisage eelpesupesuvahendit I eelpesukambrisse vastavalt tootja juhistele ja soovitustele.

5. Sulgege pesuvahendisahtel.




⚠ ETTEVAATUST

- Ärge lisage vedela pesuvahendi konteinerisse pesupulbrit.
- Kontsentreeritud pesupehmendaja tuleb enne lisamist vette lahustada.
- Ärge lisage põhipesu pesuvahendit pehmendajakambrisse.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 27 2017/7/21 15:52:11

Enne alustamist

Vedelepesuvahendi kasutamiseks (ainult kohalduvad mudelid)



Kõigepealt sisestage vedelikuanum II **põhipesu kambrisse**. Seejärel lisage vedelpesuvahendit anumasse alla märgitud **maksimaalse joone (A)**.

MÄRKUS

- Sisestage vedelpesuvahendi juhik alles pärast seda, kui te eemaldate pesuvahendi sahtli pesumasinast, **vajutades hooba (A)**.
- Päras pesu võib pesuvahendi sahtlisse jääda veidi pesuvahendit.

ETTEVAATUST


- Ärge ületage anumas märgitud maksimummäära.
- Kui kasutate pesupulbrit, eemaldage vedelpesuvahendi anum.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 28 2017/7/21 15:52:11


Tegevused

Esipaneel

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Programminupp	Pöörake programmi valimiseks nuppu.
02 Ekraan	Ekraan näitab režiimi teavet ja hinnanguliselt alles jäänud aega või probleemi esinemisel teavituskoodi.
03 Temp. (Temperatuur)	Vajutage programmi veetemperatuuri muutmiseks.
04 Rinse (Loputus)	Vajutage programmi loputuskordade muutmiseks. Saate seada loputuskordade arvuks olenevalt tsüklist max 5.
05 Spin (Tsentrifuugimine)	Vajutage, et programmi tsentrifuugimiskiirust muuta. • **Loputuspaus (indikaatorita)**: Viimane loputustsükkel on peatatud, nii et pesu jääb vette. Pesu võtmiseks käivitage äravoolu- või tsentrifuugitsükkel. • **No Spin (Tsentrifuugimiseta)** ⌀: Trummel ei tsentrifuugi pärast viimast äravoolutsüklit. • **Spin Only (Ainult tsentrifuug)** ⊚: Tsükli Spin Only (Ainult tsentrifuug) käivitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu Spin (Tsentrifuugimine). Kui kuvatakse tsükli aeg ja tsentrifuugi kiirus, vajutage korduvalt nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**, kuni soovitud tsentrifuugi kiirus on valitud. Seejärel vajutage nuppu **Start/Paus** tsükli alustamiseks. Tsentrifuugimise aeg sõltub valitud tsüklist.
06 Options (Funktsioonid)	Vajutage, et valida funktsioon Intensiivne ja Eelpesu.Vajutage uuesti tühistamiseks. • Suvandite saadavus sõltub tsüklist.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 29 2017/7/21 15:52:12

Tegevused

07 Bubble Soak (Mullidega leotamine)	Vajutage funktsiooni Bubble Soak (Mullidega leotamine) aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks. See aitab eemaldada paljusid raskesti eemaldatavaid plekke.
08 Delay End (Ajastatud lõpp)	Delay End (Ajastatud lõpp) võimaldab teil seadistada käimasoleva tsükli lõpuaja. Vastavalt teie seadistusele määrab tsüklialguse masina sisemine loogika. See seadistus on kasulik näiteks teie masina programmeerimiseks, et lõpetada pesu ajaks, kui te tavaliselt naasete töölt koju. • Vajutage eelseadistatud tundide valimiseks.
09 Quick Wash 15'/30' (15/30 minuti kiirpesu)	Õrnalt määrdunud riiete ja vähem kui 2 kg pesu pesemiseks, mida vajate kiiresti. • See suvand on saadaval ainult siis, kui valitud on tsükkel COTTON (PUUVILLANE). • Tsükli aeg võib muutuda sõltuvalt pesuvahendi hulgast, vee tasemest ja pesu mustusest.
10 Toide	Vajutage pesumasina sisse- või väljalülitamiseks.
11 Start/Paus	Vajutage tegevuse alustamiseks või lõpetamiseks.

Lihtsad sammud alustamiseks



1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.
2. Keerake **Programmiivalijat** programmi valimiseks.
3. Muutke vajadusel sätteid (**Temp. (Temperatuur)**, **Rinse (Loputus)** ja **Spin (Tsentrifuugimine)**).
4. Funktsiooni lisamiseks valige **Options (Funktsioonid)**. Kasutage soovitud funktsiooni valimiseks nuppu uuesti.
5. Masinal on kaks vastavat kiire ligipääsuga nuppu **Bubble Soak (Mullidega leotamine)** ja **Delay End (Ajastatud lõpp)**. Kui soovite kasutada ühte sellistest valikutest, vajutage vastavat nuppu.
6. Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Töö kestel programmi vahetamine

1. Luugi avamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**.
2. Valige teine programm.
3. Vajutage uue programmi alustamiseks nuppu **Start/Paus**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 30 2017/7/21 15:52:12

Programmi ülevaade

Standardprogrammid

Programm	Kirjeldus	Maks. kogus (kg)	
		8kg mudel	7kg mudel
COTTON (PUUVILLANE)	• Puuvillased esemed, voodilinad, laudlinad, alupesu, rätikud või särgid. Pesuaega ja tsentrifuugitsüklite arvu kohandatakse vastavalt pesukogusele.	Maks.	Maks.
COTTON (PUUVILLANE)	• Väiksema energiakasutusega optimaalne pesu puuvillastele kangastele, voodilinadele, laudlinadele, alupesule, rätikutele või särkidele. Energia säästmiseks võib tegelik pesemistemperatuur olla ettenähtust madalam.	Maks.	Maks.
SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	• Polüestrist (diolen, trevira), polüamiididst (perlon, nailon) vms materjalist pluusid, T-särgid jne.	3	3
WOOL (VILLANE)	• Sobib masinaga pestavale villasele materjalile kaaluga alla 2 kg. • Tsüklis **WOOL (VILLANE)** toimub õrn töötlemine ja leotamine, et kaitsta villakiudusid kokkutõmbumise/moonutuste eest. • Soovitatav on kasutada neutraalset pesuvahendit.	2	2
SPIN (TSENTRIFUUGIMINE)	• Täiendav tsentrifuugimisprotsess, et pesust tõhusalt niiskust eemaldada.	-	-
RINSE + SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)	• Täiendav loputus pärast pesule pehmendaja lisamist.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 31 2017/7/21 15:52:12

Tegevused

Programm	Kirjeldus	Maks. kogus (kg)	
		8kg mudel	7kg mudel
ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)	• Puhastab trumli, eemaldades sellest mustuse ja bakterid. • Teha iga 40 pesu järel pesuvahendit või pleegitajat kasutama. • Kontrollige, et trummel oleks tühi. • Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid.	-	-
SUPER ECO WASH (SÄÄSTLIK PESU)	• Madala temperatuuriga tsükkel ecobubble aitab vähendada voolutarvet.	4	4
BEDDING (VOODIPESU)	• Päevatekid, voodilinad, voodikatted jne. • Parimaks tulemuseks peske ainult ühte tüüpi voodipesu ja vaadake, et pesu kaal ei ületaks 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (IGAPÄEVANE PESU)	• Kasutage igapäevaste esemete, näiteks aluspesu ja särkide pesemiseks.	4	4
DELICATES (ÕRNPESU)	• Õhukesed kangad, rinnahoidjad, (siid) aluspesu ja teised ainult käsipesuks mõeldud kangad. • Parimate tulemuste saamiseks tuleks kasutada vedelat pesuainet.	2	2
BABY CARE (BEEBIPESU)	• Kõrge temperatuuriga pesu ja täiendav loputus, et aidata masinast eemaldada tõhusalt allesjäänud pesuvahendit.	4	4
OUTDOOR CARE (ÕUERIIETE PESU)	• Mäeriided, suusa- ja spordirõivad, mis on valmistatud funktsionaalsest materjalist nagu spandeks, stretš ja mikro-kiud	2	2
DARK GARMENT (TUMEDAD RIIDED)	• Täiendav loputus ja vähendatud tsentrifuug, et tagada pesu õrn ja põhjalik pesu.	4	4

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 32 2017/7/21 15:52:12

Valikud

Valik		Kirjeldus
	Intensiivne	• Väga määrdunud pesule. Iga tsükli tööaeg ei ületa normaalset.
	Eelpesu	• Põhipesutsükli ette lisatakse eelpesutsükkel.
	Bubble Soak (Mullidega leotamine)	• Bubble Soak (Mullidega leotamine) aitab eemaldada paljusid raskesti eemaldatavaid plekke. • Kui funktsioon Bubble Soak (Mullidega leotamine) on valitud, leotatakse pesu põhjalikult veemullides tõhusaks pesuks. • Bubble Soak (Mullidega leotamine) on saadaval ja lisab kuni 30 minutit 5 tsüklile: COTTON (PUUVILLANE), SYNTHETICS (SÜNTEETIKA), BEDDING (VOODIPESU), DAILY WASH (IGAPÄEVANE PESU), BABY CARE (BEEBIPESU).


Delay End (Ajastatud lõpp)

Võite seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 1 (60 minutit) kuni 24 tundi hilisema lõpuaja (1-tunniste vahemikena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.

1. Valige programm. Seejärel vahetage vajadusel programmisätteid.
2. Vajutage korduvalt nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)**, kuni soovitud aeg on määratud.
3. Vajutage nuppu **Start/Paus**.
   Vastav indikaator lülitub sisse ja kell töötab.
4. Funktsiooni **Delay End (Ajastatud lõpp)** tühistamiseks taaskäivitage pesumasin, vajutades nuppu **Toide**.

Kasutusnäide

Soovite lõpetada kahetunnise tsükli kolme tunni pärast alates praegusest. Selleks lisage praegusele tsüklile funktsioon Delay End (Ajastatud lõpp) koos 3 tunni seadega ja vajutage kell 14.00 nuppu **Start/Paus**. Mis siis juhtub? Pesumasin hakkab tööle kell 15.00 ja lõpetab 17.00. Allpool on antud selle näite ajajoon.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 33 2017/7/21 15:52:13


Tegevused

Erifunktsioonid

AddWash

Kui AddWashi märgutuli põleb, saate masina töö peatada ja lisada trumlisse pesu või pesupehmendit. Luuk Add Door avaneb rohkem kui 130˚, et tagada lihtne juurdepääs.





1. Luugi avamiseks vajutage nuppu **Start/ Paus**.
2. Vajutage luugi Add Door lukust avamiseks selle ülemist osa, kuni kuulete klõpsatust. Avamiseks tõmmake luugi Add Door käepidet.
3. Avage luuk ja lisage trumlisse pesu või pesupehmendit.
4. Lükake luuk kinni, kuni kuulete klõpsatust.
5. Vajutage töö jätkamiseks nuppu **Start/ Paus**.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge suruge luuki Add Door liiga tugevalt. See võib katki minna.

MÄRKUS

Trumlis olev vesi ei hakka lekkima, kui luuk Add Door suletakse korralikult. Luugi ümber võivad tekkida veepiisad, kuid need ei leki trumlist välja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 34 2017/7/21 15:52:13

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge avage luuki Add Door, kui trumlis on tekkinud vaht, mis on tõusnud sellest kõrgemale.
- Ärge proovige avada luuki Add Door masina töö ajal enne, kui olete vajutanud nuppu Start/Paus. Pange tähele, et luuki Add Door saab avada ka kogemata (ilma nuppu Start/Paus vajutamata), kui pesemine on lõppenud.
- Ärge lisage luugi Add Door kaudu liiga suurt pesukogust. See võib jõudlust vähendada.
- Ärge kasutage luugi Add Door alumist osa käepidemena. Teie sõrmed võivad kinni jääda.
- Kontrollige, ega pesu pole luugi Add Door vahele jäänud.
- Jälgige, et teie lemmikloomad ei poeks pesumasinasse, eriti luugi Add Door kaudu.
- Kui pesemiseks kasutatakse kuuma vett, võib tunduda, et luugist Add Door lekib vett pärast selle avamist ja sulgemist. See on normaalne, kuna luugist väljuv aur jahtub ja pinnale moodustuvad veepiisad.
- Luuk sulgub tihedalt ja takistab vee lekkimist. Kuid võite märgata luugi ümber veelekkele sarnanevat olukorda – luugi Add Door ümber olev jääkvesi võib moodustada veetilgad. See on normaalne.
- Põhiluuki ega luuki Add Door ei saa avada, kui veetemperatuur on üle 50 °C. Kui trumlis olev veetase ületab teatud punkti, ei saa põhiluuki avada.
- Kui näidikul kuvatakse teabekood DDC, vt edasist tegevust jaotisest „Teabekoodid”.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 35 2017/7/21 15:52:13

Tegevused

Sätted

Lapselukk

Et vältida lastega õnnetusi, lukustab funktsioon Lapselukk kõik nupud, välja arvatud **toitenuppu**.

- Funktsiooni Lapselukk seadistamiseks hoidke 3 sekundit samaaegselt all suvandinuppu **Temp. (Temperatuur)** ja nuppu **Rinse (Loputus)**. Aktiveerimiseks vajutage nuppu **Start/Paus**.

MÄRKUS

Olekus Lapselukk peate kõigepealt desaktiveerima funktsiooni Lapselukk, kui te soovite lisada pesuvahendit või pesu või soovite kehtivad sätteid muuta.

Funktsiooni Lapselukk tühistamine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit samaegselt suvandinuppu **Temp. (Temperatuur)** ja nuppu **Rinse (Loputus)**.

Heli sisse/välja

Saate klahvi siise või välja lülitada. Teie seadistus kehtib kuni masina taaskäivitamiseni.

- Heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit samal ajal nuppe **Rinse (Loputus)** ja **Spin (Tsentrifuugimine)**.
- Heli lubamiseks hoidke uuesti 3 sekundit all.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 36 2017/7/21 15:52:14

Hooldus

Hoidke pesumasin puhtana, et vältida järjest vähemtõhusat tööd, ja säilitada masina töötsüklit.

Eco drum clean (Trumlipuhastus)

Korrake seda programmi regulaarselt, et puhastada trumlit ja eemaldada sealt baktereid.

1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.
2. Keerake Tsüklivalijat ja valige suvand **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)**.
3. Vajutage nuppu **Start/Paus**.

MÄRKUS

Funktsiooni **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** veetemperatuur on seadistatud 70 °C ja seda ei saa muuta.
Pesumasina tunnustest lähtuvalt on pesuvee temperatuur ECO Drum Clean (Trumlipuhastus) tsüklis 70 °C, kuid juhtpaneeli ekraan saab näidata ainult 60 °C.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid. Trumlis olevad keemilised jäägid halvendavad pesupesemise tõhusust.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 37 2017/7/21 15:52:14

Hooldus

Smart Check

Funktsiooni kasutamiseks peaksite esmalt alla laadima rakenduse „Samsung Smart Washer" veebipoodidest Play Store või App Store ja installima selle oma kaameraga mobiilseadmesse.

Funktsioon Smart Check on optimeeritud: Galaxy ja iPhone'i telefonidele (ainult kohalduvad mudelid).

1. Režiimi Smart Check sisenemiseks vajutage ja hoidke samal ajal all 3 sekundit nuppe Spin (Tsentrifuugimine) ja Options (Funktsioonid).
2. Pesumasin alustab enesediagnoosiga ja kuvab vea leidmisel teavituskoodi.
3. Käivitage oma mobiilseadmel rakendus Samsung Smart Washer ja koputage üksust Smart Check.
4. Asetage mobiilne seade pesumasina ekraani juurde, nii et mobiilne seade ja pesumasin on teineteise vastas. Rakendus tuvastab seejärel automaatselt teavituskoodi.
5. Kui teavituskood on korrektselt tuvastatud, pakub rakendus üksikasjalist teavet probleemi kohta koos edasiste tegevustega.


MÄRKUS

- Režiim Smart Check desaktiveeritake kohe, kui te vajutate nuppu või juhikut pärast masina käivitumist.
- Funktsiooni nimetus Smart Check võib erineda sõltuvalt keelest.
- Kui pesumasin peegeldab ekraanile valgust, võib juhtuda, et rakendus ei suuda teavituskoodi tuvastada.
- Kui rakendus ei tuvasta järgnevalt funktsiooni Smart Check koodi, sisestage teavituskood rakenduse ekraanile käsitsi.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 38 2017/7/21 15:52:14

Hädaolukorra äravool


Elektrikatkestuse korral laske vesi enne pesu välja võtmist trumlist välja.



1. Lülitage toide välja ja ühendage pesumasin elektrikontaktist välja.
2. Avamiseks vajutage õrnalt **filtrikaane (A)** ülemist osa.



3. Asetage katte ümber tühi ja mahukas anum ning venitage hädaolukorra äravoolu voolikut anumani, hoides **vooliku korki (B)**.



4. Avage vooliku kork ja laske veel **Hädaolukorra äravoolu voolikust (C)** anumasse voolata.
5. Kui see on tehtud, sulgege vooliku kork ja paigaldage voolik tagasi . Seejärel sulgege filtri kate.

MÄRKUS

Kasutage mahukat anumat, kuna trumlis võib olla oodatust enam vett.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 39 2017/7/21 15:52:14


Hooldus

Puhastamine

Pesumasina pind

Kasutage pehmet riiet mitteabrasiivse majapidamise puhastusvahendiga. Ärge kallake vett pesumasinale.

Add Door



1. Avage luuk Add Door.
2. Kasutage selle puhastamiseks märga lappi.
   - Ärge kasutage puhastusvahendeid. See võib põhjustada värvikahjustusi.
   - Olge kummiümbrise ja **lukustusmehhanismi (A)** puhastamisel ettevaatlik.
   - Puhastage luugi piirkonda regulaarselt tolmust.
3. Puhastage ja sulgege Add Door, kuni kuulete klõpsatust.


⚠ETTEVAATUST

- Ärge suruge luuki Add Door jõuga. See võib katki minna.
- Ärge jätke luuki Add Door lahti, kui masin töötab.
- Ärge kunagi asetage luugile Add Door raskeid esemeid.
- Kehavigastuse vältimiseks ärge puudutage luuki Add Door trumli pöörlemise ajal.
- Ärge avage luuki Add Door, kui masin töötab. See võib tekitada kehavigastuse.
- Ärge tehke funktsioonipaneelil muudatusi, kui luuk Add Door on lahti. See võib tekitada kehavigastuse või põhjustada süsteemi rikke.
- Ärge sisestage masinasse muid esemeid peale pesu.
- Ärge pange trumlisse luugi Add Door kaudu suuri esemeid.
- Ärge eemaldage puhastamise ajal luugi Add Door kummiümbrist. See võib põhjustada kahjustuse.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 40 2017/7/21 15:52:15

Võrkfilter

Puhastage veevarustusvooliku võrkfiltrit üks või kaks korda aastas.



1. Lülitage pesumasin välja ja ühendage toitejuhe lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Keerake ja ühendage voolik pesumasina tagaküljelt lahti. Katke voolik riidega, et vältida vee välja tungimist.



4. Tõmmake tangidega võrkfilter sissevooluavast välja.
5. Pange võrkfilter üleni vette, nii et ka keermestatud liitmik jääb vee alla.
6. Kuivatage võrkfilter varjus.
7. Paigaldage võrkfilter tagasi sissevooluavasse ja ühendage veevoolik uuesti sissevooluavaga.
8. Avage veekraan.

MÄRKUS


Kui võrkfilter on ummistunud, kuvatakse ekraanile veakood „4C".

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 41 2017/7/21 15:52:15


Hooldus

Pumbafilter


Ummistuste vältimiseks on soovitatav puhastada pumbafiltrit 5 või 6 korda aastas. Ummistunud pumbafilter võib vähendada mulliefekti.



1. Lülitage pesumasin välja ja ühendage toitejuhe lahti.
2. Laske trumlisse jäänud allesjäänud vesi välja. Vaadake jaotist „Hädaolukorra äravool".
3. Vajutage õrnalt filtrikatte ülemist ala selle avamiseks.
4. Pöörake pumbafiltri nuppu vasemale ja laske ülejäänud vesi välja.



5. Puhastage pumbafilter pehmete harjadega. Kontrollige, et äravoolupumba propellerkruvi filtri sees pole blokeeritud.
6. Sisestage pumbafilter uuesti ja pöörake filtrinuppu paremale.



MÄRKUS

- Mõnel pumbal on turvanupp, mille eesmärk on ära hoida õnnetusi lastega. Pumbafiltri nupu avamiseks lükake see sisse ja pöörake vastupäeva. Ohutusnupu vedrumehhanism aitab filtrit avada.
- Pumbafiltri nupu sulgemiseks pöörake seda päripäeva. Vedru teeb logisevat heli, mis on normaalne.

MÄRKUS


Kui pumbafilter on ummistunud, kuvatakse ekraanile teavituskood „5C".

ETTEVAATUST


- Kontrollige, et filtrikork oleks pärast filtri puhastamist korralikult suletud. Vastasel juhul võib see põhjustada lekkeid.
- Kontrollige, et filter oleks pärast selle puhastamist õigesti sisestatud. Vastasel juhul võib see põhjusta rikkeid töös või lekkeid.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 42 2017/7/21 15:52:15


Pesuvahendisahtel



1. Tõmmake sahtel lahti, hoides all sahtli sisemist **vabastushooba (A)**.
2. Eemaldage **vabastushoob** ja vedelpesuvahendi anum sahtlist.



3. Puhastage sahtli komponendid pehme harjaga voolava vee all.



4. Puhastage sahtlis olevad jäägid pehme harjaga.
5. Sisestage uuesti **vabastushoob (A)** ja **vedelpesuvahendi anum** sahtlisse.
6. Lükake sahtlit sisse selle sulgemiseks.

MÄRKUS

Allesjäänud pesuvahendi eemaldamiseks kasutage tühja trumliga programmi **RINSE+SPIN (LOPUTUS+TSENTRIFUUGIMINE)**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 43 2017/7/21 15:52:15

Hooldus

Külmumisest taastumine

Kui temperatuur langeb alla 0 °C, võib pesumasin külmuda.

1. Lülitage pesumasin välja ja ühendage toitejuhe lahti.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsikule.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage vee sissevõtuvoolik uuesti veekraaniga.

MÄRKUS

Kui masin ei tööta ikka veel normaalselt, korrake ülaltoodud samme, kuni masin töötab normaalselt.

Hooldus pikema mittekasutamise perioodi jooksul

Vältige pesumasina mittekasutamist pikema perioodi jooksul. Sellisel juhul laske pesumasin veest tühjaks ja ühendage toitejuhe lahti.

1. Pöörake Programmivalijat, et valida RINSE+SPIN (LOPUTUS+TSENTRIFUUGIMINE).
2. Tühjendage trummel ja vajutage nuppu Start/Paus.
3. Kui programm on lõpetanud, sulgege veekraan ja ühendage veevarustusvoolik lahti.
4. Lülitage pesumasin välja ja ühendage toitejuhe lahti.
5. Avage luuk, et õhk saaks trumlis liikuda.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 44 2017/7/21 15:52:16

Veaotsing

Kontrollpunktid

Kui teil on pesumasinaga probleeme, kontrollige esmalt alltoodud tabelit ja proovige soovitusi.

Probleem	Tegevus
Ei käivitu.	• Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Kontrollige, et veekraan on avatud. • Vajutage või koputage pesumasina käivitamiseks kindlasti nuppe **Start/Paus**. • Kontrollige, et funktsioon Lapselukk ei ole aktiveeritud. • Enne, kui pesumasin hakkab täituma, teeb see luugiluku kontrollimiseks rea klõpsuvaid helisid ning kiire äravoolu. • Kontrollige kaitsmeid või lähtestage kaitselüliti.
Veevarustus ei ole piisav või vett ei ole.	• Avage veekraan täielikult. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Veenduge, et vee sissevõtuvoolik poleks külmunud. • Veenduge, et vee sissevõtuvoolik poleks väändunud ega ummistunud. • Kontrollige, et veesurve on piisav.
Pärast tsüklit jääb pesuvahend pesuvahendisahtlisse.	• Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahend on pesuainesahtli keskmises lahtris. • Kontrollige, et loputuskork on õigesti sisestatud. • Kui kasutate granuleeritud pesuainet, siis kontrollige, et pesuvahendi selektor on õiges asendis. • Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendi sahtel.
Liigne vibratsioon või müra.	• Kontrollige, et pesumasin on paigaldatud tasasele kõvale ja mittelibedale pinnale. Kui põrand ei ole tasane, siis kasutage tasandusjalga pesumasina kõrguse reguleerimiseks. • Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei ole mõne teise esemega kokkupuutes. • Veenduge, et pesukogus masinas on õige. • Mootor võib normaalse töö ajal tekitada müra. • Tunked või metallist elementidega rõivad võivad pesu ajal müra tekitada. See on normaalne. • Müra võivad tekitada metallobjektid, näiteks mündid. Pärast pesu eemaldage need objektid trumlist või filtriraamist.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 45 2017/7/21 15:52:16

Veaotsing

Probleem	Tegevus
Äravool ja/või tsentrifuug puudub.	• Kontrollige, et äravooluvoolik on äravoolusüsteemini sirge. Kui tuvastate äravoolu piirangu, pöörduge teeninduse poole. • Veenduge, et prahifilter pole ummistunud. • Sulgege luuk, seejärel vajutage või koputage nuppu **Start/ Paus**. Teie ohutuse huvides pesumasin tsentrifuugib või raputab ainult siis, kui luuk on suletud. • Kontrollige, et äravooluvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Kontrollige, et äravooluvoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis ei ole ummistunud. • Kui pesumasin ei ole varustatud piisava võimsusega, siis pesumasin ajutiselt ei tsentrifuugi ning äravoolu ei toimu. Kui pesumasin saavutab piisava võimsuse, töötab see normaalselt.
Luuk ei avane.	• Vajutage või koputage pesumasina peatamiseks nuppu **Start/ Paus**. • Ukseluku mehhanismil võib vabastamiseks minna veidi aega. • Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist pesumasina seiskumisest ja toite väljalülitamisest. • Kontrollige, et kogu vesi on trumlist ära voolanud. • Luuki ei või avada, kui vesi on trumlis. Laske trummel tühjaks ja avage uks käsitsi. • Kontrollige, et luugi lukustuse tuli on kustunud. Luugi lukustuse tuli kustub, kui vesi on pesumasinast välja voolanud.
Liigses koguses seebivett.	• Kontrollige, et te kasutate soovitatud pesuvahendeid. • Kasutage efektiivset (HE) pesuvahendit liigse seebivee vältimiseks. • Vähendage pesuvahendi kogust pehme vee, vähese pesukoguse või kergelt määrdunud pesu korral. • Mitte-efektiivse pesuvahendi kasutamine ei ole soovitatud.
Lisapesuvahendit ei saa lisada.	• Kontrollige, et olemasolevat pesuvahendit ega pesupehmendajat ei ole üle limiidi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 46 2017/7/21 15:52:16

Probleem	Tegevus
Peatub.	• Ühendage toitekaabel elektrikontakti. • Kontrollige kaitsmeid või lähtestage kaitselüliti. • Sulgege luuk ja vajutage või koputage pesumasina käivitamiseks nuppu **Start/Paus**. Teie ohutuse huvides pesumasin tsentrifuugib või raputab ainult siis, kui luuk on suletud. • Enne, kui pesumasin hakkab täituma, teeb see luugiluku kontrollimiseks rea klõpsuvaid helisid ning kiire äravoolu. • Tsüklis võib olla pausi- või leotusperiood. Oodake pisut ja pesumasin võib alustada. • Kontrollige, et veevarustuse vooliku võrkfilter ei ole veekraani juures ummistunud. Puhastage võrkfiltrit perioodiliselt. • Kui pesumasin ei ole varustatud piisava võimsusega, siis pesumasin ajutiselt ei tsentrifuugi ning äravoolu ei toimu. Kui pesumasin saavutab piisava võimsuse, töötab see normaalselt.
Täitub vale temperatuuriga veega.	• Avage täielikult kõik kraanid. • Kontrollige, et temperatuur on õigesti valitud. • Kontrollige, et voolikud on ühendatud õigete kraanidega. Loputage veeliinid. • Kontrollige, et veesoojendi on seadistatud kraanist varustama minimaalselt 49 °C (120 °F) temperatuuriga vett. Ühtlasi kontrollige veesoojendi ja taastamise kiirust. • Ühendage voolikud lahti ja puhastage võrkfilter. Võrkfilter võib olla ummistunud. • Kui pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuuri kontrolli funktsioon kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne. • Kui pesumasin täitub, võite märgata, et jaoturit läbib ainult kuum ja/või külm vesi, kui valitud on külm või soe temperatuur. See on automaatse temperatuuri juhtimise funktsiooni normaalne funktsioon, kuna pesumasin määrab veetemperatuuri.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 47 2017/7/21 15:52:16

Veaotsing

Probleem	Tegevus
Tsükli lõpus on pesu märg.	• Kasutage kiiret või eriti kiiret tsentrifuugi kiirust. • Kasutage efektiivset (HE) pesuvahendit liigse seebivee vähendamiseks. • Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib muutuda mittetasakaalustatuks ega tsentrifuugi täielikult. • Kontrollige, et äravooluvoolik poleks keerdus ega ummistunud.
Vesi lekib.	• Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Kontrollige, et kõik vooliku ühendused on kinnitatud. • Kontrollige, et äravooluvooliku ots on õigesti sisestatud ja kinnitatud äravoolusüsteemi. • Vältige ülelaadimist. • Kasutage efektiivset (HE) pesuvahendit liigse seebivee vältimiseks.
Ebameeldiv lõhn.	• Liigne seebivesi koguneb ja võib põhjustada ebameeldivat lõhna. • Käivitage puhastustsükkel perioodiliseks puhastamiseks. • Puhastage luugitihend (membraan). • Kuivatage pesumasina sisemust pärast seda, kui tsükkel on lõpetanud.
Mulle ei ole näha (Ainult mullidega mudelid).	• Liiga suur kogus pesu võib mullid ära kaotada. • Väga määrdunud pesu võib mulle mitte tekitada.
Kas luuki Add Door saab igal ajal avada?	• Luuki Add Door saab avada ainult märgutule ilmumisel. Kuid see ei avane järgmistel juhtudel: - Kui keetmis- või kuivatusprotsess töötab ja sisetemperatuur on kõrge. - Kui aktiveerite ohutuse mõttes funktsiooni Lapselukk. - Kui trumlipesu või trumlikuivatuse tsükkel töötab ilma lisapesuta.

Kui probleem ei kao, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 48 2017/7/21 15:52:16

Infokoodid

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada infokood. Tutvuge all toodud tabeliga ja proovige soovitusi.

Kood	Tegevus
4C	Veevarustus puudub. • Kontrollige, et veekraan on avatud. • Kontrollige, et veevoolik poleks ummistunud. • Kontrollige, et veekraan poleks külmunud. • Kontrollige, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Kontrollige, et külma vee kraan ja kuuma vee kraani on õigesti ühendatud. • Puhastage võrkfilter, kuna see võib olla ummistunud. MÄRKUS Kui pesumasina ekraanile kuvatakse kood „4C”, siis pesumasinast toimub 3 minutit äravool. Selle ajal toitenupp ei tööta.
4C2	• Kontrollige, et külma vee voolik on külma vee kraaniga kindlalt ühendatud. Kui see on ühendatud kuuma vee kraaniga, võib pesu mõnes tsüklis deformeeruda.
5C	Vesi ei voola ära. • Kontrollige, et äravooluvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Kontrollige, et äravooluvoolik on õigesti asetatud, olenevalt ühenduse tüübist. • Puhastage prahifilter, kuna see võib olla ummistunud. • Kontrollige, et äravooluvoolik on äravoolusüsteemini sirge. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
DC	Pesumasina kasutamine, kui luuk on lahti. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele.
DC1	Põhiluugi lukustamine/avamine ei tööta korralikult. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
DC3	Luugi Add Door lukustamine/avamine ei tööta korralikult. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
OC	Vee ülevool. • Taaskäivitage pärast tsentrifuugimist. • Kui teavituskood püsib endiselt ekraanil, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 49 2017/7/21 15:52:16

Veaotsing

Kood	Tegevus
LC, LC1	Kontrollige äravooluvoolikut. • Kontrollige, et äravooluvooliku ots asub põrandal. • Kontrollige, et äravooluvoolik ega ummistunud. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega. MÄRKUS Kui pesumasina ekraanile kuvatakse kood „LC,LC1”, siis pesumasinast toimub 3 minutit äravool. Selle ajal toitenupp ei tööta.
UB	Tsentrifuugimine ei tööta. • Kontrollige, et pesu on ühtlaselt laotatud. • Kontrollige, et pesumasin on tasasel ja stabiilsel pinnal. • Reguleerige pesukogust. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, näiteks hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade „UB”.
3C	Kontrollige mootori tööd. • Proovige tsükli taaskäivitust. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
UC	Elektroonilist juhtimissüsteemi tuleb kontrollida (Ülepinge tõrge). • Kontrollige PCB-d ja juhtmestikku. • Kontrollige, kas toitevarustus on korralik. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
	Tuvastatud madalpinge • Kontrollige, kas on toitekaabel on ühendatud. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
HC	Kõrge temperatuuri kontroll • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
1C	Veetaseme sensor ei tööta korralikult. • Proovige toide välja lülitada ja tsükkel taaskäivitada. • Kontrollige veetaseme sensori juhtmestikku. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega. MÄRKUS Kui pesumasina ekraanile kuvatakse kood „1C”, siis pesumasinast toimub 3 minutit äravool. Selle ajal toitenupp ei tööta.
8C	MEMS-andur ei tööta korralikult. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
AC	Kontrollige kommunikatsioone peamise ja all-PBA vahel. • Proovige toide välja lülitada ja tsükkel taaskäivitada. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 50 2017/7/21 15:52:16

Kood	Tegevus
AC6	Kontrollige suhtlust peamise ja inverteri PBA vahel. • Olenevalt olekust võib masin automaatselt normaalselt tööle hakata. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teavituskood ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.
DDC	See teade ilmub, kui avate luugi Add Door ilma nuppu Käivitus/ Peatamine vajutamata. Sellisel juhul toimige järgmiselt: • Vajutage ust Add Door, et see sulguks korralikult. Seejärel vajutage uuesti nuppu **Start/Paus**. • Kui vajutate Add Door kogemata, vajutage uuesti Add Door, et see korralikult sulgeda. Seejärel vajutage nuppu **Start/Paus** töö jätkamiseks.


Kui mis tahes infokood on endiselt ekraanil, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 51 2017/7/21 15:52:16

Tehnilised andmed

Riiete hooldusmärgiste tabel

Järgmised sümbolid käivad juhiste kohta riiete hoolduseks. Hooldussildid hõlmavad nelja sümbolit järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine, ning vajadusel kuivpuhastus. Sümbolite kasutamine tagab, et neid järgitakse ühtemoodi nii kodu- kui ka välismaiste rõivatootjate poolt. Järgige hooldussildi juhiseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

	Vastupidav materjal		Mitte triikida
	Õrn materjal		Võib kuivpuhastada igasuguse lahusega
	Eset võib pesta temperatuuril 95˚C		Keemiline puhastus
	Eset võib pesta temperatuuril 60˚C		Kuivpuhastus ainult perkloraadi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 40˚C		Kuivpuhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 30˚C		Mitte kuivpuhastada
	Ainult käsipesu		Kuivatada tasapinnal
	Ainult kuivpuhastus		Võib riputada kuivama
	Võib pleegitada külmas vees		Kuivatada riidepuul
	Mitte pleegitada		Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril
	Võib triikida temperatuuril maks. 200 ˚C		Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril
	Võib triikida temperatuuril maks. 150 ˚C		Mitte trummelkuivatada
	Võib triikida temperatuuril maks. 100 ˚C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 52 2017/7/21 15:52:19

Keskkonnakaitse

- Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda, siis palun uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk nii, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 53 2017/7/21 15:52:19

Tehnilised andmed

Spetsifikatsioonide leht

„ * ” Tärn(id) tähendab(vad) variatsioone, mis võivad varieeruda vahemikus (0-9) või (A-Z).

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW80K52****	WW70K52****
Mõõdud			L600 X S456 X K850 (mm)	L600 X S456 X K850 (mm)
Veesurve			50 kPa - 800 kPa	
Netokaal			67 kg	69 kg
Pesu- ja väänamiskogus			8,0 kg	7,0 kg
Energiatarve	Pesu	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Pesemine ja kuumutamine	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Tsentrifuugimine	220-240 V	500 W	500 W
	Pumpamine		30 W	
Pöörlemiskiirus			1200 p/min	1200 p/min

MÄRKUS

Disain ja spetsifikatsioon võivad kvaliteedi parandamise eesmärgil ilma ette teatamata muutuda.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 54 2017/7/21 15:52:20

Määruse (EL) nr. 1061/2010 kohaselt

„ * ” Tärn(id) tähendab(vad) variatsioone, mis võivad varieeruda vahemikus (0-9) või (A-Z).

Samsung			
Mudeli nimi		WW80K52****	WW70K52****
Mahutavus	kg	8,0	7,0
Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam)		A+++	A+++
ELi ökomärgisega vastavalt määrusele (EÜ) nr 66/2010			
Aastane energiatarve (Põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.)	kWh/a	136	140
Energiatarbimine			
Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega	kWh	0,69	0,76
Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	kWh	0,63	0,61
Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	kWh	0,44	0,42
Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve.	W	0,48	
Ooterežiimi kaalutud voolutarve	W	5	
Aastane veekulu (Põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.)	l/a	8100	7400
Tsentrifuugimistõhususe klass			
Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam).		B	
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min	1200	
Jääkniiskus	%	53	
Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda teadaolevast. Pärast paigaldamist käivitage palun kalibreerimisrežiim (vt lk **23** peatükki „Kalibreerimise käivitamine (soovitatav)”).			
Tavaprogrammi kestus			
Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega	min	273	263
Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	min	253	243
Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	min	233	223
Ooterežiimi kestus (Tl)	min	2	
Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.			
Pesu	dB (A) re 1 pW	56	
Tsentrifuugimine	dB (A) re 1 pW	75	
Vabalt seisev			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 55 2017/7/21 15:52:20

Tehnilised andmed

Peamised pesuprogrammid

Mudel	Programm	Temperatuur (°C)	Mahutavus (kg)	Tsükli kestus (min)	Jääkniiskus (%)	Vee tarbimine (l/tsükkel)	Energiatarbimine (kWh/tsükkel)
WW80K52***	COTTON (PUUVILLANE)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (PUUVILLANE)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (PUUVILLANE)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (PUUVILLANE)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71

Tabeli väärtused on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC60456 / EN60456. Tegelik väärtus sõltub seadme kasutamisest

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_ET.indd 56 2017/7/21 15:52:20

Meelespea

SAMSUNG

KÜSIMUSED VÕI MÄRKUSED?

RIIK	TELEFON	KODULEHT
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01

Perilica za rublje

Upute za korištenje

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 1 2017/7/21 15:52:44

Sadržaj

Sigurnosne informacije **3**

Što trebate znati o sigurnosnim uputama 3
Važne sigurnosne oznake 3
Važne mjere opreza 4
Upute vezane uz oznaku OEEU 12

Postavljanje **13**

Što je uključeno 13
Zahtjevi za postavljanje 15
Postavljanje korak po korak 17

Prije pokretanja **23**

Početna podešenja 23
Upute za rublje 23
Smjernice vezane uz ladicu za deterdžent 26

Radnje **29**

Upravljačka ploča 29
Jednostavni koraci za pokretanje 30
Pregled programa pranja 31
Posebne značajke 34
Podešenja 36

Održavanje **37**

Eco drum clean (Ekološko čišćenje bubnja) 37
Smart Check 38
Ispuštanje vode u nuždi 39
Čišćenje 40

Održavanje **44**

Rad nakon smrzavanja 44
Njega u slučaju dužeg nekorištenja 44

Rješavanje problema **45**

Kontrolne točke 45
Informacijske šifre 49

Specifikacije **52**

Tablica održavanja tkanina 52
Zaštita okoliša 53
Specifikacijski list 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 2 2017/7/21 15:52:44

Sigurnosne informacije

Čestitamo vam na kupnji nove perilice za rublje tvrtke Samsung. Ovaj priručnik sadržava važne informacije vezane uz instalaciju, korištenje i održavanje vašeg uređaja. Pročitajte priručnik kako biste u potpunosti iskoristili mnoge prednosti i značajke perilice za rublje.

Što trebate znati o sigurnosnim uputama

Pročitajte ovaj priručnik u potpunosti kako biste bili sigurni da znate kako na siguran i učinkovit način koristiti mnoge značajke i funkcije novog uređaja. Spremite priručnik na sigurno mjesto blizu uređaja za buduće potrebe. Koristite ovaj uređaj samo za namjene koje su opisane u korisničkom priručniku.
Upozorenja i Sigurnosne upute u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uvijete i situacije koji se mogu dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom montiranja, održavanja i rukovanja perilicom slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.
Budući da se upute o rukovanju u nastavku odnose na više modela, karakteristike vaše perilice za rublje mogu se neznatno razlikovati od onih opisanih u priručniku i možda se neki znakovi upozorenja ne primjenjuju. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na internetskoj adresi www.samsung.com.

Važne sigurnosne oznake

Što znače slike i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

⚠ UPOZORENJE

Rizici i neoprezno rukovanje mogu rezultirati s **ozbiljnim ozljedama, smrću i/ili oštećenjem stvari.**

⚠ OPREZ

Rizici i neoprezno rukovanje mogu rezultirati s **ozljedama i/ili oštećenjem stvari**.

NAPOMENA

Označava postojanje opasnosti od osobne ozljede ili materijalne štete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 3 2017/7/21 15:52:44

Sigurnosne informacije

Ovi znakovi upozorenja služe za sprječavanje vaših ozljeda i ozljeda drugih osoba.
Molimo vas strogo ih se pridržavajte.
Nakon što ste proučili ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto za buduće potrebe.

Pročitajte sve upute prije nego što počnete s korištenjem uređaja.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i imaju pomične dijelove, postoji potencijalna opasnost. Kako biste sigurno rukovali ovim uređajem, upoznajte se s načinom na koji radi i budite oprezni pri korištenju.

Važne mjere opreza

⚠ UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom korištenja perilice, slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku:

1. Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nazorom i upućeni u rukovanje perilicom od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca s navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
3. Djecu treba nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
4. Ako je kabel za napajane oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili osoba koja posjeduje slične kvalifikacije kako bi se izbjegla opasnost.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 4 2017/7/21 15:52:44

5. Potrebno je koristiti nove komplete crijeva isporučene s uređajem, a stare komplete crijeva ne bi trebalo ponovno koristiti.
6. Kod uređaja s ventilacijskim otvorima na podnožju pazite da tepih ne blokira otvore.
7. Za upotrebu u Europi: Djecu mlađu od 3 godine trebalo bi držati dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.

⚠ OPREZ

8. Kako biste izbjegli opasnost uzrokovanu nehotičnim resetiranjem termičkog isključenja, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, odnosno biti spojen na strujni krug koji elektroprivreda redovno uključuje i isključuje.

Važna upozorenja prilikom montaže

⚠ UPOZORENJE

Instalaciju ovog uređaja treba obaviti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servis.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.

Uređaj je težak, pažljivo ga podižite.

Priključite električni kabel u zidnu utičnicu koja je u skladu s lokalnim električnim specifikacijama. Utičnicu upotrebljavajte samo za ovaj uređaj i nemojte upotrebljavati produžni kabel.

- Dijeljenje zidne utičnice s drugim uređajima korištenjem produžnog kabela ili produžavanjem električnog kabela može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
- Budite sigurni kako napon, frekvencija i struja odgovaraju onima u specifikacijama proizvoda. Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara. Greške uključite električni kabel u zidnu utičnicu čvrsto.

Redovito uklonite sve strane tvari kao što su prašina ili voda s električnog kabela i točki kontakta koristeći suhu tkaninu.

- Isključite električni kabel i očistite ga s suhom tkaninom.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 5 2017/7/21 15:52:44

Sigurnosne informacije

Utikač ukopčajte u zidnu utičnicu tako da je kabel usmjeren prema podu.

- Ukoliko električni kabel uključite u utičnicu u suprotnom smjeru, električne žice u kabelu mogu se oštetiti što može izazvati strujni udar ili požar.

Ambalažu držite podalje od djece jer može biti opasna za djecu.

- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.
  Kada je uređaj, utikač ili električni kabel oštećen, kontaktirajte najbliži servisni centar.

Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Nemojte uzemljiti uređaj kraj ventila za plin, plastične cijevi za vodu ili telefonske linije.

- To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.
- Ne uključujte kabel za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena te provjerite je li sve u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Nemojte montirati uređaj blizu peći i zapaljivih materijala.

Nemojte montirati uređaj na vlažnim, masnim ili prašnjavim mjestima niti na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kiši).

Nemojte montirati uređaj na mjestima s niskom temperaturom.

- Cijevi mogu puknuti uslijed smrzavanja.

Ne instalirajte ovaj uređaj na mjestu gdje može doći do curenja plina.

- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Nemojte koristiti električni transformator.

- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne koristite oštećen utikač, oštećeni električni kabel ili olabavljenu zidnu utičnicu.

- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne vucite niti ne savijajte previše električni kabel.

Ne savijajte ili stežite električni kabel.

Ne vješajte električni kabel preko metalnog objekta, ne stavljajte teške stvari na električni kabel, ne provlačite električni kabel između objekata te ne gurajte električni kabel u prostor iza uređaja.

- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne potežite električni kabel kada isključujete električni utikač.

- Isključite utikač tako da ga pridržavate.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Ovaj uređaj treba postaviti u blizini priključka za struju, slavine za dovod vode i cijevi za odvod vode.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 6 2017/7/21 15:52:44

Mjere opreza prilikom montaže

⚠ OPREZ

Ovaj se uređaj mora postaviti tako da se omogući jednostavan pristup utikaču.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći nedovoljne opskrbljenosti električnom energijom.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu koja može podnijeti njegovu težinu.

- U suprotnom bi moglo doći do neuobičajenih vibracija, pokreta, buke ili problema s proizvodom.

Važna upozorenja za upotrebu

⚠ UPOZORENJE

Ako se uređaj poplavi, odmah prekinite dovod vode i isključite napajanje te se obratite najbližem servisnom centru.

- Ne dirajte električni utikač mokrim rukama.
- U suprotnom može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi čune zvukove, ako miriše po paljevini ili se dimi, isključite odmah električni utikač te kontaktirajte vaš najbliži servisni centar.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju curenja plina (kao što je plin propan, ukapljeni plin, itd.) prozračite odmah i ne dirajte električni utikač. Ne dirajte uređaj ili električni kabel.

- Ne koristite ventilator pri prozračivanju.
- Iskra može uzrokovati eksploziju ili požar.

Ne dopuštajte djeci da se igraju u perilici za rublje ili na njoj. Osim toga, prilikom odlaganja uređaja skinite ručicu za vrata perilice.

- Ako se zaglave u perilici, djeca se mogu ugušiti.

Provjerite jeste li uklonili ambalažu (spužve, stiropor) pričvršćenu na donji dio perilice za rublje prije njezinog korištenja.

Ne perite predmete zaprljane benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.

- To može rezultirati strujnim udarom, požarom ili eksplozijom.

Nemojte silom otvarati vrata perilice za vrijeme njezinog rada (pranja na visokim temperaturama / sušenja / centrifugiranja).

- Voda koja istječe iz perilice može uzrokovati opekline ili učiniti pod skliskim. To može uzrokovati ozljede. To može rezultirati ozljedom.
- Otvaranje vrata na silu može oštetiti proizvod ili rezultirati ozljedom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 7 2017/7/21 15:52:44

Sigurnosne informacije

Ne gurajte ruku ispod perilice tijekom njezinog rada.
- To može rezultirati ozljedom.

Ne dirajte električni utikač mokrim rukama.
- To može rezultirati strujnim udarom.

Ne isključujte uređaj tako da izvlačite električni utikač iz utičnice dok je postupak u tijeku.
- Ponovo uključivanje električnog utikača može izazvati iskru i izazvati strujni udar ili požar.

Ne dopuštajte da djeca ili nemoćne osobe koriste perilicu bez nadzora. Ne dopuštajte djeci da ulaze u uređaj ili da se na njega penju.
- To može uzrokovati strujni udar, opekline ili ozljede.

Ne gurajte ruke ili metalne predmete ispod perilice tijekom njezinog rada.
- To može rezultirati ozljedom.

Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto primite utikač i izvucite ga iz utičnice.
- Oštećenje kabela napajanja može uzrokovati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.

Ne pokušavajte sami popraviti, rastaviti ili unaprijediti uređaj.
- Ne koristite nikakve osigurače (bakrene, čelične žice itd.) osim standardnih.
- Ako je potreban popravak ili ponovna montaža uređaja, obratite se najbližem servisnom centru.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.

Kad se olabavi cijev za dotok vode od ventila i kad poplavi uređaj, isključite električni utikač.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Isključite električni utikač kada uređaj ne koristite duže vrijeme ili tijekom grmljavine/oluje.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Ako u uređaj dospije bilo kakva strana tvar, isključite kabel za napajanje i obratite se najbližoj službi za korisnike tvrtke Samsung.
- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne dopuštajte da se djeca (ili kućni ljubimci) igraju u perilici za rublje ili na njoj. Vrata perilice za rublje ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako zaglave u njoj.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 8 2017/7/21 15:52:44

Mjere opreza prilikom upotrebe

⚠ OPREZ

Ako se perilica zaprlja stranim tvarima kao što su deterdžent, prašina, ostaci hrane itd., iskopčajte utikač i očistite perilicu pomoću suhe, meke krpe.

- U suprotnom može doći do promjena boje, iskrivljenja, oštećenja ili hrđanja.

Prednje staklo može se slomiti jakim udarcem. Pažljivo koristite perilicu.

- Ako je staklo razbijeno, može doći do ozljeda.

Ukoliko ne radi dotok vode ili kad se ponovo spoji cijev za dotok vode, polako otvorite ventil.

Polako otvorite ventil nakon dugog vremena ne korištenja.

- Tlak zraka u cijevi za dovod vode ili slavini može uzrokovati oštećenje dijela proizvoda ili istjecanje vode.

Ako se za vrijeme rada pojavi pogreška s odvodom, provjerite postoji li problem s odvodom.

- Ako se koristi perilica koja je poplavljena zbog problema s odvodom, može doći do strujnog udara ili požara.

Stavite rublje u perilicu tako da vrata ne zahvate rublje.

- Ako vrata zahvate rublje, može doći do oštećenja rublja ili perilice, odnosno istjecanja vode.

Zatvorite dovod vode za perilicu kada se perilica ne koristi.

Provjerite jesu li vijci na spoju cijevi za dovod vode ispravno zategnuti.

- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći oštećenja ili ozljede.

Pazite da se gumena brtva i staklo prednjih vrata ne zaprljaju stranim tvarima (npr. otpadom, nitima, vlasima kose itd.).

- Ako strana tvar zapne u vratima, vrata se neće moći u potpunosti zatvoriti, što može dovesti do istjecanja vode.

Prije korištenja proizvoda otvorite slavinu za vodu i provjerite je li spoj cijevi za dovod vode čvrsto zategnut i ističe li voda.

- Ako su vijci na spoju cijevi za dovod vode labavi, može doći do istjecanja vode.

Proizvod koji ste kupili dizajniran je samo za korištenje u kućanstvu.

Upotreba proizvoda u poslovne svrhe kvalificira se kao zlouporaba proizvoda. U takvom slučaju prestaje pokrivenost proizvoda standardnim jamstvom koje daje tvrtka Samsung te tvrtka Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove ili oštećenja nastala uslijed takve zloupotrebe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 9 2017/7/21 15:52:44

Sigurnosne informacije

Nemojte stajati na uređaju i ne stavljajte predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.) na uređaj.

- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.

Ne prskajte hlapljive tekućine kao što su insekticidi po površini uređaja.

- Osim što su štetne za ljude, mogu uzrokovati strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.

Ne stavljajte predmete koji stvaraju elektromagnetska polja blizu perilice.

- To može izazvati ozljedu zbog nepravilnog rada.

Voda koja se ispušta iz perilice za vrijeme pranja na visokim temperaturama ili sušenja je vruća. Ne dodirujte tu vodu.

- To može rezultirati opeklinama ili ozljedom.

Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti vodootporne sjedalice, prostirke ili odjeću (*), osim ako vaš uređaj ima poseban ciklus za pranje takvih predmeta.

(*): Vunena posteljina, kabanice, ribarska odijela, skijaške hlače, vreće za spavanje, navlake za pelene, trenirke i prekrivači za bicikle, motocikle, automobile itd.

- Nemojte prati debele ili tvrde prostirke, čak niti ako se na etiketi o njihovom održavanju nalazi oznaka perilice. To može uzrokovati ozljede ili oštećenje perilice, zidova, poda ili odjeće zbog neuobičajenih vibracija.
- Nemojte prati prostirke niti otirače s gumenom podlogom. Gumena bi se podloga mogla odvojiti i zaglaviti se u unutrašnjosti bubnja, a to bi moglo prouzročiti kvar, npr. kvar na odvodu.

Ne uključujte perilicu ako je iz nje izvađena ladica za deterdžent.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede zbog istjecanja vode.

Ne dodirujte unutrašnjost bubnja tijekom ili neposredno nakon sušenja jer je vruća.

- To može rezultirati opeklinama.

Ne gurajte ruku u ladicu za deterdžent.

- To može izazvati ozljedu, jer vaš ruku može zahvatiti uređaj za ubrizgavanje praška.
- Vodilica za tekući deterdžent (samo kod odgovarajućih modela) nije namijenjena za deterdžent u prahu. Uklonite vodilicu ako koristite deterdžent u prahu.

U perilicu nemojte stavljati druge predmete (npr. cipele, ostatke hrane, životinje) osim rublja.

- To može uzrokovati oštećenje perilice ili ozljede, pa čak i smrt kada je riječ o kućnim ljubimcima zbog neuobičajenih vibracija.

Ne pritiskajte gumbe koristeći oštre predmete kao što su čavli, noževi, nokti, itd.

- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 10 2017/7/21 15:52:44

Ne perite rublje onečišćeno uljima, kremama ili losionima koje ste kupili u drogerijama ili salonima za masažu.

- To može prouzročiti iskrivljenje gumene brtve i istjecanje vode.

U bubnju nemojte na dulje vremensko razdoblje ostavljati metalne predmete kao što su sigurnosne igle, ukosnice ili sredstvo za izbjeljivanje.

- To može uzrokovati hrđanje bubnja.
- Ako se na površini bubnja pojavi hrđa, na površinu nanesite (neutralno) sredstvo za čišćenje i očistite je spužvom. Nikada nemojte koristiti metalnu četku. Nikad ne koristite metalnu četku.

Nemojte koristiti prašak za kemijsko čišćenje izravno i nikad ne perite, ispirite ili centrifugirajte rublje onečišćeno praškom za kemijsko čišćenje.

- To može uzrokovati spontano izgaranje i zapaljenje zbog topline koja nastaje prilikom oksidacije ulja.

Ne koristite vodu iz uređaja za hlađenje/zagrijavanje vode.

- To može uzrokovati probleme s perilicom.

U perilici nemojte koristiti prirodne sapune za pranje ruku.

- Ako se stvrdnu i nakupe u perilici, može doći do problema s proizvodom, promjena boje, nastanka hrđe i neugodnih mirisa.

Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih s ostalim rubljem.

Ne perite velike komade rublja, kao što je posteljina, u vrećici za pranje.

- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći do ozljede zbog jakih vibracija.

Ne koristite prašak koji se zgušnjava.

- Ako se nakupe unutar perilice, može doći do istjecanja vode.

Provjerite jesu li svi džepovi na odjeći prazni.

- Čvrsti, oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu značajno oštetiti uređaj.

Ne perite odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalnim predmetima od teškog metala.

Rublje razvrstajte po bojama pritom pazeći na njihovu postojanost i odaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- To može prouzročiti promjene boje ili oštećenje tkanine.

Pripazite da prilikom zatvaranja vrata perilice ne priklještite dječje prste.

- U suprotnom može doći do ozljede.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 11 2017/7/21 15:52:44

Sigurnosne informacije

Važna upozorenja za čišćenje

⚠ UPOZORENJE

Ne čistite uređaj prskajući vodu direktno u njega.

Nemojte koristiti snažna sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu.


Ne koristite benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje uređaja.

- To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanje, isključite uređaj iz zidne utičnice.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Upute vezane uz oznaku OEEU



Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpad električnih i elektronskih uređaja)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 12 2017/7/21 15:52:45

Postavljanje

Pažljivo slijedite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje perilice za rublje i spriječili nezgode tijekom pranja rublja.

Što je uključeno

Pobrinite se da su svi dijelovi uključeni u paket proizvoda. Ako imate problem s perilicom rublja ili dijelovima, kontaktirajte lokalni Samsungov korisnički centar ili trgovca na malo.



01 Ručica za otpuštanje
02 Ladica za deterdžent
03 Upravljačka ploča
04 Vrata
05 Bubanj
06 Filtar crpke
07 Cijev za hitno pražnjenje
08 Poklopac filtera
09 Radni poklopac
10 Utikač napajanja
11 Crijevo za odvod
12 Podesive nožice

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 13 2017/7/21 15:52:45


Postavljanje



Ključ



Poklopci otvora za vijke




Vodilica crijeva




Crijevo za dovod hladne vode




Crijevo za dovod vruće vode



Posuda za tekući deterdžent



Pričvršćivač poklopca



Protuklizni jastučići

NAPOMENA

- Poklopci otvora za vijke: Broj poklopaca otvora za vijke ovisi o modelu (3 - 6 poklopaca).
- Crijevo za dovod vruće vode: Samo za primjenjive modele.
- Posuda za tekući deterdžent: Samo za primjenjive modele.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 14 2017/7/21 15:52:46

Zahtjevi za postavljanje

Napajanje strujom i uzemljenje

- Potreban je osigurač ili prekidač od AC 220-240 V / 50 Hz
- Koristite zaseban strujni krug samo za perilicu za rublje

Kako bi se osiguralo odgovarajuće uzemljenje, uz perilicu za rublje dolazi kabel za struju s utikačem s tri ulaza namijenjen korištenju u odgovarajuće ugrađenoj i uzemljenoj utičnici.
Provjerite s kvalificiranim električarom ili serviserom ako niste sigurni vezano uz uzemljenje.
Ne vršite izmjene na utikaču isporučenom uz perilicu. Ako utičnica ne odgovara utikaču, pozovite kvalificiranog električara da ugradi odgovarajuću utičnicu.

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE koristiti produžni kabel.
- Koristite samo onaj kabel za struju koji je isporučen uz perilicu.
- NEMOJTE spajati žicu za uzemljenje na plastične vodovodne vodove, plinske vodove ili cijevi za toplu vodu.
- Neispravno spojeni vodiči za uzemljenje opreme mogu uzrokovati strujni udar.

Dovod vode

Odgovarajući tlak vode za navedenu perilicu rublja iznosi između 50 kPa i 800 kPa. Tlak vode niži od 50 kPa može uzrokovati nemogućnost potpunog zatvaranja ventila za vodu. Također, može uzrokovati duže punjenje perilice,zbog čega će se perilica isključiti. Priključci za vodu moraju biti unutar 120 cm od stražnje strane perilice za rublje kako bi isporučena crijeva za dovod vode dosegla do perilice.
Kako bi smanjili rizik od curenja:

- Osigurate laku dostupnost slavina za vodu.
- Zatvorite slavine kada se perilica ne koristi.
- Redovito provjeravajte propuštaju li priključci crijeva za odvod vode.

⚠ OPREZ

Prije prvog korištenja perilice provjerite sve spojeve na ventilu za vodu i propuštanje na priključcima.

Odvod

Tvrtka Samsung preporučuje visinu crijevnog nastavka od 60-90 cm.Crijevo za odvod treba provesti kroz obujmicu crijeva za odvod do crijevnog nastavka, a crijevni nastavak mora u potpunosti pokriti crijevo za odvod.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 15 2017/7/21 15:52:46

Postavljanje

Podovi

Radi postizanja najboljeg učinka perilicu za rublje treba postaviti na čvrstu podlogu. Drvene podove možda će trebati pojačati kako bi se vibracije i/ili neujednačenost utovarenog rublja sveli na najmanju moguću mjeru. Tepisi i meke keramičke površine doprinose vibracijama i mogu uzrokovati lagano pokretanje perilice za rublje tijekom ciklusa.

⚠ OPREZ

Nikada ne postavljajte perilicu na platformu niti slabo podržanu konstrukciju.

Temperatura vode

Nemojte postavljati perilicu za rublje u prostorima u kojima bi moglo doći do smrzavanja vode budući da se u ventilima za vodu, crpkama i/ili crijevima perilice za rublje uvijek zadržava određena količina vode. Zamrznuta voda zaostala u spojnim dijelovima može uzrokovati oštećenje remena, crpke te drugih dijelova perilice za rublje.

Postavljanje u malim prostorima ili ormarićima

Najmanji potreban slobodni prostor za postojan rad:

Sa strane	25 mm	Straga	50 mm
Gore	25 mm	Sprijeda	550 mm

Ako se usporedo montiraju perilica i sušilica, prednji dio malog prostora ili ormarića mora imati barem 550 mm slobodnog otvora za zrak. Sama perilica za rublje ne zahtijeva određeni otvor za zrak.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 16 2017/7/21 15:52:46


Postavljanje korak po korak

1. KORAK - Odabir lokacije

Zahtjevi vezani uz lokaciju:


- čvrsta, ravna površina bez tepiha ili podne obloge koja bi mogla zapriječiti prozračivanje
- položaj dalje od direktnog sunčevog svjetla
- odgovarajući prostor za ventilaciju i ožičenje
- sobna temperatura uvijek mora biti viša od točke smrzavanja (0 ˚C)
- dalje od izvora topline

2. KORAK - Uklanjanje vijaka za transport



Otvorite paket proizvoda i uklonite sve vijke za transport.

1. Otpustite sve vijke za transport sa stražnje strane uređaja pomoću isporučenog ključa.



2. Prekrijte otvore isporučenim plastičnim poklopcima.
Sačuvajte vijke za transport za buduću uporabu.


⚠ UPOZORENJE

Ambalaža može biti opasna za djecu. Odložite svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 17 2017/7/21 15:52:46


Postavljanje

3. KORAK - Postavljanje protukliznih jastučića




1. Potpuno očistite dno podesivih nogica i obrišite bilo kakvu prašinu i ulje.
2. Označite mjesto podesivih prednjih nogica perilice rublja na kojima bi trebalo postaviti prituklizne jastučiće.
3. Pričvrstite protuklizni jastučić tako da nagnete ili pomaknete perilicu rublja. Kada pričvrstite jastučić, uklonite plastični film s njega i pričvrstite ljepljivu stranu jastučića na pod kako bi gruba strana bila prema gore. Ne biste trebali pričvrstiti ljepljivu stranu jastučića na podesivu nogicu.
4. Nakon ugradnje perilice rublja i protukliznog jastučića, provjerite jesu li podesive nogice ponovno ravne.

4. KORAK - Ugađanje nožica za izravnavanje



1. Lagano pomaknite perilicu u njezin položaj. Prekomjerna sila može oštetiti nožice za izravnavanje.
2. Izravnajte perilicu za rublje tako da rukom okrećete nožice za izravnavanje.




3. Kada izravnate perilicu, zategnite matice pomoću isporučenog ključa.

5. KORAK - Priključivanje crijeva za vodu


Priloženi adapter za crijevo može se razlikovati ovisno o modelu. Ovaj Vas korak vodi kroz spajanje adaptera koji odgovara spoju. Ako je priložen adapter za vijak, idite na 7.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 18 2017/7/21 15:52:46




Spojite crijevo za dovod vode na slavinu za vodu.


1. Uklonite adapter (A) sa crijeva za dovod vode (B).



2. Koristite Philipsov odvijač kako biste otpustili četiri vijka na adapteru.



3. Držite adapter i okrenite dio (C) u smjeru strelice kako biste ga otpustili za 5 mm (*).




4. Umetnite adapter u slavinu za vodu te pričvrstite vijke istovremeno podižući adapter.


5. Okrenite dio (C) u smjeru strelice kako biste ga učvrstili.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 19 2017/7/21 15:52:47


Postavljanje




6. Držeći **dio (E)** prema dolje, spojite crijevo za dovod vode na adapter. Potom oslobodite **dio (E)**. Crijevo se spaja na adapter uz škljocaj.



7. Ako koristite slavinu tipa vijka, koristite priloženi adapter za vijak kako biste ga spojili na slavinu na prikazani način.



8. Spojite drugi kraj crijeva za dovod vode na ulazni ventil sa stražnje strane perilice za rublje. Okrenite crijevo u smjeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili.



9. Otvorite slavinu za vodu i provjerite curi li gdje voda na mjestu spoja. Ako voda curi, ponovite prethodne korake.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 20 2017/7/21 15:52:47

⚠ UPOZORENJE


Prekinite korištenje perilice za rublje u slučaju curenja vode te kontaktirajte lokalni Samsungov servisni centar. U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara.

⚠ OPREZ

Ne rastežite na silu crijevo za dovod vode. Ako je crijevo prekratko, zamijenite ga dužim crijevom visokog tlaka.

NAPOMENA


- Nakon spajanja crijeva za dovod vode na adapter provjerite je li pravilno spojen povlačenjem crijeva za dovod vode prema dolje.
- Koristite uobičajenu vrstu slavine za dovod vode. U slučaju da je slavina četvrtasta ili prevelika, skinite prsten prije umetanja slavine u adapter.



Kod modela s dodatnim ulazom za toplu vodu:

1. Spojite crveni kraj crijeva za dovod tople vode na ulaz za toplu vodu sa stražnje strane perilice.
2. Spojite drugi kraj crijeva za dovod tople vode na slavinu za toplu vodu.

Aqua crijevo (samo za primjenjive modele)




Aqua crijevo upozorava korisnike o opasnosti od curenja vode. Crijevo ima senzor protoka vode te postaje crveno na središnjem dijelu indikatora (A) u slučaju curenja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 21 2017/7/21 15:52:48

Postavljanje

6. KORAK - Postavljanje crijeva za odvod

Crijevo za odvod moguće je postaviti na tri načina:




Preko ruba umivaonika

Crijevo za odvod mora se postaviti na visinu između 60 cm i 90 cm (*) od poda. Kako bi kraj crijeva za odvod bio savijen, koristite priloženu **plastičnu vodilicu za crijevo (A)**. Kukom pričvrstite vodilicu na zid kako biste osigurali stabilan odvod.

U odvodnu cijev umivaonika

Odvodna cijev umivaonika mora biti iznad sifona umivaonika, tako kraj odvodnog crijeva bude najmanje 60 cm iznad poda.



U odvodnu cijev

Odvodna cijev mora biti visoka između 60 cm i 90 cm (*). Preporučeno je korištenje okomite cijevi od 65 cm. Pazite da crijevo za odvod bude spojeno na podiznu cijev pod nagibom.

Zahtjevi vezani u crijevo za odvod:

- Promjer od minimalno 5 cm
- Minimalan kapacitet odvodnje od 60 litara u minuti

7. KORAK - Uključeno napajanje

Uključite električni kabel u zidnu utičnicu za izmjeničnu struju odobrene vrste od AC 220-240 V / 50 Hz, zaštićenu osiguračem ili prekidačem strujnog kruga. Za uključivanje pritisnite tipku **Napajanje**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 22 2017/7/21 15:52:48

Prije pokretanja

Početna podešenja

Pokrenite kalibracijski način rada (preporučeno)

Funkcija Calibration (Kalibracija) osigurava perilici pravilno određivanje težine. Prije pokretanja funkcije Calibration (Kalibracija) provjerite je li bubanj prazan.

1. Isključite, a zatim uključite perilicu za rublje.
2. Pritisnite istovremeno **Temp. (Temperatura)** i **Delay End (Odgoda završetka pranja)** 3 sekunde kako biste ušli u kalibracijski način rada. Pojavljuje se poruka "**CB**" .
3. Pritisnite **Pokretanje/Pauza** za pokretanje kalibracijskog ciklusa.
4. Bubanj će se okretati ulijevo i udesno približno 3 minute.
5. Kada je ciklus dovršen, na zaslonu se pojavljuje "**0**" i perilica će se automatski isključiti.
6. Perilica za rublje spremna je za korištenje.

Upute za rublje

1. KORAK - Razvrstavanje

Razvrstajte rublje prema sljedećim kriterijima:

- Oznaka o njezi: Razvrstajte rublje u pamuk, miješana vlakna, sintetiku, svilu, vunu i umjetnu svilu.
- Boja: Odvojite bijelo rublje od obojenog.
- Veličina: Miješanje odjevnih predmeta različite veličine poboljšava učinak pranja.
- Osjetljivost: Perite osjetljive odjevne predmete zasebno, nove odjevne predmete od čiste vune, zavjese ili odjevne predmete od svile. Provjerite oznake na odjevnim predmetima.

NAPOMENA

Pazite da provjerite oznaku o održavanju na odjeći te je sukladno tomu razvrstate prije početka pranja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 23 2017/7/21 15:52:48

Prije pokretanja

2. KORAK - Pražnjenje džepova

Ispraznite sve džepove na svojim odjevnim predmetima

- Metalni predmeti poput kovanica, pribadača i kopči na odjeći mogu oštetiti druge odjevne predmete, kao i bubanj.

Okrenite odjevne predmete koji imaju gumbe ili vez na obrnutu stranu

- Ako su patent zatvarači na hlačama i jaknama prilikom pranja otvoreni, može doći do oštećenja bubnja. Patent zatvarači trebali bi biti zatvoreni i učvršćeni uzicom.
- Odjeća koja ima dugačke uzice može se zaplesti s drugom odjećom. Provjerite jesu li sve uzice pričvršćene prije početka pranja.

3. KORAK - Korištenje vrećice za rublje

- Grudnjaci (perivi vodom) moraju se umetnuti u vrećicu za rublje. Metalni dijelovi grudnjaka mogu probiti i razderati druge odjevne predmete.
- Mali, lagani komadi odjeće poput čarapa, rukavica, najlonki i maramica mogu se uhvatiti za vrata. Stavite ih u finu mrežu za rublje.
- Ne perite samu mrežicu za rublje bez drugog rublja. To bi moglo uzrokovati neuobičajene vibracije koje bi mogle pomaknuti perilicu za rublje i uzrokovati ozljedu.

4. KORAK - Predpranje (ako je potrebno)

Odaberite ciklus Predpranje ako je rublje jako uprljano. Nemojte koristiti opciju Predpranje prilikom ručnog umetanja deterdženta u bubanj ili ako koristite tekući deterdžent.

5. KORAK - Određivanje kapaciteta opterećenja

Pazite da ne pretrpate perilicu. U suprotnom se rublje možda neće dobro oprati. Za određivanje kapaciteta opterećenja prema vrsti odjeće, pogledajte stranicu br. 31.

NAPOMENA

Prilikom pranja posteljine ili pokrivača, moguće je da se produži vrijeme pranja ili se smanji učinak centrifuge. Kod posteljine ili pokrivača, preporučena maksimalna brzina centrifuge je 800 okretaja u minuti, a težina rublja je 2.0 kg ili manje.

OPREZ

U slučaju da rublje nije ravnomjerno raspoređeno, prikazuje se oznaka greške "Ub", ponovno rasporedite teret. Neravnomjerno raspoređeno rublje može umanjiti učinak centrifuge.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 24 2017/7/21 15:52:48

6. KORAK - Korištenje odgovarajućeg deterdženta

Vrsta deterdženta ovisi o vrsti tkanine (pamuk, sintetika, osjetljivi odjevni predmeti, vuna), boji, temperaturi pranja i stupnju zaprljanosti. Uvijek koristite deterdžent sa “smanjenim pjenjenjem” koji je namijenjen automatskim perilicama za rublje.

NAPOMENA


- Slijedite preporuke proizvođača deterdženta koje se temelje na težini rublja, razini zaprljanosti i tvrdoći vode na vašem području. Ako niste sigurni u pogledu tvrdoće vode, kontaktirajte lokalni vodovod.
- Nemojte koristiti deterdžent koji se stvrdnjava ili skrućuje. Takav deterdžent može zaostati prilikom ciklusa ispiranja te zapriječiti odvod za vodu.

OPREZ


Prilikom pranja na programu za vunu, koristite samo neutralni tekući deterdžent. Prilikom korištenja programa vuna, deterdžent u prahu može zaostati na rublju te oštetiti boju.

Kapsule za pranje rublja

Za najbolje rezultate korištenja kapsula za pranje rublja, molimo slijedite ove upute.



1. Stavite kapsulu na dno praznog bubnja, prema stražnjem dijelu.




2. Stavite rublje u bubanj iznad kapsule.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 25 2017/7/21 15:52:48

Prije pokretanja

Smjernice vezane uz ladicu za deterdžent

Perilica rublja ima posudu s tri odjeljka: lijevi odjeljak namijenjen je glavnom pranju, središnji je za omekšivače tkanina, a desni je za predpranje.



01 I **Odjeljak za predpranje**: Koristite deterdžent za predpranje ili štirku.


02 II **Odjeljak za glavno pranje**: Koristite deterdžent za glavno pranje, sredstvo za omekšavanje vode, deterdžent za namakanje, izbjeljivač i/ili sredstva za uklanjanje mrlja.

03 ❀ **Odjeljak za omekšivač**: koristite dodatna sredstva poput omekšivača za tkanine. Nemojte prelaziti **maksimalnu liniju (A)**.

⚠ OPREZ


- Nemojte otvarati ladicu za deterdžent tijekom rada perilice za rublje.
- Nemojte koristiti sljedeće vrste deterdženta:
  - Tablete ili kapsule
  - Kuglice ili vrećice
- Kako biste spriječili začepljenje odjeljka, koncentrirana ili visokoobogaćena sredstva (omekšivač za vodu ili deterdžent) potrebno je rastopiti u vodi prije primjene.

Za dodavanje sredstava za pranje u ladicu za deterdžent




1. Lagano otvorite ladicu za deterdžent.
2. Dodajte deterdžent za rublje u II **odjeljak za glavno pranje** prema uputama ili preporukama proizvođača. Za korištenje tekućeg deterdženta, pogledajte stranicu **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 26 2017/7/21 15:52:49




3. Stavite omekšivač za tkanine u odjeljak za omekšivač. Nemojte prelaziti maksimalnu liniju (A).



4. Ako želite predpranje, dodajte deterdžent za predpranje u I odjeljak za predpranje prema uputama ili preporukama proizvođača.

5. Zatvorite ladicu za deterdžent.




⚠ OPREZ

- Nemojte dodavati deterdžent u prahu u odjeljak za tekući deterdžent.
- Koncentrirani omekšivač za tkanine potrebno je rastopiti u vodi prije primjene.
- Nemojte stavljati deterdžent za glavno pranje u odjeljak za omekšivač.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 27 2017/7/21 15:52:49

Prije pokretanja

Za korištenje tekućeg deterdženta (samo kod odgovarajućih modela)



Prvo umetnite odjeljak za tekući deterdžent koji je isporučen s perilicom u II **odjeljak za glavno pranje**. Zatim stavite tekući deterdžent u odjeljak ispod označene **maksimalne linije (A)**.

NAPOMENA

- Umetnite vodilicu za tekući deterdžent tek nakon što ste uklonili ladicu za deterdžent iz perilice pritiskom na **polugu za uklanjanje (A).**
- Nakon pranja u ladici za deterdžent može ostati nešto deterdženta.

OPREZ


- Nemojte prelaziti maksimalnu liniju označenu na odjeljku.
- Uklonite spremnik za tekući deterdžent ako koristite deterdžent u prahu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 28 2017/7/21 15:52:49


Radnje

Upravljačka ploča

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Birač Ciklusa	Okrenite programator za odabir programa pranja.
02 Zaslon	Na zaslonu se prikazuju informacije o tekućem programu pranja i procijenjeno preostalo vrijeme ciklusa, odnosno poruka greške ako se pojavi problem.
03 Temp. (Temperatura)	Pritisnite za promjenu temperature vode za aktualni program pranja.
04 Rinse (Ispiranje)	Pritisnite za promjenu broja ispiranja za aktualni program pranja. Ovisno o ciklusu, broj ispiranja možete postaviti na najviše 5.
05 Spin (Centrifugiranje)	Pritisnite za promjenu brzine centrifugiranja aktualnog programa pranja. • **Zadržavanje ispiranja (bez indikator)**: Konačni ciklus ispiranja bit će obustavljen te će rublje ostati u vodi. Kako biste izvadili rublje, pokrenite ciklus ispiranja ili centrifugiranja. • **Bez centrifug** ⌀: Bubanj ne vrši centrifugiranje nakon završnog ciklusa ispiranja. • **Samo centrifugiranje** ⟲: za pokretanje ciklusa Samo centrifugiranje, pritišćite Spin (Centrifugiranje) 3 sekunde. Kada se pojave vrijeme ciklusa i brzina centrifugiranja, pritišćite **Spin (Centrifugiranje)** uzastopno dok ne odaberete željenu brznu centrifugiranja. Zatim pritisnite **Pokretanje/Pauza** za pokretanje ciklusa. Vrijeme centrifugiranja ovisi o odabranom ciklusa.
06 Options (Opcije)	Pritisnite za odabir opcije između Intenzivno i Predpranje. Ponovno pritisnite kako biste poništili odabir. • Dostupnost opcije ovisi o ciklusu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 29 2017/7/21 15:52:50

Radnje

07 Bubble Soak (Namakanje u mjehurićima)	Pritisnite za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Bubble Soak (Namakanje u mjehurićima). Ova funkcija pomaže prilikom uklanjanja brojnih tvrdokornih mrlja.
08 Delay End (Odgoda završetka pranja)	Delay End (Odgoda završetka pranja) omogućuje vam zadavanje vremena završetka trenutačnog ciklusa pranja. Ovisno o Vašim postavkama, vrijeme početka ciklusa odredit će unutarnji kontrolni program perilice. Primjerice, ova je postavka korisna kako biste programirali svoju perilicu da dovrši pranje u vrijeme kada se uobičajeno vraćate kući s posla. • Pritisnite kako biste odabrali unaprijed određene sate.
09 Quick Wash 15'/30' (brzo pranje 15'/30')	Za blago zaprljanu odjeću i manje od 2 kg rublja koje vam je brzo potrebno. • Ova je opcija dostupna samo prilikom odabira ciklusa COTTON (PAMUK). • Vrijeme ciklusa podložno je promjeni, ovisno o količini deterdženta, razini vode i razini uprljanosti rublja.
10 Napajanje	Pritisnite za uključivanje/isključivanje perilice za rublje.
11 Pokretanje/ Pauza	Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje rada.

Jednostavni koraci za pokretanje



1. Za uključivanje pritisnite tipku **Napajanje** .
2. Okrenite **Programator** za odabir programa pranja.
3. Promijenite postavke programa pranja (**Temp. (Temperatura), Rinse (Ispiranje)** i **Spin (Centrifugiranje)**) prema potrebi.
4. Za dodavanje opcije, pritisnite **Options (Opcije)**. Ponovno pritisnite gumb za odabir željene stavke.
5. Perilica nudi dva gumba za **Bubble Soak (Namakanje u mjehurićima)** i **Delay End (Odgoda završetka pranja)** odgodu završetka pranja, za jednostavan pristup. Ako želite koristiti neku od navedenih opcija, pritisnite odgovarajući gumb.
6. Pritisnite **Pokretanje/Pauza**.

Promjena programa pranja tijekom rada

1. Pritisnite tipku **Pokretanje/Pauza** za zaustavljanje postupka pranja.
2. Odaberite drugi program pranja.
3. Ponovno pritisnite tipku **Pokretanje/Pauza** za pokretanje novog programa.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 30 2017/7/21 15:52:50

Pregled programa pranja

Standardni programi pranja

Program	Opis	Maksimalno punjenje (kg)	
		model od 8kg	model od 7kg
COTTON (PAMUK)	• Za pamuk, posteljinu, stolnjake, donje rublje, ručnike ili košulje. Vrijeme pranja i broj ciklusa ispiranja automatski se podešava ovisno o opterećenju.	Maksimalno	Maksimalno
℮ COTTON (PAMUK)	• Optimalni učinak s manje energije za pamučne tkanine, posteljinu, stolnjake, donje rublje, ručnike ili košulje. Za uštedu energije stvarna temperatura pranja može biti niža od navedene.	Maksimalno	Maksimalno
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za bluze ili košulje izrađene od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ili slično.	3	3
WOOL (VUNA)	• Samo za vunu koja se može prati strojno i za težinu manju od 2.0 kg. • Ciklus **WOOL (VUNA)** pere koristeći postupke njihanja i namakanja kako bi se vunena vlakna zaštitila od skupljanja/izobličenja. • Preporučuje se neutralni deterdžent.	2	2
SPIN (CENTRIFUGA)	• Dodatni postupak centrifugiranja za učinkovito uklanjanja vlage iz rublja.	-	-
RINSE + SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGA)	• Dodatno ispiranje nakon dodavanja omekšivača za rublje.	-	-
ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠĆENJE BUBNJA)	• Čišćenje bubnja uklanjanjem prljavštine i bakterija. • Primijeniti jednom u svakih 40 pranja, bez dodavanja praška za rublje ili izbjeljivača. • Pazite da je bubanj prazan. • Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje prilikom čišćenja bubnja.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 31 2017/7/21 15:52:50

Radnje

Program	Opis	Maksimalno punjenje (kg)	
		model od 8kg	model od 7kg
SUPER ECO WASH (SUPER EKO PRANJE)	• Ciklus ekološko pranje sa stvaranjem mjehurića pri niskoj temperaturi pridonosi smanjenju potrošnje energije.	4	4
BEDDING (POSTELJINA)	• Za pokrivače za krevet, plahte, prekrivače itd. • Za postizanje najboljih rezultata, perite samo 1 vrstu posteljine i i pazite da težina posteljine bude manja od 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (DNEVNO PRANJE)	• Koristiti za svakodnevno rublje, kao što je donje rublje i majice.	4	4
DELICATES (OSJETLJIVO RUBLJE)	• Za prozirne tkanine, grudnjake, žensko rublje (svileno) i druge tkanine namijenjene ručnom pranju. • Za najbolje rezultate, koristite tekući deterdžent.	2	2
BABY CARE (NJEGA DJEČJE ODJEĆE)	• Pranje na visokoj temperaturi i dodatna ispiranja koja učinkovito uklanjaju zaostali deterdžent.	4	4
OUTDOOR CARE (NJEGA ODJEĆE ZA REKREACIJU)	• Za odjeću namijenjenu planinarenju, skijašku i sportsku odjeću izrađenu od funkcionalnih materijala kao što su spandex, stretch i mikrovlakna	2	2
DARK GARMENT (TAMNA ODJEĆA)	• Dodatno ispiranje i smanjeno centrifugiranje koje osigurava nježno pranje i detaljno ispiranje.	4	4

Opcije

Opcija		Opis
	Intenzivno	• Za jako zaprljanu odjeću. Vrijeme rada svakog ciklusa duže je od redovnog.
	Predpranje	• Dodat će preliminarni ciklus pranja prije glavnog ciklusa pranja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 32 2017/7/21 15:52:50

Opcija		Opis
	Bubble Soak (Namakanje u mjehurićima)	• Bubble Soak (namakanje u mjehurićima) pomaže ukloniti brojne tvrdokorne mrlje. • Odabirom funkcije Bubble Soak (namakanje u mjehurićima), rublje se temeljito namače u vodenim mjehurićima kako bi se postiglo učinkovito pranje. • Bubble Soak (Namakanje u mjehurićima) dostupno je i produžava 5 ciklusa za 30 minuta: Cotton (Pamuk), SYNTHETICS (SINTETIKA), BEDDING (POSTELJINA), DAILY WASH (DNEVNO PRANJE), BABY CARE (NJEGA DJEČJE ODJEĆE).


Delay End (Odgoda završetka pranja)

Delay End (Odgoda završetka pranja) Možete podesiti perilicu da automatski završi pranje naknadno, odabirom odgode između 1(60 minuta) i 24 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani sat pokazuje vrijeme u kojem će pranje završiti.

1. Odaberite program pranja. Zatim promijenite podešenja programa pranja ako je potrebno.
2. Neprekidno pritišćite Delay End (Odgoda završetka pranja) dok ne bude zadano željeno vrijeme završetka pranja.
3. Pritisnite Pokretanje/Pauza.
   Uključuje se odgovarajući indikator sa satom.
4. Za poništavanje funkcije Delay End (Odgoda završetka pranja), ponovno pokrenite perilicu pritiskom na Napajanje.

Primjer

Želite završiti dvosatni program tri sata kasnije računajući od sad. Kako biste to učinili, dodajte opciju Delay End (Odgoda završetka pranja) aktualnom programu pranja s podešenjem od 3 sata te pritisnite gumb Pokretanje/Pauza u 14:00 sati. Što se zatim događa? Perilica za rublje započinje rad u 15:00 sati, a završava u 17:00 sati. U nastavku je naveden vremenski raspored za opisani slučaj.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 33 2017/7/21 15:52:51

Radnje

Posebne značajke

AddWash

Ako je uključen indikator funkcije AddWash, možete zaustaviti rad uređaja i dodati rublje ili omekšivač u bubanj. Vratašca Add Door otvaraju se u rasponu od više od 130° za jednostavniji pristup.



1. Pritisnite tipku **Pokretanje/Pauza** za zaustavljanje postupka pranja.
2. Pritisnite gornji dio vratašaca Add Door dok ne čujete zvuk za otključavanje. Povucite ručicu vratašaca Add Door kako biste ih otvorili.
3. Otvorite vratašca Add Door i stavite dodatno rublje ili omekšivač u bubanj.
4. Gurnite vratašca Add Door dok ne čujete zvuk zatvaranja.
5. Za nastavak rada pritisnite **Pokretanje/Pauza**.

⚠ OPREZ

Nemojte primijeniti pretjeranu silu na vratašca Add Door. Mogu se slomiti.

NAPOMENA

Voda iz bubnja neće procuriti ako su vratašca Add Door ispravno zatvorena. Kapljice vode mogu se nakupiti oko vrata, ali neće istjecati iz unutrašnjosti bubnja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 34 2017/7/21 15:52:51

⚠ **OPREZ**

- Nemojte otvarati vratašca Add Door ako su se pojavile pukotine unutar bubnja koje se dižu iznad razine vratašaca Add Door.
- Nemojte pokušati otvoriti vratašca Add Door dok uređaj radi bez prethodnog pritiska gumba **Pokretanje/ Pauza**. Imajte na umu da se vratašca Add Door mogu otvoriti nehotično (bez pritiska gumba **Pokretanje/ Pauza**) nakon dovršetka pranja.
- Nemojte dodavati pretjeranu količinu rublja kroz vratašca Add Door. Učinkovitost pranja može se smanjiti.
- Nemojte koristiti donji dio vratašaca Add Door kao ručicu. Mogu vam se zaglaviti prsti.
- Provjerite je li rublje zapelo u vratašca Add Door.
- Držite svoje ljubimce podalje od perilice za rublje, posebice od vratašaca Add Door.
- Prilikom upotrebe vruće vode za pranje može izgledati da vratašca Add Door propuštaju vodu nakon otvaranja i zatvaranja. To je normalna pojava jer se para na vratašcima Add Door ohladila i nastale su kapljice vode na površini.
- Kada se zatvore vratašca Add Door, vrata su zabrtvljena i voda ne može istjecati. Međutim, možete primijetiti nešto što izgleda kao istjecanje vode oko vrata; nešto suvišne vode koja ostaje oko vratašaca Add Door može formirati kapljice vode. Navedeno je uobičajeno.
- Ni glavna vrata ni vratašca Add Door ne mogu se otvoriti kada je temperatura vode preko 50 °C. Ako voda unutar bubnja prijeđe određenu točku, glavna se vrata ne mogu otvoriti.
- Ako se na zaslonu prikaže informativna šifra **DDC**, u odjeljku **"Informacijske šifre"** potražite daljnje akcije.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 35 2017/7/21 15:52:51

Radnje

Podešenja

Zaštita za djecu

Kako biste spriječili nezgode koje uključuju djecu, funkcija Zaštita za djecu zaključava sve gumbe osim **Napajanja**.

- Kako biste zadali funkciju Zaštita za djecu, držite istovremeno pritisnute **Temp. (Temperatura)** i **Rinse (Ispiranje)** tijekom 3 sekunde. Za uključivanje, pritisnite **Pokretanje/ Pauza**.

NAPOMENA

U stanju Zaštita za djecu, prvo morate deaktivirati funkciju Zaštita za djecu ako želite dodati deterdžent ili rublje, odnosno ako želite promijeniti trenutačne postavke.

Za poništavanje funkcije Zaštita za djecu

Pritisnite i istovremeno držite pritisnuto **Temp. (Temperatura)** i **Rinse (Ispiranje)** tijekom 3 sekundi.

Uključivanje i isključivanje zvuka

Možete uključiti ili isključiti zvuk. Vaša će postavka ostati aktivna nakon ponovnog pokretanja perilice.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite i držite gumbe **Rinse (Ispiranje)** i **Spin (Centrifugiranje)** istovremeno 3 sekunde.
- Za vraćanje zvuka ponovno pritisnite gumbe 3 sekunde.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 36 2017/7/21 15:52:52

Održavanje

Držite perilicu za rublje čistom kako biste spriječili smanjivanje kvalitete rada te sačuvali njezin vijek trajanja.

Eco drum clean (Ekološko čišćenje bubnja)

Redovito pokrećite ovaj program za čišćenje bubnja i uklanjanje bakterija.

1. Za uključivanje pritisnite tipku Napajanje .
2. Okrenite Birač programa za odabir opcije ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠĆENJE BUBNJA).
3. Pritisnite Pokretanje/Pauza.

NAPOMENA

Temperatura vode za ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠĆENJE BUBNJA) namještena je na 70 ˚C i ne može se promijeniti.
Prema karakteristikama stroja za pranje rublja, temperatura vode je tijekom ciklusa Eco Clean Drum (Ekološko čišćenje bubnja) postavljena na 70˚ C, ali na zaslonu upravljačke ploče može se prikazati samo 60 ˚C.

OPREZ

Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje prilikom čišćenja bubnja. Ostaci kemikalija u bubnju smanjuju učinak perilice.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 37 2017/7/21 15:52:52

Održavanje

Smart Check

Za omogućavanje ove funkcije prvo morate preuzeti aplikaciju Samsung Smart Washer u trgovini Play Store ili App Store i instalirati ju na mobilni uređaj s funkcijom kamere.

Funkciju Smart Check potrebno je optimizirati za: serije Galaxy i iPhone (samo kod odgovarajućih modela).

1. Pritisnite i držite gumbe Spin (Centrifugiranje) i Options (Opcije) istovremeno 3 sekunde za ulazak u način rada Smart Check.
2. Perilica za rublje započinje postupak samodijagnoze te u slučaju pronalaska greške prikazuje oznaku greške.
3. Pokrenite aplikaciju Samsung Smart Washer na svom mobilnom uređaju te pritisnite Smart Check.
4. Približite mobilni uređaj zaslonu perilice za rublje kako bi uređaji bili jedan nasuprot drugome. Nakon toga, aplikacija će automatski prepoznati oznaku greške.
5. Kada se oznaka greške ispravno prepozna, aplikacija će pružiti detaljne informacije o grešci zajedno s daljnjim radnjama koje je potrebno poduzeti.


NAPOMENA

- Način rada Smart Check bit će onemogućen kad pritisnete gumb ili naredbu, nakon uključivanja perilice.
- Naziv funkcije, Smart Check, može se razlikovati ovisno o jeziku.
- Ako zaslon perilica za rublje snažno svijetli, aplikacija možda nije prepoznala oznaku greške.
- Ako aplikacija uzastopno ne prepoznaje oznaku Smart Check, unesite oznaku greške ručno na zaslon aplikacije.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 38 2017/7/21 15:52:52

Ispuštanje vode u nuždi


U slučaju nestanka struje, ispustite vodu iz bubnja prije vađenja rublja.



1. Isključite perilicu i izvucite kabel perilice iz električne utičnice.
2. Lagano pritisnite gornju površinu **poklopca filtra (A)** kako biste ga otvorili.



3. Stavite praznu, prostranu posudu oko poklopca i rastegnite cijev za ispuštanje vode u posudi držeći **poklopac crijeva (B)**.



4. Otvorite poklopac crijeva i pustite da voda u **crijevu za ispuštanje vode u nuždi (C)** teče u spremnik.
5. Kada ste završili, zatvorite poklopac crijeva te ponovno umetnite crijevo. Zatim zatvorite pokrov filtra.

NAPOMENA

Koristite prostrani spremnik budući da bi u bubnju moglo biti više vode nego što biste mogli očekivati.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 39 2017/7/21 15:52:53


Održavanje

Čišćenje

Površine perilice za rublje

Koristite mekanu tkaninu s neabrazivnim kućnim deterdžentom. Ne špricajte vodu na perilicu za rublje.

Add Door



1. Otvorite vratašca Add Door.
2. Očistite vratašca Add Door vlažnom krpom.
   - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje. Može doći do promjene boje.
   - Budite oprezni prilikom čišćenja gumene podloge i mehanizma za zaključavanje (A).
   - Redovite obrišite prašinu s vrata.
3. Očistite i zatvorite vratašca Add Door dok ne čujete zvuk zatvaranja.


⚠ OPREZ

- Nemojte primijeniti pretjeranu silu na vratašca Add Door. Mogu se slomiti.
- Nemojte ostaviti otvorena vratašca Add Door dok perilica za rublje radi.
- Nikada nemojte stavljate teške predmete na vratašca Add Door.
- Kako biste spriječili tjelesne ozljede, nemojte dirati vratašca Add Door dok se bubanj okreće.
- Nemojte otvarati vratašca Add Door dok perilica za rublje radi. To može uzrokovati tjelesne ozljede.
- Nemojte upravljati pločom s značajkama dok su otvorena vratašca Add Door. To može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje sustava.
- Nemojte stavljati druge predmete osim rublja.
- Nemojte stavljati glomazne predmete u bubanj kroz vratašca Add Door.
- Nemojte izvlačiti gumenu podlogu vratašaca Add Door prilikom čišćenja. To može prouzročiti oštećenja.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 40 2017/7/21 15:52:53

Mrežasti filtar

Čistite mrežasti filtar crijeva za dovod vode jednom ili dva puta godišnje.



1. Isključite perilicu i izvucite kabel za napajanje.
2. Zatvorite slavinu.
3. Otpustite i odspojite crijevo za dovod vode sa stražnje strane perilice. Prekrijte crijevo tkaninom kako biste spriječili izlijevanje vode.



4. Koristite kliješta za izvlačenje mrežastog filtra iz ulaznog ventila.
5. Uronite mrežasti filtar duboko u vodu kako bi se navojni priključak također potopio.
6. U potpunosti osušite mrežasti filtar.
7. Ponovno postavite mrežasti filtar u ulazni ventil i spojite crijevo za vodu na ulazni ventil.
8. Otvorite slavinu.

NAPOMENA


Ako je mrežasti filtar začepljen, na ekranu se pojavljuje oznaka greške “4C” .

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 41 2017/7/21 15:52:53


Održavanje

Filtar crpke


Preporučuje se čistiti filtar crpke 5 do 6 puta godišnje kako bi se spriječilo njegovo začepljenje. Začepljen filtar crpke može umanjiti učinak mjehurića.



1. Isključite perilicu i izvucite kabel za napajanje.
2. Ispustite preostalu vodu iz bubnja. Pogledajte odjeljak "Ispuštanje vode u nuždi".
3. Lagano pritisnite gornju površinu poklopca filtra kako biste ga otvorili.
4. Okrenite gumb filtra crpke lijevu stranu te ispustite zaostalu vodu.



5. Očistite filtar koristeći mekane četke. Pazite da propeler odvodne crpke unutar filtra nije začepljen.
6. Ponovno umetnite filtar crpke i okrenite poklopac filtra u desnu stranu.



NAPOMENA

- Neki filtri crpke imaju sigurnosni gumb dizajniran za sprječavanje nezgoda koje bi mogla uzrokovati djeca. Za otvaranje sigurnosnog gumba na filtru crpke, pritisnite ga i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Mehanizam opruge na sigurnosnom gumbu pomaže otvoriti filtar.
- Za zatvaranje sigurnosnog gumba na filtru crpke, pritisnite ga i okrenite u smjeru kazaljke na satu. Opruga stvara zvuk klepetanja, što je normalno.

NAPOMENA

Ako je mrežasti filtar začepljen, na ekranu se pojavljuje oznaka greške "5C" .

⚠ OPREZ


- Pazite da je poklopac filtra na odgovarajući način zatvoren nakon čišćenja. U

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 42 2017/7/21 15:52:53


protivnom, moglo bi doći do curenja.

- Pazite da je filtar na odgovarajući način umetnut nakon čišćenja. U protivnom, moglo bi doći do greške u radu ili curenja.


Ladica za deterdžent



1. Držeći **polugu za otpuštanje (A)** na unutrašnjoj strani ladice, lagano otvorite ladicu.
2. Uklonite **polugu za otpuštanje** i spremnik za tekući deterdžent iz ladice.



3. Očistite dijelove ladice u tekućoj vodi pomoću mekane četke.



4. Očistite udubljeni dio ladice pomoću mekane četke.
5. Ponovno umetnite **polugu za otpuštanje** i **spremnik za tekući deterdžent** u ladicu.
6. Lagano gurnite ladicu prema unutra kako biste je zatvorili.

NAPOMENA

Za uklanjanje zaostalog deterdženta, pokrenite program **RINSE + SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGA)** s praznim bubnjem.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 43 2017/7/21 15:52:54

Održavanje

Rad nakon smrzavanja

Perilica za rublje može se smrznuti kada temperatura padne ispod 0 °C.

1. Isključite perilicu i izvucite kabel za napajanje.
2. Prelijte toplu vodu preko slavine za vodu kako biste otpustili crijevo za dovod vode.
3. Odspojite crijevo za dovod vode i potopite ga u toploj vodi.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je oko 10 minuta.
5. Ponovno spojite crijevo za dovod vode na slavinu.

NAPOMENA

Ako perilica još uvijek ne radi normalno, ponovite prethodne postupke dok ne proradi.

Njega u slučaju dužeg nekorištenja

Izbjegavajte duže nekorištenje perilice za rublje. U takvom slučaju, ispraznite vodu iz perilice i odspojite kabel za napajanje.

1. Okrenite Programator i odaberite RINSE + SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGA).
2. Ispraznite bubanj i pritisnite tipku Pokretanje/Pauza .
3. Kada program pranja završi, zatvorite slavinu za vodu i odspojite crijevo za dovod vode.
4. Isključite perilicu i izvucite kabel za napajanje.
5. Otvorite vrata kako bi zrak mogao kružiti u bubnju.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 44 2017/7/21 15:52:54

Rješavanje problema

Kontrolne točke

U slučaju problema s Vašom perilicom rublje, prvo provjerite tablicu u nastavku i pokušajte slijediti prijedloge.

Problem	Potrebna radnja
Ne pokreće se.	• Provjerite je li perilica uključena u struju. • Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena. • Provjerite jesu li slavine za vodu otvorene. • Pritisnite ili kucnite na **Pokretanje/Pauza** biste pokrenuli perilicu za rublje. • Pazite da se ne aktivira Child Lock (Zaštita za djecu) . • Prije nego što se perilica počne puniti vodom, iz nje će se začuti škljocaji kako bi se izvršila provjera jesu li zatvorena vrata. • Provjerite osigurač ili ponovno pokrenite prekidač.
Nedovoljni dovod vode ili nema dovoda vode.	• Otvorite slavinu za vodu do kraja. • Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena. • Provjerite nije li dovodno crijevo smrznuto. • Izravnajte crijeva za dovod vode. • Provjerite je li pritisak vode dovoljan.
Nakon ciklusa pranja, deterdžent ostaje u ladici za deterdžent.	• Provjerite radi li vaša perilica za rublje uz odgovarajući pritisak vode. • Provjerite je li deterdžent dodan u središnji dio ladice za deterdžent. • Provjerite je li poklopac za ispiranje pravilno umetnut. • Ako koristite deterdžent u granulama, pazite da selektor deterdženta bude u uspravnom položaju. • Izvadite poklopac za ispiranje iz ladice za deterdžent.
Prekomjerne vibracije ili buka.	• Provjerite je li perilica za rublje postavljena na ravnom, čvrstom podu koji nije sklizak. Ako pod nije ravan, koristite noge za izravnavanje kako biste podesili visinu perilice. • Provjerite jesu li uklonjeni vijci za prijevoz. • Provjerite ne dodiruje li perilica neki drugi predmet. • Provjerite je li količina rublja ujednačena. • Tijekom redovnog rada perilice, motor može stvarati buku. • Jakne ili odjeća s metalnim dekoracijama može uzrokovati buku prilikom pranja. Takva je buka uobičajena. • Metalni predmeti poput kovanica mogu uzrokovati buku. Nakon pranja, uklonite takve predmete iz bubnja ili posude za filtar.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 45 2017/7/21 15:52:54

Rješavanje problema

Problem	Potrebna radnja
Perilica ne vrši centrifugu i/ili okretanje.	• Provjerite je li odvodno crijevo ravno čitavim putem do odvodnog sustava. Ako se pojavi problem s odvodom vode, pozovite servis. • Provjerite je li filter za krupne čestice začepljen. • Zatvorite vrata i pritisnite ili kucnite na **Pokretanje/Pauza**. Iz sigurnosnog razloga, bubanj perilice neće se okretati ako vrata nisu zatvorena. • Provjerite je li odvodno crijevo zamrznuto ili začepljeno. • Provjerite je li odvodno crijevo spojeno na odvodni sustav koji nije začepljen. • Ako perilica rublja nema dovoljno napajanja električnom energijom, privremeno neće vršiti centrifugiranje ili okretanje. Čim perilica uspostavi dovoljno napajanja električnom energijom, radit će uobičajeno.
Vrata se ne otvaraju.	• Pritisnite ili kucnite **Pokretanje/Pauza** kako biste zaustavili perilicu. • Moglo bi potrajati nekoliko trenutaka dok se ne isključi mehanizam za zaključavanje vrata. • Vrata se mogu otvoriti tek 3 minute nakon zaustavljanja perilice ili isključivanja napajanja. • Provjerite je li ispuštena sva voda iz bubnja. • Vrata se ne mogu otvoriti ako voda ostane u bubnju. Ispustite vodu iz bubnja i ručno otvorite vrata. • Provjerite je li ugašeno svjetlo koje označava da su vrata zatvorena. Svijetlo za zaključavanje vrata isključit će se nakon što iz perilice bude ispuštena voda.
Prekomjerna pjena.	• Koristite samo preporučene vrste deterdženta. • Koristite visokoučinkoviti (HE) deterdžent kako biste spriječili prekomjernu pjenu. • Smanjite količinu deterdženta kod meke vode, male količine rublja ili lagano uprljane odjeće. • Ne preporučuje se korištenje deterdženata koji nisu visokoučinkoviti.
Nije moguća aplikacija dodatnog deterdženta.	• Provjerite je li preostala količina deterdženta i omekšivača za tkaninu ispod odgovarajuće oznake.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 46 2017/7/21 15:52:54

Problem	Potrebna radnja
Zaustavljeni rad.	• Spojite kabel napajanja u ispravnu električnu utičnicu. • Provjerite osigurač ili ponovno pokrenite prekidač. • Zatvorite vrata i pritisnite ili kucnite na **Pokretanje/Pauza** kako biste pokrenuli perilicu za rublje. Iz sigurnosnog razloga, bubanj perilice neće se okretati ako vrata nisu zatvorena. • Prije nego što se perilica počne puniti vodom, iz nje će se začuti škljocaji kako bi se izvršila provjera jesu li zatvorena vrata. • Tijekom ciklusa može se pojaviti pauza ili period namakanja. Pričekajte kratko i perilica može započeti s radom. • Provjerite je li začepljen mrežasti filtar ili crijevo za dovod vode na slavinama za vodu. Povremeno očistite mrežasti filtar. • Ako perilica rublja nema dovoljno napajanja električnom energijom, privremeno neće vršiti centrifugiranje ili okretanje. Čim perilica uspostavi dovoljno napajanja električnom energijom, radit će uobičajeno.
Perilica se puni pogrešnom temperaturom vode.	• Otvorite do kraja obje slavine. • Provjerite je li odabrana odgovarajuća temperatura. • Provjerite jesu li crijeva spojena na odgovarajuće slavine. Isperite cijevi za vodu. • Provjerite je li grijač vode postavljen na temperaturu od minimalno 120 °F (49 °C) u slavini. Također, provjerite kapacitet grijača vode i stopu obnove. • Odspojite crijeva i očistite mrežasti filtar. Mrežasti filtar bi mogao biti začepljen. • Dok se perilica puni vodom, temperatura vode može se mijenjati budući da značajka automatske kontrole temperature provjerava dolaznu temperaturu vode. Navedeno je uobičajeno. • Dok se perilica puni vodom, možete uočiti da prilikom odabira hladne ili tople temperature kroz odjeljak teče samo topla i/ili hladna voda. Navedeno predstavlja uobičajenu funkciju značajke automatske kontrole temperature budući da perilica određuje temperaturu vode.
Na kraju ciklusa, rublje je mokro.	• Koristite veliku ili ultra veliku brzinu centrifugiranja. • Koristite visokoučinkoviti (HE) deterdžent kako biste spriječili prekomjernu pjenu. • Premala količina rublja. Mala količina rublja (jedan ili dva predmeta) mogu biti neuravnotežena te centrifuga neće biti potpuna. • Provjerite je li odvodno crijevo zamrznuto ili začepljeno.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 47 2017/7/21 15:52:54

Rješavanje problema

Problem	Potrebna radnja
Curenje vode.	• Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena. • Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. • Provjerite je li kraj odvodnog crijeva ispravno spojen i učvršćen u odvodni sustav. • Izbjegavajte pretrpavanje perilice. • Koristite visokoučinkoviiti (HE) deterdžent kako biste spriječili prekomjernu pjenu.
Neugodni mirisi.	• Prekomjerna pjena nakuplja se u udubinama i može uzrokovati neugodne mirise. • Povremeno pokrenite cikluse čišćenja u higijenske svrhe. • Očistite brtvu na vratima (dijafragma). • Nakon završetka ciklusa, osušite unutrašnjost perilice.
Nisu vidljivi mjehurići (samo modeli Bubbleshot).	• Prevelika količina rublja može smanjiti mjehuriće. • Jako uprljano rublje možda neće stvarati mjehuriće.
Mogu li otvoriti vratašca Add Door u bilo kojem trenutku?	• Vratašca Add Door mogu se otvoriti samo kada se prikaže indikator . Međutim, neće se otvoriti u sljedećim slučajevima: - Kada je pokrenut postupak vrenja ili sušenja te se povisi unutarnja temperatura. - Ako funkciju Zaštita djece postavite iz sigurnosnih razloga. - Kada je u tijeku postupak pranja bubnja ili sušenja bubnja koji ne uključuje dodatno rublje.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte lokalni Samsungov servisni centar.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 48 2017/7/21 15:52:54

Informacijske šifre

Ako perilica za rublje ne radi, na ekranu je vidljiva informacijska oznaka. Provjerite tablicu u nastavku i slijedite prijedloge.

Oznaka	Potrebna radnja
4C	Nema dovoda vode. • Provjerite jesu li slavine za vodu otvorene. • Provjerite jesu li crijeva za vodu začepljena. • Provjerite jesu li slavine za vodu zamrznute. • Provjerite radi li vaša perilica za rublje uz odgovarajući pritisak vode. • Provjerite jesu li slavina za hladnu i toplu vodu ispravno spojene. • Očiste mrežasti filtar budući da bi mogao biti začepljen. NAPOMENA Kada perilica prikazuje oznaku “4C”, ispušta vodu u trajanju od 3 minute. Tijekom tog vremena, gumb Napajanje nije u funkciji.
4C2	• Provjerite je li crijevo za dovod hladne vode čvrsto spojeno na slavinu za hladnu vodu. Ako je spojeno na slavinu za toplu vodu, tijekom nekih ciklusa pranja moglo bi doći do deformiranja odjeće.
5C	Nema dovoda vode. • Provjerite je li odvodno crijevo zamrznuto ili začepljeno. • Provjerite je li odvodno crijevo pravilno postavljeno, ovisno o vrstu spoja. • Očiste filtar budući da bi mogao biti začepljen. • Provjerite je li odvodno crijevo ravno čitavim putem do odvodnog sustava. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
DC	Perilica radi s otvorenim vratima. • Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. • Provjerite nije li rublje zapelo u vratašcima.
DC1	Zaključavanje/otključavanje glavnih vrata ne radi ispravno. • Isključite perilicu i ponovno pokrenite ciklus. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 49 2017/7/21 15:52:54

Rješavanje problema

Oznaka	Potrebna radnja
DC3	Zaključavanje/otključavanje vratašaca Add Door ne radi ispravno. • Isključite perilicu i ponovno pokrenite ciklus. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
OC	Voda se prelijeva. • Ponovno pokrenite perilicu nakon centrifugiranja. • Ako se oznaka greške i dalje pojavljuje na zaslonu, kontaktirajte lokalni Samsungov servisni centar.
LC, LC1	Provjerite odvodno crijevo. • Provjerite je li kraj odvodnog crijeva postavljen na pod. • Provjerite je li odvodno crijevo začepljeno. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar. NAPOMENA Kada perilica prikazuje oznaku “LC,LC1”, ispušta vodu u trajanju od 3 minute. Tijekom tog vremena, gumb Napajanje nije u funkciji.
UB	Centrifuga ne radi. • Provjerite je li rublje ravnomjerno raspoređeno. • Provjerite je li perilica postavljena na ravnoj, stabilnoj površini. • Prerasporedite rublje. Ako je potrebno oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, rezultat posljednjeg centrifugiranja može biti nezadovoljavajuć i na zaslonu će se pokazati poruka greške “UB” .
3C	Provjerite rad motora. • Pokušajte ponovno pokrenuti ciklus. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
UC	Potrebno je provjeriti elektroničku kontrolu (greška nadnapona). • Provjerite PCB i kabele. • Provjerite postoji li odgovarajući izvor napajanja. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
	Slab napon • Provjerite je li kabel napajanja pravilno spojen u utičnicu. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 50 2017/7/21 15:52:54

Oznaka	Potrebna radnja
HC	Provjera prekomjernog zagrijavanja • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
1C	Senzor razine vode ne radi ispravno. • Pokušajte isključiti napajanje i ponovno pokrenuti ciklus. • Provjerite kabele senzora temperature vode. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar. NAPOMENA Kada perilica prikazuje oznaku "1C", ispušta vodu u trajanju od 3 minute. Tijekom tog vremena, gumb Napajanje nije u funkciji.
8C	MEMS senzor ne radi ispravno. • Isključite perilicu i ponovno pokrenite ciklus. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
AC	Provjerite komunikacije između glavnih i pomoćnih PBA-ova. • Pokušajte isključiti napajanje i ponovno pokrenuti ciklus. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
AC6	Provjerite komunikaciju između glavnih i invertorskih tiskanih pločica (PBA). • Ovisno o stanju, perilica za rublje može se automatski vratiti u normalan rad. • Isključite perilicu i ponovno pokrenite ciklus. • Ako se poruka greške i dalje prikazuje, kontaktirajte servisni centar.
DDC	Ova će se poruka pojaviti ako otvorite vratašca Add Door bez pritiska gumba Pokretanje/Pauza. Ako se to dogodi, učinite jedno od sljedećeg: • Pritisnite vratašca Add Door za ispravno zatvaranje. Zatim pritisnite **Pokretanje/Pauza** i pokušajte ponovno. • Ako zabunom pritisnete Add Door ponovno pritisnite Add Door kako biste ih ispravno zatvorili. Zatim pritisnite **Pokretanje/Pauza** kako biste nastavili rad.

Ako se informacijska oznaka i dalje pojavljuje na zaslonu, kontaktirajte lokalni Samsungov servisni centar.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 51 2017/7/21 15:52:54

Specifikacije

Tablica održavanja tkanina

Sljedeći simboli daju upute za njegu tkanine. Etikete za njegu uključuju četiri simbola prema ovom redoslijedu: pranje, izbjeljivanje, sušenje i glačanje te kemijsko čišćenje po potrebi. Korištenje simbola osigurava dosljednost kod proizvođača tkanine domaćih i uvezenih predmeta. Slijedite upute na etiketi kako biste produljili vijek trajanja tkanine i smanjili probleme kod pranja.

	Otporni materijal		Ne smije se glačati
	Osjetljiva tkanina		Može se kemijski čistiti bilo kojim otapalom
	Može se prati na 95 ˚C		Kemijsko čišćenje
	Može se prati na 60 ˚C		Kemijsko čišćenje samo perkloratom, tekućinom za upaljače, čistim alkoholom ili R113
	Može se prati na 40 ˚C		Kemijsko čišćenje samo kerozinom, čistim alkoholom ili R113
	Može se prati na 30 ˚C		Ne smije se kemijski čistiti
	Može se prati samo ručno		Sušiti na ravnoj površini
	Samo kemijsko čišćenje		Može se sušiti vješanjem
	Može se izbjeljivati u hladnoj vodi		Sušiti na vješalici
	Ne smije se izbjeljivati		Sušenje u sušilici, normalna temperatura
	Može se glačati na maks. 200 °C		Sušenje u sušilici, smanjena temperatura
	Može se glačati na maks. 150 °C		Ne smije se sušiti u sušilici
	Može se glačati na maks. 100 °C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 52 2017/7/21 15:52:57

Zaštita okoliša

- Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite baciti ovaj uređaj, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Uklonite vrata tako da životinje ili mala djeca ne mogu ostati zarobljeni unutar uređaja.
- Nemojte prekoračivati količine deterdženta preporučene u uputama proizvođača deterdženta.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbjeljivače koristite prije ciklusa pranja samo kad je apsolutno nužno.
- Štedite vodu i električnu energiju pranjem samo potpuno napunjenim bubnjem (točna količina ovisi o programu koji koristite).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 53 2017/7/21 15:52:57

Specifikacije

Specifikacijski list

" * " Zvjezdica(e) označava različiti model i može varirati (0-9) ili (A-Z).

Vrsta			Perilica s prednjim punjenjem	
Naziv modela			WW80K52****	WW70K52****
Dimenzije			Š600mm X D456mm X V850mm	Š600mm X D456mm X V850mm
Tlak vode			50 kPa - 800 kPa	
Neto težina			67 kg	69 kg
Kapacitet pranja i centrifugiranja			8,0 kg	7,0 kg
Potrošnja struje	Pranje	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Pranje i grijanje	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifuga	220-240 V	500 W	500 W
	Pumpanje		30 W	
Brzina centrifuge			1200 okr./min.	1200 okr./min.

NAPOMENA

Dizajn i specifikacije podliježu promjeni bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšanja kvalitete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 54 2017/7/21 15:52:58

U skladu s odredbom (EU) br. 1061/2010

" * " Zvjezdica(e) označava različiti model i može varirati (0-9) ili (A-Z).

Samsung			
Naziv modela		WW80K52****	WW70K52****
Kapacitet	kg	8,0	7,0
Energetska učinkovitost na skali od D (najmanje učinkovito) do A+++ (najučinkovitije)		A+++	A+++
Dobitnik "EU nagrade Ecolabel" prema Uredbi (EZ) br. 66/2010			
Vrijednost godišnje potrošnje energije (temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i kada se nalazi u stanju spremnosti za rad. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja.)	kWh/god.	136	140
Potrošnja energije			
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu	kWh	0,69	0,76
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz djelomično napunjenu perilicu	kWh	0,63	0,61
Standardni program za pamuk pri 40 °C uz djelomično napunjenu perilicu	kWh	0,44	0,42
Ponderirana potrošnja energije kad je perilica isključena.	W	0,48	
Ponderirana potrošnja energije kad je perilica uključena.	W	5	
Vrijednost godišnje potrošnje vode (temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja.)	L/god.	8100	7400
Klasa učinkovitosti centrifugiranja			
Klasa učinkovitosti sušenja pri centrifugiranju na skali od G (najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije)		B	
Maksimalna brzina centrifugiranja	o/min	1200	
Preostala vlaga	%	53	
Programi COTTON (PAMUK) 60 °C i COTTON (PAMUK) 40 °C standardni su programi Pamuk 60 °C i Pamuk 40 °C. Prikladni su za pranje umjereno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su (u odnosu na vodu i potrošnju energije) za tu vrstu rublja. U tim se programima stvarna temperatura vode može razlikovati od deklarirane. Molimo da nakon postavljanja perilice pokrenete način rada kalibracije (pogledajte odjeljak "Pokrenite kalibracijski način rada (preporučeno)" na stranici 23).			
Trajanje standardnog programa			
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu	min	273	263
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz djelomično napunjenu perilicu	min	253	243
Standardni program za pamuk pri 40 °C uz djelomično napunjenu perilicu	min	233	223
Trajanje stanja spremnosti za rad (Tl)	min	2	

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 55 2017/7/21 15:52:58

Specifikacije

Samsung		
Prijenos buke zrakom izražava se u jedinici dB(A) re 1 pW i zaokružuje se na najbliži cijeli broj tijekom ciklusa pranja i centrifugiranja sa standardnim programom za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu.		
Pranje	dB (A) re 1 pW	56
Spin (Centrifuga)	dB (A) re 1 pW	75
Samostojeća		

Informacije o glavnim programima pranja

Model	Program	Temperatura (°C)	Kapacitet (kg)	Trajanje ciklusa (min)	Sadržaj preostale vlage (%)	Potrošnja vode (L/ciklus)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
WW80K52***	COTTON (PAMUK)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (PAMUK)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (PAMUK)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (PAMUK)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71

Vrijednosti u tablici izmjene su u uvjetima navedenima u Standardu IEC60456/EN60456. Stvarne vrijednosti ovisit će o načinu korištenja uređaja

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HR.indd 56 2017/7/21 15:52:58

Zabilješke

SAMSUNG

PITANJA ILI KOMENTARI?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support






DC68-03677L-01

Mosógép

Használati útmutató

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

Tartalom

Biztonsági tudnivalók **3**

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell 3
Fontos biztonsági jelzések 3
Fontos biztonsági óvintézkedések 4
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások 12

Beüzemelés **13**

Mellékelt elemek 13
Telepítési körülmények 15
Üzembe helyezés lépésről lépésre 17

Használat előtt **23**

Kezdeti beállítások 23
Mosási útmutató 23
A mosószer-adagoló fiókkal kapcsolatos irányelvek 26

Műveletek **29**

Kezelőpanel 29
Egyszerű lépések az indításhoz 30
A programok áttekintése 31
Speciális funkciók 34
Beállítások 36

Karbantartás **37**

Eco drum clean (Gazdaságos dobtisztítás) 37
Smart Check 38
Vészleeresztés 39
Tisztítás 40

Karbantartás **44**

Visszaállítás fagyás után 44
Tennivalók, ha a mosógép hosszú ideig használaton kívül van 44

Hibaelhárítás **45**

Ellenőrizendő pontok 45
Információkódok 49

Műszaki jellemzők **52**

Anyagkezelési táblázat 52
Környezetvédelem 53
Műszaki adatlap 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 2 2017/7/21 15:53:21

Biztonsági tudnivalók

Gratulálunk új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos információt tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.

Fontos biztonsági jelzések

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:

⚠ FIGYELEM

Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt** okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt** okozhat.

MEGJEGYZÉS

Azt jelöli, hogy személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata áll fenn.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 3 2017/7/21 15:53:21

Biztonsági tudnivalók

Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében állnak itt. Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

Fontos biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELEM

Amikor a készüléket használja, a tűz, elektromos áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében tartsa az alapvető óvintézkedéseket, az alábbiakat is beleértve:

1. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
2. Európai használatra: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 4 2017/7/21 15:53:21

4. Ha a tápkábel megsérül, a fennálló balesetveszély miatt cseréjét kizárólag a gyártó, a márkaszerviz munkatársa vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti.
5. A készülékhez mellékelt új tömlőkészleteket kell felhasználni, és tilos a régieket újból felhasználni.
6. Az olyan készülékek esetében, amelyek alja szellőzőnyílásokat tartalmaz, ügyeljen arra, hogy a padlószőnyeg nem takarja el a nyílásokat.
7. Európai használatra: A 3 évesnél fiatalabb gyermekek maradjanak távol a készüléktől, kivéve ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

⚠ VIGYÁZAT

8. Annak érdekében, hogy elkerülje a túlhevülés esetén működésbe lépő megszakító nem szándékos visszaállítása miatt fellépő veszélyt, a készüléket tilos táplálni külső kapcsolóeszközön, pl. időzítőn keresztül, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsol a közműszolgáltató.

Fontos figyelmeztetések az üzembe helyezéssel kapcsolatban

⚠ FIGYELEM

A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.

- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, termékhiba vagy személyi sérülés veszélye.

A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.

Csatlakoztassa a tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz. Csak ehhez a készülékhez használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt.

- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat. Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 5 2017/7/21 15:53:21

Biztonsági tudnivalók

Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről száraz rongy segítségével.

- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa meg egy száraz ronggyal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.

- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol, mivel azok veszélyesek lehetnek.

- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.

A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

A készüléket megfelelően földelni kell.

Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.

- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabályoknak.

Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.

Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyen.

Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

- A fagy a csövek repedéséhez vezethet.

Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elektromos transzformátort.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza vagy hajlítsa meg túl erősen a tápkábelt.

Ne csavarja vagy kösse meg a tápkábelt.

Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból.

- A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápcsatlakozó, a vízcsapok és a vízelvezető csövek könnyen hozzáférhetőek legyenek.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 6 2017/7/21 15:53:22

Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések

⚠ VIGYÁZAT

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.

- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

Fontos figyelmeztetések a használattal kapcsolatban

⚠ FIGYELEM

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne engedje meg, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.

- Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.

Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.

Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 7 2017/7/21 15:53:22

Biztonsági tudnivalók

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.

- Ez sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

- Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.

- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.

- Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.

- Ez sérülést okozhat.

Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen húzza ki az aljzatból.

- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha villámlik/mennydörög, húzza ki a csatlakozódugaszt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 8 2017/7/21 15:53:22

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

⚠ VIGYÁZAT

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.

- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, eldeformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.

- A törött üveg sérülést okozhat.

Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a csapot.

Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a termék alkatrészeit, vagy vízszivárgáshoz vezethet.

Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.

- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.

- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízszivárgáshoz vezethet.

Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.

Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.

- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.

Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál stb.).

- Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat a víz.

A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 9 2017/7/21 15:53:22

Biztonsági tudnivalók

Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.

Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).

- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérüléshez vezethet.

Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.

- Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérülésekhez is vezethet.

Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.

- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.

Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat (*), kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.

(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.

- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén. Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.
- Ne mosson gumi hátuljú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a dob belsejébe, ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.

Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.

- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.

- Ez égési sérülést okozhat.

Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.

- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.
- A folyékonymosószer-vezető (csak adott típusoknál) nem használható por alakú mosószerrel. Por alakú mosószer használata esetén távolítsa el a vezetőt.

Szennyes ruhán kívül ne tegyen a mosógépbe mást (például cipőt, ételmaradékot, állatot).

- Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes rezgések következtében.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 10 2017/7/21 15:53:22

Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.

- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.

- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.

Ne használjon közvetlenül súrolóport, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugáljon súrolóporral szennyezett mosnivalót.

- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.

Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.

- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.

Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.

- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos problémákat okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.

A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.

Ne mosson nagy méretű mosnivalót, például ágyneműt a mosóhálóban.

- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.

Ne használjon megkeményedett mosószert.

- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek kárt tehetnek a készülékben.

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.

- Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.

Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.

- Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 11 2017/7/21 15:53:22

Biztonsági tudnivalók

Fontos figyelmeztetések a tisztítással kapcsolatban

⚠ **FIGYELEM**

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez bele.

Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.


Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

- Ez elszíneződést, eldeformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 12 2017/7/21 15:53:22

Beüzemelés

A mosógép megfelelő üzembe helyezése érdekében kövesse körültekintően az alábbi utasításokat, hogy mosás közben ne történhessen baleset.

Mellékelt elemek

Győződjön meg arról, hogy a termék csomagolása az összes elemet tartalmazza. Ha problémát tapasztal a mosógéppel vagy valamely alkatrészével kapcsolatban, forduljon a helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz vagy a kiskereskedőhöz.



01 Kioldókar	**02** Mosószer-adagoló rekesz	**03** Kezelőpanel
04 Ajtó	**05** Dob	**06** Szivattyúszűrő
07 Biztonsági kifolyótömlő	**08** Szűrőfedél	**09** Fedél
10 Tápcsatlakozó	**11** Kifolyótömlő	**12** Szintezőlábak

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 13 2017/7/21 15:53:22


Beüzemelés



Csavarkulcs



Csavarsapkák




Csővezető




Hidegvíz-tömlő




Melegvíz-tömlő



Folyékony mosószer tartálya



Zárófedél



Csúszásgátló párnák

MEGJEGYZÉS

- Csavarsapkák : A csavarnyílás kupakok száma (3–6) típusfüggő.
- Melegvíz-tömlő: Csak az alkalmazható típusok.
- Folyékony mosószer tartálya: Csak az alkalmazható típusok.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 14 2017/7/21 15:53:23

Telepítési körülmények

Tápellátás és földelés

- 220-240 V / 50 Hz váltakozó feszültség, biztosíték vagy kismegszakító szükséges
- Használjon külön a mosógép számára létesített fázist

A megfelelő földelés érdekében a mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzatban kell használni.
Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizeshez.
Ne módosítsa a mellékelt dugót. Ha nem illik az aljzatba, hívjon villanyszerelőt, és szereltessen be megfelelő fali aljzatot.

⚠ FIGYELEM

- NE használjon hosszabbító kábelt.
- Csak a mosógép tápkábelét használja.
- NE csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csövekhez.
- A nem megfelelően csatlakoztatott elektromos földelés elektromos áramütést okozhat.

Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 kPa és 800 kPa között van. Ha a víznyomás 50 kPa-nál alacsonyabb, előfordulhat, hogy a vízszelep nem záródik teljesen. Az is előfordulhat, hogy lassabban telik meg a dob, ezért a mosógép kikapcsol.
A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.
A vízszivárgások kockázatának csökkentése érdekében:

- A vízcsapok legyenek könnyen elérhetőek.
- Zárja el a vízcsapokat, ha a mosógép nincs használatban.
- Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlők szerelvényeinek tömítettségét.

⚠ VIGYÁZAT

A mosógép első ízben történő használata előtt ellenőrizze az összes csatlakozás tömítettségét a vízszelepnél és a csapoknál.

Vízleeresztés

A Samsung 60-90 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát ajánlja. A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz, és a nyomásszabályozó csőnek teljesen el kell takarnia a kifolyótömlőt.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 15 2017/7/21 15:53:23

Beüzemelés

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet tömör padlózatra kell telepíteni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg és az egyéb lágy padlóburkolatok nem állnak ellen megfelelően a vibrációknak, ezért a mosógép a centrifugálás során elmozdulhat.

⚠ VIGYÁZAT

NE állítsa a mosógépet emelvényre vagy gyengén alátámasztott szerkezetre!

Vízhőmérséklet

Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A csatlakozó darabokban maradt víz megfagyva károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket a mosógépben.

Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben

Minimális térköz a stabil működéshez:

Oldalt	25 mm	Hátul	50 mm
Felül	25 mm	Elölnézet	550 mm

Ha a mosógép és a szárítógép ugyanarra a helyre kerül, a beugró vagy a helyiség előtt legyen legalább 550 mm szabad hely. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 16 2017/7/21 15:53:23


Üzembe helyezés lépésről lépésre

1. LÉPÉS: Válassza ki a készülék helyét

Elhelyezéssel kapcsolatos követelmények:


- Szilárd, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Elegendő hely a megfelelő szellőzéshez és vezetékezéshez
- A környezeti hőmérséklet mindig magasabb fagypontnál magasabb (0 ˚C)
- Távol bármilyen hőforrástól

2. LÉPÉS: Távolítsa el a szállítási csavarokat



Csomagolja ki a terméket és távolítsa el az összes szállítási csavart.

1. A tartozékként kapott kulcs segítségével lazítsa meg a szállítási csavarokat a gép hátulján.



2. A mellékelt műanyag csavarsapkákkal tömje be a nyílásokat.
Őrizze meg a szállítási csavarokat későbbi használat céljából.


⚠ FIGYELEM

A csomagolóanyagok gyermekekre nézve veszélyesek lehetnek. Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirol stb.) tartsa távol a gyermekektől.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 17 2017/7/21 15:53:23


Beüzemelés

3. LÉPÉS: A csúszásgátló párna felszerelése




1. Tisztítsa meg alaposan az állítható lábak alsó felületét, a por és a zsír eltávolításával.
2. Jelölje meg a mosógép állítható lábainak helyét, ahova a csúszásgátló párnák kerülni fognak.
3. Rögzítse a helyére a csúszásgátló párnát a mosógép megdöntésével, illetve áthelyezésével. A párna rögzítésekor távolítsa el a műanyagfóliát a párnáról, annak öntapadó részét pedig tapassza a padlózatra úgy, hogy a durva felületű oldala felfelé nézzen. A párna öntapadó részét nem szabad az állítható lábra ragasztani.
4. A mosógép és a csúszásgátló párna üzembe helyezése után ismét ellenőrizze az állítható lábak szintezését.

4. LÉPÉS: Állítsa be a szintező lábakat



1. Óvatosan csúsztassa a helyére a mosógépet. Túlzott erő alkalmazásától megsérülhetnek a szintező lábak.
2. A szintező lábak kézi beállításával szintezze a mosógépet.




3. A szintezést követően húzza meg az anyacsavarokat a kulcs segítségével.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 18 2017/7/21 15:53:24


5. LÉPÉS: A vízellátó tömlő bekötése

A mellékelt tömlőadapter típustól függően eltérhet. Ez a lépés végigvezeti Önt a csatlakozó típusú adapter csatlakoztatásának lépésein. Ha menetes adaptert használ, ugorjon az 7. lépésre.




Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsaphoz.


1. Távolítsa el az (A) illesztőegységet a vízellátó tömlő (B) végéről.



2. Az illesztőegységen levő négy csavart egy keresztfejű (Philips) csavarhúzó segítségével lazítsa meg.




3. Fogja meg az illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (C) jelű alkatrészt, míg 5 mm-re ki nem lazítja (*).




4. Illessze az illesztőegységet a vízcsapba, majd húzza meg a csavarokat, miközben az illesztőegységet felfelé emeli.
5. Forgassa a (C) jelű részt a nyíl irányába a megszorításához.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 19 2017/7/21 15:53:24


Beüzemelés




6. Az **(E) jelű rész** lenyomva tartása mellett csatlakoztassa a vízellátó tömlőt az illesztőegységre. Ezután engedje el az **(E) jelű részt**. A tömlő kattanással a illesztőegységbe illeszkedik.



7. Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a víztömlőt a mellékelt menetes adapter segítségével csatlakoztassa a vízcsaphoz.



8. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján lévő bejövő vízszelephez. Forgassa a tömlőt az óramutató járásával megegyező irányba a megszorításához.



9. Nyissa ki a vízcsapot és ellenőrizze, nincs-e a csatlakozásoknál szivárgás. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg a fenti lépéseket.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 20 2017/7/21 15:53:24

⚠ FIGYELEM


Vízszivárgás esetén ne használja tovább a mosógépet, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ne nyújtsa meg erővel a vízellátó tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

MEGJEGYZÉS


- Miután a vízellátó tömlőt csatlakoztatta az adapterhez, húzza meg lefelé, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a csatlakozás.
- A kereskedelemben kapható vízcsapot használjon. Ha a csap foglalata négyszögletű, illetve túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a gyűrűt.



Az egy további melegvíz-bemenettel rendelkező modellek esetében:

1. A melegvíz-ellátó tömlő vörös színű végét csatlakoztassa a mosógép hátulján lévő melegvíz-bemenethez.
2. Csatlakoztassa a melegvíz-ellátó tömlőt másik végét a melegvíz-csaphoz.

Aqua-tömlő (csak az alkalmazható típusok)




Az aqua-tömlő figyelmezteti a felhasználókat a vízszivárgás kockázatára. Érzékeli a vízáramlást és az (A) kijelző közepe vízszivárgás esetén vörös színűre változik.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 21 2017/7/21 15:53:25

Beüzemelés

6. LÉPÉS: A kifolyótömlő elhelyezése

A kifolyótömlőt háromféle módon lehet elhelyezni:




A mosdókagyló pereme fölött

A kifolyótömlőt a padlótól számítva 60 és 90 cm közötti magasságban (*) kell elhelyezni. Használja a mellékelt **műanyag tömlővezetőt (A)** a kifolyótömlő végén lévő görbület fenntartásához. A stabil leeresztés biztosítása érdekében rögzítse a vezetőt a falhoz egy akasztó segítségével.

Mosdókagyló kifolyócsövében

A kifolyócső a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a padlótól.



Külön kifolyócsőben

A kifolyócső 60 és 90 cm közötti magasságban legyen (*). Tanácsos 65 cm magas függőleges csövet használni. Győződjön meg arról, hogy a kifolyócső ferdén csatlakozik a függőleges csőhöz.

Függőleges lefolyócső előírásai:

- Minimum 5 cm átmérő
- Minimális elszállítási kapacitás 60 liter/perc

7. LÉPÉS: Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, amely 220-240 V / 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozót tartalmaz, amelyet biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. Ezután a mosógép bekapcsolásához nyomja meg a **Tápellátás** gombot.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 22 2017/7/21 15:53:25

Használat előtt

Kezdeti beállítások

Kalibrálás futtatása (javasolt)

A Calibration (Kalibrálás) után a mosógép pontosan képes lesz megállapítani a ruhák súlyát. A Calibration (Kalibrálás) futtatásakor legyen üres a dob.

1. Kapcsolja ki, majd be a mosógépet.
2. Tartsa lenyomva a **Temp. (Hőmérséklet)** és **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot egyszerre 3 másodpercig, hogy Kalibráció módba lépjen. Megjelenik a „**CB**” üzenet.
3. Nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot a Kalibráció program futtatásához.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. A program végén „**0**” jelenik meg a kijelzőn és a mosógép automatikusan kikapcsolódik.
6. Most már használhatja a mosógépet.

Mosási útmutató

1. LÉPÉS: Válogatás

A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a mosnivalót pamut, vegyes szövet, műszálas, selyem, gyapjú és műselyem ruhákra.
- Szín: Válogassa szét a mosnivalót szín szerint.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt a dobban, a mosás hatékonyabb lesz.
- Finom anyagok: A finom anyagokat külön mossa, pl. az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabok, valamint a függönyök és selyemanyagok esetében. Ellenőrizze a ruhadarabok címkéit.

MEGJEGYZÉS

Ne feledje ellenőrizni a ruhadarabok kezelési útmutató címkéit, és a mosás indítása előtt megfelelően válogassa szét őket.

2. LÉPÉS: A zsebek kiürítése

Ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit

- A fémtárgyak, mint pl. a pénzérmék, tűk és csatok az egyéb ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatják.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 23 2017/7/21 15:53:25

Használat előtt

A gombokkal és hímzésekkel ellátott ruházatot fordítsa ki

- Ha a nadrág vagy a dzseki cipzárja mosás közben nincs behúzva, a dob károsodhat. A cipzárokat húzza be, és rögzítse zsineggel.
- Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba. A mosás megkezdése előtt kösse meg a zsinegeket.

3. LÉPÉS: Használjon mosóhálót

- A melltartókat (vízben moshatók) mosóhálóba kell tenni. A melltartók fém részei átlyukaszthatják és elszakíthatják a többi mosnivalót.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
- A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez esetleg rendellenes vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és balesetet okozhat.

4. LÉPÉS: Előmosás (ha szükséges)

Válassza a Előmosás opciót a kiválasztott programhoz, ha a mosótöltet erősen szennyezett. Ne használja a Előmosás funkciót, ha a mosószert közvetlenül a mosódobba teszik, vagy ha folyékony mosószert használnak.

5. LÉPÉS: A töltési kapacitás meghatározása

Ne töltse túl a mosógépet. Túlterhelés esetén a mosógép nem végzi megfelelően a mosást. Az adott ruhatípusnak megfelelő töltési kapacitást lásd a 31. oldalon.

MEGJEGYZÉS

Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága. Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt maximális centrifugálási fordulatszám a 800 és a töltési kapacitás 2,0 kg vagy ennél kevesebb.

⚠ VIGYÁZAT

Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban és a kijelzőn világítani kezd az „Ub” hibakód jelzőfénye, rendezze át a töltetet. A kiegyensúlyozatlan mosótöltet ronthatja a centrifugálás teljesítményét.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 24 2017/7/21 15:53:25

6. LÉPÉS: A megfelelő típusú mosószer betöltése

A mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.

MEGJEGYZÉS


- Kövesse a mosószer gyártójának ajánlásait a mosandó súlyát, a szennyezettség mértékét és a víz keménységét illetően. Ha nem biztos a víz keménységét illetően, vegye fel a kapcsolatot helyi vízművekkel.
- Ne használjon keményedésre vagy összeállásra hajlamos mosószert. A centrifugálás végeztével mosószermaradék dugíthatja el a lefolyót.

⚠ VIGYÁZAT


Ha gyapjúkelmét mos a gyapjú program használatával, kizárólag semleges folyékony mosószert használjon. A por alakú mosószer gyapjú mosásakor a ruhán maradhat, és kifakíthatja azt.

Mosószer-kapszulák

A mosószer-kapszulákkal használatával végzett mosás maximális hatékonysága érdekében kövesse a használati utasításokat.



1. Tegye a kapszulát az üres mosódob aljára, a hátsó rész közelébe.




2. Tegye a mosást a mosódobba, a kapszulára.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 25 2017/7/21 15:53:25

Használat előtt

A mosószer-adagoló fiókkal kapcsolatos irányelvek

A mosógép háromrekeszes mosószer-adagolóval rendelkezik: a bal oldali a főmosáshoz, a középső az öblítőhöz, a jobb oldali pedig a előmosáshoz való.



01 I Előmosószer-rekesz: Adjon hozzá előmosószert vagy keményítőt.


02 II Mosószer-rekesz: Adjon hozzá mosószert, vízlágyítót, áztatószert, fehérítőt és/vagy folteltávolítót.

03 ❀ Öblítőszer-rekesz: Adjon hozzá adalékot, mint például öblítőszert. Ne lépje túl a max jelzést (A).

⚠ VIGYÁZAT


- Ne nyissa ki a mosószerfiókot, miközben a mosógép működik.
- Ne használja a következő típusú mosószereket:
  - Tabletta és kapszula típusú mosószerek
  - Golyós vagy háló típusú mosószerek
- A rekesz eltömődésének megelőzése érdekében a koncentrált vagy erősen dúsított szereket (öblítő vagy mosószer) alkalmazás előtt fel kell hígítani.

Mosószerek adagolása a mosószerfiókba




1. Húzza ki a mosószerfiókot.
2. Tegyen mosószert a II mosószerfiókba a gyártó utasításai vagy ajánlásai szerint. Folyékony mosószer használatához lásd: **28**. oldal.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 26 2017/7/21 15:53:26




3. Tegyen öblítőszert az **öblítőszer-rekeszbe**. Ne lépje túl a **max jelzést (A)**.



4. Ha előmosást kíván végezni, tegyen előmosószert az **előmosószer-rekeszbe** a gyártó utasításai vagy ajánlásai szerint.

5. Csukja be a mosószerfiókot.




⚠ VIGYÁZAT

- Ne tegyen por alakú mosószert a folyékonymosószer-rekeszbe.
- A koncentrált öblítőszert használat előtt vízzel fel kell hígítani, mielőtt betöltenék.
- Ne tegyen mosószert az **öblítőszer-rekeszbe**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 27 2017/7/21 15:53:26

Használat előtt

Folyékony mosószer használatához (csak adott típusoknál)



Először helyezze a mellékelt folyadéktartót a II **mosószer-rekeszbe**. Ezután öntsön folyékony mosószert a tartóba a **max jelölésig (A)**.

MEGJEGYZÉS

- A folyékonymosószer-tölcsért csak azután helyezze be, hogy a mosószerfiókot a mosógépből a **kioldókar (A)** megnyomásával eltávolította.
- Mosás után maradhat egy kevés folyékony mosószer a mosószerfiókban.

VIGYÁZAT


- Ne töltse az edény belsejében feltüntetett maximális vonalon túl.
- Vegye ki folyékonymosószer-tartót, ha por alakú mosószert használ.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 28 2017/7/21 15:53:26


Műveletek

Kezelőpanel

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Cikluskiválasztó	Fordítsa el a tekerőgombot a kívánt program kiválasztásához.
02 Kijelző	A kijelző mutatja az aktuális program információit és a becsült maradék időt, illetve probléma esetén a hozzá tartozó kódot.
03 Temp. (Hőmérséklet)	Nyomja meg az aktuális program hőmérsékletének módosításához.
04 Rinse (Öblítés)	Nyomja meg az aktuális program öblítési idejének módosításához. Programtól függően a legmagasabb beállítható érték 5.
05 Spin (Centrifuga)	Nyomja meg az aktuális program centrifugálási fordulatszámának módosításához. • **Öblítés mellőzése (Nincs kijelzés)**: Az utolsó öblítési ciklus felfüggesztésre kerül, így a mosott ruha benne marad az öblítővízben. A mosás kivételéhez végezzen leeresztést vagy centrifugálást. • **Nincs centrifuga** ⊘: A mosódob nem centrifugál az utolsó leeresztési ciklus után. • **Csak centrifugázás** ◎: Kizárólag centrifugázáshoz nyomja meg a Spin (Centrifuga) gombot 3 másodpercig. Ha megjelenik a program időtartama és a centrifugasebesség, nyomja meg többször a **Spin (Centrifuga)** gombot, amíg a kívánt centrifugasebességhez ér. Ezután nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot a program indításához. A centrifugázás sebessége a kiválasztott programtól függően változik.
06 Options (Opciók)	Nyomja meg egy opció választásához az Intenzív és Előmosás lehetőségek közül. Nyomja meg újra a kiválasztás visszavonásához. • A rendelkezésre álló opciók a programtól függően eltérnek.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 29 2017/7/21 15:53:27

Műveletek

07 Bubble Soak (Buborékos áztatás)	Nyomja meg a Bubble Soak (Buborékos áztatás) funkció aktiválásához/ kikapcsolásához. A makacs szennyeződések számos fajtájának eltávolításában segít.
08 Delay End (Késleltetett befejezés)	A Delay End (Késleltetett befejezés) funkció lehetővé teszi az aktuális program befejezési idejének beállítását. Beállításaitól függően, a program kezdési idejét a mosógép belső logikai áramköre állapítja meg. Ez a beállítás például hasznos lehet a mosógép beprogramozásában, hogy akkor fejezze be a mosást, amikor általában hazatér a munkahelyéről. • Nyomja meg, hogy az előre beállított óra-értékek közül választhasson.
09 Quick Wash 15'/30' (Gyorsmosás 15'/30')	Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre szüksége van gyorsan. Legfeljebb 2 kg szennyes mosásához. • Ez a funkció csak a COTTON (PAMUT) program választása esetében áll rendelkezésre. • A program időtartama változó, és függ a mosószer mennyiségétől, a vízmennyiségtől és a mosás szennyezettségétől.
10 Be-/kikapcsolás	Nyomja meg a mosógép be-/kikapcsolásához.
11 Indítás/Szünet	Nyomja meg a gombot egy művelet indításához vagy leállításához.

Egyszerű lépések az indításhoz



1. Nyomja meg a **Be-/kikapcsolás** gombot a mosógép bekapcsolásához.
2. Forgassa el a **Cikluskiválasztó** gombot a kívánt program kiválasztásához.
3. Szükség szerint módosítsa a program beállítását (**Temp. (Hőm.)**, **Rinse (Öblítés)** és **Spin (Centrifuga)**).
4. Opció hozzáadásához nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot. A gomb újbóli megnyomásával válassza ki a kívánt elemet.
5. A készülék két külön gombbal rendelkezik a **Bubble Soak (Buborékos áztatás)** és a **Delay End (Késleltetett befejezés)** funkcióhoz az egyszerű hozzáférhetőség érdekében. Ha szeretné használni az egyik opciót, nyomja meg a hozzá tartozó gombot.
6. Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot.

A program működés közben történő módosításához

1. Nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot a működés leállításához.
2. Válasszon másik programot.
3. Nyomja meg újra a **Indítás/Szünet** gombot az új program indításához.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 30 2017/7/21 15:53:27

A programok áttekintése

Normál programok

Program	Leírás	Maximális mosótöltet (kg)	
		8kg kapacitású típus	7kg kapacitású típus
COTTON (PAMUT)	• Pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző vagy ingek mosásához. A mosási idő és az öblítések számának beállítása automatikusan megtörténik a mosótöltetnek megfelelően.	Max	Max
COTTON (PAMUT)	• Optimális teljesítmény pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző vagy ingek mosásához kisebb energiafogyasztás mellett. Energiatakarékossági célokból az aktuális mosási hőmérséklet a megadottnál alacsonyabb lehet.	Max	Max
SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)	• Poliészterből (diolén, trevira), poliamidból (perlon, nejlon) vagy más hasonló anyagból készült blúzok, ingek mosásához.	3	3
WOOL (GYAPJÚ)	• Kifejezetten géppel mosható gyapjúhoz és 2,0 kg-nál kisebb mosótöltethez. • A **WOOL (GYAPJÚ)** program gyengéd ringató és áztató mozgást végez, hogy megvédje a gyapjúszálakat a zsugorodástól/torzulástól. • Semleges mosószer használata ajánlott.	2	2
SPIN (CENTRIFUGA)	• Kiegészítő centrifugázást alkalmaz a nedvesség hatékony eltávolításához a mosásból.	-	-
RINSE + SPIN (ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA)	• Kiegészítő öblítéssel rendelkezik az öblítőszer alkalmazásához.	-	-
ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)	• A dob tisztítása a szennyeződések és baktériumok eltávolításával. • Végezze el 40 mosásonként egyszer, mosószer és fehérítő használata nélkül. • Győződjön meg arról, hogy a mosódob üres. • Ne használjon tisztítószert a dob tisztítására.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 31 2017/7/21 15:53:27

Műveletek

Program	Leírás	Maximális mosótöltet (kg)	
		8kg kapacitású típus	7kg kapacitású típus
SUPER ECO WASH (RENDKÍVÜL GAZDASÁGOS MOSÁS)	• Az alacsony hőmérsékletet használó Eco Bubble program révén energiatakarékosan moshat.	4	4
BEDDING (ÁGYNEMŰ)	• Ágyterítők, lepedők, ágytakarók stb. mosásához. • A legjobb eredmény eléréséhez csak 1 féle ágyneműt mosson, és győződjön meg arról, hogy a töltet súlya nem haladja meg a 2,0 kg-ot.	2	2
DAILY WASH (NAPI MOSÁS)	• Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására.	4	4
DELICATES (KÍMÉLŐ MOSÁS)	• Vékony textíliákhoz, melltartókhoz, alsóneműhöz (selyem) és egyéb kézzel mosható textíliákhoz. • A legjobb eredmény érdekében folyékony mosószert használjon.	2	2
BABY CARE (BABARUHÁK)	• Magas hőmérsékletű mosás, valamint extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon mosószer a ruhadarabokon.	4	4
OUTDOOR CARE (OUTDOOR RUHÁZAT)	• Hegymászó ruházathoz, síruházathoz és sportruházathoz, amelyek funkcionális anyagokból készültek, pl. spandex, stretch és mikroszál.	2	2
DARK GARMENT (SÖTÉT RUHA)	• További öblítések és csökkentett centrifugasebesség biztosítja, hogy a ruhák lágy mosásban és alapos öblítésben részesüljenek.	4	4

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 32 2017/7/21 15:53:27

Opciók

Opció		Leírás
	Intenzív	• Az erősen szennyezett ruhaneműkhöz. Az egyes programok működési ideje hosszabb a normálisnál.
	Előmosás	• Ez előmosási programot illeszt a főmosási program elé.
	Bubble Soak (Buborékos áztatás)	• A Bubble Soak (Buborékos áztatás) a makacs szennyeződések számos fajtájának eltávolításában segít. • Ha kiválasztják a Bubble Soak (Buborékos áztatás) funkciót, a szennyes buborékokban gazdag vízben lesz alaposan áztatva a hatékony tisztítás érdekében. • A Bubble Soak (Buborékos áztatás) a következő 5e program esetében elérhető és akár 30 perccel meghosszabbítja azokat: COTTON (PAMUT), SYNTHETICS (MŰSZÁLAS), BEDDING (ÁGYNEMŰ), DAILY WASH (MINDENNAPI MOSÁS), BABY CARE (BABARUHA).


Delay End (Késleltetett befejezés)

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a késleltetési idő 1(60 perc) -24 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás befejezésének időpontját jelzi.

1. Válasszon egy programot. Ezután szükség szerint módosítsa a program beállításait.
2. Nyomja meg többször a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot, amíg a kívánt befejezési idő megjelenik.
3. Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot.
   Bekapcsolódik a hozzá tartozó kijelző az óra elindul.
4. A **Delay End (Késleltetett befejezés)** funkció visszavonásához indítsa újra a mosógépet a **Tápellátás** gomb megnyomásával.

Példa a használatra

Ön azt szeretné, ha egy kétórás mosási program mostantól számítva 3 óra múlva fejeződjön be. Ehhez adja a Delay End (Késleltetett befejezés) opciót az aktuális programhoz 3 órás beállítással, majd nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot 14:00 órakor. Mi történik? A mosógép bekapcsolódik 15:00 órakor és 17:00 órára befejezi a működést. Az alábbiakban megtalálja az eset idővonalát.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 33 2017/7/21 15:53:28

Műveletek

Speciális funkciók

AddWash

Amikor az AddWash jelző be van kapcsolva, megállíthatja a gép működését, és további mosnivalót vagy öblítőt rakhat a dobba. Az Add Door a könnyű hozzáférhetőség érdekében több mint 130°-ban nyílik.



1. Nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot a működés leállításához.
2. Nyomja meg az Add Door felső részét, amíg meg nem hallja a kinyílást jelző kattanó hangot. A kinyitásához húzza meg az Add Door fogantyúját.
3. Nyissa ki az Add Doort, és tegyen további mosnivalót vagy öblítőt a dobba.
4. Nyomja meg az Add Doort, amíg meg nem hallja a bezáródást jelző kattanó hangot.
5. A művelet folytatásához nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot.

⚠ VIGYÁZAT

Ne nyomja meg túl nagy erővel az Add Doort. Eltörhet.

MEGJEGYZÉS

A dobban levő víz nem szivárog, ha az Add Door rendesen be van zárva. Vízcseppek alakulhatnak ki az ajtó körül, de ezek nem a dob belsejéből szivárognak.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 34 2017/7/21 15:53:28

⚠ VIGYÁZAT

- Ne nyissa ki az Add Doort, ha az Add Door szintje fölé emelkedő habzás alakult ki a dob belsejében.
- Ne próbálja kinyitni az Add Doort a gép működése közben a Indítás/Szünet megnyomása nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a mosás befejezését követően az Add Door véletlenül is kinyitható (a Indítás/ Szünet megnyomása nélkül).
- Ne rakjon be túlzottan nagy töltetet az Add Dooron keresztül. Leronthatja a teljesítményt.
- Ne használja fogantyúként az Add Door alsó területét. Becsípheti az ujját.
- Ellenőrizze, hogy nem szorult-e szennyes az Add Doorba.
- Tartsa távol a háziállatokat a mosógéptől, különösen az Add Doortól.
- Amikor forró vizet használ a mosáshoz, az ajtó kinyitása és bezárása után úgy tűnhet, hogy az Add Doornál szivárog a víz. Ez normális, egyszerűen azért, mert a nyitott Add Dooron kijövő gőz lehűlt, és vízcseppekként lecsapódott a felületén.
- Amikor az Add Door bezárul, az ajtó tömítése működésbe lép, és nem szivárog a víz. Előfordulhat azonban, hogy úgy tűnik, hogy a víz szivárog az ajtó körül – ilyenkor egy kis víz marad hátra az Add Door körül, amely vízcseppeket alkot. Ez normális jelenség.
- Sem a főajtó, sem az Add Door nem nyitható, amikor a víz hőmérséklete meghaladja az 50 °C-ot. Ha a vízszint a dob belsejében meghalad egy bizonyos pontot, a főajtó nem nyitható ki.
- Ha a DDC információkód jelenik meg a kijelzőn, akkor további lépésekért lásd az „Információkódok” című részt.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 35 2017/7/21 15:53:28

Műveletek

Beállítások

Gyermekzár

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a Gyermekzár funkció a **Be-/ kikapcsolás** kivételével lezárja az összes gombot.

- A Gyermekzár funkció beállításához tartsa lenyomva az **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Rinse (Öblítés)** gombot egyszerre 3 másodpercig. Az aktiváláshoz nyomja meg a **Indítás/ Szünet** gombot.

MEGJEGYZÉS

A Gyermekzár aktivált állapotában először ki kell kapcsolnia a Gyermekzár funkciót, ha mosószert vagy mosást kíván hozzáadni, illetve módosítani kívánja az aktuális beállításokat.

A Gyermekzár funkció kikapcsolásához

Tartsa lenyomva az **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Rinse (Öblítés)** gombot egyszerre 3 másodpercig.

Hang Be/Ki

Be- vagy kikapcsolhatja a billentyűhangokat. A beállítás a mosógép újraindításáig érvényben marad.

- A hang némításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Rinse (Öblítés) és Spin (Centrifuga) gombot egyszerre 3 másodpercig.
- A némítás megszüntetéséhez tartsa újra lenyomva 3 másodpercig.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 36 2017/7/21 15:53:29

Karbantartás

Tartsa tisztán mosógépét, hogy megőrizhesse maximális teljesítményét annak teljes élettartama során.

Eco drum clean (Gazdaságos dobtisztítás)

Rendszeresen hajtsa végre ezt a programot a dob tisztításához és a baktériumok eltávolításához.

1. Nyomja meg a Be-/kikapcsolás gombot a mosógép bekapcsolásához.
2. Forgassa el a programválasztót az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS) kiválasztásához.
3. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

MEGJEGYZÉS

Az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS) programhoz a vízhőmérséklet beállítása 70 ˚C, ami nem módosítható.
A mosógép funkcióinak megfelelően, a vízhőmérséklet 70 ˚C-ra áll az Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) program esetén, de a kijelző legfeljebb 60 ˚C-ot mutat a vezérlőpulton.

⚠ VIGYÁZAT

Ne használjon tisztítószert a dob tisztítására. A dobban maradó vegyszermaradványok rontják a mosás hatékonyságát.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 37 2017/7/21 15:53:29

Karbantartás

Smart Check

E funkció engedélyezéséhez le kell töltenie a „Samsung Smart Washer” alkalmazást a Play Store vagy App Store oldalról, és telepítenie kell egy kamerával rendelkező mobileszközre.

A Smart Check funkciót a következőkre optimalizálták: Galaxy és iPhone és sorozat (csak adott típusoknál).

1. Nyomja meg egyszerre a Spin (Centrifuga) és Options (Opciók) gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy Smart Check módba lépjen.
2. A mosógép öndiagnosztikát végez és tájékoztató kódot jelenít meg, ha hibát tapasztal.
3. Futtassa a Samsung Smart Washer alkalmazást a mobileszközén, és érintse meg a Smart Check elemet.
4. Tegye a mobileszközt a mosógép kijelzője élé úgy, hogy egymás felé nézzenek. A tájékoztató kódot így az alkalmazás automatikusan fel tudja ismerni.
5. Ha a tájékoztató kód helyesen felismerésre kerül, az alkalmazás részletes információt ad a hibáról és a további teendőkről.


MEGJEGYZÉS

- A Smart Check üzemmód letiltásra kerül, amint megnyom egy gombot vagy kezelőszervet, miután a készülék bekapcsolódott.
- A Smart Check funkció neve nyelvtől függően eltérhet.
- Ha a mosógép kijelzőjére erős fény verődik, előfordulhat, hogy az alkalmazás nem ismeri fel a tájékoztató kódot.
- Ha az alkalmazás több próbálkozás ellenére sem ismeri fel a Smart Check kódot, manuálisan gépelje be a tájékoztató kódot az alkalmazás kijelzőjén.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 38 2017/7/21 15:53:29

Vészleeresztés


Áramkimaradás esetén eressze le a vizet a dobból, mielőtt kivenné a mosást.



1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki az elektromos aljzatból.
2. Óvatosan nyomja meg a szűrő (A) felső részét a fedél kinyitásához.



3. Tegyen egy üres, nagy űrtartalmú edényt a fedél alá, majd nyújtsa ki és vezesse a vészleeresztő csövet az edényhez, miközben a cső sapkáját (B) tartja.



4. Nyissa fel a cső sapkáját, és hagyja, hogy a Vészleeresztő cső (C) víztartalma az edénybe folyjon.
5. Ha végzett, zárja vissza a cső sapkáját, majd helyezze vissza a csövet. Ezután csukja be a szűrő fedelét.

MEGJEGYZÉS

Nagy kapacitású edényt használjon, mert a vártnál több víz lehet a dobban.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 39 2017/7/21 15:53:30


Karbantartás

Tisztítás

A mosógép felülete

Nem dörzshatású háztartási tisztítószerrel benedvesített, puha törlőkendőt használjon. Ne permetezzen vizet a mosógépre.

Add Door



1. Nyissa ki az Add Doort.
2. Nedves ruhával tisztítsa meg az Add Doort.
   - Ne használjon tisztítószert. Elszíneződést okozhat.
   - Legyen óvatos a gumitömítés és a zárszerkezet (A) tisztításakor.
   - Rendszeresen portalanítsa az ajtó területét.
3. Törölje le és zárja be az Add Doort, amíg nem hallja a kattanó hangot.


⚠ VIGYÁZAT

- Ne nyomja meg túl nagy erővel az Add Doort. Eltörhet.
- Ne hagyja nyitva az Add Doort, amíg a gép működik.
- Soha ne tegyen nehéz tárgyat az Add Doorra.
- A sérülések megelőzése érdekében ne érintse meg az Add Doort, amíg a dob forog.
- A mosógép működése közben ne nyissa ki az Add Doort. Ez fizikai sérülést okozhat.
- Soha ne nyúljon a funkció panelhez, amíg az Add Door nyitva van. Ez fizikai sérülést vagy rendszerhibát okozhat.
- Ne rakjon be a mosnivalón kívül más tárgyakat.
- Ne tegyen be terjedelmes tárgyakat a dobba az Add Dooron keresztül.
- Ne húzza ki az Add Door gumitömítését a tisztítása során. Ez károsodást okozhat.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 40 2017/7/21 15:53:30

Szitaszűrő

Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a víztömlő szitaszűrőjét.



1. Kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a hálózati tápkábelt.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa meg és válassza le a víztömlőt a mosógép hátuljáról. Fedje le a tömlőt egy kendővel, nehogy kiömöljön belőle a víz.



4. Fogó segítségével húzza ki a szitaszűrőt a bemeneti szelepből.
5. Merítse vízbe a szitaszűrőt elég mélyen ahhoz, hogy a menetes csatlakozó is elmerüljön.
6. A szitaszűrőt szárítsa ki teljesen egy árnyékos helyen.
7. Illessze vissza a szitaszűrőt a víztömlőbe, majd csatlakoztassa vissza a víztömlőt a bemeneti szelephez.
8. Nyissa meg a vízcsapot.

MEGJEGYZÉS


Ha a szivattyúszűrő eltömődött, az „4C” tájékoztató kód jelenik meg a kijelzőn.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 41 2017/7/21 15:53:30


Karbantartás

Szivattyúszűrő


Javasoljuk, hogy évente 5-6 alkalommal tisztítsa meg a szivattyúszűrőt, nehogy eltömődjön. Az eltömődött szivattyúszűrő csökkentheti a buborékhatást.



1. Kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a hálózati tápkábelt.
2. Eressze le a dobban maradó vizet. Lásd: „Vészleeresztés” fejezet.
3. Óvatosan nyomja meg a szűrő felső részét a fedél kinyitásához.
4. Balra forgatva csavarja le a szivattyúszűrő sapkáját, és folyassa ki a maradék vizet.



5. Puha kefe segítségével tisztítsa meg a szivattyúszűrőt. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a szűrő mögött nincs-e eltömődve.
6. Helyezze vissza a szivattyúszűrőt, majd forgassa jobbra a szűrősapkát.



MEGJEGYZÉS

- Egyes szivattyúszűrőkön biztonsági gomb van, amelyet gyermekbaleset megelőzésére terveztek. A szivattyúszűrő biztonsági gombjának kinyitásához nyomja be és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba. A biztonsági gomb rúgószerkezete segít kinyitni a szűrőt.
- A szivattyúszűrő biztonsági gombjának bezárásához forgassa az óramutató járásával megegyező irányba. A rugó zörgő hangot ad ki, ami normális.

MEGJEGYZÉS

Ha a szivattyúszűrő eltömődött, az „5C” tájékoztató kód jelenik meg a kijelzőn.

⚠ VIGYÁZAT


- A szűrő megtisztítása után ellenőrizze, hogy megfelelően le van-e zárva a szűrősapka.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 42 2017/7/21 15:53:30


Ellenkező esetben szivárgás léphet fel.

- A szűrő megtisztítása után ellenőrizze, hogy megfelelően visszahelyezte-e a szűrőt. Ellenkező esetben üzemzavar vagy szivárgás léphet fel.


Mosószer-adagoló fiók



1. Miközben lenyomva tartja a mosószer-adagoló fiók belső oldalán lévő kioldókart (A), húzza ki a rekeszt.
2. Vegye ki a kioldókart és folyékonymosószer-tartót a fiókból.



3. A fiók részeit folyó víz alatt, puha kefével tisztítsa meg.



4. Puha kefe segítségével tisztítsa meg a fiók nyílását.
5. Helyezze vissza a kioldókart és folyékonymosószer-tartót a fiókba.
6. Tolja be a fiókot a bezárásához.

MEGJEGYZÉS

A mosószermaradék eltávolításához indítsa el a RINSE + SPIN (ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA) programot anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 43 2017/7/21 15:53:31

Karbantartás

Visszaállítás fagyás után

A mosógép 0 °C alatt megfagyhat.

1. Kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a hálózati tápkábelt.
2. Öntsön meleg vizet a vízcsapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Válassza le a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni körülbelül 10 percig.
5. Csatlakoztassa vissza a vízellátó tömlőt a vízcsaphoz.

MEGJEGYZÉS

Ha a mosógép ennek ellenére sem működik megfelelően, ismételje meg a fenti lépéseket, amíg visszaáll a normális működés.

Tennivalók, ha a mosógép hosszú ideig használaton kívül van

Ne hagyja a mosógépet használaton kívül hosszú ideig. Ilyen esetben eressze le a vizet a mosógépből és húzza ki a hálózati tápkábelt.

1. Forgassa el a Cikluskiválasztó tekerőgombot a RINSE + SPIN (ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA) program kiválasztásához.
2. Ürítse ki a dobot és nyomja meg a Indítás/Szünet gombot.
3. A program végén zárja el a vízcsapot, és válassza le a víztömlőt.
4. Kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a hálózati tápkábelt.
5. Nyissa ki a mosógép ajtaját, hogy a dob megfelelően szellőzhessen.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 44 2017/7/21 15:53:31

Hibaelhárítás

Ellenőrizendő pontok

Ha a mosógép használata során hibába ütközik, előbb tekintse meg az alábbi táblázatot és próbálkozzon a javasolt teendőkkel.

Probléma	Művelet
Nem indul el.	• Ellenőrizze, hogy be van-e dugva. • Győződjön meg arról, hogy a mosógép ajtaja jól be van csukva. • Győződjön meg arról, hogy a vízcsapok ki vannak nyitva. • A mosógép indításához ne feledje megnyomni vagy megérinteni a Indítás/Szünet gombot. • Győződjön meg arról, hogy a Gyermekzár funkció nem aktív. • Mielőtt a mosógép elkezdené a feltöltést, sornyi kattanó hangot ad ki az ajtózár ellenőrzéséhez és gyorsleeresztést végez. • Ellenőrizze az olvadóbiztosítékot, vagy állítsa vissza a megszakítót.
Nincs elegendő vízellátás, vagy egyáltalán nincs víz.	• Nyissa meg teljesen a vízcsapot. • Győződjön meg arról, hogy a mosógép ajtaja jól be van csukva. • Ellenőrizze, hogy az ellátó víztömlő nincs-e lefagyva. • Ellenőrizze, hogy az ellátó víztömlő nincs-e összeszűkülve vagy eltömődve. • Győződjön meg arról, hogy elégséges a víznyomás.
A program végén mosószer marad a mosószerfiókban.	• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön. • Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz középső részéhez kerüljön. • Győződjön meg arról, hogy a folyékonymosószer-elosztó megfelelően be van helyezve. • Ha mosószer-granulátumot használ, győződjön meg arról, hogy a mosószerválasztó felső helyzetben van. • Távolítsa el a folyékonymosószer-elosztót, majd tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot.
Túlzott rezgés vagy zaj.	• Győződjön meg arról, hogy mosógépet vízszintes, erős padlóra telepítették, amely nem csúszik. Ha a padló nem vízszintes, használja a szintállító lábakat a mosógép magasságának állításához. • Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e. • A motor rendes működés mellett is zajt kelthet. • A kezeslábasok vagy fémmel díszített ruhák zajt okozhatnak mosás közben. Ez normális jelenség. • A fémtárgyak, mint például a pénzérmék zajt okozhatnak. Mosás után vegye ki ezeket a tárgyakat a dobból vagy szűrőházból.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 45 2017/7/21 15:53:31

Hibaelhárítás

Probléma	Művelet
Nem ereszti le a vizet és/vagy nem centrifugáz.	• Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő egyenes egészen a lefolyóig. Ha a lefolyóban akadályt tapasztal, hívja a szervizt. • Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve. • Csukja be az ajtót, majd nyomja meg vagy érintse meg a **Indítás/Szünet** gombot. Az Ön biztonsága érdekében a mosógép csak csukott ajtó mellett forog vagy centrifugáz. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő nincs megfagyva vagy eldugulva. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő szabad átfolyású lefolyóhoz csatlakozik. • Ha a mosógép nem kap elegendő tápfeszültséget, ideiglenesen nem ereszti le a vizet és nem centrifugáz. Amint visszaáll a megfelelő tápfeszültség, normálisan fog működni.
Az ajtó nem nyílik ki.	• A mosógép leállításához nyomja meg vagy érintse meg a **Indítás/Szünet** gombot. • Eltarthat egy ideig, míg az ajtózár kioldódik. • Az ajtó a mosógép leállása vagy a tápfeszültség kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki. • Győződjön meg arról, hogy a dobban lévő összes víz ürítése megtörtént. • Előfordulhat, hogy az ajtó nem nyílik ki, ha víz marad a dobban. Ürítse ki a dobot és nyissa ki kézzel az ajtót. • Győződjön meg arról, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt. Az ajtózár jelzőfénye a víz kiürítése után kialszik.
Túlzott habzás.	• Győződjön meg arról, hogy az ajánlott mosószereket használja és helyesen használja őket. • Nagy hatékonyságú (HE) mosószert használjon a habzás fékezése érdekében. • Csökkentse a mosószer mennyiségét lágy víz, kisméretű töltet, vagy gyengén szennyezett kelmék esetében. • A nem HE mosószer használata nem ajánlott.
Több mosószer nem adható hozzá.	• Győződjön meg arról, hogy a maradék mosószer és öblítőszer mennyisége nem haladta meg a határértéket.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 46 2017/7/21 15:53:31

Probléma	Művelet
Leáll.	• A tápkábelt működő konnektorba dugja. • Ellenőrizze az olvadóbiztosítékot, vagy állítsa vissza a megszakítót. • Csukja be az ajtót és nyomja meg vagy érintse meg **Indítás/ Szünet** gombot a mosógép indításához. Az Ön biztonsága érdekében a mosógép csak csukott ajtó mellett forog vagy centrifugáz. • Mielőtt a mosógép elkezdené a feltöltést, sornyi kattanó hangot ad ki az ajtózár ellenőrzéséhez és gyorsleeresztést végez. • A programban szünet vagy áztatási szakasz lehet. Várjon egy ideig, amíg a mosógép elindul. • Győződjön meg arról, hogy a víztömlő szitaszűrője nem dugult el a vízcsapnál. Rendszeresen tisztítsa meg a szitaszűrőt. • Ha a mosógép nem kap elegendő tápfeszültséget, ideiglenesen nem ereszti le a vizet és nem centrifugáz. Amint visszaáll a megfelelő tápfeszültség, normálisan fog működni.
Nem a megfelelő hőmérsékletű vízzel töltődik fel.	• Nyissa ki teljesen mindkét csapot. • Győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet-beállítás helyes. • Győződjön meg arról, hogy a tömlők a megfelelő csaphoz csatlakoznak. Öblítse át a vízvezetékeket. • Győződjön meg arról, hogy a vízmelegítő legalább 120 °F (49 °C) forróvíz biztosítására van beállítva a csapnál. Ezenkívül ellenőrizze a vízmelegítő kapacitását és regenerálódási sebességét. • Válassza le a tömlőket és tisztítsa meg a szitaszűrőt. Lehet, hogy a szitaszűrő el van tömődve. • Miközben a mosógép feltöltődik, a vízhőmérséklet módosulhat, ahogy az automata hőmérséklet-szabályozó funkció ellenőrzi a belépő víz hőmérsékletét. Ez normális jelenség. • Miközben a mosógép feltöltődik, arra lehet figyelmes, hogy csak forró és/vagy csak hideg víz halad át az adagolón, amikor hideg vagy meleg hőmérsékletet választottak. Ez az automata hőmérséklet-szabályozó funkció normális működésével jár, mivel a mosógép szabályozza a vízhőmérsékletet.
A töltet nedves a program végén.	• A Magas vagy Extramagas centrifugálási sebességet válassza. • Nagy hatékonyságú (HE) mosószert használjon a habzás fékezése érdekében. • A töltet túl kicsi. A kisméretű töltetek (egy-két tétel) kiegyensúlyozatlanná válhatnak, és előfordulhat, hogy a centrifugálásuk nem történik meg alaposan. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő nincs becsípődve vagy eldugulva.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 47 2017/7/21 15:53:31

Hibaelhárítás

Probléma	Művelet
Szivárog a víz.	• Győződjön meg arról, hogy a mosógép ajtaja jól be van csukva. • Győződjön meg arról, hogy minden tömlőcsatlakozó szoros. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő helyesen van behelyezve és rögzítve a lefolyóhoz. • Kerülje a túlterhelést. • Nagy hatékonyságú (HE) mosószert használjon a habzás fékezése érdekében.
Szagot ad ki.	• A túlzott habzás miatt a hab a résekben maradhat és kellemetlen szagokat kelthet. • Hajtson végre tisztító programot a rendszeres fertőtlenítés érdekében. • Tisztítsa meg az ajtótömítést (membránt). • A program végén szárítsa meg a mosógép belsejét.
Nem láthatók buborékok (csak Bubbleshot típusok).	• A túlterhelés megszüntetheti a buborékokat. • Előfordulhat, hogy az erősen szennyezett töltet nem hoz létre buborékokat.
Bármikor kinyithatom az Add Doort?	• Az Add Door csak a jelző megjelenésekor nyitható ki. Azonban nem nyílik ki a következő esetekben: - Amikor a forraló vagy szárító folyamat fut, és a belső hőmérsékletet megemelkedik. - Ha biztonsági okokból bekapcsolja Gyermekzár opciót. - Ha a dobmosási vagy dobszárítási program fut, amely mosnivaló ruhák nélkül történik.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizhez.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 48 2017/7/21 15:53:31

Információkódok

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Tekintse meg az alábbi táblázatot és próbálkozzon a javasolt teendőkkel.

Kód	Művelet
4C	Nincs vízellátás. • Győződjön meg arról, hogy a vízcsapok ki vannak nyitva. • Győződjön meg arról, hogy a víztömlők nincsenek eltömődve. • Győződjön meg arról, hogy a víztömlők nincsenek megfagyva. • Győződjön meg arról, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működik. • Győződjön meg arról, hogy a hideg- és melegvizes csap megfelelően van csatlakoztatva. • Tisztítsa meg a szitaszűrőt, mert lehet, hogy el van tömődve. MEGJEGYZÉS Ha a mosógép a „4C” kódot jeleníti meg, a mosógép 3 percig leeresztést végez. Ilyenkor a Főkapcsoló gomb nem működőképes.
4C2	• Győződjön meg arról, hogy a hidegvíz tömlő szorosan csatlakozik a hidegvizes csaphoz. Ha a forróvizes csaphoz csatlakoztatták, a töltet egyes programok esetében deformálódhat.
5C	A víz nem ereszthető le. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő nincs megfagyva vagy eldugulva. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő megfelelően van elhelyezve a csatlakoztatás jellegétől függően. • Tisztítsa meg a törmelékszűrőt, mert lehet, hogy el van tömődve. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő egyenes egészen a lefolyóig. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
DC	A mosógépet nyitott ajtóval próbálja működtetni. • Győződjön meg arról, hogy a mosógép ajtaja jól be van csukva. • Ellenőrizze, hogy nem szorult-e a mosnivaló az ajtónyílásba.
DC1	A főajtó zárás/nyitás nem működik megfelelően. • Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 49 2017/7/21 15:53:31

Hibaelhárítás

Kód	Művelet
DC3	Az Add Door zárás/nyitás nem működik megfelelően. • Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
OC	A víz túlfolyik. • Centrifugázás után indítsa újra. • Ha a tájékoztató kód továbbra is a kijelzőn maradt, forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.
LC, LC1	Ellenőrizze a leeresztő tömlőt. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő a padlón fekszik. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő nincs eldugulva. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. MEGJEGYZÉS Ha a mosógép a „LC,LC1” kódot jeleníti meg, a mosógép 3 percig leeresztést végez. Ilyenkor a Be-/kikapcsolás gomb nem működőképes.
UB	A centrifugázás nem működik. • Győződjön meg arról, hogy a töltet egységesen van elosztva. • Győződjön meg arról, hogy a mosógép vízszintes, stabil felületen áll. • Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem elégséges, és a kijelzőn az „UB” ellenőrző üzenet jelenik meg.
3C	Ellenőrizze a motort, hogy működik-e. • Próbálja meg újraindítani a programot. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
UC	Az elektronikus vezérlőt ellenőrizni kell (Túlfeszültség hiba). • Ellenőrizze a NYÁK-lapot és vezetéknyalábot. • Győződjön meg arról, hogy megfelelő a tápfeszültség-ellátás. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
	Kis feszültség észlelve • Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 50 2017/7/21 15:53:31

Kód	Művelet
HC	Magas hőmérsékletű fűtés ellenőrzése • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
1C	A vízszintérzékelő nem működik megfelelően. • Próbálkozzon a készülék kikapcsolásával és a program újraindításával. • Ellenőrizze a vízszintérzékelő vezetéknyalábját. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. MEGJEGYZÉS Ha a mosógép a „1C” kódot jeleníti meg, a mosógép 3 percig leeresztést végez. Ilyenkor a Be-/kikapcsolás gomb nem működőképes.
8C	A MEMS-érzékelő nem működik megfelelően. • Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
AC	Ellenőrizze a kommunikációt az elsődleges és másodlagos PBA-k között. • Próbálkozzon a készülék kikapcsolásával és a program újraindításával. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
AC6	Ellenőrizze a fő és az inverter NYÁK-ok közötti kommunikációt. • Az állapottól függően a gép automatikusan visszatérhet a normál működéshez. • Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot. • Ha a tájékoztató kód továbbra is látható marad, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
DDC	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a Indítás/Szünet megnyomása nélkül nyitja ki az Add Doort. Ha ez történik, tegye a következőket: • Nyomja meg az Add Doort, és zárja be rendesen. Ezután nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot, és próbálja újra. • Ha véletlenül megnyomta az Add Door gombot, nyomja meg újra az Add Door gombot a megfelelő bezárásához. Ezután nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot a működés folytatásához.

Ha bármelyik információs kód továbbra is látható marad a képernyőn, forduljon a legközelebbi Samsung szervizhez.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 51 2017/7/21 15:53:31

Műszaki jellemzők

Anyagkezelési táblázat

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség esetén vegytisztítás. A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.

	Ellenálló anyag		Ne vasalja
	Finom anyag	Ⓐ	Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
95 95	95 ˚C hőmérsékleten mosható	◯	Szárazon tisztítandó
60 60	60 ˚C hőmérsékleten mosható	Ⓟ	Csak perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
40 40	40 ˚C hőmérsékleten mosható	Ⓕ	Csak repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
30 30	30 ˚C hőmérsékleten mosható	⊗	Vegytisztítással nem tisztítható
	Csak kézzel mosható		Kiterítve szárítsa
	Csak vegytisztítással tisztítható		Felakasztva szárítható
cl	Hideg vízben fehéríthető		Vállfára akasztva szárítsa
	Fehéríteni tilos		Gépi szárítás normál hőmérsékleten
	Vasalás max. 200 ˚C-on		Gépi szárítás csökkentett hőmérsékleten
	Vasalás max. 150 ˚C-on		Szárítógépben szárítani tilos
	Vasalás max. 100 ˚C-on		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 52 2017/7/21 15:53:34

Környezetvédelem

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 53 2017/7/21 15:53:34

Műszaki jellemzők

Műszaki adatlap

A csillag „ * ” típusváltozatott jelöl, és (0-9) vagy (A-Z) változatok létezhetnek.

Típus			Elöltöltős mosógép	
A modell neve			WW80K52****	WW70K52****
Méretek			Szé 600 x Mé 456 x Ma 850 (mm)	Szé 600 x Mé 456 x Ma 850 (mm)
Víznyomás			50 kPa - 800 kPa	
Nettó tömeg			67 kg	69 kg
Mosási és centrifuga-kapacitás			8,0 kg	7,0 kg
Teljesítményfelvétel	Mosás	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Mosás és melegítés közben	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifuga	220-240 V	500 W	500 W
	Szivattyúzáskor		30 W	
Centrifuga fordulatszáma			1200 fordulat/perc	1200 fordulat/perc

MEGJEGYZÉS

A készülék kialakítása és műszaki adatai a fejlesztés eredményeképpen figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 54 2017/7/21 15:53:35

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

A csillag „ * ” típusváltozatott jelöl, és (0-9) vagy (A-Z) változatok létezhetnek.

Samsung			
A modell neve		WW80K52****	WW70K52****
Kapacitás	kg	8,0	7,0
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán		A+++	A+++
Az EK 66/2010 rendelet értelmében „EU Ecolabel díjat” kapott			
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.)	kWh/év	136	140
Energiafogyasztás			
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel	kWh	0,69	0,76
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel	kWh	0,63	0,61
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel	kWh	0,44	0,42
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.	W	0,48	
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.	W	5	
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal, teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.)	l/év	8100	7400
Centrifuga hatékonysági osztálya			
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán		B	
Maximális centrifugasebesség	fordulat/perc	1200	
Maradék nedvesség	%	53	
A COTTON (PAMUT) 60 °C és a COTTON (PAMUT) 40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak” és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd: „Kalibrálás futtatása (javasolt)” című részt a 23. oldalon).			
A normál programok időtartama			
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel	perc	273	263
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel	perc	253	243
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel	perc	233	223
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama	perc	2	
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60 °C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása.			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 55 2017/7/21 15:53:35

Műszaki jellemzők

Samsung		
Mosás	dB (A) re 1 pW	56
Spin (Centrifugálás)	dB (A) re 1 pW	75
Szabadon álló		

A fontosabb mosási programok adatai

Modell	Program	Hőmérséklet (°C)	Kapacitás (kg)	Mosás időtartama (perc)	Maradék nedvességtartalom (%)	Vízfogyasztás (L/ ciklus)	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)
WW80K52***	COTTON (PAMUT)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (PAMUT)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (PAMUT)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (PAMUT)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)	40	3,0	152	38	41	0,71

A táblázat értékei az IEC60456/EN60456 szabványban megadott feltételek szerint kerültek meghatározásra. Az aktuális értékek a berendezés használatának módjától függenek

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_HU.indd 56 2017/7/21 15:53:35

Jegyzet

SAMSUNG

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL?

ORSZÁG	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA. CÍMÜNK
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support






DC68-03677L-01

Skalbimo mašinos

naudotojo vadovas

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 1 2017/7/21 15:53:57

Turinys

Saugos informacija **3**

Informacija apie saugos instrukcijas 3
Svarbūs saugos simboliai 3
Svarbios atsargumo priemonės 4
WEEE ženklo instrukcijos 12

Diegimas **13**

Kas pridedama 13
Diegimo reikalavimai 15
Diegimas palaipsniui 17

Prieš pradedant darbą **23**

Pradiniai nustatymai 23
Skalbimo rekomendacijos 23
Skalbimo priemonių stalčiaus rekomendacijos 26

Operacijos **29**

Valdymo skydelis 29
Paprasti veiksmai, nuo ko pradėti 30
Programos apžvalga 31
Specialios funkcijos 34
Nustatymai 36

Techninė priežiūra **37**

Eco drum clean (Ekonomiškas būgno valymas) 37
Smart Check 38
Avarinis vandens išleidimas 39
Valymas 40

Techninė priežiūra **44**

Taisymas po užšalimo 44
Priežiūra, kai skalbimo mašina ilgą laiką nenaudojama 44

Gedimų diagnostika **45**

Kontroliniai punktai 45
Informacijos kodai 49

Specifikacijos **52**

Audinių priežiūros lentelė 52
Aplinkos apsauga 53
Specifikacijų lapas 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 2 2017/7/21 15:53:57

Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija apie šio prietaiso įrengimą, naudojimą ir priežiūrą. Atidžiai jį perskaitykite, kad pasinaudotumėte visais savo skalbyklės privalumais ir funkcijomis.

Informacija apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujo įrenginio papildomas ypatybes ir funkcijas. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje netoli įrenginio, jei jų prireiktų ateityje. Prietaisą naudokite tik numatyta paskirtimi, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
Šiame vadove pateikti perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos nenumato visų įmanomų sąlygų ir aplinkybių, kurios gali susiklostyti. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbyklės prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė.
Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbyklės techniniai duomenys gali nežymiai skirtis nuo aprašytų šioje instrukcijoje ir gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove naudojamų piktogramų ir ženklų reikšmė:

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **rimtai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

⚠ PERSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

PASTABA

Rodo, kad kyla asmeninio susižalojimo ar daiktų apgadinimo rizika.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 3 2017/7/21 15:53:58

Saugos informacija

Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Prašom nepriekaištingai jų paisyti.
Perskaitę šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Prieš eksploatuodami prietaisą perskaitykite visas instrukcijas.

Galimi pavojai – tokie pat, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, varoma elektra ar susidedančia iš judančių dalių. Norėdami saugiai naudotis šiuo įrenginiu, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atsargūs veikimo metu.

Svarbios atsargumo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

Siekiant skalbimo metu sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojų, laikykitės toliau išvardintų pagrindinių atsargumo priemonių:

1. Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.
2. Naudojimui Europoje: Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudodamiesi šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar susipažinę su naudojimo instrukcijomis. Prietaisas nėra skirtas žaisti vaikams. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų asmenų, negali valyti prietaiso ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus prižiūrėkite, neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
4. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad išvengtumėte pavojų, jį turi pakeisti gamintojas ar įgaliotasis atstovas, arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 4 2017/7/21 15:53:58

5. Turi būti naudojamos su įrenginiu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.
6. Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.
7. Naudojimui Europoje: Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turėtų laikytis atokiai įrenginio arba jie privalo būti nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.

⚠ PERSPĖJIMAS

8. kad išvengtumėte pavojų dėl netyčinio šilumos saugiklio išjungimo, šio prietaiso nereikėtų maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį ar prijungiant prie elektros grandinės, kurią komunalinė įmonė dažnai įjungia ir išjungia.

Svarbūs įspėjimai dėl įrengimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Būtina, kad šį prietaisą įrengtų kvalifikuotas specialistas arba techninių paslaugų bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų su gaminiu, galite susižaloti.

Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilgintuvo.

- Jei sieninis lizdas bus naudojamas ir kitiems prietaisams jungti per šakotuvą arba naudojant ilginamąjį laidą, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Patikrinkite, ar maitinimo įtampos, dažnio ir srovės stiprumo vertės yra tokios pačios, kaip ir vertės, nurodytos gaminio specifikacijose. Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Elektros kištuką tvirtai įkiškite į sieninį elektros lizdą.

Nuo elektros kištuko išvadų ir kontakto taškų sausu audiniu reguliariai valykite visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ir vandenį.

- Ištraukite elektros kištuką ir jį nuvalykite sausu audiniu.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 5 2017/7/21 15:53:58

Saugos informacija

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

- Jei elektros kištuką į lizdą kišite priešinga kryptimi, gali būti pažeisti kabelyje esantys elektros laidai ir asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.
  Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį prietaisą būtina tinkamai įžeminti.

Prietaisui įžeminti nenaudokite dujų vamzdžio, plastikinio vandentiekio vamzdžio ar telefono linijos.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, sprogimas arba sutrikti prietaiso veikimas.
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje ar vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Prietaiso negalima įrengti vietoje, kurioje gali nutekėti dujų.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite pažeisto elektros kištuko, elektros laido ar neįtvirtinto sieninio elektros lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netemkite paėmę už elektros laido, jo smarkiai nesulenkite.

Elektros laido nesusukite, neužmegzkite mazgo.

Elektros laido nekabinkite ant metalinio daikto, ant elektros laido nedėkite sunkių daiktų, jo nekiškite tarp daiktų, jo negrūskite į tarpą už prietaiso.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Ištraukdami elektros kištuką, netraukite paėmę už elektros laido.

- Elektros kištuką ištraukite suėmę už kištuko.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 6 2017/7/21 15:53:58

Perspėjimai dėl įrengimo

⚠ PERSPĖJIMAS

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros protėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

Svarbūs įspėjimai dėl naudojimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Elektros kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei prietaisas skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą arba atsiranda dūmų, nedelsdami ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano dujų, suskystintųjų dujų ir kt.), patalpą nedelsdami išvėdinkite ir nelieskite elektros kištuko. Nelieskite prietaiso ir elektros laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Dėl žiežirbos gali kilti sprogimas arba gaisras.

Neleiskite vaikams žaisti skalbyklėje ar ant jos. Be to, jei skalbyklę ketinate išmesti, nuimkite durelių rankenėlę.

- Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite objektų, suteptų benzinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neatidarinėkite skalbyklės durelių jėga jai veikiant (skalbimas / džiovinimas / gręžimas esant aukštai temperatūrai).

- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Galite patirti traumą.
- Dureles atidarant naudojant jėgą, galite sugadinti gaminį arba patirti traumą.

Nekiškite rankų po skalbykle jai veikiant.

- Galite patirti traumą.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 7 2017/7/21 15:53:58

Saugos informacija

Elektros kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį.

Kai prietaisas veikia, jo neišjunkite ištraukdami elektros kištuką.

- Elektros kištuką vėl įkišant į sieninį elektros lizdą, jis gali imti kibirkščiuoti, todėl galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbyklės be tinkamos priežiūros. Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankų ar metalinio objekto po skalbykle jai veikiant.

- Galite patirti traumą.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpas jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Prietaiso nebandykite patys remontuoti, išmontuoti arba modifikuoti.

- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Ištraukite elektros kištuką, jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas arba griaudint / žaibuojant.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Į prietaisą patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung“ techninės priežiūros centru.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 8 2017/7/21 15:53:58

Perspėjimai dėl naudojimo

⚠ PERSPĖJIMAS

Kai skalbyklė užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbikliais, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna ir minkšta šluoste.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali nublukti prietaiso spalva, jis gali deformuotis, būti pažeistas arba surūdyti.

Nuo stipraus smūgio gali sudūžti priekinis stiklas. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną, čiaupą atsukite lėtai.

Po ilgalaikio nenaudojimo čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei skalbyklė naudojama užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl elektros nuotėkio galimas elektros smūgis arba gaisras.

Sukiškite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Skalbiniams įstrigtus durelėse skalbiniai arba skalbyklė gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali būti apgadintas turtas arba asmuo gali patirti traumą.

Žiūrėkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nebūtų užterštas pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Atsukite čiaupą ir prieš gaminio naudojimą patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma standartinė „Samsung“ garantija, ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą dėl tokio netinkamo naudojimo.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 9 2017/7/21 15:53:59

Saugos informacija

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali sutrikti prietaiso veikimas arba asmuo gali patirti traumą.

Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakių medžiagų, pavyzdžiui, priemonių vabzdžiams naikinti.

- Būdami kenksmingi žmonių sveikatai, jie taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemas su gaminiu.

Nestatykite šalia skalbyklės objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Sugedus įrenginiui galite susižeisti.

Skalbimo ar džiovinimo esant karštai temperatūrai ciklo metu vanduo yra karštas. Nelieskite jo.

- Galite nusideginti arba patirti traumą.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų(*), nebent jūsų įrenginys turi specialų šių objektų skalbimo ciklą.

(*): vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.

- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei skalbimo mašinos ženklas yra priežiūros etiketėje. Galite susižaloti ar sugadinti skalbyklę, sienas, grindis ar rūbus dėl neįprastų vibracijų.
- Neskalbkite kilimėlių ar patiesalų, turinčių guminį pamušalą. Guminis pamušalas gali atlipti ir prikibti būgno viduje, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., gali neišbėgti vanduo.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonių stalčius išimtas.

- Dėl vandens nuotėkio galite susižaloti, gali ištikti elektros smūgis.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.

- Galite nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, ranką gali sugriebti skalbiklio ėmimo įtaisas ir galite patirti traumą.
- Skystos skalbimo priemonės indelis (tik atitinkamuose modeliuose) nenaudojamas skalbimo milteliams. Kai naudojate skalbimo miltelius, išimkite skystos skalbimo priemonės indelį.

Į skalbyklę nedėkite nieko (pvz., batų, maisto atliekų, naminių gyvūnų), išskyrus skalbinius.

- Dėl neįprastų vibracijų galimas skalbyklės pažeidimas, o gyvūno atveju – sužalojimas ir mirtis.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 10 2017/7/21 15:53:59

Mygtukų nespaudykite aštriais daiktais, pavyzdžiui, smeigtukais, peiliais, nagais ir pan.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite gaminių, užterštų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros parduotuvėse arba masažo centruose.
- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

Ilgai nepalikite būgne metalinių objektų, pavyzdžiui, žiogelių, plaukų segtukų ar baliklio.
- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Niekada tiesiogiai nenaudokite sauso valymo priemonių ir neskalbkite, nemirkykite ir negręžkite skalbinių, kurie užteršti sauso valymo priemonėmis.
- Dėl alyvos oksidacijos metu išskiriamo karščio skalbyklė gali spontaniškai įkaisti arba užsidegti.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.
- Gali kilti problemų su skalbykle.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.
- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, ji gali sugesti, gali atsirasti dėmių, rūdžių ar blogas kvapas.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Didelių gaminių, pavyzdžiui, patalynės neskalbkite skalbinių tinklelyje.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos galite patirti traumą.

Nenaudokite sukietintųjų skalbiklių.
- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.
- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, sąsagos, vinys, varžtai ar akmenukai, prietaisą gali smarkiai apgadinti.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi jų spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą skalbimo ciklą, vandens temperatūrą ir papildomas funkcijas.
- Gali išblukti spalvos arba būti pažeistas audinys.

Pasirūpinkite, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.
- Galite sužaloti.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 11 2017/7/21 15:53:59

Saugos informacija

Svarbūs įspėjimai dėl valymo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prietaiso nevalykite tiesiai ant jo purkšdami vandenį.

Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.


Prietaiso nevalykite benzolu, skiedikliu arba alkoholiu.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti prietaiso spalva, atsirasti deformacijų, pažeidimų, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Prieš valydami arba vykdydami techninę priežiūrą, iš sieninio elektros lizdo ištraukite prietaiso elektros kištuką.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

WEEE ženklo instrukcijos



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Tam, kad nekontroliuojamai išmesdami atliekas nepakenktumėte aplinkai arba žmogaus sveikatai, šiuos komponentus atskirkite nuo kitokio tipo atliekų ir juos atsakingai perdirbkite – taip skatinsite tvarų materialiųjų išteklių pakartotinį naudojimą.

Asmenims, prietaisą naudojantiems buityje, derėtų kreiptis į pardavėją, iš kurio asmuo pirko šį gaminį, arba į vietos valdžios instituciją ir paprašyti informacijos apie tai, kur ir kaip galima perduoti šiuos komponentus, kad jie būtų saugiai perdirbami nekenkiant aplinkai.

Asmenims, prietaisą naudojantiems komerciniais tikslais, derėtų kreiptis į tiekėją ir perskaityti pirkimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Šio gaminio ir jo elektronikos priedų negalima išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite adresu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 12 2017/7/21 15:53:59

Diegimas

Atidžiai laikykitės šių instrukcijų, kad skalbimo mašina būtų tinkamai sumontuota ir kad skalbiant nebūtų pavojaus susižeisti.

Kas pridedama

Patikrinkite, ar gaminio pakuotėje yra visos dalys. Iškilus problemoms su skalbimo mašina ar jos dalimis, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą ar prekybos atstovą.



01 Fiksatoriaus svirtelė
02 Skalbimo priemonių stalčius
03 Valdymo skydelis
04 Durelės
05 Būgnas
06 Siurblio filtras
07 Avarinio išleidimo vamzdelis
08 Filtro dangtelis
09 Viršus
10 Maitinimo laido kištukas
11 Vandens išleidimo žarnelė
12 Sulygiuojančios kojelės

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 13 2017/7/21 15:53:59


Diegimas



Veržliaraktis



Varžtų dangteliai




Žarnelės kreiptuvas




Šalto vandens tiekimo žarna




Karšto vandens tiekimo žarna



Skysto skalbiklio indas



Gaubtelio fiksatorius



Neslystantys dėkliukai

PASTABA

- Varžtų dangteliai : Varžtų angų dangtelių skaičius priklauso nuo modelio (3–6 dangteliai).
- Karšto vandens tiekimo žarna: Tik atitinkamuose modeliuose.
- Skysto skalbiklio indas: Tik atitinkamuose modeliuose.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 14 2017/7/21 15:54:00

Diegimo reikalavimai

Elektros tiekimas ir įžeminimas

- Būtinas 220–240 V / 50 Hz saugiklis arba automatinis grandinės pertraukiklis
- Naudokite atskirą grandinės šaką, kuria elektra tiekiama tik į skalbimo mašiną

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, prie skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.
Jei nesate tikri dėl įžeminimo, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar aptarnavimo personalą.
Nemodifikuokite pateikiamo kištuko. Jei jis neatitinka kištukinio lizdo, iškvieskite kvalifikuotą elektriką, kad jis įmontuotų tinkamą kištukinį lizdą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite ilginamojo laido.
- Naudokite tik kartu su skalbimo mašina pristatytą maitinimo laidą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Dėl netinkamai prijungto įžeminimo laidą gali kilti elektros smūgis.

Vandens tiekimas

Šios skalbimo mašinos tinkamas vandens spaudimas yra nuo 50 kPa iki 800 kPa. Esant mažesniam nei 50 kPa spaudimui vandens vožtuvas gali tinkamai neužsidaryti. Skalbimo mašina taip pat gali užtrukti ilgiau, nei numatyta, kol prisipildys vandens, todėl gali išsijungti.
Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbimo mašinos dalies, kad pridedamos įleidimo žarnelės pasiektų skalbimo mašiną.
Galite sumažinti protėkio riziką:

- Įsitikinkite, kad vandens čiaupus lengva pasiekti.
- Užsukite čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
- Periodiškai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visas jungtis, esančias prie vandens vožtuvo.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60–90 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarnelę reikia prijungti naudojant žarnelės sąvaržą ir slėgimo vamzdį, o slėgimo vamzdis turi visiškai dengti išleidimo žarnelę.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 15 2017/7/21 15:54:00

Diegimas

Grindys

Kad skalbimo mašina gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir/ar nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai neslopina vibracijos, todėl skalbimo mašina gali judėti per išgręžimo ciklą.

⚠ PERSPĖJIMAS

Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos arba menkai paremtos konstrukcijos.

Vandens temperatūra

Nemontuokite skalbimo mašinos tokiose vietose, kur vanduo gali užšalti, kadangi skalbimo mašinos vandens vožtuvuose, siurbliuose ir/ar žarnelėse visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamosiose dalyse likęs užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus skalbimo mašinos komponentus.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Mažiausia anga, reikalinga stabiliam skalbimo mašinos veikimui:

Iš šonų	25 mm	Iš galo	50 mm
Iš viršaus	25 mm	Iš priekio	550 mm

Jei skalbimo mašina ir džiovintuvas montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 550 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro anga.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 16 2017/7/21 15:54:00


Diegimas palaipsniui

1 VEIKSMAS - Pasirinkite vietą

Reikalavimai vietai:


- Tvirtas, lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų ventiliacijai
- Atoki nuo tiesioginės saulės šviesos
- Pakankamai vietos ventiliacijai ir laidams sujungti
- Aplinkos temperatūra visada yra didesnė nei užšalimo temperatūra (0˚C)
- Atoki nuo šilumos šaltinio

2 VEIKSMAS - Išsukite transportavimo varžtus



Išpakuokite gaminį iš pakuotės ir išsukite visus transportavimo varžtus.

1. Visus transportavimo varžtus galinėje skalbimo mašinos dalyje atsukite naudodami pridedamą veržliaraktį.



2. Uždenkite angas su pridedamais varžtų dangteliais.
Transportavimo varžtus pasilikite, jei jų prireiktų ateityje.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Išmeskite visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistireną ir kt.), kad jie būtų nepasiekiami vaikams.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 17 2017/7/21 15:54:00


Diegimas

3 VEIKSMAS - Neslystančių dėkliukų uždėjimas




1. Kruopščiai nuvalykite reguliuojamų kojelių apačią, nušluostykite dulkes ir riebalus.
2. Pažymėkite skalbimo mašinos priekinių reguliuojamų kojelių vietas, kur tvirtinsite neslystančius dėkliukus.
3. Neslystantį dėkliuką pritvirtinkite pakeldami arba pastumdami skalbimo mašiną. Pritvirtinę dėkliuką nuo jo nuimkite plastikinę plėvelę ir lipnią dėkliuko pusę pritvirtinkite prie grindų taip, kad šiurkščioji pusė būtų nukreipta į viršų. Dėkliuko lipniosios pusės nelipinkite prie reguliuojamos kojelės.
4. Sumontavę skalbimo mašiną ir prilipdę neslystantį dėkliuką dar kartą patikrinkite, ar reguliuojamos kojelės gerai sureguliuotos.

4 VEIKSMAS - Sureguliuokite sulygiuojančias kojeles



1. Švelniai įstumkite skalbimo mašiną į vietą. Stumiant per stipriai galima sugadinti sulygiuojančias kojeles.
2. Sulygiuokite skalbimo mašiną rankiniu būdu reguliuodami sulygiuojančias kojeles.




3. Atlikę sulygiavimą naudodami veržliaraktį priveržkite veržles.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 18 2017/7/21 15:54:01


5 VEIKSMAS - Prijunkite vandens žarnelę

Pridedamas žarnelės adapteris gali skirtis, priklausomai nuo modelio. Šiame žingsnyje aiškinama, kaip prijungti jungties tipo adapterį. Jei gavote įsriegiamo tipo adapterį, pereikite prie 7 veiksmo.




Prie vandens čiaupo prijunkite vandens tiekimo žarnelę.


1. Nuo vandens tiekimo žarnelės (B) nuimkite adapterį (A).



2. Norėdami atlaisvinti keturis adapterio varžtus naudokite „Philips“ atsuktuvą.




3. Paimkite adapterį, dalį (C) pasukite rodyklės kryptimi ir atlaisvinkite 5 mm (*).




4. Adapterį įdėkite į vandens čiaupą ir keldami adapterį prisukite varžtus.
5. Norėdami pritvirtinti dalį (C), pasukite ją rodyklės kryptimi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 19 2017/7/21 15:54:01


Diegimas




6. Laikydami **dalį (E)**, vandens tiekimo žarnelę prijunkite prie adapterio. Tada atleiskite **dalį (E)**. Žarnelei įsitaisius adapteryje pasigirsta spragtelėjimas.



7. Jei naudojate įsriegiamo tipo vandens čiaupą, naudokite pridedamą įsriegiamo tipo adapterį, kad prijungtumėte vandens čiaupą kaip parodyta.



8. Kitą vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale. Norėdami pritvirtinti žarnelę, pasukite ją laikrodžio rodyklės kryptimi.



9. Atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar aplink sujungimus nėra pratekėjimų. Jei vanduo prateka, pakartokite prieš tai aprašytus veiksmus.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 20 2017/7/21 15:54:02

⚠ ĮSPĖJIMAS


Jei vanduo prateka, nebenaudokite skalbimo mašinos ir kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą. Kitu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.

⚠ PERSPĖJIMAS

Vandens tiekimo žarnelės neįtempkite per jėgą. Jei žarnelė per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarnele.

PASTABA


- Prijungę vandens tiekimo žarną prie adapterio, patraukite vandens tiekimo žarną žemyn ir įsitikinkite, kad ji prijungta tinkamai.
- Naudokite populiarius vandens čiaupus. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.



Modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:

1. Raudoną vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie karšto vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie karšto vandens tiekimo čiaupo.

Vandens žarnelė (tik atitinkamiems modeliams)




Vandens žarnelė perspėja naudotojus, jei vanduo prateka. Pratekėjimo atveju ji pajaučia vandens tėkmę ir paraudonuoja indikatoriaus (A) centrinėje dalyje.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 21 2017/7/21 15:54:02

Diegimas

6 VEIKSMAS - Nustatykite vandens išleidimo žarnelės padėtį

Vandens išleidimo žarnelė gali būti naudojama trijose padėtyse:




Uždėjus ant kriauklės krašto

Vandens išleidimo žarnelė turi būti 60-90 cm (*) aukštyje nuo grindų. Kad vandens išleidimo žarnelės snapelis liktų sulenktas, naudokite pridedamą **plastmasinį žarnelės kreiptuvą (A)**. Kad užtikrintumėte stabilų vandens išleidimą, kreiptuvą pritvirtinkite prie sienelės, naudodami laikiklį.

Kriauklės vandens išleidimo vamzdyje

Vandens išleidimo vamzdis turi būti virš kriauklės sifono, o žarnelės galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš žemės.



Vandens išleidimo vamzdyje

Vandens išleidimo vamzdis turi būti 60-90 cm aukštyje (*). Rekomenduojama naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį. Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė prijungta prie slėgimo vamzdžio ties nuožulnumu.

Reikalavimai vandens išleidimo slėgimo vamzdžiui:

- Mažiausiai 5 cm skersmuo
- Mažiausiai 60 l / min. išleidimo galia

7 VEIKSMAS - Įjungimas

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninių lizdų su kintamos srovės 220-240 V / 50 Hz patvirtintu elektros lizdu, apsaugotu saugikliu arba grandinės pertraukikliu. Kad įjungtumėte skalbimo mašiną, paspauskite **Maitinimo** mygtuką.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 22 2017/7/21 15:54:02

Prieš pradedant darbą

Pradiniai nustatymai

Paleiskite kalibravimą (rekomenduojama)

„Calibration“ (kalibravimas) režimu skalbimo mašina tiksliai nustato skalbinių svorį. Prieš jungdami „Calibration“ (kalibravimas) režimą, įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias.

1. Skalbimo mašiną išjunkite, tada vėl įjunkite.
2. Norėdami pereiti prie kalibravimo režimo vienu metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus **Temp. (Temperatūra)** ir **Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga)**. Pasirodys pranešimas „**CB**“.
3. Norėdami paleisti kalibravimo programą, paspauskite **Paleidimas/Sustabdymas**.
4. Būgnas suksis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę maždaug 3 minutes.
5. Programai pasibaigus ekrane pasirodys užrašas „**0**“ ir skalbimo mašina išsijungs automatiškai.
6. Dabar skalbimo mašina paruošta naudoti.

Skalbimo rekomendacijos

1 VEIKSMAS - Rūšiuokite

Skalbinius rūšiuokite pagal šiuos kriterijus:

- Priežiūros etiketę: Suskirstykite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius,vilnonius ir dirbtinio šilko.
- Spalvą: Atskirkite baltus skalbinius nuo spalvotų.
- Dydį: Būgne sumaišius skirtingo dydžio skalbinius skalbimo mašinos efektyvumas pagerėja.
- Jautrumą: Plaukite švelnius audinius atskirai dėl grynumo, naujus vilnonius rūbus, medžiagas ir šilkinius rūbus. Patikrinkite etiketes ant skalbinių.

PASTABA

Patikrinkite drabužių etiketes ir prieš pradėdami skalbti atitinkamai juos surūšiuokite.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 23 2017/7/21 15:54:02

Prieš pradedant darbą

2 VEIKSMAS - Tuščios kišenės

Ištuštinkite visas drabužių etiketes

- Tokie metaliniai daiktai kaip monetos, segtukai ir drabužių sagtys gali sugadinti ne tik skalbinius, bet ir būgną.

Drabužius su sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę

- Jei skalbiant kelnių arba švarkų užtrauktukai yra atsegti, galima sugadinti būgną. Užtrauktukai turėtų būti užsegti ir įtvirtinti virvele.
- Drabužiai su ilgomis virvelėmis gali susipainioti su kitais drabužiais. Būtinai surišk raiščius, prieš pradėdami skalbti.

3 VEIKSMAS - naudokite skalbinių tinklelį

- Liemenėles (kurias galima skalbti vandenyje) reikia įdėti į skalbinių tinklelį. Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti per audinį ir sugadinti kitus skalbinius.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklą.
- Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti žmones.

4 VEIKSMAS - Nuskalbimas (jei reikia)

Jei skalbiniai yra labai purvini, pasirinktam kursui pasirinkite parinktį Nuskalbimas. Nenaudokite Nuskalbimas parinkties kai detergentas yra rankiniu būdu dedamas į būgną ar jei naudojamas skystas detergentas.

5 VEIKSMAS - Nustatykite skalbinių partijos svorį

Neperkraukite skalbimo mašinos. Priešingu atveju skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Atitinkamo tipo skalbinių partijos svorį žr. **31** psl.

PASTABA

Skalbiant patalynę arba apklotus, skalbimo laikas gali būti ilgesnis arba gręžimas gali būti ne toks efektyvus. Skalbiant patalynę arba apklotus rekomenduojamas maksimalus gręžimo ciklo greitis yra 800 aps./min., o skalbinių partijos svoris yra 2,0 kg ar mažiau.

PERSPĖJIMAS

Jei skalbinių partija nesubalansuota ir rodomas „Ub“ klaidos kodas, perskirstykite partiją. Dėl nesubalansuotos skalbinių partijos gali sumažėti gręžimo efektyvumas.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 24 2017/7/21 15:54:02

6 VEIKSMAS - Naudokite tinkamą skalbimo priemonę

Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite „mažai putojantį“ skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.

PASTABA


- Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumo laipsnį ir vandens kietumą Jūsų regione. Jei nesate tikri dėl vandens kietumo, kreipkitės į vietos vandens tiekėją.
- Nenaudokite kietėjančios skalbimo priemonės. Ši skalbimo priemonė gali neišsiskalbti skalavimo ciklo metu, dėl to gali užsiblokuoti vandens išleidimo nuotakas.

⚠ PERSPĖJIMAS


Skalbdami vilną naudojant vilnos režimą naudokite tik neutralų skystą skalbiklį. Naudojant skalbimo miltelius vilnos skalbimo programai, ant skalbinių gali likti miltelių. Skalbiniai taip pat gali išblukti.

Skalbinių kapsulės

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų naudodami skalbinių kapsules, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.



1. Kapsulę įdėkite tuščio būgno apačioje, gale.




2. Į būgną, ant kapsulės, sudėkite skalbinius.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 25 2017/7/21 15:54:03

Prieš pradedant darbą

Skalbimo priemonių stalčiaus rekomendacijos

Skalbimo mašinoje yra trijų skyrelių dozatorius: kairysis skyrelis skirtas pagrindiniam skalbimui, vidurinysis - skalbinių minkštikliams, o dešinysis - nuskalbimui.



01 I **Nuskalbimo skyrelis**: Naudokite nuskalbimo miltelius arba krakmolą.


02 II **Pagrindinio skalbimo skyrelis**: Naudokite pagrindiniam skalbimui skirtus skalbimo miltelius, mirkymo priemonę, baliklį ir / ar priemones dėmėms pašalinti.

03 ❀ **Minkštiklio skyrelis**: naudokite tokius priedus kaip audinio minkštiklis. Nepilkite virš **maks. linijos (A)**.

⚠ PERSPĖJIMAS


- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus veikiant skalbimo mašinai.
- Nenaudokite tokio tipo skalbimo priemonių:
  - Tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių
  - Skalbiklių, naudojančių kamuolį arba tinklelį
- Kad skyreliai neužsikimštų, prieš naudojant koncentruotas ar pagerintas priemones (skalbinių minkštiklį ar skalbimo priemonę) reikia praskiesti vandeniu.

Norėdami skalbimo priemonių įpilti į stalčiuką skalbimo milteliams




1. Ištraukite skalbimo priemonės stalčių.
2. Į II **pagrindinio skalbimo skyrelį** įpilkite skalbimo miltelių pagal gamintojo nurodymus ar rekomendacijas. Norėdami naudoti skystą skalbiklį, žr. **28** psl.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 26 2017/7/21 15:54:03



3. Audinių minkštiklio įpilkite į ❀ **minkštiklio skyrelį**. Nepilkite virš **maks. linijos (A)**.



4. Jei norite nuskalbti, į Ⅰ **nuskalbimo skyrelį** įpilkite nuskalbimo priemonės pagal gamintojo nurodymus ar rekomendacijas.
5. Uždarykite skalbiklio stalčių.




⚠ PERSPĖJIMAS

- Į skystos skalbimo priemonės stalčiuką nepilkite skalbimo miltelių.
- Prieš naudojant koncentruotą audinių minkštiklį jį reikia praskiesti vandeniu.
- Į skalbinių ❀ **minkštiklio skyrelį** nepilkite pagrindinio skalbimo miltelių.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 27 2017/7/21 15:54:03

Prieš pradedant darbą

Skystam skalbikliui (tik atitinkamuose modeliuose)



Pirmiausia atitinkamą skysto skalbiklio indelį įdėkite į Ⅱ **pagrindinio skalbimo skyrelį**. Tada į skyrelį įpilkite skysto skalbiklio, neviršydami pažymėtos **maks. linijos (A)**.

PASTABA

- Įpilkite skysto detergento tik išėmę jam skirtą stalčių iš skalbimo mašinos, **paspausdami svirtį (A).**
- Po plovimo, šiame stalčiuje gali būti skysto detergento likučių.

PERSPĖJIMAS


- Nepilkite virš maks. linijos, kuri yra pažymėta skyrelyje.
- Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skystos skalbimo priemonės skyrelį.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 28 2017/7/21 15:54:04


Operacijos

Valdymo skydelis

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Ciklo rinkiklis	Norėdami pasirinkti programą, pasukite rankenėlę.
02 Ekranas	Ekrane rodoma informaciją apie dabar naudojamą režimą ir likusį laiką arba, įvykus klaidai, informacijos kodą.
03 Temp. (Temperatūra)	Paspauskite norėdami pakeisti dabartinės programos vandens temperatūra.
04 Rinse (Skalavimas)	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo skalavimų skaičių. Daugiausia skalbyklė gali skalauti 5 kartus, priklausomai nuo ciklo.
05 Spin (Gręžimas)	Paspauskite norėdami pakeisti dabartinės programos gręžimo greitį. • **Rinse Hold (Gręžimo užlaikymas) (indikatoriaus nėra)**: Paskutinis skalavimo ciklas sulaikomas, kad skalbiniai liktų vandenyje. Norėdami išimti skalbinius, paleiskite vandens išleidimo ar gręžimo ciklą. • **No Spin (be gręžimo)** ⌀: Po paskutinio vandens išleidimo ciklo būgnas nesisuka. • **Tik centrifugavimas** ⟲: Norėdami paleisti tik centrifugavimo režimą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **Spin (Gręžimas)**. Pasirodžius ciklo laikui ir centrifugavimo greičiui kelis kartus paspauskite mygtuką **Spin (Gręžimas)**, kol pasirinksite pageidaujamą centrifugavimo greitį. Tada, norėdami paleisti ciklą, paspauskite **Paleidimas/Sustabdymas**. Centrifugavimo laikas priklauso nuo pasirinkto ciklo.
06 Options (Parinktys)	Paspauskite, jei norite pasirinkti vieną iš šių režimų: Intensivus ir Nuskalbimas.Norėdami atsisakyti žymėjimo paspauskite dar kartą. • Parinkčių prieinamumas priklauso nuo ciklo.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 29 2017/7/21 15:54:04

Operacijos

07 Bubble Soak (Mirkymas burbuluose)	Paspauskite, jei norite įjungti / išjungti funkciją Bubble Soak (Mirkymas burbuluose). Naudojant šią funkciją pašalinsite įvairiausias sunkiai išskalbiamas dėmes.
08 Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga)	Funkcija Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga) leidžia nustatyti dabartinės programos pabaigos laiką. Pagal Jūsų pasirinktus nustatymus programos pradžios laikas bus nustatytas pagal skalbimo mašinos vidinę logiką. Pavyzdžiui, šis nustatymas naudingas norint užprogramuoti skalbimo mašiną, kad ji skalbimą baigtų tokiu metu, kai paprastai grįžtate namo iš darbo. • Paspauskite, jei norite pasirinkti iš anksto nustatytą valandų skaičių.
09 Quick Wash 15'/30' (15/30 min. spartusis skalbimas)	Nelabai purviniems drabužiams ir mažiau nei 2 kg skalbinių, kurių jums greitai prireiks. • Ši parinktis prieinama tik pasirinkus ciklą COTTON (MEDVILNĖ). • Ciklo laikas gali keistis, priklausomai nuo skalbimo priemonės kiekio, vandens lygio ir skalbinių purvinumo lygio.
10 Maitinimo	Paspauskite, norėdami įjungti/išjungti skalbimo mašiną.
11 Paleidimas/ Sustabdymas	Paspauskite, norėdami paleisti ar pristabdyti operaciją.

Paprasti veiksmai, nuo ko pradėti



1. Norėdami įjungti skalbimo mašiną, paspauskite mygtuką **Maitinimo**.
2. Pasukite **Ciklo rinkiklį**, kad pasirinktumėte ciklą.
3. Prireikus keiskite programos nustatymus (**Temp. (Temperatūra), Rinse (Skalavimas)** ir **Spin (Gręžimas)**).
4. Norėdami pridėti parinktį, paspauskite **Options (Parinktys)**. Norėdami pasirinkti pageidaujamą elementą, dar kartą paspauskite mygtuką.
5. Mašinoje yra du lengvai prieinami mygtukai **Bubble Soak (Mirkymas burbuluose)** ir **Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga)**. Jei norite naudotis viena iš šių parinkčių, paspauskite atitinkamą mygtuką.
6. Paspauskite mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**.

Kaip skalbimo mašinai veikiant pakeisti programą

1. Norėdami sustabdyti operaciją, paspauskite mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**.
2. Pasirinkite kitą programą.
3. Norėdami paleisti naują programą, paspaudę mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 30 2017/7/21 15:54:04

Programos apžvalga

Standartinės programos

Kursas	Aprašymas	Maksimalus kiekis(kg)	
		8kg modelis	7kg modelis
COTTON (MEDVILNĖ)	• Medvilnei, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, rankšluosčiams ar marškiniams. Skalbimo laikas ir skalavimų skaičius automatiškai reguliuojamas pagal skalbinių kiekį.	Maks.	Maks.
℮ COTTON (MEDVILNĖ)	• Optimalus efektyvumas naudojant mažiau energijos medvilniniams audiniams, paklodėms ir užvalkalams, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ar marškiniams. Siekiant sutaupyti energijos, faktinė skalbimo temperatūra gali būti žemesnė nei nurodyta.	Maks.	Maks.
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Palaidinėms ar marškiniams, pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių medžiagų.	3	3
WOOL (VILNA)	• Naudojama specialiai skalbimo mašinomis skalbiamai vilnai, kai skalbinių kiekis - mažesnis nei 2,0 kg. • Ciklas **WOOL (VILNA)** pasižymi švelniu plovimu ir mirkymu, kad apsaugotų vilnos pluoštą nuo susitraukimo / deformavimosi. • Rekomenduojama naudoti natūralias skalbimo priemones.	2	2
SPIN (GRĘŽIMAS)	• Su papildoma gręžimo procedūra efektyviam drėgmės iš skalbinių pašalinimui.	-	-
RINSE + SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS)	• Papildomas skalavimas su audinių minkštikliu suminkština skalbinius.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 31 2017/7/21 15:54:04

Operacijos

Kursas	Aprašymas	Maksimalus kiekis(kg)	
		8kg modelis	7kg modelis
ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO VALYMAS)	• Išvalomas būgnas, pašalinant nešvarumus ir bakterijas. • Šį ciklą atlikite kas 40 skalbimų, nenaudodami skalbimo priemonių ar baliklių. • Patikrinkite, ar būgnas tuščias. • Valydami būgną nenaudokite jokių valymo priemonių.	-	-
SUPER ECO WASH (ITIN EKONOMIŠKAS SKALBIMAS)	• Ekonomiškas skalbimas burbuluose ir žemoje temperatūroje padeda sumažinti energijos sąnaudas.	4	4
BEDDING (PATALYNĖ)	• Lovatiesėms, paklodėms, apklotams ir kt. • Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, skalbkite tik 1 tipo patalynę ir patikrinkite, kad skalbinių kiekis būtų mažesnis nei 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (ĮPRASTAS SKALBIMAS)	• Naudokite kasdien nešiojamiems gaminiams, kaip apatiniai drabužiai ir marškiniai.	4	4
DELICATES (GLEŽNI AUDINIAI)	• Ploniems audiniams, liemenėlėms, moteriškam apatiniam trikotažui (šilkui) ir kitoms tik rankomis skalbiamoms medžiagoms. • Norėdami gauti geriausią rezultatą, naudokite skystą skalbinių skystį.	2	2
BABY CARE (KŪDIKIŲ DRABUŽĖLIAI)	• Skalbimas aukšta vandens temperatūra ir papildomi skalavimai, padedantys efektyviai pašalinti likusį skalbiklį.	4	4
OUTDOOR CARE (LAUKO DRABUŽIŲ PRIEŽIŪRA)	• Kalnų, slidinėjimo ir sporto drabužiams, pagamintiems iš tokių funkcinių medžiagų kaip „Spandex“, tamprios medžiagos ar mikro pluošto	2	2
DARK GARMENT (TAMSŪS DRABUŽIAI)	• Papildomi skalavimo ciklai ir sutrumpintas gręžimas užtikrins, kad skalbiniai bus skalbiami švelniai ir kruopščiai išskalaujami.	4	4

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 32 2017/7/21 15:54:05

Parinktys

Pasirinktinai		Aprašymas
	Intensyvus	• Labai suteptiems skalbiniams. Kiekvieno ciklo operacijos laikas ilgesnis nei įprastai.
	Nuskalbimas	• Prie pagrindinio skalbimo ciklo pridedamas nuskalbimo ciklas.
	Bubble Soak (Mirkymas burbuluose)	• Funkcija Bubble Soak (Mirkymas burbuluose) padeda pašalinti įvairias sunkiai išskalbiamas dėmes. • Pasirinkus funkciją Bubble Soak (Mirkymas burbuluose) skalbiniai kruopščiai išmirkomi vandenyje su burbulais efektyviam skalbimui. • Funkciją Bubble Soak (Mirkymas burbuluose) galima pasirinkti skalbiant 30 minučių, šiems 5 režimams: COTTON (MEDVILNĖ), SYNTHETICS (SINTETIKA), BEDDING (PATALYNĖ), DAILY WASH (ĮPRASTAS SKALBIMAS), BABY CARE (KŪDIKIŲ DRABUŽĖLIAI).

Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga)

Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 (60 minučių) iki 24 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Pasirinkite programą. Tada, jei reikia, pakeiskite programos nustatymus.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką **Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga)**, kol bus nustatytas pageidaujama uždelsto veikimo pabaiga.
3. Paspauskite mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**.
   Atitinkamas indikatorius įsijungia kartu su laikrodžiu.
4. Norėdami atšaukti funkciją **Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga)**, skalbimo mašiną paleiskite pakartotinai paspausdami mygtuką **Maitinimo**.

Naudojimo pavyzdys

Jūs norite, kad dviejų valandų skalbimo ciklas pasibaigtų po 3 valandų. Šiuo tikslu pasirinktam skalbimo ciklui reikia įjungti parinktį Delay End (Uždelsto veikimo pabaiga), pasirenkant 3 val. nuostatą, ir 14.00 val. paspausti mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**. Kas toliau? Skalbimo mašina pradės veikti 15.00 val. Skalbti bus baigta 17.00 val. Toliau pateikiama šio pavyzdžio laiko seka.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 33 2017/7/21 15:54:05

Operacijos

Specialios funkcijos

AddWash

Užsidegus AddWash lemputei , galite nutraukti mašinos veikimą ir įdėti daugiau skalbinių ar įpilti minkštiklio į būgną. Kad būtų patogiau, Add Door atsidaro daugiau kaip 130°.



1. Norėdami sustabdyti operaciją, paspauskite mygtuką **Paleidimas/ Sustabdymas**.
2. Spauskite viršutinę Add Door dalį tol, kol išgirsite spragtelėjimą, reiškiantį, kad durelės atsirakino. Kad atidarytumėte, patraukite už „Add Door“ rankenėlės.
3. Atidarykite „Add Door“ ir įdėkite daugiau skalbinių ar įpilkite minkštiklio į būgną.
4. Uždarydami „Add Door“ išgirsite spragtelėjimą, reiškiantį, kad užsidarė.
5. Spauskite **Paleidimas/Sustabdymas**, kad mašina skalbtų toliau.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nespauskite „Add Door“ per stipriai, kad nesulaužytumėte.

PASTABA

Tinkamai uždarius „Add Door“, vanduo iš būgno neištekės. Aplink duris gali susidaryti vandens lašelių, bet jie liks būgne.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 34 2017/7/21 15:54:06

⚠ PERSPĖJIMAS

- Neatidarykite „Add Door“, jei būgne susidarė putų, viršijančių „Add Door“ lygį.
- Neatidarykite „Add Door“ veikiant mašinai, jei prieš tai nepaspaudėte **Paleidimas/Sustabdymas**. Atkreipkite dėmesį, kad, skalbimui pasibaigus, „Add Door“ galima atidaryti netyčia (nepaspaudus **Paleidimas/Sustabdymas**).
- Nedėkite pro „Add Door“ per daug skalbinių. Tai gali pabloginti mašinos veikimą.
- Nesinaudokite apatine „Add Door“ dalimi kaip rankena. Ten gali įstrigti jūsų pirštai.
- Įsitikinkite, kad „Add Door“ neprispaudė skalbinių.
- Naminiai gyvūnai privalo laikytis atokiai nuo skalbimo mašinos, ypač nuo „Add Door“.
- Jei skalbiant naudojamas karštas vanduo, gali atrodyti, kad atidarius arba uždarius „Add Door“ pro jas prateka vanduo. Tai normalu, nes pro atviras „Add Door“ dureles besiskverbiantys garai ataušo ir susiformavo vandens lašeliai.
- Tinkamai uždarius, vanduo nepratekės pro sandarias „Add Door“ dureles. Tačiau gali atrodyti, kad vanduo prateka aplink dureles, – iš nedidelio vandens likučio aplink „Add Door“ gali susiformuoti vandens lašelių. Tai normalu.
- Jei vandens temperatūra yra aukštesnė nei 50 °C, neatidarykite nei pagrindinių durelių, nei „Add Door“. Jei vandens lygis būgne viršija tam tikrą tašką, negalima atidaryti pagrindinių durų.
- Ekrane pasirodžius informaciniam kodui **DDC**, dėl tolesnių veiksmų žr. skyrių **„Informacijos kodai“**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 35 2017/7/21 15:54:06

Operacijos

Nustatymai

Užraktas Nuo Vaikų

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų dėl vaikų, Užraktas nuo vaikų užrakina visus mygtukus, išskyrus **Maitinimo**.

- Norėdami nustatyti Užraktas nuo vaikų funkciją, vienu metu laikykite 3 sek. nuspaudę **Temp. (Temperatūra)** ir **Rinse (Skalavimas)**. Norėdami aktyvuoti, spauskite **Paleidimas/Sustabdymas**.

PASTABA

Esant Užraktas nuo vaikų būsenai, pirmiausia privaloma išjungti Užraktas nuo vaikų funkciją, jei norite įdėti skalbiklio ar skalbinių, ar pakeisti dabartinius nustatymus.

Atšaukti Užraktas nuo vaikų funkciją

Vienu metu palaikykite nuspaudę 3 sek. **Temp. (Temperatūra)** ir **Rinse (Skalavimas)**.

Garso įjungimas / išjungimas

Galite paspausti įjungimo arba išjungimo mygtuką. Jūsų nustatymas galios ir pakartotinai paleidus skalbimo mašiną.

- Norėdami nutildyti garsą, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtukus **Rinse (Skalavimas)** ir **Spin (Gręžimas)**.
- Garsą norėdami įjungti, dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę šiuos mygtukus.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 36 2017/7/21 15:54:06

Techninė priežiūra

Skalbimo mašina turi būti švari, kad veiktų efektyviai ir per anksti nenusidėvėtų.

Eco drum clean (Ekonomiškas būgno valymas)

Reguliariai atlikite šią programą norėdami išvalyti būgną ir iš jo pašalinti bakterijas.

1. Norėdami įjungti skalbimo mašiną, paspauskite mygtuką Maitinimo.
2. Pasukite Ciklo rinkiklį, kad pasirinktumėte ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO VALYMAS).
3. Paspauskite mygtuką Paleidimas/Sustabdymas.

PASTABA

ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO VALYMAS) vandens temperatūra nustatoma ties 70˚C ir jos pakeisti neįmanoma.
Pagal skalbimo mašinos funkcijas vandens temperatūra nustatoma ties 70 ˚C Eco Drum Clean (Ekonomiškas būgno valymas) ciklo metu, tačiau valdymo skydo ekrane rodoma tik 60 ˚C.

PERSPĖJIMAS

Valydami būgną nenaudokite jokių valymo priemonių. Būgne likusių cheminių medžiagų liekanos pablogina skalbimo efektyvumą.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 37 2017/7/21 15:54:06

Techninė priežiūra

Smart Check

Norėdami įjungti šią funkciją, pirmiausia iš „Play Store“ ar „App Store“ turite atsisiųsti programą „Samsung Smart Washer“ ir įdiekite ją mobiliajame įrenginyje su fotoaparatu.

Funkcija Smart Check buvo sukurta:„Galaxy“ ir „iPhone“ telefonams (tik atitinkamuose modeliuose).

1. Norėdami patekti į išmaniojo tikrinimo režimą, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtukus Spin (Gręžimas) ir Options (Parinktys).
2. Skalbimo mašina paleidžia savaiminės diagnostikos procedūrą, o aptikus problemą rodo informacinį kodą.
3. Mobiliajame įrenginyje paleiskite programą Samsung Smart Washer ir bakstelėkite Smart Check.
4. Mobilųjį įrenginį pridėkite prie skalbimo mašinos ekrano taip, kad mobilusis įrenginys ir skalbimo mašina būtų nukreipti vienas į kitą. Tada programa automatiškai atpažins informacijos kodą.
5. Tinkamai atpažinus klaidos kodą programa pateikia išsamią informaciją apie problemą su paaiškinimais, kaip ją išspręsti.


PASTABA

- Smart Check režimas bus išjungtas, jei paspausite mygtuką ar valdymą po to, kai mašina įsijungia.
- Funkcijos pavadinimas Smart Check gali skirtis priklausomai nuo kalbos.
- Jei skalbimo mašinos ekrane atsispindi stipri šviesa, programai gali nepavykti atpažinti informacijos kodo.
- Jei programa kelis kartus iš eilės neatpažintų Smart Check kodo, informacijos kodą programos ekrane įveskite ranka.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 38 2017/7/21 15:54:07

Avarinis vandens išleidimas


Dingus elektrai prieš išimdami skalbinius išleiskite būgne likusį vandenį.



1. Skalbimo mašiną išjunkite ir ištraukite laidą iš elektros lizdo.
2. Norėdami atidaryti, švelniai paspauskite viršutinę **filtro dangtelio (A)** sritį.



3. Prie dangtelio pridėkite tuščią, erdvų indelį ir iki jo pritraukite avarinio vandens išleidimo vamzdį, tuo tarpu laikydami **vamzdžio dangtelį (B)**.



4. Atsukite vamzdžio dangtelį ir vandenį iš **avarinio vandens išleidimo vamzdelio (C)** išleiskite į indą.
5. Baigę užsukite vamzdžio dangtelį ir įkiškite vamzdį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

PASTABA

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau, nei tikėjotės.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 39 2017/7/21 15:54:07


Techninė priežiūra

Valymas

Skalbimo mašinos paviršius

Naudokite minkštą skudurėlį su neabrazyvine buitine skalbimo priemone. Ant skalbimo mašinos nepurkškite vandens.

Add Door



1. Atidarykite „Add Door“.
2. Nuvalykite „Add Door“ drėgna šluoste.
   - Nenaudokite valymo priemonių, nes dėl jų gali pasikeisti spalva.
   - Atsargiai nuvalykite guminę dalį ir fiksavimo mechanizmą (A).
   - Reguliariai valykite dulkes aplink dureles.
3. Nuvalykite ir uždarykite „Add Door“ – išgirsite spragtelėjimą.


⚠PERSPĖJIMAS

- Nespauskite „Add Door“ per stipriai, kad nesulaužytumėte.
- Mašinai veikiant, nepalikite atvirų „Add Door“ durelių.
- Niekada nedėkite ant „Add Door“ sunkių daiktų.
- Būgnui besisukant nelieskite „Add Door“, kad nesusižeistumėte.
- Neatidarykite „Add Door“ skalbyklei veikiant, nes galite susižeisti.
- Atidarius „Add Door“ nesinaudokite funkcijų skydeliu, nes galite susižeisti ar sugadinti sistemą.
- Nedėkite kitų daiktų, išskyrus skalbinius.
- Nedėkite per „Add Door“ į būgną didelių skalbinių.
- Valydami neišimkite guminės „Add Door“ dalies, kad nesugadintumėte durelių.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 40 2017/7/21 15:54:07

Tinklinis filtras

Vandens tiekimo žarnelės tinklinį filtrą valykite kartą ar du kartus per metus.



1. Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite maitinimo laidą.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atsukite ir nuimkite vandens tiekimo žarnelę nuo skalbimo mašinos galinės dalies. Kad vanduo neištekėtų, žarnelę uždenkite skudurėliu.



4. Naudodami reples iš vandens įleidimo vožtuvo ištraukite tinklinį filtrą.
5. Mirkykite tinklinį filtrą vandenyje. Srieginė jungiamoji dalis taip pat turi atsidurti po vandeniu.
6. Tinklinį filtrą visiškai išdžiovinkite pavėsyje.
7. Tinklinį filtrą įdėkite į įleidimo vožtuvą ir vandens žarnelę prijunkite prie įleidimo vožtuvo.
8. Atsukite vandens čiaupą.

PASTABA


Jei tinklinis filtras užsikimšęs, ekrane pasirodo pranešimas „**4C**“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 41 2017/7/21 15:54:08


Techninė priežiūra

Siurblio filtras


Siurblio filtrą rekomenduojama valyti 5 arba 6 kartus per metus, kad jis neužsikimštų. Dėl užsikimšusio siurblio filtro burbuliukų poveikis gali sumažėti.



1. Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite maitinimo laidą.
2. Iš būgno išleiskite likusį vandenį. Žr. skyrių „Avarinis vandens išleidimas“.
3. Norėdami atidaryti švelniai paspauskite viršutiniąją filtro dangtelio sritį.
4. Siurblio filtro rankenėlę pasukite į kairę ir išleiskite likusį vandens kiekį.



5. Siurblio filtrą valykite naudodami minkštus šepetėlius. Patikrinkite, ar neužsikimšęs filtro viduje esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Įdėkite siurblio filtrą, o filtro rankenėlę pasukite į dešinę.



PASTABA

- Kai kurie siurblio filtrai turi saugos rankenėlę, apsaugančią vaikus nuo nelaimingų atsitikimų. Norėdami atidaryti apsauginę siurblio filtro rankenėlę, paspauskite ją ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Apsauginės rankenėlės spyruoklinis mechanizmas padeda atidaryti filtrą.
- Norėdami atidaryti apsauginę siurblio filtro rankenėlę, pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę. Spyruoklė traška - tai normalu.

PASTABA

Jei siurblio filtras užsikimšęs, ekrane pasirodo informacinis pranešimas „5C“.


⚠ PERSPĖJIMAS

- Išvalę filtrą patikrinkite, ar filtro dangtelis tinkamai uždarytas. Kitu atveju tai gali


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 42 2017/7/21 15:54:08

sukelti pratekėjimą.
- Išvalę filtrą patikrinkite, ar jis teisingai įdėtas. Kitu atveju gali atsirasti veikimo gedimas arba pratekėjimas.


Skalbimo priemonės stalčius



1. Stalčių atidarysite laikydami nuspaudę stalčiaus viduje esančią **atleidimo svirtį (A)**.
2. Iš stalčiaus išimkite **atleidimo svirtį** ir skystos skalbimo priemonės skyrelį.



3. Stalčiaus komponentus plaukite po tekančius vandenius, naudodami minkštą šepetėlį.



4. Stalčiaus nišas valykite naudodami minkštą šepetėlį.
5. Į stalčių įdėkite **atleidimo svirtį** ir **skystos skalbimo priemonės skyrelį**.
6. Norėdami uždaryti stalčių, pastumkite jį į vidų.

PASTABA

Norėdami išvalyti skalbimo priemonės likučius, kai būgnas tuščias, paleiskite programą **RINSE+SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS)**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 43 2017/7/21 15:54:08

Techninė priežiūra

Taisymas po užšalimo

Temperatūrai nukritus žemiau 0°C skalbimo mašina gali užšalti.

1. Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite maitinimo laidą.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarnelė.
3. Atjunkite vandens tiekimo žarnelę ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Į būgną įpilkite šilto vandens ir palikite maždaug 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.

PASTABA

Jei skalbimo mašina vis dar neveikia tinkamai, aukščiau aprašytus veiksmus kartokite tol, kol ji pradės veikti tinkamai.

Priežiūra, kai skalbimo mašina ilgą laiką nenaudojama

Stenkitės skalbimo mašinos nepalikti ilgą laiko tarpą nenaudojamos. Jei taip nutiktų, iš skalbimo mašinos išleiskite vandenį ir ištraukite maitinimo laidą.

1. Pasukite Ciklo rinkiklį, kad pasirinktumėte RINSE+SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS)
2. Ištuštinkite būgną ir paspauskite mygtuką ir paspauskite mygtuką Paleidimas/ Sustabdymas.
3. Programai pasibaigus užsukite vandens čiaupą ir atjunkite vandens tiekimo žarnelę.
4. Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite maitinimo laidą.
5. Atidarykite dureles ir leiskite orui cirkuliuoti po būgną.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 44 2017/7/21 15:54:08

Gedimų diagnostika

Kontroliniai punktai

Jei iškiltų problemų dėl skalbimo mašinos, pirmiausia peržiūrėkite toliau pateikiamą lentelę ir išbandykite joje pateikiamus pasiūlymus.

Problema	Veiksmas
Nepasileidžia.	• Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar vandens čiaupai atsukti. • Norėdami paleisti skalbimo mašiną, paspauskite mygtuką Paleidimas/Sustabdymas. • Patikrinkite, ar neįjungtas Užraktas nuo vaikų . • Prieš skalbimo mašinai pradedant užsipildyti vandeniu, pasigirs keletas spragtelėjimų tikrinant, ar durys užrakintos, ir atliekamas greitas vandens išleidimas. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį.
Nepakankamas vandens tiekimas arba vanduo netiekiamas.	• Iki galo atsukite vandens čiaupą. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nesulenkta ar neužsikimšusi. • Patikrinkite, ar vandens spaudimas pakankamas.
Pasibaigus ciklui skalbimo priemonės lieka skalbiklio stalčiuje.	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. • Patikrinkite, ar skalavimo dangtelis uždėtas tinkamai. • Jei naudojate skalbiklį granulėmis, patikrinkite, ar skalbiklio rinkiklis yra viršutinėje padėtyje. • Išimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbiklio stalčių.
Didelės vibracijos ar triukšmas.	• Patikrinkite, ar skalbimo mašina pastatyta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų. Jei grindys nelygios, naudodami išlyginimo kojeles sureguliuokite skalbimo mašinos aukštį. • Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai. • Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija subalansuota. • Įprasto veikimo metu triukšmas gali kilti dėl variklio. • Skalbiant darbinius ar metalinėmis detalėmis dekoruotus drabužius gali kilti triukšmas. Tai normalu. • Triukšmą gali sukelti metaliniai daiktai, pvz., monetos. Baigę skalbimą išimkite šiuos daiktus iš būgno ar filtro skyrelio.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 45 2017/7/21 15:54:08

Gedimų diagnostika

Problema	Veiksmas
Vanduo neišleidžiamas ir / arba nesisuka būgnas.	• Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei vanduo neišleidžiamas, kreipkitės į meistrą. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras. • Uždarykite duris ir paspauskite mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**. Jūsų saugumui skalbimo mašina nedžiovins ir nesisuks, jei durys neuždarytos. • Patikrinkite, ar neužšalusi ir neužsikimšusi vandens išleidimo žarnelė. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė prijungta prie vandens išleidimo sistemos ir ar ji neužsikimšusi. • Jei į skalbimo mašiną netiekiamas pakankamas maitinimas, skalbimo mašina laikinai neišleis vandens ir nesisuks. Kai skalbimo mašina bus maitinama pakankamai, ji veiks įprastai.
Durelės neatsidaro.	• Norėdami sustabdyti skalbimo mašiną, paspauskite mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**. • Durelių mechanizmui atsilaisvinti gali prireikti kelių akimirkų. • Durelės atsidarys tik po 3 minučių skalbimo mašinai sustojus arba išjungus maitinimą. • Patikrinkite, ar iš būgno išleistas visas vanduo. • Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Iš būgno išleiskite vandenį ir duris atidarykite rankiniu būdu. • Patikrinkite, ar nešviečia durų užrakinimo funkcijos lemputė. Iš skalbimo mašinos išleidus vandenį durelių užrakto lemputė išsijungs.
Daug muilo putų.	• Patikrinkite, ar naudojate rekomenduojamo tipo skalbiklį. • Kad išvengtumėte per didelio putų susidarymo, naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbiklį. • Sumažinkite skalbiklio kiekį, jei vanduo minkštas, jei skalbiate nedidelį kiekį skalbinių ar jei skalbiniai nėra itin purvini. • Nerekomenduojama naudoti mažo efektyvumo skalbiklių.
Papildomai skalbiklio nenaudokite.	• Patikrinkite, ar likęs skalbiklio ar audinių minkštiklio kiekis neviršija ribos.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 46 2017/7/21 15:54:08

Problema	Veiksmas
Sustoja.	• Maitinimo laidą įkiškite į veikiantį elektros kištuką. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. • Norėdami paleisti skalbimo mašiną, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Paleidimas/Sustabdymas**. Jūsų saugumui skalbimo mašina nedžiovins ir nesisuks, jei durys neuždarytos. • Prieš skalbimo mašinai pradedant užsipildyti vandeniu, pasigirs keletas spragtelėjimų tikrinant, ar durys užrakintos, ir atliekamas greitas vandens išleidimas. • Ciklo metu gali būti pristabdymo ar mirkymo periodas. Trumpai palaukite - tikriausiai skalbimo mašina dirbs toliau. • Patikrinkite, ar tinklinis vandens tiekimo žarnelės filtras ties vandens čiaupais neužsikimšęs. Periodiškai išvalykite tinklinį filtrą. • Jei į skalbimo mašiną netiekiamas pakankamas maitinimas, skalbimo mašina laikinai neišleis vandens ir nesisuks. Kai skalbimo mašina bus maitinama pakankamai, ji veiks įprastai.
Skalbimo mašina prisipildo netinkamos temperatūros vandens.	• Iki galo atsukite abu čiaupus. • Patikrinkite, ar teisingai nustatyta temperatūra. • Patikrinkite, ar žarnelės prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens tiekimo linijas. • Patikrinkite, ar vandens šildytuvas ties čiaupu nustatytas tiekti mažiausiai 120 °F (49 °C) temperatūros karštą vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo galingumą ir atkūrimo dažnį. • Atjunkite žarneles ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs. • Kol skalbimo mašina prisipildys, vandens temperatūra gali keistis automatinei temperatūros kontrolės funkcijai tikrinant įtekančio vandens temperatūrą. Tai normalu. • Kol skalbimo mašina prisipildys vandens, galite pastebėti, kad per dozatorių teka tik karštas ir / arba tik šaltas vanduo, kai pasirinkta šalta arba šilta temperatūra. Tai - normalus automatinės temperatūros kontrolės funkcijos veikimas, nes skalbimo mašina nustato vandens temperatūrą.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 47 2017/7/21 15:54:08

Gedimų diagnostika

Problema	Veiksmas
Skalbiniai ciklo pabaigoje yra šlapi.	• Naudokite didelį arba labai didelį gręžimo greitį. • Kad sumažintumėte didelio putų susidarymo, naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbiklį. • Skalbinių per mažai. Dėl nedidelio skalbinių kiekio (vieno ar dviejų skalbinių) skalbimo mašina gali išsibalansuoti ir skalbinių visiškai neišgręžti. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė nesusisukusi arba neužsikimšusi.
Leidžia vandenį.	• Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar visos žarnelės jungtys tvirtos. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelės galas teisingai įkištas ir pritvirtintas prie vandens išleidimo sistemos. • Nedėkite per didelio kiekio skalbinių. • Kad išvengtumėte per didelio putų susidarymo, naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbiklį.
Nemalonūs kvapai.	• Muilo putų perteklius kaupiasi grioveliuose, dėl to gali atsirasti nemalonus kvapas. • Norėdami išvalyti, periodiškai paleiskite valymo ciklus. • Išvalykite durelių sandarinimą (diafragmą). • Pasibaigus ciklui išsausinkite skalbimo mašinos vidų.
Nesimato burbuliukų (tik „Bubbleshot“ modeliams).	• Burbuliukų gali nesimatyti dėl per didelio skalbinių kiekio. • Jei skalbiniai pernelyg purvini, burbuliukai nesusidaro.
Ar „Add Door“ galima atidaryti bet kuriuo metu?	• „Add Door“ galima atidaryti tik tuomet, kai užsidegė lemputė . Tačiau, jos neatsidarys tokiais atvejais: - virimo ar džiovinimo proceso metu, kai vidaus temperatūra yra aukšta; - jei saugumo sumetimais įjungėte Užraktas nuo vaikų; - jei paleistas būgno plovimo ar būgno džiovinimo ciklas, kurio metu papildomai nenaudojama skalbinių.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 48 2017/7/21 15:54:08

Informacijos kodai

Jei skalbimo mašina neveikia, ekrane matysite informacijos kodą. Peržiūrėkite toliau pateikiamą lentelę ir išbandykite joje pateikiamus pasiūlymus.

Kodas	Veiksmas
4C	Vanduo netiekiamas. • Patikrinkite, ar vandens čiaupai atsukti. • Patikrinkite, ar vandens žarnelės neužsikimšusios. • Patikrinkite, ar vandens čiaupai neužšalę. • Patikrinkite, ar skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui. • Patikrinkite, ar šalto ir karšto vandens čiaupai tinkamai prijungti. • Išvalykite tinklinį filtrą, nes jis gali būti užsikimšęs. PASTABA Kai skalbimo mašina rodo kodą „4C“, skalbyklė atlieka vandens išleidimą 3 minutes. Per šį laiką maitinimo mygtukas neveikia.
4C2	• Patikrinkite, ar šalto vandens tiekimo žarnelė tvirtai prijungta prie šalto vandens čiaupo. Jei ji prijungta prie karšto vandens čiaupo, skalbiniai naudojant tam tikras programas gali būti deformuoti.
5C	Vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar neužšalusi ir neužsikimšusi vandens išleidimo žarnelė. • Patikrinkite, ar išleidimo žarnos padėtis teisinga, priklausomai nuo prijungimo tipo. • Išvalykite nuosėdų filtrą, nes jis gali būti užsikimšęs. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė tiesi iki pat išleidimo sistemos. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
DC	Skalbyklė veikia atidarius dureles. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių.
DC1	Netinkamai veikia pagrindinis durelių užraktas. • Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 49 2017/7/21 15:54:09

Gedimų diagnostika

Kodas	Veiksmas
DC3	Netinkamai veikia „Add Door“ užraktas. • Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
OC	Vandens perpilda. • Pakartotinai paleiskite po gręžimo. • Jei informacijos kodas nedingsta iš ekrano, kreipkitės į vietos „Samsung“ klientų aptarnavimo skyrių.
LC, LC1	Patikrinkite vandens išleidimo žarnelę. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė padėta ant grindų. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnelė neužsikimšusi. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. PASTABA Kai skalbimo mašina rodo kodą „LC,LC1“, skalbyklė atlieka vandens išleidimą 3 minutes. Per šį laiką maitinimo mygtukas neveikia.
UB	Gręžimo funkcija neveikia. • Patikrinkite, ar skalbiniai pasiskirstę vienodai. • Patikrinkite, ar skalbimo mašina pastatyta ant lygaus, stabilaus paviršiaus. • Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamasis gręžimas gali prastai išgręžti, o ekrane atsirasti „UB“ tikrinimo pranešimas.
3C	Patikrinkite, ar variklis veikia. • Pabandykite pakartotinai paleisti ciklą. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
UC	Reikia patikrinti elektronikos kontrolę (viršįtampio klaida). • Patikrinkite PCB ir laidų grupę. • Patikrinkite, ar maitinimas tiekiamas tinkamai. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
	Aptikta žema įtampa • Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
HC	Aukštos temperatūros šildymo tikrinimas • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 50 2017/7/21 15:54:09

Kodas	Veiksmas
1C	Vandens lygio daviklis tinkamai neveikia. • Pabandykite išjungti ir pakartotinai paleisti ciklą. • Patikrinkite vandens lygio daviklio laidų grupę. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. PASTABA Kai skalbimo mašina rodo kodą „1C“, skalbyklė atlieka vandens išleidimą 3 minutes. Per šį laiką maitinimo mygtukas neveikia.
8C	Netinkamai veikia MEMS jutiklis. • Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC	Patikrinkite ryšius tarp pagrindinio ir papildomo PBA. • Pabandykite išjungti ir pakartotinai paleisti ciklą. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC6	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir keitiklio spausdintinės plokštės. • Priklausomai nuo būsenos, skalbyklė gali automatiškai pradėti įprastai veikti. • Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo. • Jei informacijos kodas nedingsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
DDC	Šis pranešimas rodomas, jei atidarote „Add Door“ nepaspaudę Paleidimas/Sustabdymas. Tokiu atveju atlikite vieną iš šių veiksmų: • Norėdami įdėti skalbinių, spauskite „Add Door“, kad tinkamai uždarytumėte. Tuomet paspauskite **Paleidimas/Sustabdymas** ir pabandykite dar kartą. • Jei per klaidą paspaudžiate „Add Door“, spauskite „Add Door“, kad vėl tinkamai uždarytumėte. Tada, spauskite **Paleidimas/Sustabdymas**, kad pratęstumėte operaciją.

Jei informacijos kodas ekrane vis pasirodo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo skyrių.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 51 2017/7/21 15:54:09

Specifikacijos

Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai tokia tvarka: skalbimas, balinimas, džiovinimas / lyginimas ir valymas, jei būtina. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kaip galima ilgiau ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

	Atspari medžiaga		Nelyginti
	Švelnus audinys	A	Galima valyti sausai naudojant bet kokį valiklį
95 95	Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje		Cheminis valymas
60 60	Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje	P	Galima valyti sausai tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113
40 40	Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje	F	Galima valyti sausai tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113
30 30	Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje		Sausas valymas draudžiamas
	Galima skalbti tik rankomis		Džiovinti ištiesus
	Tik sausas valymas		Džiovinti galima pakabinus
Cl	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Galima džiovinti skalbyklėje, įprastinis karštis
	Galima lyginti ne didesne kaip 200 ˚C temperatūra		Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis
	Galima lyginti ne didesne kaip 150 ˚C temperatūra		Džiovinti skalbyklėje draudžiama
	Galima lyginti ne didesne kaip 100 ˚C temperatūra		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 52 2017/7/21 15:54:12

Aplinkos apsauga

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
- Dėmių išėmėjus ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 53 2017/7/21 15:54:12

Specifikacijos

Specifikacijų lapas

„*“ žvaigždutė(s) reiškia kitą modelį ir gali skirtis (0-9) arba (A-Z).

Tipas			Skalbyklė su priekinėmis durelėmis	
Modelio pavadinimas			WW80K52****	WW70K52****
Matmenys			600 (plotis) X 456 (gylis) X 850 (aukštis) mm	600 (plotis) X 456 (gylis) X 850 (aukštis) mm
Vandens slėgis			50 kPa - 800 kPa	
Grynasis svoris			67 kg	69 kg
Skalbimo ir gręžimo galia			8,0 kg	7,0 kg
Energijos suvartojimas	Skalbimas	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Skalbimas ir kaitinimas	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Gręžimas	220-240 V	500 W	500 W
	Siurbimas		30 W	
Gręžimo apsukos			1200 aps./min.	1200 aps./min.

PASTABA

Skalbimo mašinos dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo tobulinant jos kokybę.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 54 2017/7/21 15:54:12

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„*“ žvaigždutė(s) reiškia kitą modelį ir gali skirtis (0-9) arba (A-Z).

Samsung			
Modelio pavadinimas		WW80K52****	WW70K52****
Talpa	kg	8,0	7,0
Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas)		A+++	A+++
Apdovanota "ES ekologinio ženklo suteikimu" pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010			
Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.)	kWh / metus	136	140
Energijos suvartojimas			
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu	kWh	0,69	0,76
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	kWh	0,63	0,61
Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	kWh	0,44	0,42
Režimo įjungus svertinės elektros energijos sąnaudos.	W	0,48	
Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos.	W	5	
Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.)	l / metus	8100	7400
Gręžimo efektyvumo klasė			
Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas)		B	
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.	1200	
Likutinis drėgnis	%	53	
Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai „standartinė medvilninių audinių 60 °C programa“ ir „standartinė medvilninių audinių 40 °C programa“. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiuose kursuose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę skalbimo mašiną paleiskite kalibravimo režimą (žr. **23** psl. esantį skyrių „Paleiskite kalibravimą (rekomenduojama)“).			
Programos trukmė – standartinė programa			
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu	min	273	263
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	min	253	243
Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	min	233	223

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 55 2017/7/21 15:54:12

Specifikacijos

Samsung		
Įjungto skalbyklės režimo (TI) trukmė	min	2
Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.		
Skalbimas	dB (A) re 1 pW	56
Spin (Gręžimas)	dB (A) re 1 pW	75
Pastatoma		

Pagrindinių skalbimo programų informacija

Modelis	Kursas	Temperatūra (°C)	Talpa (kg)	Ciklo trukmė (min.)	Likutinio drėgnio kiekis (%)	Vandens suvartojimas (l/ciklui)	Energijos suvartojimas (kWh/ciklui)
WW80K52***	COTTON (MEDVILNĖ)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (MEDVILNĖ)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (MEDVILNĖ)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (MEDVILNĖ)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71

Lentelėje pateikiamos reikšmės išmatuotos standarte IEC60456 / EN60456 nurodytomis sąlygomis. Faktinės reikšmės priklausys nuo to, kaip skalbimo mašina bus naudojama

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LT.indd 56 2017/7/21 15:54:12

Atmintinė

SAMSUNG

TURITE KLAUSIMŲ AR KOMENTARŲ?

ŠALIS	TELEFONO NR.	INTERNETO SVETAINĖ
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01

Veļas mazgājamā mašīna

Lietošanas rokasgrāmata

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 1 2017/7/21 15:54:36

Saturs

Drošības informācija **3**

Kas jums jāzina par drošības pasākumiem 3
Būtiskas drošības norādes 3
Būtiski drošības pasākumi 4
Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi 12

Uzstādīšana **13**

Komplektācijā iekļautie piederumi 13
Uzstādīšanas prasības 15
Soli-pa-solim uzstādīšana 17

Pirms lietošanas **23**

Sākotnējie iestatījumi 23
Veļas mazgāšanas vadlīnijas 23
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas 26

Veļas mazgājamās mašīnas darbība **29**

Vadības panelis 29
Vienkārši norādījumi, kā sākt 30
Ciklu pārskats 31
Īpašās funkcijas 34
Uzstādījumi 36

Apkope **37**

Eco drum clean (Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana) 37
Smart Check 38
Ūdens novade avārijas gadījumā 39
Tīrīšana 40

Apkope **44**

Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remonts 44
Veļas mazgājamās mašīnas ilgstoša nelietošana 44

Traucējummeklēšana **45**

Kontrolpunkti 45
Informācijas kodi 49

Specifikācijas **52**

Audumu kopšanas tabula 52
Vides aizsardzība 53
Specifikāciju lapa 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 2 2017/7/21 15:54:36

Drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šī rokasgrāmata satur svarīgu informāciju par ierīces uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.

Kas jums jāzina par drošības pasākumiem

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem mērķiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
Brīdinājumi un svarīgi norādījumi par drošību, kas minēti šajā rokasgrāmatā, neiekļauj visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.
Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Būtiskas drošības norādes

Ko apzīmē šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas un zīmes:

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.

⚠ UZMANĪBU

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

Norāda, ja pastāv personisku savainojumu vai materiālu bojājumu risks.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 3 2017/7/21 15:54:37

Drošības informācija

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no ievainojumiem.
Lūdzam tos ievērot.
Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms ierīces izmantošanas izlasiet visus norādījumus.

Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai izmanto elektrību un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

Būtiski drošības pasākumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumas risku cilvēkiem, izmantojot šo ierīci, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp:

1. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai personas, kurām ir nepietiekama pieredze vai zināšanas, izņemot gadījumus, ja šādu ierīces izmantošanu uzrauga persona, kas ir atbildīga par šo cilvēku drošību.
2. Lietošana Eiropā: Šo iekārtu var izmantot bērni vecāki par 8 gadu vecumu un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja viņi ir atbilstoši uzraudzīti vai apmācīti izmantot iekārtu drošā veidā un saprot attiecīgos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Tīrīšanu un lietotāju apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
3. Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
4. Ja ir bojāts barošanas vads, tas jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju, lai izvairītos no kaitējuma.
5. Jāizmanto jaunie cauruļu komplekti, kas piegādāti līdz ar ierīci, bet vecos cauruļu komplektus izmantot nedrīkst.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 4 2017/7/21 15:54:37

6. Ierīcēm, kuru pamatnē ir izveidotas ventilācijas atveres, tās nedrīkst aizsegt paklājs.
7. Lietošana Eiropā: sargāt no bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, ja vien bērni neatrodas nepārtrauktā uzraudzībā.

⚠ UZMANĪBU

8. Lai izvairītos no riska, ko rada siltumslēdža neuzmanīga atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst pieslēgt barošanai ar ārējās slēgierīces, piemēram, taimera starpniecību vai pievienot ķēdei, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz kāda ierīce.

Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šīs ierīces uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa uzņēmumam.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs, ceļot to.

Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas atbilst vietējām elektriskajām specifikācijām. Izmantojiet īpaši šai iekārtai paredzētu kontaktligzdu un neizmantojiet pagarinātāju.
- Vairāku ierīču pieslēgšana kontaktligzdai, izmantojot pagarinātāju vai pagarinot barošanas vadu, var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai spriegums, frekvence un strāva atbilst izstrādājuma tehniskai specifikācijai. Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku. Kontaktdakšu pilnībā ievietojiet sienas kontaktligzdā.

Kontaktdakšas spailes un kontaktpunktus regulāri atbrīvojiet no svešķermeņiem un vielām, piemēram, putekļiem vai ūdens, noslaukot ar sausu lupatu.
- Izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un notīriet to ar sausu lupatu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.
- Ja kontaktdakšu ievietosit kontaktligzdā pretējā virzienā, barošanas kabeļa elektrības vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 5 2017/7/21 15:54:37

Drošības informācija

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.
- Ja bērns uzmauc maisu galvā, tas var nosmakt.
  Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Ierīcei ir jābūt pareizi iezemētai.

Neiezemējiet ierīci uz gāzes cauruli, plastmasas ūdens cauruli vai telefona kabeli.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, eksploziju vai radīt ierīces darbības traucējumus.
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.
- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur var būt gāzes noplūde.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu kontaktdakšu, bojātu barošanas vadu vai vaļīgu kontaktligzdu.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet barošanas vadu un pārmērīgi nesalociet to.

Nesavijiet un nesasieniet barošanas vadu.

Neaizāķējiet barošanas vadu aiz metāla priekšmetiem, nenovietojiet uz barošanas vada smagus priekšmetus, neievietojiet barošanas vadu starp priekšmetiem un neiespiediet barošanas vadu spraugā aiz ierīces.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atslēdzot ierīci no strāvas padeves, nevelciet aiz barošanas vada.
- Kontaktdakšu izņemiet, turot kontaktligzdu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Šo ierīci novieto tā, lai elektrības kontaktligzda, ūdens padeves krāni un notekcaurules būtu pieejamas.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 6 2017/7/21 15:54:37

Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības mēri

⚠ UZMANĪBU

Šī iekārta ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja ierīce rada neparastas skaņas, jūtama deguma smaka vai parādās dūmi, nekavējoties izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Gāzes (piemēram, propāna, šķidrinātās gāzes, utt.) noplūdes gadījumā nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties kontaktligzdai. Nepieskarieties ierīcei vai barošanas vadam.
- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. Turklāt, pirms atbrīvošanās no iekārtas, noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.
- Veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē nejauši iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).
- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Jūs varat gūt traumas.
- Durvju atvēršana ar spēku var bojāt izstrādājumu un jūs varat gūt traumas.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 7 2017/7/21 15:54:37

Drošības informācija

Nelieciet roku zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.
- Jūs varat gūt traumas.

Nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Jūs varat gūt elektrošoku.

Nekad neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kamēr ierīce darbojas.
- Ieslēdzot kontaktdakšu atpakaļ kontaktligzdā, var rasties dzirksteļošana, kas izraisa elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem vai nevarīgām personām lietot veļas mazgāšanas mašīnu bez uzraudzības. Neļaujiet bērniem rāpties iekārtas iekšpusē vai uz tās.
- Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet roku vai kādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.
- Jūs varat gūt traumas.

Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.
- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Nemēģiniet remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens šļūtenes savienojums ar krānu kļūst vaļīgs un ūdens pārpludina ierīci, izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja nelietojat ierīci ilgāku laiku, vai negaisa/zibens laikā.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja iekārtā ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. No veļas mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 8 2017/7/21 15:54:37

Ar izmantošanu saistīti piesardzības mēri

⚠ UZMANĪBU

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt izbalēšanu, deformāciju, bojājumus vai rūsu.

Spēcīgs trieciens var bojāt ierīces durvju stiklu. Ņemiet to vērā veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.
- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Pēc ūdens padeves pārrāvuma vai pēc ūdens padeves caurules atkārtotas pievienošanas, lēnām atgrieziet ūdens krānu.

Lēnām atgrieziet ūdens krānu arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna nav izmantota ilgāku laiku.
- Ūdens padeves caurulē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja iekārtas darbības laikā rodas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas sistēmā nav radusies kāda problēma.
- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadīšanas sistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.
- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi.

Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

Pārliecinieties, ka skrūves un ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināti.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u.c.).
- Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms izstrādājuma izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.
- Ja skrūves vai ūdens padeves caurules savienotājs ir vaļīgs, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto ierīci paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Izstrādājuma izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemsies nekādu atbildību par ierīces darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 9 2017/7/21 15:54:37

Drošības informācija

Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, radīt ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz ierīces virsmas ātri iztvaikojošas vielas, piemēram, insekticīdus.
- Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.
- Nepareizas darbības rezultātā var rasties traumas.

Mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts. Nepieskarieties tam.
- Jūs varat gūt apdegumus vai traumas.

Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus vai apģērbu (*), ja vien iekārtai nav īpašs mazgāšanas cikls, kas paredzēts šādu priekšmetu mazgāšanai.

(*): Vilnas gultas veļu, lietus mēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus, autiņbiksīšu pārvalkus, sporta komplektus, velosipēdu, motociklu un mašīnu pārklājus u.c.
- Nemazgājiet biezus vai cietus pārklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas mazgājamās mašīnas simbols. Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
- Nemazgājiet grīdceliņus vai durvju paklājiņus, kam ir gumijota materiāla pamatne. Gumijotais materiāls var atdalīties un pielipt tvertnes iekšpusē, izraisot darbības traucējumus, piemēram, novadīšanas problēmas.

Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušās ūdens noplūdes dēļ.

Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.
- Tas var izraisīt apdegumus.

Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļu atvilktnes nodalījumā.
- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.
- Šķidro mazgāšanas līdzekļu tvertne (tikai attiecīgajiem modeļiem) nav izmantojama veļas pulverim. Izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni, ja lietojat veļas pulveri.

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena atliekas, dzīvniekus).
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, kniepadatas, nažus, nagus, utt.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet veļas mazgājamā mašīnā veļu, kas ir sasmērēta ar eļļu, krēmiem vai losjoniem (parasti kosmētikas veikalos vai masāžas kabinetos).
- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un radīt ūdens noplūdi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 10 2017/7/21 15:54:37

Neatstājiet tvertnē ilgstoši metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai balinātāju.
- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla birsti.

Nekad tiešā veidā neizmantojiet sausos tīrīšanas līdzekļus un nemazgājiet, neskalojiet un neizgrieziet centrifūgā veļu, kas ir piesārņota ar sausajiem tīrīšanas līdzekļiem.
- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas radušies eļļas oksidēšanās laikā radušās karstuma dēļ.

Neizmantojiet ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīna neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām.
- Ja tas sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu smaku.

Ievietojiet mazgāšanas tīklā zeķes vai krūšturus un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.

Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.
- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.
- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.

Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smaga metāla elementi.

Sašķirojiet veļu pēc krāsām, vadoties pēc krāsas noturības, un izvēlieties ieteikto mazgāšanas ciklu, ūdens temperatūru un papildu funkcijas.
- Tas var izraisīt krāsas izmaiņas vai auduma bojājumus.

Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.
- Neievērojot šo prasību, var izraisīt savainojumus.

Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Tīrot ierīci, nekad neizsmidziniet uz tās ūdeni.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 11 2017/7/21 15:54:37

Drošības informācija

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai spirtu.
- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai, veicot apkopi, izslēdziet ierīci no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi



Izstrādājuma pareiza likvidēšana(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēka veselībai, ko rada nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nošķiriet šāda veida atkritumus un atbrīvojieties no tiem atbilstoši, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu lietošanu.

Lietotājiem, kas izmanto izstrādājumus mājsaimniecībā, jāsazinās ar mazumtirgotāju, pie kura konkrētais izstrādājums tika iegādāts, vai ar vietējās pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju, kur un kā ir iespējams nodot attiecīgos izstrādājumus videi draudzīgai pārstrādei.

Biznesa lietotājiem jāsazinās ar savu piegādātāju un vēlreiz jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst izmest atkritumos kopā ar citiem atkritumiem, kas radušies komerciālas darbības rezultātā.

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram, REACH, apmeklējiet: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 12 2017/7/21 15:54:37

Uzstādīšana

Uzmanīgi ievērojiet šos norādījumus, lai nodrošinātu veļas mazgājamās mašīnas pareizu uzstādīšanu un lai novērstu negadījumus veļas mazgāšanas laikā.

Komplektācijā iekļautie piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā ir iekļauti visi piederumi. Ja rodas problēmas ar veļas mazgājamo mašīnu vai tās detaļām, sazinieties ar vietējo Samsung klientu centru vai izplatītāju.



01 Atbrīvošanas svira
02 Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
03 Vadības panelis
04 Durtiņas
05 Tvertne
06 Sūkņa filtrs
07 Avārijas novadcaurulīte
08 Filtra vāciņš
09 Darba virsma
10 Strāvas kontaktdakša
11 Novadcaurule
12 Regulējams balsts

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 13 2017/7/21 15:54:38


Uzstādīšana



Uzgriežņatslēga



Plastmasas vāciņi




Elastīgās caurules ieliktnis




Aukstā ūdens padeves caurule




Karstā ūdens padeves caurule



Šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītājs



Vada vāka fiksators



Pretslīdes paliktņi

PIEZĪME

- Plastmasas vāciņi : komplektācijā iekļauto skrūvju vāku skaits (no 3 līdz 6) atšķiras atkarībā no modeļa.
- Karstā ūdens padeves caurule: Tikai noteiktiem modeļiem.
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītājs: Tikai noteiktiem modeļiem.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 14 2017/7/21 15:54:38

Uzstādīšanas prasības

Elektrības padeve un iezemējums

- Nepieciešams maiņstrāvas 220–240 V/50 Hz drošinātājs vai jaudas slēdzis
- Izmantojiet atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts īpaši veļas mazgājamai mašīnai

Lai nodrošinātu drošu zemējumu, veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas spraudni, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā. Konsultējaties ar kvalificētu elektriķi vai meistaru, ja neesat drošs par zemējumu. Nepārveidojiet spraudni. Ja to nevar ievietot rozetē, sazinieties un nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda piemērotu rozeti.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Izmantojiet tikai veļas mašīnas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- Nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.
- Nepareizi pievienots zemējuma vads var izraisīt elektrošoku.

Ūdens padeve

Veļas mazgājamajai mašīnai atbilstošs ūdens spiediens ir no 50 kPa līdz 800 kPa. Spiediens zem 50 kPa var izraisīt ūdens vārsta neaizvēršanos. Vai arī varētu būt nepieciešams ilgāks laiks tvertnes piepildīšanai, un veļas mazgājamā mašīna varētu izslēgties. Lai paredzētās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mašīnai, ūdens krāniem ir jāatrodas 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas.
Lai samazinātu noplūdes risku:

- Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir viegli pieejami.
- Laikā, kad neizmantojat veļas mazgājamo mašīnu, aizveriet ūdens krānus.
- Regulāri pārbaudiet, vai nerodas kādas noplūdes ūdens ieplūdes šļūteņu savienojumos.

⚠ UZMANĪBU

Pirms izmantojat veļas mazgājamo mašīnu pirmo reizi, pārbaudiet, vai savienojumos pie ūdens vārsta un krānos nav radušās noplūdes.

Noliešana

Samsung iesaka izmantot stāvvadu 60–90 cm augstumā. Novadcaurulei jābūt savienotai ar spiediena cauruli caur spaili, un spiediena caurulei pilnībā jānosedz novadcaurules spaile.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 15 2017/7/21 15:54:38

Uzstādīšana

Virsma

Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju, veļas mazgājamā mašīna jāuzstāda uz stingras grīdas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Virsmām ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm nav laba noturība pret vibrācijām, un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta varētu nedaudz kustēties.

⚠ UZMANĪBU

NEUZSTĀDIET veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Ūdens temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo iekārtas ūdens vārstā, sūknī un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu detaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā

Minimālais attālums, drošai darbībai:

Sānos	25 mm	Aizmugurē	50 mm
Augšpusē	25 mm	Priekšpusē	550 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir uzstādīti vienā vietā, nišas vai palīgtelpas priekšpusē jābūt vismaz 550 mm lielai neaizšķērsotai brīvai telpai. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 16 2017/7/21 15:54:39

Soli-pa-solim uzstādīšana

1. SOLIS - Izvēlieties vietu


Vietas prasības:
- Cieta, līdzena virsma bez paklāja vai cita grīdas seguma, kas var traucēt ventilācijai
- Atrodas ārpus saules staru iedarbības
- Pietiekama vieta ventilācijai un vadiem
- Apkārtējā temperatūra vienmēr ir virs 0˚C
- Drošā attālumā no siltuma avotiem

2. SOLIS - Izskrūvējiet pārvadāšanas skrūves



Izpakojiet iekārtu un izskrūvējiet visas pārvadāšanas skrūves.

1. Izskrūvējiet visas pārvadāšanas skrūves veļas mašīnas aizmugurē izmantojot iekļauto uzgriežņu atslēgu.



2. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos plastmasas vāciņus.
Saglabājiet skrūves.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Iepakojuma materiāli var būt kaitīgi bērniem. Atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem (plastmasas maisiņiem, polistorola, u.t.c.) bērniem nepieejamā vietā.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 17 2017/7/21 15:54:39


Uzstādīšana

3. SOLIS - Pretslīdes paliktņa ievietošana




1. Rūpīgi notīriet regulējamo kājiņu apakšpuses, noslaukiet jebkādus putekļus vai eļļas netīrumus.
2. Atzīmējiet priekšējo regulējamo kājiņu atrašanās vietas, kur ir vēlams novietot pretslīdes paliktņus.
3. Piestipriniet pretslīdes paliktni, sagāžot vai pārvietojot veļas mašīnu. Lai piestiprinātu pretslīdes paliktni, noņemiet plastmasas plēvi no paliktņa, un pielīmējiet paliktni pie grīdas ar uzlīmes pusi uz leju, lai rupjākā puse paliek vērsta augšup. Nestipriniet ar uzlīmes pusi pret regulējamo kājiņu.
4. Pēc pretslīdes paliktņa un veļas mašīnas uzstādīšanas, vēlreiz pārbaudiet, vai regulējamās kājiņas ir vienā līmenī.

4. SOLIS - Noregulējiet balstus



1. Uzmanīgi novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā. Pārmērīga spēka lietošana var bojāt balstus.
2. Līmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli noregulējot balstus.




3. Kad līmeņošana ir pabeigta, pievelciet uzgriežņus izmantojot iekļauto uzgriežņu atslēgu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 18 2017/7/21 15:54:39


5. SOLIS - Pievienojiet ūdens cauruli

Pievienotais šļūtenes adapteris var būs atšķirīgs, atkarībā no modeļa. Šī darbība palīdzēs jums savienoties ar savienotāja veida adapteri. Ja jums ir skrūves veida adapteris, dodieties uz 7.




Pievienojiet ūdens padeves cauruli krānam.


1. Noņemiet adapteri (A) no ūdens padeves caurules (B).



2. Izmantojiet krustiņ skrūvgriezi, lai izskrūvētu adaptera četras skrūves.




3. Turiet adapteri un pagrieziet detaļu (C) bultiņas virzienā, atbrīvojot to par 5 mm (*).




4. Uzlieciet adapteri uz krāna un pievelciet skrūves.
5. Pagrieziet detaļu (C) bultiņas virzienā, lai to pievilktu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 19 2017/7/21 15:54:39


Uzstādīšana




6. Turot **detaļu (E)** uz leju, savienojiet ūdens padeves cauruli ar adapteri. Tad, atlaidiet **detaļu (E)**. Caurulei savienojoties ar adapteri, jāatskan klikšķim.



7. Ja izmantojat skrūves veida ūdens krānu, izmantojiet pievienoto skrūves veida adapteri, lai savienotu to ar ūdens krānu kā parādīts.



8. Savienojiet ūdens padeves caurules otru galu ar ūdens ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pagrieziet cauruli pulksteņa rādītāja virzienā, lai to pievilktu.



9. Atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai savienojumu vietās nav noplūdes. Ja rodas ūdens noplūdes, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 20 2017/7/21 15:54:40

⚠ BRĪDINĀJUMS


Ūdens noplūdes gadījumā, pārtrauciet lietot veļas mazgājamo mašīnu, un sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru. Pretējā gadījumā, pastāv iespēja izraisīt elektrošoku.

⚠ UZMANĪBU

Nenostiepiet ūdens padeves cauruli ar spēku. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augsta spiediena cauruli.

PIEZĪME


- Pēc ūdens padeves šļūtenes pievienošanas adapteram pārbaudiet, vai tā ir atbilstoši pievienota, pavelkot ūdens padeves šļūteni uz leju.
- Izmantojiet standarta ūdens krānus. Ja krānam ir kvadrātveida forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.



Modeļiem ar papildu karstā ūdens ieplūdes cauruli:

1. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules sarkano galu ar karstā ūdens ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē.
2. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu ar karstā ūdens krānu.

Ūdens caurule (tikai noteiktiem modeļiem)




Ūdens caurule brīdina lietotājus par noplūdēm. Tas fiksē noplūdes un noplūdes gadījumā, centra indikators (A) kļūst sarkans.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 21 2017/7/21 15:54:40

Uzstādīšana

6. SOLIS - Novadcaurules pievienošana

Novadcauruli var novietot trīs veidos:




Pāri izlietnes malai

Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm (*) augstumā no grīdas. Lai saglabātu notecināšanas šļūtenes uzgaļa izliekumu, izmantojiet komplektā iekļauto **izliekto plastmasas ieliktni (A)**. Piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi, lai nodrošinātu stabilitāti.

Izlietnes novadcaurulē

Novadcaurulei jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm virs grīdas.



Novadcaurulē

Novadcaurulei būtu jābūt 60 līdz 90cm augstai (*). Ieteicams izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli. Pārliecinieties, ka novadcaurule ir savienota ar spiediena cauruli atbilstošā slīpumā.

Spiediena caurules prasības:
- Minimālais diametrs - 5 cm
- Minimālā novadīšanas kapacitāte - 60 litri/minūtē

7. SOLIS - Ieslēgts

Barošanas kabeli iespraudiet sienas kontaktligzdā – 220-240 V / 50 Hz mainstrāvas rozetē, kas aprīkota ar drošinātāju vai jaudas slēdzi. Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet pogu **Ieslēgšana**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 22 2017/7/21 15:54:40

Pirms lietošanas

Sākotnējie iestatījumi

Palaidiet Kalibrēšanu (ieteicams)

Calibration (Kalibrēšana) nodrošina veļas mazgājamās mašīnas iespēju precīzi noteikt svaru. Pirms Calibration (Kalibrēšana) uzsākšanas pārliecinieties, ka tvertne ir tukša.

1. Izslēdziet un tad ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
2. Vienlaicīgi nospiediet **Temp. (Temperatūra)** un **Delay End (Atliktā izslēgšana)** uz 3 sekundēm, ievadītu Kalibrēšanas režīmu. Šī "**CB**" ziņa parādās.
3. Nospiediet **Sākt/Pauze**, lai darbinātu Kalibrēšanas ciklu.
4. Tvertne aptuveni 3 minūtes griežas pulksteņrādītāja un pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
5. Kad cikls ir pabeigts displejā parādās "**0**" un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies.
6. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava lietošanai.

Veļas mazgāšanas vadlīnijas

1. SOLIS - Šķirojiet

Šķirojiet veļu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

- Kopšanas etiķete: šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un mākslīgā zīda apģērbu.
- Krāsa: atsevišķi sašķirojiet baltu un krāsainu apģērbu.
- Lielums: Mazgāšanas process uzlabojas, ja vienlaicīgi mazgāsiet dažāda lieluma apģērbus.
- Jutīgums: Smalko veļu mazgājiet atsevišķi, tīrībai, jauni vilnas apģērbi, aizkaru un zīda apģērbi. Pārbaudiet mazgājamā apģērba etiķetes.

PIEZĪME

Pirms mazgāšanas pārbaudiet mazgājamā apģērba etiķetes un atbilstoši sašķirojiet.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 23 2017/7/21 15:54:40

Pirms lietošanas

2. SOLIS - Iztukšojiet kabatas

Pirms katras mazgāšanas reizes, iztukšojiet apģērba kabatas

- Metāla objekti, piemēram, monētas, saspraudes, sprādzes var sabojāt citus apģērbus un tvertni.

Pirms mazgāšanas izvērsiet apģērbus ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi

- Ja mazgāšanas laikā ir atvērti bikšu vai žakešu rāvējslēdži, iespējams sabojāt tvertni. Rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
- Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm. Pirms mazgāšanas noteikti sasieniet aukliņas.

3. SOLIS - Izmantojiet mazgāšanas tīklu

- Krūšturi (mazgājami ar ūdeni) ir jāievieto mazgāšanas tīklā. Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri materiālam un sabojāt citus apģērba gabalus.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā veļas mazgāšanas tīklā.
- Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var izkustināt veļas mazgājamo mašīnu un radīt ievainojumus.

4. SOLIS - Priekšmazgāšana (ja nepieciešama)

Atlasiet opciju Priekšmazgāšana izvēlētajam režīmam, ja veļa ir smaga vai ļoti netīra. Neizmantojiet Priekšmazgāšanas iespēju, ka mazgāšanas līdzeklis ir manuāli pievienots tvertnē vai ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli.

5. SOLIS - Nosakiet ievietojamo svaru

Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Pārslogojot veļas mazgājamo mašīnu, mazgāšanas rezultāts varētu nebūt atbilstošs. Lai noteiktu dažādu veļas veidu ieteicamo svaru, skatiet **31**. lapu.

PIEZĪME

Mazgājot gultasveļu vai gultas pārvalkus, var paildzināties mazgāšanas laiks vai mazināties izgriešanas jauda. Gultasveļai vai gultas pārvalkiem, ieteicamais centrifūgas cikla ātrums ir 800 ap./min. un ieteicamais svars ir 2,0 kg vai mazāk.

UZMANĪBU

Ja veļa nav vienmērīgi sadalīta un displejā iedegas "Ub" problēmas kods, atkārtoti sadaliet veļu. Nevienmērīgi sadalīta veļa var mazināt centrifūgas darbības efektivitāti.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 24 2017/7/21 15:54:40

6. SOLIS - Izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekli

Izmantojamo mazgāšanas līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma veidu (kokvilnas, sintētikas, smalki audumi, vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru un netīrības pakāpi. Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu veļas mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

PIEZĪME


- Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes iestādi.
- Neizmantojiet cietinošu vai iestīvinošu mazgāšanas līdzekli. Pēc skalošanas cikla tas var palikt veļas mašīnā un nobloķēt novadcauruli.

UZMANĪBU


Kad mazgājat vilnu, izmantojiet vilnas režīmu un tikai neitrālu šķidro mazgāšanas līdzekli. Ja vilnas programmas laikā izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, tas varētu palikt uz apģērba un bojāt apģērba krāsu.

Veļas kapsulas

Labāko rezultātu sasniegšanai, lietojot veļas kapsulas, lūdzu, vadieties pēc turpmākajām norādēm.



1. Novietojiet kapsulu tilpnes apakšpusē tuvāk aizmugurei.




2. Ievietojiet veļu tilpnē virs kapsulas.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 25 2017/7/21 15:54:41

Pirms lietošanas

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas

Veļas mazgājamai mašīnai ir trīsdaļīga atvilktne: kreisā daļa galvenajam mazgāšanas līdzeklim, centrālā daļa auduma mīkstinātājam, un labā puse priekšmazgāšanas līdzeklim.



01 I **Priekšmazgāšanas nodalījums**: Izmantojiet priekšmazgāšanas līdzekli vai cieti.


02 II **Galvenās mazgāšanas nodalījums**: Izmantojiet galvenās mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju un/vai traipu tīrīšanas līdzekli.

03 ❀ **Mīkstinātāja nodalījums**: Izmanto papildu vielas kā auduma mīkstinātāju. Nepārsniedziet **maksimuma līniju (A)**.

⚠ UZMANĪBU


- Kad veļas mazgājamā mašīna darbojas, neveriet vaļā mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- Neizmantojiet šādus mazgāšanas līdzekļus:
  - Tablešu un kapsulu veida
  - līdzekļus, kuriem jāizmanto bumbiņa vai tīkliņš
- Lai novērstu aizsprostojumus, koncentrēti vai biezi līdzekļi (veļas mīkstinātājs vai balinātājs), pirms ieliešanas nodalījumā ir jāatšķaida ar ūdeni.

Lai izmantotu mazgāšanas līdzekļus attiecīgajā atvilktnē




1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Izmantojiet veļas mazgāšanas līdzekli, lai II **galvenās mazgāšanas nodalījums** kā noteicis vai ieteicis ražotājs. Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, skatiet lapu **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 26 2017/7/21 15:54:41




3. Izmantojiet auduma mīkstinātāju, ❀ **mīkstinātāja nodalījums**. Nepārsniedziet **maksimuma līniju (A)**.



4. Ja vēlaties veikt priekšmazgāšanu, izmantojiet veļas mazgāšanas līdzekli, Ⅰ **galvenās mazgāšanas nodalījums** kā noteicis vai ieteicis ražotājs.

5. Aizveriet mazgāšanas līdzekļu atvilktni.




⚠ UZMANĪBU

- Neievietojiet veļas pulveri, šķidrā līdzekļa nodalījumā.
- Koncentrēts auduma mīkstinātājs pirms izmantošanas ir jāatšķaida ar ūdeni.
- Neizmantojiet galvenās mazgāšanas līdzekli, ❀ **mīkstinātāja nodalījumā**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 27 2017/7/21 15:54:41

Pirms lietošanas

Lai izmantotu šķidro līdzekli (tikai ar attiecīgajiem modeļiem)



Vispirms ievietojiet sniegto pievienoto šķidruma tvertni II **galvenās mazgāšanas nodalījumā**. Tad, izmantojiet šķidro līdzekli nodalījumā zem atzīmētās **maksimuma līnijas (A)**.

PIEZĪME

- Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ceļvedi tikai pēc tam, kad noņemat mazgāšanas līdzekļu atvilktni no mazgājamās mašīnas, nospiežot **atbrīvošanas sviru (A).**
- Pēc mazgāšanas, nedaudz mazgāšanas līdzekļa var palikt mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

UZMANĪBU


- Nepārsniedziet maks. atzīmi, kas norādīta nodalījuma iekšpusē.
- Izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni, ja lietojat veļas pulveri.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 28 2017/7/21 15:54:42


Veļas mazgājamās mašīnas darbība

Vadības panelis

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Programmu pārslēgu	Grieziet, lai izvēlētos mazgāšanas režīmu.
02 Displejs	Displejs parāda pašreizējā režīma informāciju un atlikušo laiku, vai informācijas kodu, ja rodas problēmas.
03 Temp. (Temperatūra)	Nospiediet, lai izvēlētos ūdens temperatūru pašreizējam ciklam.
04 Rinse (Skalošana)	Nospiediet, lai izvēlētos skalošanas reižu skaitu pašreizējam ciklam. Atkarībā no cikla jūs varat iestatīt maksimums 5 skalošanas reizes.
05 Spin (Centrifūga)	Nospiediet, lai izvēlētos centrifūgas ātrumu pašreizējam ciklam. • **Skalošanas aizturēšana (nav indikatora)**: Veļa paliek iemērkta pēdējās skalošanas ūdenī. Lai izņemtu veļu, jāieslēdz ūdens novadīšanas vai centrifūgas režīms. • **Bez centrifūgas** ⌀: Pēc pēdējās ūdens novadīšanas nenotiek izgriezšana. • **Spin Only (Tikai Centrifūga)** ↻: Lai sāktu Spin Only (Tikai Centrifūga) ciklu, 3 sekundes turiet nospiestu pogu Spin (Centrifūga). Kad parādās cikla ilgums un izgriešanas ātrums, atkārtoti spiediet **Spin (Centrifūga)**, lai iestatītu vēlamo izgriešanas ātrumu. Pēc tam nospiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai sāktu ciklu. Izgriešanas ilgums ir atkarīgs no atlasītā cikla.
06 Options (Opcijas)	Nospiediet, lai atlasītu opciju no Intensīvs un Priekšmazgāšana. Nospiediet vēlreiz, lai noņemtu no atlases. • Iespēju pieejamība ir atkarīga no cikla.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 29 2017/7/21 15:54:42

Veļas mazgājamās mašīnas darbība

07 Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos)	Nospiediet, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos). Tā palīdz iztīrīt dažāda veida piekaltušus traipus.
08 Delay End (Atliktā izslēgšana)	Delay End (Atliktā izslēgšana) ļauj jums iestatīt pašreizējā cikla beigu laiku. Balstoties uz jūsu iestatījumiem, cikla sākuma laiku noteikts mašīnas iekšējā loģika. Piemēram, šis iestatījums ir noderīgs programmējot jūsu mašīnu, lai beigtu mazgāšanu laikā, kad jūs parasti atgriežaties mājās no darba. • Nospiediet, lai izvēlētos iepriekšnoteiktās stundu vienības.
09 Quick Wash 15'/30' (Ātrā mazgāšana 15/30 min.)	Viegli piesārņotiem apģērbiem un mazāk nekā 2 kg veļas, ko vēlaties izmazgāt ātri. • Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, ja ir atlasīts COTTON (KOKVILNA) cikls. • Cikla ilgums var mainīties atkarībā no mazgājamā līdzekļa daudzuma, ūdens līmeņa un mazgājamās veļas netīrības pakāpes.
10 Ieslēgšana	Nospiediet lai ieslēgtu/izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
11 Sākt/Pauze	Nospiediet lai uzsāktu, vai apturētu darbību.

Vienkārši norādījumi, kā sākt



1. Nospiediet **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet **Programmu pārslēgu**, lai izvēlētos režīmu.
3. Mainiet režīma uzstādījumus (**Temp. (Temperatūra), Rinse (Skalošana)** un **Spin (Centrifūga)**) pēc nepieciešamības.
4. Lai pievienotu opciju, nospiediet **Options (Opcijas)**. Izmantojiet pogu atkal, lai izvēlētos vēlamo izstrādājumu.
5. Vieglai piekļuvei ierīcei ir divas funkciju pogas funkcijām **Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos)** un **Delay End (Atliktā izslēgšana)**. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm opcijām, nospiediet attiecīgo pogu.
6. Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**.

Lai darbības laikā nomainītu režīmu

1. Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai apturētu darbību.
2. Izvēlieties citu režīmu.
3. Atkal nospiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai atsāktu mazgāšanu ar jaunu režīmu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 30 2017/7/21 15:54:42

Ciklu pārskats

Standarta režīmi

Režīms	Apraksts	Maks. slodze (kg)	
		8kg modelis	7kg modelis
COTTON (KOKVILNA)	• Kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem, un krekliem. Mazgāšanas laiks un skalošanas skaits tiek automātiski noteikti atkarībā no veļas svara.	Maks.	Maks.
COTTON (KOKVILNA)	• Optimāla veiktspēja ar zemāku jaudu kokvilnas audumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem, un krekliem. Enerģijas taupīšanas nolūkā faktiskā mazgāšanas temperatūra var būt zemāka par norādīto temperatūru.	Maks.	Maks.
SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Blūzēm un krekliem, kas veidoti no poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīgu audumu apģērbiem.	3	3
WOOL (VILNA)	• Tikai veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem zem 2,0 kg. • Vilnas izstrādājumu mazgāšanas režīmā ir iekļautas saudzējošas šūpošanas darbības un mērcēšana, lai pasargātu vilnas šķiedras no saraušanās / deformācijas. • Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.	2	2
SPIN (CENTRIFŪGA)	• Iekļaut papildu centrifūgas procesu, lai efektīvi izgrieztu veļu.	-	-
RINSE + SPIN (SKALOŠANA + CENTRIFŪGA)	• Iekļauta papildu skalošana pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas.	-	-
ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)	• Iztīra tvertnē uzkrājušos netīrumus un iznīcina baktērijas. • Veiciet reizi pēc katrām 40 lietošanas reizēm nepievienojot mazgāšanas līdzekļus vai balinātāju. • Pārliecinieties, ka tvertne ir tukša. • Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, lai tīrītu tvertni.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 31 2017/7/21 15:54:42

Veļas mazgājamās mašīnas darbība

Režīms	Apraksts	Maks. slodze (kg)	
		8kg modelis	7kg modelis
SUPER ECO WASH (ĪPAŠI EKOLOĢISKA MAZGĀŠANA)	• Zemas temperatūras cikls ar ekoloģisko burbuļu tehnoloģiju, kas palīdz samazināt strāvas patēriņu.	4	4
BEDDING (GULTAS VEĻA)	• Segām, palagiem, gultas pārvalkiem, u.t.t.. • Lai panāktu labāku rezultātu,mazgājiet tikai vienu gultasveļas veidu un pārliecinieties, ka svars ir zem 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (IKDIENAS MAZGĀŠANA)	• Izmantojiet, mazgājot ikdienā valkājamas drēbes, piemēram, apakšveļu un kreklus.	4	4
DELICATES (SMALKA AUDUMA)	• Plāniem audumiem, krūšturiem, apakšveļai (zīda), un citiem ar roku mazgājamiem audumiem. • Labākam sniegumam, izmantojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.	2	2
BABY CARE (BĒRNU VEĻA)	• Iekļauj augstas temperatūras mazgāšanas režīmu un papildu skalošanas reizes, lai palīdzētu efektīvi izskalot mazgāšanas līdzekli.	4	4
OUTDOOR CARE (ĀRA APĢĒRBS)	• Alpīnisma, slēpošanas un sporta apģērbam, kas izgatavots no materiāliem kā spandekss, elastīgā šķiedra un mikrošķiedra.	2	2
DARK GARMENT (TUMŠI AUDUMI)	• Iekļauta papildu skalošana un samazināts centrifūgas ātrums, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu un rūpīgu skalošanu.	4	4

Opcijas

Opciju		Apraksts
	Intensīva	• Ļoti netīrai veļai. Darbības laiks ir ilgāks nekā parasti.
	Priekšmazgāšana	• Pirms galvenā mazgāšanas cikla tiks veikta priekšmazgāšana.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 32 2017/7/21 15:54:43

Opciju		Apraksts
	Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos)	• Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos) palīdz iztīrīt dažāda veida piekaltušus traipus. • Ar atlasītu Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos) veļa tiek viscaur mērcēta ūdens burbuļos, lai mazgāšana būtu efektīvāka. • Bubble Soak (Mērcēšana burbuļos) ir pieejama un ilgst 30 minūtes, 5 ciklos: **COTTON (KOKVILNA)**, **SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)**, **BEDDING (GULTAS VEĻA)**, **DAILY WASH (IKDIENAS MAZGĀŠANA)**, **BABY CARE (BĒRNU VEĻA)**.


Delay End (Atliktā izslēgšana)

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 1 (60 minūtes) līdz 24 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.

1. Izvēlieties režīmu. Ja nepieciešams, izmainiet režīma uzstādījumus.
2. Atkārtoti nospiediet **Delay End (Atliktā izslēgšana)** kamēr vēlamais beigu laiks ir iestatīts.
3. Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**.
   Attiecīgais indikators ieslēdzas reizē ar pulksteni.
4. Lai atceltu **Delay End (Atliktā izslēgšana)**, restartējiet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot **Ieslēgšana**.

Piemērs

Jūs vēlaties pabeigt divu stundu programmu pēc 3 stundām, skaitot no šī brīža. Lai to veiktu, pašreizējai programmai pievienojiet opciju Delay End (Atliktā izslēgšana) ar 3 stundu iestatījumu un nospiediet pogu **Sākt/pauze** uz plkst. 14:00. Kas notiek pēc tam? Veļas mazgājamā mašīna sāk darboties 15:00 un beidz darboties 17:00. Zemāk redzama laika līnija šim piemēram.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 33 2017/7/21 15:54:43

Veļas mazgājamās mašīnas darbība

Īpašās funkcijas

AddWash

Kad ir ieslēdzies AddWash indikators , jūs varat apturēt veļas mazgājamās mašīnas darbību un pievienot tvertnē papildus veļu vai veļas mīkstinātāju. Ērtākai piekļuvei Add Door durtiņas atveras vairāk kā 130° platā leņķī.



1. Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai apturētu darbību.
2. Lai atbloķētu durtiņas, uzspiediet uz Add Door durtiņu augšdaļas, līdz atskan klikšķim līdzīga skaņa. Lai atvērtu tās, pavelciet aiz Add Door durtiņu roktura.
3. Atveriet Add Door durtiņas un ievietojiet tvertnē papildus veļu vai mīkstinātāju.
4. Lai aizvērtu durtiņas, uzspiediet uz Add Door durtiņām, līdz atskan klikšķim līdzīga skaņa.
5. Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai atsāktu darbību.

⚠ UZMANĪBU

Nepielietojiet pret Add Door durtiņām pārmērīgi lielu spēku. Tās var salūzt.

PIEZĪME

Ja Add Door durtiņas tiek pareizi aizvērtas, tvertnē esošais ūdens nevar noplūst. Ap durtiņām var parādīties ūdens pilieni, bet tvertnes iekšienē esošais ūdens nenoplūdīs.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 34 2017/7/21 15:54:44

⚠ **UZMANĪBU**

- Neveriet vaļā Add Door durtiņas, ja tvertnē ir parādījušās mazgāšanas līdzekļu putas, kuru līmenis ir augstāks par Add Door durtiņu līmeni.
- Nemēģiniet atvērt Add Door durtiņas veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā, pirms tam nenospiežot pogu **Sākt/Pauze**. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Add Door durtiņas var atvērt nejauši (pirms tam nenospiežot pogu **Sākt/Pauze**), kad mazgāšana ir pabeigta.
- Neievietojiet caur Add Door durtiņām pārmērīgi lielu veļas daudzumu. Tas var pasliktināt mazgāšanas kvalitāti.
- Nelietojiet Add Door durtiņu apakšējo daļu kā rokturi. Jūsu pirksti var iesprūst.
- Pārliecinieties, ka Add Door durtiņās nav ieķērusies veļa.
- Neļaujiet mājdzīvniekiem uzturēties veļas mazgājamās mašīnas, īpaši Add Door durtiņu, tuvumā.
- Mazgājot veļu karstā ūdenī, pēc Add Door durtiņu atvēršanas un aizvēršanas ap Add Door durtiņām var parādīties nelielas ūdens noplūdes. Tas ir normāli, tā kā pēc durtiņu atvēršanas caur Add Door durtiņām iznākušais tvaiks atdziest un uz durtiņu virsmas veido ūdens pilienus.
- Kad Add Door durtiņas tiek aizvērtas, tās noblīvējas un ūdens noplūdes nevar rasties. Tomēr ap durtiņām var parādīties ūdens, kas izskatās pēc ūdens noplūdes – šis ir ūdens, kas pēc atvēršanas ir kondensējies ap Add Door durtiņām un izveidojis ūdens pilienus. Tas ir normāli.
- Ne galvenās durtiņas, ne Add Door durtiņas nav iespējams atvērt, ja ūdens temperatūra ir augstāka par 50 °C. Ja tvertnē esošais ūdens ir pārsniedzis noteiktu līmeni, galvenās durtiņas nav iespējams atvērt.
- Ja displejā parādās informācijas kods **DDC**, tālākiem norādījumiem skatiet sadaļu **"Informācijas kodi"**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 35 2017/7/21 15:54:44

Veļas mazgājamās mašīnas darbība

Uzstādījumi

Bērnu drošības aizsardzība

Lai novērstu negadījumus ar bērniem, Bērnu drošības aizsardzība bloķē visas pogas, izņemot **Ieslēgšana**.

- Lai iestatītu Bērnu drošības aizsardzība funkciju, vienlaicīgi turiet **Temp. (Temperatūra)** un **Rinse (Skalošana)** 3 sekundes. Lai aktivizētu nospiediet **Sākt/Pauze**.

PIEZĪME

Bērnu drošības aizsardzība stāvoklī, jums vispirms jādeaktivizē Bērnu drošības aizsardzība, ja vēlaties pievienot mazgāšanas līdzekli vai veļu, vai mainīt pašreizējos iestatījumus.

Lai atceltu Bērnu drošības aizsardzība

Nospiediet un turiet vienlaicīgi nospiestas **Temp. (Temperatūra)** un **Rinse (Skalošana)** uz 3 sekundēm.

Skaņas ieslēgta/izslēgta

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt taustiņu. Jūsu iestatījumi paliek spēkā, pēc mašīnas restartēšanas.

- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet un 3 sekundes vienlaicīgi paturiet **Rinse (Skalošana)** un **Spin (Centrifūga)** pogas.
- Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz uz 3 sekundēm turiet pogas.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 36 2017/7/21 15:54:44

Apkope

Uzturiet veļas mazgājamajā mašīnā tīrību, lai novērstu veiktspējas pasliktināšanos un lai paildzinātu tās mūžu.

Eco drum clean (Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana)

Veiciet šo ciklu regulāri, lai iztīrītu tvertni un novērstu baktēriju veidošanos.

1. Nospiediet **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet Programmu pārslēgu, lai atlasītu **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)**.
3. Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**.

PIEZĪME

ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA) laikā ūdens temperatūra nemainīgi būs 70 °C.
Atkarībā no veļas mazgājamās mašīnas funkcijām, ECO Drum Clean (Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana) cikla laikā ūdens temperatūra ir iestatīta uz 70˚C, bet vadības paneļa displejs attēlo tikai 60˚C temperatūru.

UZMANĪBU

Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, lai tīrītu tvertni. Ķīmiskās atliekas tvertnē samazina veļas mazgājamās mašīnas veiktspēju.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 37 2017/7/21 15:54:44

Apkope

Smart Check

Lai iespējotu šo funkciju, vispirms no **Play Store** vai **App Store** savā viedtālrunī ar kameru ir jālejuplādē "**Samsung Smart Washer**" lietojumprogramma.

Funkcija Smart Check ir optimizēta tālāk norādītajām ierīcēm: Galaxy & iPhone modeļa tālruņiem (tikai ar attiecīgajiem modeļiem).

1. Lai piekļūtu Viedās pārbaudes funkcijai, vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes paturiet **Spin (Centrifūga)** un **Options (Opcijas)** pogas.
2. Veļas mazgājamā mašīna uzsāk automātisku problēmu meklēšanu un parāda informācijas kodu, ja problēma tiek atrasta.
3. Ieslēdziet **Samsung Smart Washer** lietojumprogrammu savā tālrunī un nospiediet **Smart Check**.
4. Novietojiet mobilo ierīci netālu no veļas mazgājamās mašīnas displeja, lai mobilā ierīce un veļas mazgājamā mašīna ir pavērsta viena pret otru. Tad lietojumprogramma automātiski atpazīs problēmas kodu.
5. Pēc informācijas koda pareizas atpazīšanas, lietojumprogramma sniegs detalizētu informāciju par problēmu un to kā rīkoties attiecīgās problēmas gadījumā.


PIEZĪME

- Smart Check režīms tiks parādīts, kad pēc veļas mašīnas ieslēgšanas nospiežat pogu vai kontroli.
- Funkcijas nosaukums – Smart Check – var atšķirties atkarībā no valodas.
- Ja veļas mašīnas displejs pārāk spēcīgi atstaro gaismu, lietojumprogramma var neatpazīt informācijas kodu.
- Ja lietotne nespēj atpazīt Smart Check kodu vairākas reizes pēc kārtas, manuāli ievadiet informācijas kodu lietotnes ekrānā.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 38 2017/7/21 15:54:44

Ūdens novade avārijas gadījumā


Elektrības padeves traucējumu gadījumā, pirms izņemat veļu no tvertnes, atbrīvojieties no ūdens.



1. Izslēgta un no strāvas atvienota veļas mazgājamā mašīna.
2. Viegli nospiediet **filtra vāciņa (A)** augšpusi, lai to atvērtu.



3. Ievietojiet tukšu, ietilpīgu tvertni pie vāciņa un nostiepiet ārkārtas izvades cauruli pie tās, kamēr turat **caurules vāciņu (B)**.



4. Atveriet caurules vāciņu un ļaujiet ūdenim no **Ārkārtas izvadīšana caurule (C)** ieplūst tvertnē.
5. Kad tas ir paveikts, atveriet vāciņu un atkal ievietojiet cauruli . Tad aizveriet filtra vāciņu.

PIEZĪME

Izmantojiet ietilpīgu tvertni, jo ūdens izvade var būt lielāka nekā paredzēts.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 39 2017/7/21 15:54:45


Apkope

Tīrīšana

Veļas mazgājamās mašīnas virsma

Izmantojiet mīkstu drāniņu un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Nesmidziniet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.

Add Door



1. Atveriet Add Door durtiņas.
2. Izmantojiet mitru drāniņu, lai noslaucītu Add Door durtiņas.
   - Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus. Tas var izraisīt krāsas maiņu.
   - Esiet piesardzīgs, tīrot gumijas blīvējumu un bloķēšanas mehānismu (A).
   - Regulāri noslaukiet ap durtiņām sakrājušos putekļus.
3. Noslaukiet durtiņas un aizveriet tās, uzspiežot uz Add Door durtiņām, līdz atskan klikšķim līdzīga skaņa.


⚠UZMANĪBU

- Nepielietojiet pret Add Door durtiņām spēku. Tās var salūzt.
- Neatstājiet Add Door durtiņas atvērtas veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā.
- Nekad nenovietojiet uz Add Door durtiņām smagus priekšmetus.
- Lai novērstu fiziskas traumas, nepieskarieties Add Door durtiņām tvertnes griešanās laikā.
- Neveriet Add Door durtiņas vaļā veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā. Tas var izraisīt fiziskas traumas.
- Nespiediet funkciju paneļa pogas, kamēr ir atvērtas Add Door durtiņas. Tas var izraisīt fiziskas traumas vai sistēmas darbības kļūdu.
- Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa.
- Neievietojiet caur Add Door durtiņām tvertnē lielus priekšmetus.
- Tīrīšanas laikā nevelciet ārā Add Door durtiņu gumijas blīvējumu. Tas var izraisīt bojājumus.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 40 2017/7/21 15:54:45

Sieta filtrs

Tīriet ūdens caurules sieta filtru vismaz reizi vai divas gadā.



1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrības.
2. Aizveriet ūdens krānu.
3. Atvienojiet ūdens padeves cauruli no veļas mazgājamās mašīnas aizmugures. Lai novērstu ūdens izšļākšanos, piesedziet cauruli ar audumu.



4. Ar knaiblēm izņemiet sieta filtru no ieplūdes vārsta.
5. Iegremdējiet sieta filtru dziļi ūdenī tā, lai vītņotais savienotājs arī būtu iegremdēts.
6. Ļaujiet sieta filtram ēnā nožūt.
7. Vēlreiz ievietojiet sieta filtru ieplūdes vārstā un savienojiet ūdens cauruli pie ievades vārsta.
8. Atveriet ūdens krānu.

PIEZĪME


Ja sieta filtrs ir nosprostots, displejā parādīsies problēmas kods "4C".

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 41 2017/7/21 15:54:45


Apkope

Sūkņa filtrs


Ieteicams sūkņa filtru tīrīt 5 līdz 6 reizes gadā, lai novērstu nosprostojumus. Nosprostots netīrumu sūknis var samazināt burbuļu funkcijas efektivitāti.



1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrības.
2. Izvadiet atlikušo ūdeni no tvertnes. Skatiet sadaļu "Ūdens novade avārijas gadījumā".
3. Viegli nospiediet filtra vāciņa augšpusi, lai to atvērtu.
4. Pagrieziet sūkņa filtra slēdzi pa kreisi un izteciniet atlikušo ūdeni.



5. Iztīriet sūkņa filtru, izmantojot smalkas birstes. Pārliecinieties, ka filtrā esošais ūdens sūkņa rats nav nosprostots.
6. Ievietojiet sūkņa filtru atpakaļ tā vietā un pagrieziet slēdzi pa labi.



PIEZĪME

- Dažiem sūkņa filtriem ir drošības slēdzis, kas ir paredzēts, lai novērstu bērnu izraisītus negadījumus. Lai atvērtu sūkņa filtra drošības slēdzi, iespiediet to un pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Drošības slēdža atsperes mehānisms palīdz atvērt filtru.
- Lai aizvērtu sūkņa filtra drošības slēdzi, pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā. Atspere rada grabošu skaņu, par to nav jāuztraucas.

PIEZĪME


Ja sūkņa filtrs ir nosprostots, displejā parādīsies informācijas kods "5C".

UZMANĪBU


- Pēc filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka filtra vāciņš ir kārtīgi aizvērts. Pretējā gadījumā pastāv iespēja izraisīt ūdens noplūdi.
- Pēc filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka tas ir kārtīgi ievietots. Pretējā gadījumā pastāv iespēja radīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus vai ūdens noplūdi.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 42 2017/7/21 15:54:46


Mazgāšanas līdzekļa atvilktne



1. Turot uz leju **atbrīvošanas sviru (A)** atvilktnes iekšpusē, pavelciet atvilktni vaļā.
2. Izņemiet **atbrīvošanas sviru** un šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu no atvilktnes.



3. Izmantojot smalku otu, tekošā ūdenī iztīriet atvilktni.



4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot smalku otu.
5. Ievietojiet **atbrīvošanas sviru** un **šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu** atvilktnē.
6. Iestumiet atvilktni iekšā, lai to aizvērtu.

PIEZĪME

Lai atbrīvotos no atlikušā mazgāšanas līdzekļa, veiciet **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)** ciklu ar tukšu tvertni.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 43 2017/7/21 15:54:46

Apkope

Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remonts

Veļas mazgājamā mašīna var sasalt, ja temperatūra nokrītas zem 0 °C.

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrības.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz ūdens krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
3. Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas tvertnē siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
5. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni pie ūdens krāna.

PIEZĪME

Ja veļas mazgājamā mašīna joprojām nedarbojas kā tai nākas, atkārtojiet šos soļus līdz tā darbojas pilnā darba kārtībā.

Veļas mazgājamās mašīnas ilgstoša nelietošana

Izvairieties no veļas mazgājamās mašīnas ilgstošas nelietošanas. Ilgstošas nelietošanas gadījumā, novadiet visu ūdeni un atslēdziet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības.

1. Pagrieziet Programmu pārslēgu, lai atlasītu RINSE+SPIN (SKALOŠANA + CENTRIFŪGA).
2. Iztukšojiet tvertni un nospiediet Sākt/Pauze pogu.
3. Pēc cikla beigām, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ūdens padeves cauruli.
4. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrības.
5. Atveriet tvertnes durvis, lai nodrošinātu ventilāciju.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 44 2017/7/21 15:54:46

Traucējummeklēšana

Kontrolpunkti

Ja lietojot veļas mazgājamo mašīnu, saskaraties ar problēmu, konsultējaties ar tālāk esošo tabulu.

Problēma	Rīcība
Neiedarbojas.	• Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārliecinieties, ka durvis ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliecinieties, ka nospiedāt vai piesitāt par **Sākt/Pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. • Pārliecinieties, ka Bērnu drošības aizsardzība nav aktivizēta. • Pirms veļas mazgājamā mašīna sāks piepildīties, tā radīs dažāda veida klikšķošas skaņas, lai pārbaudītu durvju bloķēšanu un veic ātru izvadi. • Pārbaudiet drošinātāju vai iestatiet jaudas slēdzi.
Ūdens padeve nav pietiekama vai ūdens netiek padots.	• Līdz galam atveriet ūdens krānu. • Pārliecinieties, ka durvis ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtene nav aizsalusi. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtene nav saliekta vai nosprostota. • Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams.
Pēc cikla, līdzeklis paliek līdzekļa atvilktnē.	• Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļu atvilktnes centrā. • Pārliecinieties, ka skalošanas vāciņš ir pareizi ievietots. • Ja izmantojat granulētu līdzekli, pārliecinieties, ka līdzekļa atlasītājs ir augšējā stāvoklī. • No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes izņemiet skalošanas vāciņu un iztīriet līdzekļa atvilktni.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 45 2017/7/21 15:54:46

Traucējummeklēšana

Problēma	Rīcība
Pārliecīga vibrācija vai troksnis.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz līdzenas, cietas grīdas, kas nav slidena. Ja grīda nav līdzena, izmantojiet pielāgojamās kājas, lai pielāgotu veļas mazgājamās mašīnas augstumu. • Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu objektu. • Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā. • Motors var radīt troksni normālas darbības laikā. • Kombinezoni vai apģērbs ar metāla daļiņām var radīt troksni mazgāšanas laikā. Tas ir normāli. • Metāla priekšmeti kā monētas arī var radīt troksni. Pēc mazgāšanas, izņemiet šos priekšmetus no tvertnes vai filtra nodalījuma.
Neizvada ūdeni un/ vai negriežas.	• Pārliecinieties, ka izvades caurule ir taisna visā garumā līdz izvades sistēmai. Ja sastopaties ar izvades ierobežojumiem, zvaniet apkalpošanas centram. • Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies. • Atveriet un aizveriet durvis un nospiediet vai piesitiet pa **Sākt/Pauze**. Jūsu drošībai, veļas mazgājamā mašīna negriezīsies, ja durvis nav aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi vai aizsprostota. • Pārliecinieties, ka izvades caurule ir savienota ar izvades sistēmu, kas nav aizsprostota. • Ja veļas mazgājamai mašīnai nav pietiekama jauda, tā īslaicīgi nevarēs izvadīt vai griezt. Tik līdz kā veļas mazgājamā mašīna atgūst pietiekamu jaudu, tā darbosies normāli.
Durvis neatveras.	• Nospiediet vai piesitiet pa **Sākt/Pauze**, lai apturētu veļas mazgājamo mašīnu. • Durvju mehānisma atbrīvošana var aizņemt nelielu brīdi. • Durvis atvērsies tikai 3 minūtes pēc veļas mašīnas darbības beigām vai pēc strāvas atslēgšanas. • Pārliecinieties, ka viss ūdens no veļas mašīnas tvertnes ir izvadīts. • Durvis var neatvērties, ja tvertnē ir ūdens. Izvadiet ūdeni no tvertnes un manuāli atveriet durvis. • Pārliecinieties, ka durvju aizslēga indikatora gaisma ir nodzisusi. Durvju aizslēga gaisma nodziest pēc tam, kad veļas mazgājamā mašīna ir izvadījusi ūdeni.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 46 2017/7/21 15:54:46

Problēma	Rīcība
Pārāk daudz putu.	• Pārliecinieties, ka izmantojat ieteicamos līdzekļa veidus, kas ir piemēroti. • Izmantojiet efektīvu (HE) līdzekli, lai novērstu pārlieku putošanos. • Samaziniet līdzekļa daudzumu mīkstam ūdenim, nelieliem daudzumiem vai nedaudz netīriem apģērbiem. • Līdzeklis bez HE nav ieteicams.
Nevar izmantot papildu līdzekli.	• Pārliecinieties, ka atlikušais līdzekļa daudzums un auduma mīkstinātājs nepārsniedz limitu.
Apturēšana.	• Ievietojiet jaudas kabeli strāvas kontaktligzdā. • Pārbaudiet drošinātāju vai iestatiet jaudas slēdzi. • Aizveriet durvis un nospiediet vai piesitiet pa **Sākt/Pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. Jūsu drošībai, veļas mazgājamā mašīna negriezīsies, ja durvis nav aizvērtas. • Pirms veļas mazgājamā mašīna sāks piepildīties, tā radīs dažāda veida klikšķošas skaņas, lai pārbaudītu durvju bloķēšanu un veic ātru izvadi. • Ciklā var būt pauze vai mērcēšanas periods. Nedaudz pagaidiet un veļas mazgājamā mašīna sāks darboties. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules sieta filtrs pie ūdens krāna nav aizsprostots. Periodiski tīriet sieta filtru. • Ja veļas mazgājamai mašīnai nav pietiekama jauda, tā īslaicīgi nevarēs izvadīt vai griezt. Tik līdz kā veļas mazgājamā mašīna atgūst pietiekamu jaudu, tā darbosies normāli.
Piepildās ar nepareizu ūdens temperatūru.	• Pilnībā atveriet abus krānus. • Pārliecinieties, ka temperatūras atlase ir pareiza. • Pārliecinieties, ka caurules ir savienotas pie pareizajiem krāniem. Izskalojiet ūdens līnijas. • Pārliecinieties, ka ūdens sildītājs ir iestatīts uz minimumu 120 °F (49 °C) pie karstā ūdens krāna. Kā arī pārbaudiet ūdens sildītāja kapacitāti un piedziņu. • Atvienojiet caurules un iztīriet sieta filtru. Sieta filtrs var būt aizsērējis. • Kamēr veļas mazgājamā mašīna piepildās, ūdens temperatūra var mainīties, jo automātiskā temperatūras kontroles funkcija pārbauda ienākošā ūdens temperatūru. Tas ir normāli. • Kamēr veļas mazgājamā mašīna piepildās, jūs varat pamanīt, ka tikai karsts un/vai tikai auksts ūdens plūst caur nodalījumu, kad izvēlētas aukstas vai siltas temperatūras. Tā ir automātiskās temperatūras kontroles normāla funkcija, jo veļas mazgājamā mašīna nosaka ūdens temperatūru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 47 2017/7/21 15:54:46

Traucējummeklēšana

Problēma	Rīcība
Veļa cikla beigās ir slapja.	• Izmantojiet ātru vai ļoti ātru griešanās ātrumu. • Izmantojiet efektīvu (HE) līdzekli, lai novērstu samazinātu putošanos. • Veļas daudzums ir pārāk mazs. Mazs veļas daudzums (viena vai divas lietas), var radīt disbalansu un pilnībā negriezties. • Pārliecinieties, ka ūdens izvades caurule nav saliekta vai aizsprostota.
Ūdens noplūde.	• Pārliecinieties, ka durvis ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir cieši. • Pārliecinieties, ka izvades caurules gals ir pareizi ievietos un nostiprināts izvades sistēmā. • Izvairieties no pārslodzes. • Izmantojiet efektīvu (HE) līdzekli, lai novērstu pārlieku putošanos.
Ir smakas.	• Pārlieku daudz putas sakrājas un var radīt nelāgas smakas. • Veiciet tīrīšanas ciklus, lai periodiski attīrītu. • Iztīriet durvju blīvi (diagramma). • Nosusiniet veļas mazgājamās mašīnas iekšpusi pēc cikla beigām.
Nav redzamu burbuļu (tikai burbuļu modeļiem).	• Pārslodze var neveicināt burbuļus. • Ļoti netīra veļa nav neveidot burbuļus.
Vai es varu atvērt Add Door durtiņas jebkurā brīdī?	• Add Door durtiņas var atvērt tikai tad, kad ir ieslēdzies ⍞+ indikators. Tomēr tās nav iespējams atvērt šādos gadījumos: - Karsēšanas vai žāvēšanas procesa laikā, kad ir paaugstināta iekšējā tvertnes temperatūra. - Ja drošības nolūkā ir iestatīta funkcija Bērnu drošības aizsardzība. - Tvertnes mazgāšanas vai tvertnes žāvēšanas cikla laikā, kad nav paredzēts pievienot papildus veļu.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 48 2017/7/21 15:54:46

Informācijas kodi

Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā var parādīties informācijas kodi. Pārbaudiet tālāk esošo tabulu un mēģiniet piedāvātos risinājumus.

Kods	Rīcība
4C	Netiek padots ūdens. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliecinieties, ka ūdens caurules filtrs nav nosprostojušās. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni nav sasaluši. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna darbojas ar pietiekamu ūdens spiedienu. • Pārliecinieties, ka aukstā ūdens krāns un karstā ūdens krāns ir pareizi pievienoti. • Iztīriet sieta filtru, tas var būt aizsērējis. PIEZĪME Kad veļas mazgājamās mašīnas displejs parāda kodu "4C", veļas mazgājamā mašīna izvada ūdeni 3 minūtes. Šajā laikā, Ieslēgšanas poga nedarbojas.
4C2	• Pārliecinieties, ka aukstā ūdens pievades caurule ir cieši savienota ar aukstā ūdens krānu. Ja tā ir savienota ar karstā ūdens krānu, veļa dažos ciklos var tikt deformēta.
5C	Netiek izvadīts ūdens. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi vai aizsprostota. • Pārliecinieties, ka izvades caurule ir novietota pareizi, atkarībā no savienojuma veida. • Iztīriet netīrumu filtru, tas var būt aizsērējis. • Pārliecinieties, ka izvades caurule ir taisna visā garumā līdz izvades sistēmai. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
DC	Veļas mašīnas darbināšana ar atvērtām durvīm. • Pārliecinieties, ka durvis ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, vai veļa nav iesprūdusi durtiņās.
DC1	Galveno durtiņu bloķēšana/atbloķēšana nedarbojas pareizi. • Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 49 2017/7/21 15:54:46

Traucējummeklēšana

Kods	Rīcība
DC3	Add Door durtiņu bloķēšana/atbloķēšana nedarbojas pareizi. • Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
OC	Ūdens pārplūde. • Restartējiet pēc griešanas. • Ja kāds no informācijas kodiem turpina parādīties displejā, sazinieties ar vietējo Samsung apkalpošanas centru.
LC, LC1	Pārbaudiet izvades cauruli. • Pārliecinieties, ka izvades caurules gals ir novietots uz grīdas. • Pārliecinieties, ka ūdens izvades caurule nav aizsprostota. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. PIEZĪME Kad veļas mazgājamās mašīnas displejs parāda kodu "LC,LC1", veļas mazgājamā mašīna izvada ūdeni 3 minūtes. Šajā laikā, Ieslēgšanas poga nedarbojas.
UB	Centrifūga nedarbojas. • Pārliecinieties, ka veļa ir vienmērīgi sadalīta. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna atrodas uz līdzenas, stabilas virsmas. • Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displejā var parādīsies "UB" pārbaudes paziņojums.
3C	Pārbaudiet motora darbību. • Mēģiniet restartēt ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
UC	Nepieciešams pārbaudīt elektronisko kontroli (pārāk liela sprieguma kļūda). • Pārbaudiet PCB un kabeļu savienojumus. • Pārbaudiet vai strāva tiek pareizi piegādāta. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
	Noteikts zems spriegums • Pārbaudiet vai strāvas vads ir pievienots. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 50 2017/7/21 15:54:46

Kods	Rīcība
HC	Augstas temperatūras sildīšanas pārbaude • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
1C	Ūdens līmeņa sensora līmenis nedarbojas pareizi. • Izslēdziet un restartējiet ciklu. • Pārbaudiet ūdens līmeņa sensora kabeļa savienojumu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. PIEZĪME Kad veļas mazgājamās mašīnas displejs parāda kodu "1C", veļas mazgājamā mašīna izvada ūdeni 3 minūtes. Šajā laikā, Ieslēgšanas poga nedarbojas.
8C	MEMS sensors nedarbojas pareizi. • Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
AC	Pārbaudiet komunikāciju starp galveno un apakš PBA. • Izslēdziet un restartējiet ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
AC6	Pārbaudiet sakarus starp galveno un invertora PBA. • Atkarībā no statusa veļas mazgājamā mašīna var automātiski atgriezties normālā darbības režīmā. • Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
DDC	Šis paziņojums parādās, kad Add Door durtiņas tiek atvērtas, pirms tam nenospiežot pogu Iedarbināšana/Pauze. Ja tā notiek, veiciet vienu no šādām darbībām: • Nospiediet Add Door durtiņas, lai tās pilnībā aizvērtu. Pēc tam nospiediet pogu **Sākt/Pauze** un mēģiniet vēlreiz. • Ja nospiežat Add Door kļūdas dēļ, nospiediet Add Door vēlreiz, lai cieši aizvērtu. Tad nospiediet **Sākt/Pauze**, lai sāktu vēlreiz.


Ja kāds no problēmu kodiem turpina parādīties displejā, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 51 2017/7/21 15:54:46

Specifikācijas

Audumu kopšanas tabula

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Tīrīšanas norādījumos uz etiķetes ir norādīti četri simboli šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana un, ja nepieciešams, ķīmiskā tīrīšana. Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

	Izturīgs materiāls		Negludināt
	Smalks audums		Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru šķīdinātāju
	Izstrādājumu var mazgāt 95 ˚C temperatūrā		Ķīmiskā tīrīšana
	Izstrādājumu var mazgāt 60 ˚C temperatūrā		Var tīrīt sausā veidā tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113
	Izstrādājumu var mazgāt 40 ˚C temperatūrā		Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas degvielu, tīru spirtu vai R113
	Izstrādājumu var mazgāt 30 ˚C temperatūrā		Netīriet ķīmiski
	Tikai mazgāšana ar rokām		Žāvējiet novietotu plakaniski
	Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā		Var žāvēt izkarinātu
	Var balināt aukstā ūdenī		Žāvējiet uz drēbju pakaramā
	Nebaliniet		Viegli mitrs, normāla siltuma režīms
	Var gludināt maks. 200 ˚C temperatūrā		Viegli mitrs, samazināta siltuma režīms
	Var gludināt maks. 150 ˚C temperatūrā		Nežāvējiet neizlīdzinātu
	Var gludināt maks. 100 ˚C temperatūrā		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 52 2017/7/21 15:54:50

Vides aizsardzība

- Šī ierīce izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja ierīce jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas padeves kabeli tā, lai ierīci nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no lietotās programmas).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 53 2017/7/21 15:54:50

Specifikācijas

Specifikāciju lapa

“ * ” zvaigznīte (-es) nozīmē atšķirīgus modeļus un var atšķirties (0-9) vai (A-Z).

Veids			Veļas mazgājamā mašīna ar ievietošanas no priekšas	
Modeļa nosaukums			WW80K52****	WW70K52****
Izmēri			P600 X D456 X A850 (mm)	P600 X D456 X A850 (mm)
Ūdens spiediens			50 kPa - 800 kPa	
Neto svars			67 kg	69 kg
Mazgāšanas un izgriešanas efektivitāte			8,0 kg	7,0 kg
Strāvas patēriņš	Mazgāšana	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Mazgāšana un karsēšana	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifūga	220-240 V	500 W	500 W
	Sūknēšana		30 W	
Centrifūgas apgriezieni			1200 apgr./min	1200 apgr./min

PIEZĪME

Kvalitātes uzlabošanas nolūkos, programmas un to specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 54 2017/7/21 15:54:50

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

" * " zvaigznīte (-es) nozīmē atšķirīgus modeļus un var atšķirties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		WW80K52****	WW70K52****
Ietilpība	kg	8,0	7,0
Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais)		A+++	A+++
Piešķirta "ES Ekomarķējuma balva" saskaņā ar (EK) regulu Nr. 66/2010			
Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	kWh/gadā	136	140
Enerģijas patēriņš			
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi	kWh	0,69	0,76
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	kWh	0,63	0,61
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	kWh	0,44	0,42
Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā.	W	0,48	
Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā.	W	5	
Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	l/gadā	8100	7400
Centrifūgas efektivitātes klase			
Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais)		B	
Maksimālais centrifūgas ātrums	apgr./min	1200	
Atlikušā mitruma saturs	%	53	
COTTON (KOKVILNA) 60 °C un COTTON (KOKVILNA) 40 °C programma ir 'standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā' un 'standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā'. Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas, "Palaidiet Kalibrēšanu (ieteicams)" (sk. 23. lpp.).			
Programmas laiks standarta programmai			
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi	min.	273	263
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	min.	253	243
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	min.	233	223

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 55 2017/7/21 15:54:50

Specifikācijas

Samsung		
Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl)	min.	2
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;		
Mazgāšana	dB (A) re 1 pW	56
Centrifūga	dB (A) re 1 pW	75
Brīvstāvošā		

Informācija par galvenajām mazgāšanas programmām

Modelis	Cikls	Temperatūra (°C)	Ietilpība (kg)	Cikla ilgums (min)	Atlikušā mitruma saturs (%)	Ūdens patēriņš (l/ciklā)	Enerģijas patēriņš (kWh/ciklā)
WW80K52***	COTTON (KOKVILNA)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (KOKVILNA)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (KOKVILNA)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (KOKVILNA)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3,0	152	38	41	0,71

Vērtības tabulā ir noteiktas atbilstoši IEC60456 / EN60456 standarta nosacījumiem.
Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_LV.indd 56 2017/7/21 15:54:50

Atgādne

SAMSUNG

JUMS IR JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	TĀLRUŅA NUMURS	TĪMEKĻA VIETNE
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01



Машина за перење

Прирачник за употреба

WW80K5*** / WW70K5*****

SAMSUNG

Содржина

Безбедносни информации **3**

Што треба да знаете за упатствата за безбедно работење 3
Важни симболи за безбедност 3
Важни симболи за мерки на претпазливост 4
Инструкции во врска со WEEE 12

Монтирање **13**

Што е вклучено 13
Услови за монтирање 15
Монтирање чекор по чекор 17

Пред да започнете **23**

Почетни поставувања 23
Инструкции за перење 23
Насоки за фиоката за детергент 26

Операции **29**

Контролна плоча 29
Едноставни чекори за започнување 30
Преглед на циклусот 31
Специјални функции 34
Поставувања 36

Одржување **37**

Eco drum clean (Еколошко чистење на барабанот) 37
Smart Check 38
Испуштање на водата при вонредни ситуации 39
Чистење 40

Одржување **44**

„Заздравување“ од замрзнување 44
Грижа при подолго време на неупотреба 44

Решавање на проблемите **45**

Контролни точки 45
Информативни кодови 49

Спецификации **52**

Табела за одржување на ткаенината 52
Заштита на животната средина 53
Листа со спецификации 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 2 2017/7/21 15:55:06

Безбедносни информации

Ви честитаме за вашата нова машина за перење од Samsung. Ова упатство содржи важни информации за инсталирањето, користењето и грижата за Вашиот уред. За целосно да ги искористите придобивките и функциите на вашата машина за перење, ве молиме одвојте малку време за да го прочитате упатството.

Што треба да знаете за упатствата за безбедно работење

Ве молиме внимателно да го прочитате упатството, за да бидете сигурни дека знаете како безбедно и ефикасно да ракувате со важните функции на вашиот нов уред. Ве молиме чувајте го упатството на безбедно место во близина на уредот за понатамошно консултирање. Користете го уредот само за предвидената намена, како што е опишано во упатството работа.

Предупредувањата и Важните упатства за безбедно работење од ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде. Ваша одговорност е да постапувате разумно и да внимавате при инсталирањето, одржувањето и употребата на вашата машина за перење.

Бидејќи следните инструкции за користење опфаќаат различни модели, карактеристиките на вашата машина за перење можат малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и можно е некои предупредувања да не бидат релевантни. Доколку имате прашања или одредени грижи, обратете се до најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации преку интернет од www.samsung.com.

Важни симболи за безбедност

Што значат иконите и знаците во ова упатство:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризично или опасно ракување кое може да предизвика **сериозни повреди, смрт и/или оштетување на околината**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ризично или опасно ракување кое може да предизвика **повреди и/или оштетување на околината**.

ЗАБЕЛЕШКА

Означува дека постои опасност од лична повреда или материјална штета.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 3 2017/7/21 15:55:06

Безбедносни информации

Целта на овие предупредувачки знаци е да спречат повреда кај вас и кај другите лица.
Ве молиме следете ги експлицитно.
Откако ќе го прочитате ова упатство, складирајте го на безбедно место за понатамошно консултирање.

Прочитајте ги сите инструкции пред да го употребите апаратот.

Како и кај сите други уреди кои користат електрични и подвижни делови, постојат одредени потенцијални опасности. За безбедно користење на уредот, запознајте се со начинот на функционирање и бидете внимателни при неговото користење.

Важни симболи за мерки на претпазливост

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од пожар, електричен удар или други повреди при користење на вашиот уред, следете ги основните мерки на претпазливост, меѓу кои и:

1. Уредот не треба да го користат лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или не им се дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната безбедност.
2. **За користење во Европа:** Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку истите се надгледуваат или им се дадат инструкции за користење на уредот на безбеден начин и им се објаснат можните опасности. Децата не треба да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца без соодветен надзор.
3. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
4. Ако кабелот за струја е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, сервисер или лица со слични квалификации со цел да се избегнат несакани ситуации.
5. Треба да се користи новиот комплет црева испорачан со уредот, а стариот комплет црева не треба да се користи повторно.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 4 2017/7/21 15:55:06

6. Кај апарати со отвори за вентилација на долниот дел, килимот не треба да ги затвора отворите.
7. **За користење во Европа:** На децата под 3 години не треба да им биде дозволен пристап, освен ако не се постојано под надзор.

⚠ ВНИМАНИЕ

8. Со цел да се избегне ризик поради ненамерно ресетирање на термалниот осигурувач, овој уред не смее да се напојува преку надворешен склопен уред, како на пример тајмер, или да биде поврзан со коло што редовно се вклучува или исклучува од страна на услужната програма.

Сериозни предупредувања при инсталацијата

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата на овој уред мора да ја изведува квалификуван техничар или компанија за сервисирање.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреди.

Уредот е тежок, па затоа внимавајте кога го подигнувате.

Приклучете го кабелот за напојување во ѕиден штекер што е во согласност со локалните струјни спецификации. Користете го штекерот само за овој уред и не користете продолжителен кабел.

- Доколку ѕидниот штекер го користите и за други уреди преку разделник или пак го продолжите кабелот за напојување може да дојде до електричен удар или пожар.
- Погрижете се напонот на напојувањето, фреквенцијата и струјата да бидат исти како оние од спецификациите на производот. Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар. Цврсто вметнете го штекерот во приклучокот за струја.

Со сува крпа редовно отстранувајте ги сите страни материи, како што се прав или вода, од терминалите на штекерот.

- Извадете го приклучокот за напојување и исчистете го со сува крпа.
- Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар.

Приклучокот за напојување вметнете го во ѕидниот штекер, така што кабелот паѓа надолу кон подот.

- Ако приклучокот за напојување го поврзете во штекерот во спротивна насока (завртен нагоре), електричните жици во кабелот може да се оштетат и ова може да предизвика електричен удар или пожар.

Амбалажата за пакување чувајте ја подалеку од дофат на децата, бидејќи таа може да биде опасна за нив.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 5 2017/7/21 15:55:06

Безбедносни информации

- Доколку дете стави ќеса преку својата глава, може да се задуши.
  Кога уредот, приклучокот за напојување или кабелот за напојување ќе се оштети, обратете се до најблискиот сервисен центар.

Уредот мора да биде прописно заземјен.

Не заземјувајте го уредот на цевка за гас, пластична цевка за вода или телефонски вод.
- Ова може да предизвика електричен удар, пожар, експлозија или проблеми со производот.
- Никогаш немојте да го приклучувате кабелот за напојување во штекер кој не е правилно заземјен и проверете дали штекерот е во согласност со локалните и националните регулативи.

Немојте да го инсталирате овој уред во близина на грејно тело или кој било запалив материјал.

Немојте да го инсталирате овој уред на влажно, масно или прашливо место или, пак, на место изложено на директна сончева светлина и вода (капки од дожд).

Немојте да го инсталирате овој уред на места изложени на ниска температура.
- Мразот може да предизвика пукање на цевките.

Не инсталирајте го уредот на места каде што може да дојде до протекување на гас.
- Ова може да предизвика електричен удар или пожар.

Не користете претворач на струја.
- Ова може да предизвика електричен удар или пожар.

Не употребувајте оштетен штекер, оштетен кабел или лабав приклучок за струја.
- Ова може да предизвика електричен удар или пожар.

Немојте да го влечете или силно да го виткате кабелот.

Немојте да го превиткувате или да го врзувате кабелот.

Немојте да го закачувате кабелот за струја преку метален предмет, да ставате тешки предмети врз него, да го приклештувате помеѓу предмети или да го пикате во просторот зад уредот.
- Ова може да предизвика електричен удар или пожар.

Немојте да го влечете кабелот кога го исклучувате уредот од струја.
- Извлечете го штекерот од држејќи го телото на штекерот.
- Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар.

Овој уред треба да се позиционира така што приклучокот за напојување, славините за довод на вода и цевките за одвод да бидат достапни.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 6 2017/7/21 15:55:06

Внимавајте при инсталацијата

⚠ ВНИМАНИЕ

Овој уред треба да се позиционира на таков начин што приклучокот за напојување ќе биде лесно достапен.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар заради електрично истекување.

Инсталирајте го вашиот уред на цврста и рамна површина која може да ја издржи неговата тежина.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до абнормални вибрации, движења, шум или проблеми со производот.

Сериозни предупредувања при користењето

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако уредот е преплавен, веднаш исклучете ги доводите на вода и напојување и обратете се до најблискиот сервисен центар.

- Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.
- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар.

Ако уредот создава чуден звук, мирис на запалено или дим, веднаш извадете го приклучокот за напојување и обратете се до најблискиот сервисен центар.

- Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар.

Ако дојде до протекување на гас (на пример пропан, течен гас, итн.), веднаш проветрете, без да го допирате штекерот. Не допирајте ги уредот или кабелот.

- Немојте да користите вентилатор.
- Една искра може да предизвика експлозија или пожар.

Не дозволувајте им на децата да играат во или врз машината за перење. Освен тоа, при отстранување на уредот, отстранете ја рачката на вратата од машината за перење.

- Доколку некое дете се заглави во производот, може да се задуши до смрт.

Погрижете се да го отстраните пакувањето (сунѓер, стиропор) прикачено на дното од машината за перење пред да почнете да ја користите.

Немојте да перете облека контаминирана со бензин, керозин, бензол, разредувач, алкохол или други запаливи или експлозивни супстанци.

- Ова може да предизвика електричен удар, пожар или експлозија.

Не отворајте ја насилно вратата од машината за перење додека работи (перење/сушење/центрифуга на висока температура).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 7 2017/7/21 15:55:06

Безбедносни информации

- Водата која истекува од машината за перење може да предизвика изгореници или да го направи подот лизгав. Ова може да предизвика повреди.
- Насилното отворање на вратата може да предизвика оштетување на производот или повреди.

Не ја ставајте раката под машината за перење додека уредот се користи.

- Ова може да предизвика повреди.

Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.

- Ова може да предизвика електричен удар.

Немојте да го исклучувате уредот со вадење на штекерот додека тој работи.

- Повторното вметнување на приклучокот за напојување во sидниот штекер може да создаде искра и да предизвика електричен удар или пожар.

Не дозволувајте им на децата или изнемоштените лица да ја користат машината за перење без соодветно надгледување. Не дозволувајте им на децата да се качуваат во внатрешноста или врз уредот.

- Ова може да предизвика електричен удар, изгореници или повреда.

Не ставајте раце или метални предмети под машината за перење додека работи.

- Ова може да предизвика повреди.

Немојте да го исклучувате уредот од напојување со влечење на кабелот за напојување. Секогаш цврсто држете го приклучокот и влечете го директно од штекерот.

- Оштетувањето на кабелот за напојување може да предизвика краток спој, пожар и/или електричен удар.

Не обидувајте се самите да го поправате, расклопувате или модификувате уредот.

- Не употребувајте осигурувачи (како на пр. бакарни, од челична жица итн.) кои се поинакви од стандардниот осигурувач.
- Кога уредот треба да се поправи или одново да се инсталира, обратете се до најблискиот сервисен центар.
- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар, пожар, проблеми со производот или повреди.

Доколку цревото за довод на вода се олабави од славината и го преплави уредот, исклучете го кабелот за напојување.

- Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар.

Извадете го приклучокот за напојување кога уредот не се користи подолг период или за време на бура со грмотевици.

- Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар.

Доколку во уредот навлезат надворешни супстанци, извадете го приклучокот за напојување и обратете се во најблискиот центар за кориснички услуги на Samsung.

- Ова може да предизвика електричен удар или пожар.

Не дозволувајте деца (или куќни миленичиња) да си играат во / на машината. Машината за перење не може да се отвори лесно одвнатре и децата можат сериозно да се повредат доколку се заглават во внатрешноста.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 8 2017/7/21 15:55:06

Внимавајте при користењето

⚠ ВНИМАНИЕ

Кога машината за перење ќе се контаминира со надворешна супстанца како што е детергент, нечистотии, отпадоци од храна итн., извлечете го кабелот за напојување и исчистете ја машината за перење користејќи влажна, мека крпа.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до избледување, деформирање, оштетување или ‘рѓа.

Предното стакло може да се скрши при силен удар. Бидете внимателни додека ја користите машината за перење.

- Ако стаклото е скршено, може да предизвика повреди.

По прекинување на доводот за вода или при повторно поврзување на цревото за довод на вода, полека отворете ја славината за вода.

Отворете ја славината за вода полека доколку машината не сте ја користеле подолг период.

- Притисокот на воздухот во цревото за довод на вода или во цевката за вода може да оштети некој дел на производот или да предизвика истекување на вода.

Ако настане грешка во одводот при функционирањето, проверете дали има проблем со одводот.

- Ако ја користите машината за перење кога е преплавена како последица на проблем со одводот, тоа може да предизвика електричен удар или пожар.

Целосно ставете ги алиштата во машината за перење за да не се потфатат на вратата.

- Доколку алиштата се потфатат на вратата, тоа може да предизвика оштетување на алиштата или машината за перење или, пак, да предизвика истекување на водата.

Исклучете го доводот на вода кога не ја користите машината за перење.

Осигурајте се дека завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се добро затегнати.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до оштетување на околината или повреда.

Проверете дали гумената изолациона лента и стаклото на предната врата не се контаминирани со надворешна супстанца (на пр. отпад, навој, влакна итн.).

- Доколку некоја надворешна супстанца се заглави помеѓу вратата или вратата не се затвори целосно, може да дојде до истекување на вода.

Отворете ја славината за вода и проверете дали приклучокот на цревото за довод на вода е цврсто затегнат и дали има истекување на вода пред да почнете да го користите производот.

- Доколку завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се лабави, може да предизвикаат истекување на вода.

Производот кој го купивте е наменет само за домашна употреба.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 9 2017/7/21 15:55:06

Безбедносни информации

Користењето на производот за деловни потреби се смета за несоодветна употреба на производот. Во тој случај, стандардната гаранција која ја обезбедува компанијата Samsung нема да го покрие производот и компанијата Samsung нема да преземе одговорност за дефекти или оштетувања кои ќе настанат поради соодветната употреба.

Немојте да се качувате на уредот или да поставувате предмети врз него (како алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети итн.).

- Ова може да предизвика електричен удар, пожар, проблеми со производот или повреди.

Не прскајте испарливи материи, како инсектициди, на површината на уредот.

- Освен што е штетно за луѓето, ова може да предизвика и електричен удар, пожар или проблеми со производот.

Не ставајте предмети кои генерираат електромагнетни полиња во близина на машината за перење.

- Ова може да предизвика повреди поради неправилно функционирање.

Водата која се испушта при циклус на перење или сушење на висока температура е жешка. Не ја допирајте водата.

- Ова може да предизвика изгореници или повреда.

Не перете, центрифугирајте или сушете водоотпорни навлаки, ќилими или облека (*), освен ако вашиот уред има специјален циклус за перење на овие предмети.

(*): Волнена постелнина, навлаки за дожд, елеци за рибарење, панталони за скијање, вреќи за спиење, навлаки за пелени, костими за тренирање и навлаки за велосипеди и мопеди, автомобили итн.

- Не перете дебели или тврди ќилими дури и ако имаат ознака за перење во машина на нивната етикета. Ова може да предизвика повреда или оштетување на машината за перење, sидовите, подот или облеката поради абнормални вибрации.
- Немојте да перете мали килими или чергичиња за пред врата со гумена основа. Гумената основа може да се оддели и да се залепи во внатрешноста на барабанот, а тоа може да предизвика неправилно функционирање како грешка во одводот.

Не употребувајте ја машината за перење кога фиоката за детергент е отстранета.

- Ова може да предизвика електричен удар или повреди поради истекување на водата.

Не допирајте ја внатрешноста на барабанот за време или веднаш по сушењето, бидејќи е жежок.

- Ова може да предизвика изгореници.

Не ја ставајте раката во фиоката за детергент.

- Ова може да предизвика повреда бидејќи уредот за внесување детергент може да ви ја потфати раката.
- Преградата за течен детергент (само за одредени модели) не се користи за детергенти во прав. Извадете ја преградата ако користите детергент во прав.

Не ставајте никакви предмети (како на пр. чевли, отпадоци од храна, животни) освен алишта во машината за перење.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 10 2017/7/21 15:55:06

- Ова може да предизвика оштетување на машината за перење или, пак, повреди и смрт во случајот со миленичињата поради абнормалните вибрации.

Не притискајте ги копчињата со остри предмети, како игли, ножеви, нокти, итн.

- Ова може да предизвика електричен удар или повреда.

Не перете алишта коишто се извалкани со масла, креми или лосиони кои обично се наоѓаат во продавниците за нега на кожа или во салоните за масажа.

- Ова може да придонесе за деформирање на гумената изолациона лента и да предизвика истекување на вода.

Не оставајте метални предмети како безопасни игли, игли за коса или средство за белење во барабанот подолги временски периоди.

- Ова може да предизвика 'рѓа на барабанот.
- Ако се појави 'рѓа на површината на барабанот, нанесете (неутрално) средство за чистење на површината и потоа употребете сунѓер за чистење. Никогаш не користете метална четка. Никогаш не користете метална четка.

Не употребувајте детергент за суво чистење директно и не перете, плакнете или центрифугирајте алишта извалкани со детергент за суво чистење.

- Ова може да предизвика спонтано согорување или палење поради топлината предизвикана од оксидација на маслото.

Не користете вода од уредите со водено ладење/греење.

- Ова може да предизвика проблеми на машината за перење.

Не користете природен сапун за миење раце во машината за перење.

- Доколку се стврдне и акумулира во самата машина за перење, може да предизвика проблеми на производот, избледување, 'рѓа или лош мирис.

Ставете ги чорапите и градниците во мрежа за перење и исперете ги заедно со останатите алишта.

Немојте во мрежата да перете големи парчиња алишта, како на пример постелнина.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до повреда поради абнормални вибрации.

Не користете стврднат детергент.

- Доколку се акумулира во самата машина за перење, може да предизвика истекување на вода.

Проверете дали џебовите од сите алишта за перење се празни.

- Тврди, остри предмети како парички, игли, клинци, завртки или камчиња може сериозно да го оштетат уредот.

Немојте да перете облека со големи токи, копчиња или други тврди метални предмети.

Распределете ги алиштата по боја според нивната издржливост на избледување и изберете го препорачаниот циклус, температурата на водата и дополнителните функции.

- Ова може да предизвика избледување или оштетување на ткаенината.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 11 2017/7/21 15:55:06

Безбедносни информации

Внимавајте да не им ги притиснете прстите на децата со вратата кога ќе ја затворате.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до повреди.

Сериозни предупредувања при чистењето

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не чистете го уредот со директно прскање вода врз него.

Немојте да користите јако средство за чистење со киселини.


Не употребувајте бензол, разредувач или алкохол за чистење на уредот.

- Ова може да предизвика избледување, деформирање, оштетување, електричен удар или пожар.

Извлечете го штекерот од приклучокот, пред да почнете со чистење или одржување.

- Доколку не постапите така, се изложувате на струен удар или пожар.

Инструкции во врска со WEEE



Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За повеќе информации во врска со определбите на компанијата Samsung за заштита на животната средина и посебните законски обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 12 2017/7/21 15:55:07

Монтирање

Следете ги овие инструкции внимателно за да извршите правилна инсталација на машината за перење и да спречите несреќи при перењето.

Што е вклучено

Проверете дали пакувањето на производот ги содржи сите делови. Ако имате проблем со машината за перење или со деловите, обратете се во локалниот центар за корисници за Samsung или кај продавачот.



01 Лост за ослободување
02 Фиока за детергент
03 Контролна плоча
04 Врата
05 Барабан
06 Филтер за пумпа
07 Црево за одвод при вонредни ситуации
08 Капак на филтерот
09 Горна плоча
10 Приклучок за напојување
11 Црево за одвод
12 Прилагодливи ногарки

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 13 2017/7/21 15:55:07


Монтирање



Клуч



Капачиња за завртките




Држач на цревото




Црево за довод на ладна вода




Црево за довод на топла вода



Резервоар за течен детергент



Прицврстувач за капаче



Подлоги против лизгање

ЗАБЕЛЕШКА

- Капачиња за завртките : Бројот (3 до 6) на испорачани капачиња за чепови зависи од моделот.
- Црево за довод на топла вода: Само кај одредени модели.
- Резервоар за течен детергент: Само кај одредени модели.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 14 2017/7/21 15:55:08

Услови за монтирање

Довод на електрична струја и заземјување

- Потребен е AC 220-240 V / 50 Hz осигурувач или прекинувач на електрично коло
- Користете одделна гранка од електрично коло наменета за машината за перење

За да се обезбеди правилно заземјување, машината за перење се испорачува со кабел за напојување со заземјен приклучок со три елементи, за вметување во правилно инсталиран и заземјен штекер. Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер ако не сте сигурни во врска со заземјувањето.

Немојте да го модифицирате испорачаниот приклучок. Доколку не може да се вметне во штекерот, повикајте квалификуван електричар и поставете соодветен штекер.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ употребувајте продолжителен кабел.
- Користете го само кабелот за напојување кој се испорачува со машината за перење.
- НЕ поврзувајте ги жиците за заземјување на пластични водоводни цевки, цевки за гас или цевки за топла вода.
- Неправилно поврзаните спроводници за заземјување може да предизвикаат електричен удар.

Довод на вода

Соодветен притисок на водата за оваа машина за перење е помеѓу 50 kPa и 800 kPa. Притисок на водата помал од 50 kPa може да биде причина вентилот за вода да не се затвора целосно. Или, пак, може да биде потребно повеќе време за полнење на барабанот, поради што машината за перење ќе се исклучи. Славините за вода не треба да бидат подалеку од 120 cm од задниот дел на машината за перење, за да може да се поврзат испорачаните црева за довод на вода со машината за перење.

За да го намалите ризикот од истекување на вода:

- Проверете дали славините за вода се лесно достапни.
- Затворете ги славините за вода кога машината за перење не се користи.
- Редовно проверувајте дали протекува вода на спојните места на цревата за довод.

⚠ ВНИМАНИЕ

Проверете дали има протекување кај сите спојни места на вентилите за вода и славините пред првото користење на вашата машина за перење.

Цедење

Samsung препорачува висина на хидрантот од 60-90cm. Цревото за одвод мора да биде поврзано преку штипката за црево со хидрантот, а хидрантот мора целосно да го покрива цревото за одвод.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 15 2017/7/21 15:55:08

Монтирање

Поставување на под

За најдобро функционирање, машината за перење мора да се инсталира на цврст под. Кај дрвените подови може да биде потребно зајакнување за да се минимизираат вибрациите и/или небалансираното работење. Килимите и меките површини не се отпорни на вибрации и може да предизвикаат мало придвижување на машината за перење за време на циклусот на центрифуга.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ ја инсталирајте машината за перење на платформа или структура со слаба потпора.

Температура на водата

Немојте да ја инсталирате машината за перење во области во кои е можно замрзнување на водата, бидејќи во машината за перење секогаш се задржува мало количество вода во вентилите за вода, пумпите и/или цревата. Замрзнатата вода останата во поврзувачките делови може да предизвика оштетување на ремените, пумпата и другите компоненти на машината за перење.

Инсталирање во ниша

Минимален празен простор за стабилно функционирање:

Странично	25 mm	Задна страна	50 mm
Горна страна	25 mm	Предна страна	550 mm

Доколку машината за перење и машината за сушење се инсталираат заедно, предниот дел од нишата мора да има непречен отвор за воздух од најмалку 550 mm. Само за машината за перење не е потребен посебен отвор за воздух.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 16 2017/7/21 15:55:08


Монтирање чекор по чекор

ЧЕКОР 1 - Изберете место

Услови што треба да ги исполнува местото:


- Тврда и рамна подлога без килим или под кои може да ја попречат вентилацијата
- Подалеку од директна сончева светлина
- Соодветна просторија за вентилација и инсталација
- Собната температура да биде секогаш повисока од точката на замрзнување (0 ˚C)
- Подалеку од извор на топлина

ЧЕКОР 2 - Отстранете ги транспортните чепови



Распакувајте ја амбалажата на производот и извадете ги сите транспортни чепови.

1. Олабавете ги сите транспортни чепови на задната страна од машината со испорачаниот кукаст клуч.



2. Покријте ги отворите со испорачаните пластични капачиња за завртки.
Чувајте ги транспортните чепови за понатамошна употреба.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Амбалажата може да биде опасна за децата. Отстранете ја целата амбалажа (пластични ќесиња, полистирен итн.) надвор од дофат на децата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 17 2017/7/21 15:55:08


Монтирање


ЧЕКОР 3 - Инсталирање на подлоги против лизгање



1. Темелно исчистете го дното на приспособливите ногарки и избришете ги правот и маслото.
2. Означете ги локациите на приспособливите предни ногарки на машината за перење каде што треба да ги инсталирате подлогите против лизгање.
3. Поставете ја подлогата против лизгање така што ќе ја накосите или ќе ја поместите машината за перење. Кога ја поставувате подлогата, отстранете ја пластичната обвивка од подлогата и поставете ја страната со налепница на подлогата на подот така што грубата страна ќе биде насочена надолу. Не треба да ја поставите страната со налепница на подлогата на приспособливата ногарка.
4. Откако ќе ги инсталирате машината за перење и подлогата против лизгање, повторно проверете дали приспособливите ногарки се нивелирани.

ЧЕКОР 4 - Приспособете ги приспособливите ногарки






1. Внимателно наместете ја машината за перење на својата позиција. Прекумерната сила може да ги оштети приспособливите ногарки.
2. Нивелирајте ја машината за перење со рачно приспособување на приспособливите ногарки.
3. Штом ќе завршите со нивелирањето, прицврстете ги навртките користејќи кукаст клуч.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 18 2017/7/21 15:55:08


ЧЕКОР 5 - Поврзете го цревото за вода

Испорачаниот адаптер за црево може да се разликува во зависност од моделот. Овој чекор ве води низ процесот на поврзување на адаптер со приклучок. Ако ви имаат испорачано адаптер со завртка, преминете на 7.




Поврзете го цревото за довод на вода со славината за вода.


1. Отстранете го **адаптерот (A)** од **цревото за довод на вода (B)**.



2. Користете Филипсов клуч за да ги разлабавите четирите завртки на адаптерот.




3. Држете го адаптерот и завртете го делот (C) во насока на стрелката за да го разлабавите за 5 mm (*).




4. Вметнете го адаптерот во славината за вода, па зацврстете ги завртките кревајќи го адаптерот.
5. Завртете го **делот (C)** во насока на стрелката за да го зацврстите.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 19 2017/7/21 15:55:09


Монтирање




6. Држејќи го притиснат **делот (E)**, поврзете го цревото за довод на вода со адаптерот. Потоа, отпуштете го **делот (E)**. Цревото ќе се вклопи во адаптерот, при што ќе чуете кликнување.



7. Ако употребувате славина за вода со завртка, користете го испорачаниот адаптер со завртка за поврзување со славината за вода како што е прикажано.



8. Поврзете го другиот крај од цревото за довод на вода на отворот на вентилот на задната страна од машината за перење. Завртете го цревото надесно за да го зацврстите.



9. Отворете ја славината за вода и проверете дали има протекување околу областите на поврзување. Доколку протекува вода, повторете ги горенаведените чекори.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 20 2017/7/21 15:55:09

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Престанете да ја користите машината за перење ако протекува вода и контактирајте со локален сервисен центар на Samsung. Во спротивно, ова може да предизвика електричен удар.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не употребувајте сила при затегнувањето на цревото за довод на вода. Ако цревото е прекратко, заменете го со подолго црево за висок притисок.

ЗАБЕЛЕШКА


- Откако ќе го поврзете цревото за довод на вода со адаптерот, проверете дали цревото за довод на вода е правилно поврзано повлекувајќи го надолу.
- Употребувајте познат тип на славина за вода. Доколку славината е четириаголна или премногу голема, отстранете го прстенот за приспособување пред да ја вметнете славината во адаптерот.



За модели што имаат дополнителен довод за топла вода:

1. Поврзете го црвениот крај од цревото за довод на топла вода со отворот за топла вода на задната страна од машината.
2. Поврзете го другиот крај од цревото за довод на топла вода со славината за топла вода.

Aqua hose (црево за вода) (само кај одредени модели)




Цревото за вода ги предупредува корисниците за ризик од протекување на вода. Тоа го „насетува“ протокот на вода и поцрвенува на централниот **индикатор (A)** во случај на протекување.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 21 2017/7/21 15:55:09

Монтирање

ЧЕКОР 6 - Поставување на цревото за одвод

Цревото за одвод може да се постави на три начини:




Преку работ на лавабото

Цревото за одвод мора да се постави на висина помеѓу 60 cm и 90 cm (*) од подот. За да го свиткате цревото за одвод, употребете го испорачаниот **пластичен држач за црево (A)**. Прицврстете го држачот до ѕидот користејќи кука за да обезбедите стабилна дренажа.

Во одводна цевка од лавабото

Одводната цевка мора да биде над сифонот на лавабото, така што крајот на цревото да биде најмалку 60 cm над подот.



Во одводна цевка

Висината на одводната цевка треба да биде помеѓу 60 cm и 90 cm (*). Се препорачува да се користи вертикална цевка со висина од 65 cm. Погрижете се цревото за одвод да биде поврзано со внатрешната хидрантска мрежа во искосена положба.

Услови што треба да ги исполнува одводната внатрешна хидрантска мрежа:

- Минимален дијаметар од 5 cm
- Минимален капацитет за исфрлање од 60 литри во минута

ЧЕКОР 7 - Вклучување

Приклучете го кабелот за напојување во ѕидниот штекер за AC 220-240 V / 50 Hz, кој е заштитен со осигурувач или прекинувач на коло. Потоа, притиснете го копчето за **Напојување** за да ја вклучите машината за перење.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 22 2017/7/21 15:55:10

Пред да започнете

Почетни поставувања

Активирање на калибрација (се препорачува)

Опцијата Calibration (Калибрација) овозможува прецизно откривање на тежина кај машината за перење. Проверете дали барабанот е празен пред да извршите Calibration (Калибрација).

1. Исклучете ја и потоа вклучете ја машината за перење.
2. Држете ги притиснати копчињата **Temp. (Температура)** и **Delay End (Одложено завршување)** истовремено во времетраење од 3 секунди за да го активирате режимот на калибрација. Се прикажува пораката „**CB**".
3. Притиснете на **Активирање/Пауза** за да го активирате циклусот на калибрација.
4. Барабанот ќе се врти надесно и налево во период од приближно 3 минути.
5. Кога ќе заврши циклусот, на екранот се прикажува „**0**" и машината за перење алишта автоматски се исклучува.
6. Сега машината за перење алишта е подготвена за употреба.

Инструкции за перење

ЧЕКОР 1 - Сортирајте

Сортирајте ги алиштата за перење според овие критериуми:

- Ознака за грижа: Сортирајте ја облеката во памук, мешана ткаенина, синтетика, свила, волна и вештачка свила.
- Боја: Одделете ја белата облека од облеката во боја.
- Големина: Со мешање на алишта со различна големина во барабанот се подобрува ефикасноста на перењето.
- Чувствителност: Одделно перете ја деликатната облека изработена од чиста и нова волна, завесите и свилената облека. Проверете ги етикетите на предметите.

ЗАБЕЛЕШКА

Задолжително проверете ја етикетата за чување на алиштата, а потоа сортирајте ги соодветно пред да започнете со перење.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 23 2017/7/21 15:55:10

Пред да започнете

ЧЕКОР 2 - Испразнете ги џебовите

Испразнете ги сите џебови од алиштата за перење

- Металните предмети, како на пр. монети, игли и токи на алиштата може да ги оштетат другите алишта за перење, како и барабанот.

Превртете ги наопаку алиштата со копчиња и вез

- Ако патентите на панталоните или јакните се отворени при перењето, може да дојде до оштетување на барабанот. Патентите треба да бидат затворени и обложени со лента.
- Алиштата со долги ленти може да се заплеткаат со другите алишта. Не заборавајте да ги врзете лентите пред да започнете со перењето.

ЧЕКОР 3 - Употребувајте мрежа за перење

- Градниците (што се перат со вода) мора да бидат ставени во мрежа за перење. Металните делови од градниците може да го пробијат материјалот и да ги исцепат другите алишта.
- Мали и лесни алишта како чорапи, ракавици, хулахопки и шамивчиња може да се заглават околу вратата. Ставете ги во мала мрежа за перење.
- Немојте да ја перете само мрежата за перење без други алишта. Ова може да предизвика ненормални вибрации кои може да ја поместат машината за перење при што може да дојде до повреда.

ЧЕКОР 4 - Претперење (ако е потребно)

Изберете ја опцијата Претперење за избраниот циклус ако облеката е многу валкана. Не користете ја опцијата Prewash (Претперење) кога рачно додавате детергент во барабанот или кога додавате течен детергент.

ЧЕКОР 5 - Одредете го капацитетот на полнење

Немојте да ја преполнувате машината за перење. Преполнувањето може да предизвика неправилно перење од страна на машината за перење. Прочитајте на страница **31** за капацитетот на полнење за типот на алишта.

ЗАБЕЛЕШКА

При перење постелнина или навлаки, времетраењето на перењето може да биде продолжено или може да се намали ефикасноста на центрифугата. За постелнина или навлаки, препорачаната максимална брзина на центрифугирање е 800 вртежи во минута, а капацитетот на полнење е 2,0 kg или помалку.

ВНИМАНИЕ

Ако алиштата за перење не се урамнотежени и се појави кодот за грешка „**Ub**“, прераспоредете го товарот. Неурамнотеженоста на алиштата за перење може да ја намали ефикасноста на центрифугата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 24 2017/7/21 15:55:10

ЧЕКОР 6 - Користете соодветен ви на детергент

Видот на детергентот зависи од видот на ткаенината (памук, синтетика, деликатни ткаенини, волна), бојата, температурата на перење и видот на валканоста. Секогаш употребувајте детергент за перење кој „не пени“ премногу и кој е наменет за автоматските машини за перење.

ЗАБЕЛЕШКА


- Следете ги препораките на производителот на детергенти за тежината на алиштата за перење, степенот на валканоста и тврдоста на водата во вашето локално место. Ако немате информации за тврдоста на водата, обратете се во локалното претпријатие за водоснабдување.
- Немојте да употребувате детергент што може да се стврдне или згусне. Ваквиот детергент може да се задржи по циклусот на плакнење, блокирајќи го излезот на одводот.

ВНИМАНИЕ


Кога перете волнена облека со користење на циклусот за волна, користете само неутрален течен детергент. Ако користите детергент во прав со циклусот за волна, тој може да остане на алиштата и да предизвика нивно избледување.

Капсули за перење

Следете ги овие упатства за да добиете најдобри резултати од употребата на капсулите за перење.



1. Ставете ја капсулата на дното на празен барабан кон задниот дел.




2. Ставете ги алиштата во барабанот врз капсулата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 25 2017/7/21 15:55:10

Пред да започнете

Насоки за фиоката за детергент

Машината за перење има сад со три прегради: лева преграда за главното перење, средна преграда за омекнувач и десна преграда за предперење.



01 I **Преграда за претперење**: Ставете детергент за претперење или белило.


02 II **Преграда за главно перење**: Ставете детергент за главно перење, омекнувач на вода, детергент за киснење, средство за белење и/или отстранувачи на дамки.

03 **Преграда за омекнувач**: Ставете адитиви, како на пример омекнувач за алишта. Не надминувајте ја **максималната линија (A)**.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Немојте да ја отворате фиоката за детергент додека работи машината за перење.
- Немојте да ги користите следниве типови детергенти:
  - Детергент во вид на таблета или капсула
  - Детергенти за кои е потребна топка или мрежа
- За да спречите затнување на преградата, концентрираните средства или многу збогатените средства (омекнувач на ткаенини или детергент) мора да бидат растворени со вода пред да се нанесат.

За да ставите средство за перење во фиоката за детергент




1. Лизгајте за да ја отворите фиоката за детергент.
2. Ставете детергент за перење алишта во II **преградата за главно перење** според упатствата на производителот или како што е препорачано од производителот. За употреба на течен детергент, погледнете ја страницата 28.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 26 2017/7/21 15:55:10




3. Ставете омекнувач за алишта во **преградата за омекнувач**. Не надминувајте ја **максималната линија (A)**.



4. Ако сакате да ја користите функцијата за претперење, ставете детергент за претперење во **преградата за претперење** според упатствата на производителот или како што е препорачано од производителот.

5. Затворете ја фиоката за детергент.




ВНИМАНИЕ

- Не ставајте детергент во прав во садот за течен детергент.
- Концентрираниот омекнувач за алишта мора да го разредите со вода пред употреба.
- Не ставајте детергент за главно перење во **преградата за омекнувач**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 27 2017/7/21 15:55:11

Пред да започнете

За употреба на течен детергент (само за одредени модели)



Првин вметнете го садот со течниот детергент во II **преградата за главно перење**. Потоа, ставете течен детергент во садот под означената **максимална линија (A)**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Вметнете ја преградата за течен детергент само откако ќе ја отстраните фиоката за детергент од машината за перење со притискање на **рачката за ослободување (A).**
- По перењето, во фиоката за детергент може да остане малку течен детергент.

ВНИМАНИЕ


- Не надминувајте ја максималната линија означена во внатрешноста на садот.
- Извадете го садот за течен детергент ако користите детергент во прав.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 28 2017/7/21 15:55:11


Операции

Контролна плоча

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Избирач на циклус	Завртете го копчето за да изберете циклус.
02 Екран	На екранот се прикажуваат тековните информации за циклуси и проценетото останато време или информативниот код кога ќе настане проблем.
03 Temp. (Температура)	Притиснете за да ја промените температурата на водата за тековниот циклус.
04 Rinse (Плакнење)	Притиснете за да ги промените времињата на плакнење за тековниот циклус. Максималниот број на плакнења што можете да го поставите е 5, во зависност од циклусот.
05 Spin (Центрифуга)	Притиснете за да ја промените брзината на центрифугирање за тековниот циклус. • **Rinse Hold (Паузирај плакнење) (без показател)**: Крајниот циклус на плакнење е запрен, така што алиштата што се перат остануваат во водата. За да ги ослободите од товарот алиштата што се перат, активирајте го циклусот за цедење или центрифугирање. • **Без центрифуга** ⌀: Барабанот не се врти по последниот циклус на цедење. • **Spin Only (Само вртење)**: За да го активирате циклусот Spin Only (Само вртење), притиснете на Spin (центрифуга) во траење од три секунди. Кога ќе се прикажат времето на циклус и брзината на вртење, постојано притискајте на **Spin (центрифуга)** додека не ја изберете саканата брзината на вртење. Потоа, притиснете на **Активирање/Пауза** за да започнете со циклусот. Времето на вртење зависи од избраниот циклус.
06 Options (Опции)	Притиснете за да ги изберете опциите Интензивно и Претперење. Повторно притиснете за да го поништите изборот. • Достапноста на опциите зависи од циклусот.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 29 2017/7/21 15:55:11

Операции

07 Bubble Soak (Накиснување со меурчиња)	Притиснете за да ја активирате/деактивирате функцијата Bubble Soak (Накиснување со меурчиња). Со оваа функција може да отстраните голем број неотстранливи дамки.
08 Delay End (Одложено Завршување)	Со Delay End (Одложено завршување) може да го нагодите времето на завршување на тековниот циклус. Според нагодувањата, почетното време на циклусот се утврдува со внатрешниот логички дел на машината. На пример, ова нагодување е корисно ако сакате да ја програмирате машината да заврши со перењето алишта во периодот кога обично доаѓате од работа. • Притиснете за да изберете претходно поставена вредност за единица часови.
09 Quick Wash 15'/30' (Брзо перење 15'/30')	За малку извалкани алишта и алишта кои тежат помалку од 2kg и ви се потребни за кратко време. • Оваа опција е достапна само кога е избран циклусот COTTON (ПАМУК). • Времето на циклусот подлежи на промени, во зависност од количината на детергентот, нивото на вода и од тоа колку се извалкани алиштата.
10 Напојување	Притиснете за да ја вклучите/исклучите машината за перење.
11 Старт/Пауза	Притиснете за да започнете или прекинете операција.

Едноставни чекори за започнување



1. Притиснете на **Напојување** за да ја вклучите машината за перење.
2. Завртете го **Избирач на циклус** за да изберете циклус.
3. Променете ги нагодувањата за циклус (**Temp. (Температура), Rinse (Плакнење)** и **Spin (Центрифуга)**) според потребите.
4. Притиснете на **Options (Опции)** за да додадете опција. Повторно притиснете го ова копче за да ја изберете саканата ставка.
5. Машината има две соодветни копчиња за **Bubble Soak (Накиснување со меурчиња)**и **Delay End (Одложено завршување)** за лесен пристап. Ако сакате да употребите една од овие опции, притиснете го соодветното копче.
6. Притиснете на **Активирање/Пауза** .

За промена на циклус во текот на некоја операција

1. Притиснете го копчето **Активирање/Пауза** за да ја запрете операцијата.
2. Изберете друг циклус.
3. Повторно притиснете го копчето **Активирање/Пауза** за да започнете нов циклус.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 30 2017/7/21 15:55:12

Преглед на циклусот

Стандардни циклуси

Циклус	Опис	Максимално полнење (kg)	
		модел 8kg	модел 7kg
COTTON (ПАМУК)	• За памук, постелнина, чаршафи, долна облека, крпи или кошули. Времето за перење и бројот на плакнења се автоматски приспособени во зависност од количеството облека.	Максимум	Максимум
COTTON (ПАМУК)	• Оптимална работа со пониска енергија за памучни ткаенини, постелнина, чаршафи, долна облека, крпи или кошули. За да се заштеди енергија, реалната температура за перење може да биде пониска од наведената.	Максимум	Максимум
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	• За блузи и кошули од полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, најлон) или слично.	3	3
WOOL (ВОЛНА)	• Карактеристична за волна што се пере во машина за перење, за товар полесен од 2,0 kg. • Циклусот **WOOL (ВОЛНА)** овозможува нежно лулање и киснење за волнените влакна да не се смалат или да не се оштетат. • Се препорачува неутрален детергент.	2	2
SPIN (ЦЕНТРИФУГА)	• Достапен е дополнителен процес на центрифугирање за ефективно да ја отстраните влагата од облеката.	-	-
RINSE+SPIN (ПЛАКНЕЊЕ + ЦЕНТРИФУГА)	• Се карактеризира со дополнително плакнење по нанесувањето омекнувач за ткаенини на алиштата за перење.	-	-
ECO DRUM CLEAN (ЕКОЛОШКО ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)	• Го чисти барабанот со отстранување на нечистотиите и бактериите од барабанот. • Извршете го еднаш на секои 40 перења, при што нема да имате ставено детергент или белило. • Проверете дали барабанот е празен. • Немојте да користите какви било средства за чистење при чистењето на барабанот.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 31 2017/7/21 15:55:12

Операции

Циклус	Опис	Максимално полнење (kg)	
		модел 8kg	модел 7kg
SUPER ECO WASH (СУПЕР ЕКОЛОШКО ПЕРЕЊЕ)	• Циклусот со еколошки меурчиња и ниска температура придонесува за намалување на потрошувачката на енергија.	4	4
BEDDING (ПОСТЕЛНИНА)	• За украсни прекривки за кревет, чаршафи, навлаки итн. • За најголема ефикасност, перете само еден тип постелнина и погрижете се товарот да не биде поголем од 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (ВООБИЧАЕНО ПЕРЕЊЕ)	• Се користи за секојдневните алишта како долна облека и кошули.	4	4
DELICATES (ДЕЛИКАТНИ АЛИШТА)	• За тенка ткаенина, градници, долна женска облека (свилена) и други материјали што се перат само рачно. • За најдобри резултати, користете течен детергент.	2	2
BABY CARE (ГРИЖА ЗА БЕБИЊА)	• Достапна е функцијата за перење на висока температура и дополнителни плакнења за ефектино да се отстрани остатоткот од детергент.	4	4
OUTDOOR CARE (ГРИЖА ЗА ОБЛЕКА ЗА НАДВОР ОД ДОМОТ)	• За облека за планинарење, скијање и друга спортска облека направена од функционални материјали, како на пр. спандекс, ластик и микро влакна.	2	2
DARK GARMENT (ТЕМНА ОБЛЕКА)	• Се карактеризира со дополнително плакнење и намалено центрифугирање за да се гарантира дека алиштата за перење се нежно испрани и темелно исплакнати.	4	4

Опции

Опција		Опис
	Интензивно	• За многу извалкани алишта за перење. Времето на дејствување за секој циклус е подолго од нормалното.
	Предперење	• Ова ќе додаде подготвителен циклус на перење пред главниот циклус на перење.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 32 2017/7/21 15:55:12

Опција		Опис
	Bubble Soak (Накиснување со меурчиња)	• Со Bubble Soak (Накиснување со меурчиња) може да отстраните голем број неотстранливи дамки. • Кога е избрана функцијата Bubble Soak (Накиснување со меурчиња), облеката за перење е целосно потопена во пенлива вода за ефективно перење. • Опцијата Bubble Soak (Накиснување со меурчиња) е достапна со и го зголемува времето за 30 минути за 5 циклуси: **COTTON (ПАМУК), SYNTHETICS (СИНТЕТИКА), BEDDING (ПОСТЕЛНИНА), DAILY WASH (ВООБИЧАЕНО ПЕРЕЊЕ), BABY CARE (ГРИЖА ЗА БЕБИЊА)**.


Delay End (Одложено Завршување)

Можете да ја поставите машината за перење автоматски да го заврши перењето подоцна, со избор на време на одложување од 1 (60 минути) до 24 часа (со чекор од 1 час). Прикажаните часови го означуваат времето на завршување на циклусот на перење.

1. Изберете циклус. Потоа, променете ги нагодувањата за циклуси ако е потребно.
2. Постојано притискајте на **Delay End (Одложено завршување)** додека не го поставите саканото време на завршување.
3. Притиснете на **Активирање/Пауза** .
   Соодветниот показател се вклучува и часовникот започнува да работи.
4. За да ја откажете опцијата **Delay End (Одложено завршување)**, рестартирајте ја машината за перење притискајќи на **Напојување**.

Анализа на случај

Сакате да завршите двочасовен циклус, почнувајќи 3 часа од сега. За ова, ја додавате опцијата Delay End (Одложено завршување) на тековниот циклус со поставување за 3 часа и го притискате копчето **Активирање/Пауза** во 2:00 часот попладне. Што се случува потоа? Машината за перење започнува да работи во 3:00 часот попладне, а завршува во 5:00 часот попладне. Во продолжение е дадена временската скала за овој случај.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 33 2017/7/21 15:55:12

Операции

Специјални функции

AddWash

Кога индикаторот AddWash е вклучен, можете да ја запрете работата на машината и да додадете алишта или омекнувач во барабанот. Вратата Add Door се отвора под агол поголем од 130° за лесен пристап.



1. Притиснете го копчето **Активирање/Пауза** за да ја запрете операцијата.
2. Притискајте врз горната површина на вратата Add Door сè додека не слушнете звук на „кликнување“ за да ја отклучите. Повлечете ја рачката на Add Door за да ја отворите.
3. Отворете ја вратата Add Door и додадете алишта или омекнувач во барабанот.
4. Притискајте врз Add Door сè додека не слушнете звук на „кликнување“ за да ја затворите.
5. Притиснете **Активирање/Пауза** за да продолжите со перењето.

ВНИМАНИЕ

Не употребувајте преголема сила врз Add Door. Може да се скрши.

ЗАБЕЛЕШКА

Водата во барабанот нема да протече ако вратата Add Door е правилно затворена. Околу вратата може да се формираат капки вода, но тие нема да истечат од внатрешноста на барабанот.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 34 2017/7/21 15:55:13

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не отворајте ја Add Door доколку во барабанот има пена која го надминува нивото на висината на Add Door.
- Не обидувајте се да ја отворите вратата Add Door додека работи машината, без претходно да притиснете на копчето **Активирање/Пауза**. Ве молиме имајте предвид дека вратата Add Door може да се отвори ненамерно (без да притиснете **Активирање/Пауза**) кога ќе заврши перењето.
- Не ставајте премногу алишта преку Add Door. Перформансите можат да се намалат.
- Не користете ја долната површина на Add Door како рачка. Можно е да ги приклештите прстите.
- Внимавајте алиштата да не се заглават во Add Door.
- Не дозволувајте им на домашните миленичиња да се доближуваат до машината за перење, особено до Add Door.
- Ако перете со топла вода, можно е да добиете впечаток дека водата протекува од Add Door при отворање или затворање на Add Door. Тоа е нормално, бидејќи пареата што излегува преку отворената Add Door се оладила и формирала капки вода на површината.
- Кога ќе ја затворите вратата Add Door, таа се прилепува и не дозволува протекување на водата. Но, околу вратата може да забележите нешто што изгледа како протекување на вода - некое мало количество вода што се задржало околу вратата Add Door може да формира капки вода. Ова е нормално.
- Ниту главната врата ниту Add Door може да се отворат кога температурата на водата надминува 50 ˚C. Ако нивото на водата во барабанот надминува одредена точка, главната врата не може да се отвори.
- Ако на екранот се прикаже информативниот код **DDC**, погледнете го делот **“Информативни кодови”** за да дознаете што треба да преземете понатаму.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 35 2017/7/21 15:55:13

Операции

Поставувања

Заклучување за деца

За да се спречат незгоди со деца, со Заклучување за деца се заклучуваат сите копчиња освен копчето за **напојување**.

- За да ја нагодите функцијата Заклучување за деца, истовремено задржете ги **Temp. (Температура)** и **Rinse (Плакнење)** во траење од 3 секунди. За да ја активирате, притиснете на **Активирање/Пауза** .

ЗАБЕЛЕШКА

Во состојбата Заклучување за деца, мора првин да ја деактивирате функцијата Заклучување за деца ако сакате да додадете детергент или алишта или да ги промените тековните нагодувања.

За да ја откажете функцијата Заклучување за деца

Истовремено притиснете и задржете на **Temp. (Температура)** и **Rinse (Плакнење)** во траење од 3 секунди.

Исклучи/вклучи звук

Може да го вклучите или да го исклучите копчето. Нагодувањето ќе остане активно и откако ќе ја рестартирате машината.

- За да го мутирате звукот, држете ги притиснати копчињата **Rinse (Плакнење)** и **Spin (центрифуга)** истовремено во времетраење од 3 секунди.
- За да го вклучите звукот, повторно држете ги притиснати во времетраење од 3 секунди.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 36 2017/7/21 15:55:13

Одржување

Одржувајте ја машината за перење чиста за да спречите намалена ефикасност и да го зачува работниот век на машината.

Eco drum clean (Еколошко чистење на барабанот)

Извршувајте го овој циклус редовно за чистење на барабанот, а потоа отстранете ги бактериите од него.

1. Притиснете на **Напојување** за да ја вклучите машината за перење.
2. Завртете го Избирачот на циклуси за да изберете **ECO DRUM CLEAN (ЕКОЛОШКО ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)**.
3. Притиснете на **Активирање/Пауза** .

ЗАБЕЛЕШКА

Температурата на водата за **ECO DRUM CLEAN (ЕКОЛОШКО ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)** е поставена на 70°C и не може да се промени.

Поради карактеристиките на машината за перење, температурата на водата е поставена на 70 °C за време на циклусот за Eco Drum Clean (Еколошко чистење на барабанот), но на екранот на контролната табла може да биде прикажано само 60 °C.

ВНИМАНИЕ

Немојте да користите какви било средства за чистење при чистењето на барабанот. Остатоците од хемикалии во барабанот штетно влијаат врз ефикасноста на перењето.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 37 2017/7/21 15:55:14

Одржување

Smart Check

За да ја активирате оваа функција, мора прво да ја преземете апликацијата „**Samsung Smart Washer**“ од **Play Store** или **App Store** и да ја инсталирате на мобилен уред што има камера/фотоапарат.

Функцијата Smart Check е оптимизирана за: Galaxy и iPhone серии (само за одредени модели).

1. Истовремено притиснете ги и држете ги копчињата **Spin (центрифуга)** и **Options (Опции)** во рок од 3 секунди за да влезете во режимот Smart Check.
2. Машината за перење започнува со постапката за самодијагноза и на неа се прикажува информативен код ако дојде до проблем.
3. Активирајте ја апликацијата **Samsung Smart Washer (Samsung паметна машина за перење)** на вашиот мобилен уред, па допрете на **Smart Check**.
4. Ставете го мобилниот уред во близина на екранот на машината за перење така што мобилниот уред и машината за перење ќе бидат свртени еден кон друг. Потоа, апликацијата автоматски го препознава информативниот код.
5. Кога информативниот код е правилно препознат, апликацијата обезбедува детални информации за проблемот со применливите противреакции.


ЗАБЕЛЕШКА

- Режимот Smart Check ќе биде деактивиран откако ќе го притиснете копчето или командата по вклучување на машината.
- Името на функцијата, Smart Check (Паметна проверка), може да се разликува во зависност од јазикот.
- Ако има јака светлина којашто се рефлектира од екранот на машината за перење, апликацијата може да не го препознае информативниот код.
- Ако апликацијата не го препознава кодот за Smart Check (Паметна проверка) последователно, рачно внесете го информативниот код на екранот на апликацијата.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 38 2017/7/21 15:55:14

Испуштање на водата при вонредни ситуации


Во случај да снема струја, испуштете ја водата што се наоѓа во барабанот пред да ги извадите алиштата што се перат.



1. Исклучете ја машината и исклучете го кабелот на машината за перење алишта од струја.
2. Нежно притиснете на горната област на **поклопецот на филтер (A)** за да го отворите.



3. Ставете празен, голем сад околу капакот и растегнете го цревото за одвод во вонредни ситуации до садот држејќи го **капачето за цревото (B)**.



4. Отворете го капачето за цревото и пуштете водата од одводот за **Испуштање на водата во итни случаи цевка (C)** да протекува во садот.
5. Кога ќе завршите, затворете го капачето на цевката и повторно вметнете ја цевката. Потоа, затворете го капакот на филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА

Користете голем сад, затоа што количеството на вода во барабанот може да биде поголемо од очекуваното.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 39 2017/7/21 15:55:14


Одржување

Чистење

Површина на машината за перење

Употребувајте мека крпа со неабразивно средство за чистење во домаќинствата. Не прскајте вода врз машината.

Add Door



1. Отворете ја вратата Add Door.
2. Исчистете ја Add Door со влажна крпа.
   - Не користете средства за чистење. Може да предизвикате обезбојување.
   - Бидете внимателни кога ја чистите гумената основа и **механизмот за заклучување (A)**.
   - Чистете ја редовно правта на вратата.
3. Избришете ја вратата Add Door и притиснете врз неа сè додека не слушнете звук на „кликнување“ за да ја затворите.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не употребувајте голема сила врз Add Door. Може да се скрши.
- Не оставајте ја Add Door отворена кога работи машината.
- Никогаш не ставајте тешки предмети врз Add Door.
- За да спречите физичка повреда, не допирајте ја вратата Add Door додека барабанот ротира.
- Не допирајте ја вратата Add Door кога работи машината. Тоа може да предизвика физичка повреда.
- Не користете го панелот со функции кога Add Door е отворена. Тоа може да предизвика физичка повреда или дефект на системот.
- Не ставајте други предмети освен алишта.
- Не ставајте голема облека во барабанот преку Add Door.
- Не влечете ја гумената основа на Add Door при чистењето. Тоа може да предизвика оштетување.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 40 2017/7/21 15:55:14

Мрежест филтер

Чистете го мрежестиот филтер на цревото за довод на вода еднаш или двапати годишно.



1. Исклучете ја машината за перење и откачете го кабелот за напојување.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Олабавете го и откачете го цревото за довод на вода од задната страна на машината за перење. Покријте го цревото со крпа за да спречите избивање на водата.



4. Користете клешти за вадење на мрежестиот филтер од отворот за вентил.
5. Потопете го мрежестиот филтер во длабок сад со вода за да се потопи и приклучокот со навој.
6. Целосно исушете го мрежестиот филтер под сенка.
7. Повторно вметнете го мрежестиот филтер во отворот за вентил и повторно поврзете го цревото за вода со отворот за вентил.
8. Отворете ја славината за вода.

ЗАБЕЛЕШКА


Ако мрежестиот филтер е затнат, на екранот се појавува код за грешка од „**4C**“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 41 2017/7/21 15:55:15


Одржување

Филтер за пумпа


Се препорачува да го чистите филтерот за пумпа 5 или 6 пати годишно за да не дојде до затнување. Ако филтерот за пумпа е затнат може да дојде до намалување на пената.



1. Исклучете ја машината за перење и откачете го кабелот за напојување.
2. Испуштете го остатокот од водата од внатрешноста на барабанот. Погледнете го делот **„Испуштање на водата при вонредни ситуации“**.
3. Нежно притиснете го горниот дел од капакот на филтерот за да го отворите.
4. Завртете го копчето за филтерот за пумпа налево и испуштете го остатокот вода.



5. Исчистете го филтерот за пумпа со користење меки четки. Внимавајте перката на одводната пумпа во филтерот да не биде затната.
6. Повторно вметнете го филтерот за пумпа и завртете го копчето за филтер надесно.



ЗАБЕЛЕШКА

- Кај некои филтри за пумпа има безбедносна рачка којашто е наменета за спречување на несреќи на деца. За да ја повлечете безбедносната рачка на филтерот за пумпа, турнете ја и завртете ја налево. Со помош на жичениот механизам на безбедносната рачка може да го отворите филтерот.
- За да ја затворите безбедносната рачка на филтерот за пумпа, завртете ја надесно. Пружината ќе испушти силен звук, што е нормално.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако филтерот за пумпа е затнат, на екранот се прикажува информативниот код „**5C**“.

ВНИМАНИЕ


- Проверете дали капакот на филтерот е правилно затворен откако ќе го исчистите филтерот. Во спротивно,

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 42 2017/7/21 15:55:15


ова може да предизвика протекување.

- Проверете дали филтерот е правилно поставен откако ќе го исчистите. Во спротивно, ова може да предизвика нефункционирање на уредот или протекување.


Фиока за детергент



1. Држејќи го надолу **лостот за ослободување (A)** во внатрешноста на фиоката, отворете ја фиоката со лизгање.
2. Извадете ги **лостот за ослободување** и садот за течен детергент од фиоката.



3. Исчистете ги деловите на фиоката под млаз вода користејќи мека четка.



4. Исчистете ја вдлабнатината на фиоката користејќи мека четка.
5. Повторно ставете ги **лостот за ослободување** и **садот за течен детергент** во фиоката.
6. Лизгајте ја фиоката навнатре за да ја затворите.

ЗАБЕЛЕШКА

За да го остраните остатокот од детергентот, спроведете го циклусот **RINSE+SPIN (ПЛАКНЕЊЕ+ЦЕНТРИФУГА)** со празен барабан.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 43 2017/7/21 15:55:15

Одржување

„Заздравување“ од замрзнување

Машината за перење може да замрзне кога е изложена на температура под 0°C.

1. Исклучете ја машината за перење и откачете го кабелот за напојување.
2. Истурете топла вода врз славината за вода за да се разлабави цревото за довод на вода.
3. Откачете го цревото за довод на вода, па потопете го во топла вода.
4. Истурете топла вода во барабанот и оставете да постои околу 10 минути.
5. Повторно поврзете го цревото за довод на вода со славината за вода.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако машината за перење сè уште не функционира нормално, повторете ги горенаведените чекори додека не почне да функционира нормално.

Грижа при подолго време на неупотреба

Избегнувајте да ја оставате машината за перење неупотребена подолго време. Доколку се случи ова, испуштете ја водата од машината и откачете го кабелот за напојување.

1. Завртете го **Избирачот на циклуси** за да изберете **RINSE+SPIN (ПЛАКНЕЊЕ+ЦЕНТРИФУГА)**.
2. Испразнете го барабанот, па притиснете го копчето **Активирање/Пауза**.
3. Штом заврши циклусот, затворете ја славината за вода и откачете го цревото за довод на вода.
4. Исклучете ја машината за перење и откачете го кабелот за напојување.
5. Отворете ја вратата за да овозможите циркулирање на воздух низ барабанот.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 44 2017/7/21 15:55:15

Решавање на проблемите

Контролни точки

Ако наидете на проблем со машината за перење, прво проверете во долунаведената табела и обидете се со предлозите.

Проблем	Активност
Не започнува да работи.	• Проверете дали е машината за перење е приклучена на струја. • Проверете дали вратата е добро затворена. • Проверете дали славините за вода се отворени. • Проверете дали е притиснато копчето **Активирање/Пауза** за машината за перење алишта да почне да работи. • Уверете се дека функцијата Заклучување за деца не е активирана. • Пред да се наполни машината за перење, ќе испушти низа звуци на кликнување за да се потврди дали вратата се заклучува и водата брзо се испушта. • Проверете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот на коло.
Доводот на вода е недоволен или нема довод на вода.	• Целосно отворете ја славината за вода. • Проверете дали вратата е добро затворена. • Проверете дали цревото за довод на вода е замрзнато. • Проверете дали цревото за довод на вода е превиткано или затнато. • Проверете дали има доволен притисок на вода.
По циклусот, детергентот останува во фиоката за детергент.	• Проверете дали машината за перење работи при доволен притисок на вода. • Ставете детергент во центарот на фиоката за детергент. • Проверете дали капачето за плакнење е правилно вметнато. • Ако користите детергент во зрно, проверете дали избирачот на детергент е поставен нагоре. • Извадете го капачето за плакнење и исчистете ја фиоката за детергент.
Премногу вибрира или прави врева.	• Проверете дали машината за перење алишта е поставена на рамен, цврст под којшто не се лизга. Ако подот не е рамен, користете либела за да ја приспособите висината на машината за перење алишта. • Проверете дали транспортните чепови се отстранети. • Проверете ја машината за перење да не допира некој друг предмет. • Проверете дали алиштата се рамномерно распоредени. • Моторот може да прави врева при нормално работење. • Едноделната облека или облеката којашто е украсена со метални парчиња може да испуштаат звуци при перењето. Ова е нормално. • Металните предмети како што се железните пари може да предизвикаат звуци. По перењето, отстранете ги овие предмети од барабанот или касетата на филтерот.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 45 2017/7/21 15:55:15

Решавање на проблемите

Проблем	Активност
Нема одвод на вода и/или центрифугирање.	• Проверете дали цревото за одвод целосно поминува низ одводниот систем. Ако забележите блокада во одводот, контактирајте со сервисната служба. • Проверете да не е затнат филтерот за остатоци. • Затворете ја вратата и притиснете на **Активирање/Пауза** . Од безбедносни причини, машината за перење нема да се превртува или да центрифугира ако вратата не е затворена. • Уверете се дека цревото за одвод не е замрзнато или затнато. • Уверете се дека цревото за одвод е поврзано со одводниот систем којшто не е затнат. • Ако машината за перење алишта не се снабдува со доволно електрична енергија, машината за перење алишта привремено нема да испушта вода во одводот или да центрифугира. Штом машината за перење алишта ќе биде снабдена со доволно електрична енергија, ќе работи нормално.
Вратата не се отвора.	• Притиснете го копчето **Активирање/Пауза** за машината за перење алишта да запре со функционирање. • Може да се потребни неколку минути за да се отвори механизмот за заклучување на вратата. • Вратата ќе се отвори по 3 минути откако машината ќе престане со работа или ќе се исклучи од напојување. • Проверете дали сета вода е испуштена од барабанот. • Вратата може да не се отвора ако остане вода во барабанот. Испуштете ја водата од барабанот и рачно отворете ја вратата. • Проверете дали светлото за врата е исклучено. Светлото за заклучување на вратата се исклучува откако ќе се испушти водата од машината за перење алишта.
Прекумерно пенење.	• Уверете се дека ги користите препорачаните типови детергент на соодветен начин. • Користете детергент со висока ефективност (HE) за да не дојде до прекумерно пенење. • Намалете ја количината на детергент за мека вода, мали количества алишта или за малку валкани алишта. • Не се препорачува детергент без висока ефективност (HE).
Не може да ставите дополнителен детергент.	• Проверете дали остатокот од детергентот и омекнувачот за алишта не е преку границата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 46 2017/7/21 15:55:15

Проблем	Активност
Запира со работа.	• Приклучете го струјниот кабел во електричен приклучок. • Проверете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот на коло. • Затворете ја вратата и притиснете на **Активирање/Пауза** за машината за перење алишта да почне да работи. Од безбедносни причини, машината за перење нема да се превртува или да центрифугира ако вратата не е затворена. • Пред да се наполни машината за перење, ќе испушти низа звуци на кликнување за да се потврди дали вратата се заклучува и водата брзо се испушта. • Може да има пауза или период на киснење за време на циклусот. Кратко почекајте и машината за перење ќе започне да работи. • Уверете се дека мрежестиот филтер на цревото за одвод на вода на славините за вода не е затнат. Повремено чистете го мрежестиот филтер. • Ако машината за перење алишта не се снабдува со доволно електрична енергија, машината за перење алишта привремено нема да испушта вода во одводот или да центрифугира. Штом машината за перење алишта ќе биде снабдена со доволно електрична енергија, ќе работи нормално.
Се полни со вода со погрешна температура.	• Целосно отворете ги двете славини. • Проверете дали е правилен изборот на температура. • Проверете дали цревата се поврзани за соодветните славини. Измијте ги одводните линии. • Проверете дали грејачот за вода е нагоден на минимална температура од 49°C (120 °F) за снабдување со жешка вода на славината. Исто така, проверете го капацитетот на грејачот за вода и стапката на повторно загревање. • Извадете ги цревата и исчистете го мрежестиот филтер. Мрежестиот филтер може да биде затнат. • Додека се полни машината за перење, температурата на водата може да се менува, бидејќи со функцијата за автоматско контролирање на температурата може да ја проверите влезната температура на водата. Ова е нормално. • Додека се полни машината за перење, може да забележите дека протекува само жешка и/или студена вода низ преградата кога се избрани ниски или високи температури. Ова е нормално за функцијата за автоматско контролирање на температурата, бидејќи машината за перење ја утврдува температурата на водата.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 47 2017/7/21 15:55:15

Решавање на проблемите

Проблем	Активност
Алиштата се влажни на крајот на циклусот.	• Користете голема или екстра голема брзина на центрифугирање. • Користете детергент со висока ефективност (HE) за да се намали прекумерното пенење. • Има ставено премалку алишта. При полнење на машината со малку алишта (едно или две парчиња), машината може да изгуби рамнотежа и да не се врти целосно. • Уверете се дека цревото за одвод не е превиткано или затнато.
Водата истекува.	• Проверете дали вратата е добро затворена. • Проверете дали сите црева се добро поврзани. • Проверете дали крајниот дел од цревото за одвод е правилно вметнат и прицврстен во одводниот систем. • Избегнувајте прекумерно полнење. • Користете детергент со висока ефективност (HE) за да не дојде до прекумерно пенење.
Има непријатна миризба.	• За време на паузите се собираат преголеми количества пена и може да дојде до непријатни мириси. • Повремено активирајте го циклусот на чистење за да санитизирате. • Исчистете го прицврстувачот на вратата (дијафрагма). • Исушете ја внатрешноста на машината за перење откако ќе заврши циклусот.
Не се гледа пена (само за модели со пенење).	• Со преполнувањето може да дојде до пена. • Многу извалканите алишта може да не предизвикаат создавање на пена.
Дали можам да ја отворам вратата Add Door во секое време?	• Add Door може да се отвори само кога ќе се прикаже индикаторот . Меѓутоа, нема да се отвори во следните случаи: - За време на процесот на вриење или сушење и доколку внатрешната температура е висока. - Доколку ја поставите функцијата Заклучување за деца поради безбедносни причини. - За време на циклусот на перење или сушење што не опфаќа ставање дополнителна облека.

Доколку проблемот е уште присутен, обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 48 2017/7/21 15:55:16

Информативни кодови

Ако машината за перење не работи, на екранот може да се прикаже информативен код. Проверете во долунаведената табела и обидете се со предлозите.

Код	Активност
4C	**Нема довод на вода.** • Проверете дали славините за вода се отворени. • Проверете да не се затнати цревата за довод на вода. • Проверете да не се замрзнати славините за вода. • Проверете дали машината за перење работи со доволен притисок на вода. • Проверете дали славината за студена вода и славината за жешка вода се правилно поврзани. • Чистете го мрежестиот филтер, бидејќи може да биде затнат. **ЗАБЕЛЕШКА** Кога на машината ќе биде прикажан кодот „4C“, машината испушта вода во траење од 3 минути. За ова време, копчето Напојување не работи.
4C2	• Проверете дали цревото за довод на студена вода е црвсто поврзано за славината за студена вода. Ако е поврзано за славината за жешка вода, алиштата може да се деформираат со некои циклуси.
5C	**Водата не се испушта.** • Уверете се дека цревото за одвод не е замрзнато или затнато. • Проверете дали цревото за одвод е правилно поставено, во зависност од типот на поврзувањето. • Исчистете го филтерот за остатоци, бидејќи може да биде затнат. • Проверете дали цревото за одвод целосно поминува низ одводниот систем. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
DC	**Функционирање на машината за перење алишта со отворена врата.** • Проверете дали вратата е добро затворена. • Внимавајте алиштата да не се заглават на вратата.
DC1	**Заклучувањето/отклучувањето на главната врата не функционира правилно.** • Исклучете ја машината и рестартирајте го циклусот. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
DC3	**Заклучувањето/отклучувањето на вратата Add Door не функционира правилно.** • Исклучете ја машината и рестартирајте го циклусот. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 49 2017/7/21 15:55:16

Решавање на проблемите

Код	Активност
OC	**Водата претекува.** • Рестартирајте по вртењето. • Ако информативниот код остане ист на екранот, контактирајте со локалниот центар за сервисирање на Samsung.
LC, LC1	**Проверете го цревото за одвод.** • Проверете дали крајниот дел од цревото за одвод е поставено на подот. • Уверете се дека цревото за одвод не е затнато. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање. **ЗАБЕЛЕШКА** Кога на машината ќе биде прикажан кодот „LC,LC1“, машината испушта вода во траење од 3 минути. За ова време, копчето Напојување не работи.
UB	**Центрифугирањето не функционира.** • Проверете дали алиштата за перење се рамномерно распоредени. • Проверете дали машината за перење е поставена на рамна, стабилна подлога. • Прераспределете ги алиштата. Ако перете само едно парче облека, како бањарка или фармерки, резултатот на завршното центрифугирање може да не задоволува при што ќе се прикаже пораката за грешка „UB“ на екранот.
3C	**Проверете како работи моторот.** • Обидете се да го рестартирате циклусот. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
UC	**Мора да го проверите електронското контролирање (Грешка при преголем напон).** • Проверете го PCB и дали е оштетена жицата. • Проверете дали има соодветно снабдување со електрична енергија. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
	Забележан е низок напон • Проверете дали струјниот кабел е приклучен. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
HC	**Проверка на загревање на висока температура** • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 50 2017/7/21 15:55:16

Код	Активност
1C	**Сензорот за ниво на вода не работи правилно.** • Обидете се да ја исклучите машината и да го рестартирате циклусот. • Проверете дали е оштетена жицата за сензорот за ниво на вода. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање. **ЗАБЕЛЕШКА** Кога на машината ќе биде прикажан кодот „1C“, машината испушта вода во траење од 3 минути. За ова време, копчето Напојување не работи.
8C	**Сензорот MEMS не функционира правилно.** • Исклучете ја машината и рестартирајте го циклусот. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
AC	**Проверете ги поврзувањата помеѓу главните и споредните PBA.** • Обидете се да ја исклучите машината и да го рестартирате циклусот. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
AC6	**Проверете ја комуникацијата помеѓу главниот и инверзниот PBA.** • Во зависност од состојбата, машината може автоматски да продолжи да функционира нормално. • Исклучете ја машината и рестартирајте го циклусот. • Ако информативниот код остане ист, контактирајте со центарот за сервисирање.
DDC	**Оваа порака се прикажува кога ќе ја отворите вратата Add Door без да притиснете** **Пауза. Во тој случај, извршете една од следните постапки:** • За да додадете алишта, притиснете на Add Door за правилно да ја затворите. Потоа, притиснете на **Активирање/Пауза** и обидете се потворно. • Ако по грешка притиснете на Add Door, повторно притиснете на Add Door за правилно да ја затворите. Потоа, притиснете **Активирање/Пауза** за да продолжите со перењето.

Ако некој информативен код постојано се појавува на екранот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 51 2017/7/21 15:55:16

Спецификации

Табела за одржување на ткаенината

Следните симболи претставуваат насоки за грижа за облеката. Ознаките за грижа вклучуваат четири симболи во овој редослед: перење, белење, сушење и пеглање, и хемиско чистење кога е неопходно. Користењето на симболите овозможува конзистентност меѓу домашните и странските производувачи на облека. Придржувајте се кон насоките за грижа за облеката, за максимизирање на траењето на облеката и намалување на проблемите при перење.

	Отпорен материјал		Да не се пегла
	Деликатна ткаенина		Суво чистење со кој било растворувач
	Може да се пере на 95 °C		Хемиско чистење
	Може да се пере на 60 °C		Суво чистење само со перхлорид, лесен бензин, чист алкохол или R113
	Може да се пере на 40 °C		Суво чистење само со авионско гориво, чист алкохол или R113
	Може да се пере на 30 °C		Да не се чисти на суво
	Само рачно перење		Да се суши на рамно
	Само суво чистење		Може да се закачи при сушење
	Може да се бели во ладна вода		Да се суши на закачалка
	Да не се бели		Сушење во машина, нормална температура
	Може да се пегла на 200 °C макс.		Сушење во машина, намалена температура
	Може да се пегла на 150 °C макс.		Да не се суши во машина
	Може да се пегла на 100 °C макс.		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 52 2017/7/21 15:55:19

Заштита на животната средина

- Овој апарат е произведен од рециклиран материјал. Ако одлучите повеќе да не ја користите машината, ве молиме почитувајте ги регулативите за отпадоци од овој тип. Исечете го кабелот за напојување за да се спречи повторно поврзување на апаратот со извор на напојување. Извадете ја вратата од апаратот за да не може во внатрешноста да се заглават животни и мали деца.
- Не ставајте поголема количина детергент од онаа што се препорачува од страна на производителот на детергент.
- Употребувајте средства за белење и отстранување на флеки само кога е неопходно.
- Заштедете вода и електрична енергија со перење само на полна машина (потрошувачката зависи од програмот).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 53 2017/7/21 15:55:19

Спецификации

Листа со спецификации

„ * “ Ѕвездичката/ите го означува(ат) различниот модел и може да се разликуваат (0-9) или (A-Z).

Тип			Машина за перење алишта со предно полнење	
Име на модел			WW80K52****	WW70K52****
Димензии			Ш600 X Д456 X В850 (mm)	Ш600 X Д456 X В850 (mm)
Притисок на вода			50 kPa - 800 kPa	
Нето тежина			67 kg	69 kg
Капацитет на перење и центрифугирање			8,0 kg	7,0 kg
Потрошувачка на енергија	Перење	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Перење и загревање	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Центрифуга	220-240 V	500 W	500 W
	Пумпање		30 W	
Број на вртежи			1200 вртежи/мин.	1200 вртежи/мин.

ЗАБЕЛЕШКА

Дизајнот и спецификациите се подложни на промена без најава со цел да се подобри квалитетот.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 54 2017/7/21 15:55:19

Во согласност со регулативата (EU) бр. 1061/2010

„ * “ Ѕвездичката/ите го означува(ат) различниот модел и може да се разликуваат (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW80K52****	WW70K52****
Капацитет	kg	8,0	7,0
Енергетска ефикасност на скала од D (најмалку ефикасно) до A+++ (најефикасно)		A+++	A+++
Доделена „Награда од ЕУ за еколошка ознака“ во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 66/2010			
Годишна потрошувачка на енергија (Се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со стандардната програма Памук на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење на машината, како и потрошувачката кога уредот е исклучен и кога е во режим на подготвеност. Точната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на уредот.)	kWh/год.	136	140
Потрошувачка на енергија			
Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење	kWh	0,69	0,76
Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење	kWh	0,63	0,61
Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење	kWh	0,44	0,42
Проценета потрошувачка на енергија кога уредот е исклучен.	W	0,48	
Проценета потрошувачка на енергија кога уредот е во режим на работа.	W	5	
Годишна потрошувачка на вода (Се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со стандардната програма Памук на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење. Точната потрошувачка на вода ќе зависи од начинот на користење на уредот.)	л/год.	8100	7400
Класа на ефикасност на центрифуга			
Класа на ефикасност за сушење со центрифуга на скала од G (најмалку ефикасно) до A (најефикасно)		B	
Максимална брзина на вртење	вртежи/мин.	1200	
Преостаната влага	%	53	
Програмите COTTON (ПАМУК) на 60 °C и COTTON (ПАМУК) на 40 °C се всушност стандардна програма за памук на 60 °C и стандардна програма за памук на 40 °C. Тие се наменети за чистење на нормално валкани памучни алишта и се најефикасни (во однос на потрошувачка на вода и енергија) за овој вид на алишта. Кај овие програми, вистинската температура на водата може да биде различна од објавената температура. Активирајте го режимот за калибрирање по монтирањето (прочитајте го делот „Активирање на калибрација (се препорачува)“ на страница **23**).			
Времетраење на стандардната програма			
Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење	мин.	273	263
Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење	мин.	253	243
Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење	мин.	233	223
Времетраење на режимот на работа (Tl)	мин.	2	
Емисии на акустичен шум во воздухот изразени во dB(A) re 1 pW и заокружени на најблискиот цел број за време на перењето и центрифугирањето со стандардната програма за памук на 60 °C при целосно полнење;			
Перење	dB (A) re 1 pW	56	
Центрифуга	dB (A) re 1 pW	75	
Самостојно			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 55 2017/7/21 15:55:19

Спецификации

Информации за главните програми за перење

Модел	Циклус	Температура (°C)	Капацитет (kg)	Време на циклус (мин.)	Содржина на преостаната влага (%)	Потрошувачка на вода (L/циклус)	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)
WW80K52***	COTTON (ПАМУК)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (ПАМУК)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (ПАМУК)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (ПАМУК)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	3,0	152	38	41	0,71

Вредностите во табелата се измерени според условите наведени во стандардот IEC60456/EN60456. Фактичките вредности ќе зависат од начинот на користење на уредот

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 56 2017/7/21 15:55:19

Белешки

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_MK.indd 59 2017/7/21 15:55:19

SAMSUNG

ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ЗЕМЈА	ПОВИК	ИЛИ ПОСЕТА НА САД ПРЕКУ ИНТЕРНЕР НА
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

DC68-03677L-01



Mașină de spălat

Manual de utilizare

WW80K5***** / WW70K5*****

SAMSUNG

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 1 2017/7/21 15:55:42

Cuprins

Informații referitoare la siguranță **3**

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile pentru siguranță 3
Simboluri importante de siguranță 3
Instrucțiuni importante privind siguranța 4
Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE 12

Instalare **13**

Ce este inclus 13
Cerințe pentru instalare 15
Instalare pas cu pas 17

Înainte de a începe **23**

Setări inițiale 23
Indicații pentru rufe 23
Indicații privind sertarul pentru detergent 26

Operarea **29**

Panou de control 29
Pași simpli pentru pornire 30
Generalități despre cicluri 31
Caracteristici speciale 34
Setări 36

Întreținere **37**

Eco drum clean (Curățare ecologică tambur) 37
Smart Check 38
Evacuarea de urgență 39
Curățarea 40

Întreținere **44**

Recuperarea după îngheț 44
Nu o lăsați foarte mult neutilizată 44

Depanare **45**

Verificări 45
Codurile de informare 49

Specificații **52**

Tabel pentru îngrijirea țesăturilor 52
Protejarea mediului 53
Fișă de specificații 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 2 2017/7/21 15:55:43

Informații referitoare la siguranță

Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita din plin de numeroasele avantaje și caracteristici ale mașinii dumneavoastre de spălat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile pentru siguranță

Citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră echipament. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea echipamentului pentru consultări ulterioare. Folosiți această mașină de spălat doar pentru scopul definit, așa cum este descris în manualul de instrucțiuni.
Instrucțiunile pentru Siguranță de tip Avertisment și Important din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot surveni. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.
Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul www.samsung.com.

Simboluri importante de siguranță

Semnificațiile pictogramelor și semnelor din acest manual:

⚠ AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale grave, deces și/sau deteriorări ale bunurilor.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale și/sau deteriorări ale bunurilor.

NOTĂ

Indică faptul că există riscul de vătămare sau de daune materiale.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 3 2017/7/21 15:55:43

Informații referitoare la siguranță

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dumneavoastră și a celor din jur. Respectați-le întocmai.
După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi aparatul.

La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mișcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza în siguranță acest echipament, familiarizați-vă cu operațiile sale și utilizați-l cu atenție.

Instrucțiuni importante privind siguranța

⚠ AVERTIZARE

Pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare sau vătămări corporale în timpul utilizării mașinii de spălat, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

1. A nu se folosi acest aparat de către persoane (inclusiv copii) cu aptitudini fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoaștere, decât dacă au fost supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
2. Pentru utilizarea în Europa: Aparatul nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta de 8 ani sau peste și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și care înțeleg riscurile pe care le implică acesta. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea pot fi efectuate de copii doar sub supraveghere.
3. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 4 2017/7/21 15:55:43

4. În cazul în care cablul de alimentare cu energie este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
5. Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
6. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de un covor.
7. Pentru utilizarea în Europa: Copiii sub 3 ani trebuie supravegheați în permanență.

⚠ ATENȚIE

8. Pentru a evita pericolul datorat resetării neintenționate a disjunctorului termic, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, precum un temporizator, sau să fie conectat la un circuit care este comutat în mod regulat de utilitate.

Avertizări critice privind instalarea

⚠ AVERTIZARE

Instalarea acestui aparat trebuie să fie făcută de către un tehnician calificat sau de către o companie de service.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șoc electric, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Acest echipament este greu. Aveți grijă la ridicarea sa.

Conectați cablul de alimentare la p priză de perete care respectă specificațiile locale privind energia electrică. Utilizați priza numai pentru acest aparat și nu utilizați un prelungitor.

- Împărțirea unei prize cu alte aparate electrocasnice folosind un dispozitiv electric portabil sau un prelungitor poate duce la șocuri electrice sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare, frecvența și curentul sunt aceleași ca cele din specificațiile produsului. Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu. Eșec Conectați cu putere aparatul în priză.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 5 2017/7/21 15:55:43

Informații referitoare la siguranță

Îndepărtați toate substanțele străine, precum praful sau apa, din capătul ștecherului de rețea și din punctele de contact, folosind o cârpă uscată în mod regulat.
- Scoateți aparatul din priză și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.
- Dacă băgați ștecherul de rețea în priză în direcția opusă, firele electrice din cablu s-ar putea deteriora, lucru care ar duce la șocuri electrice sau incendii.

Nu lăsați materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.
- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.
  În cazul în care echipamentul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător.

Nu împământați aparatul la o țeavă de gaz, la o țeavă de apă din plastic sau la o linie telefonică.
- Acest lucru poate cauza șocuri electrice, incendii, explozii sau probleme cu produsul.
- Niciodată nu băgați cordonul de alimentare într-o doză care nu a fost împământată corect și asigurați-vă că este în conformitate cu regulile locale și naționale.

Nu instalați acest echipament în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.

Nu instalați acest echipament într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (ploaie).

Nu instalați acest echipament într-un loc expus la temperaturi scăzute.
- Dacă îngheață, țevile se pot sparge.

Nu instalați acest aparat într-un loc în care ar putea exista scurgeri de gaz.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu folosiți un transformator electric.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu folosiți un ștecher sau un cablu de alimentare deteriorate sau o priză detașată.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cordonul de alimentare.

Nu rotiți și nu legați cordonul de alimentare.

Nu îndoiți cordonul de alimentare peste un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cordonul de alimentare, nu introduceți cordonul de alimentare între obiecte și nu împingeți cordonul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu trageți de cordonul de alimentare când scoateți din priză aparatul.
- Când scoateți din priză aparatul, țineți de priză.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să poată fi accesate cu ușurință.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 6 2017/7/21 15:55:43

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul cablului de alimentare să fie ușor de accesat.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șoc electric sau incendiu din cauza scurgerilor electrice.

Instalați echipamentul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susține greutatea.
- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu produsul.

Avertizări critice privind utilizarea

⚠ AVERTIZARE

Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă aparatul are un zgomot ciudat, un miros de ars sau de fum, scoateți aparatul din priză imediat și contactați cel mai apropiat centru service.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

În cazul unei scurgeri de gaz (propan, LP, etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți priza. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate duce la explozii sau incendii.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe mașina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat.
- În cazul blocării în interiorul produsului, copiii se pot sufoca.

Înlăturați pachetul atașat (burete, polistiren expandat) în partea inferioară a mașinii de spălat înainte de a o utiliza.

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.
- Acest lucru ar putea duce la șocuri electrice sau explozii.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forța în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).
- Apa care iese din mașina de spălat poate duce la arsuri și poate face ca podeaua să devină alunecoasă. Aceasta ar putea duce la răniri.
- Dacă deschideți ușa cu forța, s-ar putea să deteriorați produsul sau să vă răniți.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 7 2017/7/21 15:55:43

Informații referitoare la siguranță

Nu introduceți mâna sub mașina de spălat în timpul funcționării acesteia.
- Aceasta ar putea duce la răniri.

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice.

Nu opriți aparatul prin scoaterea din priză în timp ce acesta este în funcțiune.
- Dacă băgați aparatul în priză din nou, s-ar putea să cauzați o scânteie care să ducă la șocuri electrice sau incendii.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu handicap să utilizeze mașina de spălat fără supraveghere. Nu lăsați copiii să intre în sau să se urce pe echipament.
- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu vă băgați mâna sau vreun obiect metalic sub mașina de spălat în timp ce aceasta este în funcțiune.
- Aceasta ar putea duce la răniri.

Nu deconectați echipamentul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine ștecherul și trageți-l din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.
- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii și/sau electrocutări.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați aparatul singuri.
- Nu utilizați o altă siguranță (precum cupru, sârmă de oțel etc.) decât siguranța standard.
- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați echipamentul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

Când furtunul pentru apă devine slab din robinet și inundă aparatul, scoateți aparatul din priză.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Scoateți aparatul din priză când acesta nu este folosit pentru perioade luni de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete/fulgere.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Dacă în echipament pătrund substanțe străine, deconectați ștecherul și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați în interior.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 8 2017/7/21 15:55:43

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați ștecherul și curățați mașina de spălat o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la decolorare, deformare, deteriorare sau ruginire.

Sticla din față se poate sparge la un impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

După un eșec de alimentare cu apă sau când se reconectează furtunul de alimentare cu apă, deschideți robinetul încet.

Deschideți încet robinetul după o perioadă lungă de neutilizare.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceți complet rufele murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufele se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Opriți alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

Asigurați-vă că șuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la deteriorarea produsului sau la rănire.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticla ușii frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Deschideți robinetul și verificați dacă racordul de la furtunul pentru apă este închis bine și că nu există scurgeri de apă înainte de a folosi produsul.

- Dacă șuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 9 2017/7/21 15:55:43

Informații referitoare la siguranță

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung și Samsung nu poate fi făcută răspunzătoare pentru funcționări greșite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

Nu vă așezați pe echipament și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.
- Acest lucru poate cauza șocuri electrice, incendii, probleme cu produsul sau leziuni.

Nu pulverizați materiale volatile precum insecticidul pe suprafața aparatului.
- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.

Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.
- Acesta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.
- Aceasta ar putea duce la arsuri sau leziuni.

Nu spălați, rotiți sau uscați scaune, saltele sau haine (*) rezistente la apă decât dacă aparatul dumneavoastră are un program special pentru a spăla aceste articole.

(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței de suport pentru scutec, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.
- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă indicatorul mașinii de spălat se află la programul de îngrijire. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, podelei sau articolelor din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați păturile sau covorașele de la intrare cu întăritură de cauciuc. Întăritura de cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecțiuni, precum defecțiunea de evacuare.

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.
- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul sau imediat după uscare, deoarece acesta este fierbinte.
- Există pericolul de arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.
- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.
- Ghidajul pentru detergent lichid (numai anumite modele) nu este utilizat pentru detergent pulbere. Scoateți ghidajul dacă utilizați detergent pulbere.

Nu introduceți niciun fel de obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.
- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 10 2017/7/21 15:55:43

Nu apăsați butoanele folosind obiecte ascuțite precum agrafe, cuțite, unghiere, etc.
- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau leziuni.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire a pielii sau în clinicile de masaj.
- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și determina scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălbitor în tambur perioade îndelungate de timp.
- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu folosiți niciodată o perie metalică.

Nu folosiți un detergent uscat de curățare direct și nu spălați, clătiți sau rotiți lenjeria contaminată de un detergent uscat de curățare.
- Aceasta poate duce la combustie sau aprindere spontană din cauza căldurii oxidării uleiului.

Nu utilizați apa din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.
- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu folosiți săpun neutru pentru mâini pentru mașina de spălat.
- Dacă se întărește și se strânge în mașina de spălat, poate duce la probleme cu produsul, decolorare, ruginire sau mirosuri urâte.

Puneți șosete și sutiene în plasa pentru spălat și spălați-le cu alte lenjerii.

Nu spălați articole mari de lenjerie precum lenjeria de pat în plasa pentru spălat.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la leziuni din cauza unor vibrații anormale.

Nu folosiți detergent întărit.
- Dacă se strânge în mașina de spălat, poate duce la scurgeri de apă.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor hainelor care trebuie spălate sunt golite.
- Obiectele dure, ascuțite, precum monedele, agrafele de siguranță, unghiile, șuruburile sau pietrele pot duce la deteriorări ample ale aparatului.

Nu spălați haine cu catarame, nasturi sau alte obiecte metalice grele și mari.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.
- Aceasta poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușă atunci când o închideți.
- În caz contrar, există pericolul de rănire.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 11 2017/7/21 15:55:43

Informații referitoare la siguranță

Avertizări critice privind curățarea

⚠ AVERTIZARE


Nu curățați aparatul prin introducerea apei direct pe acesta.

Nu folosiți agenți de curățare cu un caracter acid puternic.

Nu folosiți benzină, diluant sau alcool pentru a curăța aparatul.
- Acest lucru ar putea duce la decolorări, deformări, deteriorări, șoc electric sau incendiu.

Înainte de curățare sau de întreținere, scoateți aparatul din priză.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele privind mediul și obligațiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitați: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 12 2017/7/21 15:55:44

Instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea corespunzătoare a mașinii de spălat și pentru a preveni accidentele în timpul spălatului.

Ce este inclus

Asigurați-vă că sunt incluse toate piesele în ambalajul produsului. Dacă observați că mașina de spălat sau piesele acesteia au o problemă, contactați un centru de clienți Samsung local sau distribuitorul.



01 Mâner de eliberare
02 Sertarul pentru detergent
03 Panou de control
04 Ușă
05 Cuvă
06 Filtrul pompei
07 Tub de golire de urgență
08 Capacul filtrului
09 Placă superioară
10 Fișă de alimentare
11 Furtun de evacuare
12 Picioruțe reglabile

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 13 2017/7/21 15:55:44


Instalare



Cheie fixă



Capace de șuruburi




Ghidaj pentru furtun




Furtun de alimentare cu apă rece




Furtun de alimentare cu apă caldă



Recipient cu detergent lichid



Element care fixează capacul



Plachete anti-alunecare

NOTĂ

- Capace de șuruburi : Numărul furnizat (între 3 și 6) de capace cu șurub este dependent de model.
- Furtun de alimentare cu apă caldă: numai pentru anumite modele.
- Recipient cu detergent lichid: numai pentru anumite modele.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 14 2017/7/21 15:55:44

Cerințe pentru instalare

Alimentarea electrică și împământarea

- 220 - 240 V c.a. / 50 Hz, este necesară o siguranță sau un disjunctor
- Utilizați un circuit ramificat individual specific mașinii de spălat

Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, mașina de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu trei pini, pentru utilizarea cu o priză instalată corect și cu împământare. Consultați-vă cu un electrician calificat sau cu o persoană care se ocupă de service, dacă nu sunteți sigur(ă) în legătură cu împământarea.
Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat, care să instaleze o priză corespunzătoare.

⚠ AVERTIZARE

- NU utilizați prelungitoare.
- Utilizați numai cablul de alimentare aferent mașinii de spălat.
- NU conectați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau la conducte cu apă caldă.
- Conductorii de împământare conectați greșit pot provoca șoc electric.

Alimentarea cu apă

Presiunea corectă a apei pentru această mașină de spălat este între 50 kPa și 800 kPa. Dacă presiunea apei este sub 50 kPa, este posibil ca supapa de alimentare cu apă să nu se închidă complet. Sau umplerea tamburului poate necesita mai mult timp, provocând oprirea mașinii de spălat.
Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.
Pentru reducerea riscului de scurgeri:

- Asigurați-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Când mașina de spălat nu este în uz, închideți robinetele.
- Verificați cu regularitate eventualele scurgeri la garniturile furtunului de admisie a apei.

⚠ ATENȚIE

Înainte de a utiliza mașina de spălat pentru prima dată, verificați toate conexiunile de la supapa de apă și de la robinete, pentru a vedea dacă sunt etanșe.

Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 60 - 90 cm. Furtunul de evacuare trebuie să fie conectat cu clema la conducta fixă, iar conducta fixă trebuie să acopere complet furtunul de evacuare.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 15 2017/7/21 15:55:45

Instalare

Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie instalată pe o podea solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neechilibrate. Mochetele și suprafețele din gresie moale nu opun o rezistență adecvată la vibrații și pot determina deplasarea ușoară a mașinii de spălat în timpul ciclului de centrifugare.

⚠ ATENȚIE

NU instalați mașina de spălat pe o platformă sau pe o structură cu susținere slabă.

Temperatura apei

Nu instalați mașina de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supape, în pompe și în furtunuri. Apa înghețată rămasă în piesele de conectare poate deteriora curelele, pompa și alte componente ale mașinii de spălat.

Instalarea în nișe sau dulapuri

Distanțele minime pentru funcționare stabilă:

Lateral	25 mm	Spate	50 mm
Sus	25 mm	Față	550 mm

În cazul în care mașina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 550 mm. Mașina dumneavoastră de spălat singură nu necesită un orificiu special de aerisire.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 16 2017/7/21 15:55:45

Instalare pas cu pas

PASUL 1 - Alegeți un loc potrivit


Cerințe privind locul de instalare:
- Suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expus direct la radiația solară
- Dispune de mijloace de ventilare și de cablare corespunzătoare
- Temperatura ambiantă este întotdeauna mai mare decât punctul de îngheț (0 ˚C)
- Nu este expus la surse de căldură

PASUL 2 - Îndepărtați buloanele montate pentru transport



Îndepărtați ambalajele produsului și scoateți toate buloanele pentru transport.

1. Slăbiți toate buloanele pentru transport din partea din spate a mașinii cu ajutorul cheii furnizate.



2. Acoperiți orificiile cu capacele de plastic.
Păstrați buloanele pentru a le utiliza ulterior.


⚠ AVERTIZARE

Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele (pungi de plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 17 2017/7/21 15:55:45


Instalare


PASUL 3 - Instalarea plachetei anti-alunecare



1. Curățați bine partea inferioară a picioarelor reglabile și ștergeți praful și uleiul.
2. Marcați pozițiile picioarelor frontale reglabile ale mașinii de spălat, unde trebuie instalate plachetele anti-alunecare.
3. Introduceți placheta anti-alunecare înclinând sau mișcând mașina de spălat. Când introduceți placheta, îndepărtați folia de plastic de pe aceasta și lipiți partea cu adeziv a plachetei pe pardoseală, astfel încât partea aspră este orientată în sus. Nu lipiți partea cu adeziv a plachetei de piciorul reglabil.
4. După instalarea mașinii de spălat și a plachetei antialunecare, verificați dacă picioarele reglabile sunt la nivel din nou.

PASUL 4 - Reglați picioarele de echilibrare






1. Împingeți ușor mașina de spălat în poziția dorită. Dacă forțați prea tare se pot deteriora picioarele de echilibrare.
2. Echilibrați mașina de spălat prin reglarea manuală a picioarelor de echilibrare.
3. Când ați finalizat echilibrarea, strângeți piulițele utilizând cheia.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 18 2017/7/21 15:55:45


PASUL 5 - Conectați furtunul de alimentare cu apă

Adaptorul pentru furtun furnizat poate fi diferit, în funcție de model. În această etapă veți fi îndrumat să efectuați conectarea adaptorului de tip conector. Dacă aveți un adaptor de tip șurub, citiți punctul 7.




Conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet.


1. Îndepărtați **adaptorul (A)** de la **furtunul de alimentare cu apă (B)**.



2. Utilizați o șurubelniță în cruce pentru a slăbi cele patru șuruburi de pe adaptor.




3. Țineți adaptorul și rotiți piesa (C) în direcția săgeții pentru a o slăbi cu 5 mm (*).




4. Introduceți adaptorul în gura robinetului și strângeți șuruburile în timp ce ridicați adaptorul.
5. Rotiți **piesa (C)** în direcția săgeții pentru a o strânge.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 19 2017/7/21 15:55:46


Instalare




6. În timp ce țineți **piesa (E)**, conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Apoi, eliberați **piesa (E)**. Furtunul trebuie să facă un clic atunci când se potrivește perfect în adaptor.



7. Dacă utilizați un adaptor pentru alimentare cu apă de tip șurub, utilizați adaptorul furnizat de tip șurub pentru conectare la alimentarea cu apă, după cum observați din ilustrații.



8. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de alimentare a apei din partea din spate a mașinii de spălat. Rotiți furtunul în sens orar pentru a strânge.



9. Deschideți robinetul și verificați dacă există scurgeri în jurul racordurilor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii de mai sus.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 20 2017/7/21 15:55:46

⚠ AVERTIZARE


Nu mai utilizați mașina de spălat dacă depistați scurgeri și contactați un centru de service Samsung local. În caz contrar, acest lucru poate provoca șoc electric.

⚠ ATENȚIE

Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie să fie tensionat. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

NOTĂ


- După conectarea furtunului de alimentare cu apă la adaptor, verificați dacă acesta este bine conectat, trăgând în jos furtunul de alimentare cu apă.
- Utilizați un tip de robinet comun. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.



Pentru modelele selectate alimentare suplimentară pentru apă caldă:

1. Conectați capătul roșu al furtunului de alimentare cu apă la intrarea de alimentare cu apă caldă din partea din spate a mașinii.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul pentru apă caldă.

Furtun „Aqua” (numai anumite modele)




Furtunul „Aqua” avertizează utilizatorii în cazul în care există risc de scurgeri. Acesta utilizează debitul de apă, astfel încât **indicatorul (A)** din centru devine roșu în caz de scurgere.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 21 2017/7/21 15:55:46

Instalare

PASUL 6 - Poziția furtunului de evacuare

Furtunul de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:




Peste marginea unei chiuvete

Furtunul trebuie să se afle la o înălțime de 60-90 cm (*) față de pardoseală. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați ghidajul din **plastic furnizat pentru furtun (A)**. Prindeți ghidajul pe perete utilizând un cârlig pentru a asigura evacuarea stabilă.

Într-o țeavă de scurgere de chiuvetă

Țeava de scurgere trebuie să se afle peste nivelul sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să fie la cel puțin 60 cm de pardoseală.



Într-o țeavă de scurgere

Înălțimea țevii de scurgere trebuie să fie între 60 și 90 cm (*). Este recomandat să utilizați o țeavă verticală cu înălțime de 65 cm. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la conducta fixă înclinat.

Cerințe privind conducta fixă:
- Diametru minim de 5 cm
- Capacitate de transport minimă de 60 de litri pe minut

PASUL 7 - Pornirea

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de 220-240 V c.a./50 Hz omologată, protejată de o siguranță sau de un disjunctor. Apoi, apăsați pe butonul de **Alimentare** pentru a porni mașina de spălat.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 22 2017/7/21 15:55:46

Înainte de a începe

Setări inițiale

Rularea calibrării (recomandat)

Calibration (Calibrare) asigură o detectare precisă a greutății prin intermediul mașinii de spălat. Asigurați-vă că tamburul este gol înainte de a rula Calibration (Calibrare).

1. Decuplați alimentarea mașinii și apoi recuplați-o.
2. Țineți apăsate simultan butoanele **Temp. (Temperatură)** și **Delay End (Întârziere finalizare)** timp de 3 secunde pentru a intra în modul Calibrare. Va apărea mesajul „**CB**”.
3. Apăsați **Pornire/Pauză** pentru a efectua ciclul Calibrare.
4. Tamburul se va roti în sens orar și antiorar timp de aproximativ 3 minute.
5. Când se va finaliza ciclul, pe afișaj va apărea „**0**” și mașina de spălat se va opri automat.
6. Acum mașina de spălat este pregătită pentru utilizare.

Indicații pentru rufe

PASUL 1 - Sortarea

Sortați rufele după următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații de curățare: Sortați rufele în categoriile bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și vâscoză.
- Culoare: Separați rufele albe de rufele colorate.
- Dimensiune: Amestecarea de articole de dimensiuni diferite în cuvă îmbunătățește performanțele spălării.
- Sensibilitate: Spălați rufele delicate separat (articole noi din lână, perdele și mătase). Verificați etichetele de pe articole.

NOTĂ

Asigurați-vă că ați verificat eticheta privind îngrijirea de pe rufe și sortați-le în funcție de recomandările de pe aceasta înainte de a începe spălarea.

PASUL 2 - Goliți buzunarele

Goliți toate buzunarele articolelor

- Obiectele de metal, precum monedele, acele/broșele și cataramele de pe haine pot deteriora celelalte articole puse la spălat, precum și cuva.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 23 2017/7/21 15:55:47

Înainte de a începe

Întoarceți pe dos hainele cu nasturi și broderii

- Dacă fermoarele pantalonilor sau ale hainelor sunt deschise în timpul spălării, tamburul poate fi deteriorat. Fermoarele trebuie închise și fixate cu o sfoară.
- Hainele cu franjuri/șnururi lungi se pot încâlci în alte haine. Verificați dacă ați legat firele înainte de a începe spălarea.

PASUL 3 - Utilizați o plasă pentru spălare

- Sutienele (care se pot spăla în apă) trebuie introduse într-o plasă pentru spălare. Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul și pot rupe alte articole vestimentare.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.
- Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate provoca vibrații anormale, care pot deplasa mașina de spălat și pot cauza un accident în care să fiți rănit(ă).

PASUL 4 - Prespălarea (dacă este necesară)

Selectați opțiunea Prespălare pentru programul selectat, dacă rufele sunt foarte murdare. Nu utilizați opțiunea Prespălare când detergentul este adăugat manual în tambur sau dacă aplicați detergent lichid.

PASUL 5 - Determinați capacitatea de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat. Supraîncărcarea poate împiedica mașina de spălat să spele corespunzător. Pentru capacitatea de încărcare în funcție de tipul de îmbrăcăminte, consultați pagina **31**.

NOTĂ

Când spălați garnituri de pat sau lenjerie, timpul de spălare poate fi prelungit sau poate scădea eficiența centrifugării. Pentru garnituri de pat sau lenjerie, turația maximă recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm, iar capacitatea de încărcare este de 2 kg sau mai puțin.

ATENȚIE

Dacă rufele nu sunt echilibrate și se afișează codul de eroare „Ub”, redistribuiți sarcina. Dacă sarcina nu este echilibrată, poate scădea performanța centrifugării.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 24 2017/7/21 15:55:47

PASUL 6 - Aplicați un tip de detergent corespunzător

Tipul de detergent trebuie ales în funcție de tipul țesăturii (bumbac, material sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatură de spălare și de gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent „cu spumare redusă", creat special pentru mașinile de spălat automate.

NOTĂ


- Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, gradul de murdărire și duritatea apei din zona dvs. locală. Dacă aveți dubii în legătură cu duritatea apei, contactați societatea locală de distribuție a apei.
- Nu utilizați detergent care tinde să se întărească sau să se solidifice. Acest detergent poate rămâne după ciclul de clătire, blocând evacuarea apei.

ATENȚIE


Când spălați articole din lână cu programul pentru lână, utilizați numai detergent lichid neutru. Dacă este utilizat la programul pentru lână, detergentul pulbere poate rămâne pe articolele vestimentare și le poate decolora.

Capsule pentru rufe

Pentru a obține cele mai bune rezultate utilizând capsule pentru rufe, urmați aceste instrucțiuni.



1. Puneți capsula în partea de jos a tamburului gol, către fund.




2. Introduceți rufele în tambur, peste capsulă.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 25 2017/7/21 15:55:47

Înainte de a începe

Indicații privind sertarul pentru detergent

Mașina de spălat este prevăzută cu trei compartimente: cel din stânga este pentru spălarea principală, compartimentul din mijloc este pentru balsam, iar compartimentul din dreapta este pentru prespălare.



01 I **Compartimentul Prespălare**: Introduceți detergent pentru prespălare sau apret.


02 II **Compartimentul Spălare principală**: Introduceți detergentul destinat spălării principale, dedurizantul pentru apă, detergentul pentru înmuiere, înălbitorul și/sau soluțiile de îndepărtare a petelor.

03 ❀ **Compartimentul Balsam**: Introduceți produse suplimentare, precum balsamul. Nu depășiți **marcajul (A)**.

⚠ ATENȚIE


- Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Nu utilizați următoarele tipuri de detergent:
  - Tablete sau capsule
  - Sfere sau plase
- Pentru a preveni înfundarea compartimentului, agenții concentrați sau îmbogățiți (balsam sau detergent) trebuie diluați cu apă înainte de aplicare.

Introducerea produselor pentru spălare în sertarul pentru detergent




1. Deschideți sertarul cu detergent.
2. Introduceți detergentul în II **compartimentul pentru spălarea principală** conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului. Dacă utilizați detergent lichid, consultați pagina **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 26 2017/7/21 15:55:47




3. Introduceți balsam în compartimentul pentru balsam. Nu depășiți marcajul (A).



4. Dacă doriți să efectuați o prespălare, introduceți detergent pentru prespălare în I compartimentul pentru prespălare conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului.

5. Închideți sertarul pentru detergent.




⚠ ATENȚIE

- Nu introduceți detergent pulbere în compartimentul pentru detergent lichid.
- Balsamul concentrat trebuie să fie diluat cu apă înainte de a fi introdus.
- Nu introduceți detergent pentru spălarea principală în compartimentul pentru balsam.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 27 2017/7/21 15:55:48

Înainte de a începe

Utilizarea detergentului lichid (numai anumite modele)



Introduceți mai întâi recipientul furnizat pentru lichid în II **compartimentul pentru spălare principală**. Apoi, introduceți detergent lichid în recipient, până la **marcajul (A)**.

NOTĂ

- Introduceți ghidajul pentru detergent lichid numai după ce îndepărtați sertarul pentru detergent din mașina de spălat, apăsând pe **pârghia de eliberare (A)**.
- După spălare, este posibil să rămână puțin detergent lichid în sertarul pentru detergent.

ATENȚIE


- Nu depășiți linia pentru nivelul maxim, care este marcată în interiorul compartimentului.
- Scoateți recipientul pentru detergent lichid, dacă utilizați detergent pulbere.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 28 2017/7/21 15:55:48


Operarea

Panou de control

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Selector de programe	Rotiți cadranul pentru a selecta un program.
02 Afișaj	Afișajul oferă informații privind programul de spălare curent și durata estimată rămasă, sau indică un cod atunci când survine o problemă.
03 Temp. (Temperatură)	Apăsați pentru a modifica temperatura apei pentru ciclul curent.
04 Rinse (Clătire)	Apăsați pentru a modifica numărul de limpeziri pentru ciclul curent. Puteți seta până la 5 operații de limpezire, în funcție de ciclu.
05 Spin (Centrifugare)	Apăsați pentru a modifica turația de centrifugare pentru ciclul curent. • **Suspendare clătire (Fără indicator)**: Ciclul final de clătire este suspendat, astfel încât rufele rămân în apă. Pentru a descărca rufele, selectați un ciclu de evacuare sau de centrifugare. • **No Spin(Fără centrifugare)** ⌀: cuva nu se învârte după ciclul final de evacuare. • **Numai centrifugare** ⊚: Pentru a executa ciclul Numai centrifugare, apăsați Spin (Centrifugare) timp de 3 secunde. Când apar durata ciclului și viteza de centrifugare, apăsați **Spin (Centrifugare)** în mod repetat, până la selectarea vitezei de centrifugare dorite. Apoi, apăsați **Pornire/Pauză** pentru a iniția ciclul. Durata centrifugării depinde de ciclul selectat.
06 Options (Opțiuni)	Apăsați pentru a selecta o opțiune: Intensiv și Prespălare.Apăsați din nou pentru a deselecta. • Disponibilitatea opțiunilor depinde de ciclu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 29 2017/7/21 15:55:48

07 Bubble Soak (Înmuiere cu bule)	Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Bubble Soak (Înmuiere cu bule). Aceasta ajută la îndepărtarea multor pete persistente.
08 Delay End (Întârziere finalizare)	Delay End (Întârziere finalizare) vă permite să setați ora de finalizare a programului curent. Pe baza setărilor dvs, ora de începere a programului va fi determinată cu ajutorul logicii interne a mașinii. De exemplu, această setare este utilă pentru a programa mașina să finalizeze spălarea în momentul în care în mod normal vă întoarceți acasă de la serviciu. • Apăsați pentru a alege un număr de ore presetate.
09 Quick Wash 15'/30' (Spălare rapidă 15'/30')	Pentru articole vestimentare murdărite ușor și mai puțin de 2 kg de rufe de care aveți nevoie repede. • Această opțiune este disponibilă numai când este selectat ciclul COTTON (BUMBAC). • Durata ciclului se poate schimba, în funcție de cantitatea de detergent, de nivelul apei și de murdărirea sarcinii.
10 Alimentare	Apăsați pentru a porni/opri mașina de spălat.
11 Pornire/Pauză	Apăsați pentru a porni sau opri o operațiune.

Pași simpli pentru pornire



1. Apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni mașina de spălat.
2. Rotiți **Selector de programe** pentru a selecta un program.
3. Schimbați setările programului (**Temp. (Temperatură), Rinse (Clătire)** și **Spin (Centrifugare)**) după cum este necesar.
4. Pentru a adăuga o opțiune, apăsați **Options (Opțiuni)**. Utilizați butonul din nou pentru a alege un element preferat.
5. Mașina este prevăzută cu două butoane pentru **Bubble Soak (Înmuiere cu bule)** și **Delay End (Întârziere finalizare)** pentru acces ușor. Dacă doriți să folosiți una dintre aceste opțiuni, apăsați butonul corespunzător.
6. Apăsați butonul **Pornire/Pauză**.

Pentru a schimba ciclul în timpul funcționării

1. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a opri funcționarea.
2. Selectați alt ciclu.
3. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a porni ciclul nou.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 30 2017/7/21 15:55:49

Generalități despre cicluri

Cicluri standard

Program	Descriere	Încărcare maximă (kg)	
		Model 8kg	Model 7kg
COTTON (BUMBAC)	• Pentru articole din bumbac, garnituri de pat, lenjerie intimă, prosoape sau cămăși. Durata spălării și numărul de cicluri de clătire se reglează în mod automat, în funcție de sarcină.	Max.	Max.
COTTON (BUMBAC)	• Performanță optimă cu energie mai puțină pentru țesături de bumbac, garnituri de pat, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape sau cămăși. În vederea economisirii energiei, este posibil ca temperatura reală de spălare să fie mai redusă decât cea specificată.	Max.	Max.
SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	• Pentru bluze sau cămăși din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nylon) sau materiale similare.	3	3
WOOL (LÂNĂ)	• Special pentru lână care se poate spăla la mașină și sarcini mai mici de 2 kg. • Ciclul **WOOL (LÂNĂ)** asigură spălarea ușoară și înmuierea pentru protejarea fibrelor de lână împotriva intrării la apă/deformării. • Este recomandat un detergent neutru.	2	2
SPIN (CENTRIFUGARE)	• Ciclu de centrifugare suplimentar pentru eliminarea eficientă a apei din rufe.	-	-
RINSE + SPIN (CLĂTIRE + CENTRIFUGARE)	• Este prevăzută o clătire suplimentară după aplicarea balsamului pe rufe.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 31 2017/7/21 15:55:49

Operarea

Program	Descriere	Încărcare maximă (kg)	
		Model 8kg	Model 7kg
ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR)	• Curăță tamburul prin eliminarea murdăriei și a bacteriilor din tambur. • Se efectuează la fiecare 40 de spălări fără detergent sau înălbitor aplicat. • Asigurați-vă că cuva este goală. • Nu folosiți agenți de curățare pentru curățarea cuvei.	-	-
SUPER ECO WASH (SPĂLARE SUPER ECOLOGICĂ)	• Ciclul eco la temperatură scăzută contribuie la reducerea consumului de energie.	4	4
BEDDING (LENJERIE DE PAT)	• Pentru cuverturi de pat, cearceafuri, garnituri de pat etc. • Pentru rezultate optime, spălați numai 1 tip de lenjerie de pat și asigurați-vă că sarcina este mai mică de 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (SPĂLARE ZILNICĂ)	• Se utilizează pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp și cămășile.	4	4
DELICATES (DELICATE)	• Pentru materiale fine, sutiene, lenjerie intimă (mătase) și alte materiale textile care se spală numai manual. • Pentru rezultate optime, utilizați detergent lichid.	2	2
BABY CARE (ÎNGRIJIRE COPII)	• Spălare la temperatură înaltă și clătiri suplimentare, astfel încât să nu rămână urme de detergent pulbere.	4	4
OUTDOOR CARE (ÎNGRIJIRE IMPERMEABILE)	• Pentru haine destinate drumeților montane, îmbrăcăminte de ski și îmbrăcăminte sport realizată din materiale funcționale, precum spandex, stretch și microfibre.	2	2
DARK GARMENT (HAINE ÎNCHISE)	• Cu clătiri suplimentare și centrifugare redusă pentru a asigura spălarea blândă și clătirea temeinică.	4	4

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 32 2017/7/21 15:55:49

Opțiuni

Opțiune		Descriere
	Intensiv	• Pentru rufe extrem de murdare. Timpul de funcționare pentru fiecare ciclu este mai lung decât cel normal.
	Prespălare	• Aceasta va adăuga un ciclu de spălare preliminară înainte de ciclul principal de spălare.
	Bubble Soak (Înmuiere cu bule)	• Bubble Soak (Înmuiere cu bule) ajută la îndepărtarea multor pete persistente. • Cu funcția Bubble Soak (Înmuiere cu bule) selectată, rufele sunt înmuiate bine în apă cu bule pentru spălare eficientă. • Funcția Bubble Soak (Înmuiere cu bule) este disponibilă cu și prelungește cu 30 de minute 5 programe: COTTON (BUMBAC), SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE), BEDDING (LENJERIE DE PAT), DAILY WASH (SPĂLARE ZILNICĂ), BABY CARE (ÎNGRIJIRE COPII).


Delay End (Întârziere finalizare)

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, intervalul maxim pe care îl puteți alege fiind cuprins între 1 (60 minute) și 24 ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia spălarea.

1. Selectați un ciclu. Apoi modificați setările ciclului, dacă este necesar.
2. Apăsați în mod repetat **Delay End (Întârziere finalizare)** până când setați ora dorită de finalizare.
3. Apăsați butonul **Pornire/Pauză**.
   Se va aprinde indicatorul corespunzător cu ceasul activat.
4. Pentru a anula funcția **Delay End (Întârziere finalizare)**, reporniți mașina de spălat apăsând **Alimentare**.

Caz de utilizare

Doriți să terminați un program de spălare de două ore peste 3 ore de la momentul actual. Pentru aceasta, adăugați opțiunea Delay End (Întârziere finalizare) la programul curent, cu setarea de 3 ore, și apăsați pe butonul **Pornire/Pauză** la ora 2:00 p.m. Ce se întâmplă după aceea? Mașina de spălat începe să funcționeze la ora 3:00 p.m. și termină programul la ora 5:00 p.m. Mai jos este furnizată cronologia acestui exemplu.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 33 2017/7/21 15:55:50

Operarea

Caracteristici speciale

AddWash

Când indicatorul AddWash este pornit, puteți opri funcționarea mașinii și puteți adăuga rufe suplimentare sau balsam în tambur. Ușa de adăugare se deschide cu mai mult de 130° pentru un acces simplu.



1. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a opri funcționarea.
2. Apăsați pe partea superioară a ușii de adăugare, până când auziți un clic, pentru a o debloca. Trageți de mânerul ușii de adăugare pentru a o deschide.
3. Deschideți ușa de adăugare și introduceți o cantitate suplimentară de rufe sau de balsam în tambur.
4. Împingeți ușa de adăugare până când auziți un clic pentru a o închide.
5. Apăsați **Pornire/Pauză** pentru a relua funcționarea.

⚠ ATENȚIE

Nu exercitați o forță excesivă asupra ușii de adăugare. Aceasta se poate sparge.

NOTĂ

Dacă ușa de adăugare este închisă corespunzător, apa din interiorul tamburului nu se va scurge la exterior. Este posibilă formarea de picături de apă în jurul ușii, dar acestea nu se vor scurge din interiorul tamburului către exterior.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 34 2017/7/21 15:55:50

⚠ ATENȚIE

- Nu deschideți ușa de adăugare dacă în interiorul tamburului s-a format spumă în exces care depășește nivelul ușii de adăugare.
- Nu încercați să deschideți ușa de adăugare în timp ce mașina se află în funcțiune fără a apăsa mai întâi pe butonul **Pornire/Pauză**. Rețineți că ușa de adăugare se poate deschide din greșeală (fără să apăsați **Pornire/Pauză**) când spălarea este finalizată.
- Nu adăugați o încărcătură excesivă prin ușa de adăugare. Este posibilă o diminuare a performanțelor.
- Nu utilizați partea inferioară a ușii de adăugare ca mâner. Riscați să vă prindeți degetele.
- Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușa de adăugare.
- Țineți animalele de casă la distanță de mașina de spălat, cu precădere de ușa de adăugare.
- Când spălați cu apă caldă, este posibil să aveți impresia că prin ușa de adăugare se scurge apă, după deschiderea și închiderea acesteia. Acest lucru este normal, deoarece aburul care iese în urma deschiderii ușii de adăugare s-a răcit și a format picături de apă pe suprafață.
- La închiderea ușii de adăugare, ușa se etanșează și nu mai permite scurgerea apei. Totuși, este posibil să se creeze impresia unei scurgeri de apă în jurul ușii – apa reziduală rămasă în jurul ușii de adăugare poate forma picături. Acesta este un lucru normal.
- Nici ușa principală și nici ușa de adăugare nu poate fi deschisă atunci când temperatura apei depășește 50 °C. Dacă nivelul apei din interiorul tamburului depășește un anumit punct, ușa principală nu poate fi deschisă.
- Dacă apare un cod de informare **DDC** pe afișaj, consultați secțiunea **„Codurile de informare”** pentru măsuri suplimentare.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 35 2017/7/21 15:55:50

Operarea

Setări

Blocare pentru copii

Pentru a preveni accidentarea copiilor, funcția Blocare pentru copii blochează toate butoanele, cu excepția celui de **Alimentare**.

- Pentru a seta funcția Blocare pentru copii țineți apăsate butoanele **Temp. (Temperatură)** și **Rinse (Clătire)** simultan timp de 3 secunde. Pentru activa, apăsați **Pornire/Pauză**.

NOTĂ

În starea Blocare pentru copii, trebuie să dezactivați mai întâi funcția Blocare pentru copii dacă doriți să adăugați detergent sau rufe sau să schimbați setările curente.

Pentru a anula funcția Blocare pentru copii
Țineți apăsate butoanele **Temp. (Temperatură)** și **Rinse (Clătire)** simultan timp de 3 secunde.

Sunet activat/dezactivat

Puteți activa sau dezactiva sunetul generat la apăsarea butoanelor. Setarea va rămâne activă după ce reporniți mașina.

- Pentru a dezactiva sunetul, apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele **Rinse (Clătire)** și **Spin (Centrifugare)** timp de 3 secunde.
- Pentru a activa din nou sunetul, țineți apăsate din nou butoanele timp de 3 secunde.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 36 2017/7/21 15:55:51

Întreținere

Mențineți mașina de spălat curată pentru a preveni scăderea performanțelor și pentru a menține viața utilă a aparatului.

Eco drum clean (Curățare ecologică tambur)

Utilizați acest ciclu în mod regulat pentru a curăța cuva și pentru a îndepărta bacteriile din interior.

1. Apăsați butonul Alimentare pentru a porni mașina de spălat.
2. Rotiți Selectorul de programe pentru a selecta ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR).
3. Apăsați butonul Pornire/Pauză.

NOTĂ

Temperatura apei pentru ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR) este setată la 70 ˚C, temperatura neputând fi schimbată.
Conform caracteristicilor mașinii de spălat, temperatura apei este setată la 70 ˚C în timpul ciclului de spălare Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), însă pe afișaj puteți vedea doar 60 ˚C în panoul de control.

⚠ ATENȚIE

Nu folosiți agenți de curățare pentru curățarea cuvei. Reziduurile chimice din cuvă deteriorează performanțele de spălare.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 37 2017/7/21 15:55:51

Întreținere

Smart Check

Pentru a activa această funcție, trebuie să descărcați mai întâi aplicația „Samsung Smart Washer” din Play Store sau App Store, și instalați-o pe un dispozitiv mobil cu cameră.

Funcția Smart Check a fost optimizată pentru: seria Galaxy & iPhone (numai anumite modele).

1. Apăsați și țineți apăsate simultan butoanele Spin (Centrifugare) și Options (Opțiuni) timp de 3 secunde pentru a intra în modul Verificare inteligentă.
2. Mașina de spălat începe procedura de auto-diagnostic și afișează un cod de eroare, dacă detectează o problemă.
3. Executați aplicația Samsung Smart Washer pe dispozitivul mobil și apăsați Smart Check.
4. Așezați dispozitivul mobil în fața afișajului mașinii, astfel încât dispozitivul mobil și mașina de spălat să fie față în față. Apoi, codul va fi recunoscut în mod automat de aplicație.
5. Când codul este recunoscut corect, aplicația furnizează informații detaliate referitoare la problemă, cu acțiuni recomandate.


NOTĂ

- Modul Smart Check va fi dezactivat odată ce apăsați un buton sau o comandă după ce pornește mașina.
- Denumirea funcției, Smart Check, poate fi diferită, în funcție de limbă.
- Dacă mașina de spălat reflectă puternic lumina pe afișaj, este posibil ca aplicația să nu recunoască codul.
- Dacă aplicația nu recunoaște în mod consecvent codul Smart Check, introduceți codul de eroare manual pe ecranul aplicației.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 38 2017/7/21 15:55:51

Evacuarea de urgență


În cazul unei avarii electrice, scurgeți apa din cuvă înainte de a scoate rufele.



1. Opriți mașina și decuplați-o de la priză.
2. Apăsați ușor partea de sus a **capacului filtrului (A)** pentru a deschide.



3. Plasați un recipient gol, încăpător lângă capac și întindeți tubul de evacuare de urgență către recipient, ținând **capacul tubului (B)**.



4. Deschideți capacul tubului și lăsați apa din **tubul (C) pentru evacuare de urgență** să curgă în recipient.
5. Când ați terminat, închideți capacul tubului și reintroduceți-l la loc. Apoi, închideți capacul filtrului.

NOTĂ

Utilizați un recipient încăpător, deoarece cantitatea de apă din cuvă poate fi mai mare decât vă așteptați.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 39 2017/7/21 15:55:52


Întreținere

Curățarea

Suprafața mașinii de spălat

Utilizați o cârpă moale împreună cu un detergent casnic neabraziv. Nu pulverizați apă pe mașina de spălat.

Ușă de adăugare



1. Deschideți ușa de adăugare.
2. Utilizați o lavetă umedă pentru a deschide ușa de adăugare.
   - Nu utilizați agenți de curățare. Este posibil să apară decolorarea rufelor.
   - Procedați cu atenție la curățarea ambalajului de cauciuc și a mecanismului de blocare (A).
   - Ștergeți cu regularitate de praf zona ușii.
3. Ștergeți și închideți ușa de adăugare până când auziți un clic.


⚠ ATENȚIE

- Nu exercitați forță asupra ușii de adăugare. Aceasta se poate sparge.
- Nu lăsați ușa de adăugare deschisă în timp ce mașina se află în funcțiune.
- Nu așezați niciodată obiecte grele pe ușa de adăugare.
- Pentru a preveni vătămarea fizică, nu atingeți ușa de adăugare în timp ce tamburul se rotește.
- Nu deschideți ușa de adăugare în timp ce mașina se află în funcțiune. Aceasta poate cauza vătămări fizice.
- Nu manipulați panoul de funcții când ușa de adăugare este deschisă. Aceasta poate cauza vătămări fizice sau deteriorarea sistemului.
- Nu introduceți în mașină alte obiecte decât rufe.
- Nu introduceți obiecte voluminoase în tambur prin ușa de adăugare.
- Nu scoateți capacul de cauciuc al ușii de adăugare la curățare. Aceasta poate cauza deteriorări.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 40 2017/7/21 15:55:52

Filtrul sită

Curățați filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă o dată sau de două ori pe an.



1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Închideți robinetul.
3. Slăbiți și deconectați furtunul de alimentare cu apă din spatele mașinii de spălat. Acoperiți furtunul cu o cârpă pentru a preveni țâșnirea apei.



4. Utilizați un patent pentru a scoate filtrul sită din supapa de intrare.
5. Scufundați filtrul sită adânc în apă, astfel încât conectorul filetat să fie, de asemenea, scufundat.
6. Uscați complet filtrul sită la umbră.
7. Reintroduceți filtrul sită în supapa de intrare și reconectați furtunul de alimentare cu apă la supapa de intrare.
8. Deschideți robinetul.

NOTĂ


Dacă filtrul sită este colmatat, pe ecran va apărea codul de eroare „4C”.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 41 2017/7/21 15:55:52


Întreținere

Filtrul pompei


Este recomandat să curățați filtrul pompei de 5 sau 6 ori pe an pentru a preveni colmatarea acestuia. Filtrul pompei colmatat poate reduce efectul de bule.



1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Scurgeți apa rămasă din interiorul tamburului. Consultați secțiunea „Evacuarea de urgență”.
3. Apăsați ușor partea de sus a capacului filtrului pentru a-l deschide.
4. Rotiți butonul pompei filtrului la stânga și evacuați apa rămasă.



5. Curățați filtrul utilizând o perie moale. Asigurați-vă că rotorul pompei de evacuare din interiorul filtrului nu este blocat.
6. Reintroduceți filtrul pompei și rotiți butonul filtrului la dreapta.



NOTĂ

- Unele filtre de pompă au un buton de siguranță prevăzut pentru a preveni accidentele copiilor. Pentru a deschide butonul de siguranță al filtrului pompei, apăsați-l și rotiți-l în sens antiorar. Mecanismul cu arc al butonului de siguranță ajută la deschiderea filtrului.
- Pentru a închide butonul de siguranță al filtrului pompei, rotiți-l în sens orar. Arcul zornăie, ceea ce este perfect normal.

NOTĂ


Dacă filtrul pompei este colmatat, pe ecran va apărea codul de eroare „5C”.

ATENȚIE


- Asigurați-vă că capacul filtrului este închis corect după curățarea filtrului. În caz contrar, acest lucru poate provoca scurgeri.
- Asigurați-vă că filtrul este introdus corect după curățare. În caz contrar, acest lucru poate provoca avarii sau scurgeri.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 42 2017/7/21 15:55:52


Sertarul pentru detergent



1. În timp ce țineți în jos **pârghia de deblocare (A)** de pe interiorul sertarului, deschideți sertarul.
2. Îndepărtați **pârghia de deblocare** și recipientul pentru detergent lichid din sertar.



3. Curățați componentele sertarului sub jet de apă folosind o perie moale.



4. Curățați nișa sertarului folosind o perie moale.
5. Reintroduceți **pârghia de deblocare** și **recipientul pentru detergent lichid** în sertar.
6. Închideți sertarul.

NOTĂ

Pentru a îndepărta detergentul rămas, efectuați un ciclu **RINSE+SPIN (CLĂTIRE+CENTRIFUGARE)** cu cuva goală.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 43 2017/7/21 15:55:53

Întreținere

Recuperarea după îngheț

Mașina de spălat poate îngheța când temperatura scade sub 0 °C.

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Turnați apă caldă peste robinet, pentru a elibera furtunul de alimentare cu apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare cu apă și înmuiați-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în cuva mașinii de spălat și lăsați-o acolo timp de 10 minute.
5. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinet.

NOTĂ

Dacă mașina de spălat încă nu funcționează normal, repetați pașii de mai sus până când funcționează normal.

Nu o lăsați foarte mult neutilizată

Evitați situația în care nu utilizați mașina de spălat perioade îndelungate. În acest caz, evacuați apa din mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare cu curent electric.

1. Rotiți Selector de programe pentru a selecta RINSE+SPIN (CLĂTIRE + CENTRIFUGARE).
2. Goliți cuva și apăsați butonul Pornire/Pauză.
3. Când s-a încheiat ciclul, închideți robinetul și deconectați furtunul de alimentare cu apă.
4. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
5. Deschideți ușa pentru a permite aerului să circule prin cuvă.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 44 2017/7/21 15:55:53

Depanare

Verificări

Dacă observați că mașina de spălat are o problemă, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați sugestiile.

Problemă	Acțiune
Nu pornește.	• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. • Asigurați-vă că ușa este închisă bine. • Asigurați-vă că sunt deschise robinetele de alimentare cu apă. • Asigurați-vă că ați apăsat sau atins **Pornire/Pauză** pentru a porni mașina de spălat. • Asigurați-vă că nu este activată funcția Child Lock (Blocare pentru copii) . • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, veți auzi o serie de clicuri pentru verificarea închiderii ușii și se va efectua o evacuare scurtă. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul.
Alimentarea cu apă este insuficientă sau mașina nu este alimentată cu apă.	• Deschideți complet robinetul. • Asigurați-vă că ușa este închisă bine. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat. • Asigurați-vă că presiunea apei este suficientă.
După un ciclu de spălare, rămâne detergent în sertar.	• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent. • Asigurați-vă că este introdus corect capacul pentru clătire. • Dacă utilizați detergent granule, asigurați-vă că selectorul pentru detergent este în poziția superioară. • Scoateți capacul pentru clătire și curățați sertarul pentru detergent.
Vibrații sau zgomot excesiv.	• Asigurați-vă că mașina de spălat este instalată pe o pardoseală dreaptă, rezistentă și nealunecoasă. Dacă pardoseala nu este dreaptă, utilizați picioarele de echilibrare pentru a regla înălțimea mașinii de spălat. • Asigurați-vă că șuruburile de fixare au fost îndepărtate. • Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect. • Asigurați-vă că rufele sunt distribuite uniform. • Motorul poate genera zgomot în timpul funcționării normale. • Salopetele sau hainele cu accesorii metalice pot face zgomot în timpul spălării. Acesta este normal. • Obiectele metalice, precum monedele, pot genera zgomot. După spălare, scoateți aceste obiecte din cuvă sau din carcasa filtrului.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 45 2017/7/21 15:55:53

Depanare

Problemă	Acțiune
Nu evacuează apa și/ sau nu stoarce.	• Asigurați-vă că furtunul pentru evacuare este îndreptat până la sistemul de evacuare. Dacă observați că mașina nu evacuează, apelați la service. • Asigurați-vă că filtrul de scame nu este obturat. • Închideți ușa și apăsați sau atingeți **Pornire/Pauză**. Din motive de siguranță, mașina de spălat nu va spăla și nu va stoarce decât dacă este închisă ușa. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau înfundat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la un sistem de evacuare care nu este colmatat. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu tensiune suficientă, aceasta nu va evacua apa și nu va stoarce temporar. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată cu suficientă tensiune, va funcționa în parametri normali.
Ușa nu se deschide.	• Apăsați sau atingeți **Pornire/Pauză** pentru a opri mașina de spălat. • Este posibil să dureze câteva momente pentru ca mecanismul de blocare a ușii să se decupleze. • Ușa nu se va deschide decât la 3 minute de la oprirea mașinii sau de la deconectarea alimentării cu energie electrică. • Asigurați-vă că toată apa din cuvă este evacuată. • Este posibil ca ușa să nu se deschidă dacă rămâne apă în cuvă. Evacuați apa din cuvă și deschideți ușa manual. • Asigurați-vă că lumina care indică blocarea ușii este stinsă. Lumina care indică blocarea ușii se stinge după ce mașina de spălat a evacuat apa.
Prea multă spumă.	• Asigurați-vă că ați folosit tipurile recomandate de detergent. • Utilizați detergent foarte eficient (HE) pentru a preveni spumarea excesivă. • Reduceți cantitatea de detergent în cazul în care apa nu este dură, sarcina este mică sau hainele sunt puțin murdare. • Nu este recomandat detergent non-HE.
Nu se poate introduce detergent suplimentar.	• Asigurați-vă că detergentul și balsamul rămas nu depășesc limita.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 46 2017/7/21 15:55:53

Problemă	Acțiune
Mașina se oprește.	• Introduceți ștecărul cablului de alimentare cu energie electrică într-o priză funcțională. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. • Închideți ușa și apăsați sau atingeți **Pornire/Pauză** pentru a porni mașina de spălat. Din motive de siguranță, mașina de spălat nu va spăla și nu va stoarce decât dacă este închisă ușa. • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, veți auzi o serie de clicuri pentru verificarea închiderii ușii și se va efectua o evacuare scurtă. • Este posibil să existe o pauză sau o perioadă de înmuiere în ciclu. Așteptați puțin; este posibil ca mașina de spălat să pornească. • Asigurați-vă că nu este colmatat filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă de la robinet. Curățați periodic filtrul sită. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu tensiune suficientă, aceasta nu va evacua apa și nu va stoarce temporar. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată cu suficientă tensiune, va funcționa în parametri normali.
Se umple cu apă care are temperatura greșită.	• Deschideți complet ambele robinete. • Asigurați-vă că temperatura selectată este corectă. • Asigurați-vă că furtunurile sunt conectate la robinetele corecte. Spălați conductele de alimentare cu apă. • Asigurați-vă că încălzitorul de apă este setat pentru a alimenta apă caldă cu o temperatură de minimum 120 °F (49 °C) la robinet. De asemenea, verificați capacitatea încălzitorului de apă și rata de recuperare. • Deconectați furtunurile și curățați filtrul sită. Filtrul sită poate fi colmatat. • În timp ce se umple mașina de spălat, temperatura apei se poate schimba în timp ce funcția de control automat al temperaturii verifică temperatura apei alimentate. Acesta este un lucru normal. • În timp ce se umple mașina de spălat, este posibil să observați doar apă fierbinte și/sau doar rece care circulă prin dozator, atunci când este selectată o temperatură mică sau medie. Aceasta indică o funcționare normală a caracteristicii de control automat al temperaturii, deoarece mașina de spălat determină temperatura apei.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 47 2017/7/21 15:55:53

Depanare

Problemă	Acțiune
Sarcina este udă la sfârșitul ciclului.	• Utilizați viteza de stoarcere High (mare) sau Extra High (foarte mare). • Utilizați detergent foarte eficient (HE) pentru a reduce spumarea excesivă. • Sarcina este prea mică. Sarcinile mici (unul sau două articole) se pot descentra și este posibil să nu se stoarcă foarte bine. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit sau înfundat.
Se scurge apă.	• Asigurați-vă că ușa este închisă bine. • Asigurați-vă că toate racordurile sunt etanșe. • Asigurați-vă că capătul furtunului de evacuare este introdus și conectat corect la sistemul de evacuare a apei. • Evitați supraîncărcarea. • Utilizați detergent foarte eficient (HE) pentru a preveni spumarea excesivă.
Miroase urât din mașină.	• Spuma în exces se adună în nișe și poate genera mirosuri urâte. • Efectuați cicluri de curățare pentru igienizare periodică. • Curățați garnitura ușii (diafragma). • Uscați interiorul mașinii de spălat după finalizarea ciclului.
Nu se văd bule (numai modelele care generează bule).	• Supraîncărcarea poate masca bulele. • Este posibil ca bulele să nu se vadă din cauza rufelor extrem de murdare.
Pot deschide ușa de adăugare în orice moment?	• Ușa de deschidere poate fi deschisă numai dacă apare indicatorul 🔒. Totuși, nu se deschide în următoarele cazuri: - Când procesul de fierbere sau de uscare este în derulare și temperatura interioară este ridicată. - Dacă ați setat funcția Blocare pentru copii din motive de siguranță. - Când se derulează ciclul de spălare tambur sau de uscare tambur, care nu necesită rufe suplimentare.

Dacă problema persistă, contactați serviciul local de asistență pentru clienți Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 48 2017/7/21 15:55:53

Codurile de informare

Dacă mașina de spălat nu funcționează, este posibil ca pe afișaj să apară coduri de informare. Consultați tabelul de mai jos și încercați să aplicați sugestiile.

Cod	Acțiune
4C	Nu se alimentează cu apă. • Asigurați-vă că sunt deschise robinetele de alimentare cu apă. • Asigurați-vă că furtunurile de alimentare cu apă nu sunt înfundate. • Asigurați-vă că robinetele de alimentare cu apă nu sunt înghețate. • Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că robinetul cu apă rece și robinetul cu apă caldă sunt conectate corect. • Curățați filtrul sită, deoarece poate fi colmatat. NOTĂ Când mașina de spălat afișează codul „4C”, aceasta va evacua apa timp de 3 minute. În această perioadă, butonul Power (alimentare) este inactiv.
4C2	• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă rece este racordat etanș la robinetul cu apă rece. Dacă acesta este conectat la robinetul cu apă caldă, rufele se pot deforma în timpul unor cicluri.
5C	Nu se evacuează apa. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau înfundat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei este poziționat corect, în funcție de tipul de racord. • Curățați filtrul de scame, deoarece poate fi colmatat. • Asigurați-vă că furtunul pentru evacuare este îndreptat până la sistemul de evacuare. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
DC	Mașina de spălat nu funcționează cu ușa deschisă. • Asigurați-vă că ușa este închisă bine. • Asigurați-vă că rufele nu se prind în ușă.
DC1	Sistemul de blocare/deblocare al ușii principale nu funcționează corespunzător. • Opriți mașina și reporniți ciclul. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 49 2017/7/21 15:55:53

Depanare

Cod	Acțiune
DC3	Sistemul de blocare/deblocare al ușii de adăugare nu funcționează corespunzător. • Opriți mașina și reporniți ciclul. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
OC	Apa a depășit nivelul maxim. • Reporniți după stoarcere. • În cazul în care codul rămâne pe afișaj, contactați centrul de service local Samsung.
LC, LC1	Verificați furtunul de evacuare. • Asigurați-vă că capătul furtunului de evacuare este așezat pe pardoseală. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înfundat. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți. NOTĂ Când mașina de spălat afișează codul „LC,LC1”, aceasta va evacua apa timp de 3 minute. În această perioadă, butonul Power (alimentare) este inactiv.
UB	Mașina de spălat nu stoarce. • Asigurați-vă că rufele sunt distribuite uniform. • Asigurați-vă că mașina de spălat se află pe o suprafață plană, stabilă. • Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur articol de îmbrăcăminte, ca de exemplu un halat de baie sau o pereche de blugi, rezultatul stoarcerii finale poate fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul „UB”.
3C	Verificați dacă funcționează motorul. • Încercați să reporniți ciclul. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
UC	Trebuie verificată partea electronică (eroare de supratensiune). • Verificați PCB și cablajul. • Verificați dacă mașina este alimentată corect cu energie. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
	S-a detectat tensiune scăzută • Verificați dacă este conectat cablul de alimentare. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 50 2017/7/21 15:55:53

Cod	Acțiune
HC	Verificare încălzire temperatură înaltă • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
1C	Senzorul de nivel al apei nu funcționează corect. • Încercați să decuplați alimentarea cu energie și să reporniți ciclul. • Verificați cablajul senzorului de nivel al apei. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți. NOTĂ Când mașina de spălat afișează codul „1C”, aceasta va evacua apa timp de 3 minute. În această perioadă, butonul Power (alimentare) este inactiv.
8C	Senzorul MEMS nu funcționează corect. • Opriți mașina și reporniți ciclul. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
AC	Verificați comunicațiile dintre PBA principală și cele secundare. • Încercați să decuplați alimentarea cu energie și să reporniți ciclul. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
AC6	Verificați comunicația dintre PBA-ul principal și cel al invertorului. • În funcție de stare, este posibil ca mașina să revină automat la funcționarea normală. • Opriți mașina și reporniți ciclul. • Dacă nu dispare codul, contactați centrul de servicii pentru clienți.
DDC	Acest mesaj apare când deschideți ușa de adăugare fără să apăsați Pornire/Pauză. În acest caz, efectuați una din următoarele operații: • Apăsați ușa de adăugare pentru a o închide corespunzător. Apoi, apăsați **Pornire/Pauză** și încercați din nou. • Dacă apăsați din greșeală pe Add Door, apăsați din nou Add Door pentru a o închide corect. Apoi, apăsați **Pornire/Pauză** pentru a relua funcționarea.

Dacă apare în mod recurent un anumit cod de informare, contactați un centru de service local Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 51 2017/7/21 15:55:53

Specificații

Tabel pentru îngrijirea țesăturilor

Următoarele simboluri furnizează indicații privind curățarea materialului. Etichetele cu indicașii privind curățarea includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare și călcare, precum și curățare chimică când este necesar. Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire consecventă, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectați indicațiile etichetelor cu instrucțiuni privind curățirea pentru a maximiza durata de viață a articolelor și pentru a reduce problemele de spălare.

	Material rezistent		Nu călcați
	Țesătură delicată		Poate fi curățat chimic folosind orice solvent
	Articolul poate fi spălat la 95 ˚C		Curățare chimică
	Articolul poate fi spălat la 60 ˚C		Curățați chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113
	Articolul poate fi spălat la 40 ˚C		Curățați chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
	Articolul poate fi spălat la 30 ˚C		Nu curățați chimic
	Numai spălare manuală		Uscați întins
	Curățați numai chimic		Poate fi agățat pentru uscare
	Poate fi înălbit în apă rece		Uscați pe umeraș
	Nu folosiți înălbitor		Uscați în uscător, temperatură normală
	Poate fi călcat la maxim 200 ˚C		Uscați în uscător, temperatură redusă
	Poate fi călcat la maxim 150 ˚C		Nu uscați în uscător
	Poate fi călcat la maxim 100 ˚C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 52 2017/7/21 15:55:56

Protejarea mediului

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apa și energia realizând spălări cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 53 2017/7/21 15:55:56

Specificații

Fișă de specificații

„*” Asteriscul(rile) înseamnă variantă de model, valoarea putând fi cuprinsă între 0-9 și A-Z.

Tip			Mașină de spălat cu încărcare frontală	
Nume model			WW80K52****	WW70K52****
Dimensiuni			L 600 X A 456 X Î 850 (mm)	L 600 X A 456 X Î 850 (mm)
Presiunea apei			50 kPa - 800 kPa	
Greutate netă			67 kg	69 kg
Capacitate de spălare și centrifugare			8,0 kg	7,0 kg
Consum de energie	Spălare	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Spălare și încălzire	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifugare	220-240 V	500 W	500 W
	Pompare		30 W	
			1200 rpm	1200 rpm

NOTĂ

Designul și specificațiile se pot schimba fără înștiințare prealabilă în sensul îmbunătățirii calității.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 54 2017/7/21 15:55:57

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

„*" Asteriscul(rile) înseamnă variantă de model, valoarea putând fi cuprinsă între 0-9 și A-Z.

Samsung			
Nume model		WW80K52****	WW70K52****
Capacitate	kg	8,0	7,0
Eficiența energetică pe o scară de la D (cea mai puțin eficientă) la A+++ (cea mai eficientă)		A+++	A+++
S-a acordat eticheta ecologică a Uniunii Europene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010.			
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile oprit și inactiv . Consumul curent de energie va depinde de modul în care va fi utilizat aparatul.)	kWh/an	136	140
Consum de energie			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	kWh	0,69	0,76
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 60 °C	kWh	0,63	0,61
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 40 °C	kWh	0,44	0,42
Consumul anual ponderat de energie în modul oprit.	W	0,48	
Consumul anual ponderat de energie în modul inactiv.	W	5	
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.)	l/an	8100	7400
Clasa de eficiență a centrifugării			
Clasa de eficiență a centrifugării și uscării pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)		B	
Viteza de centrifugare maximă	rpm	1200	
Umiditate reziduală	%	53	
Programele COTTON (BUMBAC) 60 °C și COTTON (BUMBAC) 40 °C sunt „program standard pentru bumbac 60 °C" și sunt „program standard pentru bumbac 40 °C". Acestea sunt adecvate pentru a curăța rufele cu grad normal de murdărire și sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie și apă) pentru acest tip de rufe. În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată. Executați Modul calibrare după instalare (consultați secțiunea „Rularea calibrării (recomandat)" de la pagina 23).			
Durata unui program standard			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	min.	273	263
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 60 °C	min.	253	243
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 40 °C	min.	233	223
Durata modului inactiv (Tl)	min.	2	
Emisii de zgomot acustice transmise prin aer exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiată valoare integrală în timpul fazelor de spălare și centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C cu încărcare completă;			
Spălare	dB (A) re 1 pW	56	
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	75	
Autonom			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 55 2017/7/21 15:55:57

Specificații

Informații privind principalele programe de spălare

Model	Ciclu	Temperatură (°C)	Capacitate (kg)	Durată ciclu (min.)	Umiditate reziduală (%)	Consum de apă (L/ciclu)	Consum de energie (kWh/ciclu)
WW80K52***	COTTON (BUMBAC)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (BUMBAC)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (BUMBAC)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (BUMBAC)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	40	3,0	152	38	41	0,71

Valorile din tabel au fost măsurate în condițiile specificate de standardul IEC60456/EN60456. Valorile efective depind de modul de utilizare a aparatului

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_RO.indd 56 2017/7/21 15:55:57

Note

SAMSUNG

ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

ȚARA	TEL.	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support






DC68-03677L-01

Automatická práčka

Návod na použitie

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie **3**

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch 3
Dôležité bezpečnostné symboly 3
Dôležité bezpečnostné opatrenia 4
Pokyny o značke WEEE 12

Inštalácia **13**

Čo je súčasťou balenia 13
Požiadavky na inštaláciu 15
Podrobná inštalácia 17

Predtým, ako začnete **23**

Úvodné nastavenia 23
Pokyny pre pranie 23
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku 26

Prevádzka **29**

Ovládací panel 29
Jednoduché kroky spustenia 30
Prehľad programu 31
Špeciálne funkcie 34
Nastavenia 36

Údržba **37**

Eco drum clean (Ekologické čistenie bubna) 37
Smart Check 38
Núdzové vypúšťanie 39
Čistenie 40

Údržba **44**

Obnova zo zamrznutia 44
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania 44

Riešenie problémov **45**

Kontrolné body 45
Informačné kódy 49

Technické údaje **52**

Tabuľka starostlivosti o bielizeň 52
Ochrana životného prostredia 53
Hárok s technickými údajmi 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 2 2017/7/21 15:56:15

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Tento návod obsahuje dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Používajte tento prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu. Výstrahy a dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, aké môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:

⚠ VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok **vážne poranenie osôb, smrť a/alebo škody na majetku**.

⚠ UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok **poranenie osôb a/alebo škody na majetku**.

POZNÁMKA

naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 3 2017/7/21 15:56:15

Bezpečnostné informácie

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
4. Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 4 2017/7/21 15:56:16

5. Je treba použiť nové súpravy hadíc, ktoré sa dodávajú so spotrebičom a nemali by sa opätovne používať staré súpravy hadíc.
6. Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.

⚠ UPOZORNENIE

8. Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodným resetovaním tepelného odpojenia, do tohto spotrebiča nemôže byť privádzané napájanie cez externé spínacie zariadenie, ako napríklad časovač, prípadne nemôže byť pripojené k okruhu, ktorý verejné služby pravidelne zapínajú a vypínajú.

Významné inštalačné výstrahy

⚠ VAROVANIE

Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou firmou.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne špecifikácie pre elektriku. Pre tento spotrebič používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 5 2017/7/21 15:56:16

Bezpečnostné informácie

Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky všetky cudzie látky ako prach alebo voda.

- Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
  Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.

Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k telefónnemu vedeniu.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.

Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.

Nevešajte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru za prístrojom.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 6 2017/7/21 15:56:16

Neťahajte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
- Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Inštalačné výstrahy

⚠ UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s produktom.

Kritické výstrahy pre používanie

⚠ VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky. Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
- Nepoužite k vetraniu ventilátor.
- Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.

Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 7 2017/7/21 15:56:16

Bezpečnostné informácie

Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- To môže viesť k elektrickému úderu.

Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
- Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do jeho vnútra.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.

Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Odpojte zástrčku, ak nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s bleskom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 8 2017/7/21 15:56:16

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky uväzneného dieťaťa.

Výstrahy pre používanie

⚠ UPOZORNENIE

Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.

Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Pri používaní práčky buďte opatrní.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu produktu alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.

- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.

Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 9 2017/7/21 15:56:16

Bezpečnostné informácie

Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos ou Samsung a spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.

Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte s odstráneným priečinkom na prací prostriedok.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.
- Nádoba pre tekutý prací prostriedok (len príslušné modely) sa nemôže používať pre práškový prací prostriedok. Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu na tekutý prací prostriedok.

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 10 2017/7/21 15:56:16

Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.

Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
- Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.
- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 11 2017/7/21 15:56:16

Bezpečnostné informácie

Kritické výstrahy pre čistenie

⚠ **VAROVANIE**

Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.


Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické prístroje)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému narušeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte tak trvale udržitelné znovuzpracovanie materiálových zdrojov.

Užívatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde kúpili tento výrobok, alebo svoj vládny úrad ohľadne detailov kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči životnému prostrediu.

Podnikoví užívatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným hospodárskym odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 12 2017/7/21 15:56:16

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo je súčasťou balenia

Uistite sa, že sa v balení produktu nachádzajú všetky diely. Ak máte problém s automatickou práčkou alebo dielmi, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung alebo maloobchodného predajcu.



01 Uvoľňovací prvok
02 Dávkovač pracieho prostriedku
03 Ovládací panel
04 Dvierka
05 Bubon
06 Filter čerpadla
07 Núdzová vypúšťacia hadička
08 Kryt filtra
09 Pracovná vrchná strana
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadice
12 Vyrovnávacie nožičky

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 13 2017/7/21 15:56:17


Inštalácia



Kľúč



Záslepky skrutiek




Vodiaca lišta hadice




Prívodná hadica so studenou vodou




Prívodná hadica s teplou vodou



Zásobník na tekutý prací prostriedok



Upevňovací kryt



Protišmykové podložky

POZNÁMKA

- Záslepky skrutiek : Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
- Prívodná hadica s teplou vodou: Len príslušné modely.
- Zásobník na tekutý prací prostriedok: Len príslušné modely.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 14 2017/7/21 15:56:17

Požiadavky na inštaláciu

Elektrické napájanie a uzemnenie

- Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý prúd 220-240 V / 50 Hz
- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu práčku

Aby sa zaručilo správne uzemnenie, automatická práčka sa dodáva s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Ak nemáte istotu o uzemnení, overte si to s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
Neupravujte dodanú zástrčku. Ak zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, zavolajte kvalifikovanému elektrikárovi a nainštalujte správnu zásuvku.

⚠ VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEPRIPÁJAJTE uzemňovací vodič k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému potrubiu alebo k potrubiu s horúcou vodou.
- Nesprávne pripojené uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto automatickú práčku je v rozsahu 50 kPa až 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť neúplné uzatvorenie vodovodného ventilu. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany automatickej práčky, aby dodané vstupné hadice dosiahli k automatickej práčke.
Riziko úniku vody môžete znížiť:

- Zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom.
- Keď práčku nepoužívate, zatvoríte vodovodné kohútiky.
- Pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

⚠ UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie vody

Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 60-90 cm. Odtoková hadica sa musí pripojiť cez sponu hadice k úvodnej časti potrubia a úvodná časť potrubia musí úplne zakrývať odtokovú hadicu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 15 2017/7/21 15:56:17

Inštalácia

Požiadavky na podlahu

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne práčky. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

⚠ UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Automatickú práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventiloch, čerpadlách a/alebo hadiciach automatickej práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutá voda, ktorá zostala v prepojovacích dieloch, môže spôsobiť poškodenie remeňov, čerpadla a iných komponentov automatickej práčky.

Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov

Minimálna vôľa pre stabilnú prevádzku:

Bočné strany	25 mm	Vzadu	50 mm
Hore	25 mm	Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený priestor nie je potrebný.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 16 2017/7/21 15:56:17


Podrobná inštalácia

KROK 1 - Vyberte miesto

Požiadavky na umiestnenie:


- Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu, ktorý môže blokovať ventilačné otvory
- Bez priameho slnečného žiarenia
- Dostatočné miesto pre vetranie a kabeláž
- Okolitá teplota je vždy vyššia ako bod mrazu (0 ˚C)
- Mimo zdroja tepla

KROK 2 - Odstráňte prepravné skrutky



Rozbaľte balenie produktu a odstráňte všetky prepravné skrutky.

1. Uvoľnite všetky prepravné skrutky na zadnej strane spotrebiča pomocou dodaného kľúča na skrutky.



2. Otvory zakryte dodanými plastovými záslepkami skrutiek.
Prepravné skrutky si uschovajte pre použitie v budúcnosti.


⚠ VAROVANIE

Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Likvidujte všetok baliaci materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) mimo dosahu detí.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 17 2017/7/21 15:56:18


Inštalácia

KROK 3 - Inštalácia protišmykových podložiek




1. Úplne vyčistite spodnú časť nastaviteľných nožičiek a zotrite akýkoľvek prach a olej.
2. Označte miesto nastaviteľných predných nožičiek automatickej práčky, kde by sa mali nainštalovať protišmykové podložky.
3. Protišmykovú podložku upevnite tak, že nakloníte alebo presuniete automatickú práčku. Keď upevňujete podložku, odstráňte z nej plastovú fóliu a upevnite lepiacu stranu podložky k podlahe tak, aby drsná strana smerovala nahor. Lepiacu časť podložky by ste nemali upevňovať k nastaviteľnej nožičke.
4. Po inštalácii automatickej práčky a protišmykovej podložky znovu skontrolujte, či sú nastaviteľné nožičky v rovine.

KROK 4 - Nastavte vyrovnávacie nožičky



1. Opatrne zatlačte automatickú práčku na svoje miesto. Nadmerná sila môže poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Vyrovnanie automatickej práčky manuálnym nastavením vyrovnávacích nožičiek.




3. Keď sa vyrovnávanie dokončí, dotiahnite matice pomocou kľúča na skrutky.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 18 2017/7/21 15:56:18


KROK 5 - Pripojenie vodovodnej hadice

Dodaný hadicový adaptér sa môže v závislosti od modelu odlišovať. Tento krok vás prevedie cez pripojenie pripojovacieho adaptéra. Ak máte naskrutkovávací adaptér, prejdite na krok 7.




Pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku.


1. Z prívodnej hadice vody (B) odpojte adaptér (A).



2. Na uvoľnenie štyroch skrutiek na adaptéri použite krížový skrutkovač.




3. Podržte adaptér a otočte časť (C) v smere šípky, aby ste ho povolili o 5 mm (*).




4. Zasuňte adaptér do vodovodného kohútika a utiahnite skrutky, zatiaľ čo adaptér nadvihujete.
5. Otočte časť (C) v smere šípky, aby ste ju utiahli.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 19 2017/7/21 15:56:18


Inštalácia




6. Zatiaľ čo držíte **časť (E)**, pripojte prívodnú hadicu vody k adaptéru. Potom pustite **časť (E)**. Hadica zapadne do adaptéra počuteľným kliknutím.



7. Ak používate vodovodný kohútik s naskrutkovávacou koncovkou, tak na pripojenie k vodovodnému kohútiku použite podľa vyobrazenia dodaný naskrutkovávací adaptér.



8. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu v zadnej časti automatickej práčky. Hadicu utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.



9. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či okolo oblastí pripojenia nepresakuje voda. Ak dochádza k únikom vody, zopakujte vyššie uvedené kroky.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 20 2017/7/21 15:56:19

⚠ VAROVANIE


Prestaňte používať automatickú práčku, ak sa vyskytol únik vody a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung. V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

⚠ UPOZORNENIE

Prívodnú hadicu vody nenaťahujte silou. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

POZNÁMKA


- Po pripojení prívodovej hadice vody k adaptéru skontrolujte, či je pripojená správne, potiahnutím hadice smerom dole.
- Použite bežný typ vodovodných kohútikov. Ak je vodovodný kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím kohútika do adaptéra demontujte vymedzovací krúžok.



Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:

1. Červený koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu teplej vody v zadnej časti spotrebiča.
2. Pripojte druhý koniec prívodnej hadice teplej vody ku kohútiku s teplou vodou.

Vodovodná hadica Aqua (len príslušné modely)




Vodovodná hadica Aqua upozorní používateľov na riziko únikov vody. Zaznamenáva prietok vody a v prípade úniku sa zmení načerveno na stredovom indikátore (A).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 21 2017/7/21 15:56:19

Inštalácia

KROK 6 - Umiestnenie odtokovej hadice

Odtoková hadica sa dá umiestniť tromi spôsobmi:




Cez okraj umývadla

Odtoková hadica sa musí umiestniť vo výške v rozsahu 60 cm až 90 cm (*) od podlahy. Aby ste výlevku odtokovej hadice uchovali ohnutú, použite dodaný **plastový vodiaci prvok hadice (A)**. Zaistite vodiaci prvok k stene pomocou háčika, aby sa zaistil stabilný odtok.

K odtokovému potrubiu umývadla

Odtokové potrubie sa musí nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad podlahou.



K odtokovému potrubiu

Odtokové potrubie by malo byť vo výške 60 cm až 90 cm (*). Odporúča sa, aby ste použili 65 cm vysoké vertikálne potrubie. Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k stúpajúcemu potrubiu pod sklonom.

Požiadavky na odtokové stúpajúce potrubie:

- Minimálny priemer 5 cm
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu

KROK 7 - Zapnutie

Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá obsahuje 220-240 V/50 Hz schválený elektrický výstup chránený poistkou alebo prerušovačom okruhu. Potom práčku zapnite pomocou tlačidla **Napájanie**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 22 2017/7/21 15:56:19

Predtým, ako začnete

Úvodné nastavenia

Spustenie kalibrácie (odporúča sa)

Funkcia Calibration (Kalibrácia) zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu Calibration (Kalibrácia) je bubon prázdny.

1. Automatickú práčku vypnite a následne zapnite.
2. Na 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá **Temp. (Teplota)** a **Delay End (Oneskorené ukončenie)**, aby ste vstúpili do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa „**CB**“.
3. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite cyklus kalibrácie.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere otáčania hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Keď sa cyklus dokončí, na displeji sa zobrazí „**0**“ a automatická práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Pokyny pre pranie

Krok 1 - Zatriedenie

Bielizeň zatrieďte v súlade s týmito kritériami:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú

  a umelý hodváb.
- Farba: Oddeľte biele od farebného.
- Veľkosť: Vzájomné zmiešanie rôznych veľkostí položiek v bubne zlepšuje výkon prania.
- Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte visačky na oblečení.

POZNÁMKA

Nezabudnite skontrolovať visačku so starostlivosťou na oblečení a oblečenie podľa toho zatriediť skôr, ako začnete prať.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 23 2017/7/21 15:56:19

Predtým, ako začnete

KROK 2 - Vyprázdnite vrecká

Vyprázdnite všetky vrecká na bielizni

- Kovové objekty, ako napríklad mince, špendlíky a pracky na oblečení, môžu poškodiť iné kusy bielizne, ako aj bubon.

Prevráťte oblečenie s gombíkmi a vyšívanými časťami naruby

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy je potrebné zapnúť a zaistiť.
- Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením. Uistite sa, že pásy pred praním zviažete.

KROK 3 - Použite sieť na bielizeň

- Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia umiestniť do siete na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
- Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť zranenie.

KROK 4 - Predpieranie (ak je potrebné)

Vyberte možnosť Predpieranie pre zvolený program, ak je bielizeň silno znečistená. Možnosť Predpieranie nepoužívajte, keď sa čistiaci prostriedok manuálne pridá do bubna alebo ak používate tekutý prací prostriedok.

KROK 5 - Určenie kapacity várky

Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Kapacitu várky pre typ oblečenia nájdete na strane **31**.

POZNÁMKA

V prípade prania lôžkovín alebo posteľnej bielizne sa môže predĺžiť doba prania alebo znížiť účinnosť odstreďovania. Pri lôžkovinách alebo posteľnej bielizni sa odporúča maximálna rýchlosť cyklu 800 ot./min. a kapacita zaťaženia 2,0 kg alebo menej.

UPOZORNENIE

Ak je bielizeň nevyvážená, zobrazí sa kód chyby „Ub“. Rozložte várku. Nevyvážená bielizeň môže znížiť výkon odstreďovania.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 24 2017/7/21 15:56:19

KROK 6 - Pridajte vhodný typ pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna), farby, teploty prania a od stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so „zníženou penivosťou“ určené pre automatické práčky.

POZNÁMKA


- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vody, kontaktujte miestne vodárne.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý má sklony k zatvrdnutiu alebo premene do tuhej formy. Tento prací prostriedok môže zostať po cykle oplachovania, pričom zablokuje odtok.

⚠ UPOZORNENIE


Keď periete vlnu pomocou programu na vlnu, používajte len neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle Vlna by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.

Kapsule do bielizne

Na dosiahnutie najlepších výsledkov z používania kapsúl do bielizne dodržujte tieto pokyny.



1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho bubna smerom dozadu.




2. Do bubna umiestnite bielizeň na kapsulu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 25 2017/7/21 15:56:20

Predtým, ako začnete

Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku

Automatická práčka obsahuje dávkovač s tromi priečinkami: ľavý priečinok pre hlavné pranie, stredový pre zmäkčovadlá textílií a pravý pre predpieranie.



01 I **Priečinok predpierania**: Použite prací prostriedok na predpieranie alebo škrob.


02 II **Priečinok hlavného prania**: Použite prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na odstraňovanie škvŕn, bielidlo a/alebo odstraňovače škvŕn.

03 ❀ **Priečinok zmäkčovadla**: Použite prísady, ako napríklad zmäkčovač bielizne. Neprekračujte **čiaru maximálneho množstva (A)**.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri prevádzke automatickej práčky neotvárajte priečinok pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte nasledujúce typy pracieho prostriedku:
  - Tablety alebo kapsulové typy
  - Guličkové alebo sieťové typy
- Aby ste predišli zaneseniu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (zmäkčovadlo textílií alebo prací prostriedok) sa musia pred použitím rozriediť s vodou.


Dávkovanie pracích prostriedkov do priečinku na prací prostriedok




1. Priečinok na prací prostriedok posunutím otvorte.

2. Dajte prací prostriedok na bielizeň do II **priečinku hlavného prania** tak, ako uvádza alebo odporúča výrobca. Ohľadom použitia tekutého pracieho prostriedku si pozrite stranu 28.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 26 2017/7/21 15:56:20



3. Dajte zmäkčovadlo bielizne do priečinku na zmäkčovadlo. Neprekračujte čiaru maximálneho množstva (A).



4. Ak chcete predpierať, dajte prací prostriedok na predpieranie do I priečinku predpierania tak, ako uvádza alebo odporúča výrobca.
5. Zatvorte priečinok pracieho prostriedku.




⚠ UPOZORNENIE

- Nedávajte práškový prací prostriedok do priečinku na tekutý prací prostriedok.
- Koncentrované zmäkčovadlo bielizne sa pred použitím musí rozriediť vo vode.
- Nedávajte prací prostriedok na hlavné pranie do priečinku zmäkčovadla.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 27 2017/7/21 15:56:20

Predtým, ako začnete

Používanie tekutého pracieho prostriedku (len pre príslušné modely)



Najskôr vložte dodanú nádobu na tekutý prací prostriedok do II **priečinku hlavného prania**. Potom nalejte tekutý prací prostriedok do nádoby pod vyznačenú **čiaru maximálneho množstva (A)**.

POZNÁMKA

- Vodidlo tekutého pracieho prostriedku vložte po vybratí zásuvky na prací prášok z práčky po stlačení **uvoľňovacej páčky (A)**.
- Po dokončení prania môže v zásuvke na prací prášok zostať trocha tekutého pracieho prostriedku.

UPOZORNENIE


- Neprekračujte čiaru maximálneho množstva, ktorá je vyznačená v priečinku.
- Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu na tekutý prací prostriedok.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 28 2017/7/21 15:56:20


Prevádzka

Ovládací panel

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Volič cyklu	Otočte otočným voličom, aby ste vybrali program.
02 Displej	Displej zobrazuje informácie o programe a odhadovaný zostávajúci čas, prípadne informačný kód, keď sa vyskytne problém.
03 Temp. (Teplota)	Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny program.
04 Rinse (Plákanie)	Stlačením zmeníte časy oplachovania pre aktuálny program. V závislosti od cyklu môžete nastaviť najviac 5 pláchaní.
05 Spin (Odstreďovanie)	Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania pre aktuálny program. • **Podržanie pláchania (bez indikátora)**: Konečný cyklus pláchania sa pozastaví, aby bielizeň zostala vo vode. Aby ste bielizeň vybrali, spustite cyklus odtečenia alebo odstreďovania. • **Bez odstreďovania** ⊘: Bubon sa neotáča po konečnom cykle odtečenia. • **Len odstreďovať** ◎: Aby ste spustili cyklus odstreďovania, na 3 sekundy stlačte tlačidlo Spin (Odstreďovanie). Keď sa zobrazí čas cyklu a rýchlosť odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo **Spin (Odstreďovanie)**, kým sa nevyberie požadovaná rýchlosť odstreďovania. Následne stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite cyklus. Čas odstreďovania závisí od zvoleného cyklu.
06 Options (Možnosti)	Stlačením vyberte možnosť z položiek Intenzívne a Predpieranie. Výber zrušíte opätovným stlačením. • Dostupnosť možností závisí od cyklu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 29 2017/7/21 15:56:21

Prevádzka

07 Bubble Soak (Bublinkové namáčanie)	Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble Soak (Bublinkové namáčanie). Pomáha odstrániť celú škálu zažraných fľakov.
08 Delay End (Oneskorené ukončenie)	Delay End (Oneskorené ukončenie) vám umožní nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vašich nastavení bude čas spustenia cyklu závisieť od internej logiky práčky. Napríklad toto nastavenie je užitočné pre programovanie vašej práčky, aby dokončila pranie v čase, kedy sa normálne vrátite domov z práce. • Stlačením vyberte predvolené jednotky hodín.
09 Quick Wash 15'/30' (Rýchle pranie 15´/30´)	Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprať. • Táto možnosť je dostupná len pri zvolenom cykle COTTON (BAVLNA). • Čas cyklu podlieha zmenám, a to v závislosti od množstva pracieho prostriedku, hladiny vody a úrovne znečistenia várky.
10 Napájanie	Stlačením zapnete/vypnete automatickú práčku.
11 Spustiť/ Pozastaviť	Stlačením spustíte alebo zastavíte prevádzku.

Jednoduché kroky spustenia



1. Stlačte tlačidlo **Napájanie**, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte **Volič cyklu**, aby ste vybrali program.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia programu (**Temp. (Teplota), Rinse (Plákanie)** a **Spin (Odstreďovanie)**).
4. Aby ste pridali možnosť, stlačte tlačidlo **Options (Možnosti)**. Opätovným použitím tlačidla vyberiete uprednostňovanú položku.
5. Spotrebič obsahuje za účelom jednoduchého prístupu dve príslušné tlačidlá pre **Bubble Soak (Bublinkové namáčanie)** a **Delay End (Oneskorené ukončenie)**. Ak chcete použiť jednu z týchto možností, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

Zmena programu počas prevádzky

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavíte prevádzku.
2. Vyberte iný program.
3. Opakovaným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte nový program.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 30 2017/7/21 15:56:21

Prehľad programu

Štandardné programy

Program	Popis	Max. várka (kg)	
		8kg model	7kg model
COTTON (BAVLNA)	• Pre bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet oplachovaní sa automaticky nastaví podľa várky.	Max.	Max.
COTTON (BAVLNA)	• Optimálny výkon s nižšou energiou pre bavlnené textílie, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Kvôli úspore energie môže byť aktuálna teplota prania nižšia, ako je špecifikované.	Max.	Max.
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	• Pre blúzky alebo trička vyrobené z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných materiálov.	3	3
WOOL (VLNA)	• Špecificky pre vlnu s možnosťou prania v práčke pre várky nepresahujúce 2,0 kg. • Cyklus **WOOL (VLNA)** obsahuje jemné otáčanie a namáčanie, aby sa chránili vlákna vlny pred scvrknutím/narušením. • Odporúča sa neutrálny prací prostriedok.	2	2
SPIN (ODSTREĎOVANIE)	• Obsahuje dodatočný proces odstreďovania na efektívne odstránenie vlhkosti z bielizne.	-	-
RINSE + SPIN (PLÁKANIE + ODSTREĎOVANIE)	• Obsahuje dodatočné oplachovanie po použití zmäkčovadla textílií na bielizeň.	-	-
ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČISTENIE BUBNA)	• Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. • Vykonajte raz za každých 40 praní bez vloženého pracieho prostriedku alebo bielidla. • Uistite sa, že bubon je prázdny. • Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 31 2017/7/21 15:56:21

Prevádzka

Program	Popis	Max. várka (kg)	
		8kg model	7kg model
SUPER ECO WASH (SUPER EKOLOGICKÉ PRANIE)	• Cyklus Ekologický bublinkový cyklus prania pri nízkej teplote prispieva k znižovaniu spotreby energie.	4	4
BEDDING (POSTEĽNÁ BIELIZEŇ)	• Pre posteľné návliečky, posteľné plachty, prekrytia postele atď. • Na dosiahnutie najlepších výsledkov perte len 1 typ posteľnej bielizne a uistite sa, že je várka ľahšia ako 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (KAŽDODENNÉ PRANIE)	• Každodenná bielizeň ako napríklad spodná bielizeň a tričká.	4	4
DELICATES (JEMNÁ BIELIZEŇ)	• Pre priesvitné tkaniny, podprsenky, bielizeň (hodváb) a iné tkaniny na výlučné pranie v rukách. • Najlepší výkon dosiahnete s tekutými pracími prostriedkami.	2	2
BABY CARE (DETSKÁ BIELIZEŇ)	• Obsahuje pranie pri vysokej teplote a dodatočné opláchnutia, aby pomohli efektívne odstrániť zostávajúci prací prostriedok.	4	4
OUTDOOR CARE (STAROSTLIVOSŤ O OUTDOOROVÉ ODEVY)	• Pre oblečenie do hôr, lyžiarske oblečenie a športové oblečenie, ktoré je vyrobené z funkčných materiálov, ako napríklad spandex, strečový materiál a mikrovlákna.	2	2
DARK GARMENT (TMAVÉ OBLEČENIE)	• Obsahuje dodatočné oplachovania a obmedzené odstreďovanie na zaistenie, aby sa bielizeň vyprala jemne a poriadne opláchla.	4	4

Možnosti

Možnosť		Popis
	Intenzívne	• Pre silne znečistenú bielizeň. Prevádzkový čas pre každý cyklus je dlhší ako bežne.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 32 2017/7/21 15:56:21

Možnosť		Popis
	Predpieranie	• Touto možnosťou pridáte predbežný cyklus prania pred hlavný cyklus prania.
	Bubble Soak (Bublinkové namáčanie)	• Funkcia Bubble Soak (Bublinkové namáčanie) pomáha odstrániť celú škálu zažraných fľakov. • Pri vybratí funkcie Bubble Soak (Bublinkové namáčanie) sa bielizeň namočí do vodných bublín za účelom efektívneho prania. • Funkcia Bubble Soak (Bublinkové namáčanie) je dostupná s 5 cyklusmi a pridá k nim 30 minút: COTTON (BAVLNA), SYNTHETICS (SYNTETIKA), BEDDING (POSTEĽNÁ BIELIZEŇ), DAILY WASH (KAŽDODENNÉ PRANIE), BABY CARE (DETSKÁ BIELIZEŇ).


Delay End (Oneskorené ukončenie)

Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 1 (60 minút) do 24 hodín (v hodinových krokoch) môže nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.

1. Vyberte program. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia programu.
2. Opätovne stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorené ukončenie), kým nenastavíte požadovaný čas ukončenia.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
   Zapne sa príslušný indikátor so spustenými hodinami.
4. Aby ste zrušili Delay End (Oneskorené ukončenie), reštartujte automatickú práčku stlačením tlačidla Napájanie.

Príklad

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o tri hodiny od aktuálneho času. Za týmto účelom pridáte možnosť Delay End (Oneskorené ukončenie) k aktuálnemu programu s 3-hodinovým nastavením a stlačíte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť o 14:00. Čo sa potom stane? Automatická práčka sa spustí o 15:00 a skončí pranie o 17:00. Nižšie uvádzame časovú líniu pre tento prípad.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 33 2017/7/21 15:56:22

Prevádzka

Špeciálne funkcie

AddWash

Po rozsvietení indikátora AddWash môžete zastaviť prevádzku práčky a pridať do bubna ďalšie prádlo či aviváž. Pre ľahký prístup sa dvierka Add Door otvoria o viac ako 130˚.



1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavíte prevádzku.
2. Stláčajte hornú časť dvierok Add Door, kým nezačujete kliknutie signalizujúce odistenie. Potiahnutím rukoväte sa dvierka Add Door otvoria.
3. Otvorte dvierka Add Door a vložte do bubna ďalšie prádlo alebo aviváž.
4. Zatláčajte dvierka Add Door, kým nezačujete kliknutie signalizujúce zatvorenie.
5. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** opätovne spustite pranie.

⚠ UPOZORNENIE

Na dvierka Add Door nevyvíjajte príliš veľkú silu. Môžu sa zlomiť.

POZNÁMKA

Voda vnútri bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door zatvoria správne. Okolo dvierok sa môžu vytvoriť kvapky, tie však zvnútra bubna nevytečú.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 34 2017/7/21 15:56:22

⚠ **UPOZORNENIE**

- Dvierka Add Door neotvárajte, ak sa vnútri bubna vytvorila mydlová voda, ktorá sa nachádza nad úrovňou dvierok Add Door.
- Dvierka Add Door sa nepokúšajte otvoriť počas prevádzky práčky bez toho, aby ste najprv stlačili tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. Upozorňujeme, že dvierka Add Door sa po dokončení prania môžu otvoriť neúmyselne (bez stlačenia **Spustiť/Pozastaviť**).
- Cez dvierka Add Door nepridávajte nadmernú zaťaž. Výkon sa môže znížiť.
- Dolnú časť dvierok Add Door nepoužívajte ako rukoväť. Môže dôjsť k zachyteniu prstov.
- Uistite sa, že v dvierkach Add Door nie je zachytená bielizeň.
- Nedovoľte zvieratám priblížiť sa k práčke, najmä nie k dvierkam Add Door.
- Ak na pranie používate horúcu vodu, môže sa zdať, že voda po otvorení a zatvorení dvierok Add Door uniká. Je to bežné, lebo para vychádzajúca z otvorených dvierok Add Door vychladla a vytvorila na povrchu kvapky.
- Po zatvorení dvierok Add Door sa dvierka utesnia a žiadna voda vytiecť nemôže. Môžete sa však stretnúť s niečím, čo sa javí ako uniknutá voda okolo dvierok – zvyšková voda v okolí dvierok Add Door môže vytvoriť kvapky vody. Je to normálne.
- Hlavné dvierka ani dvierka Add Door nemožno otvoriť, ak voda dosiahne teplotu vyššiu ako 50 °C. Ak sa úroveň vody vnútri bubna nachádza nad určitým bodom, hlavné dvierka nemožno otvoriť.
- Ak sa na displeji zobrazí informačný kód **DDC**, informácie o ďalšom postupe nájdete v časti „**Informačné kódy**“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 35 2017/7/21 15:56:23

Prevádzka

Nastavenia

Detská zámka

Funkcia Detská zámka zablokuje všetky tlačidlá okrem **Napájanie**, aby deti nemohli spôsobiť nehodu.

- Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka, 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlo **Temp. (Teplota)** a tlačidlo **Rinse (Plákanie)**. Aktivujte stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť**.

POZNÁMKA

Ak chcete v stave Detská zámka pridať prací prášok alebo bielizeň, prípadne zmeniť aktuálne nastavenia, najskôr musíte deaktivovať funkciu Detská zámka.

Zrušenie funkcie Detská zámka

3 sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlá **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Plákanie)**.

Zapnutie/vypnutie zvuku

Tlačidlom ho môžete zapnúť alebo vypnúť. Vaše nastavenie zostane efektívne potom, čo reštartujete práčku.

- Aby ste stlmili zvuk, súčasne na 3 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlá **Rinse (Plákanie)** a **Spin (Odstreďovanie)**.
- Aby ste zvuk opätovne zapli, podržte ho opätovne stlačené na 3 sekundy.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 36 2017/7/21 15:56:23

Údržba

Uchovajte automatickú práčku čistú, aby ste zabránili zhoršovaniu výkonu a uchovali jej životný cyklus.

Eco drum clean (Ekologické čistenie bubna)

Vykonávajte tento program pravidelne na čistenie bubna a odstraňovanie baktérií.

1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali možnosť ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČISTENIE BUBNA).
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

POZNÁMKA

Teplota vody pre možnosť ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČISTENIE BUBNA) je nastavená na 70 °C, čo sa nedá zmeniť.
Podľa vlastností práčky je teplota vody behom cyklu Eco Drum Clean (Ekologické čistenie bubna) nastavená na 70˚C, ale displej na ovládacom paneli môže ukazovať len 60˚C.

UPOZORNENIE

Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Chemické povlaky v bubne znížia výkon prania.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 37 2017/7/21 15:56:23

Údržba

Smart Check

Aby ste zapli túto funkciu, musíte si najskôr prevziať aplikáciu „Samsung Smart Washer“ z Play Store alebo App Store a nainštalovať ju na mobilné zariadenie, ktoré obsahuje kameru.

Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre: Série telefónov Galaxy a iPhone (len príslušné modely).

1. Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Spin (Odstreďovanie) a Options (Možnosti), aby ste vstúpili do režimu inteligentnej kontroly.
2. Automatická práčka spustí postup autodiagnostiky a zobrazí informačný kód, ak sa zaznamená problém.
3. Spustite aplikáciu Samsung Smart Washer na svojom mobilnom zariadení a ťuknite na možnosť Smart Check.
4. Priložte mobilné zariadenie k displeju automatickej práčky tak, aby boli mobilné zariadenie a automatická práčka oproti sebe. Potom aplikácia automaticky rozpozná informačný kód.
5. Keď sa informačný kód správne rozozná, aplikácia poskytne podrobné informácie o probléme s príslušnými nápravnými opatreniami.


POZNÁMKA

- Režim Smart Check sa zruší, ak po zapnutí zariadenia stlačíte tlačidlo alebo použijete iný ovládací prvok.
- Názov funkcie, inteligentná kontrola, sa môže odlišovať v závislosti od jazyku.
- Ak sa na displeji automatickej práčky odráža silné svetlo, aplikácia môže zlyhať pri rozpoznávaní informačného kódu.
- Ak aplikácia niekoľkokrát po sebe zlyhá pri rozpoznávaní kódu inteligentnej kontroly, zadajte informačný kód manuálne na obrazovku aplikácie.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 38 2017/7/21 15:56:23

Núdzové vypúšťanie


V prípade zlyhania napájania vypustite vodu z bubna skôr, ako vyberiete bielizeň.



1. Vypnite automatickú práčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
2. Jemne zatlačte na hornú časť **krytu filtra (A)**, aby sa otvoril.



3. Do blízkosti krytu umiestnite veľkú nádobu a vytiahnite trubicu pre núdzové vypúšťanie, zatiaľ čo držíte **kryt trubice (B)**.



4. Otvorte kryt trubice a nechajte, aby do nádoby vytiekla voda z **trubice (C) núdzového vypúšťania**.
5. Po dokončení zatvorte kryt trubice a trubicu opätovne zasuňte. Následne zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne sa môže nachádzať viac vody, ako by ste očakávali.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 39 2017/7/21 15:56:24


Údržba

Čistenie

Povrch automatickej práčky

Použite jemnú handričku s jemným domácim čistiacim prostriedkom. Na automatickú práčku nestriekajte vodu.

Add Door



1. Otvorte dvierka Add Door.
2. Dvierka Add Door čistite navlhčenou tkaninou.
   - Nepoužívajte čistiace prostriedky. Môže dôjsť k zmene farby.
   - Pri čistení gumenej časti a zaisťovacieho mechanizmu (A) postupujte opatrne.
   - Pravidelne utierajte prach z oblasti dvierok.
3. Vytrite dvierka Add Door a zatvorte ich, kým nebudete počuť kliknutie.


⚠UPOZORNENIE

- Na dvierka Add Door nevyvíjajte veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
- Počas prevádzky práčky nenechávajte dvierka Add Door otvorené.
- Nikdy na dvierka Add Door nepokladajte ťažké predmety.
- Aby sa zabránilo zraneniu, nedotýkajte sa dvierok Add Door, kým sa bubon otáča.
- Dvierka Add Door neotvárajte, kým práčka perie. Môže dôjsť k zraneniu.
- Ak sú dvierka Add Door otvorené, nemanipulujte s panelom s funkciami. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo zlyhaniu systému.
- Nevkladajte iné predmety ako prádlo.
- Cez dvierka Add Door nesmiete do bubna vkladať nijaké rozmerné položky.
- Pri čistení nevyberajte z dvierok Add Door gumenú časť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 40 2017/7/21 15:56:24

Sieťovinový filter

Raz alebo dvakrát do roka vyčistite sieťovinový filter prívodnej vodovodnej hadice.



1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte prívodnú vodovodnú hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby ste predišli vytekaniu vody.



4. Použite kliešte, aby ste vytiahli sieťovinový filter z prívodného ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Sieťovinový filter kompletne nechajte vysušiť v tieni.
7. Sieťovinový filter opätovne zasuňte do prívodného ventilu a opätovne pripojte vodovodnú hadicu k prívodnému ventilu.
8. Otvorte vodovodný kohútik.

POZNÁMKA


Ak je mriežkový filter zapchatý, na obrazovke sa zobrazí kód chyby „**4C**“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 41 2017/7/21 15:56:24


Údržba

Filter čerpadla


Odporúča sa, aby ste filter čerpadla čistili 5 alebo 6-krát do roka, aby sa predišlo jeho zaneseniu. Zanesený filter čerpadla môže obmedziť bublinový efekt.



1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Vypustite zostávajúcu vodu z bubna. Pozrite si časť „Núdzové vypúšťanie“.
3. Jemne zatlačte za hornú časť krytu filtra, aby sa otvoril.
4. Otočte gombík filtra čerpadla doľava a vypustite zostávajúcu vodu.



5. Filter čerpadla čistite pomocou jemných kief. Uistite sa, či nie je vo filtri zablokovaná vrtuľa odtokového čerpadla.
6. Opätovne vložte filter čerpadla a otočte gombík filtra doprava.



POZNÁMKA

- Niektoré filtre čerpadla obsahujú bezpečnostný gombík, ktorý je navrhnutý tak, aby zabránil nehodám detí. Aby ste otvorili bezpečnostný gombík filtra čerpadla, zatlačte ho dovnútra a otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Pružinový mechanizmus bezpečnostného gombíka pomáha otvoriť filter.
- Aby ste zatvorili bezpečnostný gombík filtra čerpadla, otočte ho v smere otáčania hodinových ručičiek. Pružina vydá rachotavý zvuk, čo je normálne.

POZNÁMKA

Ak je filter čerpadla zanesený, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.


⚠ UPOZORNENIE

- Po vyčistení filtra sa uistite, že krytka filtra je správne zatvorená. V opačnom prípade to môže spôsobiť unikanie.
- Po vyčistení filtra sa uistite, že je správne vložený. V opačnom prípade to môže


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 42 2017/7/21 15:56:25

spôsobiť zlyhanie prevádzky alebo presakovanie.


Dávkovač pracieho prostriedku



1. Zatiaľ čo držíte stlačenú nadol **páčku uvoľnenia (A)** na vnútornej strane priečinka ho posunutím otvorte.
2. Vyberte **páčku uvoľnenia** a nádobu tekutého pracieho prostriedku z priečinku.



3. Vyčistite komponenty priečinka v tečúcej vode za pomoci jemnej kefky.



4. Vyčistite výčnelok priečinka za pomoci jemnej kefky.
5. Opätovne vložte **páčku uvoľnenia** a **nádobu tekutého pracieho prostriedku** do priečinku.
6. Zasuňte priečinok smerom dovnútra, aby ste ho zatvorili.

POZNÁMKA

Aby ste odstránili zostávajúci prací prostriedok, vykonajte program **RINSE+SPIN (PLÁKANIE+ODSTREĎOVANIE)** s prázdnym bubnom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 43 2017/7/21 15:56:25

Údržba

Obnova zo zamrznutia

Automatická práčka môže zamrznúť, keď jej teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú vodovodnú hadicu.
3. Demontujte prívodnú vodovodnú hadicu a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prívodnú vodovodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak automatická práčka stále normálne nefunguje, zopakujte vyššie uvedené kroky, kým nebude normálne fungovať.

Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania

Predchádzajte tomu, aby ste nechali automatickú práčku dlhý čas bez používania. Ak sa vám to stane, vypustite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.

1. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali program RINSE+SPIN (PLÁKANIE+ODSTREĎOVANIE).
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
3. Po dokončení programu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte prívodnú vodovodnú hadicu.
4. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
5. Otvorte dvierka, aby vzduch cirkuloval cez bubon.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 44 2017/7/21 15:56:25

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa stretnete s problémom s automatickou práčkou, najskôr skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.

Problém	Činnosť
Spotrebič sa nespustí.	• Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená. • Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky. • Uistite sa, že ste stlačili alebo ťukli na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**, aby ste automatickú práčku spustili. • Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka . • Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a vykoná rýchle vypustenie. • Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa nedodáva žiadna voda.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Uistite sa, že je dostatočný tlak vody.
Po cykle zostane prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedok.	• Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku dávkovača. • Uistite sa, že kryt oplachovania je správne zasunutý. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Zo zásuvky pracieho prostriedku odstráňte kryt oplachovania.
Nadmerné vibrácie alebo vydávanie hluku.	• Uistite sa, že automatická práčka je nainštalovaná na rovnej a pevnej podlahe, ktorá nie je šmykľavá. Ak podlaha nie je rovná, použite vyrovnávaciu nožičku, aby ste nastavili výšku automatickej práčky. • Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky. • Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu. • Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená. • Motor môže počas normálnej prevádzky vydávať hluk. • Overaly alebo oblečenie vyzdobené kovom môže počas prania vydávať hluk. Je to normálne. • Kovové objekty, ako napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po praní odstráňte tieto objekty z bubna alebo z puzdra filtra.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 45 2017/7/21 15:56:25

Riešenie problémov

Problém	Činnosť
Nevypúšťa a/alebo neodstreďuje.	• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej dĺžke v systéme vypúšťania. Ak sa stretnete so zablokovaním odtoku, zavolajte servis. • Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**. Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo zanesená. • Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je zanesený. • Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie, nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.
Dvierka sa neotvárajú.	• Stlačte alebo ťuknite na tlačidlo**Spustiť/Pozastaviť**, aby ste automatickú práčku zastavili. • Roztvorenie mechanizmu uzamknutia dvierok môže chvíľku trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia automatickej práčky alebo vypnutia napájania. • Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna. • Ak v bubne zostane voda, dvierka sa nemusia dať otvoriť. Vypustite bubon a otvorte dvierka manuálne. • Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti. Indikátor uzamknutia dvierok sa vypne potom, čo sa automatická práčka vypustila.
Nadmerná tvorba mydlín.	• Uistite sa, že podľa potreby používate odporúčané typy pracích prostriedkov. • Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste predišli nadmernej tvorbe mydlín. • Znížte množstvo pracieho prostriedku pri mäkkej vode, malých várkach alebo pri ľahko znečistenej bielizni. • Neodporúča sa prací prostriedok bez obsahu HE.
Nemôžete pridať dodatočný prací prostriedok.	• Uistite sa, že zostávajúce množstvo pracieho prostriedku a zmäkčovadla bielizne nepresahuje limit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 46 2017/7/21 15:56:25

Problém	Činnosť
Zastavenia.	• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**, aby ste automatickú práčku spustili. Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené dvierka. • Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a vykoná rýchle vypustenie. • V cykle sa môže nachádzať čas pozastavenia alebo namáčania. Chvíľku počkajte a automatická práčka sa môže spustiť. • Uistite sa, že nie je zanesený sieťovinový filter prívodnej hadice vody na kohútikoch vody. Sieťovinový filter pravidelne čistite. • Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie, nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.
Napĺňa sa vodou s nesprávnou teplotou.	• Úplne otvorte obidva kohútiky. • Uistite sa, či je správny výber teploty. • Uistite sa, že sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Vypláchnite vodovodné rozvody. • Uistite sa, že ohrievač vody je nastavený tak, aby privádzal horúcu vodu s minimálnou teplotou 49 °C (120 °F) pri kohútiku. Taktiež skontrolujte kapacitu ohrievača vody a rýchlosť obnovy. • Odpojte hadice a vyčistite sieťovinový filter. Sieťovinový filter môže byť zanesený. • Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, teplota vody sa môže zmeniť, zatiaľ čo funkcia automatickej kontroly teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálne. • Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, môžete si všimnúť, že cez dávkovač preteká len horúca a/alebo studená voda, keď sa vyberú studené alebo teplé teploty. Je to normálna funkcia funkcie automatickej kontroly teploty, pretože automatická práčka zisťuje teplotu vody.
Várka je po skončení cyklu mokrá.	• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania. • Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste obmedzili nadmernú tvorbu mydlín. • Várka je príliš malá. Malé várky (jedna alebo dve položky) môžu byť nevyvážené a nemusia sa kompletne odstrediť. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo zanesená.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 47 2017/7/21 15:56:25

Riešenie problémov

Problém	Činnosť
Presakuje voda.	• Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Skontrolujte, či sú utiahnuté všetky hadicové spojenia. • Skontrolujte, či je koniec odtokovej hadice správne vložený a zabezpečený k odtokovému systému. • Predchádzajte nadmerným množstvám bielizne. • Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste predišli nadmernej tvorbe mydlín.
Zapácha.	• Nadmerné mydliny sa zozbierajú v priehlbinách a môžu vytvárať nepríjemný zápach. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly za účelom dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu nechajte vnútro automatickej práčky vyschnúť.
Nevidíte žiadne bubliny (len modely Bubbleshot).	• Nadmerné množstvo bielizne môže brániť bublinám. • Silne znečistená bielizeň nemusí vytvárať bubliny.
Môžem dvierka Add Door otvoriť kedykoľvek?	• Dvierka Add Door možno otvoriť, len ak sa objaví indikátor . Neotvoria sa však v nasledovných prípadoch: - Keď prebieha proces vyvretia alebo sušenia a vnútorná teplota je vysoká. - Ak z bezpečnostných dôvodov nastavíte funkciu Detská zámka. - Ak je spustený cyklus prania či čistenia bubna, ktorý nezahŕňa ďalšie prádlo.

Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 48 2017/7/21 15:56:25

Informačné kódy

Ak zlyhá prevádzka automatickej práčky, na obrazovke budete vidieť chybové hlásenie. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.

Kód	Činnosť
4C	Nie je prívod vody. • Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky. • Uistite sa, že nie sú zanesené vodovodné hadice. • Uistite sa, že nie sú zamrznuté vodovodné kohútiky. • Uistite sa, že automatická práčka je v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že kohútik pre studenú vodu a kohútik pre teplú vodu sú správne zapojené. • Sieťovinový filter vyčistite, pretože môže byť zanesený. POZNÁMKA Keď práčka zobrazí kód „4C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
4C2	• Uistite sa, že prívodná hadica studenej vody je pevne zapojená ku kohútiku studenej vody. Ak je pripojená ku kohútiku teplej vody, bielizeň sa u niektorých cyklov môže zdeformovať.
5C	Voda neodteká. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo zanesená. • Uistite sa, že odtoková hadica je správne umiestnená, a to v závislosti od typu pripojenia. • Filter na nečistoty vyčistite, pretože môže byť zanesený. • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej dĺžke v systéme vypúšťania. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
DC	Prevádzka automatickej práčky s otvorenými dvierkami. • Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.
DC1	Zaistenie/odistenie hlavných dvierok nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
DC3	Zaistenie/odistenie dvierok Add Door nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 49 2017/7/21 15:56:25

Riešenie problémov

Kód	Činnosť
OC	Voda preteká. • Reštartujte po odstreďovaní. • Ak sa bude informačný kód zobrazovať na displeji aj naďalej, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1	Skontrolujte odtokovú hadicu. • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice sa nachádza na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zanesená. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov. POZNÁMKA Keď práčka zobrazí kód „LC,LC1“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
UB	Odstreďovanie nefunguje. • Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. • Uistite sa, že sa automatická práčka nachádza na rovnom a stabilnom povrchu. • Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UB“.
3C	Skontrolujte, či motor funguje. • Vyskúšajte reštartovať cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
UC	Je potrebná kontrola elektronického ovládania (chyba prepätia). • Skontrolujte PCB a zväzok káblov. • Skontrolujte, či sa správne privádza napájanie. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
	Zaznamenalo sa nízke napätie • Skontrolujte, či je zapojený napájací kábel. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
HC	Kontrola vysokej teploty ohrievania • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 50 2017/7/21 15:56:25

Kód	Činnosť
1C	Snímač hladiny vody správne nefunguje. • Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus. • Skontrolujte zväzok káblov snímača hladiny vody. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov. POZNÁMKA Keď práčka zobrazí kód „1C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
8C	Snímač MEMS nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
AC	Skontrolujte komunikácie medzi hlavnými a podradenými PBA. • Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
AC6	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a zostavou PBA invertora. • V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k bežnej prevádzke. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
DDC	Toto hlásenie sa objaví, ak dvierka Add Door otvoríte bez stlačenia tlačidla Spustiť/Pozastaviť. V takom prípade vykonajte jedno z nasledovného: • Stlačte dvierka Add Door, aby sa správne zatvorili. Potom stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** a opakujte pokus. • Ak omylom stlačíte Add Door, dôkladné zatvorenie zabezpečte opakovaným stlačením Add Door. Potom obnovte prevádzku stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť**.

Ak sa bude na obrazovke zobrazovať ktorékoľvek chybové hlásenie, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 51 2017/7/21 15:56:25

Technické údaje

Tabuľka starostlivosti o bielizeň

Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie. Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.

	Odolný materiál		Nežehlite
	Jemné tkaniny		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Oblečenie sa môže prať pri 95˚C		Suché čistenie
	Oblečenie sa môže prať pri 60˚C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, technického benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40˚C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30˚C		Nemôže sa čistiť nasucho
	Iba pranie v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Pri sušení sa môže zavesiť
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 200˚C		Sušiť v bubnovej sušičke pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150˚C		Nemôže sa sušiť v bubnovej sušičke
	Môže sa žehliť max. pri 100˚C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 52 2017/7/21 15:56:29

Ochrana životného prostredia

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 53 2017/7/21 15:56:29

Technické údaje

Hárok s technickými údajmi

„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).

Typ			Práčka plnená spredu	
Názov modelu			WW80K52****	WW70K52****
Rozmery			Š600 X H456 X V850 (mm)	Š600 X H456 X V850 (mm)
Tlak vody			50 kPa - 800 kPa	
Čistá hmotnosť			67 kg	69 kg
Kapacita prania a odstreďovania			8,0 kg	7,0 kg
Príkon	Pranie	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Pranie a ohrievanie	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Odstreďovanie	220-240 V	500 W	500 W
	Čerpanie		30 W	
Otáčky odstreďovania			1200 ot./min	1200 ot./min

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia, a to z dôvodu zdokonalenia kvality.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 54 2017/7/21 15:56:29

Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010

„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).

Samsung			
Názov modelu		WW80K52****	WW70K52****
Kapacita	kg	8,0	7,0
Energetická účinnosť na mierke D (najmenej účinné) až A+++ (najúčinnejšie)		A+++	A+++
Produkt bol honorovaný „ocenením EU Ecolabel“ podľa Nariadenia (ES) č. 66/2010			
Ročná spotreba energie (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)	kWh/rok	136	140
Spotreba energie			
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke	kWh	0,69	0,76
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	kWh	0,63	0,61
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	kWh	0,44	0,42
Nameraná spotreba energie režimu vypnutia.	W	0,48	
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.	W	5	
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)	l/rok	8100	7400
Trieda účinnosti odstreďovania			
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A (najúčinnejšie)		B	
Maximálna rýchlosť odstreďovania	otáčok za minútu	1200	
Zostatková vlhkosť	%	53	
Programy COTTON (BAVLNA) 60 °C a COTTON (BAVLNA) 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“ a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite kalibračný režim (obráťte sa na časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).			
Dĺžka trvania štandardného programu			
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke	min.	273	263
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	min.	253	243
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	min.	233	223
Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl)	min.	2	

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 55 2017/7/21 15:56:29

Technické údaje

Samsung		
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;		
Pranie	dB (A) re 1 pW	56
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	75
Voľne stojace		

Informácie o hlavných programoch prania

Model	Program	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Čas pracieho cyklu (min.)	Obsah zvyškovej vlhkosti (%)	Spotreba vody (L/cyklus)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
WW80K52***	COTTON (BAVLNA)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (BAVLNA)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SYNTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (BAVLNA)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (BAVLNA)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SYNTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71

Hodnoty v tabuľke boli namerané pri podmienkach špecifikovaných v norme IEC60456/EN60456. Skutočné hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SK.indd 56 2017/7/21 15:56:29

Poznámky

SAMSUNG

OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

KRAJINA	TEL. LINKA	ALEBO NAVŠTÍVTE WEB-STRÁNKU
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01

Pralni stroj

Navodila za uporabo

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

Vsebina

Varnostne informacije **3**

Kaj morate vedeti o varnostnih napotkih 3
Pomembni varnostni simboli 3
Pomembni varnostni ukrepi 4
Napotki za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) 12

Namestitev **13**

Kaj je vključeno 13
Zahteve za namestitev 15
Namestitev po korakih 17

Pred prvo uporabo **23**

Začetne nastavitve 23
Napotki za pranje perila 23
Napotki za uporabo predala za pralna sredstva 26

Delovanje **29**

Upravljalna plošča 29
Preprosti koraki za pričetek uporabe 30
Pregled programov 31
Posebne funkcije 34
Nastavitve 36

Vzdrževanje **37**

Eco drum clean (Eko čiščenje bobna) 37
Smart Check 38
Izčrpavanje vode v sili 39
Čiščenje 40

Vzdrževanje **44**

Ukrepi v primeru zamrznitve 44
Ravnanje v primeru daljšega obdobja neuporabe 44

Odpravljanje težav **45**

Kontrolne točke 45
Kode z informacijami 49

Specifikacije **52**

Tabela simbolov za nego tkanin 52
Varovanje okolja 53
Tehnični podatki 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 2 2017/7/21 15:56:48

Varnostne informacije

Čestitke ob nakupu vašega novega pralnega stroja Samsung. Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije glede namestitve, uporabe in vzdrževanja vašega aparata. Prosimo, vzemite si čas in preberite ta navodila, saj boste le tako lahko v celoti izkoristili vse prednosti in lastnosti tega pralnega stroja.

Kaj morate vedeti o varnostnih napotkih

Prosimo, podrobno preberita ta navodila za uporabo, da boste zagotovo znali uporabljati številne lastnosti in funkcije vašega novega pralnega stroja na varen in učinkovit način. Prosimo, shranite ta navodila na varno mesto v bližini stroja za kasnejšo uporabo. Pralni stroj uporabljajte samo za namene, opisane v teh navodilih za uporabo.
Opozorila in pomembni varnostni napotki v teh navodilih ne zajemajo vseh možnih razmer in situacij, do katerih lahko pride. Vaša odgovornost je, da vaš pralni stroj namestite, vzdržujete in upravljate razumno, previdno in skrbno.
Ker napotki za upravljanje v nadaljevanju veljajo za različne modele, se lastnosti vašega pralnega stroja lahko nekoliko razlikujejo od tistih, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, prav tako pa se morda ne bodo uporabljali vsi opozorilni znaki. V primeru kakršnih koli vprašanj ali dvomov, se obrnite na vam najbližji servis ali pa pomoč in informacije poiščite na spletni strani www.samsung.com.

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v teh navodilih za uporabo:

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ali nevarno ravnanje, ki lahko povzroči hudo telesno poškodbo, smrt in/ali škodo na lastnini.

⚠ POZOR

Nevarnost ali nevarno ravnanje, ki lahko povzroči telesno poškodbo in/ali škodo na lastnini.

OPOMBA

Ta simbol označuje, da obstaja tveganje za fizično poškodbo ali poškodovanje izdelka.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 3 2017/7/21 15:56:48

Varnostne informacije

Ti varnostni znaki so tu z namenom, da vam pomagajo preprečiti, da ne bi poškodovali sebe in drugih,
zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate.
Ko boste prebrali ta navodila, jih shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo.

Pred prvo uporabo aparata preberite vse napotke.

Kot pri vsaki opremi, ki deluje na elektriko in ima premične dele, obstajajo potencialne nevarnosti. Za varno upravljanje tega pralnega stroja se zato dobro seznanite z njegovim delovanjem in bodite previdni pri njegovi uporabi.

Pomembni varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO

da zmanjšate tveganje požara, električnega udara in ali poškodb oseb, ki uporabljajo vaš aparat, upoštevajte osnovne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci), ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali umske sposobnosti ali so brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile usposobljene za uporabo aparata s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. Za uporabo v Evropi: otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi in umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.
3. Otroke je treba nadzirati, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 4 2017/7/21 15:56:49

4. Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali ustrezno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
5. Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih uporabite namesto starih.
6. Če ima aparat prezračevalne odprtine na podnožju, poskrbite, da jih preproga ne bo ovirala.
7. Za uporabo v Evropi: Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne nahajajo v bližini naprave, razen, če so pod stalnim nadzorom.

⚠ POZOR

8. da se izognete nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotne varnostne prekinitve, se ta aparat ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, niti ne sme biti priključen na omrežje, ki se redno vklaplja in izklaplja.

ključna opozorila glede namestitve

⚠ OPOZORILO

Namestitev tega aparata mora izvesti usposobljeni tehnik ali servisno podjetje.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z izdelkom ali poškodbe.

Aparat je težek, zato bodite previdni, ko ga dvigujete.

Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico z ustreznimi lokalnimi električnimi specifikacijami. Vtičnico uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljška.

- V vtičnico ne priklapljajte dodatnih aparatov preko razdelilne letve ali s podaljšanjem napajalnega kabla, saj to lahko povzroči električni udar ali požar.
- Zagotovite, da električna napetost, frekvenca in tok ustrezajo specifikacijam izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Vtikač trdno priključite v stensko vtičnico.

Iz napajalnih priključkov in kontaktnih točk s suho krpo redno odstranjujte vse tuje snovi, kot sta prah in voda.

- Izklopite vtikač in ga očistite s suho krpo.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 5 2017/7/21 15:56:49

Varnostne informacije

Vtikač priključite v stensko vtičnico tako, da se bo kabel spuščal proti tlom.
- Če boste vtikač priključili v vtičnico v nasprotni smeri, lahko poškodujete električne žice v kablu, kar lahko povzroči električni udar ali požar.

Embalažne materiale shranjujte izven dosega otrok, saj so lahko nevarni.
- Če si otrok potegne vrečo čez glavo, se lahko zaduši.
  Če se aparat, vtikač ali napajalni kabel poškodujejo, se obrnite na vam najbližji servisni center.

Ta aparat je treba ustrezno ozemljiti.

Aparata ne ozemljite na plinovodno cev, plastično vodovodno cev ali telefonski vod.
- To lahko povzroči električni udar, požar, eksplozijo ali težave z izdelkom.
- Napajalnega kabla nikoli ne vstavljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena. Pri tem se prepričajte, da je bila ozemljitev izvedena v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Aparata ne postavljajte v bližino grelca ali kakršnega koli vnetljivega materiala.

Aparata ne postavljajte na vlažno, spolzko ali prašno mesto, oziroma na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežju).

Aparata ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno nizkim temperaturam.
- Zmrzal lahko povzroči pokanje cevi.

Aparata ne postavljajte na mesto, kjer lahko pride do uhajanja plina.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Ne uporabljajte električnega pretvornika.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtikača ali zrahljane stenske vtičnice.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Napajalnega kabla ne vlecite ali upogibajte s prekomerno silo.

Napajalnega kabla ne zvijajte ali vozlajte.

Napajalnega kabla ne obešajte čez kovinske predmete, nanj ne polagajte težkih predmetov, ga ne stiskajte med predmete in ga ne potiskajte v prostor za aparatom.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Ne vlecite napajalnega kabla, kadar ga želite izklopiti iz vtičnice.
- Vtikač iz vtičnice izvlecite tako, da primete za vtikač.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ta aparat morate postaviti tako, da bodo vtikač, vodovodne pipe in cevi za dovod vode vedno dostopne.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 6 2017/7/21 15:56:49

Previdnostna opozorila glede namestitve

⚠ POZOR

Ta aparat morate postaviti tako, da bo vtikač vedno dostopen.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara zaradi uhajanja električne energije.

Vaš aparat postavite na trdna, ravna tla, ki bodo prenesla njegovo težo.

- V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z izdelkom.

ključna opozorila glede uporabe

⚠ OPOZORILO

Če aparat poplavlja, nemudoma zaprite vodo in izklopite elektriko ter se obrnite na vam najbližji servisni center.

- Vtikača se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če aparat oddaja nenavaden zvok, vonj po zažganem ali dim, nemudoma izključite vtikač in se obrnite na vam najbližji servisni center.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

V primeru uhajanja plina (kot so propan, utekočinjeni naftni plin itd.), nemudoma prezračite prostor in se ne dotikajte vtikača. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.

- Ne uporabljajte prezračevalnega ventilatorja.
- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Ne dovolite, da se otroci igrajo v pralnem stroju ali na njem. Ko boste pralni stroj zavrgli, odstranite ročico na vratih aparata.

- Če ostane otrok ujet v izdelku, se lahko zaduši do smrti.

Pred prvo uporabo se prepričajte, da ste odstranili embalažo (peno, stiropor), pritrjeno na dno pralnega stroja.

V pralnem stroju ne perite izdelkov z madeži bencina, parafina, benzena, razredčila za barve, alkohola ali drugih vnetljivih ali eksplozivnih snovi.

- To lahko povzroči električni udar, požar ali eksplozijo.

Vrat pralnega stroja ne odpirajte na silo med delovanjem stroja (pranje/sušenje/centrifugiranje pri visokih temperaturah).

- Iztekanje vode iz pralnega stroja lahko povzroči opekline ali spolzka tla, kar lahko privede do poškodbe.
- Z odpiranjem vrat na silo lahko poškodujete aparat ali sebe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 7 2017/7/21 15:56:49

Varnostne informacije

Med delovanjem pralnega stroja ne vstavljajte roke pod aparat.
- kar lahko privede do poškodbe.

Vtikača se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- S tem lahko povzročite električni udar.

Med delovanjem aparata le-tega nikoli ne ugašajte tako, da izklopite vtikač.
- Ponoven priklop vtikača v stensko vtičnico lahko sproži iskro, ki lahko povzroči električni udar ali požar.

Otroci in slabotne osebe naj tega pralnega stroja ne uporabljajo brez ustreznega nadzora. Ne dovolite, da otroci plezajo v ali na aparat.
- To lahko privede do električnega udara, opeklin ali poškodbe.

Med delovanjem pralnega stroja ne vstavljajte svojih rok ali kovinskih predmetov pod aparat.
- kar lahko privede do poškodbe.

Aparata ne izklapljajte tako, da potegnete za napajalni kabel. Vedno čvrsto primite vtikač in ga izvlecite neposredno iz vtičnice.
- Poškodovan napajalni kabel lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami.
- Vedno uporabljajte standardno varovalko (in ne bakrene, jeklene ipd.).
- Če je aparat potrebno popraviti ali ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodbe.

Če se dovodna cev iztakne iz pipe in poplavi aparat, izklopite vtikač.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

V primeru nevihte ali če aparata dlje časa ne boste uporabljali, izklopite vtikač.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če v aparat zaide kakršen koli tujek, izklopite vtikač in se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

ne dovolite, da se otroci (ali hišni ljubljenčki) igrajo v vašem pralnem stroju ali na njem. Vrata pralnega stroja se od znotraj ne odprejo zlahka in otroci se lahko resno poškodujejo, če obtičijo v njem.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 8 2017/7/21 15:56:49

Previdnostna opozorila glede uporabe

⚠ POZOR

Če je pralni stroj kontaminiran s tujo snovjo, kot so detergent, umazanija, ostanki hrani ipd., izklopite vtikač in očistite pralni stroj z vlažno, mehko krpo.

- V nasprotnem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, škode ali rjavenja.

Ob močnem udarcu se sprednje steklo lahko razbije. Pri uporabi pralnega stroja bodite previdni.

- Če se steklo razbije, lahko pride do poškodbe.

V primeru prekinitve dovajanja vode ali ko ponovno priključujete dovodno cev, pipo za vodo odprite počasi.

Po daljšem obdobju neuporabe pipo za vodo odprite počasi.

- Zračni tlak v cevi za dovod vode ali vodovodni pipi lahko poškoduje del izdelka ali povzroči iztekanje vode.

Če pride med delovanjem pralnega stroja do napake pri izčrpavanju vode, preverite če ima stroj težave z izčrpavanjem.

- Če se pralni stroj uporablja, ko je poplavljen zaradi težav z izčrpavanjem vode, lahko pride do električnega udara ali požara.

Naložite perilo v pralni stroj tako, da se ne more zatakniti v vratih.

- Če se perilo zatakne v vratih, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali povzroči iztekanje vode.

Kadar pralnega stroja ne uporabljajte, zaprite dovod vode.

Zagotovite, da so vijaki na priključku cevi za dovod vode dobro pritrjeni.

- V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb ali škode na lastnini.

Zagotovite, da gumijasto tesnilo in steklo na vratih pralnega stroja nista kontaminirana s tujo snovjo (npr. odpadki, nitkami, lasmi ipd.).

- Če se v vrata ujame tuja snov ali vrata niso dobro zaprta, lahko pride do iztekanja vode.

Odprite pipo za vodo in pred uporabo pralnega stroja preverite, da je priključek cevi za dovod vode trdno privit in da voda nikjer ne pušča.

- Če vijaki na priključku cevi za dovod vode niso dobro priviti, lahko pride do puščanja vode.

Izdelek, ki ste ga kupili, je izdelan izključno za domačo uporabo.

Uporaba za poslovne namene predstavlja napačno uporabo izdelka. V tem primeru standardna garancija podjetja Samsung ne krije izdelka in Samsung ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno delovanje ali poškodbe izdelka, ki so posledica takšne napačne uporabe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 9 2017/7/21 15:56:49

Varnostne informacije

Ne stopajte na aparat in nanj ne postavljajte predmetov (na primer perila, prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij, kovinskih predmetov itd.).

- S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave z izdelkom ali poškodbo.

Po površini aparata ne razpršujte hlapnih snovi, kot je insekticid.

- Poleg tega, da je to škodljivo za ljudi, lahko pride tudi do električnega udara, požara ali težav z izdelkom.

V bližino pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki proizvajajo elektromagnetna polja.

- To lahko povzroči škodo zaradi nepravilnega delovanja stroja.

Voda, ki se izčrpava med pranjem ali ožemanjem pri visokih temperaturah, je vroča. Vode se ne dotikajte.

- To lahko privede do opeklin ali poškodbe.

Ne perite, centrifugirajte ali ožemajte vodoodpornih sedežev, podlog ali oblačil (*), razen če ima vaš aparat poseben cikel za pranje tovrstnih izdelkov.

(*): volnena posteljnina, dežne prevleke, ribiški jopiči, smučarske hlače, spalne vreče, podloge za plenice, trenirke, pregrinjala za kolesa, motorje ali avtomobile itd.

- V pralnem stroju ne perite debelih ali trdih podlog, tudi če na njihovih etiketah piše, da so primerne za strojno pranje. To namreč lahko povzroči poškodbo ali škodo na pralnem stroju, stenah, tleh ali oblačilih zaradi neobičajnih tresljajev.
- V pralnem stroju ne perite preprog ali predpražnikov z gumijasto podlogo. Gumijasta podloga se namreč lahko odlepi in prilepi na boben, kar lahko povzroči nepravilno delovanje pralnega stroja, denimo težave z izčrpavanjem vode.

Pralnega stroja ne uporabljajte, če je predal za pralna sredstva odstranjen.

- To lahko povzroči električni udar ali škodo zaradi iztekanja vode.

Med ali po ožemanju se ne dotikajte notranjosti bobna, saj je vroča.

- To lahko privede do opeklin.

Ne vstavljajte roke v predal za pralna sredstva.

- To lahko privede do poškodbe, saj se vam roka lahko ujame v mehanizem za vnos pralnega sredstva.
- Vodilo za tekoče pralno sredstvo (samo pri določenih modelih) se ne uporablja za pralni prašek. Če uporabljate pralni prašek, to vodilo odstranite.

Razen perila, v pralni stroj ne vstavljajte nobenih drugih izdelkov (na primer čevljev, ostankov hrane, živali).

- Zaradi neobičajnih tresljajev to lahko povzroči škodo na pralnem stroju oziroma poškodbo ali smrt živali.

Ne pritiskajte gumbov z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.

- To lahko privede do električnega udara ali poškodbe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 10 2017/7/21 15:56:49

V pralnem stroju ne perite perila z madeži od olj, krem ali losjonov, ki so običajno na voljo v trgovinah z izdelki za osebno nego ali v masažnih salonih.

- To lahko povzroči deformacijo gumijastega tesnila, zaradi česar lahko pride do uhajanja vode iz stroja.

Kovinskih predmetov, kot so varnostne zaponke in sponke za lase, ali belila ne puščajte v bobnu.

- To namreč lahko povzroči rjavenje bobna.
- Če površina bobna prične rjaveti, na površino nanesite (nevtralno) čistilno sredstvo in jo očistite z gobo. Nikoli ne uporabljajte kovinske krtače.

Ne uporabljajte neposredno čistilnega sredstva v prahu in v pralnem stroju ne perite, izpirajte ali centrifugirajte perila z madeži čistilnega sredstva v prahu.

- To lahko povzroči spontani samovžig ali vžig zaradi vročine, ki nastane pri oksidaciji olja.

Ne uporabljajte vode iz naprav za hlajenje/segrevanje vode.

- To lahko povzroči težave s pralnim strojem.

V pralnem stroju ne uporabljajte naravnih mil za roke.

- Če se milo strdi in nakopiči v notranjosti pralnega stroja, lahko pride do težav z izdelkom, razbarvanja, rjavenja ali neprijetnih vonjav.

Nogavice in nedrčke naložite v pralno košaro in jih perite skupaj z drugim perilom.

Večjih kosov perila, na primer posteljnine, ne perite v pralni košari.

- V nasprotnem primeru lahko pride do škode zaradi neobičajnih tresljajev.

Ne uporabljajte strjenega pralnega sredstva.

- Če se ta nakopiči v notranjosti pralnega stroja, to lahko povzroči puščanje vode.

Prepričajte se, da ste izpraznili žepe oblačil, ki jih želite oprati.

- Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, varnostne zaponke, žeblji, vijaki ali kamni, lahko povzročijo precejšno škodo na aparatu.

V pralnem stroju ne perite oblačil z večjimi zaponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi dodatki.

Perilo ločite po barvah glede na obstojnost barv ter izberite priporočeni cikel, temperaturo vode in dodatne funkcije.

- V nasprotnem primeru lahko pride do razbarvanja ali poškodovanja tkanin.

Poskrbite, da pri zapiranju vrat pralnega stroja ne priščipnete otrokovih prstov.

- V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 11 2017/7/21 15:56:49

Varnostne informacije

ključna opozorila glede čiščenja

⚠ OPOZORILO

Aparata ne čistite z neposrednim curkom vode.

Ne uporabljajte močnih kislinskih čistil.


Aparata ne čistite z benzenom, razredčilom ali alkoholom.

- To lahko povzroči razbarvanje, deformacije, škodo, električni udar ali požar.

Pred čiščenjem ali izvedbo vzdrževalnih del, aparat izklopite iz stenske vtičnice.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napotki za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)



Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali literaturi pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. polnilca, slušalk, USB kabla) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 12 2017/7/21 15:56:49

Namestitev

Skrbno sledite tem navodilom, da zagotovite ustrezno namestitev pralnega stroja in preprečite nezgode pri pranju perila.

Kaj je vključeno

Prepričajte se, da so izdelku priloženi vsi deli. Če imate težave s pralnim strojem ali njegovimi deli, se obrnite na lokalni Samsungov center za pomoč strankam ali prodajalca.



01 Jeziček
02 Predal za pralna sredstva
03 Upravljalna plošča
04 Vrata
05 Boben
06 Filter črpalke
07 Cev za izčrpavanje vode v sili
08 Pokrov filtra
09 Delovna površina
10 Vtikač
11 Odvodna cev
12 Nastavljive nogice

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 13 2017/7/21 15:56:50


Namestitev



Ključ



Pokrovčki za vijake




Vodilo cevi




Cev za dovod hladne vode




Cev za dovod tople vode



Posodica za tekoče pralno sredstvo



Ključ za pokrovčke



Protizdrsne blazinice

OPOMBA

- Pokrovčki za vijake : Število priloženih pokrovov (3 do 6) je odvisno od modela.
- Cev za dovod tople vode: samo pri določenih modelih.
- Posodica za tekoče pralno sredstvo: samo pri določenih modelih.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 14 2017/7/21 15:56:50

Zahteve za namestitev

Priključitev na električno omrežje in ozemljitev

- AC 220-240 V / 50 Hz varovalka ali prekinjalo električnega toka (priloženo)
- Uporabite posamezni odcepni vod, ki je namenjen pralnemu stroju

Za zagotovitev ustrezne ozemljitve je pralnemu stroju priložen napajalni kabel s tržičnim ozemljitvenim vtikačem za uporabo v ustrezno nameščeni in ozemljeni vtičnici.
Če niste prepričani glede ozemljitve, se o tem pozanimajte pri usposobljenem tehniku ali serviserju.
Priloženega vtikača ne spreminjajte. Če se vtikač ne prilega v vtičnico, pokličite usposobljenega tehnika in namestite ustrezno vtičnico.

⚠ OPOZORILO

- NE uporabljajte podaljška.
- Uporabljajte izključno napajalni kabel, ki je priložen pralnemu stroju.
- Ozemljitvenih žic NE priključujte na plastične vodovodne cevi, plinovodne cevi ali cevi za vročo vodo.
- Neustrezno nameščeni ozemljitveni prevodniki lahko povzročijo električni udar.

Priključitev na vodovodno omrežje

Za ta pralni stroj je primeren tlak vode med 50 in 800 kPa. Če je tlak vode nižji od 50 kPa, lahko povzroči, da se vodni ventil ne zapre v celoti, Ali pa traja dlje, da se boben napolni z vodo, zaradi česar se pralni stroj izklopi. Pipe za vodo morajo biti od zadnjega dela pralnega stroja oddaljene največ 120 cm tako, da priložene dovodne cevi dosežejo pralni stroj.
Uhajanje vode preprečite tako, da:

- Poskrbite za enostaven dostop do pip za vodo.
- Pipe zaprete, ko pralnega stroja ne uporabljate.
- Redno preverjate morebitno uhajanje pri priključkih gibkih dovodnih cevi.

⚠ POZOR

pred prvo uporabo pralnega stroja preverite vse priključke na vodnem ventilu in pipah, da ne puščajo.

Odvod vode

Samsung priporoča togo cev, dolgo od 60 do 90 cm. Cev za odvod vode mora biti priključena na pokončno cev preko sponke na odvodni cevi, pri čemer mora pokončna cev v celoti pokrivati odvodno cev.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 15 2017/7/21 15:56:51

Namestitev

Tla

Za najboljše delovanje mora biti pralni stroj nameščen na trdna tla. Lesena tla boste morda morali ojačati, da zmanjšate tresljaje in/ali neenakomerne obremenitve. Površine z različnimi talnimi oblogami niso primerne, saj ne nudijo dobre odpornosti na tresljaje in lahko povzročijo rahlo premikanje pralnega stroja med izvajanjem cikla centrifugiranja.

⚠ POZOR

pralnega stroja NE postavljajte na ploščad ali slabo podprto strukturo.

Temperatura vode

Pralnega stroja ne nameščajte v območjih, kjer voda lahko zamrzne, saj pralni stroj vedno zadrži nekaj vode v svojih vodnih ventilih, črpalkah in/ali ceveh. Zamrznjena voda v priključkih lahko povzroči škodo na jermenih, črpalki in drugih sestavnih delih pralnega stroja.

Namestitev v nišo ali omaro

Minimalni odmiki za stabilno delovanje:

Stranski ploskvi	25 mm	Zadnji del	50 mm
Vrhnji del	25 mm	Sprednji del	550 mm

Če sta pralni stroj in sušilec nameščena na isti lokaciji, mora biti na sprednjem koncu niše ali omare vsaj 550 mm neoviranega prostora. Vaš pralni stroj sam po sebi ne potrebuje določenega prostora za zračenje.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 16 2017/7/21 15:56:51


Namestitev po korakih

1. KORAK - Izberite lokacijo

Zahteve za lokacijo:


- Trda ravna površina brez preprog ali talnih oblog, ki bi lahko ovirale prezračevanje
- Izven neposredne sončne svetlobe
- Dovolj prostora za prezračevanje in električno napeljavo
- Temperatura v prostoru mora biti vedno višja od 0 ˚C
- Proč od virov toplote

2. KORAK - Odstranite transportne vijake



Vzemite izdelek iz embalaže in odstranite vse transportne vijake.

1. S priloženim ključem odvijte vse transportne vijake na sprednji strani pralnega stroja.



2. Nato zaprite odprtine s priloženimi plastičnimi pokrovčki.
Transportne vijake shranite za kasnejšo uporabo.


⚠ OPOZORILO

Embalažni materiali so lahko nevarni za otroke. Vse embalažne materiale (plastične vrečke, stiropor itd.) odstranite izven dosega otrok.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 17 2017/7/21 15:56:51


Namestitev


3. KORAK - Namestitev protizdrsnih blazinic



1. Popolnoma očistite spodnji del nastavljivih nogic in obrišite morebiten prah in mastne madeže.
2. Na nastavljivih nogicah pralnega stroja označite mesta, kamor želite namestiti protizdrsne blazinice.
3. Pritrdite protizdrsno blazinico tako, da nagnete ali premaknete pralni stroj. Ko uspešno pritrdite blazinico, z nje odstranite plastično folijo in pritrdite lepljivo stran na tla tako, da groba stran gleda navzgor. Lepljive strani blazinice ne smete nikoli pritrditi na nastavljivo nogico.
4. Po namestitvi protizdrsnih blazinic na pralni stroj preverite, ali so nastavljive nogice še vedno poravnane.

4. KORAK - Nastavite nastavljive nogice






1. Pralni stroj previdno postavite na njegovo mesto. Če boste pri tem uporabili preveliko silo, lahko poškodujete nastavljive nogice.
2. Poravnajte pralni stroj z vrtenjem nastavljivih nogic.
3. Ko dosežete ustrezno višino, s ključem zategnite matice.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 18 2017/7/21 15:56:51


5. KORAK - Priključite cev za vodo

Priloženi adapter za cev se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ta korak vas bo vodil skozi postopek priključitve priključnega adapterja. Če ste dobili navojni adapter, pojdite na 7.




Priključite cev za dovod vode na pipo za vodo.


1. Odstranite adapter (A) iz cevi za dovod vode (B).



2. Z izvijačem Phillips odvijte štiri vijake na adapterju.



3. Nato vzemite adapter in obrnite del (C) v smeri puščice tako, da dobite razmak 5 mm (*).




4. Priključite adapter na pipo in med dvigovanjem čvrsto privijte vijake.


5. Zavrtite del (C) v smeri puščice, da ga zategnete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 19 2017/7/21 15:56:52


Namestitev




6. Potisnite **del (E)** navzdol in priključite cev za dovod vode na adapter. Nato spustite **del (E)**. Cev se bo zaskočila v adapter, pri čemer boste zaslišali klik.



7. Če uporabljate navojno pipo za vodo, za priključitev pipe uporabite priloženi navojni adapter, kot je prikazano na sliki.



8. Drugi konec cevi za dovod vode priključite na dovodni ventil na zadnji strani pralnega stroja. Cev privijte do konca v smeri urinega kazalca.



9. Odprite pipo za vodo in preverite, da na priključnih mestih ne pušča. Če na katerem koli mestu opazite puščanje vode, ponovite zgornje korake.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 20 2017/7/21 15:56:52

⚠ OPOZORILO


Če opazite puščanje vode, prenehajte z uporabo pralnega stroja in se obrnite na lokalni Samsungov servisni center. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

⚠ POZOR

Cevi za dovod vode nikoli ne poskušajte raztegniti na silo. Če je cev prekratka, jo zamenjajte z daljšo, visokotlačno cevjo.

OPOMBA


- Po priključitvi cevi za dovod vode na adapter preverite, da je ta ustrezno priključena tako, da potegnete dovodno cev v smeri navzdol.
- Uporabite najpogosteje uporabljeno vrsto pipe za vodo. Če je trenutna pipa kvadratne oblike ali prevelika, odstranite distančni obroček, preden priključite adapter na pipo.



Za modele, ki imajo dodaten vhod za toplo vodo:

1. Priključite rdeči konec cevi za dovod tople vode na vhod za toplo vodo na zadnji strani pralnega stroja.
2. Priključite drugi konec cevi za dovod tople vode na pipo za toplo vodo.

Aqua cev (samo pri določenih modelih)




Aqua cev uporabnike opozori, če obstaja tveganje za puščanje vode. Ta cev zaznava pretok vode in v primeru puščanja se prižge rdeča lučka na indikatorju (A).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 21 2017/7/21 15:56:52

Namestitev

6. KORAK - Namestite odvodno cev

Odvodno cev lahko namestite na tri načine:




Čez rob umivalnika

Odvodna cev mora biti nameščena na višini med 60 in 90 cm (*) od tal. Da bo šoba cevi ostala upognjena, uporabite priloženo plastično vodilo (A). Vodilo cevi pritrdite na steno s pomočjo kljuke, da zagotovite nemoten odvod vode.

Na odtočno cev umivalnika

Odtočna cev mora biti nad sifonom umivalnika tako, da bo konec cevi dvignjen najmanj 60 cm od tal.



Na odtočno vodovodno cev

Odtočna vodovodna cev mora biti nameščena na višini med 60 in 90 cm (*). Priporočljivo je, da se za to uporabi 65 cm dolgo navpično cev. Prepričajte se, da ste odvodno cev priključili na pokončno cev pod naklonom.

Zahteve za pokončno odtočno cev:

- Premer najmanj 5 cm
- Najmanjša odtočna zmogljivost 60 litrov na minuto

7. KORAK - Vklop

Priklopite napajalni kabel v stensko vtičnico izmenične napetosti (AC) 220-240 V / 50 Hz, ki je zavarovana z varovalko ali prekinjalom električnega toka. Nato pritisnite gumb Vklop, da vklopite pralni stroj.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 22 2017/7/21 15:56:52

Pred prvo uporabo

Začetne nastavitve

Zaženite umerjanje (priporočeno)

Calibration (Kalibracija) zagotavlja, da pralni stroj zazna točno težo v bobnu. Poskrbite, da je boben pred zagonom možnosti Calibration (Kalibracija) prazen.

1. Izklopite pralni stroj in ga nato ponovno vklopite.
2. Istočasno pritisnite gumba **Temp. (Temperatura)** in **Delay End (Zamik zaključka)** in ju držite 3 sekunde, da preidete v način umerjanja. Prikaže se sporočilo "**CB**".
3. Pritisnite **Začetek/Premor**, da zaženete cikel umerjanja.
4. Boben se bo nato približno 3 minute vrtel v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri.
5. Ko se cikel zaključi, se bo na zaslonu prikazala številka "**0**" in pralni stroj se bo samodejno izklopil.
6. Pralni stroj je zdaj pripravljen za uporabo.

Napotki za pranje perila

1. KORAK - Ločevanje perila

Perilo ločite glede na naslednja merila:

- Etiketa z oznakami za nego tekstila: ločite perilo glede na to, ali je izdelano iz bombaža, mešanih vlaken, sintetike, svile, volne ali rejona.
- Barva: ločite belo perilo od pisanega.
- Velikost: če boste v bobnu mešali oblačila različnih velikosti, bo učinek pranja boljši.
- Občutljivost: Občutljivo perilo perite ločeno, na primer stoodstotne in nove volnene izdelke, zavese in svilnato perilo. Preverite etikete na oblačilih.

OPOMBA

Prepričajte se, da ste na oblačilih preverili etiketo z oznakami za nego tekstila, ter jih ustrezno ločite, preden jih operete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 23 2017/7/21 15:56:52

Pred prvo uporabo

2. KORAK - Izpraznite žepe

Izpraznite vse žepe na oblačilih, ki jih želite oprati

- Kovinski predmeti, kot so kovanci, sponke in zaponke na oblačilih, lahko poškodujejo druge kose perila ali boben.

Oblačila z gumbi in vezeninami obrnite od znotraj navzven

- Če so zadrge na hlačah ali jakni med pranjem odpete, lahko poškodujejo boben. Zadrge morajo biti zapete in pripete z vrvico.
- Oblačila z dolgimi vrvicami se lahko zapletejo v druga oblačila. Pred pranjem vrvice zvežite skupaj.

3. KORAK - Uporabljajte pralno košaro

- Nedrčke (ki jih lahko perete v vodi) morate naložiti v pralno košaro. Kovinski delci nedrčkov lahko poškodujejo drugo perilo.
- Manjša, lahka oblačila, kot so nogavice, rokavice, ženske nogavice in robčki, se lahko zataknejo v vrata pralnega stroja, zato jih naložite v pralno košaro za občutljivo perilo.
- Pralne košare ne perite same, brez drugega perila. To namreč lahko povzroči neobičajne tresljaje, zaradi katerih se pralni stroj lahko premakne in posledično poškoduje.

4. KORAK - Predpranje (če je to potrebno)

Za izbrani program izberite možnost Predpranje, če je perilo zelo umazano. Možnosti Predpranje ne uporabljajte, če pralno sredstvo ročno dodajate v boben ali če uporabljate tekoče pralno sredstvo.

5. KORAK - Določite količino polnjenja

V pralni stroj ne nalagajte prevelike količine perila. Zaradi prenapolnjenosti lahko pralni stroj slabo opere perilo. Za količino polnjenja glede na vrsto oblačil glejte stran **31**.

OPOMBA

Pri posteljnini in posteljnih pregrinjalih je čas pranja lahko daljši oziroma učinkovitost centrifugiranja slabša. Za posteljnino in posteljna pregrinjala je priporočena hitrost centrifugiranja največ 800 vrtlj./min in količina polnjenja 2,0 kg ali manj.

POZOR

če perilo ni enakomerno razporejeno in se izpiše koda napake “Ub”, ponovno razporedite količino perila. Neenakomerno porazdeljeno perilo lahko zmanjša učinkovitost centrifugiranja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 24 2017/7/21 15:56:53

6. KORAK - Uporabite ustrezno pralno sredstvo

Vrsta pralnega sredstva, ki ga morate uporabiti, je odvisna od vrste tkanine (bombaž, sintetika, občutljivo perilo, volna), barve, temperature pranja in stopnje umazanosti. Vedno uporabljajte pralna sredstva z nizko stopnjo penjenja, izdelana posebej za pralne stroje s samodejnim delovanjem.

OPOMBA


- Sledite navodilom proizvajalca pralnega sredstva in pri tem upoštevajte težo perila, trdovratnost madežev in trdoto vode na vašem območju. Če niste prepričani glede trdote vode na vašem območju, se obrnite na lokalni organ, pristojen za preskrbo z vodo.
- Ne uporabljajte pralnega sredstva, ki se zlahka strdi. Takšno pralno sredstvo po ciklu izpiranja namreč lahko ostane v pralnem stroju in zamaši odprtino za odvod vode.

⚠ POZOR


Pri pranju volne na programu za volno uporabljajte samo nevtralna, tekoča pralna sredstva. Pri programu za volno lahko pralni prašek ostane na perilu in perilo razbarva.

Kapsule za perilo

Za najboljše rezultate pri uporabi kapsul za pranje perila, prosimo, sledite naslednjim navodilom.



1. Vstavite kapsulo na dno praznega bobna, čim bolj zadaj.




2. Vstavite perilo v boben na vrh kapsule.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 25 2017/7/21 15:56:53

Pred prvo uporabo

Napotki za uporabo predala za pralna sredstva

Pralni stroj ima dozirno posodo s tremi prekati; levega za glavno pranje, srednjega za mehčalec perila in desnega za predpranje.



01 I **Prekat za predpranje**: dodajte pralno sredstvo za predpranje ali škrob.


02 II **Prekat za glavno pranje**: dodajte pralno sredstvo za glavno pranje, mehčalec vode, sredstvo za namakanje, belilo in/ali sredstva za odstranjevanje madežev.

03 ❀ **Prekat za mehčalec**: dodajte dodatke, kot je mehčalec tkanin. Ne prekoračite **črte (A)**, ki označuje največjo dovoljeno količino.

⚠ POZOR

- Predala za pralna sredstva ne odpirajte med delovanjem pralnega stroja.
- Ne uporabljajte naslednjih vrst pralnih sredstev:
  - Tablet ali kapsul
  - Pralnih žogic ali košaric
- Da preprečite zamašitev prekatov, morate koncentrirana ali visoko obogatena sredstva (mehčalec ali pralno sredstvo) pred uporabo razredčiti z vodo.


Dodajanje pralnih sredstev v dozirni predal




1. Izvlecite predal za pralna sredstva.

2. Sredstvo za pranje perila dodajte v II **prekat za glavno pranje** v skladu z napotki ali priporočili proizvajalca. Za uporabo tekočega pralnega sredstva glejte stran **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 26 2017/7/21 15:56:53




3. Mehčalec tkanin dodajte v **prekat za mehčalec**. Ne prekoračite **črte (A)**, ki označuje največjo dovoljeno količino.



4. Če želite izvesti predpranje, dodajte ustrezno pralno sredstvo za v **prekat za predpranje** v skladu z napotki ali priporočili proizvajalca.

5. Zaprite predal za pralna sredstva.




⚠ POZOR

- Pralnega praška ne dodajajte v posodico za tekoče pralno sredstvo.
- Koncentriran mehčalec za perilo pred dodajanjem razredčite z vodo.
- Pralnega sredstva za glavno pranje ne dodajajte v **prekat za mehčalec**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 27 2017/7/21 15:56:54

Pred prvo uporabo

Uporaba tekočega pralnega sredstva (samo pri določenih modelih)



Najprej v II **prekat za glavno pranje** vstavite priloženo posodico za tekoče pralno sredstvo. Nato v posodico dodajte tekoče pralno sredstvo, nižje od **črte, ki označuje največjo dovoljeno količino (A)**.

OPOMBA

- Vodilo za tekoče pralno sredstvo vstavite šele zatem, ko s pritiskom na **jeziček (A)** iz pralnega stroja odstranite predal za pralna sredstva.
- Po pranju lahko v predalu za pralna sredstva ostane nekaj tekočega pralnega sredstva.

POZOR


- Ne prekoračite največje dovoljene količine, ki je v posodici označena s črto.
- Če uporabljate pralni prašek, odstranite posodico za tekoče pralno sredstvo.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 28 2017/7/21 15:56:54


Delovanje

Upravljalna plošča

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Gumb za izbiro cikla	Zavrtite gumb, da izberete ustrezen program.
02 Zaslon	Zaslon prikazuje informacije o trenutnem programu in predviden čas do konca programa, v primeru težav pa se prikaže sporočilna koda.
03 Temp. (Temperatura)	Pritisnite, da spremenite temperaturo vode za izbrani program.
04 Rinse (Izpiranje)	Pritisnite, da spremenite čas izpiranja za izbrani program. Nastavite lahko največ 5 izpiranj, odvisno od programa.
05 Spin (Centrifugiranje)	Pritisnite, da spremenite hitrost centrifugiranja za izbrani program. • **Rinse Hold (Zadrži izpiranje) (brez indikatorja)**: Cikel končnega izpiranja se zaustavi tako, da perilo ostane namočeno v vodi. Preden vzamete perilo iz bobna, morate izbrati cikel izčrpavanja vode ali centrifugiranja. • **Brez centrifugiranja** ⌀: po ciklu končnega izčrpavanja vode se centrifugiranje ne bo zagnalo. • **Samo centrifugiranje** ⟲: Za zagon cikla Samo centrifugiranje pritisnite gumb Spin (Centrifugiranje) in ga držite 3 sekunde. Ko se prikažeta trajanje cikla in hitrost centrifugiranja, pritiskajte gumb **Spin (Centrifugiranje)** toliko časa, dokler ne pridete do želene hitrosti centrifugiranja. Nato pritisnite **Začetek/Premor**, da zaženete cikel. Trajanje centrifugiranja je odvisno od izbranega cikla.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 29 2017/7/21 15:56:54

Delovanje

06 Options (Možnosti)	Pritisnite, da izberete eno od možnosti, ali Intenzivno, ali Predpranje. Pritisnite ponovno za preklic izbire. • Razpoložljivost možnosti je odvisna od cikla.
07 Bubble Soak (Namakanje z mehurčki)	Pritisnite, da aktivirate/deaktivirate funkcijo Bubble Soak (Namakanje z mehurčki). Pomaga odstraniti različne vrste trdovratnih madežev.
08 Delay End (Zamik zaključka)	Funkcija Delay End (Zamik zaključka) vam omogoča nastavitev končnega časa trenutno uporabljenega cikla. Pralni stroj bo samodejno nastavil začetni čas cikla glede na vaše nastavitve. Ta nastavitev je denimo uporabna za programiranje vašega pralnega stroja, da zaključi pranje takrat, ko vi običajno pridete domov iz službe. • Pritisnite, da izberete predhodno nastavljeno urno enoto.
09 Quick Wash 15'/30' (Hitro pranje 15/30 min)	Za manj umazana oblačila pri manjši količini perila (manj kot 2 kg), ki mora biti hitro oprano. • Ta možnost je na voljo samo, ko je izbran cikel COTTON (BOMBAŽ). • Trajanje cikla je lahko različno, odvisno od količine pralnega sredstva, ravni vode in stopnje umazanije na perilu.
10 Vklop	Pritisnite, da vklopite/izklopite pralni stroj.
11 Začetek/Premor	Pritisnite, da zaženete ali začasno zaustavite delovanje pralnega stroja.

Preprosti koraki za pričetek uporabe



1. Pritisnite **Vklop**, da vklopite pralni stroj.
2. Zavrtite **Gumb za izbiro cikla**, da izberete želeni program.
3. Po potrebi spremenite nastavitve programa (**Temp. (Temperatura), Rinse (Izpiranje)** in **Spin (Centrifugiranje)**).
4. Za dodajanje možnosti pritisnit **Options (Možnosti)**. Ponovno pritisnite gumb, da potrdite izbiro.
5. Stroj ima dva priročna, lahko dostopna gumba za **Bubble Soak (Namakanje z mehurčki)** in **Delay End (Zamik zaključka)**. Če želite uporabiti katero od teh možnosti, pritisnite ustrezen gumb.
6. Pritisnite **Začetek/Premor**.

Da spremenite program med delovanjem pralnega stroja

1. Pritisnite gumb **Začetek/Premor**, da zaustavite delovanje stroja.
2. Izberite drug program.
3. Ponovno pritisnite gumb **Začetek/Premor**, da zaženete nov program.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 30 2017/7/21 15:56:55

Pregled programov

Standardni programi

Program	Opis	Maks. količina polnjenja (kg)	
		8kg model	7kg model
COTTON (BOMBAŽ)	• Za bombažno perilo, posteljnino, namizne prte, spodnje perilo, brisače ali srajce. Čas pranja in število izpiranj se nastavita samodejno glede na količino polnjenja.	Maks.	Maks.
COTTON (BOMBAŽ)	• Optimalna učinkovitost z manjšo porabo energije za bombažne tkanine, posteljnino, namizne prte, spodnje perilo, brisače ali srajce. Za varčevanje z energijo je dejanska temperatura pranja lahko nižja od določene.	Maks.	Maks.
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za bluze ali srajce, izdelane iz poliestra (diolena, trevire), poliamida (perlona, najlona) ali podobnih materialov.	3	3
WOOL (VOLNA)	• Ta program se uporablja izključno za volno, ki se lahko pere v pralnem stroju, pri čemer količina polnjenja ne sme presegati 2 kg. • Cikel **WOOL (VOLNA)** vključuje nežno zibanje in namakanje, s čimer prepreči krčenje/uničenje volnenih vlaken. • Priporočljiva je uporaba nevtralnega pralnega sredstva.	2	2
SPIN (CENTRIFUGIRANJE)	• Vključuje dodatno centrifugiranje za učinkovito odstranjevanje vlage iz perila.	-	-
RINSE+SPIN (IZPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)	• Vključuje dodatno izpiranje zatem, ko se perilo opere z mehčalcem.	-	-
ECO DRUM CLEAN (EKO ČIŠČENJE BOBNA)	• Boben očisti umazanije in bakterij. • Izvajajte vsakih 40 pranj brez uporabe pralnega sredstva ali belila. • Prepričajte se, da je boben prazen. • za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 31 2017/7/21 15:56:55

Delovanje

Program	Opis	Maks. količina polnjenja (kg)	
		8kg model	7kg model
SUPER ECO WASH (SUPER EKO PRANJE)	• Program Ekomehurčki pri nizki temperaturi pomaga pri zmanjšanju porabe energije.	4	4
BEDDING (POSTELJNINA)	• Za posteljne prevleke, rjuhe, posteljna pregrinjala ipd. • Za najboljše rezultate perite samo eno vrsto posteljnine naenkrat in se prepričajte, da količina polnjenja ne presega 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (VSAKODNEVNO PERILO)	• Uporabljajte za vsakodnevne kose perila, kot so spodnje perilo in srajce.	4	4
DELICATES (OBČUTLJIVO PERILO)	• Za prosojne tkanine, nedrčke, žensko spodnje perilo (svileno) ter druge tkanine, ki so sicer primerne samo za ročno pranje. • Za najboljše rezultate uporabite tekoče pralno sredstvo.	2	2
BABY CARE (NEGA OTROŠKIH OBLAČIL)	• Vključuje pranje pri visokih temperaturah in dodatna izpiranja, ki pripomorejo k učinkovitemu odstranjevanju morebitnih ostankov pralnega sredstva.	4	4
OUTDOOR CARE (NEGA OBLAČIL ZA AKTIVNOSTI NA PROSTEM)	• Za pohodniška, smučarska in športna oblačila, ki so izdelana iz funkcionalnih materialov, kot so spandex, raztezna vlakna in mikrovlakna.	2	2
DARK GARMENT (TEMNA OBLAČILA)	• Vključuje dodatna izpiranja in zmanjšano centrifugiranje, s čimer se zagotovi nežno pranje in temeljito izpiranje perila.	4	4

Možnosti

Možnost		Opis
	Intenzivno	• Za zelo umazano perilo. Vsi cikli se bodo izvajali dlje kot običajno.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 32 2017/7/21 15:56:55

Možnost		Opis
	Predpranje	• S to možnostjo se bo pred glavnim ciklom pranja izvedel predhodni cikel pranja.
	Bubble Soak (Namakanje z mehurčki)	• Funkcija Bubble Soak (Namakanje z mehurčki) pomaga odstraniti različne vrste trdovratnih madežev. • Če je izbrana funkcija Bubble Soak (Namakanje z mehurčki), se perilo temeljito namoči v vodnih mehurčkih za učinkovito pranje. • Funkcija Bubble Soak (Namakanje z mehurčki) je na voljo pri 5 programih, ki posledično trajajo do 30 minut dlje: COTTON (BOMBAŽ), SYNTHETICS (SINTETIKA), BEDDING (POSTELJNINA), DAILY WASH (VSAKODNEVNO PERILO), BABY CARE (NEGA OTROŠKIH OBLAČIL).


Delay End (Zamik zaključka)

Vaš pralni stroj lahko nastavite, da pranje samodejno zaključi kasneje tako, da izberete zamik 1 (60 minut) do 24 ur (z enournimi intervali). Prikazana ura označuje, kdaj bo pranje zaključeno.

1. Izberite program. Nato po želji spremenite nastavitve programa.
2. Večkrat zaporedoma pritisnite **Delay End (Zamik zaključka)**, dokler želeni čas ni nastavljen.
3. Pritisnite **Začetek/Premor**.
   Vklopi se ustrezni indikator in ura prične teči.
4. Za preklic funkcije **Delay End (Zamik zaključka)** izklopite in ponovno vklopite pralni stroj tako, da pritisnete **Vklop**.

Primer uporabe

Ali želite, da se dveurni program zaključi 3 ure pozneje od trenutnega časa? V tem primeru trenutnemu programu dodajte možnost Delay End (Zamik zaključka) s 3-urno nastavitvijo in ob 14h pritisnite gumb za **Začetek/Premor**. Kaj se zgodi? Pralni stroj se zažene ob 15h, z delovanjem pa zaključi ob 17h. Spodaj je prikazana časovnica za ta primer.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 33 2017/7/21 15:56:55


Delovanje

Posebne funkcije

AddWash

Ko je vklopljen indikator AddWash, lahko stroj zaustavite in v boben vstavite dodatno perilo in mehčalec. Vrata Add Door se odprejo več kot 130° in omogočijo lažji dostop.





1. Pritisnite gumb **Začetek/Premor**, da zaustavite delovanje stroja.
2. Pritiskajte zgornji del vrat Add Door, dokler ne zaslišite klika in se vrata odklenejo. Vrata Add Door odprite tako, da povlečete ročico.
3. Odprite vrata Add Door in v boben vstavite dodatno perilo in mehčalec.
4. Vrata Add Door pritiskajte, dokler ne zaslišite klika.
5. Pritisnite **Začetek/Premor**, da nadaljujete pranje.

POZOR

Pri ravnanju z vrati Add Door ne uporabljajte prekomerne sile. Lahko se polomijo.

OPOMBA

Voda ne bo iztekala iz bobna, če so vrata Add Door ustrezno zaprta. Na vratih se lahko pojavijo vodne kaplje, vendar ne iztekajo iz notranjosti bobna.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 34 2017/7/21 15:56:56

⚠ POZOR

- Ne odpirajte vrat Add Door, če se v bobnu nabere pena, ki presega raven vrat Add Door.
- Preden poskušate odpreti vrat Add Door, ko stroj deluje, najprej pritisnite Začetek/Premor. Po končanem pranju se vrata Add Door lahko odprejo nenamerno (brez pritiska Začetek/Premor).
- Skozi vrata Add Door ne dodajajte prekomerne količine perila. S tem lahko zmanjšate zmogljivost.
- Spodnjega dela vrat Add Door ne uporabljajte kot ročico. Lahko priščipnete prste.
- Prepričajte se, da se perilo ni zapletlo v vrata Add Door.
- Domačim živalim preprečite vstopanje v pralni stroj, predvsem prek vrat Add Door.
- Če med pranjem uporabljate vročo vodo, je videti, kot da med odpiranjem in zapiranjem vrat Add Door izteka voda. To je običajen pojav, saj se para, ki uhaja iz odprtih vrat Add Door ohladi in se na površini spremeni v vodne kaplje.
- Ko zaprete vrata Add Door, so ta zatesnjena in voda ne more iztekati. Okoli vrat je lahko videti, kot bi iztekala voda – nekaj preostale vode, ki se zadržuje okoli vrat Add Door, lahko oblikuje vodne kaplje. To je povsem običajno.
- Če je temperatura vode višja od 50 ˚C, glavnih vrat ali vrat Add Door ni mogoče odpreti. Če voda v bobnu sega do določene ravni, glavnih vrat ni mogoče odpreti.
- Če se na zaslonu prikaže koda z informacijami DDC, si oglejte razdelek "Kode z informacijami" in upoštevajte nadaljnje ukrepe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 35 2017/7/21 15:56:56

Delovanje

Nastavitve

Varnostna blokada za otroke

Funkcija Varnostna blokada za otroke prepreči nezgode otrok tako, da zaklene vse gumbe, razen gumba za **Vklop**.

- Za nastavitev funkcije Varnostna blokada za otroke za 3 sekunde hkrati pritisnite na **Temp. (Temperatura)** in **Rinse (Izpiranje)**. Za aktivacijo pritisnite **Začetek/Premor**.

OPOMBA

Če želite dodati pralno sredstvo, perilo ali spremeniti trenutne nastavitve, medtem ko je pralni stroj nastavljen na funkcijo Varnostna blokada za otroke, morate najprej deaktivirati to funkcijo.

Za preklic funkcije Varnostna blokada za otroke

Za 3 sekund hkrati pritisnite na **Temp. (Temperatura)** in **Rinse (Izpiranje)**.

Vklop/izklop zvoka

Tipko lahko vklopite ali izklopite. Vaša nastavitev se bo ohranila tudi, ko boste pralni stroj izklopili in ga ponovno vklopili.

- Da utišate zvok, istočasno pritisnite gumba **Rinse (Izpiranje)** in **Spin (Centrifugiranje)** in ju držite 3 sekunde.
- Za ponoven vklop zvoka, ponovno pritisnite ta dva gumba in ju držite 3 sekunde.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 36 2017/7/21 15:56:56

Vzdrževanje

Pralni stroj morate redno čistiti, da preprečite slabše delovanje stroja in ohranite njegovo življenjsko dobo.

Eco drum clean (Eko čiščenje bobna)

Ta program redno izvajajte za čiščenje bobna in da iz njega odstranite bakterije.

1. Pritisnite Vklop, da vklopite pralni stroj.
2. Z obračanjem Izbirnika programov izberite ECO DRUM CLEAN (EKO ČIŠČENJE BOBNA).
3. Pritisnite Začetek/Premor.

OPOMBA

Pri programu ECO DRUM CLEAN (EKO ČIŠČENJE BOBNA) je temperatura vode nastavljena na 70 ˚C in je ni mogoče spreminjati.
Zaradi funkcij pralnega stroja je temperatura vode med ciklom ECO DRUM CLEAN (EKO ČIŠČENJE BOBNA) nastavljena na 70 ˚C, čeprav upravljalna plošča na zaslonu lahko kaže 60 ˚C.

POZOR

za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ostanki kemikalij v bobnu poslabšajo delovanje pralnega stroja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 37 2017/7/21 15:56:57

Vzdrževanje

Smart Check

Da omogočite to možnost, morate najprej iz spletnega mesta **Play Store** ali spletne trgovine **App Store** prenesti aplikacijo "**Samsung Smart Washer**" ter jo namestiti na vašo mobilno napravo, ki ima vgrajen fotoaparat.

Možnost Smart Check je optimizirano za: mobilne naprave Galaxy in iPhone (samo pri določenih modelih).

1. Istočasno pritisnite in 3 sekunde držite gumba **Spin (Ožemanje)** in **Options (Možnosti)**, da pridete v način Smart Check.
2. Pralni stroj bo zagnal postopek samopreverjanja ter v primeru odkrite napake prikazal njeno sporočilno kodo.
3. Na vaši mobilni napravi zaženite aplikacijo **Samsung Smart Washer (Pametni pralni stroj Samsung)** in kliknite možnost **Smart Check**.
4. Pridržite svojo mobilno napravo blizu zaslona pralnega stroja tako, da sta mobilna naprava in pralni stroj usmerjena drug proti drugemu. Aplikacija bo nato samodejno prepoznala sporočilno kodo.
5. Ko bo aplikacija pravilno prepoznala sporočilno kodo, bo prikazala podrobne informacije o napaki in predlagala ukrepe za odpravo le-te.


OPOMBA

- Način Smart Check onemogočite tako, da po vklopu stroja pritisnete na gumb ali kontrolo.
- Možnost Smart Check se lahko imenuje drugače, odvisno od jezika.
- Če zaslon na pralnem stroju odbija svetlobo, aplikacija morda ne bo prepoznala sporočilne kode.
- Če aplikaciji večkrat zaporedoma ne uspe prepoznati kode Smart Check, sporočilno kodo ročno vnesite v aplikacijo.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 38 2017/7/21 15:56:57

Izčrpavanje vode v sili


V primeru okvare sistema izčrpajte vodo iz pralnega stroja, preden vzamete perilo iz bobna.



1. Izklopite pralni stroj in ga izključite iz vtičnice.
2. Nežno pritisnite na **pokrov filtra (A)**, da ga odprete.



3. Na pokrov postavite veliko, prazno posodo in do nje potegnite cev za izčrpavanje vode v sili, pri čemer držite **pokrovček na cevi (B)**.



4. Odprite pokrovček na cevi in pustite, da voda iz **cevi za izčrpavanje vode v sili (C)** steče v posodo.
5. Ko voda preneha teči, zaprite pokrovček na cevi in cev ponovno vstavite na njeno mesto. Nato zaprite pokrov filtra.

OPOMBA

Uporabite veliko posodo, saj je vode v bobnu lahko več, kot pričakujete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 39 2017/7/21 15:56:58


Vzdrževanje

Čiščenje

Površina pralnega stroja

Uporabite mehko krpo in blago čistilo za gospodinjstvo. Po pralnem stroju ne razpršujte vode.

Add Door



1. Odprite vrata Add Door.
2. Z mokro krpo očistite vrata Add Door.
   - Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Lahko pride do razbarvanja.
   - Previdno očistite gumijasto tesnilo in zaklepni mehanizem (A).
   - S predela vrat redno brišite prah.
3. Obrišite in zaprite vrata Add Door, dokler ne zaslišite klika.


⚠ POZOR

- Pri ravnanju z vrati Add Door ne uporabljajte sile. Lahko se polomijo.
- Ko stroj deluje, vrata Add Door ne pustite odprta.
- Na vrata Add Door nikoli ne postavljajte težkih predmetov.
- Med vrtenjem bobna se ne dotikajte vrat Add Door, da preprečite telesne poškodbe.
- Ko stroj deluje, ne odpirajte vrat Add Door. To lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ko so vrata Add Door odprta, ne upravljajte možnosti na zaslonu s funkcijami. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro sistema.
- Ne vstavljajte drugih predmetov, razen perila.
- Večjih kosov perila ne vstavljajte v boben skozi vrata Add Door.
- Med čiščenjem ne izvlecite ven gumijastega tesnila vrat Add Door. S tem lahko poškodujete stroj.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 40 2017/7/21 15:56:58

Mrežasti filter

Mrežasti filter cevi za dovod vode očistite enkrat ali dvakrat letno.



1. Izklopite pralni stroj in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odvijte in izključite cev za dovod vode na zadnji strani pralnega stroja. Pokrijte cev s krpo, da preprečite brizganje vode iz nje.



4. S kleščami izvlecite mrežasti filter iz dovodnega ventila.
5. Mrežni filter potopite tako globoko v vodo, da se potopi tudi navojni priključek.
6. Mrežasti filter temeljito posušite v senci.
7. Nato mrežasti filter ponovno vstavite v dovodni ventil in na ventil ponovno priključite cev za vodo.
8. Odprite pipo za vodo.

OPOMBA


Če je mrežasti filter zamašen, se na zaslonu prikaže koda napake "4C".

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 41 2017/7/21 15:56:58


Vzdrževanje

Filter črpalke


Priporočljivo je, da filter črpalke očistite vsaj 5- do 6-krat letno, da preprečite njegovo zamašitev. Zamašen filter črpalke lahko zmanjša učinek mehurčkov.



1. Izklopite pralni stroj in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Izčrpajte preostalo vodo iz notranjosti bobna. Glejte poglavje "Izčrpavanje vode v sili".
3. Nežno pritisnite na pokrov filtra, da ga odprete.
4. Zasučite filter črpalke v levo in izčrpajte preostalo vodo.



5. Z mehko krtačo očistite filter. Prepričajte se, da je propeler črpalke znotraj filtra odmašen.
6. Filter črpalke ponovno vstavite na njegovo mesto in zavrtite ročaj filtra v desno.



OPOMBA

- Nekateri filtri črpalke imajo varnostni ročaj, ki je oblikovan tako, da se otroci ne morejo poškodovati. Da odprete varnostni ročaj, ga pritisnite in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Filter se bo odprl s pomočjo vzmetnega mehanizma na varnostnem ročaju.
- Varnostni ročaj filtra črpalke zaprete tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Vzmet spušča rožljajoč zvok, kar je povsem običajno.

OPOMBA

Če je filter črpalke zamašen, se na zaslonu prikaže sporočilna koda "5C".


POZOR

- Po čiščenju filtra se prepričajte, da je pokrov filtra dobro zaprt. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.
- Po čiščenju filtra se prepričajte, da je ta ustrezno vstavljen. V nasprotnem primeru


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 42 2017/7/21 15:56:58

lahko pride do napake v delovanju ali puščanja vode.


Predal za pralna sredstva



1. Pritisnite na jeziček (A) ki se nahaja v notranjosti predala, in izvlecite predal.
2. Iz predala odstranite jeziček in posodico za tekoče pralno sredstvo.



3. Sestavne dele predala očistite pod tekočo vodo. Pri tem uporabite mehko krtačo.



4. Z mehko krtačo očistite prostor za predal.
5. V predal ponovno vstavite jeziček in posodico za tekoče pralno sredstvo.
6. Potisnite predal nazaj na svoje mesto.

OPOMBA

Ostanke pralnega sredstva odstranite tako, da pri praznem bobnu zaženete program RINSE+SPIN (IZPIRANJE+CENTRIFUGIRANJE).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 43 2017/7/21 15:56:58

Vzdrževanje

Ukrepi v primeru zamrznitve

Če se temperature spustijo pod 0 °C, pralni stroj lahko zmrzne.

1. Izklopite pralni stroj in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Pipo za vodo polijte s toplo vodo, da boste lahko odvili cev za dovod vode.
3. Izključite cev za dovod vode in jo namočite v toplo vodo.
4. V boben nalijte toplo vodo in počakajte približno 10 minut.
5. Cev za dovod vode ponovno priključite na pipo za vodo.

OPOMBA

Če pralni stroj še vedno ne deluje kot običajno, ponovite zgornje korake, dokler stroj ne začne normalno delovati.

Ravnanje v primeru daljšega obdobja neuporabe

Izognite se daljši neuporabi pralnega stroja. Če se temu ne morete izogniti, pred tem izčrpajte vodo iz pralnega stroja in izklopite napajalni kabel.

1. Zavrtite Gumb za izbiro cikla na program RINSE+SPIN (IZPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE).
2. Izpraznite boben in pritisnite gumb Začetek/Premor.
3. Ko se program zaključi, zaprite pipo za vodo in izključite pipo za dovod vode.
4. Izklopite pralni stroj in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
5. Odprite vrata pralnega stroja, da zrak lahko kroži po bobnu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 44 2017/7/21 15:56:59

Odpravljanje težav

Kontrolne točke

V primeru težav s pralnim strojem si najprej poskusite pomagati s spodnjo preglednico.

Težava	Ukrep
Se ne zažene.	• Prepričajte se, da je pralni stroj priključen na električno omrežje. • Prepričajte se, da so vrata pralnega stroja dobro zaprta. • Prepričajte se, da so pipe za vodo odprte. • Prepričajte se, da ste pritisnili ali tapnili **Začetek/Premor** za pričetek delovanja pralnega stroja. • Preverite, ali je morda aktivirana funkcija Varnostna blokada za otroke . • Preden se pralni stroj prične polniti, bo proizvajal klikajoče zvoke, s čimer preverja, ali so vrata zaprta, opravil pa bo tudi hitro izčrpavanje. • Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo električnega toka.
Nezadostno dotekanje vode oziroma voda ne doteka v pralni stroj.	• Popolnoma odprite pipo za vodo. • Prepričajte se, da so vrata pralnega stroja dobro zaprta. • Prepričajte se, da gibka cev za dovod vode ni zamrznjena. • Prepričajte se, da gibka cev za dovod vode ni upognjena ali zamašena. • Prepričajte se, da je tlak vode zadosten.
Po koncu cikla je pralno sredstvo še vedno v predalu za pralna sredstva.	• Prepričajte se, da vaš pralni stroj dela pod zadostnim tlakom vode. • Preverite, da ste pralno sredstvo dodali v srednji prekat predala za pralna sredstva. • Prepričajte se, da je pokrovček za izpiranje pravilno nameščen. • Če uporabljate zrnato pralno sredstvo, se prepričajte, da je nastavek za izbiro pralnega sredstva na višjem položaju. • Odstranite pokrovček za izpiranje in očistite predal za pralna sredstva.
Prekomerni tresljaji ali hrup.	• Prepričajte se, da je pralni stroj nameščen na ravna, trdna tla, ki niso spolzka. Če tla niso ravna, uporabite nastavljive nogice in ustrezno nastavite višino pralnega stroja. • Prepričajte se, da ste odstranili vse transportne vijake. • Prepričajte se, da se pralni stroj ne dotika drugih predmetov. • Preverite, če je perilo enakomerno razporejeno po bobnu pralnega stroja. • Med običajnim delovanjem hrup lahko povzroča motor pralnega stroja. • Med pranjem lahko hrup povzročajo tudi delovni kombinezoni ali oblačila s kovinskimi dodatki. To je povsem običajno. • Hrup lahko povzročajo kovinski predmeti, na primer kovanci. Po pranju odstranite tovrstne predmete iz bobna ali prostora za filter.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 45 2017/7/21 15:56:59

Odpravljanje težav

Težava	Ukrep
Stroj ne izčrpava vode in/ali izvaja centrifuge.	• Prepričajte se, da je cev za izčrpavanje vode v celoti poravnana vse do sistema za izčrpavanje. Če je izčrpavanje ovirano, pokličite serviserja. • Prepričajte se, da filter za grobe delce ni zamašen. • Zaprite vrata pralnega stroja in pritisnite ali tapnite **Začetek/ Premor**. Iz varnostnih razlogov pralni stroj ne bo izvedel obračanja ali centrifuge, če vrata niso zaprta. • Prepričajte se, da cev za izčrpavanje vode ni zmrznjena ali zamašena. • Preverite, ali je cev priključena na sistem za izčrpavanje, ki ni zamašen. • Če pralni stroj nima zadostnega napajanja, začasno ne bo izvajal izčrpavanja ali centrifuge. Pralni stroj bo pričel normalno delovati takoj, ko bo ponovno prejemal zadostno napajanje.
Vrata pralnega stroja se ne odprejo.	• Pritisnite ali tapnite **Začetek/Premor**, da zaustavite delovanje pralnega stroja. • Morda bo trajalo nekaj časa, preden se vrata odklenejo. • Po zaustavitvi ali izklopu pralnega stroja vrat 3 minute ni možno odpreti. • Prepričajte se, da je iz bobna odtekla vsa voda. • Vrata pralnega stroja se morda ne odprejo, ker je v bobnu še vedno voda. Izčrpajte vodo iz bobna in ročno odprite vrata. • Prepričajte se, da je lučka, ki označuje zaklenjena vrata, ne sveti. Lučka za zaklenjena vrata se ugasne, ko je voda v celoti izčrpana iz pralnega stroja.
Odvečna pena.	• Preverite, ali ste uporabili priporočene vrste pralnega sredstva. • Uporabljajte visoko učinkovito pralno sredstvo, da preprečite prekomerno penjenje. • Pri mehkejši vodi, manjši količini perila ali manj umazanemu perilu uporabite manj pralnega sredstva. • Priporočljiva je uporaba visoko učinkovitega pralnega sredstva.
Ne morem dodati dodatnega pralnega sredstva.	• Prepričajte se, da preostala količina pralnega sredstva in mehčalca tkanin ni večja od dovoljene.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 46 2017/7/21 15:56:59

Težava	Ukrep
Se zaustavlja.	• Priključite napajalni kabel v delujočo električno vtičnico. • Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo električnega toka. • Zaprite vrata pralnega stroja in pritisnite ali tapnite **Začetek/ Premor**, da zaženete pralni stroj. Iz varnostnih razlogov pralni stroj ne bo izvedel obračanja ali centrifuge, če vrata niso zaprta. • Preden se pralni stroj prične polniti, bo proizvajal klikajoče zvoke, s čimer preverja, ali so vrata zaprta, opravil pa bo tudi hitro izčrpavanje. • Cikel morda vključuje premor ali namakanje. Počakajte nekaj časa in pralni stroj bo morda ponovno začel delovati. • Prepričajte se, da mrežasti filter dovodne cevi in pipe za vodo niso zamašeni. Redno čistite mrežasti filter. • Če pralni stroj nima zadostnega napajanja, začasno ne bo izvajal izčrpavanja ali centrifuge. Pralni stroj bo pričel normalno delovati takoj, ko bo ponovno prejemal zadostno napajanje.
Polni se z vodo napačne temperature.	• Popolnoma odprite obe pipi za vodo. • Preverite, ali ste izbrali pravilno temperaturo. • Preverite, ali so cevi priključene na pravilne pipe za vodo. Splaknite cevi za vodo. • Preverite, ali je grelnik vode nastavljen tako, da ima voda, ki priteče iz pipe vsaj 49 °C. Preverite tudi prostornino grelnika vode in hitrost segrevanja. • Izključite cevi in očistite mrežasti filter. Mrežasti filter je morda zamašen. • Ko se pralni stroj polni, se temperatura vode lahko spremeni; funkcija za samodejno preverjanje temperature vode namreč preverja temperaturo vode, ki doteka v stroj. To je povsem običajno. • Medtem ko se pralni stroj polni, boste morda opazili, da prihaja skozi dozirnik samo topla ali samo mrzla voda, kadar je bila izbrana hladna ali topla temperatura. To je običajna aktivnost funkcije samodejnega preverjanja temperature, saj pralni stroj sam določi temperaturo vode.
Perilo je po koncu cikla še vedno vlažno.	• Uporabite hitro (High) ali zelo hitro (Extra High) centrifugiranje. • Uporabljajte visoko učinkovito pralno sredstvo, da se izognete prekomernemu penjenju. • Količina perila je premajhna. Manjše količine perila (en ali dva izdelka) se lahko neenakomerno porazdelijo v bobnu in posledično ne centrifugirajo v celoti. • Prepričajte se, da cev za izčrpavanje vode ni zvita ali zamašena.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 47 2017/7/21 15:56:59

Odpravljanje težav

Težava	Ukrep
Pušča vodo.	• Prepričajte se, da so vrata pralnega stroja dobro zaprta. • Prepričajte se, da so vsi priključki dobro pričvrščeni. • Preverite, ali je konec cevi za izčrpavanje vode pravilno vstavljen in dobro pričvrščen na sistem izčrpavanja. • V pralni stroj ne nalagajte prevelike količine perila. • Uporabljajte visoko učinkovito pralno sredstvo, da preprečite prekomerno penjenje.
Oddaja neprijetne vonjave.	• Odvečna pena se zbira in nalaga, kar lahko povzroča neprijetne vonjave. • Pralni stroj redno čistite z uporabo čistilnega cikla. • Očistite tesnilo na vratih pralnega stroja. • Po koncu cikla osušite notranjost pralnega stroja.
Ni vidnih mehurčkov (samo pri modelih Bubbleshot).	• Mehurčke morda zastira prekomerna količina perila. • Pri zelo umazanem perilu se mehurčki včasih ne ustvarijo.
Ali lahko kadar koli odprem vrata Add Door?	• Vrata Add Door lahko odprete samo, kadar se prikaže indikator . Vrata se ne odprejo v naslednjih primerih: - če deluje postopek prekuhavanja ali sušenja in je notranja temperatura zelo visoka. - če iz varnostnih razlogov nastavite Varnostna blokada za otroke. - če deluje program pranja v bobnu ali sušenja v bobnu, kjer ni mogoče naložiti dodatnega perila.

Če težave s tem niste odpravili, se obrnite na lokalni Samsungov servisni center.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 48 2017/7/21 15:56:59

Kode z informacijami

V primeru napake v delovanju pralnega stroja, se na zaslonu lahko izpiše katera od naslednjih sporočilnih kod. Težavo poskusite odpraviti s pomočjo spodnje preglednice.

Koda	Ukrep
4C	Voda ne doteka v stroj. • Prepričajte se, da so pipe za vodo odprte. • Prepričajte se, da cevi za vodo niso zamašene. • Prepričajte se, da pipe za vodo niso zmrznjene. • Prepričajte se, da vaš pralni stroj dela pod zadostnim tlakom vode. • Prepričajte se, da sta pipi za toplo in mrzlo vodo pravilno priključeni. • Očistite mrežasti filter, saj je morda zamašen. OPOMBA Če pralni stroj prikaže kodo "4C", bo izvedel 3-minutno izčrpavanje vode. Gumb za vklop v tem času ne deluje.
4C2	• Prepričajte se, da je dovodna cev dobro pričvrščena na pipo za hladno vodo. Če je priključena na pipo za toplo vodo, se perilo po nekaj ciklih lahko deformira.
5C	Voda ne odteka iz pralnega stroja. • Prepričajte se, da cev za izčrpavanje vode ni zmrznjena ali zamašena. • Prepričajte se, da je cev za izčrpavanje vode pravilno nameščena glede na vrsto priključka. • Očistite filter za grobe delce, saj je morda zamašen. • Prepričajte se, da je cev za izčrpavanje vode v celoti poravnana vse do sistema za izčrpavanje. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
DC	Upravljanje stroja pri odprtih vratih. • Prepričajte se, da so vrata pralnega stroja dobro zaprta. • Prepričajte se, da se perilo ni zataknilo v vrata pralnega stroja.
DC1	Ključavnica glavnih vrat ne deluje pravilno. • Izklopite stroj in ponovno zaženite program. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 49 2017/7/21 15:56:59

Odpravljanje težav

Koda	Ukrep
DC3	Ključavnica vrat Add Door ne deluje pravilno. • Izklopite stroj in ponovno zaženite program. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
OC	Nivo vode je prekoračen. • Po centrifugiranju izklopite pralni stroj in ga ponovno vklopite. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na lokalni Samsungov servisni center.
LC, LC1	Preverite cev za izčrpavanje vode. • Prepričajte se, da je konec cevi položen na tla. • Prepričajte se, da cev ni zamašena. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam. OPOMBA Če pralni stroj prikaže kodo “LC,LC1”, bo izvedel 3-minutno izčrpavanje vode. Gumb za vklop v tem času ne deluje.
UB	Centrifugiranje ne dela. • Prepričajte se, da je perilo enakomerno porazdeljeno po bobnu. • Prepričajte se, da je pralni stroj nameščen na ravni in trdni površini. • Ponovno porazdelite perilo. Če morate oprati samo en kos perila, na primer kopalno haljo ali kavbojke, rezultat končnega centrifugiranja morda ne bo zadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo o napaki “UB”.
3C	Preverite, ali motor pravilno deluje. • Poskusite ponovno zagnati cikel. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
UC	Preveriti je potrebno elektronski nadzor (napaka zaradi prenapetosti). • Preverite PCB in ožičenje. • Preverite napajanje. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
	Zaznana je bila nizka napetost • Preverite, ali je napajalni kabel priključen. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 50 2017/7/21 15:56:59

Koda	Ukrep
HC	Preverjanje gretja pri visoki temperaturi • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
1C	Senzor za nivo vode ne deluje pravilno. • Poskusite zaustaviti cikel in ga nato ponovno zagnati. • Preverite ožičenje senzorja za nivo vode. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam. OPOMBA Če pralni stroj prikaže kodo "1C", bo izvedel 3-minutno izčrpavanje vode. Gumb za vklop v tem času ne deluje.
8C	Senzor MEMS ne deluje pravilno. • Izklopite stroj in ponovno zaženite program. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
AC	Preverite komunikacijo med glavno in pomožnimi baterijami (PBA-ji). • Poskusite zaustaviti cikel in ga nato ponovno zagnati. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
AC6	Preverite komunikacijo med glavnim tiskanim vezjem in tiskanimi vezji pretvornika. • Stroj lahko samodejno nadaljuje z običajnim delovanjem, odvisno od stanja. • Izklopite stroj in ponovno zaženite program. • Če sporočilna koda ne izgine, se obrnite na center za pomoč strankam.
DDC	To sporočilo se prikaže, ko vrata Add Door odprete brez pritiska gumba Začetek/Premor. V tem primeru upoštevajte enega od naslednjih ukrepov: • Pritisnite vrata Add Door, da jih ustrezno zaprete. Nato pritisnite **Začetek/Premor** in poskusite znova. • Če pritisnete Add Door po pomoti, ponovno pritisnite Add Door, da se vratca pravilno zaprejo. Nato pritisnite gumb za **Začetek/Premor**, da ponovno zaženete delovanje stroja.

Če se katera od sporočilnih kod še nadalje prikazuje na zaslonu, se obrnite na lokalni Samsungov servisni center.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 51 2017/7/21 15:56:59

Specifikacije

Tabela simbolov za nego tkanin

Naslednji simboli predstavljajo napotke za nego oblačil. Etikete za nego oblačil obsegajo štiri vrste simbolov v naslednjem zaporedju: pranje, beljenje, sušenje in likanje (ter kemično čiščenje, kjer je to potrebno). Domači in tuji proizvajalci te simbole dosledno uporabljajo na etiketah svojih oblačil. Upoštevajte navodila za nego oblačil na teh etiketah, da zagotovite daljšo življenjsko dobo oblačil in preprečite težave pri pranju.

	Odporen material		Ne likajte
	Občutljiva tkanina		Dovoljeno kemično čiščenje v vseh topilih
	Dovoljeno pranje pri 95 °C		Kemično čiščenje
	Dovoljeno pranje pri 60 °C		Kemično čiščenje samo s perkloridom, bencinom za vžigalnike, čistim alkoholom ali R113
	Dovoljeno pranje pri 40 °C		Kemično čiščenje samo s kerozinom, čistim alkoholom in R113
	Dovoljeno pranje pri 30 °C		Kemično čiščenje ni dovoljeno
	Ročno pranje		Sušenje na ravni podlagi
	Samo kemično čiščenje		Dovoljeno sušenje na vrvi (obešeno)
	Dovoljeno beljenje v hladni vodi		Sušiti na obešalniku za oblačila
	Beljenje ni dovoljeno		Sušenje v sušilnem stroju pri normalni temperaturi
	Dovoljeno likanje pri največ 200 °C		Sušenje v sušilnem stroju pri nižji temperaturi
	Dovoljeno likanje pri največ 150 °C		Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno
	Dovoljeno likanje pri največ 100 °C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 52 2017/7/21 15:57:02

Varovanje okolja

- Ta aparat je izdelan iz recikliranih materialov. Če ga nameravate odstraniti, prosimo, upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju odpadkov. Odrežite napajalni kabel tako, da aparata ni mogoče priključiti na vir napajanja. Odstranite vrata pralnega stroja tako, da živali in majhni otroci ne morejo obtičati v njem.
- Ne prekoračite količin pralnega sredstva, priporočenih v navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
- Sredstva za odstranjevanje madežev in belila uporabljajte pred zagonom cikla pranja in samo, ko je to nujno potrebno.
- Varčujte z vodo in električno energijo tako, da perete samo polne količine perila (točna količina je odvisna od izbranega programa).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 53 2017/7/21 15:57:02

Specifikacije

Tehnični podatki

" * " Zvezdica(e) pomeni(jo) drugo različico modela in se lahko razlikuje(jo) (0-9) ali (A-Z).

Vrsta			Pralni stroj s prednjim polnjenem	
Ime modela			WW80K52****	WW70K52****
Dimenzije			Š600 X G456 X V850 (mm)	Š600 X G456 X V850 (mm)
Vodni tlak			50 kPa - 800 kPa	
Neto teža			67 kg	69 kg
Kapaciteta pranja in centrifugiranja			8,0 kg	7,0 kg
Poraba energije	Pranje	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Pranje in gretje	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifugiranje	220-240 V	500 W	500 W
	Črpanje		30 W	
Vrtljaji centrifuge			1200 vrtlj./min	1200 vrtlj./min

OPOMBA

Za namene izboljšanja kakovosti se oblika in specifikacije lahko spremenijo brez obvestila.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 54 2017/7/21 15:57:03

V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

" * " Zvezdica(e) pomeni(jo) drugo različico modela in se lahko razlikuje(jo) (0-9) ali (A-Z).

Samsung			
Ime modela		WW80K52****	WW70K52****
Nosilnost	kg	8,0	7,0
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+ + (največja učinkovitost)		A+++	A+++
Izdelek je prejel oznako EU Ecolabel po Uredbi (ES) 66/2010.			
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.)	kWh/leto	136	140
Poraba energije			
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	kWh	0,69	0,76
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,63	0,61
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,44	0,42
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.	W	0,48	
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.	W	5	
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.)	L/leto	8100	7400
Razred učinkovitosti ožemanja			
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost)		B	
Največja hitrost vrtenja	vrtlj./min	1200	
Preostanek vlage	%	53	
Programa COTTON (BOMBAŽ) 60 °C in COTTON (BOMBAŽ) 40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in "standardni program Bombaž 40 °C". Ta dva programa sta primerna za čiščenje običajno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša (v smislu porabe vode in električne energije) za to vrsto perila. Pri teh programih se dejanska temperatura vode lahko razlikuje od navedene temperature. Po namestitvi, prosimo, zaženite Calibration Mode (Način umerjanja) (glejte razdelek "Zaženite umerjanje (priporočeno)" na strani **23**).			
Trajanje standardnih programov			
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	min	273	263
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	253	243
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	233	223
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (Tl)	min	2	

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 55 2017/7/21 15:57:03

Specifikacije

Samsung		
Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu;		
Pranje	dB (A) re 1 pW	56
Centrifugiranje	dB (A) re 1 pW	75
Prostostoječ		

Podatki o glavnih programih pranja

Model	Program	Temperatura (°C)	Nosilnost (kg)	Trajanje Cikla (min)	Vsebnost preostale vlage (%)	Poraba vode (L/cikel)	Poraba energije (kWh/cikel)
WW80K52***	COTTON (BOMBAŽ)	20	4,0	145	60	54	0,40
	℮ COTTON (BOMBAŽ)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (BOMBAŽ)	20	3,5	145	60	51	0,39
	℮ COTTON (BOMBAŽ)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71

Vrednosti v preglednici so izmerjene pod pogoji, navedenimi v standardu IEC60456/ EN60456. Dejanske vrednosti so odvisne od načina uporabe aparata

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SL.indd 56 2017/7/21 15:57:03

Zaznamki

SAMSUNG

IMATE VPRAŠANJA ALI PRIPOMBE?

DRŽAVA	POKLIČITE NAS	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01

Makina larëse

Manuali i përdorimit

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 1 2017/7/21 15:57:20

Përmbajtja

Informacioni i sigurisë **3**

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë 3
Simbole të rëndësishme sigurie 3
Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë 4
Udhëzime rreth eliminimit të pajisjes elektrike/elektronike 12

Instalimi **13**

Çfarë përfshihet 13
Kërkesat e instalimit 15
Instalimi hap pas hapi 17

Para se të filloni **23**

Parametrat fillestare 23
Udhëzimet për larjen e rrobave 23
Udhëzime për sirtarin e detergjentit 26

Veprimet **29**

Paneli i kontrollit 29
Hapa të thjeshtë për të filluar 30
Përmbledhje e kursit 31
Funksione të posaçme 34
Parametrat 36

Mirëmbajtja **37**

Eco drum clean (Pastrimi ekologjik i kazanit) 37
Smart Check 38
Shkarkimi i emergjencës 39
Pastrimi 40

Mirëmbajtja **44**

Rikuperimi pas ngrirjes 44
Kujdesi kundrejt një kohe të gjatë mospërdorimi 44

Zgjidhja e problemeve **45**

Pikat e kontrollit 45
Kodet informuese 49

Specifikimet **52**

Skema e kujdesit të materialeve 52
Mbrojtja e mjedisit 53
Fleta e të dhënave 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 2 2017/7/21 15:57:20

Informacioni i sigurisë

E gëzofshi makinën tuaj të re larëse Samsung! Ky manual përmban informacion të rëndësishëm për instalimin, përdorimin dhe përkujdesjen e pajisjes tuaj. Ju lutemi, kushtojini pak kohë leximit të këtij manuali për të përfituar plotësisht nga avantazhet dhe veçoritë e shumta të makinës suaj larëse.

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë

Ju lutemi lexojeni këtë manual plotësisht për t'u siguruar që dini sesi të vini në punë në mënyrë të sigurt dhe me efikasitet veçoritë dhe funksionet shtesë të pajisjes suaj të re. Ju lutemi, mbajeni manualin në një vend të sigurt afër pajisjes për referencë të mëvonshme. Pajisjen përdoreni vetëm për qëllimin për të cilin është projektuar siç përshkruhet në këtë manual udhëzimesh.

Paralajmërimet dhe Udhëzimet e Rëndësishme për Sigurinë në këtë manual nuk mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykimin e duhur, kujdes dhe vëmendje kur instaloni, mirëmbani dhe vini në përdorim makinën tuaj larëse.

Meqenëse udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë disa modele, karakteristikat e makinës suaj larëse mund të ndryshojnë pak nga ato që përshkruhen në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat paralajmëruese mund të jenë të zbatueshme. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësime, kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacion në internet në adresën www.samsung.com.

Simbole të rëndësishme sigurie

Çfarë nënkuptojnë ikonat dhe shenjat në këtë manual përdoruesi:

⚠ PARALAJMËRIM

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit, vdekje dhe/ose dëmtim të pronës.

⚠ KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të personit, dhe/ose dëmtim të pronës.

SHËNIM

Tregon që ekziston rrezik i lëndimeve personale ose dëmtimeve materiale.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 3 2017/7/21 15:57:20

Informacioni i sigurisë

Këto shenja paralajmëruese janë këtu për të parandaluar lëndimin tuaj dhe të të tjerëve.
Ju lutemi ndiqini ato me rreptësi.
Pas leximit të këtij manuali, ruajeni atë në një vend të sigurt për referencë të mëvonshme.

Lexojini të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni pajisjen.

Ashtu si me çdo pajisje që përdor elektricitet dhe pjesë të lëvizshme, ekzistojnë rreziqe të mundshme. Për ta përdorur në mënyrë të sigurt këtë pajisje, njihuni me funksionimin e saj dhe bëni kujdes kur ta përdorni atë.

Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë

⚠ PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit të personit kur përdorni pajisjen, ndiqni masat paraprake bazë si më poshtë:

1. Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mangësi në përvojë dhe në njohuri, përveç nëse janë nën mbikëqyrje direkte ose nëse kanë marrë udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person që mban përgjegjësi për sigurinë e tyre.
2. Për përdorim në Evropë: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me me aftësi ndijore të reduktuara fizike dhe mendore, ose mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe që kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk do të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
3. Fëmijët duhen mbikëqyrur për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 4 2017/7/21 15:57:20

4. Nëse kablli i korrentit është dëmtuar, ai duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose nga persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur rrezikun.
5. Duhet të përdoren setet e rinj të tubave të dhënë me pajisjen dhe setet e vjetër të tubave nuk duhen përdorur përsëri.
6. Për pajisjet me fole ajrimi në bazament, sigurohuni të mos bllokohen nga qilimat.
7. Për përdorim në Evropë: Fëmijët më pak se 3 vjeç duhet të mbahen larg përveç nëse mbikëqyren vazhdimisht.

⚠ KUJDES

8. Për të shmangur rrezikun për shkak të rivendosjes të një ndërprerjeje nga mbinxehja, kjo pajisje nuk duhet të lidhet me një pajisje shkëmbimi të jashtëm, si për shembull kohëmatës ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një pajisje.

Paralajmërime të rëndësishme të instalimit

⚠ PARALAJMËRIM

Instalimi i kësaj pajisjeje duhet bërë nga një teknik i kualifikuar ose një kompani shërbimesh.

- Mosndjekja e kësaj mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, shpërthim, probleme me produktin ose lëndim.

Kjo pajisje është e rëndë, prandaj bëni kujdes kur e ngrini atë.

Futeni kordonin elektrik në prizë që pajtohet me specifikimet lokale elektrike. Përdoreni folenë vetëm për këtë pajisje dhe mos përdorni kordon zgjatues.

- Përdorimi i një prize në mur së bashku me pajisje të tjera duke përdorur një zgjatuese ose duke zgjatur kordonin elektrik mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Sigurohuni që tensioni i korrentit, frekuenca dhe rryma të jenë të njëjta me ato të specifikimeve të produktit. Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr. Vendoseni mirë spinën në prizën e murit.

Fshini rregullisht të gjitha substancat e tilla si pluhur ose ujë nga terminalet e spinës së korrentit dhe pikat e kontaktit duke përdorur një cohë të thatë.

- Hiqni spinën e korrentit dhe pastrojeni me një leckë të thatë.
- Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 5 2017/7/21 15:57:20

Informacioni i sigurisë

Futeni spinën e korrentit te priza në mur në mënyrë që kordoni të shtrihet përgjatë dyshemesë.
- Nëse e fusni spinën e korrentit në prizë në drejtimin e kundërt, telat elektrikë brenda kabllos mund të dëmtohen dhe kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg nga fëmijët sepse mund të jenë të rrezikshme.
- Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokën e tij, kjo mund të shkaktojë mbytje.
  Kur pajisja, spina e korrentit ose kordoni elektrik dëmtohen, kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

Kjo pajisje duhet tokëzuar siç duhet.

Mos e togëzoni pajisjen tek tubat e gazit, tubat plastikë të ujit, ose tek linja e telefonit.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me produktin.
- Mos e futni kurrë kordonin elektrik në një prizë që nuk është e tokëzuar si duhet dhe sigurohuni që ajo të jetë në përputhje me rregulloret lokale dhe kombëtare.

Mos e instaloni këtë pajisje pranë një ngrohësi ose ndonjë materiali të ndezshëm.

Mos e instaloni këtë pajisje në një vendndodhje me lagështi, me vaj ose me pluhur ose në dritën e drejtpërdrejtë të diellit ose në ujë (pika shiu).

Mos e instaloni këtë pajisje në një vendndodhje me temperaturë të ulët.
- Ngrica mund t'i bëjë tubat të shpërthejnë.

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend kur mund të rrjedhë gaz.
- Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni transformator elektrik.
- Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni spinë korrenti të dëmtuar, kordon elektrik të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
- Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos e tërhiqni me forcë ose mos e përthyeni tej mase kabllon.

Mos e përdridhni ose lidhni kabllon elektrike.

Kabllon elektrike mos e kapni tek një objekt metalik, mos vendosni objekte të rënda mbi të, mos e vendosni në mes të sendeve të tjera, mos e futni në hapësirat prapa pajisjes.
- Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos e tërhiqni kabllon elektrike kur e hiqni spinën nga priza.
- Shkëputeni pajisjen nga korrenti duke mbajtur spinën.
- Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.

Kjo pajisje duhet të vendoset pranë një prize korrenti, rubineteve të furnizimit me ujë dhe tubave të shkarkimit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 6 2017/7/21 15:57:20

Kujdesi në lidhje me instalimin

⚠ KUJDES

Kjo pajisje duhet vendosur në një mënyrë të tillë që të jetë e arritshme nga spina e korrentit.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr për shkak të rrjedhjes elektrike.

Instaloni pajisjen në një dysheme të sheshtë dhe të fortë që mund të mbajë peshën e saj.

- Mosndjekja e kësaj mund të shkaktojnë dridhje anormale, lëvizje, zhurmë ose probleme me produktin.

Paralajmërime të rëndësishme të përdorimit

⚠ PARALAJMËRIM

Nëse pajisja përmbytet, çaktivizoni menjëherë furnizimin me ujë dhe energji elektrike dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

- Mos e prekni spinën elektrike me duart të lagura.
- Në rast të kundërt mund të sjellë goditje elektrike.

Nëse pajisja bën zhurmë të çuditshme, lëshon erë djegieje ose tym, hiqni menjëherë spinën e korrentit dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

- Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.

Në rastet kur rrjedh gaz (si p.sh. gaz propan, gaz i lëngshëm, etj) ajrosni menjëherë ambientin pa e prekur spinën. Mos e prekni pajisjen ose kabllon elektrike.

- Mos përdorni ventilator elektrik.
- Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.

Mos i lini fëmijët që të luajnë brenda ose mbi makinën larëse. Përveç kësaj, kur ta hidhni pajisjen, hiqni levën e derës së makinës larëse.

- Fëmijët mund të mbyten për shkak të asfiksimit nëse bllokohen brenda produktit.

Sigurohuni të hiqni paketimin (sfungjerin, polistirolin) që është vendosur në fund të makinës larëse para se ta përdorni atë.

Mos lani artikuj që janë të ndotur me benzinë, vajguri, gazolinë, hollues boje, alkool ose substanca të tjera të djegshme ose shpërthyese.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose shpërthim.

Mos e hapni me forcë derën e makinës larëse kur është në punë (larje me temperaturë të lartë/tharje/centrifugim).

- Uji që del nga makina larëse mund të shkaktojë djegie ose mund ta bëjë dyshemenë të rrëshqitshme. Kjo gjë mund të shkaktojë lëndime.
- Hapja e derës me forcë mund të shkaktojë dëmtim ndaj produktit ose lëndim.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 7 2017/7/21 15:57:20

Informacioni i sigurisë

Mos i futni duart poshtë makinës larëse kur po punon.
- Kjo gjë mund të shkaktojë lëndime.

Mos e prekni spinën elektrike me duart të lagura.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Mos e fikni pajisjen duke hequr spinën nga priza ndërkohë që ajo është në funksionim.
- Futja e spinës së korrentit përsëri në prizën në mur mund të shkaktojë shkëndijë dhe të çojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos i lejoni fëmijët ose personat e pafuqishëm ta përdorin makinën larëse pa mbikëqyrjen e duhur. Mos i lini fëmijët që të ngjiten në pajisje.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, djegie ose lëndim.

Mos e fusni dorën ose një objekt metalik poshtë makinës larëse kur është duke punuar.
- Kjo gjë mund të shkaktojë lëndime.

Mos e hiqni pajisjen nga priza duke e tërhequr nga kordoni elektrik. Kapeni fort spinën gjithmonë dhe tërhiqeni drejt nga priza.
- Dëmtimi te kordoni elektrik mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.

Mos u përpiqni ta riparoni, çmontoni, ose modifikoni vetë pajisjen.
- Mos përdorni asnjë siguresë (si bakër, tel prej çeliku etj.) në vend të siguresës standarde.
- Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit nëse duhet të riparoni ose të riinstaloni pajisjen.
- Mosndjekja e kësaj mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndim.

Nëse tubi i furnizimit me ujë lirohet nga rubineti i ujit dhe përmbyt pajisjen, hiqni spinën elektrike.
- Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.

Hiqni spinën elektrike kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata kohore ose gjatë një stuhie me bubullima ose vetëtima.
- Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.

Nëse në pajisje hyn ndonjë substancë e huaj, hiqni spinën elektrike dhe kontaktoni shërbimin më të afërt të klientit të Samsung.
- Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos lejoni fëmijët (ose kafshët shtëpiake) që të luajnë brenda ose mbi makinën tuaj larëse. Dera e makinës larëse nuk hapet lehtë nga brenda dhe fëmijët mund të dëmtohen rëndë nëse mbeten të bllokuar brenda.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 8 2017/7/21 15:57:21

Kujdesi gjatë përdorimit

⚠ KUJDES

Kur makina larëse ndotet me substancë të huaj si detergjent, pisllëqe, mbeturina ushqimesh etj., hiqni spinën elektrike dhe pastrojeni makinën larëse duke përdorur një leckë të njomë dhe të butë.

- Moskryerja e kësaj mund të shkaktojë çngjyrosje, deformim, dëmtim ose ndryshk.

Xhami i parmë mund të thyhet nga përplasjet e forta. Bëni kujdes kur përdorni makinën larëse.

- Kur xhami thyhet, mund të shkaktojë lëndim.

Hapeni ngadalë rubinetin e ujit pas mungesës së furnizimit me ujë ose kur rilidhni tubin e furnizimit me ujë.

Hapeni ngadalë rubinetin e ujit pas një periudhe të gjatë mospërdorimi.

- Presioni i ajrit në tubin e furnizimit me ujë ose tubacionin e ujit mund të shkaktojë dëmtim të një pjese të produktit ose të rrjedhjes së ujit.

Nëse ndodh kullim gjatë një procesi, kontrolloni nëse ka ndonjë problem kullimi.

- Nëse makina larëse përdoret kur përmbytet për shkak të një problemi kullimi, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Futini rrobat plotësisht në makinën larëse me qëllim që rrobat të mos kapen te dera.

- Nëse rrobat kapen te dera, kjo mund të shkaktojë dëmtim të rrobave ose të makinës larëse ose mund të ketë rrjedhje uji.

Mbylleni furnizimin me ujë kur makina larëse nuk përdoret.

Sigurohuni që vidhat te bashkuesi i tubit të furnizimit me ujë të jenë të shtrënguara siç duhet.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë dëmtimin e pronës ose lëndim.

Sigurohuni që guarnicioni prej gome dhe xhami i derës së përparme të mos ndoten me substanca të huaja (p.sh. mbeturina, fije, flokë etj.).

- Nëse një substancë e huaj ngec në derë dhe dera nuk mbyllet plotësisht, ajo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Hapni rubinetin dhe kontrolloni nëse bashkuesi i tubit të furnizimit me ujë është shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji para se të përdorni këtë produkt.

- Nëse vidhat ose bashkuesi i tubit të furnizimit me ujë janë të liruar, kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Produkti që keni blerë është krijuar vetëm për përdorim në shtëpi.

Përdorimi i produktit për qëllime biznesi cilësohet si keqpërdorim i produktit. Në këtë rast, produkti nuk do të mbulohet nga garancia standarde që ofrohet nga Samsung dhe Samsung-ut nuk do t'i ngarkohet asnjë përgjegjësi për keqfunksionime ose dëmtime që rrjedhin nga ky keqpërdorim.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 9 2017/7/21 15:57:21

Informacioni i sigurisë

Mos qëndroni mbi pajisje ose të vendosni objekte (si rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, kimikate, objekte metalike etj.) mbi pajisje.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndim.

Mos spërkasni materiale shpërthyese të tillë si insekticide në sipërfaqen e pajisjes.
- Përveçse e dëmshme për njerëzit, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.

Mos vendosni pranë makinës larëse objekte që krijojnë fusha elektromagnetike.
- Kjo mund të shkaktojë lëndim për shkak të keqfunksionimit.

Uji që kullon gjatë një larjeje në temperaturë të lartë ose cikli tharjeje është i nxehtë. Mos e prekni ujin.
- Kjo mund të shkaktojë djegie ose lëndim.

Mos i lani, shtrydhni ose thani ndenjëset që nuk fusin ujë, qilimat ose rrobat (*) nëse pajisja juaj nuk ka një cikël të veçantë për larjen e këtyre artikujve.

(*): Shtresat prej leshi, mbulesat e shiut, jelekët e peshkimit, pantallonat e skive, çantat e fjetjes, mbulesat e pelenave, kostumet sportive dhe mbulesat e biçikletave, motoçikletave, makinave etj.
- Mos i lani qilimat e trashë ose të fortë edhe nëse kanë shenjë të makinës larëse në etiketën e kujdesit. Kjo mund të shkaktojë lëndim ose dëmtim të makinës larëse, mureve, dyshemesë ose rrobave për shkak të dridhjeve anormale.
- Mos i lani qilimat apo tapetet e dyerve që e kanë pjesën e poshtme prej gome. Pjesa e poshtme prej gome mund të shkëputet dhe të ngecë brenda në kazan duke shkaktuar avari, si p.sh. probleme shkarkimi.

Mos e përdorni makinën larëse kur kutia e detergjentit është hequr.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim për shkak të rrjedhjes së ujit.

Mos e prekni pjesën e brendshme të kazanit gjatë ose direkt mbas tharjes pasi është i nxehtë.
- Kjo mund të shkaktojë në djegie.

Mos e fusni dorën nën sirtarin e detergjentit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndim pasi dora juaj mund të kapet nga pajisja e futjes së detergjentit.
- Drejtuesi i detergjentit lëng (vetëm modelet që zbatohet) nuk duhet të përdoret për detergjent pluhur. Hiqni drejtuesin kur përdorni detergjent pluhur.

Mos vendosni asnjë objekt (si këpucë, mbeturina ushqimesh, kafshë) përveç rrobave në makinën larëse.
- Kjo mund të shkaktojë dëmtim të makinës larëse ose lëndim dhe vdekje në rastin e kafshëve për shkak të dridhjeve anormale.

Mos i shtypni butonat me objekte të mprehta të tilla si gjilpëra me kokë, thika, thonj, etj.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim.

Mos lani rroba të ndotura me vaj, kremra ose losione që zakonisht gjenden në dyqanet e kujdesit për lëkurën ose në klinikat e masazhit.
- Kjo mund të bëjë që guarnicioni prej gome të deformohet ose të sjellë rrjedhje uji.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 10 2017/7/21 15:57:21

Mos lini objekte metalike si paramanë ose karfica flokësh ose zbardhues në kazan për periudha të gjata kohore.
- Kjo mund të shkaktojë ndryshk në kazan.
- Nëse në sipërfaqen e kazanit fillon të shfaqet ndryshk, përdorni një agjent pastrues (neutral) në sipërfaqe dhe përdorni një sfungjer për ta pastruar atë. Mos përdorni kurrë furçë metalike.

Mos përdorni direkt detergjente të pastrimit kimik dhe mos lani, shpëlani ose shtrydhni rroba që përmbajnë detergjentë të pastrimit kimik.
- Kjo mund të shkaktojë djegie ose ndezje spontane për shkak të nxehtësisë së oksidimit të vajit.

Mos e përdorni ujin e pajisjeve të ftohjes/nxehjes së ujit.
- Kjo mund të shkaktojë probleme me makinën larëse.

Mos përdorni sapun natyral për larje duarsh për makinën larëse.
- Nëse ajo ngurtësohet dhe grumbullohet brenda makinës larëse, mund të shkaktojë probleme me produktin, çngjyrosje, ndryshk ose aroma të këqija.

Vendosini çorapet dhe sutjenat në rrjetën e larjes dhe lajini ato me rrobat e tjera.

Mos lani rroba të mëdha të tilla si çarçafë në rrjetën e larjes.
- Moskryerja e kësaj mund të shkaktojë lëndim për shkak të dridhjeve anormale.

Mos përdorni detergjent të ngurtësuar.
- Nëse ai grumbullohet brenda makinës larëse, mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Sigurohuni se xhepat e të gjitha rrobave që do të lahen janë të zbrazët.
- Sendet e forta dhe të mprehta, si p.sh. monedhat, paramanat, gozhdët, vidhat ose gurët mund të shkaktojnë dëmtim të konsiderueshëm në pajisje.

Mos i lani rrobat me tokëza ose kopsa të mëdha ose metale të tjera të rëndë.

Ndajini rrobat sipas ngjyrave, bazuar në qëndrueshmërinë e ngjyrave, dhe zgjidhni ciklin, temperaturën e ujit dhe funksionet e rekomanduara shtesë.
- Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje ose dëmtim të materialit.

Bëni kujdes që të mos shkelni gishtat e fëmijëve kur mbyllni derën.
- Përndryshe mund t'i lëndoni.

Paralajmërime të rëndësishme të pastrimit

⚠ PARALAJMËRIM

Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë direkt në të.

Mos përdorni agjent pastrues të fortë acid.


Mos përdorni benzinë, hollues ose alkool për ta pastruar pajisjen.
- Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje, deformim, dëmtim, goditje elektrike ose zjarr.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 11 2017/7/21 15:57:21

Informacioni i sigurisë

Përpara se të pastroni ose mirëmbani pajisjen, shkëputeni pajisjen nga priza në mur.
- Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.

Udhëzime rreth eliminimit të pajisjes elektrike/elektronike



Eliminimi i duhur i ketij produkti (Pajisje mbeturine elektrike dhe elektronike)

(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)

Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literatura tregon se produkti dhe pajisjet e tij shtesë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të punës. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këto artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme për të mbështetur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë ose shitësin me pakicë ku e blenë këtë produkt ose zyrën e pushtetit vendor të tyre për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tij shtesë elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.

Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specifike për produktin, p.sh. "REACH", vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 12 2017/7/21 15:57:21

Instalimi

Ndiqni me kujdes udhëzimet për të garantuar instalimin e duhur të makinës larëse dhe për të parandaluar aksidentet gjatë larjes së rrobave.

Çfarë përfshihet

Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të përfshira në paketimin e produktit. Nëse keni problem me makinën larëse ose pjesët e saj, kontaktoni me një qendër vendase për klientët e Samsung ose me shitësin.



01 Leva e çlirimit
02 Sirtari i detergjentit
03 Paneli i kontrollit
04 Dera
05 Kazani
06 Filtri i pompës
07 Tubi i shkarkimit të urgjencës
08 Mbulesa e filtrit
09 Pjesa e sipërme
10 Spina e korrentit
11 Tubi i shkarkimit
12 Këmbët e rregullueshme

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 13 2017/7/21 15:57:21


Instalimi



Çelësi anglez



Tapat e bulonave




Mbajtësja e tubit




Tubi i furnizimit me ujë të ftohtë




Tubi i furnizimit me ujë të ngrohtë



Kontejner për detergjent të lëngshëm



Fiksuesi i tapës



Vata kundër rrëshqitjes

SHËNIM

- Tapat e bulonave : Numri i dhënë (3 deri në 6) i kapakëve të bulonave varet nga modeli.
- Tubi i furnizimit me ujë të ngrohtë: Vetëm për modelet që aplikohet.
- Kontejner për detergjent të lëngshëm: Vetëm për modelet që aplikohet.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 14 2017/7/21 15:57:22

Kërkesat e instalimit

Furnizimi me energji elektrike dhe tokëzimi

- Kërkohet siguresë ose automat AC 220-240 V / 50 Hz
- Përdorni qark individual të degëzuar specifik për makinën larëse

Për të siguruar tokëzim të mirë, makina juaj larëse shoqërohet me një kabëll korrenti e pajisur me një spinë me tre dhëmbë me tokëzim për t'u përdorur në një prizë të instaluar dhe tokëzuar mirë. Sigurohuni me një elektricist ose person shërbimi të kualifikuar nëse nuk jeni të sigurt për tokëzimin.
Mos e modifikoni spinën e dhënë. Nëse nuk hyn në prizë, thërrisni një elektricist të kualifikuar dhe instaloni një prizë të përshtatshme.

⚠ PARALAJMËRIM

- MOS përdorni kabëll zgjatues.
- Përdorni vetëm kordonin elektrik që jepet me makinën larëse.
- MOS e lidhni telin e tokëzimit në tuba plastike, tuba gazi ose tuba të ujit të ngrohtë.
- Konduktorët që nuk janë lidhur mirë mund të shkaktojnë goditje elektrike.

Furnizimi me ujë

Presioni i duhur i ujit për këtë makinë larëse është midis 50 kPa dhe 800 kPa. Presionet e ujit më pak se 50 kPa mund të bëjnë që valvulat e ujit të mos mbyllen plotësisht. Në të kundërt, ai mund të zgjasë kohën e mbushjes së kazanit, duke shkaktuar fikjen e makinës larëse. Rubinetet e ujit duhet të jenë brenda 120 cm nga pjesa e pasme e makinës larëse në mënyrë që tubat e dhënë të hyrjes të arrijnë makinën larëse.
Për të pakësuar rrezikun e rrjedhjeve:

- Sigurohuni që rubinetat e ujit të jenë lehtësisht të arritshëm.
- Mbyllni rubinetat kur makina larëse nuk është në përdorim.
- Kontrolloni rregullisht për rrjedhje në vendet e montimit të tubave të futjes së ujit.

⚠ KUJDES

Përpara përdorimit të makinës larëse për herë të parë, kontrolloni për rrjedhje të gjitha lidhjet te valvula e ujit dhe te rubinetat.

Shkarkimi

Samsung rekomandon një tub vertikal me lartësi 60-90 cm. Tubi i shkarkimit duhet të lidhet me një kapëse tubi në tubacion, dhe tubacioni duhet ta mbulojë plotësisht tubin e shkarkimit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 15 2017/7/21 15:57:22

Instalimi

Nivelimi

Për funksionimin më të mirë, makina larëse duhet të instalohet në dysheme të qëndrueshme. Dyshemetë prej druri mund të duhet të përforcohen për të minimizuar vibrimin dhe/ose ngarkesa jo të ekuilibruara. Sipërfaqet e veshura me tapet dhe pllaka të buta nuk kanë rezistencë të mirë ndaj dridhjeve dhe mund të shkaktojnë lëvizjen e lehtë të makinës larëse gjatë ciklit të centrifugës.

⚠ KUJDES

MOS e instaloni makinën larëse mbi një platformë ose strukturë me qëndrueshmëri të ulët.

Temperatura e ujit

Mos e instaloni makinën larëse në vende ku uji mund të ngrijë pasi makina larëse gjithnjë mban pak ujë në valvulat, pompat dhe/ose tubat e saj. Uji i ngrirë i mbetur në pjesët e lidhjeve mund të shkaktojë dëmtime të rripave, pompës dhe pjesëve të tjera të makinës larëse.

Instalimi në mur ose dollap

Hapësira minimale për një punim të qëndrueshëm:

Anët	25 mm	Pas	50 mm
Lart	25 mm	Përpara	550 mm

Nëse makina larëse dhe makina tharëse instalohen në të njëjtin vend, pjesa e përparme e aneksit ose dollapit duhet të ketë të paktën 550 mm hapësirë të papenguar ajrimi. Vetëm makina juaj larëse nuk ka nevojë për një hapje të posatçme të ajrit.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 16 2017/7/21 15:57:22

Instalimi hap pas hapi

HAPI 1 - Zgjidhni një vend


Kërkesat për vendin:
- Sipërfaqe e fortë, e niveluar pa qilima ose dysheme që mund të bllokojë ajrimin
- Larg nga drita direkte e diellit
- Hapësirë e përshtatshme për ajrim dhe për telat
- Temperatura e ambientit është gjithmonë më e lartë se pika e ngrirjes (0 ˚C)
- Gjithmonë larg një burimi nxehtësie

HAPI 2 - Hiqni bulonat e transportit



Shpaketojeni pakon e produktit dhe hiqini të gjitha bulonat e transportit.

1. Lirojini të gjithë bulonat e transportit në pjesën e pasme të makinës larëse duke përdorur çelësin e dhënë.



2. Mbyllini vrimat me tapat plastike të bulonave.
Ruajini bulonat e transportit për përdorim në të ardhmen.


⚠ PARALAJMËRIM

Materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët. Hidhini të gjitha materialet e paketimit (qeset plastike, poliestirenin, etj) larg arritjes të fëmijëve.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 17 2017/7/21 15:57:22


Instalimi

HAPI 3 - Montimi i vatës kundër rrëshqitjes




1. Pastroni komplet fundin e këmbëve të lëvizshme dhe fshijeni pluhurin dhe vajin nëse ka.
2. Shënoni vendet e këmbëve të para të lëvizshme të lavatriçes aty ku do të montohen vatat kundër rrëshqitjes.
3. Vendoseni vatën kundër rrëshqitjes duke e anuar ose lëvizur lavatriçen. Kur vendosni vatën, hiqni shtresën plastike nga vata dhe ngjiteni anën ngjitëse të vatës në dysheme në mënyrë që ana e ashpër të jetë lart. Nuk duhet ta ngjitni anën ngjitëse të vatës në këmbën e lëvizshme.
4. Pasi ta keni montuar lavatriçen dhe vatën kundër rrëshqitjes, kontrolloni përsëri që këmbët e lëvizshme të jenë në nivel.

HAPI 4 - Rregulloni këmbët e nivelimit



1. Shtyjeni me kujdes makinën larëse në pozicion. Forca e tepërt mund t'i dëmtojë këmbët e nivelimit.
2. Nivelojeni makinën larëse duke i rregulluar me dorë këmbët e nivelimit.




3. Kur të ketë mbaruar nivelimi, shtrëngojini dadot duke përdorur një çelës.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 18 2017/7/21 15:57:23


HAPI 5 - Lidhni tubin e ujit

Përshtatësi i dhënë i zorrës mund të jetë i ndryshëm në varësi të modelit. Ky hap ju udhëheq në lidhjen e përshtatësit të tipit me lidhje. Nëse jeni të pajisur me një përshtatës me vidhosje, shikoni pikën 7.




Lidhni tubin e furnizimit të ujit me rubinetin e ujit.


1. Hiqeni adaptorin (A) nga tubi i furnizimit të ujit (B).



2. Përdorni një kaçavidë Philips për të liruar katër vidat në adaptor.




3. Mbajeni adaptorin dhe kthejeni pjesën (C) në drejtimin e shigjetës për ta liruar me 5 mm (*).




4. Futeni adaptorin në rubinetin e ujit dhe shtrëngojini vidat ndërsa e ngrini adaptorin.
5. Rrotullojeni pjesën (C) në drejtim të shigjetës për ta shtrënguar.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 19 2017/7/21 15:57:23


Instalimi




6. Ndërsa e mbani poshtë **pjesën (E)**, lidheni tubin e furnizimit të ujit në adaptor. Pastaj, lëshojeni **pjesën (E)**. Tubi futet në adaptor me një zhurmë klikimi.



7. Nëse ju përdorni një rubinet uji me vidhosje, përdorni përshtatësin e dhënë me vidhosje për të mundësuar lidhjen me rubinetin e ujit siç tregohet.



8. Lidheni fundin tjetër të tubit të furnizimit të ujit me valvulën e hyrjes në pjesën e pasme të makinës larëse. Rrotullojeni tubin në drejtim të akrepave të orës për ta shtrënguar.



9. Hapeni rubinetin e ujit dhe kontrolloni në se ka rrjedhje në vendet e lidhjes. Nëse ka rrjedhje uji, përsëritni hapat e mësipërm.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 20 2017/7/21 15:57:23

⚠ PARALAJMËRIM


Mos e përdorni makinën larëse nëse ka rrjedhje uji, dhe kontaktoni me qendrën vendase të shërbimit të Samsung. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

⚠ KUJDES

Mos e tërhiqni me forcë tubin e furnizimit të ujit. Nëse tubi është shumë i shkurtër, ndërrojeni tubin me një tub më të gjatë të presionit të lartë.

SHËNIM


- Pas lidhjes së tubit të furnizimit me ujë me përshtatësin, kontrolloni nëse është lidhur siç duhet duke tërhequr poshtë tubin e furnizimit me ujë.
- Përdorni lloj të zakonshëm rubineti uji. Nëse rubineti është në formë katrore ose shumë i madh, hiqeni unazën lidhëse para se ta futni rubinetin në adaptor.



Për modelet që kanë një hyrje shtesë për ujin e nxehtë:

1. Lidheni fundin e kuq të tubit të furnizimit të ujit të nxehtë me hyrjen e ujit të nxehtë në pjesën e pasme të makinës larëse.
2. Lidheni fundin tjetër të tubit të furnizimit të ujit të nxehtë me rubinetin e ujit të nxehtë.

Tubi Aqua (vetëm për modelet që aplikohet)




Tubi Aqua i lajmëron përdoruesit për rrezik të rrjedhjes së ujit. Ai ndjen rrjedhjen e ujit dhe bëhet i kuq në mes **treguesi (A)** në rast rrjedhjeje.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 21 2017/7/21 15:57:24

Instalimi

HAPI 6 - Poziciononi tubin e shkarkimit

Tubi i shkarkimit mund të pozicionohet në tre mënyra:




Mbi buzën e një lavamani

Tubi i shkarkimit duhet të vendoset në lartësinë prej 60 cm dhe 90 cm (*) nga dyshemeja. Për ta mbajtur të përkulur grykën e tubit të shkarkimit, përdorni **rregullatorin plastik të tubit (A)**. Shtrëngojeni rregullatorin në mur duke përdorur një çengel për siguruar një shkarkim të mirë.

Në një tubacion të shkarkimit të lavamanit

Tubi i shkarkimit duhet të jetë mbi sifonin e lavamanit në mënyrë që fundi i tubit të jetë të paktën 60 cm mbi dysheme.



Në një tub shkarkimi

Tubi i shkarkimit duhet të jetë midis 60 cm dhe 90 cm i lartë (*). Këshillohet të përdoret një tub vertikal me lartësi 65 cm. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë i lidhur me pjerrësi me tubacionin.

Kërkesat e tubacionit të shkarkimit:
- Diametri minimal 5 cm
- Kapacitet minimal largimi prej 60 litrash në minutë

HAPI 7 - Ndezja

Futni spinën e korrentit në një prizë në mur e cila duhet të jetë me dalje elektrike të aprovuar prej 220-240 V / 50 Hz e mbrojtur me një siguresë ose automat. Më pas, shtypni butonin **Energjia** për të ndezur makinën larëse.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 22 2017/7/21 15:57:24

Para se të filloni

Parametrat fillestare

Ekzekutoni Kalibrimin (rekomandohet)

Calibration (Kalibrimi) siguron diktimin e saktë të peshës nga makina larëse. Sigurohuni që kazani të jetë bosh përpara se të ekzekutoni Calibration (Kalibrimi).

1. Fikeni dhe pastaj ndizeni makinën larëse.
2. Mbani shtypur Temp. (Temperatura) dhe Delay End (Përfundim i vonuar) njëkohësisht për 3 sekonda për të hyrë në metodën e Kalibrimit. Shfaqet mesazhi "CB".
3. Shtypni Fillo/Ndalo për të nisur ciklin e Kalibrimit.
4. Kazani do të rrotullohet në drejtim të akrepave të orës dhe në të kundërt për rreth 3 minuta.
5. Kur cikli të ketë mbaruar, "0" shfaqet në ekran dhe makina larëse do të fiket automatikisht.
6. Makina larëse tani është gati për t'u përdorur.

Udhëzimet për larjen e rrobave

HAPI 1 - Rendit

Renditini rrobat sipas këtyre kritereve:

- Etiketa e kujdesit: Ndajini rrobat në të pambukta, fibra të përziera, sintetike, të mëndafshta, të leshta dhe prej mëndafshi artificial.
- Ngjyra: Ndani rrobat e bardha nga ato me ngjyrë.
- Madhësia: Përzierja e artikujve me përmasa të ndryshme në kazan përmirëson performancën e larjes.
- Ndjeshmëria: Lani gjërat delikate veç si gjërat e leshta, perdet dhe të mëndafshta. Kontrolloni etiketat mbi artikuj.

SHËNIM

Sigurohuni që të kontrolloni etiketën e përkujdesit mbi rroba, dhe renditini ato sipas tyre para se të filloni t'i lani.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 23 2017/7/21 15:57:24

Para se të filloni

HAPI 2 - Zbrazni xhepat

Zbrazini të gjithë xhepat e rrobave tuaja

- Objektet metalike si monedha, gjilpëra dhe tokëzat mbi rroba mund t'i dëmtojnë rrobat e tjera dhe kazanin.

Kthejini mbrapsht rrobat me kopsa dhe me kapëse

- Nëse zinxhirët e pantallonave ose të xhaketave janë të hapur gjatë larjes, kazani mund të dëmtohet. Zinxhirët duhet të mbyllen dhe të fiksohen me një lidhëse.
- Rrobat me rripa të gjata mund të ngatërrohen me rrobat e tjera. Sigurohuni që t'i lidhni lidhëset përpara fillimit të larjes.

HAPI 3 - Përdorni një rrjetë rrobash

- Recipetat (që lahen në ujë) duhet të vendosen në një rrjetë rrobash. Pjesët metalike të sutjenave mund të dalin dhe të grisin rrobat e tjera.
- Artikujt e vegjël, të lehtë, të tillë si çorape, doreza dhe shami mund të kapen pranë derës. Vendosini ato brenda një rrjete të fortë të rrobave.
- Mos e lani rrjetën e rrobave vetëm pa rroba të tjera. Kjo mund të shkaktojë dridhje të pazakonta të cilat mund ta lëvizin makinën larëse dhe të shkaktojnë lëndime.

HAPI 4 - Paralarja (nëse është e nevojshme)

Zgjidhni opsionin Larja paraprake për programin e zgjedhur nëse rrobat janë shumë të ndotura. Mos e përdorni opsionin e paralarjes kur shtoni detergjent manualisht në kazan ose nëse përdorni detergjent të lëngshëm.

HAPI 5 - Përcakto kapacitetin e ngarkesës

Mos e mbushni makinë larëse më shumë sesa duhet. Mbingarkimi mund të bëjë që makina larëse të mos lajë siç duhet. Për kapacitetin e ngarkesës për llojin e rrobave, shiko faqen **31**.

SHËNIM

Kur lani shtresa ose mbulesa krevati, koha e larjes mund të jetë më e gjatë ose mund të ulet efikasiteti i rrotullimit. Për shtresat dhe mbulesat e krevateve, shpejtësia maksimale e rekomanduar e ciklit të rrotullimit është 800 rpm dhe kapaciteti i ngarkesës është 2,0 kg ose më pak.

KUJDES

Nëse rrobat nuk janë të balancuara dhe shfaqet kodi i gabimit "Ub", atëherë shpërndajeni përsëri ngarkesën. Rrobat e pabalancuara mund të ulin performancën e rrotullimit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 24 2017/7/21 15:57:24

HAPI 6 - Përdor detergjentin e duhur

Lloji i detergjentit varet nga lloji i materialit (pambuk, sintetike, artikuj delikatë, të leshta), ngjyra, temperatura e larjes dhe shkalla e ndotjes. Gjithmonë përdorni detergjent larës të llojit “me ujra me pak sapun”, i cili është krijuar për makinat larëse automatike.

SHËNIM


- Ndiqni rekomandimet e prodhuesit të detergjentit në varësi të peshës së rrobave, shkallës së ndotjes dhe fortësisë së ujit në zonën tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt për sasinë e mineraleve në ujë, kontaktoni me një autoritet lokal për ujin.
- Mos përdorni detergjent që ka tendencën të forcohet ose ngurtësohet. Ky detergjent mund të mbetet pas ciklit të shpëlarjes, duke bllokuar daljen e shkarkimit.

KUJDES


Kur lani të leshta duke përdorur programin e të leshtave, përdorni vetëm detergjent të lëngshëm neutral. Nëse detergjenti pluhur përdoret me procesin Të leshta, ai mund të mbetet te rrobat dhe t’i çngjyrosë ato.

Kapsula rrobash

Për të arritur rezultatet më të mira nga përdorimi i kapsulave për rroba, ju lutem ndiqni këto udhëzime.



1. Vendoseni kapsulën në fund të kazanit bosh drejt fundit.




2. Futini rrobat në kazan sipër kapsulës.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 25 2017/7/21 15:57:24

Para se të filloni

Udhëzime për sirtarin e detergjentit

Makina larëse ka një dispenser me tre ndarje: ndarja e majtë është për larjen kryesore, e mesit për zbutësit e rrobave dhe e djathta për larjen paraprake.



01 I **Ndarja e paralarjes**: Hidhni detergjent paralarjeje ose niseshte.


02 II **Ndarja e larjes kryesore**: Hidhni detergjent për larjen kryesore, zbutës uji, detergjent njomjeje, zbardhues dhe/ose pastrues njollash.

03 ❀ **Ndarja e zbutësit**: Hidhni shtues si zbutës rrobash. Mos e tejkaloni **vijën maks.** (A).

⚠ **KUJDES**


- Mos e hapni sirtarin e detergjentit ndërsa makina larëse është në punë.
- Mos i përdorni llojet e mëposhtme të detergjenteve:
  - Tableta ose lloje kapsulash
  - Lloje me top ose rrjetë
- Për të mos lejuar bllokimin e ndarjes, agjentët e përqendruar ose shumë të pasur (zbutës rrobash ose detergjent) duhet të zbutet me ujë para se të hidhet.

Për të hedhur detergjente larjeje në sirtarin e detergjentit




1. Hapeni sirtarin e detergjentit.
2. Hidhni detergjent rrobash në II **ndarjen e larjes kryesore** siç udhëzohet ose rekomandohet nga prodhuesi. Për përdorimin e detergjentit të lëngshëm, shikoni **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 26 2017/7/21 15:57:25




3. Hidhni zbutës rrobash në ndarjen e zbutësit. Mos e tejkaloni vijën maks (A).



4. Nëse doni para-larje, hidhni detergjent paralarjeje në I ndarjen e paralarjes siç udhëzohet ose rekomandohet nga prodhuesi.

5. Mbyllni sirtarin e detergjentit.




⚠ KUJDES

- Mos hidhni detergjent pluhur në kontejnerin e lëngut.
- Zbutësi i rrobave i përqendruar duhet të hollohet me ujë para se të vendoset.
- Mos hidhni detergjent të larjes kryesore në ndarjen e zbutësit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 27 2017/7/21 15:57:25

Para se të filloni

Të përdoret detergjent i lëngshëm (vetëm modelet që aplikohet)



Më parë vendosni kontejnerin e dhënë të lëngut në II ndarjen e larjes kryesore. Pastaj hidhni detergjent të lëngshëm në kontejnerin poshtë vijës maks (A) të shënuar.

SHËNIM

- Futni guidën e detergjentit të lëngshëm vetëm pasi të keni hequr sirtarin e detergjentit nga lavatriçja duke shtypur levën e lëshimit (A).
- Pas një larjeje mund të mbetet pak detergjent i lëngshëm në sirtarin e detergjentit.

KUJDES


- Mos e tejkaloni vijën maks që është shënuar brenda kontejnerit.
- Hiqeni kontejnerin e lëngut nëse përdorni detergjent pluhur.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 28 2017/7/21 15:57:25


Veprimet

Paneli i kontrollit

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Përzgjedhësi i procesit	Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një kurs.
02 Ekrani	Ekrani tregon informacionet e programit aktual dhe kohën e mbetur të llogaritur, ose një kod informacioni kur ndodh një gabim.
03 Temp. (Temperatura)	Shtypeni për të ndryshuar temperaturën e ujit për kursin aktual.
04 Rinse (Shpëlarje)	Shtypeni për të ndryshuar numrin e shpëlarjeve për kursin aktual. Mund ta caktoni numrin e shpëlarjeve në maksimumi 5, në varësi të ciklit.
05 Spin (Centrifugim)	Shtypeni për të ndryshuar shpejtësinë e rrotullimit për kursin aktual. • **Pushim i shpëlarjes (Nuk ka tregues)**: Cikli i fundit i shpëlarjes ndalohet në mënyrë që rrobat të mbeten në ujë. Për t'i hequr rrobat, bëni një cikël shkarkimi ose centrifuge. • **Pa centrifugim** ⊘: Kazani nuk rrotullohet pas ciklit të fundit të shkarkimit. • **Vetëm Centrifugë** ◎: Për të vënë në punë ciklin Vetëm Centrifugë, shtypni Spin (Centrifugim) për 3 sekonda. Kur të shfaqet koha e ciklit dhe shpejtësia e centrifugës, shtypni **Spin (Centrifugim)** vazhdimisht derisa të zgjidhet një shpejtësi centrifuge sipas dëshirës. Pastaj, shtypni **Fillo/Ndalo** për të filluar ciklin. Koha e centrifugës varet nga cikli i zgjedhur.
06 Options (Opsionet)	Shtypni për të zgjedhur një opsion nga Intensive dhe Larja paraprake. Shtypni përsëri për ta hequr zgjedhjen. • Disponueshmëria e opsioneve varet nga cikli.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 29 2017/7/21 15:57:26

Veprimet

07 Bubble Soak (Njomje flluskash)	Shtypni për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin Bubble Soak (Njomje flluskash). Ndihmon për të hequr një numër të madh njollash të forta.
08 Delay End (Përfundimi i Vonuar)	Delay End (Përfundim i vonuar) ju lejon të vendosni kohën e mbarimit të ciklit aktual. Në bazë të parametrave që keni vendosur, koha e fillimit të ciklit do të përcaktohet nga logjika e brendshme e makinerisë. Për shembull, ky parametër është i dobishëm për programimin e makinerisë që të mbarojë një larje në kohën që normalisht ktheheni në shtëpi nga puna. • Shtypni për të zgjedhur një njësi të caktuar orësh.
09 Quick Wash 15'/30' (Larje e shpejtë 15'/30')	Për veshjet e ndotura pak që dhe rrobat më pak se 2 kg që ju duhen shpejt. • Ky opsion është i disponueshëm kur është i zgjedhur cikli COTTON (TË PAMBUKTA). • Koha e ciklit është ndryshon në varësi të sasisë të detergjentit, nivelit të ujit dhe nivelit të ndotjes të ngarkesës.
10 Energjia	Shtypeni për të ndezur/fikur makinën larëse.
11 Fillo/Ndalo	Shtypeni për të filluar ose ndaluar një veprim.

Hapa të thjeshtë për të filluar



1. Shtypni **Energjia** për të ndezur makinën larëse.
2. Rrotulloni **Përzgjedhësin e procesit** për të zgjedhur një proces.
3. Ndryshoni parametrat e programit (**Temp. (Temperatura), Rinse (Shpëlarje)** dhe **Spin (Centrifugim)**) sipas nevojës.
4. Për të shtuar një opsion, shtypni **Options (Opsionet)**. Përdoreni butonin përsëri për të zgjedhur një artikull të preferuar.
5. Lavatriçja ka dy butona përkatës për **Bubble Soak (Njomje flluskash)** dhe **Delay End (Përfundim i vonuar)** për akses të thjeshtë. Nëse doni të përdorni një prej këtyre opsioneve, shtypni butonin përkatës.
6. Shtypni **Fillo/Ndalo**.

Për të ndryshuar kursin gjatë punimit

1. Shtypni butonin **Fillo/Ndalo** për të ndaluar punimin.
2. Zgjidhni një kurs tjetër.
3. Shtypni butonin **Fillo/Ndalo** përsëri për të filluar një kurs të ri.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 30 2017/7/21 15:57:26

Përmbledhje e kursit

Kurset standarde

Procesi	Përshkrim	Ngarkesa maksimale (kg)	
		Model 8kg	Model 7kg
COTTON (TË PAMBUKTA)	• Për pambuk, çarçafë, mbulesa tavoline, të brendshme, peshqirë ose këmisha. Koha e larjes dhe numri i shpëlarjeve rregullohen automatikisht sipas ngarkesës.	Maks	Maks
COTTON (TË PAMBUKTA)	• Performancë optimale me më pak energji për copa pambuku, çarçafë, mbulesa tavoline, të brendshme, peshqirë ose këmisha. Për kursim të energjisë, temperatura aktuale e larjes mund të vendoset më ulët se e specifikuara.	Maks	Maks
SYNTHETICS (SINTETIKE)	• Për bluza ose këmisha që janë bërë prej poliesteri (diolen, trevira), poliamidi (perlon, najlon) ose të ngjashme.	3	3
WOOL (TË LESHTA)	• Specifike për lesh që lahet me makinë larëse për ngarkesa më pak se 2,0 kg. • Cikli **WOOL (TË LESHTA)** bën tundje dhe njomje me delikatesë për të mbrojtur fibrat e leshta nga tkurrja/dëmtimi. • Rekomandohet të përdoret detergjent neutral.	2	2
SPIN (CENTRIFUGIM)	• E pajisur me një proces shtesë centrifugimi për të hequr me efektshmëri ujin nga rrobat.	-	-
RINSE + SPIN (SHPËLARJE + CENTRIFUGIM)	• E pajisur me një shpëlarje ekstra pas aplikimit të zbutësit në rroba.	-	-
ECO DRUM CLEAN (PASTRIM EKONOMIK I KAZANIT)	• Pastron kazanin duke hequr papastërtitë dhe bakteret. • Kryejeni një herë në çdo 40 larje, pa përdorur detergjent ose zbardhues. • Sigurohuni që kazani të jetë bosh. • Mos përdorni agjentë pastrues për të pastruar kazanin.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 31 2017/7/21 15:57:26

Veprimet

Procesi	Përshkrim	Ngarkesa maksimale (kg)	
		Model 8kg	Model 7kg
SUPER ECO WASH (LARJE SUPER EKONOMIKE)	• Cikli ekonomik me flluska në temperaturë të ulët ndihmon në uljen e konsumit të energjisë.	4	4
BEDDING (MBULESA)	• Për shtresa, çarçafë, mbulesa krevati, etj. • Për rezultate më të mira, lani vetëm 1 lloj shtrese dhe sigurohuni që pesha e ngarkesës të jetë më pak se 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (LARJET E PËRDITSHME)	• Përdoreni për rrobat e përditshme si të brendshme dhe këmisha.	4	4
DELICATES (DELIKATE)	• Për copat e lehta, recipetat, të brendshmet (mëndafsh) dhe copat e tjera që lahen vetëm me dorë. • Për performancë më të mirë, përdorni detergjent të lëngshëm.	2	2
BABY CARE (RROBA TË FOSHNJAVE)	• E pajisur me një larje me temperaturë të lartë dhe shpëlarje ekstra, ndihmon për të hequr detergjentin në mënyrë të efektshme.	4	4
OUTDOOR CARE (VESHJE SPORTIVE)	• Për rroba mali, skish dhe sportive që janë bërë prej materialeve funksionale si spandeks, llastiko dhe mikrofibër.	2	2
DARK GARMENT (RROBAT E ERRËTA)	• E pajisur me shpëlarje ekstra dhe më pak centrifugë për t'u siguruar që rrobat të lahen me kujdes dhe të shpëlahen mirë.	4	4

Opsionet

Opsioni		Përshkrim
	Intensive	• Për rrobat shumë të ndotura. Koha e punimit për secilin cikël është më i gjatë se normal.
	Larja paraprake	• Kjo do të shtojë një ickël larjeje paraprake para ciklit të larjes kryesore.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 32 2017/7/21 15:57:26

Opsioni		Përshkrim
	Bubble Soak (Njomje flluskash)	• Bubble Soak (Njomje flluskash) ndihmon për të hequr një numër të madh njollash të forta. • Me Bubble Soak (Njomje flluskash) të zgjedhur, rrobat lahen mirë në flluska uji për larje të efektshme. • Bubble Soak (Njomje flluskash) është i disponueshëm me një shtesë prej 30 minuta në 5 cikle: **COTTON (TË PAMBUKTA)**, **SYNTHETICS (SINTETIKE)**, **BEDDING (MBULESA)**, **DAILY WASH (LARJET E PËRDITSHME)**, **BABY CARE (RROBA TË FOSHNJAVE)**.


Delay End (Përfundimi i Vonuar)

Ju mund t'a vendosni makinën larëse për të përfunduar larjen tuaj automatikisht në një kohë të mëvonshme, duke zgjedhur një vonesë prej 1(60 minuta) deri në 24 orë (në rritje prej një ore). Ora në ekran tregon kohën në të cilën cikli i larjes do të përfundojë.

1. Zgjidhni një kurs. Pastaj ndryshoni parametrat e kursit nëse është e nevojshme.
2. Shtypni **Delay End (Përfundim i vonuar)** vazhdimisht derisa të jetë vendosur koha e dëshiruar e mbarimit.
3. Shtypni **Fillo/Ndalo**.
   Treguesi përkatës ndizet me orën që lëviz.
4. Për të anuluar **Delay End (Përfundim i vonuar)**, ristartoni makinerinë larëse duke shtypur **Energjia**.

Rast përdorimi

Dëshironi të përfundoni një proces prej dy orësh pas 3 orësh, duke nisur që tani. Për këtë, shtoni opsionin Delay End (Përfundim i vonuar) te procesi aktual me cilësimin 3-orësh dhe shtypni butonin **Fillo/Ndalo** në orën 2:00 pasdite. Çfarë ndodh më tej? Makina larëse fillon të punojë në orën 3:00 pasdite dhe përfundon në 5:00 pasdite. Më poshtë jepet harku kohor për këtë shembull.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 33 2017/7/21 15:57:27

Veprimet

Funksione të posaçme

AddWash

Kur treguesi "AddWash" ësht ë i ndezur, mund ta ndaloni funksionimin e makinës dhe të futni zbutës ose rroba të tjera në kazan. "Add Door" hapet mbi 130° për përdorim të lehtë.



1. Shtypni butonin **Fillo/Ndalo** për të ndaluar punimin.
2. Shtypni zonën e sipërme të "Add Door" derisa të dëgjoni një tingull kërcitës shkyçjeje. Tërhiqni dorezën e "Add Door" për ta hapur.

3. Hapni "Add Door" dhe vendosni rroba të tjera ose më shumë zbutës në kazan.
4. Shtypni "Add Door" derisa të dëgjoni një tingull kërcitës mbylljeje.
5. Shtypni **Fillo/Ndalo** për të rifilluar punën.

⚠ KUJDES

Mos ushtroni forcë të tepërt mbi "Add Door". Mund të thyhet.

SHËNIM

Uji brenda kazanit nuk do të pikojë nëse "Add Door" mbyllet siç duhet. Mund të krijohen bula uji rreth derës, por nuk do të pikojë gjë nga brenda kazanit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 34 2017/7/21 15:57:27

⚠ KUJDES

- Mos e hapni "Add Door" nëse është mbledhur shkumë brenda kazanit që del mbi nivelin e "Add Door".
- Mos provoni ta hapni "Add Door" gjatë kohës që makina larëse është në punë pa shtypur më parë **Fillo/Ndalo**. Kini parasysh që "Add Door" mund të hapet padashur (pa shtypur **Fillo/Ndalo**) kur përfundon larja.
- Mos vendosni ngarkesë të tepërt nëpërmjet "Add Door". Mund të ulet rendimenti.
- Mos e përdorni zonën e poshtme të "Add Door" si dorezë. Mund t'ju kapen gishtat.
- Sigurohuni që tek "Add Door" të mos kenë ngecur rroba.
- Mbajini kafshët e shtëpisë jashtë makinës larëse, sidomos larg "Add Door".
- Kur përdorni ujë të nxehtë për larje, "Add Door" mund të duket sikur pikon pas hapjes dhe mbylljes së "Add Door". Kjo është normale, thjesht pasi avulli që del nga "Add Door" i hapur ftohet dhe krijon bula uji mbi sipërfaqe.
- Kur mbyllet "Add Door", dera izolohet dhe uji nuk ka nga rrjedh. Por sidoqoftë, mund të hasni në raste ku duket sikur uji rrjedh përreth derës - uji i mbetur përreth "Add Door" mund të jetë shkaktar i bulave të ujit. Kjo është normale.
- As dera kryesore dhe as "Add Door" nuk mund të hapen kur temperatura është mbi 50°C. Nëse niveli i ujit brenda kazanit kalon mbi një pikë të caktuar, dera kryesore nuk mund të hapet.
- Nëse në ekran shfaqet kodi i informacionit **DDC**, shihni seksionin **"Kodet informuese"** për veprime të mëtejshme.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 35 2017/7/21 15:57:27

Veprimet

Parametrat

Bllokimi për fëmijët

Për të parandaluar aksidentet nga fëmijët, Bllokimi për fëmijët bllokon të gjithë butonat përveç **Energjia**.

- Për të vendosur funksionin Bllokimi për fëmijët, mbani shtypur **Temp. (Temperatura)** dhe **Rinse (Shpëlarje)** njëkohësisht për 3 sekonda. Për ta aktivizuar, shtypni **Fillo/Ndalo**.

SHËNIM

Në gjendjen Bllokimi për fëmijët, më parë duhet të çaktivizoni Bllokimi për fëmijët nëse doni të shtoni detergjent ose rroba të tjera apo të ndryshoni parametrat aktuale.

Për të anuluar Bllokimi për fëmijët

Shtypni dhe mbani shtypur **Temp. (Temperatura)** dhe **Rinse (Shpëlarje)** njëkohësisht për 3 sekonda.

Tingujt ndezur/fikur

Mund të ndizni ose fikni çelësin. Konfigurimi juaj do të mbetet në efekt pasi ta rindizni makinën larëse.

- Për të heshtur tingujt, mbani shtypur **Rinse (Shpëlarje)** dhe **Spin (Centrifugim)** njëkohësisht për 3 sekonda.
- Për të riaktivizuar tingujt, mbani shtypur përsëri për 3 sekonda.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 36 2017/7/21 15:57:28

Mirëmbajtja

Mbajeni makinën larëse të pastër për të parandaluar dobësimin e performancës, dhe për të ruajtur jetëgjatësinë e saj.

Eco drum clean (Pastrimi ekologjik i kazanit)

Bëjeni këtë kurs rregullisht për të pastruar kazanin dhe për të hequr bakteret prej tij.

1. Shtypni Energjia për të ndezur makinën larëse.
2. Rrotulloni Përzgjedhësin e procesit për të zgjedhur ECO DRUM CLEAN (PASTRIMI EKOLOGJIK I KAZANIT).
3. Shtypni Fillo/Ndalo.

SHËNIM

Temperatura e ujit për ECO DRUM CLEAN (PASTRIMI EKOLOGJIK I KAZANIT) është vendosur në 70 ˚C, e cila nuk mund të ndryshohet.
Sipas veçorive të lavatriçes, temperature e ujit caktohet në 70 ˚C gjatë ciklit Pastrimi Ekonomik i Kazanit, por ekrani mund të shfaqë vetëm 60 ˚C në kuadrin e kontrollit.

KUJDES

Mos përdorni agjentë pastrues për të pastruar kazanin. Mbetjet kimike në kazan e dobësojnë performancën e larjes.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 37 2017/7/21 15:57:28

Mirëmbajtja

Smart Check

Për ta aktivizuar këtë funksion, së pari duhet të shkarkoni aplikacionin "Samsung Smart Washer" nga Play Store ose App Store, dhe ta instaloni atë në një pajisje portative që është e pajisur me kamera.

Funksioni Smart Check është optimizuar për: Galaxy & iPhone series (vetëm modelet që aplikohet).

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonat Spin (Centrifugim) dhe Options (Opsionet) njëkohësisht për 3 sekonda për të hyrë në metodën Smart Check.
2. Makina larëse fillon procedurën e vetë-diagnostikimit dhe tregon një kod informacioni nëse gjendet një problem.
3. Hapeni aplikacionin Samsung Smart Washer në pajisjen tuaj portative, dhe shtypni Smart Check.
4. Vendosni celularin pranë ekranit të makinës larëse në mënyrë që celulari dhe makina larëse të jenë me fytyrë përballë njëri tjetrit. Pastaj, kodi i informacionit do të njihet automatikisht nga aplikacioni.
5. Kur kodi i informacionit të njihet mirë, aplikacioni jep informacione të detajuara rreth problemet me masat përkatëse.


SHËNIM

- Metoda Smart Check do të çaktivizohet pasi të shtypni një buton ose kontroll pasi ndizet lavatriçja.
- Emri i funksionit, Smart Check, mund të ndryshojnë në varësi të gjuhës.
- Nëse ka dritë të fortë të reflektuar mbi ekranin e makinës larëse, aplikacioni mund të mos e njohë kodin e informacionit.
- Nëse aplikacioni nuk njeh kodin Smart Check vazhdimisht, formoni me dorë kodin e informacionit në ekranin e aplikacionit.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 38 2017/7/21 15:57:28

Shkarkimi i emergjencës


Në rast të një ndërprerjeje energjie, shkarkojeni ujin brenda kazanit duke i nxjerrë rrobat.



1. Fikeni dhe hiqeni nga priza makinën larëse.
2. Shtypni me kujdes pjesën e sipërme të **kapakut të filtrit (A)** për ta hapur.



3. Vendosni një enë bosh, të madhe pranë kapakut dhe tërhiqni tubin e shkarkimit të emergjencës në kontejner duke mbajtur **tapën e tubit (B)**.



4. Hapni tapën e tubit dhe lini ujë në tubin e **Shkarkimit të emergjencës (C)** të derdhet në enë.
5. Kur të keni mbaruar, mbylleni tapën e tubit dhe vendoseni përsëri tubin në vend. Pastaj, mbyllni kapakun e filtrit.

SHËNIM

Përdorni një enë të madhe sepse në kazan mund të ketë më shumë ujë nga sa e mendoni.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 39 2017/7/21 15:57:29


Mirëmbajtja

Pastrimi

Sipërfaqja e makinës larëse

Përdorni një leckë të butë me detergjent shtëpie jogërryes. Mos spërkatni ujë mbi makinën larëse.

Add Door



1. Hapni "Add Door".
2. Përdorni një rrobë të lagur për të pastruar "Add Door".
   - Mos përdorni agjentë pastrimi. Mund të shkaktojnë çngjyrosje.
   - Bëni kujdes kur të pastroni gominën dhe mekanizmin e kyçjes (A).
   - Pastrojini rregullisht pluhurat nga zona e derës.
3. Fshijeni dhe mbylleni "Add Door" derisa të dëgjoni një tingull kërcitës.


⚠ KUJDES

- Mos ushtroni forcë mbi "Add Door". Mund të thyhet.
- Mos e lini "Add Door" të hapur kur makina është duke punuar.
- Mos vendosni sende të rënda mbi "Add Door" në asnjë rast.
- Për të evituar lëndimet, mos e prekni "Add Door" kur kazani është duke u rrotulluar.
- Mos e hapni "Add Door" kur makina është duke punuar. Mund të lëndoheni.
- Mos e përdorni panelin e funksioneve kur është hapur "Add Door". Mund të lëndoheni ose të pësojë avari sistemi.
- Mos vendosni sende të tjera veç rrobave.
- Mos vendosni artikuj të mëdhenj në kazan nëpërmjet "Add Door".
- Mos e tërhiqni gominën e "Add Door" gjatë pastrimit. Mund të shkaktojë dëm.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 40 2017/7/21 15:57:29

Filtri rrjetë

Pastrojeni filtrin rrjetë të tubit të furnizimit të ujit një herë çdo dy vjet.



1. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni kabllin e korrentit.
2. Mbylleni rubinetin e ujit.
3. Lirojeni dhe shkëputeni tubin e furnizimit të ujit nga pjesa e pasme e makinës larëse. Mbulojeni tubin me një leckë për të mos lejuar që të spërkatet ujë.



4. Përdorni pinca për të nxjerrë filtrin rrjetë nga valvula e hyrjes.
5. Zhyteni filtrin-rrjetë thellë në ujë në mënyrë që të zhytet edhe pjesa bashkuese e filetuar.
6. Thajeni filtrin plotësisht në hije.
7. Vendoseni përsëri filtrin rrjetë në valvulën e hyrjes dhe lidheni përsëri tubin e ujit në valvulën e hyrjes.
8. Hapeni rubinetin e ujit.

SHËNIM


Nëse filtri rrjetë është bllokuar, shfaqet një kod gabimi “4C” në ekran.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 41 2017/7/21 15:57:29


Mirëmbajtja

Filtri i pompës


Këshillohet që ta pastroni filtrin e pompës 5 ose 6 herë në vit për të parandaluar bllokimin. Një filtër pompe i bllokuar mund të pakësojë efektin e flluskave.



1. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni kabllin e korrentit.
2. Zbrazeni ujin brenda kazanit. Shikoni pjesën "Shkarkimi i emergjencës".
3. Shtypeni me kujdes pjesën e sipërme të kapakut të filtrit për ta hapur.
4. Rrotulloni çelësin e filtrit të pompës në të majtë dhe zbrazeni ujin e mbetur.



5. Pastrojeni filtrin e pompës duke përdorur furça të buta. Sigurohuni që helika e pompës brenda filtrit të mos jetë e bllokuar.
6. Vendoseni përsëri filtrin e pompës dhe rrotulloni çelësin e filtrit në të djathtë.



SHËNIM

- Disa filtra pompe janë të pajisur me një çelës sigurie që është bërë për të parandaluar aksidentet nga fëmijët. Për të hapur çelësin e sigurisë të filtrit të pompës, shtyjeni dhe rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Mekanizmi sustë i çelësit të sigurisë ndihmon hapjen e filtrit.
- Për të mbyllur çelësin e sigurisë të filtrit të pompës, rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës. Susta bën një zhurmë kërcitëse, e cila është normale.

SHËNIM


Nëse filtri i pompës është bllokuar, në ekran shfaqet një kod informacioni "5C".

KUJDES


- Sigurohuni që tapa e filtrit të jetë mbyllur mirë pasi ta keni pastruar filtrin. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë rrjedhje.
- Sigurohuni që filtri të jetë futur mirë pasi ta pastroni. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë defekt në punim ose rrjedhje.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 42 2017/7/21 15:57:29


Sirtari i detergjentit



1. Ndërsa mbani shtypur **levën e lëshimit (A)** në pjesën e brendshme të sirtarit, hapeni sirtarin.
2. Hiqeni **levën e lëshimit** dhe kontejnerin e detergjentit të lëngshëm nga sirtari.



3. Pastrojini komponentët e sirtarit në ujë të rrjedhshëm duke përdorur një furçë të butë.



4. Pastrojeni kamaren e sirtarit duke përdorur një furçë të butë.
5. Futeni përsëri **levën e lëshimit** dhe **kontejnerin e detergjentit të lëngshëm** në sirtar.
6. Futeni sirtarin brenda për ta mbyllur.

SHËNIM

Për të hequr detergjentin e mbetu, bëni programin **RINSE+SPIN (SHPËLARJE+CENTRIFUGIM)** me kazanin bosh.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 43 2017/7/21 15:57:30

Mirëmbajtja

Rikuperimi pas ngrirjes

Makina larëse mund të ngrijë kur temperatura bie nën 0 °C.

1. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni kabllin e korrentit.
2. Hidhni ujë të ngrohtë mbi rubinet për të liruar tubin e furnizimit të ujit.
3. Shkëputeni tubin e furnizimit të ujit dhe zhyteni në ujë të ngrohtë.
4. Hidhni ujë të ngrohtë në kazan dhe lëreni për rreth 10 minuta.
5. Lidheni përsëri tubin e furnizimit të ujit me rubinetin e ujit.

SHËNIM

Nëse makina larëse përsëri nuk punon normalisht, përsëritini hapat e mësipërm derisa të punojë normalisht.

Kujdesi kundrejt një kohe të gjatë mospërdorimi

Mos e lini makinën larëse të papërdorur për një kohë të gjatë. Nëse ndodh kjo, shkarkojeni makinën larëse dhe hiqeni kabllin e korrentit.

1. Rrotulloni **Përzgjedhësin e procesit** për të zgjedhur **RINSE+SPIN (SHPËLARJE+CENTRIFUGIM)**.
2. Zbrazeni kazanin dhe shtypni butonin **Fillo/Ndalo**.
3. Kur kursi të ketë mbaruar, mbylleni rubinetin e ujit dhe shkëputeni tubin e furnizimit të ujit.
4. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni kabllin e korrentit.
5. Hapeni derën për të lënë që ajri të qarkullojë përmes kazanit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 44 2017/7/21 15:57:30

Zgjidhja e problemeve

Pikat e kontrollit

Nëse ju ndodh një problem me makinën larëse, së pari kontrolloni tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet.

Problemi	Veprimi
Nuk fillon punën.	• Sigurohuni se makina juaj larëse është vendosur në prizë. • Sigurohuni që dera është mbyllur mirë. • Sigurohuni që rubinetet të jenë të hapur. • Sigurohuni që të shtypni **Fillo/Ndalo** për të nisur makinën larëse. • Sigurohuni që Bllokimi për fëmijët nuk është aktivizuar. • Para se makina larëse të fillojë të mbushet, do të bëjë disa zhurma klikimi për të kontrolluar kyçjen e erës dhe bën një zbrazje të shpejtë. • Kontrolloni siguresën ose ngrini automatin.
Furnizimi me ujë është i pamjaftueshëm ose nuk ka ujë.	• Hapni plotësisht rubinetin. • Sigurohuni që dera është mbyllur mirë. • Sigurohuni se tubi i furnizimit me ujë nuk ka ngrirë. • Sigurohuni se tubi i furnizimit me ujë nuk është spërdredhur apo bllokuar. • Sigurohuni që ka presion uji të mjaftueshëm.
Pas një cikli, mbetet detergjent në sirtarin e detergjentit.	• Sigurohuni se makina juaj larëse është duke punuar me presion të mjaftueshëm të ujit. • Sigurohuni se detergjenti është shtuar në qendër të sirtarit të detergjentit. • Sigurohuni që kapaku i shpëlarjes të jetë vendosur mirë. • Nëse përdorni detergjent me kokrriza, sigurohuni që përzgjedhësi i detergjentit të jetë në pozicionin e sipërm. • Hiqni kapakun e shpëlarjes dhe pastroni sirtarin e detergjentit.
Dridhje të shumta ose bën zhurmë.	• Sigurohuni që makina larëse të jetë montuar në nivel, mbi dysheme të fortë dhe jo të rrëshqitshme. Nëse dyshemeja nuk është në nivel, përdorni këmbët e nivelimit për të rregulluar lartësinë e makinës larëse. • Sigurohuni se vidat e transportimit janë hequr. • Sigurohuni se makina juaj larëse nuk është duke prekur ndonjë objekt tjetër. • Sigurohuni se ngarkesa e rrobave është e ekuilibruar. • Motori mund të bëjë zhurmë gjatë punimit normal. • Kominoshet ose rrobat me zbukurime metalike mund të bëjnë zhurmë kur lahen. Kjo është normale. • Objektet metalike si monedhat mund të bëjnë zhurmë. Pas larjes hiqni këto objekte nga kazani ose kasa e filtrit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 45 2017/7/21 15:57:30

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Veprimi
Nuk zbrazet dhe/ose bën centrifugën.	• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë drejt gjatë gjithë rrugës deri në sistemin e shkarkimit. Nëse hasni një problem shkarkimi, thërrisni shërbimin. • Sigurohuni se filtri i copëzave nuk është i bllokuar. • Mbylleni derën dhe shtypni **Fillo/Ndalo**. Për sigurinë tuaj, makina larëse nuk do të rrotullohet ose bëjë centrifugën nëse nuk është mbyllur dera. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë ngrirë ose të jetë bllokuar. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë lidhur me një sistem shkarkimi që nuk është bllokuar. • Nëse makina larëse nuk furnizohet me energji të mjaftueshme, makina larëse përkohësisht nuk do të shkarkohet ose bëjë centrifugën. Sapo makina larëse të rimarrë energji të mjaftueshme, do të punojë normalisht.
Dera nuk hapet.	• Shtypni **Fillo/Ndalo** për të ndaluar makinën larëse. • Do të duhen disa momente që mekanizmi i derës të shkëputet. • Dera nuk do të hapet deri 3 minuta pasi makina larëse të ketë ndaluar ose të jetë fikur. • Sigurohuni që i gjithë uji në kazan të jetë zbrazur. • Dera mund të mos hapet nëse mbetet ujë në kazan. Zbrazeni kazanin dhe hapni derën manualisht. • Sigurohuni që sinjalizuesi i kyçjes së derës të jetë i fikur. Drita e kyçit të derës fiket pasi makina larëse të jetë zbrazur.
Shkumë e tepërt.	• Sigurohuni që të përdorni llojet e rekomanduara të detergjentit. • Përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE) për të parandaluar shkumën e tepërt. • Reduktoni sasinë e detergjentit për ujë të butë, ngarkesa të vogla ose ngarkesa me pak njolla. • Nuk rekomandohet detergjent jo-HE.
Nuk mund të përdorni detergjent shtesë.	• Sigurohuni që sasia e mbetur e detergjentit dhe zbutësit të rrobave nuk është mbi limitin.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 46 2017/7/21 15:57:30

Problemi	Veprimi
Ndalon.	• Futeni spinën e korrentit në një prizë që ka korrent. • Kontrolloni siguresën ose ngrini automatin. • Mbylleni derën dhe shtypni **Fillo/Ndalo** për të nisur makinën larëse. Për sigurinë tuaj, makina larëse nuk do të rrotullohet ose bëjë centrifugën nëse nuk është mbyllur dera. • Para se makina larëse të fillojë të mbushet, do të bëjë disa zhurma klikimi për të kontrolluar kyçjen e erës dhe bën një zbrazje të shpejtë. • Mund të ketë një ndalesë ose periudhë njomjeje në cikël. Prisni pak dhe makina larëse mund të fillojë. • Sigurohuni që filtri rrjetë ose tubi i furnizimit të ujit nuk janë bllokuar. Pastroni rregullisht filtrin rrjetë. • Nëse makina larëse nuk furnizohet me energji të mjaftueshme, makina larëse përkohësisht nuk do të shkarkohet ose bëjë centrifugën. Sapo makina larëse të rimarrë energji të mjaftueshme, do të punojë normalisht.
Mbushet me temperaturën e gabuar të ujit.	• Hapni plotësisht të dy rubinetet. • Sigurohuni që zgjedhja e temperaturës të jetë e saktë. • Sigurohuni që tubat të jenë lidhur me rubinetet e duhura. Shpëlani me ujë linjat. • Sigurohuni që ngrohësi i ujit të jetë vendosur në një minimum 120 °F (49 °C) ujë të ngrohtë në rubinet. Gjithashtu, kontrolloni kapacitetin e ngrohësit të ujit dhe normën e rikuperimit. • Shkëputni tubat dhe pastroni filtrin rrjetë. Filtri rrjetë mund të jetë bllokuar. • Ndërkohë që filtri rrjetë mbushet, temperatura e ujit mund të ndryshohet ndërsa veçoria e kontrollit automatik të temperaturës kontrollon temperaturën e ujit që vjen. Kjo është normale. • Ndërkohë që makina larëse mbushet, mund të vini re që vetëm ujë i ngrohtë dhe/ose vetëm ujë i ftohtë kalon nëpër dispenser kur zgjidhen temperatura të ngrohta ose të ftohta. Ky është një funksion normal i veçorisë të kontrollit automatik të temperaturës ndërsa makina larëse përcakton temperaturën e ujit.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 47 2017/7/21 15:57:30

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Veprimi
Ngarkesa është e njomë në fund të një cikli.	• Përdorni shpejtësinë e centrifugës E Lartë ose Ekstra e Lartë. • Përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE) për të reduktuar shkumën e tepërt. • Ngarkesa është shumë e vogël. Ngarkesa të vogla (një ose dy artikuj) mund të bëhen të pabalancuar dhe të mos rrotullohen plotësisht. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë shtypur ose bllokuar.
Rrjedh ujë.	• Sigurohuni që dera është mbyllur mirë. • Sigurohuni që të gjitha lidhjet e tubave të jenë të forta. • Sigurohuni që fundi i tubit të shkarkimit të jetë futur mirë dhe siguruar me sistemin e zbrazjes. • Mos e ngarkoni tepër. • Përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE) për të parandaluar shkumën e tepërt.
Ka erëra.	• Shkumat e tepërta grumbullohen me tepri dhe mund të shkaktojnë erëra të këqija. • Bëni ciklet e pastrimit për të sanitarizuar mirë. • Pastroni gominën e derës (diafragma). • Thajeni pjesën e brendshme të makinës larëse pasi të ketë mbaruar një cikël.
Nuk shihen flluska (vetëm modelet Bubbleshot).	• Mbingarkesa mund të shoshitë flluskat. • Rrobat shumë të ndotura mund të mos krijojnë flluska.
Mund ta hap "Add Door" në çfarëdo çasti?	• "Add Door" mund të hapet vetëm kur shfaqet treguesi ⍞+. Por, nuk do të hapet në rastet e mëposhtme: - Kur po ekzekutohet procesi i zierjes ose i tharjes dhe temperatura e brendshme është shumë e lartë. - Nëse e caktoni Bllokimi për fëmijët për arsye sigurie. - Kur cikli i larjes me kazan ose i tharjes me kazan nuk ka rroba të tjera.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me një qendër shërbimi vendase të Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 48 2017/7/21 15:57:30

Kodet informuese

Nëse makina larëse nuk punon, mund të shikoni një kod informacioni në ekran. Kontrolloni tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet.

Kodi	Veprimi
4C	Nuk mbushet me ujë. • Sigurohuni që rubinetet të jenë të hapur. • Sigurohuni që tubat e ujit të mos jenë të bllokuar. • Sigurohuni që rubinetet e ujit të mos kenë ngrirë. • Sigurohuni që makineria punon me presion uji të mjaftueshëm. • Sigurohuni që rubineti i ujit të ftohtë dhe rubineti i ujit të ngrohtë të jenë lidhur mirë. • Pastroni filtrin rrjetë pasi mund të jetë bllokuar. SHËNIM Kur makina larëse tregon kodin “4C”, ajo bën zbrazjen për 3 minuta. Gjatë kësaj kohe, butoni Energjia nuk punon.
4C2	• Sigurohuni që tubi i ujit të ftohtë të jetë lidhur mirë me rubinetin e ujit të ftohtë. Nëse është i lidhur me rubinetin e ujit të ngrohtë, rrobat mund të deformohen me disa cikle.
5C	Uji nuk zbrazet. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë ngrirë ose të jetë bllokuar. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë pozicionuar mirë, në varësi të llojit të lidhjes. • Pastroni filtrin e mbeturinave pasi mund të jetë bllokuar. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë drejt gjatë gjithë rrugës deri në sistemin e shkarkimit. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
DC	Punim i makinës larëse me derë të hapur. • Sigurohuni që dera është mbyllur mirë. • Sigurohuni se rrobat nuk janë kapur në derë.
DC1	Kyçja/shkyçja e derës kryesore nuk punon në rregull. • Fikeni makinën dhe rinisni ciklin. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
DC3	Kyçja/shkyçja e "Add Door" nuk punon në rregull. • Fikeni makinën dhe rinisni ciklin. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 49 2017/7/21 15:57:30

Zgjidhja e problemeve

Kodi	Veprimi
OC	Është mbushur tepër me ujë. • Rindizeni pas centrifugës. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet në ekran, kontaktoni me një qendër shërbimi Samsung pranë.
LC, LC1	Kontrolloni tubin e shkarkimit. • Sigurohuni që fundi i tubit të shkarkimit të jetë vendosur mbi dysheme. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë bllokuar. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin. SHËNIM Kur makina larëse tregon kodin “LC,LC1”, ajo bën zbrazjen për 3 minuta. Gjatë kësaj kohe, butoni Energjia nuk punon.
UB	Centrifuga nuk punon. • Sigurohuni që rrobat të janë përhapur mirë. • Sigurohuni që makina larëse të jetë mbi sipërfaqe të sheshtë, të qëndrueshme. • Rivendosni ngarkesën. Nëse vetëm një rrobë ka nevojë për larje, të tilla si rroba banjo ose një palë xhinse, rezultati përfundimtar i rrotullimit mund të jetë i pakënaqshëm dhe një mesazh kontrolli “UB” do të shfaqet në ekran.
3C	Kontrolloni Motorin për punimin. • Provoni të rifilloni ciklin. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
UC	Duhet të kontrollohet kontrolli elektronik (Gabim tensioni të lartë). • Kontrolloni PCB-në dhe lidhjet e telave. • Kontrolloni nëse energjia është e duhur. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
	Është zbuluar tension i ulët • Kontrolloni nëse kablli i energjisë është lidhur. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
HC	Kontroll i temperaturës së lartë • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 50 2017/7/21 15:57:30

Kodi	Veprimi
1C	Sensori i Nivelit të Ujit nuk punon mirë. • Provoni të fikni dhe rifilloni ciklin. • Kontrolloni lidhjet e Sensorit të Nivelit të Ujit. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin. SHËNIM Kur makina larëse tregon kodin “1C”, ajo bën zbrazjen për 3 minuta. Gjatë kësaj kohe, butoni Energjia nuk punon.
8C	Sensori "MEMS" nuk punon në rregull. • Fikeni makinën dhe rinisni ciklin. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
AC	Kontrolloni komunikimin midis PBA-ve kryesore dhe dytësore. • Provoni të fikni dhe rifilloni ciklin. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
AC6	Kontrolloni komunikimin midis qarkut kryesor dhe të invertitorit. • Në varësi të gjendjes, makina mund të kthehet vetë në funksionim normal. • Fikeni makinën dhe rinisni ciklin. • Nëse kodi i informacionit vazhdon të mbetet, kontaktoni me një qendër shërbimi për klientin.
DDC	Ky mesazh shfaqet kur e hapni "Add Door" pa shtypur Fillo/Ndalo. Nëse ndodh kjo, bëni një prej sa më poshtë: • Shtypni "Add Door" për ta mbyllur mirë. Më pas, shtypni **Fillo/Ndalo** dhe provoni sërish. • Nëse shtypni Add Door gabimisht, shtypeni Add Door përsëri për ta mbyllur mirë. Pastaj shtypni **Fillo/Ndalo** për të vazhduar punimin.

Nëse ndonjë kod informacioni vazhdon të shfaqet në ekran, kontaktoni me një qendër shërbimi vendase të Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 51 2017/7/21 15:57:30

Specifikimet

Skema e kujdesit të materialeve

Simbolet e mëposhtëm ofrojnë udhëzimet për kujdesin ndaj rrobave. Etiketat e kujdesit përfshijnë katër simbole në këtë renditje: larja, zbardhja, tharja e hekurosja dhe pastrimi kimik kur është i nevojshëm. Përdorimi i simboleve garanton harmonizim ndërmjet prodhuesve vendas të rrobave dhe atyre të importuara. Ndiqni udhëzimet e kujdesit të etiketës për të zgjatur jetën e rrobës dhe për të pakësuar problemet gjatë larjes.

	Material rezistues		Mos e hekurosni
	Material delikat		Mund të pastrohet kimikisht duke përdorur ndonjë tretësirë
	Artikulli mund të lahet në 95 °C		Pastrim kimik
	Artikulli mund të lahet në 60 °C		Pastrojeni kimikisht vetëm me perklorid, karburant të lehtë, alkool të pastër or R113
	Artikulli mund të lahet në 40 °C		Pastrojeni kimikisht vetëm me karburant aviacioni, alkool të pastër or R113
	Artikulli mund të lahet në 30 °C		Mos e pastroni kimikisht
	Vetëm larje me dorë		Thajeni në një sipërfaqe të sheshtë
	Vetëm pastrim kimik		Mund të varen për t'u tharë
	Mund të zbardhen në ujë të ftohtë		Tharje në varëse rrobash
	Mos e zbardhni		Tharje në makinë, nxehtësi normale
	Mund të hekuroset në maksimumi 200 °C		Tharje në makinë, nxehtësi e pakësuar
	Mund të hekuroset në maksimumi 150 °C		Mos e thani në makinë
	Mund të hekuroset në maksimumi 100 °C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 52 2017/7/21 15:57:34

Mbrojtja e mjedisit

- Kjo pajisje është prodhuar me materiale të ricikluara. Nëse vendosni t'a hidhni këtë pajisje, ju lutemi respektoni rregulloret vendore të hedhjes së mbeturinave. Priteni kabllin e korrentit në mënyrë që priza të mos lidhet me një burim energjie. Hiqeni derën në mënyrë që kafshë dhe fëmijë të vegjël të mos mbeten të bllokuar brenda pajisjes.
- Mos kapërceni sasinë e detergjentit të rekomanduar në udhëzimet e prodhuesit të detergjentit.
- Përdorni produkte të heqjes së njollave dhe zbardhës përpara ciklit të larjes vetëm kur është e domosdoshme.
- Ruani ujin dhe energjinë elektrike duke larë në ngarkesa të plota (sasia e saktë varet nga programi që përdoret).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 53 2017/7/21 15:57:34

Specifikimet

Fleta e të dhënave

" * " Ylli do të thotë model variant dhe mund të ndryshojë (0-9 ose (A-Z).

Lloji			Makinë larëse me ngarkim para	
Emri i modelit			WW80K52****	WW70K52****
Përmasat			Gj 600 X Th 456 X L 850 (mm)	Gj 600 X Th 456 X L 850 (mm)
Presioni i ujit			50 kPa - 800 kPa	
Pesha neto			67 kg	69 kg
Kapaciteti i larjes dhe i shtrydhjes			8,0 kg	7,0 kg
Konsumimi i energjisë	Larja	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Larja dhe nxehja	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifugim	220-240 V	500 W	500 W
	Pompimi		30 W	
Rrotullimet e shtrydhjes			1200 rpm	1200 rpm

SHËNIM

Ndërtimi dhe specifikimet janë subjekt i ndryshimeve pa njoftim për qëllime të përmirësimit të cilësisë.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 54 2017/7/21 15:57:34

Sipas rregullores (BE) Nr. 1061/2010

" * " Ylli do të thotë model variant dhe mund të ndryshojë (0-9 ose (A-Z).

Samsung			
Emri i modelit		WW80K52****	WW70K52****
Kapaciteti	kg	8,0	7,0
Efikasiteti i energjisë në shkallë nga D (efikasiteti më i ulët) deri në A+++ (efikasiteti më i lartë)		A+++	A+++
Fituar çmimin "EU Ecolabel award" sipas Rregullores (EC) Nr. 66/2010			
Konsumi vjetor i energjisë (bazohet në 220 ciklet standarde të larjes për procesin standard të të pambuktave në 60 °C dhe 40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumin për modalitetet aktive dhe joaktive. Konsumi real i energjisë do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	kWh/vit	136	140
Konsumi i energjisë			
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të plotë	kWh	0,69	0,76
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,63	0,61
Programi standard i të pambuktave 40 °C në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,44	0,42
Konsumi i llogaritur i energjisë për modalitetin "fikur".	W	0,48	
Konsumi i llogaritur i energjisë për modalitetin "ndezur".	W	5	
Konsumi vjetor i ujit (bazohet në 220 ciklet standarde të larjes për procesin standard të të pambuktave në 60 °C dhe 40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi real i ujit do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	L/vit	8100	7400
Kategoria e efikasitetit të centrifugimit			
Kategoria e efikasitetit të tharjes me centrifugim në shkallë nga G (efikasiteti më i ulët) deri në A (efikasiteti më i lartë)		B	
Shpejtësia maksimale e centrifugimit	rpm	1200	
Lagështia e mbetur	%	53	
Programet COTTON (TË PAMBUKTA) 60°C dhe COTTON (TË PAMBUKTA) 40°C janë "programi standard për të pambuktat 60 °C" dhe "programi standard për të pambuktat 40 °C". Janë të përshtatshme për pastrimin e rrobave të pambukta me ndotje normale dhe janë më efikaset (për sa i përket konsumit të ujit dhe të energjisë) për këtë lloj rrobash. Në këto procese, temperatura aktuale e ujit mund të ndryshojë nga temperatura e deklaruar. Ju lutem bëni Metodën e Kalibrimit pas instalimit (shiko pjesën "Ekzekutoni Kalibrimin (rekomandohet)" në faqen 23).			
Kohëzgjatja e programit standard			
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të plotë	minuta	273	263
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të pjesshme	minuta	253	243
Programi standard i të pambuktave 40 °C në ngarkesë të pjesshme	minuta	233	223
Kohëzgjatja e modalitetit "ndezur" (Tl)	minuta	2	

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 55 2017/7/21 15:57:34

Specifikimet

Samsung		
Emetimet e zhurmës në ajër, të shprehura në dB(A) re 1 pW dhe të rrumbullakosura në numrin e plotë më të afërt, gjatë fazave të larjes dhe të centrifugimit për programin standard të të pambuktave në 60 °C në ngarkesë të plotë;		
Larje	dB (A) re 1 pW	56
Centrifugim	dB (A) re 1 pW	75
E pamontuar		

Informacione për programet kryesore të larjes

Modeli	Cikli	Temperatura (°C)	Kapaciteti (kg)	Koha e ciklit (min)	Përmbajtja e lagështirës së mbetur (%)	Konsumi i Ujit (L/cikël)	Konsumi i energjisë (kWh/Cikël)
WW80K52***	COTTON (TË PAMBUKTA)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (TË PAMBUKTA)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SINTETIKE)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (TË PAMBUKTA)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (TË PAMBUKTA)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SINTETIKE)	40	3,0	152	38	41	0,71

Vlerat në tabelë lanë matur nën kushte të caktuara të përcaktuara në Standardin IEC60456/EN60456. Vlerat aktuale do të varen nga mënyra se si përdoret pajisja

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SQ.indd 56 2017/7/21 15:57:34

Shënime

SAMSUNG

PYETJE OSE KOMENTE?

SHTETI	TELEFONO	OSE NA VIZITONI ONLINE NË
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01

Mašina za pranje veša

Korisnički priručnik

WW80K5***** / WW70K5*****



SAMSUNG

Sadržaj

Informacije o bezbednosti **3**

Šta treba da znate o uputstvima za sigurnost 3
Važni bezbednosni simboli 3
Važne bezbednosne mere predostrožnosti 4
Uputstva o oznaci WEEE 12

Postavljanje **13**

Sadržaj pakovanja 13
Uslovi za postavljanje 15
Postavljanje korak po korak 17

Pre pokretanja **23**

Početna podešavanja 23
Smernice za veš 23
Uputstva za fioku za deterdžent 26

Funkcije **29**

Kontrolna tabla 29
Jednostavni koraci za pokretanje 30
Pregled programa 31
Posebne karakteristike 34
Postavke 36

Održavanje **37**

Eco drum clean (Eco čišćenje bubnja) 37
Smart Check 38
Odvod za hitne slučajeve 39
Čišćenje 40

Održavanje **44**

Popravljanje zamrznute mašine za pranje veša 44
Odlaganje mašine za pranje veša 44

Rešavanje problema **45**

Kontrolne tačke 45
Informativni kodovi 49

Specifikacije **52**

Tabela o održavanju tkanina 52
Zaštita okoline 53
Tehnički list 54

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 2 2017/7/21 15:57:49

Informacije o bezbednosti

Čestitamo Vam na novoj mašini Samsung. Ovaj priručnik sadrži važne informacije od instalaciji, upotrebi i održavanju vašeg uređaja. Pažljivo ga pročitajte da bi mogli da uživate u svim prednostima i opcijama Vaše mašine.

Šta treba da znate o uputstvima za sigurnost

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste saznali kako da bezbedno i efikasno upravljate velikim brojem opcija i funkcija vašeg novog uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik na bezbednom mestu blizu uređaja kako bi vam uvek bio dostupan ubuduće. Upotrebljavajte ovaj uređaj samo za predviđenu namenu, kako je opisano u ovom priručniku.
Upozorenja i Uputstva za sigurnost u ovom priručniku ne obuhvataju sva moguća stanja i situacije do kojih može da dođe. Vaša odgovornost je da kod instaliranja, održavanja i rukovanja primenite zdrav razum, pažnju i brižljivost.
Kako potonja uputstva za rukovanje pokrivaju razne modele, karakteristike Vaše mašine mogu neznatno da se razlikuju od onih, opisanih u ovom priručniku, a znaci za upozorenje da ne važe za Vašu mašinu. Ako imate pitanja ili ste zabrinuti, obratite se u najbliži servisni centar ili potražite pomoć i informacije na Internetu, na www.samsung.com.

Važni bezbednosni simboli

Šta znače ikone i znaci u ovom priručniku:

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da dovedu do **teških telesnih povreda, smrti i/ili oštećenja imovine**.

⚠ PAŽNJA

Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da prouzrokuju **telesne povrede i/ili oštećenje imovine**.

NAPOMENA

Ukazuje na moguću opasnost od povrede ili nastanka materijalne štete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 3 2017/7/21 15:57:49

Informacije o bezbednosti

Ovi znaci upozorenja služe da spreče povređivanje vas ili drugih lica.
Dosledno ih pratite.
Kada pročitate ovaj priručnik, odložite ga na sigurno mesto za buduću upotrebu.

Pre upotrebe uređaja, pročitajte sva uputstva.

Kao i kod svake druge opreme koja koristi struju i pokretne delove, uvek postoji potencijalna opasnost. Za sigurno rukovanje ovim uređajem, prvo se dobro upoznajte sa njegovim radom i budite pažljivi kada ga koristite.

Važne bezbednosne mere predostrožnosti

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede kada koristite uređaj, sledite osnovne mere predostrožnosti, što obuhvata sledeće:

1. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.
2. Za korišćenje u Evropi: Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom da su svesni potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili im je dala uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora odraslih.
3. Proveravajte decu da se ne igraju sa uređajem.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servisni agent ili neko drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 4 2017/7/21 15:57:50

5. Nemojte ponovo da koristite stara creva, već upotrebite nova koja su isporučena uz uređaj.
6. Vodite računa da tepih ne prekriva otvore kod uređaja koji imaju ventilacione otvore pri dnu.
7. Za korišćenje u Evropi: Decu mlađa od 3 godine treba držati dalje, osim ako su stalno pod nadzorom.

⚠ PAŽNJA

8. Da biste izbegli opasnost usled nepažljivog resetovanja termalnog osigurača, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog uređaja za aktiviranje, poput tajmera niti da se povezuje na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje pomoću uslužnog programa.

Kritična upozorenja za instalaciju

⚠ UPOZORENJE

Instaliranje ovog uređaja mora da izvodi kvalifikovan tehničar ili kompanija za servisiranje.

- U suprotnom može da dođe do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.

Budite pažljivi pri podizanju jer je uređaj težak.

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu koja ispunjava lokalne električne specifikacije. Koristite tu utičnicu samo za ovaj uređaj i nemojte da koristite produžni kabl.

- Zajednička upotreba utičnice sa drugim uređajima pomoću višestrukih utičnica ili nastavljanje kabla mogu da dovedu do strujnog udara ili požara.
- Uverite se da napon, frekvencija i tok struje odgovaraju onima, navedenim u specifikacijama proizvoda. U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara. Priključite utikač za napajanje u zidnu utičnicu.

Suvom krpom redovno uklanjajte sve strane materije, kao prašinu ili vodu, sa terminala utikača i kontaktnih tačaka.

- Izvucite utikač i očistite ga suvom krpom.
- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Priključite utikač za napajanje u zidnu utičnicu tako da kabl bude okrenut ka podu.

- Ako ga utaknete obratno, može da dođe do oštećenja žica unutar kabla, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 5 2017/7/21 15:57:50

Informacije o bezbednosti

Držite sav materijal za pakovanje van domašaja dece jer može da bude opasan.
- Ako dete stavi kesu na glavu, može da dođe do gušenja.
  Ako dođe do oštećenja uređaja, utikača ili kabla, obratite se u najbliži servisni centar.

Ovaj uređaj mora da bude propisno uzemljen.

Nemojte da uzemljavate uređaj na cev za gas, plastičnu vodovodnu cev ili za telefonsku liniju.
- Ovo može da dovede do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa proizvodom.
- Nemojte da uključujete kabl za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena i proverite da li je u skladu sa lokalnim i državnim odredbama.

Ne montirajte uređaj pored grejalice ili zapaljivih materijala.

Nemojte da instalirate uređaj na vlažnim, uljanim ili prašnjavim mestima, i na mestima koja su izložena direktnom suncu i vodi (kapi kiše).

Ne montirajte uređaj na mestu na kojem vladaju niske temperature.
- Cevi mogu da puknu usled mraza.

Ne montirajte uređaj na mestu na kojem može da dođe do curenja gasa.
- To može da izazove strujni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte transformator napona.
- To može da izazove strujni udar ili požar.

Nemojte upotrebljavati oštećen utikač, kabl za struju ili labavu utičnicu.
- To može da izazove strujni udar ili požar.

Nemojte da vučete ili jako da savijate kabl za struju.

Nemojte da uvijate ili vezujete kabl za struju.

Nemojte da zakačujete kabl za struju preko metalnih predmeta, da stavljate teške predmete preko njega, da ga umećete između predmeta ili da ga gurate u prostor iza uređaja.
- To može da izazove strujni udar ili požar.

Nemojte da vučete kabl kada izvlačite utikač.
- Izvucite ga držeći telo utikača.
- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Uređaj mora da bude postavljen tako da utičnica za napajanje, slavine za dovod vode i odvodne cevi uvek budu dostupni.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 6 2017/7/21 15:57:50

Mere opreza prilikom instalacije

⚠ PAŽNJA

Ovaj uređaj treba postaviti tako da zidna utičnica bude lako dostupna.

- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara zbog curenja struje.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu koja može da izdrži njegovu težinu.

- U suprotnom može da dođe do nenormalnih vibracija, pomeranja, buke ili problema sa proizvodom.

Kritična upozorenja za upotrebu

⚠ UPOZORENJE

Ako je uređaj poplavljen, odmah isključite dovod vode i struje i obratite se najbližem servisnom centru.

- Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi čudne zvuke, ako miriše na zagorelo ili ako dimi, odmah izvucite utikač i obratite se u najbliži servisni centar.

- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Ako dođe do curenja gasa (kao na primer propan, tečni gas, itd.), odmah provetrite prostoriju ne dodirujući utikač. Ne dodirujte uređaj ili kabl za struju.

- Ne upotrebljavajte ventilator za provetravanje.
- Varnica može da izazove eksploziju ili požar.

Nemojte da dozvolite deci da se igraju u mašini za pranje veša niti na njoj. Takođe, pre odlaganja uređaja, odstranite ručicu sa vrata mašine.

- Ako dete ostane zarobljeno u mašini, može da se uguši.

Pre nego što počnete sa upotrebom, svakako uklonite svu ambalažu (sunđer, stiropor) sa dna uređaja.

Nemojte da perete predmete uprljane benzinom, kerozinom, benzolom, razređivačem, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim materijama.

- To može da izazove strujni udar, požar ili eksploziju.

Nemojte da otvarate vrata mašine za pranje veša na silu dok ona radi (pranje na visokim temperaturama/sušenje/centrifuga).

- Voda što ističe iz mašine može da izazove opekotine ili da pod učini klizavim. To može da dovede do povrede.
- Otvaranje vrata silom može da dovede do oštećenja proizvoda ili do povrede.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 7 2017/7/21 15:57:50

Informacije o bezbednosti

Ne stavljajte ruku ispod mašine za pranje veša dok radi.
- To može da dovede do povrede.

Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
- To može da dovede do strujnog udara.

Nemojte da isključujete uređaj izvlačenjem utikača u toku rada.
- Naredno ponovo umetanje utikača može da izazove varnice i da dovede do strujnog udara ili požara.

Ne dozvolite da deca ili nestručne osobe koriste ovu mašinu za pranje veša bez odgovarajućeg nadzora. Nemojte da dozvolite deci da ulaze u bubanj mašine niti da se penju na mašinu.
- Može da dođe do strujnog udara, opekotina ili povrede.

Nemojte da gurate ruku ili neki metalni predmet ispod mašine dok ova radi.
- To može da dovede do povrede.

Nemojte da isključujete uređaj iz struje tako što ćete povući kabl za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.
- Oštećeni kabl za napajanje može da izazove kratak spoj, požar i/ili strujni udar.

Ne pokušavajte da sami popravljate, rasklapate ili modifikujete uređaj.
- Nemojte da upotrebljavate nikakav drugi osigurač (npr. bakarnu, čeličnu žicu, itd.) osim standardnog.
- Ako je potrebno da se uređaj popravi ili premesti, obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom može da dođe do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.

Ako se dovodno crevo za vodu otkači sa slavine i poplavi uređaj, izvucite utikač.
- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Isključite utikač kada se uređaj ne koristi duži vremenski period ili tokom oluje sa grmljavinom.
- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Ako dođe do prodiranja bilo koje strane supstance u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se najbližem korisničkom centru kompanije Samsung.
- To može da izazove strujni udar ili požar.

Nemojte da dozvolite deci (ili kućnim ljubimcima) da se igraju na mašini za pranje veša ili u njoj. Vrata ove mašine za pranje veša teško se otvaraju iznutra i deca se mogu ozbiljno povrediti ako ostanu zarobljena unutra.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 8 2017/7/21 15:57:50

Mere opreza prilikom upotrebe

⚠ PAŽNJA

Kada se mašina zaprlja supstancama kao što su deterdžent, prljavština, otpaci od poplavljivanja itd. isključite utikač i očistite mašinu vlažnom i mekom krpom.

- U suprotnom može da dođe do promene boje, deformisanja, oštećenja ili rđe.

Jači udar može da polomi prednje staklo. Budite pažljivi pri upotrebi mašine za pranje veša.

- Ako je staklo slomljeno, može da dođe do povreda.

Posle nestanka vode ili posle zamene dovodnog creva za vodu, polako otvarajte slavinu.

Polako otvarajte slavinu i nakon dužeg vremena neupotrebljavanja.

- Pritisak vazduha u crevu za dovod vode ili cevima za vodu može da ošteti deo mašine ili da prouzrokuje curenje vode.

Ako dođe do greške kod ispuštanja u toku neke operacije, proverite na nije došlo do problema sa ispuštanjem.

- Ako se mašina koristi kada je poplavljena zbog problema sa odvodom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Stavite veš u mašinu, vodeći računa da se ne zaglavi u vratima.

- Ako se veš zaglavi u vratima, može da dođe do oštećenja veša ili mašine, ili do curenja vode.

Isključite dovod vode kada mašina za pranje veša nije u upotrebi.

Proverite da li su pravilno pričvršćeni zavrtnji na priključku creva za dovod vode.

- U suprotnom može da dođe do materijalne štete ili do povrede.

Vodite računa da guma i staklo na vratima ne budu zaprljani stranim supstancama (na primer, otpadom,končićima, dlakama itd.).

- Ako se strano telo nalazi na vratima ili se vrata iz nekog razloga ne zatvaraju dobro, može doći do curenja vode.

Pre nego što počnete sa upotrebom proizvoda, otvorite slavinu i proverite da li je spojka dovodnog creva dobro pričvršćena i da ne curi voda.

- Ako zavrtnji ili priključak creva za dovod vode nisu dobro pričvršćeni, može da dođe do curenja vode.

Proizvod koji ste kupili namenjen je isključèivo za upotrebu u domaæinstvu.

Korišćenje u poslovne svrhe smatra se zloupotrebom proizvoda. U tom sluèaju, proizvod neæe biti pokriven standardnom garancijom koju pruža kompanija Samsung, a kompanija Samsung neæe snositi nikakvu odgovornost za kvarove i ošteæenja nastala usled takve zloupotrebe.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 9 2017/7/21 15:57:50

Informacije o bezbednosti

Nemojte da se penjete na uređaj niti da držite predmete na njemu (poput veša, upaljenih sveća ili cigareta, posuda, hemijskih sredstava, metalnih predmeta itd.).

- Ovo može da dovede do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.

Nemojte preko uređaja da prskate isparljive materijale, kao na primer insekticid.

- Osim što su štetne po ljude, mogu da prouzrokuju strujni udar, požar ili probleme sa proizvodom.

U blizini mašine za pranje veša nemojte da držite uređaje koji stvaraju elektromagnetno polje.

- To može da dovede do povrede zbog greške u radu.

Voda koja se ispušta tokom pranja na visokoj temperaturi ili tokom ciklusa sušenja je vrela. Ne dodirujte je.

- To može da dovede do opekotina ili povrede.

Nemojte da perete, centrifugirate niti da sušite vodootporne presvlake, prostirke ili odeću (*) osim ako vaš uređaj nema poseban ciklus za pranje vodootpornih tkanina.

(*): Vunena posteljina, kabanice, ribarska odela, skijaška odela, vreće za spavanje, pelene, trenerke, pokrivke za bicikle, motocikle i automobile itd.

- Nemojte da perete debele ili čvrste prostirke, čak i ako se na etiketi za održavanje nalazi oznaka veš mašine. U suprotnom, može da dođe do povreda ili oštećenja mašine za pranje veša, zidova ili veša usled jakih vibracija.
- Ne perite tepihe ili otirače sa gumenom poleđinom. Gumena poleđina može se odvojiti i zalepiti za unutrašnjost bubnja, što može dovesti do kvara, npr. problema pri odvodu.

Nemojte da koristite mašinu kada je izvađena fioka za deterdžent.

- Može da dođe do strujnog udara ili povreda usled curenja vode.

Nemojte da dodirujete unutrašnjost bubnja tokom ili neposredno nakon sušenja jer je vrela.

- To može da dovede do opekotina.

Nemojte da stavljate ruku u fioku za deterdžent.

- Ovo može da dovede do povrede, jer ruku može da Vam uhvati uređaj za primanje deterdženta.
- Graničnik za tečni deterdžent (samo kod određenih modela) se ne koristi za praškasti deterdžent. Uklonite graničnik kada koristite praškasti deterdžent.

Nemojte da stavljate nikakve druge predmete (npr. obuću, ostatke hrane, životinje) osim veša u mašinu.

- To može da dovede do oštećenja mašine ili do povrede i smrti kućnih ljubimaca zbog nenormalnih vibracija.

Nemojte da pritiskate dugmad pomoću oštrih predmeta, kao što su čiode, noževi, nokti, itd.

- To može da izazove strujni udar ili povredu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 10 2017/7/21 15:57:50

Nemojte da perete veš uprljan uljem, kremama ili losionima koji se obično nalaze u prodavnicama za negu kože i u salonima za masažu.

- To može da dovede do deformacije gume i može da dođe do curenja vode.

Nemojte da ostavljate metalne predmete poput zihernadli i šnala za kosu, kao ni izbeljivač da stoje duže u bubnju.

- Na bubnju može da se pojavi rđa.
- Ako na površini bubnja počne da se pojavljuje rđa, nanesite sredstvo za čišćenje (neutralno) na površinu i očistite je pomoću sunđera. Nikada nemojte da koristite metalnu četku.

Nemojte direktno da upotrebljavate sredstvo za čišćenje i nemojte da perete, plavite ili centrifugirate veš uprljan sredstvom za čišćenje.

- Može da dođe do spontanog sagorevanja ili paljenja usled toplote pri oksidaciji ulja.

Nemojte da koristite vodu iz uređaja za hlađenje/zagrevanja vode.

- Mogu da nastanu problemi pri radu mašine.

Nemojte u mašini da koristite prirodan sapun za ručno pranje.

- Ako se stvrdne i nataloži unutar mašine, ovo može da dovede do problema sa proizvodom, promene u boji, rđe ili smrada.

Stavite čarape i grudnjake u mrežicu za pranje i operite ih sa ostalim vešom.

Nemojte u mreži da perete velike komade veša kao što je posteljina.

- U suprotnom može da dođe do povrede zbog nenormalnih vibracija.

Ne upotrebljavajte otvrdnuo deterdžent.

- Ako se nagomila u mašini, može da dođe do curenja vode.

Proverite da li su džepovi svakog odevnog predmeta za pranje prazni.

- Tvrdi, oštri predmeti, kao što su kovani novac, pribadače, ekseri, šrafovi ili kamenje, mogu da izazovu veliko oštećenje uređaja.

Nemojte da perete odeću sa velikim kopčama, dugmadi ili drugim teškim metalnim predmetima.

Razvrstajte veš po boji, uzimajući u obzir to da li ispušta boju, pa izaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- Može doći do gubitka boje ili oštećenja tkanine.

Kada zatvarate vrata mašine, vodite računa da ne priklještite prste deci.

- U suprotnom, može da dođe do povreda.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 11 2017/7/21 15:57:50

Informacije o bezbednosti

Kritična upozorenja za čišćenje

⚠ UPOZORENJE

Nemojte da perete uređaj prskajući vodu direktno na njega.

Nemojte da koristite jako sredstvo za čišćenje na bazi kiseline.


Nemojte da čistite uređaj benzolom, razređivačem ili alkoholom.

- To može da izazove promenu boje, deformisanje, oštećenje, strujni udar ili požar.

Pre nego što počete sa radovima čišćenja ili održavanja, izvucite utikač iz utičnice.

- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Uputstva o oznaci WEEE



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 12 2017/7/21 15:57:50

Postavljanje

Pažljivo pratite ova uputstva da biste pravilno postavili mašinu za pranje veša i sprečili nezgode prilikom pranja veša.

Sadržaj pakovanja

Proverite da se u pakovanju proizvoda nalaze svi delovi. Ako imate problema sa mašinom za pranje veša ili njenim delovima, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung ili prodavcu.



01 Ručica za otpuštanje
02 Fioka za prašak
03 Kontrolna tabla
04 Vrata
05 Bubanj
06 Filter pumpe
07 Odvod za hitne slučajeve
08 Poklopac filtera
09 Radna površina
10 Utikač za struju
11 Odvodno crevo
12 Podesive nožice

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 13 2017/7/21 15:57:50


Postavljanje



Ključ



Poklopci za rupe od zavrtnja




Vodilica za crevo




Crevo za dovod hladne vode




Crevo za dovod vruće vode



Posuda za tečni deterdžent



Umetak poklopca



Jastučići protiv klizanja

NAPOMENA

- Poklopci za rupe od zavrtnja : broj priloženih poklopaca za rupe od zavrtnja (3 do 6) zavisi od modela.
- Crevo za dovod vruće vode: samo označeni modeli.
- Posuda za tečni deterdžent: samo označeni modeli.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 14 2017/7/21 15:57:52

Uslovi za postavljanje

Električno napajanje i uzemljenje

- Potreban je osigurač ili sklopka naizmenične struje od 220-240 V/50 Hz
- Koristite zasebni strujni vod koji služi samo za mašinu za pranje veša

Da bi se obezbedilo odgovarajuće uzemljenje, mašina za pranje veša se isporučuje sa trofaznim kablom za napajanje sa uzemljenjem koji se koristi sa pravilno instaliranom uzemljenom utičnicom.
Ako niste sigurni da li je mašina za pranje veša pravilno uzemljena, obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru.
Nemojte da prepravljate priloženi utikač. Ako se ne uklapa, pozovite kvalifikovanog električara da instalira odgovarajuću utičnicu.

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE da koristite produžni kabl.
- Koristite isključivo kabl za napajanje koji ste dobili uz mašinu za pranje veša.
- NEMOJTE da povezujte žicu za uzemljenje sa plastičnim vodovodnim instalacijama, gasovodom ili cevima za vrelu vodu.
- Nepravilno povezan provodnik za uzemljenje može izazvati strujni udar.

Dovod vode

Adekvatan pritisak vode za mašinu za pranje veša je od 50 kPa do 800 kPa. Pritisak vode manji od 50 kPa može da onemogući potpuno zatvaranje ventila za vodu. Odnosno, možda će biti potrebno više vremena da se bubanj napuni, zbog čega će se mašina za pranje veša isključiti.
Slavine za vodu treba da budu udaljene najviše 120 cm od zadnjeg dela mašine za pranje veša kako bi creva za dovod vode koja dobijate uz mašinu mogla da se priključe na njih.
Da biste smanjili rizik od curenja vode:

- Obezbedite lak pristup slavini za vodu.
- Zavrnite slavine kada se mašina za pranje veša ne koristi.
- Redovno proveravajte da li curi voda na spojevima creva za dovod vode.

⚠ PAŽNJA

Pre nego što prvi put počnete da koristite mašinu za pranje veša, proverite da li negde na ventilu za vodu ili slavinama curi voda.

Odvod vode

Samsung preporučuje korišćenje uspravne cevi visine 60–90 cm. Odvodno crevo se do uspravne cevi sprovodi kroz držač za crevo, a uspravna cev mora da bude dovoljno široka za odvodno crevo.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 15 2017/7/21 15:57:52

Postavljanje

Postavljanje na pod

Za najbolje rezultate, mašinu za pranje veša treba da postavite na čvrstu podlogu. Možda ćete morati da ojačate podove kako biste smanjili vibracije i/ili neuravnoteženost veša. Tepisi i glatka površina pločica doprinose vibracijama i zbog toga tokom ciklusa centrifuge mašina za pranje veša može malo da se pomera.

⚠ PAŽNJA

NEMOJTE da postavljajte mašinu za pranje veša na uzdignutu površinu ili strukturu sa slabom podrškom.

Temperatura vode

Nemojte da postavljate mašinu za pranje veša na mesta gde voda može da se zamrzne jer mašina uvek zadržava izvesnu količinu vode u ventilima za vodu, pumpi i/ili crevima. Zamrznuta voda u priključnim delovima može da ošteti kaiševe, pumpu i druge komponente mašine za pranje veša.

Instaliranje u udubljenje ili ormar

Minimalan slobodan prostor za pravilan rad:

Sa strane	25 mm	Pozadi	50 mm
Odozgo	25 mm	Spreda	550 mm

Ako se zajedno postave mašina za pranje i mašina za sušenje veša, prednja strana udubljenja ili ormara mora da ima najmanje 550 mm slobodnog prostora za vazduh. Sama mašina za pranje veša ne zahteva poseban otvor za vazduh.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 16 2017/7/21 15:57:52


Postavljanje korak po korak

1. KORAK - izbor lokacije

Zahtevi za lokaciju:


- Čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili prekrivača koji mogu da ometaju ventilaciju
- Van direktne sunčeve svetlosti
- Dovoljno prostora za ventilaciju i kablove
- Temperatura u okruženju veća od tačke zamrzavanja (0˚C)
- Udaljenost od izvora toplote

2. KORAK – uklanjanje zavrtanja za transport



Raspakujte proizvod i uklonite sve zavrtnje za transport.

1. Pomoću ključa koji ste dobili u kompletu olabavite sve zavrtnje na poleđini mašine.



2. Na otvore stavite plastične poklopce za rupe od zavrtnja koje ste dobili u kompletu.
Sačuvajte zavrtnje za transport za buduću upotrebu.


⚠ UPOZORENJE

Materijali korišćeni za pakovanje mogu biti opasni po decu. Držite sve materijale korišćene za pakovanje (plastične kese, stiropor itd.) van domašaja dece.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 17 2017/7/21 15:57:52


Postavljanje

3. KORAK – postavljanje jastučića protiv klizanja




1. Temeljno očistite dno podesivih nožica i obrišite svu prašinu i ulje.
2. Označite lokacije podesivih prednjih nožica veš mašine gde bi jastučići protiv klizanja trebalo da se postave.
3. Spojite jastučić protiv klizanja tako što ćete nakrenuti ili pomeriti veš mašinu. Kada spojite jastučić, uklonite plastičnu foliju sa jastučića i spojite stranu sa nalepnicom jastučića na pod tako da gruba strana gleda nagore. Ne bi trebalo da stavljate stranu sa nalepnicom jastučića na podesivu nožicu.
4. Nakon postavljanja veš mašine i jastučića protiv klizanja, proverite da li su podesive nožice ponovo nivelisane.

4. KORAK – podešavanje nožica za poravnanje



1. Pažljivo postavite mašinu za pranje veša na mesto. Prevelika sila može da ošteti nožice za poravnanje.
2. Poravnajte mašinu za pranje veša ručnim podešavanjem nožica.




3. Kada poravnate mašinu, pričvrstite navrtke pomoću ključa.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 18 2017/7/21 15:57:52


5. KORAK – povezivanje creva za vodu

Priložena spojnica creva može da se razlikuje, u zavisnosti od modela. Ovaj korak vas vodi kroz postupak povezivanja konektorske spojnice. Ako ste dobili spojnicu sa navojem, idite na 7.




Povežite crevo za dovod vode na slavinu.


1. Skinite **adapter (A)** sa **creva za dovod vode (B)**.



2. Pomoću Philips odvijača odvrnite četiri zavrtnja na adapteru.




3. Držite adapter i okrećite deo (C) smeru strelice dok ne napravite razmak od 5 mm (*).




4. Navucite adapter na slavinu za vodu i pričvrstite zavrtnje dok ga podižete nagore.
5. Okrećite **deo (C)** u smeru strelice da biste ga pričvrstili.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 19 2017/7/21 15:57:53


Postavljanje




6. Pridržavajući **deo (E)** povežite crevo za dovod vode sa adapterom. Zatim otpustite **deo (E)**. Crevo će se povezati na adapter uz zvuk škljocanja.



7. Ako koristite slavinu za vodu sa navojem, koristite priloženu spojnicu sa navojem da povežete na slavinu za vodu, kao što je prikazano.



8. Drugi kraj creva za dovod vode povežite na ulazni ventil na zadnjem delu mašine za pranje veša. Zavrnite crevo do kraja u smeru kazaljki na satu.



9. Odvrnite slavinu i proverite da li voda curi na priključnim delovima. Ako negde curi voda, ponovite prethodne korake.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 20 2017/7/21 15:57:53

⚠ UPOZORENJE


Ako je došlo do curenja vode, nemojte da koristite mašinu za pranje veša i pozovite lokalni servisni centar kompanije Samsung. U suprotnom, može doći do strujnog udara.

⚠ PAŽNJA

Nemojte na silu istezati crevo za dovod vode. Ako je crevo prekratko, zamenite ga dužim crevom za jak pritisak.

NAPOMENA


- Kada povežete crevo za dovod vode sa adapterom, proverite da li je pravilno povezano tako što ćete crevo za dovod vode povući naniže.
- Koristite standardni tip slavine za vodu. U slučaju da je slavina u obliku kvadrata ili da je prevelika, skinite odstojni prsten pre povezivanja sa adapterom.



Za modele sa dodatnim dovodnim otvorom za vrelu vodu:

1. Crveni kraj creva za dovod vruće vode povežite na dovodni otvor za vruću vodu na zadnjem delu mašine.
2. Povežite drugi kraj creva za dovod vruće vode na slavinu za vruću vodu.

Crevo za vodu (samo označeni modeli)




Crevo za vodu upozorava korisnika na rizik od curenja vode. Ono detektuje protok vode i u slučaju curenja, lampica (A) u sredini svetli crvenom bojom.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 21 2017/7/21 15:57:53

Postavljanje

6. KORAK – postavljanje odvodnog creva

Odvodno crevo može se postaviti na tri načina:




Preko ivice umivaonika

Odvodno crevo treba da se postavi na visinu između 60 cm i 90 cm (*) od poda. Da bi grlić odvodnog creva ostao savijen, upotrebite plastičnu vođicu za crevo (A) koju ste dobili u kompletu. Pričvrstite vođicu na zid kukicom kako biste obezbedili stabilno ispuštanje vode.

U odvodnoj cevi umivaonika

Odvodna cev mora biti iznad sifona umivaonika tako da se kraj creva nalazi najmanje 60 cm iznad poda.



U odvodnoj cevi

Odvodna cev ne sme biti kraća od 60 cm i duža od 90 cm (*). Preporučena visina uspravne cevi je 65 cm. Crevo za odvod mora biti povezano sa uspravnom cevi pod nagibom.

Uspravna cev za odvod mora da ispunjava sledeće uslove:

- Minimalni prečnik 5 cm
- Minimalni odvodni kapacitet od 60 litara u minutu

7. KORAK – Uključivanje

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu sa naizmeničnom strujom od 220-240 V/ 50 Hz zaštićenu osiguračem ili sklopkom. Zatim pritisnite dugme za **Napajanje** da biste uključili mašinu za pranje veša.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 22 2017/7/21 15:57:54

Pre pokretanja

Početna podešavanja

Pokretanje režima za kalibraciju (preporučuje se)

Funkcija Calibration (Kalibracija) omogućava mašini za pranje veša precizno određivanje težine veša. Pre nego što pokrenete funkciju Calibration (Kalibracija), proverite da li je bubanj prazan.

1. Isključite, a zatim ponovo uključite mašinu za pranje veša.
2. Istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite tastere Temp. (Temperatura) i Delay End (Odloženi kraj) za ulazak u režim za kalibrisanje. Pojaviće se poruka „CB“.
3. Za pokretanje ciklusa kalibracije, pritisnite taster Start/Pauza.
4. Bubanj će se okretati u smeru kretanja kazaljke na satu i u suprotnom smeru približno 3 minuta.
5. Nakon završetka ciklusa, na ekranu se pojavljuje „0“ i mašina se isključuje sama.
6. Mašina za pranje veša je sada spremna za upotrebu.

Smernice za veš

1. KORAK – razvrstavanje

Razvrstajte veš prema sledećim kriterijumima:

- Etiketa za održavanje: Razvrstajte veš na pamuk, mešovite tkanine, sintetiku, svilu, vunu i veštačku svilu.
- Boja: Odvojite beli i veš u boji.
- Veličina: Kombinovanje odeće različite veličine u bubnju poboljšava učinak pranja.
- Osetljivost: Perite odvojeno osetljivo rublje kao što su nove stvari od čiste vune, zavese i svileni veš. Proverite etiketu na vešu.

NAPOMENA

Proverite etiketu za održavanje i razvrstajte odeću koju nameravate da perete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 23 2017/7/21 15:57:54

Pre pokretanja

2. KORAK – pražnjenje džepova

Ispraznite sve džepove odevnih predmeta

- Metalni predmeti kao što su novčići, čiode ili zihernadle na odeći mogu da oštete drugu odeću i bubanj.

Odeću sa dugmadima i vezom okrenite na naličje

- Rajsferšlusi na pantalonama i jaknama mogu da oštete bubanj ako tokom pranja ostanu otvoreni. Rajsferšlusi se moraju zatvoriti i pričvrstiti koncem.
- Odeća sa dugim resama može da se uplete u drugu odeću. Pre početka pranja, obavezno zavežite rese. Pre početka pranja, obavezno zavežite rese.

3. KORAK – korišćenje mrežice za pranje

- Grudnjaci (koji se peru u vodi) moraju da se ubace u mrežicu za pranje. Metalni delovi grudnjaka mogu da probiju materijal i oštete druge komade odeće.
- Mala, lagana odeća, kao što su čarape, rukavice, podvezice i maramice može se uhvatiti u vrata. Ubacite tu odeću u mrežicu za pranje.
- Nemojte da perete mrežicu za pranje u kojoj nema veša. To može da izazove neuobičajene vibracije koje mogu da dovedu do pomeranja mašine za pranje veša što može da izazove povrede.

4. KORAK – pretpranje (po potrebi)

Za jako zaprljan veš, pored odabranog programa, izaberite i opciju Pretpranje. Nemojte koristiti opciju Pretpranje kada se deterdžent ručno dodaje u bubanj ili kada se koristi tečni deterdžent.

5. KORAK – određivanje kapaciteta veša

Nemojte da preopteretite mašinu za pranje veša. Ako je preopteretite, veš se možda neće dobro oprati. Kapacitet za tip veša koji perete potražite na strani **31**.

NAPOMENA

Kada perete posteljinu i prekrivače, vreme pranja se može produžiti ili se može smanjiti efikasnost centrifuge. Za posteljinu i prekrivače preporučuje se da maksimalna brzina ciklusa centrifuge bude 800 o/min, a kapacitet veša do 2 kg.

PAŽNJA

Ako veš nije ravnomerno raspoređen i na ekranu se prikaže kôd greške „Ub“, prerasporedite teret. Ako veš nije ravnomerno raspoređen, može se smanjiti efikasnost centrifuge.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 24 2017/7/21 15:57:54

6. KORAK – izbor odgovarajućeg praška

Tip praška koji treba da koristite zavisi od vrste tkanine (pamuk, sintetika, osetljiva odeća, vuna), boje, temperature pranja i stepena zaprljanosti. Uvek koristite prašak koji stvara malo pene i koji je namenjen automatskim mašinama za pranje veša.

NAPOMENA


- Pridržavajte se preporuka proizvođača praška na osnovu težine veša, stepena zaprljanosti i tvrdoće vode u vašem kraju. Ako ne znate kakva je tvrdoća vode, obratite se lokalnom vodovodu.
- Nemojte da koristite prašak koji se stvrdnuo ili je u grudvicama. Takav prašak može da se zadrži i nakon ciklusa ispiranja i da zapuši odvod.

PAŽNJA


Za pranje vunenih proizvoda pomoću programa za vunu, koristite isključivo neutralni tečni deterdžent. Ako za program Wool (Vuna) koristite deterdžent u prahu, on može da se zadrži na odeći i da je izbledi.

Kapsule za veš

Da biste dobili najbolje rezultate koristeći kapsule za veš, sledite ova uputstva.



1. Stavite kapsulu u dno praznog bubnja, dalje od otvora.




2. Stavite veš u bubanj, na kapsulu.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 25 2017/7/21 15:57:54

Pre pokretanja

Uputstva za fioku za deterdžent

Veš mašina ima dozator sa tri odeljka: levi odeljak za glavno pranje, srednji odeljak za omekšivače i desni odeljak za pretpranje.



01 I **Pregrada za pretpranje**: Dodajte deterdžent za pretpranje ili štirak.


02 II **Pregrada za glavno pranje**: Dodajte deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za natapanje, izbeljivač i/ili sredstvo za uklanjanje fleka.

03 ❀ **Pregrada za omekšivač**: Dodajte aditive poput omekšivača vlakana. Ne dolivajte preko **naznačene linije za maksimum (A)**.

⚠ PAŽNJA


- Ne otvarajte fioku za deterdžent dok mašina za pranje veša radi.
- Ne koristiti sledeće vrste deterdženta:
  - Tablete i kapsule
  - Kuglice i mrežaste vrećice
- Da se odeljak ne bi zapušio, koncentrisana ili visoko-obogaćena sredstva (omekšivač za tkaninu ili deterdžent) morate da rastvorite u vodi pre sipanja.

Da biste dodali sredstva za pranje u fioku za deterdžent




1. Izvucite fioku za deterdžent.
2. Dodajte deterdžent za pranje u II **pregradu za glavno pranje** na osnovu uputstva ili preporuke proizvođača. Za upotrebu tečnog deterdženta, pogledajte stranicu **28**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 26 2017/7/21 15:57:55




3. Dolijte omekšivač vlakana u **pregradu za omekšivač**. Ne dolivajte preko **naznačene linije za maksimum (A)**.



4. Ako želite i pretpranje, dodajte deterdžent za pretpranje u **pregradu za pretpranje** na osnovu uputstva ili preporuke proizvođača.

5. Zatvorite fioku za deterdžent.




⚠ PAŽNJA

- Nemojte dodavati deterdžent u prahu u posudu za tečni deterdžent.
- Koncentrovani omekšivač vlakana obavezno rastvoriti u vodi pre dodavanja.
- Nemojte dodavati deterdžent za glavno pranje u **pregradu za omekšivač**.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 27 2017/7/21 15:57:55

Pre pokretanja

Da biste koristili tečni deterdžent (samo kod određenih modela)



Prvo namestite priloženu posudu za tečnost u II **pregradu za glavno pranje**. Zatim sipajte tečni deterdžent u posudu do linije **koja označava maksimum (A)**.

NAPOMENA

- Vođicu za tečni deterdžent možete da umetnete tek kada uklonite posudu za deterdžent iz mašine za veš, tako što pritisnete **ručicu za oslobađanje (A).**
- Nakon pranja može ostati malo tečnog deterdženta u posudi za deterdžent.

PAŽNJA


- Ne sipati preko linije koja označava maksimum unutar posude.
- Izvadite posudu za tečni deterdžent kada koristite praškasti deterdžent.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 28 2017/7/21 15:57:55


Funkcije

Kontrolna tabla

WW80K5210VW, WW70K5210XW



WW80K5210VX




01 Točka programatora	Program birate okretanjem točka programatora.
02 Ekran	Na ekranu su prikazane informacije o aktivnom programu i preostalom vremenu ciklusa pranja, ili informativni kod ukoliko postoji problem.
03 Temp. (Temperatura)	Pritisnite da biste promenili temperaturu vode za trenutni program.
04 Rinse (Ispiranje)	Pritisnite da biste promenili broj ispiranja za trenutni program. U zavisnosti od programa, možete da izaberete najviše 5 ispiranja.
05 Spin (Centrifuga)	Pritisnite da biste promenili brzinu centrifuge za trenutni program. • **Rinse Hold (Ispiranje sa zadržavanjem) (Bez indikatora)**: Završni ciklus ispiranja se odlaže i veš ostaje u vodi. Pre vađenja veša pokrenite ciklus ispuštanja vode ili centrifuge. • **No Spin (Bez centrifuge)** ⌀: Bubanj ne centrifugira posle završnog ciklusa ispuštanja vode. • **Samo centrifuga** ◎: Da biste pokrenuli ciklus Samo centrifuga, pritisnite Spin (Centrifuga) 3 sekunde. Kada se pojavi vreme ciklusa i brzina okretanja, pritisnite **Spin (Centrifuga)** nekoliko puta dok se ne odabere željena brzina okretanja. Zatim pritisnite **Start/Pauza** za početak ciklusa. Vreme okretanja zavisi od izabranog ciklusa.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 29 2017/7/21 15:57:55

Funkcije

06 Options (Opcije)	Pritisnite za izbor jedne od opcija Intenzivno i Pretpranje. Da biste poništili izbor, pritisnite taster još jednom. • Dostupnost opcija zavisi od ciklusa.
07 Bubble Soak (Kvašenje mehurićima)	Pritiskom na taster aktivirate ili isključujete funkciju Bubble Soak (Kvašenje mehurićima). Pomaže u otklanjanju široke palete tvrdokornih mrlja.
08 Delay End (Odloženi kraj)	Funkcija Delay End (Odloženi kraj) vam omogućava da podesite vreme završetka aktivnog ciklusa pranja. Na osnovu podešavanja koja ste postavili, unutrašnja logika veš mašine određuje početak ciklusa pranja. Na primer, ova funkcija vam omogućava da programirate mašinu da završi pranje u vreme kada se obično vraćate kući sa posla. • Pritisnite taster da biste postavili vreme u satima.
09 Quick Wash 15'/30' (Brzo pranje 15'/30')	Za blago zaprljanu odeću i količinu veša manju od 2 kg koja vam je hitno potrebna. • Ova opcija dostupna je samo kada je odabran ciklus COTTON (PAMUK). • Vreme ciklusa može da se promeni, u zavisnosti od količine deterdženta, nivoa vode i od zaprljanosti veša.
10 Napajanje	Pritisnite da biste uključili/isključili mašinu za pranje veša.
11 Start/Pauza	Pritisnite da biste pokrenuli ili pauzirali rad mašine.

Jednostavni koraci za pokretanje



1. Pritisnite **Napajanje** da biste uključili mašinu za pranje veša.
2. Okretanjem **Točka programatora** izaberite željeni program.
3. Ako je potebno, promenite postavke programa (**Temp. (Temperatura), Rinse (Ispiranje)** i **Spin (Centrifuga)**).
4. Da biste dodali opciju, pritisnite taster **Options (Opcije)**. Ponovo pritisnite taster za izbor željene stavke.
5. Mašina ima dva dugmeta za **Bubble Soak (Kvašenje mehurićima)** i **Delay End (Odloženi kraj)** za jednostavan pristup. Ako želite da koristite jednu od navedenih opcija, pritisnite odgovarajući taster.
6. Pritisnite taster **Start/Pauza**.

Menjanje programa tokom rada

1. Pritisnite dugme za **Start/Pauza** da biste zaustavili rad.
2. Izaberite drugi program.
3. Pritisnite dugme za **Start/Pauza** da biste pokrenuli novi program.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 30 2017/7/21 15:57:56

Pregled programa

Standardni programi

Program	Opis	Maksimalni teret (kg)	
		8kg model	7kg model
COTTON (PAMUK)	• Za pamuk, posteljinu, stolnjake, donji veš, peškire ili košulje. Vreme pranja i broj ciklusa ispiranja automatski se prilagođavaju količini veša.	Maks.	Maks.
COTTON (PAMUK)	• Optimalni učinak uz smanjenu potrošnju energije za pamučne tkanine, posteljinu, stolnjake, donji veš, peškire ili košulje. Radi uštede energije, temperatura pranja može biti niža od navedene.	Maks.	Maks.
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za bluze ili košulje od poliestera (diolen, trevira platno), poliamida (perlon, najlon) ili sličnog materijala.	3	3
WOOL (VUNA)	• Samo za vunu koja može da se pere u mašini i količinu veša do 2 kg. • Ciklus **WOOL (VUNA)** pruža blago prevrtanje i natapanje radi zaštita vlakana vune od skupljanja/izobličavanja. • Preporučuje se neutralni deterdžent.	2	2
SPIN (CENTRIFUGA)	• Dodatni proces centrifugiranja za efikasno uklanjanje vlage iz veša.	-	-
RINSE + SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGA)	• Dodatno ispiranje nakon dodavanja omekšivača za tkaninu.	-	-
ECO DRUM CLEAN (ECO ČIŠĆENJE BUBNJA)	• Čišćenje bubnja eliminisanjem prljavštine i bakterija. • Pokrenite ovu funkciju jednom na svakih 40 pranja bez praška ili izbeljivača. • Obavezno ispraznite bubanj. • Za čišćenje bubnja ne koriste se nikakva sredstva za čišćenje.	-	-

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 31 2017/7/21 15:57:56

Funkcije

Program	Opis	Maksimalni teret (kg)	
		8kg model	7kg model
SUPER ECO WASH (IZUZETNO EKO PRANJE)	• Ciklus pranja na niskim temperaturama Eco pena smanjuje potrošnju električne energije.	4	4
BEDDING (POSTELJINA)	• Za prekrivače, čaršave, posteljinu itd. • Za najbolje rezultate perite samo jednu vrstu posteljine, čija težina ne sme da bude veća od 2,0 kg.	2	2
DAILY WASH (SVAKODNEVNA ODEĆA)	• Koristite za svakodnevnu odeću kao što je donji veš i majice.	4	4
DELICATES (OSETLJIVO)	• Za tanke tkanine, grudnjake, žensko donje rublje (svileno) i druge tkanine za ručno pranje. • Za najbolji učinak, koristite tečni deterdžent.	2	2
BABY CARE (DEČJA ODEĆA)	• Pranje na visokoj temperaturi i dodatna ispiranja za efikasno uklanjanje tragova praška sa odeće.	4	4
OUTDOOR CARE (ODRŽAVANJE ODEĆE)	• Za odeću za spoljne uslove, skijašku i sportsku odeću koja je napravljena od funkcionalnih materijala poput spandeksa, gumiranih tkanina i mikrofibera.	2	2
DARK GARMENT (TAMNA ODEĆA)	• Dodatna ispiranja i smanjen intenzitet centrifuge za nežno pranje i temeljno ispiranje rublja.	4	4

Opcije

Opcija		Opis
	Intenzivno	• Za veoma zaprljan veš. Vreme rada svakog ciklusa je duže od uobičajenog.
	Pretpranje	• Ova opcija dodaje pripremni ciklus pranja pre glavnog ciklusa pranja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 32 2017/7/21 15:57:56

Opcija		Opis
	Bubble Soak (Kvašenje mehurićima)	• Funkcija Bubble Soak (Kvašenje mehurićima) pomaže u otklanjanju raznovrsnih tvrdokornih fleka. • Izborom funkcije Bubble Soak (Kvašenje mehurićima), obezbeđuje se temeljno natapanje veša mehurićima vode za efikasno pranje. • Funkcija Bubble Soak (Kvašenje mehurićima) traje do 30 minuta i dostupna je kao dodatak na sledeća 5 ciklusa: COTTON (PAMUK), SYNTHETICS (SINTETIKA), BEDDING (POSTELJINA), DAILY WASH (SVAKODNEVNA ODEĆA), BABY CARE (DEČJA ODEĆA).


Delay End (Odloženi kraj)

Mašinu za pranje veša možete da podesite tako da automatski završi pranje u određeno vreme, a odloženo vreme može da bude između 1(60 minuta) i 24 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani čas pokazuje vreme završetka ciklusa pranja.

1. Izaberite željeni program. Zatim po potrebi promenite postavke za taj program.
2. Pritiskajte taster **Delay End (Odloženi kraj)** dok ne podesite željeno vreme za završetak ciklusa.
3. Pritisnite taster **Start/Pauza**.
   Uključiće se odgovarajući indikator koji prikazuje sat koji odbrojava vreme.
4. Da biste otkazali funkciju **Delay End (Odloženi kraj)**, pritisnite taster **Napajanje**, a zatim ponovo uključite mašinu za pranje veša.

Primer

Želite da se program koji traje dva sata završi 3 sata kasnije od sadašnjeg trenutka. U tom slučaju, za trenutni program aktivirajte opciju Delay End (Odloženi kraj) i podesite je na 3 sata, pa pritisnite dugme za **Start/Pauza** u 14:00 sati. Šta se dalje dešava? Mašina za pranje veša počinje sa radom u 15:00 sati i završava u 17:00 sati. U nastavku se nalazi šematski prikaz vremena za ovaj primer.




WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 33 2017/7/21 15:57:57

Funkcije

Posebne karakteristike

AddWash

Kada sija indikator AddWash, možete da zaustavite rad mašine i dodate još veša ili omekšivač u bubanj. Radi jednostavnijeg pristupa, Add Door vrata otvaraju se pod uglom većim od 130°.



1. Pritisnite dugme za **Start/Pauza** da biste zaustavili rad.
2. Da biste otključali Add Door vrata, pritisnite gornji deo vrata sve dok ne čujete zvuk škljocanja. Da biste otvorili Add Door vrata, povucite ručicu na vratima.
3. Otvorite Add Door vrata i ubacite u bubanj dodatni veš ili omekšivač.
4. Da biste zatvorili Add Door vrata, gurnite ih dok ne čujete zvuk škljocanja.
5. Pritisnite dugme **Start/Pauza** da nastavite rad.

⚠ PAŽNJA

Nemojte prejako pritiskati Add Door vrata. Vrata se mogu polomiti.

NAPOMENA

Ukoliko su Add Door vrata pravilno zatvorena, voda iz bubnja neće iscureti. Oko otvora vrata mogu se formirati kapljice vode, ali voda neće iscureti iz bubnja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 34 2017/7/21 15:57:57

⚠ **PAŽNJA**

- Nemojte da otvarate Add Door vrata ukoliko se sapunica unutar bubnja popne iznad nivoa Add Door vrata.
- Ne pokušavajte da otvorite Add Door vrata dok mašina radi ako niste prethodno pritisnuli dugme **Start/Pauza**. Imajte u vidu da Add Door vrata mogu da se otvore slučajno (bez pritiskanja dugmeta **Start/Pauza**) kada se pranje završi.
- Nemojte dodavati previše veša kroz Add Door vrata. Učinak pranja može biti umanjen.
- Nemojte da koristite donji deo Add Door vrata kao ručicu. Vaši prsti se mogu zaglaviti.
- Proverite da Add Door vrata mašine nisu uhvatila veš.
- Pazite da vaši ljubimci ne uđu u mašinu za pranje veša, posebno ih držite dalje od Add Door vrata.
- Kada za pranje koristite vrelu vodu, može izgledati da kroz Add Door vrata curi voda nakon njihovog otvaranja i zatvaranja. To je normalna pojava jednostavno zbog toga što se para koja izlazi iz otvorenih Add Door vrata hladi i formira kapljice vode na površini.
- Kada se Add Door vrata zatvore, vrata su zaptivena i voda ne može da iscuri. Međutim, može vam se učiniti da oko vrata curi voda – to su ostaci vode oko Add Door vrata od kojih se mogu formirati kapljice. To je normalno.
- Ni glavna vrata ni Add Door vrata nije moguće otvoriti kada temperatura vode prelazi 50 °C. Ukoliko nivo vode unutar bubnja pređe određenu tačku, glavna vrata nije moguće otvoriti.
- Ako se na displeju prikaže informativni kôd **DDC**, uputstva potražite u odeljku „Informativni kodovi“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 35 2017/7/21 15:57:57

Funkcije

Postavke

Roditeljska kontrola

Da bi se sprečile nezgode koje mogu da izazovu deca, Roditeljska kontrola zaključava svu dugmad izuzev dugmeta za **Uključivanje/Gašenje**.

- Da biste postavili funkciju Roditeljska kontrola, istovremeno pritisnite **Temp. (Temperatura)** i **Rinse (Ispiranje)** i zadržite 3 sekunde. Za aktiviranje pritisnite dugme **Start/Pauza**.

NAPOMENA

Kada je aktivna Roditeljska kontrola, morate prvo deaktivirati opciju Roditeljska kontrola ako želite da dodate deterdžent ili veš, ili ako želite da promenite trenutne postavke.

Za otkazivanje funkcije Roditeljska kontrola

Držite pritisnutu dugmad **Temp. (Temperatura)** i **Rinse (Ispiranje)** istovremeno tokom 3 sekundi.

Uključen/Isključen Zvuk

Možete da uključite ili isključite zvučne signale. Postavka se zadržava čak i kada se napajanje isključi i ponovo uključi.

- Da biste isključili zvuk, istovremeno pritisnite i držite tastere **Rinse (Ispiranje)** i **Spin (Centrifuga)** 3 sekunde.
- Da biste uključili zvuk, istovremeno pritisnite iste tastere i držite 3 sekunde.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 36 2017/7/21 15:57:58

Održavanje

Čišćenje mašine za pranje veša održava učinak pranja i produžava radni vek mašine.

Eco drum clean (Eco čišćenje bubnja)

Redovno aktivirajte ovaj program da biste očistili bubanj i uklonili bakterije iz njega.

1. Pritisnite **Pokretanje/Pauziranje** da biste uključili mašinu za pranje veša.
2. Okretanjem Točka programatora izaberite **ECO DRUM CLEAN (ECO ČIŠĆENJE BUBNJA)**.
3. Pritisnite taster **Start/Pauza**.

NAPOMENA

Temperatura vode za program **ECO DRUM CLEAN (ECO ČIŠĆENJE BUBNJA)** je na 70°C i ne može se promeniti.
Skladno s mogućnostima veš mašine, temperatura vode je podešena na 70˚ C za vreme Eco Drum Clean (Eco čišćenje bubnja) programa ali ekran može da prikaže samo 60˚ C na kontrolnom panelu.

PAŽNJA

Za čišćenje bubnja ne koristite se nikakva sredstva za čišćenje. Ostaci hemijskih sredstava u bubnju mogu da umanje učinak pranja.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 37 2017/7/21 15:57:58

Održavanje

Smart Check

Da biste omogućili ovu funkciju, najpre morate da preuzmete aplikaciju „Samsung Smart Washer“ iz „Play Store“ ili „App Store“ i instalirajte je na mobilnom uređaju koji ima kameru.

Funkcija Smart Check optimizovana je za: Uređaje iz serija Galaxy i iPhone (samo označeni modeli).

1. Istovremeno pritisnite i držite tastere Spin (Centrifuga) i Options (Opcije) 3 sekunde da biste ušli u režim Smart Check.
2. Veš mašina počinje postupak samo-dijagnoze i u slučaju greške prikazuje informativni kôd.
3. Pokrenite aplikaciju Samsung Smart Washer na mobilnom uređaju i dodirnite Smart Check.
4. Približite mobilni uređaj uz ekran mašine za pranje veša tako da ekran uređaja i ekran mašine budu okrenuti jedan ka drugom. Aplikacija će tada automatski prepoznati informativni kôd.
5. Kada aplikacija pravilno prepozna informativni kôd, prikazaće detaljne informacije o grešci i preporuke za dalje mere.


NAPOMENA

- Režim Smart Check će biti onemogućen kada pritisnete neko dugme ili kontrolu nakon uključivanja mašine.
- Naziv funkcije, Smart Check, može da se razlikuje u zavisnosti od jezika.
- Ako na ekranu mašine za pranje veša postoji jak odsjaj svetlosti, aplikacija možda neće prepoznati informativni kôd.
- Ako aplikacija više puta uzastopno ne uspe da prepozna šifru za Smart Check, sami unesite informativni kôd u aplikaciju.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 38 2017/7/21 15:57:58

Odvod za hitne slučajeve


U slučaju nestanka struje, istočite vodu iz bubnja pre nego što izvadite veš.



1. Isključite mašinu za pranje veša i iskopčajte je iz utičnice.
2. Pažljivo pritisnite gornji deo **poklopca filtera (A)** da se otvori.



3. Postavite praznu, veću posudu pored poklopca, a zatim, pridržavajući **čep (B)** creva za odvod u hitnim slučajevima, razvucite crevo do nje.



4. Skinite čep sa creva **za odvod u hitnim slučajevima (C)** i ispustite vodu u posudu.
5. Po završetku, stavite čep i vratite crevo na mesto. Nakon toga, zatvorite poklopac filtera.

NAPOMENA

Pripremite veći sud jer u bubnju može biti znatno više zaostale vode nego što očekujete.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 39 2017/7/21 15:57:58


Održavanje

Čišćenje

Spoljna površina mašine za pranje veša

Koristite mekanu krpu i neabrazivni deterdžent za domaćinstvo. Nemojte da prskate vodu po mašini za pranje veša.

Add Door



1. Otvorite Add Door vrata.
2. Za čišćenje Add Door vrata koristite vlažnu krpu.
   - Nemojte da koristite sredstva za čišćenje. Može da dođe do bledenja boje.
   - Budite oprezni dok čistite gumenu zaptivku i **mehanizam za zaključavanje (A)**.
   - Redovno čistite prašinu sa vrata.
3. Obrišite i gurnite Add Door vrata dok ne čujete škljocaj da biste ih zatvorili.


⚠PAŽNJA

- Nemojte prejako pritiskati Add Door vrata. Vrata se mogu polomiti.
- Nemojte ostavljati Add Door vrata otvorena dok mašina radi.
- Nikada ne stavljajte teške predmete na Add Door vrata.
- Da ne bi biste zadobili povrede, nemojte da dodirujte Add Door vrata dok se bubanj okreće.
- Ne otvarajte Add Door vrata dok mašina radi. Možete zadobiti teže povrede.
- Ne koristite tablu sa funkcijama dok su Add Door vrata otvorena. Možete zadobiti povrede ili može doći do kvara na uređaju.
- Ne stavljajte u bubanj ništa drugo osim veša.
- Ne ubacujte krupne komade veša kroz Add Door vrata.
- Nemojte izvlačiti gumenu zaptivku na Add Door vratima kada je čistite. Može biti oštećena.


WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 40 2017/7/21 15:57:59

Mrežasti filter

Mrežasti filter creva za dovod vode treba da očistite jednom ili dva puta godišnje.



1. Isključite mašinu za pranje veša i izvucite kabl za napajanje.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Odvrnite i izvucite crevo za dovod vode sa zadnjeg dela mašine za pranje veša. Da biste sprečili naglo isticanje vode, pokrijte crevo krpom.



4. Kleštima izvucite mrežasti filter iz ulaznog ventila.
5. Dobro potopite mrežasti filter u vodu tako da se potopi i njegov priključak sa navojem.
6. Ostavite mrežasti filter na tamnom mestu da se potpuno osuši.
7. Vratite mrežasti filter u ulazni ventil i povežite crevo za dovod vode sa ulaznim ventilom.
8. Odvrnite slavinu za vodu.

NAPOMENA


Ako je mrežasti filter zapušen, na ekranu će se pojaviti kôd greške „**4C**“.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 41 2017/7/21 15:57:59


Održavanje

Filter pumpe


Filter pumpe bi trebalo da se čisti 5 ili 6 puta godišnje kako se ne bi zapušio. Zapušeni filter pumpe može da smanji efekat mehurića.



1. Isključite mašinu za pranje veša i izvucite kabl za napajanje.
2. Izbacite preostalu vodu iz bubnja. Pogledajte odeljak „Odvod za hitne slučajeve“.
3. Lagano pritisnite poklopac filtera sa gornje strane i otvorite ga.
4. Okrenite zatvarač filtera pumpe ulevo i istočite svu vodu.



5. Mekanom četkicom očistite filter pumpe. Proverite da li je propeler odvodne pumpe unutar filtera čist.
6. Vratite filter pumpe i okrenite zatvarač filtera udesno.



NAPOMENA

- Kod nekih filtera pumpe postoji i sigurnosni zatvarač sa namenom da spreči nezgode koje mogu izazvati deca. Da biste otvorili sigurnosni zatvarač filtera pumpe, gurnite ga unutra i okrenite u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Mehanizam sa oprugom sigurnosnog zatvarača omogućava otvaranje filtera.
- Da biste zatvorili sigurnosni zatvarač filtera pumpe, okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu. Opruga proizvodi specifičan zvuk, što je uobičajeno.

NAPOMENA

Ako je filter pumpe zapušen, na ekranu će se pojaviti informativni kôd „5C“.

⚠ PAŽNJA


- Nakon čišćenja filtera obavezno vratite poklopac filtera na mesto. U suprotnom, voda

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 42 2017/7/21 15:57:59


može da iscuri.

- Nakon čišćenja, filter treba pravilno da postavite na mesto. U suprotnom, može da se javi kvar ili curenje vode.


Fioka za prašak



1. Dok pritiskate nadole **žabicu za skidanje (A)** koja se nalazi na unutrašnjoj strani fioke, izvucite fioku.
2. Izvadite **žabicu za skidanje** i posudu za tečni deterdžent iz fioke.



3. Tekućom vodom operite sve delove fioke pomoću meke četke.



4. Mekom četkom očistite žleb fioke.
5. Vratite **žabicu za skidanje** i **posudu za tečni deterdžent** u fioku.
6. Gurnite fioku za deterdžent ka unutra.

NAPOMENA

Da biste očistili zaostali deterdžent, pokrenite ciklus **RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGA)** sa praznim bubnjem.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 43 2017/7/21 15:58:00

Održavanje

Popravljanje zamrznute mašine za pranje veša

Ako temperatura padne ispod 0°C, može da dođe do smrzavanja mašine.

1. Isključite mašinu za pranje veša i izvucite kabl za napajanje.
2. Sipajte toplu vodu preko slavine da biste oslobodili crevo za dovod vode.
3. Isključite crevo za dovod vode i potopite ga u toplu vodu.
4. Sipajte toplu vodu u bubanj i ostavite je da odstoji 10 minuta.
5. Ponovo povežite crevo za dovod vode sa slavinom.

NAPOMENA

Ako mašina za pranje veša i dalje ne radi pravilno, ponovite prethodne korake sve dok se ne uspostavi normalan rad.

Odlaganje mašine za pranje veša

Nemojte da ostavljate mašinu za pranje veša van upotrebe na duže vreme. U tom slučaju, istočite vodu i izvucite kabl za napajanje.

1. Okretanjem Točka programatora izaberite RINSE+SPIN (ISPIRANJE+CENTRIFUGA).
2. Ispraznite bubanj pa pritisnite dugme za Start/Pauza.
3. Kada se program završi, zavrnite slavinu za vodu i izvucite crevo za dovod vode.
4. Isključite mašinu za pranje veša i izvucite kabl za napajanje.
5. Ostavite vrata otvorena da bi kroz bubanj mogao da cirkuliše vazduh.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 44 2017/7/21 15:58:00

Rešavanje problema

Kontrolne tačke

Ako se javi problem sa mašinom za pranje veša, najpre proverite tabelu u nastavku i isprobajte predložena rešenja.

Problem	Postupak
Neće da se pokrene.	• Proverite da li je mašina za pranje veša uključena u struju. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su otvorene slavine za vodu. • Proverite da li ste pritisnuli/dodirnuli taster **Start/Pauza** za pokretanje mašine za pranje veša. • Uverite se da funkcija Roditeljska kontrola nije aktivirana. • Pre nego što počne da prima vodu, mašina za pranje veša proizvodi niz zvukova tokom provere da li su vrata zatvorena, a zatim brzo ispušta svu zaostalu vodu. • Proverite osigurač ili vratite na mesto sklopku.
Nema vode ili nema dovoljno vode.	• Do kraja odvrnite slavinu za vodu. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da crevo za dovod vode nije zamrznuto. • Proverite da crevo za dovod vode nije uvrnuto ili začepljeno. • Proverite da li postoji dovoljan pritisak vode.
Po završetku ciklusa, u fioci za deterdžent zadržava deterdžent.	• Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Obavezno prašak sipajte na sredinu fioke za prašak. • Proverite da li je poklopac za raspršivanje ispravno postavljen. • Ako koristite deterdžent u granulama, proverite da li je klizač za izbor vrste deterdženta u gornjem položaju. • Uklonite poklopac za raspršivanje i očistite fioku za prašak.
Previše vibrira ili je bučna.	• Proverite da li je mašina za pranje veša postavljena na ravnu, čvrstu površinu koja nije klizava. Ako površina poda nije ravna, pomoću nožica podesite mašinu po visini tako da je postavite u ravan položaj. • Proverite da li su zavrtnji korišćeni u transportu uklonjeni. • Proverite da se mašina ne dodiruje sa nekim drugim predmetom. • Proverite da li je teret veša uravnotežen. • Pri normalnom režimu rada, motor može da bude uzrok buke. • Kombinezoni ili metalni delovi na odeći mogu da prave buku tokom pranja. To je normalno. • Metalni predmeti poput novčića mogu da prave buku. Po završetku pranja, uklonite takve predmete iz bubnja ili kućišta filtera.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 45 2017/7/21 15:58:00

Rešavanje problema

Problem	Postupak
Ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira.	• Proverite da li je crevo za odvod negde presavijeno i po potrebi ispravite. Ako primetite da voda ne otiče, obratite se servisnoj službi. • Proverite da li je zapušen filter za otpatke. • Zatvorite vrata i pritisnite ili dodirnite taster **Start/Pauza**. Zbog vaše bezbednosti, ukoliko vrata nisu zatvorena, mašina za pranje veša ne okreće bubanj i ne centrifugira. • Proverite da li je crevo za odvod zapušeno ili zamrzlo. • Proverite da li je zapušen sistem za odvod vode na koji ste povezali crevo za odvod. • Ako je slab napon struje, mašina za pranje veša privremeno ne ispušta vodu ili ne centrifugira. Nakon stabilizacije napona, mašina za pranje veša nastavlja sa normalnim radom.
Vrata se ne otvaraju.	• Pritisnite ili dodirnite taster **Start/Pauza** da biste isključili mašinu za pranje veša. • Nakon toga, potrebno je nekoliko trenutaka da se brava oslobodi. • Vrata neće moći da se otvore dok ne prođe 3 minuta od prestanka rada mašine ili isključivanja napajanja. • Postarajte se da iz bubnja bude isceđena sva voda. • Vrata ne mogu da se otvore ukoliko u bubnju ima vode. Ispustite vodu iz bubnja i ručno otvorite vrata. • Proverite da li je ugašena signalna dioda za zaključana vrata. Signalna dioda za zaključana vrata automatski se gasi kada mašina za pranje veša ispusti svu vodu.
Stvara se previše pene.	• Proverite da li koristite preporučeni tip i količinu deterdženta. • Za prevenciju stvaranja viška pene, koristite visokoefikasni (HE) deterdžent. • Smanjite količinu deterdženta za mekšu vodu, manju količinu ili slabo zaprljan veš. • Ne preporučuje se upotreba deterdženata koji nisu HE.
Ne možete da dodate deterdžent.	• Proverite jesu li preostale količine deterdženta i omekšivača vlakana iznad dozvoljene granice.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 46 2017/7/21 15:58:00

Problem	Postupak
Zastoji.	• Utaknite utikač u utičnicu u kojoj ima struje. • Proverite osigurač ili vratite na mesto sklopku. • Zatvorite vrata i pritisnite/dodirnite taster **Start/Pauza** da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. Zbog vaše bezbednosti, ukoliko vrata nisu zatvorena, mašina za pranje veša ne okreće bubanj i ne centrifugira. • Pre nego što počne da prima vodu, mašina za pranje veša proizvodi niz zvukova tokom provere da li su vrata zatvorena, a zatim brzo ispušta svu zaostalu vodu. • Možda je u pitanju pauza ili faza natapanja u ciklusu. Sačekajte nakratko da vidite da li će mašina nastaviti sa radom. • Proverite je li mrežasti filter na spoju creva za dovod vode i slavina možda zapušen. Periodično očistite mrežasti filter. • Ako je slab napon struje, mašina za pranje veša privremeno ne ispušta vodu ili ne centrifugira. Nakon stabilizacije napona, mašina za pranje veša nastavlja sa normalnim radom.
Mašina prima vodu neadekvatne temperature.	• Obe slavine otvorite do kraja. • Proverite da li je izabrana ispravna temperatura. • Proverite jesu li su creva pričvršćena na adekvatne slavine. Isperite vodovodna creva. • Proverite da li je bojler podešen tako da zagreje vodu kod slavine na minimalno 120 °F (49 °C). Takođe proverite kapacitet bojlera i stopu po kojoj obnavlja zalihe tople vode. • Skinite creva i očistite mrežasti filter. Mrežasti filter je možda začepljen. • Tokom primanja vode, temperatura vode može da se menja zbog sistema automatske kontrole temperature koji proverava temperaturu vode na ulazu u mašinu. To je normalno. • Dok mašina prima vodu, možete primetiti da kroz raspršivač prolazi samo vruća i/ili samo hladna voda u zavisnosti od izabranog ciklusa programa u kome se koristi samo hladna ili samo topla voda. Radi se o normalnoj funkciji sistema automatske kontrole temperature s obzirom da mašina za pranje veša određuje temperaturu vode.
Veš je mokar na kraju ciklusa.	• Koristite High (Veliki br. obrt.) ili Extra High (Ekstra veliki br. obrt.) brzine za centrifugu. • Da biste smanjili stvaranje pene, koristite visokoefikasni (HE) deterdžent. • Mala količina veša. Manja količina veša (jedan ili dva komada odeće) se ne okreće u potpunosti tokom centrifuge. • Proverite da li je crevo za odvod uvrnuto ili zapušeno.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 47 2017/7/21 15:58:00

Rešavanje problema

Problem	Postupak
Voda curi iz mašine.	• Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su sva creva čvrsto spojena. • Proverite da li je crevo za odvod ispravno spojeno i pričvršćeno za sistem za odvod. • Ne stavljajte previše veša u bubanj. • Za prevenciju stvaranja viška pene, koristite visokoefikasni (HE) deterdžent.
Iz mašine se širi neprijatan miris.	• Višak pene sakuplja se u žlebovima i može da izazove neprijatne mirise. • Periodično pokrenite cikluse čišćenja u cilju dezinfekcije. • Očistite zaptivač na vratima (dijafragmu). • Po završetku ciklusa, osušite unutrašnjost mašine za pranje veša.
Mehurići se ne pojavljuju (samo kod modela sa funkcijom Bubbleshot (Izbacivanje mehurića)).	• Pretrpavanje mašine može da prikrije pojavu mehurića. • U slučaju jako zaprljanog veša ne dolazi do stvaranja mehurića.
Mogu li bilo kada da otvorim Add Door vrata?	• Add Door vrata mogu da se otvore samo dok je prikazan indikator . Međutim, u sledećim slučajevima ih nije moguće otvoriti: - Kada je u toku proces iskuvavanja ili sušenja i temperatura u bubnju visoka. - Ukoliko je iz bezbednosnih razloga uključena funkcija Roditeljska kontrola. - Kada je pokrenut ciklus pranja ili sušenja koji ne predviđa dodavanje veša.

Ako problem nije otklonjen, pozovite lokalni servisni centar kompanije Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 48 2017/7/21 15:58:00

Informativni kodovi

Kada se mašina za pranje veša pokvari, na ekranu se prikazuju informativni kodovi. Pogledajte tabelu u nastavku i isprobajte predložena rešenja.

Kod	Postupak
4C	Mašina ne prima vodu. • Proverite da li su otvorene slavine za vodu. • Proverite da li su zapušena creva za vodu. • Proverite da slavine za vodu nisu zamrznute. • Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Proverite da li su slavine za hladnu i toplu vodu propisno povezane. • Očistite mrežasti filter ukoliko je začepljen. NAPOMENA Ako je na ekranu mašine ispisan kod „4C“, u toku je proces ispuštanja vode u trajanju od 3 minuta. Tokom navedenog procesa, taster Napajanje nije u funkciji.
4C2	• Proverite da li je crevo za dovod hladne vode čvrsto povezano na slavinu za hladnu vodu. U nekim ciklusima pranja može doći do deformacije veša ukoliko je ovo crevo povezano na slavinu za vruću vodu, .
5C	Ne otiče voda iz mašine. • Proverite da li je crevo za odvod zapušeno ili zamrzlo. • Proverite da li je crevo za odvod pravilno postavljeno (npr. nagib, visina...) u zavisnosti od načina povezivanja. • Očistite filter za otpatke ukoliko je začepljen. • Proverite da li je crevo za odvod negde presavijeno i po potrebi ispravite. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
DC	Mašina radi sa otvorenim vratima. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da neki deo veša nisu uhvatila vrata.
DC1	Zaključavanje/otključavanje glavnih vrata ne radi pravilno. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus pranja. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
DC3	Zaključavanje/otključavanje Add Door vrata ne radi pravilno. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus pranja. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 49 2017/7/21 15:58:00

Rešavanje problema

Kod	Postupak
OC	Voda se preliva. • Nakon centrifuge isključite, a zatim ponovo uključite mašinu. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite lokalni servisni centar kompanije Samsung.
LC, LC1	Proverite crevo za odvod. • Proverite da li kraj creva za odvod leži na podu. • Proverite da li je zapušeno crevo za odvod. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis. NAPOMENA Ako je na ekranu mašine ispisan kod „LC,LC1“, u toku je proces ispuštanja vode u trajanju od 3 minuta. Tokom navedenog procesa, taster Napajanje nije u funkciji.
UB	Ne radi centrifuga. • Proverite da li je veš ravnomerno raspoređen u bubnju. • Proverite da li je mašina za pranje veša postavljena na ravnu, stabilnu površinu. • Prerasporedite teret. Ako je potrebno oprati samo jedan komad odeće, poput bade-mantila ili farmerica, rezultat poslednjeg okretanja može biti nezadovoljavajući i na ekranu će se prikazati informativni kôd „UB“.
3C	Proverite rad motora. • Probajte ponovo da pokrenete ciklus. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
UC	Potrebna provera elektronskih kontrola (greška zbog povišenog napona). • Proverite štampanu ploču i ožičenje (kontakte). • Proverite da li je napajanje strujom propisno. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
	Detektovan nizak nivo napona • Proverite da li je mašina priključena na mrežu. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
HC	Provera visoke temperature zagrevanja • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 50 2017/7/21 15:58:00

Kod	Postupak
1C	Senzor nivoa vode ne radi ispravno. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite isti ciklus pranja. • Proverite da li je dobro povezan kontakt senzora nivoa vode. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis. NAPOMENA Ako je na ekranu mašine ispisan kod „1C”, u toku je proces ispuštanja vode u trajanju od 3 minuta. Tokom navedenog procesa, taster Napajanje nije u funkciji.
8C	MEMS senzor ne radi pravilno. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus pranja. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
AC	Proverite veze između glavne ploče i povezanih elemenata (modula). • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite isti ciklus pranja. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
AC6	Greška u komunikaciji između glavne štampane ploče i štampane ploče invertora. • U zavisnosti od stanja, mašina može automatski da nastavi sa normalnim radom. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus pranja. • Ako se informativni kôd ne uklanja sa ekrana, pozovite centar za korisnički servis.
DDC	Ova poruka se prikazuje kada otvorite Add Door vrata a da prethodno niste pritisnuli dugme Pokretanje/Pauziranje. Ukoliko se ovo dogodi, uradite nešto od navedenog: • Pritisnite Add Door vrata da bi se pravilno zatvorila. Zatim pritisnite Start/Pauza i probajte ponovo. • Ako greškom pritisnete opciju Add Door, pritisnite ponovo Add Door da biste ih ispravno zatvorili. Zatim, pritisnite Start/Pauza da bi se nastavio rad.

Ako se bilo koji informativni kôd neprekidno pojavljuje na ekranu, pozovite lokalni servisni centar kompanije Samsung.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 51 2017/7/21 15:58:00

Specifikacije

Tabela o održavanju tkanina

Navedeni simboli daju uputstva za održavanje odeće. Etiketa za održavanje uključuje četiri simbola u navedenom redosledu:pranje, izbeljivanje, sušenje i peglanje i ako je potrebno hemijsko čišćenje. Upotreba simbola omogućava usklađenost između proizvođača domaćih i uvezenih odevnih predmeta. Pratite uputstva sa etiketa za održavanje da bi odeća što duže trajala i da ne biste imali problema pri pranju.

	Otporni materijali		Ne peglati
	Osetljive tkanine		Može se hemijski čistiti bilo kojim razređivačem
	Može se prati na 95 ˚C		Hemijsko čišćenje
	Može se prati na 60 ˚C		Čistiti hemijski perhloridom, gorivom za upaljače, čistim alkoholom ili samo tipom R113
	Može se prati na 40 ˚C		Čistiti hemijski avionskim gorivom, čistim alkoholom ili samo tipom R113
	Može se prati na 30 ˚C		Ne sme se hemijski čistiti
	Isključivo ručno pranje		Sušiti na ravnom
	Samo hemijsko čišćenje		Može se okačiti i sušiti
	Može se izbeljivati u hladnoj vodi		Sušiti na vešalici
	Ne izbeljivati		Centrifuga, normalna toplota
	Može se peglati na maks. temperaturi od 200 ˚C		Centrifuga, smanjena toplota
	Može se peglati na maks. temperaturi od 150 ˚C		Ne koristiti centrifugu
	Može se peglati na maks. temperaturi od 100 ˚C		

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 52 2017/7/21 15:58:03

Zaštita okoline

- Ova mašina je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite da bacite mašinu, molimo vas da poštujete lokalna pravila o odlaganju otpadaka. Isecite kabl za napajanje tako da se mašina ne može povezati na izvor napajanja. Skinite vrata tako da se životinje i mala deca ne mogu zaglaviti u mašini.
- Nemojte prekoračiti količinu praška koja se preporučuje u uputstvu proizvođača praška.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbeljivače koristite pre ciklusa pranja samo ukoliko je to neophodno.
- Uštedite vreme i struju tako što ćete prati samo punu mašinu veša (tačna količina zavisi od programa koji se koristi).

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 53 2017/7/21 15:58:04

Specifikacije

Tehnički list

„ * “ Zvezdica(e) označava varijantu modela i može da uzima vrednosti od (0-9) ili (A-Z).

Tip			Mašina sa prednjim punjenjem	
Naziv modela			WW80K52****	WW70K52****
Dimenzije			Š600 X D456 X V850 (mm)	Š600 X D456 X V850 (mm)
Pritisak vode			50 kPa - 800 kPa	
Neto težina			67 kg	69 kg
Kapacitet pranja i okretanja			8,0 kg	7,0 kg
Potrošnja energije	Pranje	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Pranje i zagrevanje	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifuga	220-240 V	500 W	500 W
	Pumpanje		30 W	
Broj obrtaja			1200 o/min	1200 o/min

NAPOMENA

Izgled i specifikacije podložni su promeni bez obaveštenja u cilju poboljšanja kvaliteta.

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 54 2017/7/21 15:58:04

U skladu sa propisom (EU) br. 1061/2010

„ * “ Zvezdica(e) označava varijantu modela i može da uzima vrednosti od (0-9) ili (A-Z).

Samsung			
Naziv modela		WW80K52****	WW70K52****
Kapacitet	kg	8,0	7,0
Energetska efikasnost na skali od D (najmanje efikasno) do A+++ (najefikasnije)		A+++	A+++
Dodeljena nagrada „EU Ecolabel award“ pod Uredbom (EC) br. 66/2010			
Godišnja potrošnja električne energije (zasnovana na 220 standardnih ciklusa pranja u programu pamuk na temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimično napunjenu mašinu i potrošnji električne energije kada je mašina isključena ili u režimu pripravnosti. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.)	kWh/godišnje	136	140
Potrošnja energije			
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem	kWh	0,69	0,76
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	kWh	0,63	0,61
Standardni program za pamuk na 40 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	kWh	0,44	0,42
Prosečna potrošnja struje kad je mašina isključena.	W	0,48	
Prosečna potrošnja struje kad je mašina uključena.	W	5	
Godišnja potrošnja vode (zasnovana na 220 standardnih ciklusa pranja u programu pamuk na temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimično napunjenu mašinu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.)	L/godišnje	8100	7400
Klasa efikasnosti centrifuge			
Klasa efikasnosti centrifugiranja na skali od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)		B	
Maksimalna brzina centrifuge	rpm	1200	
Zaostala vlaga	%	53	
Programi COTTON (PAMUK) 60 °C i COTTON (PAMUK) 40 °C su „standardni program pamuk 60 °C“ i „standardni program pamuk 40 °C“. Namenjeni su za prosečno zaprljan pamučni veš i najefikasniji su (u pogledu potrošnje vode i električne energije) za taj tip veša. Stvarna temperatura vode za te programe može da se razlikuje od deklarisane. Pokrenite funkcije Calibration (Kalibracija) nakon instalacije (pogledajte odeljak „Pokretanje režima za kalibraciju (preporučuje se)“ na strani 23).			
Trajanje standardnog programa			
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem	min.	273	263
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	min.	253	243
Standardni program za pamuk na 40 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	min.	233	223
Trajanje režima pripravnosti (Tl)	min.	2	
Emisija buke tokom pranja i centrifugiranja u standardnom programu za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem, izražena u dB(A) re 1 pW i zaokružena na najbližu celobrojnu vrednost;			

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 55 2017/7/21 15:58:04

Specifikacije

Samsung		
Pranje	dB (A) re 1 pW	56
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	75
Samostojeća		

Informacije o glavnim programima pranja

Model	Ciklus	Temperatura (°C)	Kapacitet (kg)	Trajanje ciklusa (min)	Preostali sadržaj vlage (%)	Potrošnja vode (L/ciklusu)	Potrošnja energije (kWh/ciklusu)
WW80K52***	COTTON (PAMUK)	20	4,0	145	60	54	0,40
	COTTON (PAMUK)	40	4,0	233	53	33	0,44
		60	4,0	253	53	33	0,63
			8,0	273	53	41	0,69
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71
WW70K52***	COTTON (PAMUK)	20	3,5	145	60	51	0,39
	COTTON (PAMUK)	40	3,5	223	53	30	0,42
		60	3,5	243	53	30	0,61
			7,0	263	53	38	0,76
	SYNTHETICS (SINTETIKA)	40	3,0	152	38	41	0,71

Vrednosti iz tabele izmerene su u uslovima navedenim u standardu IEC60456/EN60456. Stvarne vrednosti zavise od načina korišćenja uređaja

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 56 2017/7/21 15:58:04

Podsetnik

WW80K5210VW_DC68-03677L-01_SR.indd 59 2017/7/21 15:58:04

SAMSUNG

PITANJA ILI KOMENTAR?

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MREŽI
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support





DC68-03677L-01