

PHILIPS
Keyboard
2000 Series
SPK0270L



Function overview

- 1. Fn + Media player
- 2. Fn + Volume -
- 3. Fn + Volume +
- 4. Fn + Mute
- 5. Fn + Power
- 6. Fn + Next song
- 7. Fn + Play/Pause
- 8. Fn + Stop
- 9. Fn + Homepage
- 10. Fn + Email
- 11. Fn + My computer
- 12. Fn + Favorite
- 13. Number lock indicator
- 14. Caps lock indicator
- 15. Scroll lock indicator

Technical specifications

- 1. Cable length: 1.6m
- 2. Keyboard keys lifespan: 8 million keystrokes
- 3. Interface: USB
- 4. Keyboard size: 442x151x13mm
- 5. Product weight: 505g ± 10g
- 6. Operating temperature range: 0 °C to 40 °C
- 7. Operating humidity range: 10% - 85%

Attention

- 1. Please use dry and soft cloth to clean the product.
- 2. Do not fold or bend the product.
- 3. Do not disassemble the product by force.
- 4. Do not get in the rain or in the sun or fire.
- 5. Do not flush directly with water.

User manual

1. Plug the USB connector into the computer USB port.
2. The product features plug-and-play.

01 02 03 04

Uživatelská příručka | Česko
Průhled funkce
1. Přehled médií
2. hlasitosti -
3. hlasitosti +
4. tichosti
5. Přehled/přehrávání písní
6. Další píseň
7. Přehrávat / Pausovat
8. Přestavit
9. Domovská stránka
10. e-mail
11. Můj počítač
12. Ovládnout
13. Indikátor zámků kláves
14. Indikátor zámků vlnových písmen
15. Indikátor zámků rozsvícení

Průhled připojení
Zapojte USB konektor do USB portu počítače.

Obal balení
1. Kabelová klávesnice
2. Použitelská příručka a důležité informace

Podležadky na systém
1.1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a výšší; Mac OS 10.5 a výšší.
Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technické specifikace
1. Délka kabelu: 1,6 m
2. Životnost kláves na klávesnici: 8 milionů stisknutí kláves
3. Rozhraní: USB
4. Rozměry produktu: 443*151*13 mm
5. Hmotnost produktu: 505 g
6. Ovládací teplota: 0 °C až 40 °C
7. Ovládací vlhkost: 10% - 85%.

Odrážkování problémů
1. Ujistěte se, že USB konektor produktu správně zapojíte do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud máte problém s výrobem, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nezasahujte násilím.

Pozornost
1. Nikdy nepoužívejte produkt suchou a mokrou hadičkou.
2. výrobek nenasazujte ani neohýbajte.
3. Produkt nezasahujte násilím.
4. Čištění před dažďom, slnkom alebo ohňom.
5. Nepřímé působení proudu vody.

Verbindungsanleitung
Stecken Sie den USB Stecker in den USB-Port des Computers.

Verpackungsinhalt
1. Kabelová klávesnice
2. Použitelská příručka a důležité informace

System Anforderungen
1.1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher ; Android 3.2 oder neuer; Mac OS 10.5 oder höher.
Hinweis: Multimediale Funktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungenutzbar.

Technische Spezifikationen
1. Kabellänge: 1,6 m
2. Lebensdauer der Tastaturtasten: 8 Millionen Tastenanschläge
3. Schnittstelle: USB
4. Produktabmessungen: 443*151*13 mm
5. Produktgewicht: 505g
6. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
7. Luftfeuchtigkeitbereich: 10% - 85%.

Fehlerbehebung
1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Produkts korrekt an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips-Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerschlagen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1. Benutzen Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
2. Das Produkt nicht falten oder biegen.
3. Das Produkt nicht mit Gewalt zerlegen.
4. Nicht in der Regen oder in der Sonne oder in Feuer kommen.
5. Nicht direkt mit Wasser spülen.

05 06 07 08 09

Benutzerhandbuch | Deutsch
Funktionsübersicht
1. Mediaplayer
2. Lautstärke -
3. Lautstärke +
4. Stumm
5. Vorheriges Lied
6. Nächstes Lied
7. Play / Pause
8. Mail
9. Meinen Computer
10. E-Mail
11. Mein Computer
12. Favorit
13. Nummernblock
14. Caps Lock-Anzeige
15. Scroll Lock-Anzeige

Verbindungsanleitung
Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Port des Computers.

Verpackungsinhalt
1. Kabelevierter Tastatur
2. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen

System Anforderungen
1.1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher ; Android 3.2 oder neuer; Mac OS 10.5 oder höher.
Hinweis: Multimediale Funktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungenutzbar.

Technische Spezifikationen
1. Kabellänge: 1,6 m
2. Lebensdauer der Tastaturtasten: 8 Millionen Tastenanschläge
3. Schnittstelle: USB
4. Produktabmessungen: 443*151*13 mm
5. Produktgewicht: 505g
6. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
7. Luftfeuchtigkeitbereich: 10% - 85%.

Fehlerbehebung
1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Produkts korrekt an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips-Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerschlagen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1. Benutzen Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
2. Das Produkt nicht falten oder biegen.
3. Das Produkt nicht mit Gewalt zerlegen.
4. Nicht in der Regen oder in der Sonne oder in Feuer kommen.
5. Nicht direkt mit Wasser spülen.

Benutzerhandbuch | Norsk
Funksjonsoversikt
1. Mediaspiller
2. Volum -
3. Volum +
4. Stum
5. Kompang
6. Neste sang
7. Spill / pause
8. Post
9. Min datamaskin
10. E-post
11. Min datamaskin
12. Favoritt
13. Nummerskiltet
14. Indikator for låst opp bogstaver
15. Indikator for vekselskiltet

Tilkoblingsveiledning
Koble USB-kontakten til datamaskinens USB-port.

Emballasjeinnhold
1. Kabelet tastatur
2. Brukerhåndbok og viktig informasjon

Systemkrav
1.1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Android 3.2 eller nyere; Mac OS 10.5 eller nyere.
Merk: Multimediale funksjoner er delvis ugyldige i forskjellige operativsystemversjoner.

Techniske spesifikasjoner
1. Kabellengde: 1,6 m
2. Levetid på tastaturets taster: 8 millioner trykninger
3. Grensesnitt: USB
4. Produktmålinger: 443*151*13 mm
5. Produktvekt: 505g
6. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
7. Driftfuktighetsområde: 10% - 85%.

Løsningsveiledning
1. Sørg for at USB-kontakten til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen.
2. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet.
3. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips nettstedet eller nærmeste forhandler. Demontér ikke produktet med makt.

Mark følgende
1. Bruk tørt og mykt klud til å rengjøre produktet.
2. Ikke brett eller bøy produktet.
3. Ikke demonter produktet med makt.
4. Ikke kom i regn eller i solen eller ilden.
5. Ikke bruk produktet i vann.
6. Ikke utsettes direkte for vann.

10 11 12 13 14

Benutzerhandbuch | Italiano
Funzionalità delle funzioni
1. Media Player
2. Volume -
3. Volume +
4. Mute
5. Canzone precedente
6. Proxima canzone
7. Play / pause
8. Fermata
9. Mio computer
10. E-mail
11. Mio computer
12. Preferito
13. Numerico numerico
14. Indicatore di blocco multimediale
15. Indicatore di blocco commento

Guida alle connessioni
Collegare il connettore USB alla porta USB del computer.

Contenuto della confezione
1. Tastatura cablo
2. Manuale dell'utente e informazioni importanti

Requisito del sistema
1.1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive; Android 3.2 o versioni successive; Mac OS 10.5 o versioni successive.
Nota: Le funzioni multimediale sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche
1. Lunghezza del cavo: 1,6 m
2. Durata di vita delle tastature: 8 milioni di battute
3. Interfaccia: USB
4. Dimensioni del prodotto: 443*151*13 mm
5. Peso del prodotto: 505 g
6. Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C
7. Intervallo di umidità di funzionamento: 10% - 85%.

Problemi non risolti
1. Assicurarsi che il connettore USB del prodotto sia stato collegato correttamente alla porta USB del computer.
2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3. Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore di fiducia. Non smontare il prodotto con la forza.

Attenzioni
1. Usare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto con la forza.
2. Non piegare o piegare il prodotto.
3. Non smontare il prodotto con la forza.
4. Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco.
5. Non immergere direttamente con acqua.

Manuale utente | Italiano
Funzionalità delle funzioni
1. Media Player
2. Volume -
3. Volume +
4. Mute
5. Canzone precedente
6. Proxima canzone
7. Play / pause
8. Fermata
9. Mio computer
10. E-mail
11. Mio computer
12. Preferito
13. Numerico numerico
14. Indicatore di blocco multimediale
15. Indicatore di blocco commento

Guida alle connessioni
Collegare il connettore USB alla porta USB del computer.

Contenuto della confezione
1. Tastatura cablo
2. Manuale dell'utente e informazioni importanti

Requisito del sistema
1.1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive; Android 3.2 o versioni successive; Mac OS 10.5 o versioni successive.
Nota: Le funzioni multimediale sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche
1. Lunghezza del cavo: 1,6 m
2. Durata di vita delle tastature: 8 milioni di battute
3. Interfaccia: USB
4. Dimensioni del prodotto: 443*151*13 mm
5. Peso del prodotto: 505 g
6. Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C
7. Intervallo di umidità di funzionamento: 10% - 85%.

Problemi non risolti
1. Assicurarsi che il connettore USB del prodotto sia stato collegato correttamente alla porta USB del computer.
2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3. Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore di fiducia. Non smontare il prodotto con la forza.

Attenzioni
1. Usare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto con la forza.
2. Non piegare o piegare il prodotto.
3. Non smontare il prodotto con la forza.
4. Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco.
5. Non immergere direttamente con acqua.

15 16 17 18 19

Benutzerhandbuch | Español
Funciones de las funciones
1. Mediaplayer
2. Volumen -
3. Volumen +
4. Mute
5. Anterior canción
6. Próxima canción
7. Reproducir / pausar
8. Stop
9. Mi ordenador
10. E-mail
11. Mi ordenador
12. Favorito
13. Bloqueo de bloques de números
14. Indicador de bloqueo de multimedia
15. Indicador de bloqueo de desplazamiento

Guía de conexión
Conectar el conector USB en el puerto USB de la computadora.

Contenido del empaque
1. Teclado con cable
2. Manual de usuario e información importante

Requisitos del sistema
1.1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior; Android 3.2 o posterior; Mac OS 10.5 o superior.
Nota: Funciones multimediales son parcialmente inválidas en diferentes versiones de sistemas operativos.

Especificaciones técnicas
1. Longitud del cable: 1,6 m
2. Vida útil de las teclas del teclado: 8 millones de pulsaciones
3. Interfaz: USB
4. Dimensiones del producto: 443*151*13 mm
5. Peso del producto: 505 g
6. Rango de temperatura de operación: 0 °C a 40 °C
7. Rango de humedad de trabajo: 10% - 85%.

Solución de problemas
1. Asegurarse de que el conector USB del producto se ha conectado correctamente al puerto USB de la computadora.
2. Verificar que el computador cumpla con los requisitos mínimos del sistema.
3. Si no puedes resolver el problema, intenta encontrar la solución en el sitio web de Philips o en el distribuidor más cercano. No desmonte el producto a la fuerza.

Atención
1. Limpie con un paño seco y suave para limpiar el producto.
2. No doble ni doble el producto.
3. No desmonte el producto con fuerza.
4. No se exponga a la lluvia, al sol o al fuego.
5. No empase directamente con agua.

Benutzerhandbuch | Türkçe
Fonksiyonların genel bakışı
1. Medya oynatıcı
2. Ses seviyesi -
3. Ses seviyesi +
4. Sesi kapat
5. Önceki şarkı
6. Sonraki şarkı
7. Oynat / durdur
8. Dur
9. Ana sayfa
10. E-posta adresi
11. Benim bilgisayarım
12. Favorit
13. Sayı klavyesi
14. Boyutlu blokaj göstergesi
15. Kaydırma blokaj göstergesi

Bağlantı kılavuzu
Ardışık USB-kontakten bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Ambalaj içeriği
1. Kabeleli klavye
2. Kullanıcı kılavuzu ve önemli bilgiler

Sistem gereksinimleri
1.1 * USB portu
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya sonrası; Android 3.2 veya sonrası; Mac OS 10.5 veya sonrası.
Not: Multimedya işlevleri kısmen geçersizdir ve farklı işletim sistemleri sürümlerinde farklıdır.

Teknik özellikler
1. Kablo uzunluğu: 1,6 m
2. Klavye tuşlarının ömürleri: 8 milyon tuş vuruşu
3. Arayüz: USB
4. Ürün boyutu: 443*151*13 mm
5. Ürün ağırlığı: 505g
6. Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C
7. Nemlilik oranı aralığı: 10% - 85%.

Sorun giderme
1. Ürünün USB-konektörünün bilgisayarın USB bağlantı noktasına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
2. Bilgisayarın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
3. Sorunuzu çözemediğiniz takdirde, lütfen Philips web sitesinden veya en yakın satış noktasından bizimle iletişime geçin.
4. Ürünü zorla sökme veya parçalarını sökme.
5. Ürünü doğrudan suya temas ettirme.

Dikkat
1. Ürünü temizlemek için ıslak kumaş veya yumuşak bir bez kullanın.
2. Ürünü bükme veya bükme.
3. Ürünü zorla sökme.
4. Ürünü doğrudan suya temas ettirme.
5. Ürünü doğrudan ateşe temas ettirme.

20 21 22 23 24

Benutzerhandbuch | Українська
Огляд функцій
1. Медіа-плеєр
2. Гучність -
3. Гучність +
4. Без звуку
5. Попередня пісня
6. Наступна пісня
7. Відтворення / пауза
8. Стоп
9. Домашня сторінка
10. Електронна пошта
11. Мій комп'ютер
12. Улюблені
13. Чисельний блокування номера
14. Індикатор блокування відеоматеріалу
15. Індикатор блокування переміщення

Інструкція з підключення
Підключіть роз'єм USB до порту USB комп'ютера.

Зміст упаковки
1. Діагональна клавіатура
2. Посібник користувача та важливі інформації

Вимоги до системи
1.1 * USB порт
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 або новіші версії; Android 3.2 і новіші; Mac OS 10.5 і вище.
Примітка: Мультимедійні функції частково недійсні в різних версіях ОС.

Технічні характеристики
1. Довжина кабелю: 1,6 м
2. Термін служби клавіатурних клавіш: 8 мільйонів натискань клавіш
3. Інтерфейс: USB
4. Розміри продукту: 443*151*13 мм
5. Вага продукту: 505г
6. Діапазон робочих температур: від 0°C до 40°C
7. Діапазон робочої вологості: 10% - 85%.

Розв'язання проблем
1. Переконайтеся, що USB роз'єм виробу правильно підключено до USB порту комп'ютера.
2. Переконайтеся, що комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам.
3. Якщо ви не можете вирішити проблему, спробуйте знайти рішення на веб-сайті Philips або у найближчому продавці. Будь ласка, не розбирайте виріб силою.

Увага
1. Для чищення виробу використовуйте суху і м'яку тканину.
2. Не спробуйте не гнати виріб.
3. Не розбирайте виріб силою.
4. Не піддавайте виріб впливу сонячного світла або вогню.
5. Не піддавайте безпосередньо воді.

Benutzerhandbuch | Türkçe
Fonksiyonların genel bakışı
1. Medya oynatıcı
2. Ses seviyesi -
3. Ses seviyesi +
4. Sesi kapat
5. Önceki şarkı
6. Sonraki şarkı
7. Oynat / durdur
8. Dur
9. Ana sayfa
10. E-posta adresi
11. Benim bilgisayarım
12. Favorit
13. Sayı klavyesi
14. Boyutlu blokaj göstergesi
15. Kaydırma blokaj göstergesi

Bağlantı kılavuzu
Ardışık USB-kontakten bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Ambalaj içeriği
1. Kabeleli klavye
2. Kullanıcı kılavuzu ve önemli bilgiler

Sistem gereksinimleri
1.1 * USB portu
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya sonrası; Android 3.2 veya sonrası; Mac OS 10.5 veya sonrası.
Not: Multimedya işlevleri kısmen geçersizdir ve farklı işletim sistemleri sürümlerinde farklıdır.

Technik özellikler
1. Kablo uzunluğu: 1,6 m
2. Klavye tuşlarının ömürleri: 8 milyon tuş vuruşu
3. Arayüz: USB
4. Ürün boyutu: 443*151*13 mm
5. Ürün ağırlığı: 505g
6. Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C
7. Nemlilik oranı aralığı: 10% - 85%.

Sorun giderme
1. Ürünün USB-konektörünün bilgisayarın USB bağlantı noktasına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
2. Bilgisayarın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
3. Sorunuzu çözemediğiniz takdirde, lütfen Philips web sitesinden veya en yakın satış noktasından bizimle iletişime geçin.
4. Ürünü zorla sökme veya parçalarını sökme.
5. Ürünü doğrudan suya temas ettirme.

Dikkat
1. Ürünü temizlemek için ıslak kumaş veya yumuşak bir bez kullanın.
2. Ürünü bükme veya bükme.
3. Ürünü zorla sökme.
4. Ürünü doğrudan suya temas ettirme.
5. Ürünü doğrudan ateşe temas ettirme.

25 26

2022 © Top Victory Investments Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited, and Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product.
Specifications are subject to change without notice.
Made in China
Register your product and get support at: www.philips.com/welcome