



Philips HomeRun
Насадки для вологого
прибирання для
HomeRun 3000

Чотири насадки для вологого
прибирання з мікрофіброю

Можна мити (макс. 60 градусів)
Сумісність: XU3000/3100/3110

XV1430/00

Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос

Використовуйте змінні насадки для прибирання з мікрофібри на роботі-пилососі HomeRun and MOP Robot 3000 Series Aqua для видалення тонкого шару пилу, який утворюється на підлозі щодня, щоб ваші ноги залишалися чистими, навіть якщо ви ходите босоніж.

Щодня повертайтеся додому в абсолютну чистоту

- Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос*
- Для лагідного, проте ефективного чищення

Багаторазові насадки для вологого прибирання, які можна мити

- Багаторазові насадки для вологого прибирання, які можна мити
- Заміняйте кожні 3–6 місяців

PHILIPS

Насадки для вологого прибирання для HomeRun 3000

Чотири насадки для вологого прибирання з мікрофіброю Можна мити (макс. 60 градусів), Сумісність: XU3000/3100/3110

Специфікації

Насадки для вологого прибирання для робота-пилососа з функцією миття

- Кількість насадок для вологого прибирання: 4
- Багаторазові накладки, які можна мити: Так, замінювати кожні 3–6 місяців
- Насадки для вологого прибирання, які можна

прати в пральній машині: Так, макс. 60 градусів Цельсія

- Підходить для робота-пилососа з функцією миття HomeRun серії 3000 Aqua: XU3100/01, XU3110/02, XU3000/01, XU3000/02

XV1430/00

Основні

Насадки для вологого прибирання, які можна прати

Насадки для вологого прибирання з мікрофібри можна прати в пральній машині за температури 60 градусів Цельсія, і їх легко одягати та знімати. Рекомендується мити швабру після кожного прибирання.

Видалення найдрібнішого пилу (3000)

Використовуйте змінні насадки для вологого прибирання з мікрофібри на роботі-пилососі з функцією миття HomeRun серії 3000 Aqua. Робот пилососить і миє тверду підлогу за раз, щоб прибрати тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж лише після сухого прибирання, щоб підшви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.

Легідне, проте ефективне чищення

М'який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Він був спеціально розроблений для очищення делікатних поверхонь, як-от дерев'яна підлога.

Заміняйте через 3–6 місяців

Міцні насадки для вологого прибирання призначені для щоденного ретельного вологого та сухого прибирання. Заміняйте їх кожні 3–6 місяців, щоб підтримувати оптимальну ефективність прибирання вашого робота. Додаток HomeRun нагадуватиме про необхідність заміни насадки.



Дата випуску 2024-02-10

Версія: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* При використанні з роботом-пилососом із функцією миття Philips HomeRun серії 3000 Aqua