

Philips Avance Collection
Tasse pour eau/farine

CP1875/01



Pour changer de tasse pour eau/farine

Il s'agit d'une pièce de rechange pour votre machine à pâtes de la collection Avance.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

pièce remplaçable

- adapté aux types de produits: HR2375, HR2378

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2022-03-04

Version: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com