



Philips Philips Aqua 3000
Akcesoria zamienne do
robotów Philips Aqua 3000
2× filtr EPA11 Zestaw

zamiennych akcesoriów do

robotów HomeRun 3000

1× szczotka główna

1× szczotka boczna

Zgodne z modelami: XU3000/
3100/3110

XV1433/00

Zestaw oryginalnych części zamiennych

Do robotów sprzątających i mopujących Philips Aqua 3000

Wszystko, co potrzebne, do wykonywania regularnej konserwacji robota sprzątającego i mopującego Philips Aqua 3000. Zestaw oryginalnych części zamiennych składa się z 2 filtrów EPA11, 1 szczotki głównej i 1 szczotki bocznej.

Oryginalne zamienne szczotki: główna i boczna

- Szczotka główna do wszystkich typów podłóg
- Zbiera brud wzdłuż ścian i głęboko w rogach pomieszczenia

Oryginalne filtry zamienne

- Filtr EPA11 zapewniający doskonałą filtrację

PHILIPS

Akcesoria zamienne do robotów Philips Aqua 3000

2× filtr EPA11 Zestaw zamiennych akcesoriów do robotów HomeRun 3000 1× szczotka główna, 1× szczotka boczna, Zgodne z modelami: XU3000/3100/3110

Dane techniczne

Jednostka handlowa

- Height: 20.4
- Width: 18.5
- Length: 7.8
- Net Weight: 0.06
- Gross Weight: 0.19
- GTIN: 8720389024016
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85087000

Karton zewnętrzny

- Height: 38.3
- Width: 42.8
- Length: 34.5
- Net Weight: 0.96
- Gross Weight: 4.25
- GTIN: 18720389024013

Inne

- Height: 167.6
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68720389024018

Zestaw zamiennych akcesoriów do robotów sprzątających z funkcją mopowania HomeRun

- Liczba filtrów: 2×
- Liczba głównych szczotek: 1×
- Liczba szczotek bocznych: 1×
- Przeznaczone do robotów sprzątających z funkcją mopowania HomeRun serii 3000 Aqua: XU3100/01, XU3110/02, XU3000/01, XU3000/02

XV1433/00

Zalety

Filtr EPA11

Zestaw zawiera 2 filtry EPA11. Zanim powietrze dostanie się z powrotem do pomieszczenia, filtr wyłapuje ponad 95% drobnego kurzu. Dzięki temu powietrze w domu jest czyste i pozbawione kurzu. Filtr należy wymieniać co 3–6 miesięcy.

Szczotka główna

Szczotka główna rozbija i unosi kurz i brud, zapewniając dokładne czyszczenie. Szczotkę główną należy wymieniać co 6–12 miesięcy.

Szczotka boczna

Do bardziej dokładnego czyszczenia służy szczotka boczna, która wymiata brud znajdujący się wzdłuż krawędzi i kieruje go do otworu ssącego. Szczotkę boczną należy wymieniać co 6–12 miesięcy. Przyczepianie szczotki bocznej do robota jest niezwykle łatwe i zajmuje tylko chwilę.



Data wydania 2024-03-01

Wersja: 6.6.1

EAN: 87 20389 02401 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W przypadku używania z automatycznym robotem sprzątającym i mopującym Philips Aqua 3000.