



Philips Série 3000 Cuisinier à œuf Philips - egg cooker x6, 450W

HD9137/90

- Différents niveaux de cuisson
- Format familial
- Puissance de 400 W
- Plateau de pochage
- Signal Prêt

Des œufs cuits à la perfection, tous les jours

3 jeux de plaques pour paninis, sandwichs, gaufres

- Bol gradué précis avec repères de niveau d'eau
- Puissance de cuisson de 400 W
- Signal sonore Prêt
- Format familial avec capacité de six œufs
- Plateau de pochage, accessoire supplémentaire pour cuire jusqu'à 3 œufs
- Perce-œuf et bol pour des résultats d'expert
- Design compact et facile à ranger qui contient tous les accessoires
- Voyant de marche
- Facile à nettoyer
- Économisez jusqu'à 70 % d'énergie

Points forts

Bol gradué précis



Un œuf parfaitement cuit nécessite un équilibre précis entre l'eau, la puissance et le temps. Selon le type d'œuf que vous préparez, vous devrez ajouter une quantité d'eau différente. Ce bol gradué précis indique les différents repères de niveau d'eau pour des résultats optimaux.

Puissance de 400 W



La puissance élevée de 400 W du cuiseur à œufs assure des résultats parfaits, à chaque fois et pour tous les types d'œufs.

Signal Prêt



Le bref signal sonore Prêt indique que la cuisson est terminée et que vos œufs sont prêts.

Format familial



Servez toute la famille en cuisinant jusqu'à six œufs durs ou trois œufs pochés à la fois.

Plateau de pochage



Le cuiseur à œufs est livré avec un plateau de pochage. Facile à utiliser et à nettoyer, il vous suffit de placer le plateau pour faire cuire jusqu'à 3 délicieux œufs pochés en même temps.

Perce-œuf



Les œufs durs doivent être percés éviter qu'ils n'éclatent. Le cuiseur à œufs comprend un perce-œuf. Il est logé à l'intérieur d'un bol pour une utilisation facile et pour récupérer une éventuelle fuite.

Design compact et facile à ranger



Conçu pour minimiser l'encombrement et éviter d'égarer des accessoires, le cuiseur à œufs est compact et capable de contenir tous les accessoires (mesureur, plateau de pochage, perce-œuf et bol).

Voyant de marche



Tout est dans les détails. L'élégant voyant de marche s'allume lorsque le cuiseur à œufs est allumé.

Facile à nettoyer



Des œufs en toute simplicité. Le plateau à œufs et le plateau à œufs pochés sont amovibles, faciles à nettoyer et passent au lave-vaisselle pour une simplicité ultime.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Interface: Bouton rotatif
Revêtement antiadhésif: Non
Type de produit: Cuiseur à œufs
Livres de recettes: Manuel d'utilisation en ligne
Matériau principal: PP
Pieds antidérapants: Oui, 4 pièces
Range-cordon: Non
Déclaration de conformité UE: Oui
Longueur du cordon: Longueur externe : 70-75 cm
Pièces compatibles lave-vaisselle: Plateau à œufs, pocheuse
Garantie: 2 ans

Caractéristiques techniques

Tension: 220-240 V
Batterie: Non
Puissance: 400 W
Fréquence: 50-60 Hz

Sécurité

Arrêt automatique: Non

Poids et dimensions

Longueur du produit: 20,6 cm
Largeur du produit: 14 cm
Hauteur du produit: 13,5 cm
Poids du produit: 560 g
Longueur de l'emballage: 23 cm
Largeur de l'emballage: 13,6 cm
Hauteur de l'emballage: 15,4 cm
Poids de l'emballage: 800 g

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine



Date de publication
2026-03-01
Version: 25.25.1
EAN: 8720389030994
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Tous droits réservés.
'Philips et l'emblème de Shield Philips sont des marques enregistrées de Koninklijke Philips n.v. et sont utilisées sous licence.'