



# 58770

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## Modèle N° 58770

### ATTENTION

- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Les pompes ne portant pas l'indication selon laquelle elles sont protégées contre l'effet du gel ne doivent pas être laissées à l'extérieur pendant les périodes de gel.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

### PRÉCAUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES PILES

- Ne mélangez pas les piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de piles. Ne mélangez pas les piles standards alcalines (carbone - zinc) ou rechargeables (nickel - cadmium).
- Vérifiez que les piles sont installées correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez jamais de recharger les piles non rechargeables car cela peut provoquer des fuites, un incendie ou une explosion.
- Les piles rechargeables doivent être ôtées de ce produit avant de les recharger.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne tentez jamais de démonter ou d'ouvrir des piles car cela peut entraîner des brûlures d'électrolyte.
- Ôtez les piles de l'équipement que vous n'utiliserez pas pendant une période prolongée.
- Les piles usées doivent être enlevées de ce produit.
- Ne pas brûler le produit ou les piles. Vérifiez les réglementations locales pour connaître les instructions d'élimination appropriées.
- Les piles ne doivent pas être soumises à une chaleur excessive, comme celle provenant des rayons du soleil, d'un feu ou similaire.
- N'utilisez que des piles AA (non fournies).

### ÉLIMINATION



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

### INSTRUCTIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

- L'aspirateur est conçu pour nettoyer les piscines et les spas.
- Assurez-vous que le capot des piles est bien fermé avant de l'allumer pour éviter que de l'eau ne s'infilte à l'intérieur et n'endommage le produit.
- N'utilisez pas d'objets pointus sur le sac de filtration pour éviter de l'endommager.
- Pour éviter d'endommager le moteur, ne le mettez pas en marche lorsqu'il est hors de l'eau.
- Ne vous approchez pas de la tête d'aspiration lorsqu'elle est en marche pour éviter la surchauffe du moteur et pour prolonger la durée de vie du produit.
- Ne pas démonter le moteur sans l'autorisation du fabricant.
- Conditions de fonctionnement :
- Profondeur de l'eau : 35 cm à 120 cm
- Température de l'eau : 4 °C à 35 °C
- Les avertissements ne sont pas destinés à inclure tous les cas possibles de risques et/ou de blessures graves. Les propriétaires de piscines ou de spas doivent toujours faire preuve d'une grande prudence et de bon sens lorsqu'ils utilisent l'aspirateur. Les appareils fonctionnant avec des piles doivent également être marqués de la mention 8 PCS AA Battery.
- Les instructions de fonctionnement des appareils fonctionnant sur piles ou batteries, suivant les modèles, sont :
- 8 piles AA PCS ;
- Retirez et insérez les piles (consultez le manuel) ;
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Ne pas mélanger différents types de piles ou mélanger des piles neuves et des piles usagées ;
- Les piles doivent être insérées suivant la bonne polarité ;
- Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et recyclées en toute sécurité ;
- Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être en court-circuit.



### DÉPANNAGE

Problèmes	Causes probables	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	Le niveau des piles est trop faible	Remplacer les piles
	Les piles ne sont pas correctement mises en place	Insérez les piles correctement
Aspiration trop faible	Le niveau de la pile est trop faible	Remplacer les piles
	Le sac à débris est plein	Retirer et vider le sac à débris
Bruit anormal	Il y a des débris dans le rotor du moteur	Dévissez la tête d'aspiration pour nettoyer les débris du rotor
	La roue du moteur est cassée	Consultez votre revendeur pour obtenir de l'aide



