

Sikkerhet

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer spenningen angitt på identifikasjonsplaten på baksiden av apparatet. Hvis strømpluggen, stikkkontakten eller forgreiningskontakten brukes som frakoblingsenhet, må den forbli klar til bruk.

På enkelte modeller er lysindikatoren plassert på siden av TV-apparatet. At indikatoren ikke lyser på fronten, betyr ikke at TV-apparatet er fullstendig frakoblet strømnettet. For å koble TV-apparatet fullstendig fra strømnettet, må støpselet trekkes ut fra strømkontakten.

TV-apparatets komponenter er følsomme for varme.

Maksimal temperatur på omgivelsene må ikke overskride **35 °C**. Ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-apparatet må ikke tildekkes. Sørg for nok plass rundt det for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Installer apparatet med god avstand til alle varmekilder (peis e.l.), eller apparater som stråler ut sterke magnetiske eller elektriske felt.

Luftfuktigheten i rom hvor TV-apparatet er installert må ikke overskride **75 %** luftfuktighet. Flytting av apparatet fra et kaldt sted til et varmt kan forårsake kondens på skjermen (og på noen komponenter inne i TV-apparatet). La kondensen fordampe før du slår på TV-apparatet igjen.

Knappen **⏻** eller **POWER/⏻** på TV-apparatet eller knappen **⏻** på fjernkontrollen kan brukes til å skru den på og sette den i standby-modus. Hvis du **ikke skal se på TV på en lengre periode**, må du slå det av fullstendig ved å trekke ut støpselet fra strømkontakten.

Ved **tordenvær** anbefaler vi å koble TV-apparatet fra strømnettet og fra antennen, slik at det ikke påvirkes av elektriske eller elektromagnetiske spenningssvingninger som kan ødelegge det. Av denne grunnen bør du sørge for at **strøm- og antennekontakter** er tilgjengelige, slik at de kan **kobles fra** ved behov.

Koble fra TV-apparatet umiddelbart hvis du merker at det **lukter brent** eller **hvis det kommer røyk**. Du må aldri, under noen omstendighet, åpne TV-apparatet selv, da du i så fall risikerer å få **elektrisk støt**.

ADVARSLER

Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk og bør ikke brukes til andre formål, som f.eks. offentlig bruk eller kommersielle bruksområder.

Hvis den fleksible kabelen til dette produktet skades, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert reparatør, slik at personskader unngås.

Etterlat minst 10 cm klaring rundt TV-en slik at den får tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonen må ikke

hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

Apparatet må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på apparatet.

Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.

For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.

En TV kan falle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn kan unngås dersom man tar enkle forholdsregler som:

- Bruk ALLTID skap eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av TV produsenten.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.
- Forsikre deg ALLTID om at TV-en ikke overhenger kanten på støttmøblene.
- Lær ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollen.
- Rut ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en slik at de ikke kan snubles over, trekkes i eller gripes.
- ALDRI plasser en TV på et ustabilt underlag.
- Plasser ALDRI TV-en på høye møbler (f.eks. skap eller bokhyller) uten at disse er forsvarlig forankret og støtter opp TV-en.
- Plasser ALDRI TV-settet på klær eller andre materialer som kan lokaliseres mellom TV-settet og støttmøblene.
- Plasser ALDRI gjenstander som leker eller fjernkontroller på toppen av TV-en ettersom dette kan friste barn til å klatre på TV-en.

Det samme gjelder dersom den eksisterende TV-en blir beholdt og flyttet, da bør samtlige hensyn ovenfor alltid tas høyde for.

Utstyr med dette symbolet er klasse II eller dobbelisolert elektrisk utstyr. Det har blitt laget på en slik måte at det ikke trenger å jordes. Utstyr uten dette symbolet er klasse I elektrisk utstyr. De må alltid tilkobles en stikkontakt beskyttende jordingskobling.



For å hindre at brann sprer seg må produktet holdes unna stearinlys eller annen åpen ild til enhver tid.

Dette symbolet indikerer at høyspenning er til stede inne. Det er farlig å komme i kontakt med noen intern del av dette produktet.

Dette symbolet indikerer at sikringen kan være i nøytral, og at strømnettet skal kobles fra for å strømfra faseledere.

For å unngå personskader må apparatet festes til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Avstanden mellom apparatet og brukere skal være minst 100 cm for å unngå risiko ved eksponering for radiostråling.

Hvis det er koblet til en ekstern antenne eller et kabelsystem til produktet, sjekk at den eksterne antennen eller at kabelsystemet er blitt jordnet av en fagmann slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet.

TV-skjerm

TV-skjermen som brukes i dette produktet er laget av glass. Derfor er det mulig at det kan knuses hvis produktet faller ned eller blir utsatt for støt fra andre gjenstander.

TV-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg bilder med mange detaljer. Det kan hende at noen inaktive piksler kan komme opp på skjermen som statiske blå, grønne eller røde punkter. Dette påvirker ikke ytelsen til produktet.

Pleie

Bruk et produkt beregnet for rengjøring av glass, til å rengjøre skjermen, og en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring av resten av apparatet.

Viktig: Bruk av sterke rengjøringsmidler, alkoholholdige og skurende produkter kan skade skjermen.

Tørk støv av ventilasjonsåpningene på baksiden og sidene regelmessig. Bruk av rengjøringsmidler, alkoholholdige eller skurende produkter kan skade TV-apparatet. Hvis et objekt eller væske kommer inn i apparatet, må det straks kobles fra strømmettet og kontrolleres av en fagmann. Åpne aldri apparatet selv, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.

ESD-bestemmelser

Dette apparatet møter ytelseskravene til ESD. Hvis apparatet ikke gjenoppretter til Ethernet-forbindelsesmodus eller USB-avspillingsmodus på grunn av elektrostatisk ladning, må brukeren gjøre tiltaket.

Merknad om Bluetooth

Bluetooth®-teknologi (hvis tilgjengelig på din TV) bruker en frekvens på 2,4 GHz, og dermed kan Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere eller mikrobølgeovner i nærheten ha innvirkning på Bluetooth lyd-streaming. Hvis du opplever avbrytelser i lydmottaket, må

du starte ditt Bluetooth-apparat på nytt for å finne en frekvens med mindre interferens, og hvis du fortsetter å oppleve problemer må du flytte deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og interferensilder.

Deklarasjons-ID for Bluetooth: D064438

Veggmontasje av TV-apparatet

Advarsel: Denne operasjonen krever minst to personer, avhengig av størrelsen på TV-en.

For sikker installasjon må disse sikkerhetsreglene følges:

- Kontroller at veggen tåler vekten av TV-apparatet og veggbraketten.
- Følg monteringsanvisningen som følger med veggbraketten. For visse modeller må du passe på å skru den sekskantede VESA veggmonteringsskruens naver (og skruer) som leveres med settet inn i mutterne for veggmonteringen bak på ditt sett før du monterer på veggen.
- TV-apparatet må monteres på en loddrett vegg.
- Bruk bare skruer som er egnet for veggmaterialet.
- Kontroller at kablene til TV-apparatet er plassert slik at det ikke er fare for å snuble i dem.

All annen sikkerhetsinformasjon om våre TV-apparater gjelder også her.

Bruksanvisning for flere produkter

Funksjonene beskrevet i denne håndboken gjelder de fleste modeller. Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig på din TV og/eller din TV kan ha funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Vennligst se det faktiske produktet.

Enhetsoppdatering

Vanligvis oppdateres noen enheter kvartalsvis, men ikke alltid så spesifikt. Noen enheter, spesielt de som har blitt solgt for mer enn tre år siden vil kun oppdateres hvis det er kritiske sårbarheter som blir funnet og løst.

Informasjon for brukere om innsamling av gammelt utstyr og batterier**[EU]**

Produkter

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret samt batterier med dette symbolet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall ved endt levetid. I stedet bør produktene leveres inn på gjenvinningsstasjoner for riktig behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i tillegg til batterier for gjenvinning og resirkulering i hht. nasjonal lovgivning og direktivene 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

Pb
Batteri

Merknad:
Merket Pb under symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly.

Ved korrekt avhending av disse produktene, hjelper du til med å bevare naturressurser og bidrar til å forebygge eventuelle potensielle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne oppstå fra uriktig avfallshåndtering av disse produktene.

For mer detaljert informasjon om innsamlingspunkter og resirkulering av disse produktene, kontakter du ditt lokale kommunekontor, din avfallstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Bøter kan muligens gis ved uriktig kasting av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

[Bedriftsbrukere]

Hvis du vil kaste dette produktet kontakter du din leverandør og sjekker betingelsene i kjøpekontrakten.

[Andre land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du vil kaste disse artiklene må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler i landet ditt for behandling av gammelt elektrisk utstyr og batterier.

Samsvarserklæring

TCL erklærer herved at TV-en med radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.tcl.com. Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

Figurene og illustrasjonene i denne brukerveiledningen er kun ment for referanseformål og kan avvike noe fra det faktiske produktets utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig informasjon	1	Hurtigstartsfunksjon	13
Kapittel 1 - Tilkoblinger		Oppvåkning via nettverk	13
Koble til strømmen og antennen	5	Tilbakestill til fabrikkinnstillingene	14
Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul	5	Bruke den håndfrie TV-talekontrollen	14
Koble til Internett	6	Variabel oppdateringsfrekvens	14
Kapittel 2 - Komme i gang		Apple AirPlay og HomeKit	14
Fjernkontrollfunksjoner	7	Multi visualobjekt	15
Installere batterier	8	Blått lys-filter	15
Slå TV-apparatet på/av	9	Kapittel 5 - Annen informasjon	
Første gangs installasjon	9	Passord for foreldrekontroll	16
Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner		Feilsøking	16
Fjernkontrollknapper	10		
Få tilgang til kanaler	10		
Se på tilkoblede enheter	10		
Justere volumet	10		
Åpne startsidene for Smart TV	10		
Bruke Innstillinger-menyen	10		
Bruker brukerveiledning	10		
Kapittel 4 - Bruke mer av din TV			
Installere kanaler	11		
Felles grensesnitt	11		
Bruke felles grensesnittmodul	11		
Få tilgang til felles grensesnittjenester	11		
Bruke teksting	11		
Slå undertekster på/av	11		
Slå på undertekster på digitale TV-kanaler	11		
Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler	12		
Bruke tekst-TV	12		
Velge Språk dekodingside	12		
Digital tekst-tv språk	12		
Kontroll av eksterne enheter (CEC)	12		
Aktivere/deaktivere CEC	12		
Slå på TV-en synkronisert	12		
Enhetsens standby er synkronisert	12		
HbbTV	12		
HbbTV-tilgang	12		
Deaktivering av HbbTV	13		
Bruke EPG (Elektronisk programguide)	13		
Bluetooth-funksjon	13		


Kapittel 1 - Tilkoblinger

Koble til strømmen og antennen


For å slå på TV-en etter å ha tilkoblet strømkabelen, trykkes **⏻** eller **POWER/⏻**.

Merk:

- Plasseringen av kontakten varierer etter modell.
- Koble fra strømkabelen før du tilkobler enheter.



Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul




Koble til Internett


Merknad: Følgende instruksjoner er bare vanlige for å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk.

Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig avhengig av den faktiske nettverkskonfigurasjonen. Hvis du har noen spørsmål om hjemmenettverk, kan du kontakte Internett-leverandøren.

Kablet forbindelse



Trådløs forbindelse



Nettverksinnstillinger:

1. Trykk på  på fjernkontrollen for å vise dashbordmenyen.
2. Velg **Settings** (Innstillinger) og trykk **OK** for å åpne innstillingsmenyen.
3. Trykk  /  for å velge **Network and Internet** (Nettverk og internett), trykk **OK** for å gå inn i undermenyen og følg veiledningen på skjermen for å sette opp nettverket.


Merk:

- TV-en har kanskje ikke alle tilkoblingsmulighetene som vises i diagrammet over. Antallet USB- og HDMI-porter kan variere i henhold til TV-modellen.
- Plasseringen av knapper og kontakter kan variere i henhold til TV-modellen.
- USB-kontaktene er for datainput fra USB-stasjoner og for tilkobling av andre relevante USB-enheter.
- USB-enheter må kobles direkte til TV-settet uten kabelforlengelser. Hvis det er nødvendig med en forlenger, anbefales det ikke å bruke lenger enn 50 cm lengde. Lenger utviderkabler bør ha ferritt-perler montert.
- Funksjonen eARC/ARC (Audio Return Channel) støttes bare av HDMI-porten merket med eARC/ARC. For å bruke eARC/ARC-funksjonen må du først slå på CEC-funksjonen slik det er beskrevet i avsnittet om **CEC**.
- Det anbefales å bruke HDMI-kabler av høy kvalitet og med god skjerming for å unngå mulig interferens.
- Bruk hodetelefoner med 3,5 mm TRS-kontakt. For høy lyd fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskader (ikke tilgjengelig på alle modeller).

Kapittel 2 - Komme i gang

Fjernkontrollfunksjoner

De fleste av TV-apparatets funksjoner kan nås via menyer som vises på TV-skjermen. Fjernkontrollen som følger med apparatet kan brukes til å navigere gjennom menyene og til å konfigurere alle generelle innstillinger.




-  Slå lyden av og på.
-  Standby/avslutte standby.
-  Å åpne det virtuelle fjernkontrolltastaturet når det er tilgjengelig.
-  Trykk på **Google Assistant** (Google Assistant) -knappen på fjernkontrollen for å snakke med Google Assistant. *(Bare tilgjengelig i Google TV-modus og nettverkstilkoblingen er normal.)*
-  For å velge inngangskilde.
- Circular D-Pad** Navigasjon retningsknapper.
- OK** Bekreft inndata eller valg. (Kanallisten kan vises i TV-modus.)
- VOL+ / -** Kontrollere volumet.
-  For å returnere til forrige meny eller avslutte en app.
-  Hurtiginnstillingspanelet vises.
- CH ^ / v** Skifte kanaler.
-  For å åpne startsiden for Smart TV.
-  Å vise dashbordmenyen.
-  Vise programinformasjon, hvis tilgjengelig.
-  For å få tilgang til den elektroniske programguiden (bare tilgjengelig for digitale kanaler). Eller tilgang til DTV EPG. (Bare tilgjengelig i Google TV-modus.)
- LIST** For å få tilgang til DTV-kanallisten.
- NETFLIX** For å få tilgang til Netflix hvis det er tilgjengelig.
- prime video** For å få tilgang til Prime video (Prime-videoen) hvis den er tilgjengelig.
- Youtube** For å få tilgang til YouTube hvis det er tilgjengelig.
- TCL CHANNEL** For å få tilgang til TCL Channel.

Notater:

- Denne fjernkontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Fjernkontrolltypen kan endres uten varsel.
- App-knappene kan variere avhengig av modell. App-knappen brukes til å få tilgang til den tilsvarende appen.
- Følg skjermveiledningen for å pare fjernkontrollen med TV-en når du trykker på **Google Assistant**-knappen for første gang.
- Google TV er navnet på denne enhetens programvareopplevelse og et varemerke som tilhører Google LLC.
- Google-assistenten er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

Installere batterier

1. Trykke for å åpne bakdekselet som illustrert.
2. Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
3. Sett bakdekselet på plass igjen som illustrert.



Merknad: Fjernkontrolltypen kan bli endret uten varsel.

FORSIKTIG: Fare for brann eller eksplosjon ved utskifting av feil type batterier.

Viktig:

Batterier må ikke utsettes for overdreven varme fra solskinn, ild osv. Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis batteriene forblir i utstyret kan dette forårsake skade gjennom nedbrytning og rustlekkasje, og dette vil gjøre garantien ugyldig.


For å beskytte miljøet må lokale resirkuleringsfasiliteter for kasting av batterier. Kast brukte batterier i henhold til instruksene.

FORSIKTIG: Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type som anbefalt av utstyrsprodusenten.

Hvis batteriene på fjernkontrollen er tomme, kan du bruke knappen på TV-en.

Du kan skru på TV-en fra standby-modus ved å trykke på -knappen på TV-apparatet.

Når TV-en er på kan multifunksjonsmenyen vises ved å trykke på -knappen på TV-apparatet. For mer informasjon om hvordan du bruker multifunksjonsmenyen, vises det til figuren under.



- Trykk på -knappen for å flytte uthevingen til neste funksjonsvalg.
- Trykk og hold -knappen i mer enn 2 sekunder for å bekrefte valget.

Merknad: Se hurtigstartveiledningen for å finne -knappen på TV-apparatet.

Slå TV-apparatet på/av

1. Når strømledningen er tilkoblet, vil TV-en skrus på direkte eller være i stand-by-modus. Dersom TV-en er i standby-modus, trykkes  eller **POWER**/-knappen på TV-apparatet eller -knappen på fjernkontrollen for å slå den på.
2. For å sette TV-en på standby-modus, trykk -knappen på fjernkontrollen. TV-apparatet fortsetter å få strøm tilført, men med lavere energiforbruk.
3. For å slå av TV-en, trekk hovedstøpselet ut av stikkontakten.

Merknad: For å spare energi og miljøvern, er noen modeller designet med relébrytere. Når TV -en slås på eller av, er det normalt å høre lyden fra reléet.

Første gangs installasjon

Første gang du slår på TV-en, vises **Welcome** (Velkommen)-skjermen (startskjermen), som leder deg gjennom konfigurasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen ved blant annet å velge språk, koble til nettverket, søke etter kanaler og mer. Under hvert trinn må du enten gjøre et valg eller hoppe over trinnet. Hvis du hopper over et trinn, kan du utføre konfigurasjonen senere fra innstillingsmenyen.

Merknad: Dersom TV-kanalsøket kun finner analoge kanaler kan dette være et resultat av svake signaler og det dekkes derfor ikke av produsentens garanti. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for mangelen på eller svake signaler i enkelte områder.

Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

Fjernkontrollknapper

Her er navigeringsknappene og **OK**-knappen på fjernkontrollen som du kan bruke ofte.



Få tilgang til kanaler

Ved hjelp av navigasjonsretningsknappene: trykk på $\wedge / \vee$ på fjernkontrollen for å bla gjennom for å endre kanal.

Ved hjelp av OK-knappen: trykk på **OK**-knappen for å vise kanallisten, og trykk på $\wedge / \vee / \lt / \gt$ og **OK** for å velge kanaler.

Ved hjelp av CH $\wedge / \vee$ knappene: trykk på **CH $\wedge / \vee$** knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.

Ved å bruke ¹²³-knappen: trykk på ¹²³ for å vise den virtuelle fjernkontrolltastatur, så kan du velge ønsket knapp for å betjene deretter.

Bruke LIST-knappen: trykk på **LIST**-knappen på fjernkontrollen for å vise kanallisten og trykk på $\wedge / \vee / \lt / \gt$ og **OK** for å velge kanaler.

Se på tilkoblede enheter

Trykk på $\boxplus$ på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk på $\lt / \gt$ for å velge TV eller en annen inngang og trykk **OK** for å bekrefte.

*Merknad: Inngangskilder som HDMI1 vises kanskje ikke på kildelisten, du kan trykke på $\boxplus$ knappen og trykk $\gt$ knappen til slutten av kildelisten, velg **Edit** (Rediger) og trykk **OK** for å slå inngangskildene til **PA**, **AV** eller **AUTO**.*

Justere volumet

Volumkontroll: Trykk på **VOL+** / **—** -knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere volumet.

Lyddemping: Trykk på $\boxtimes$ -knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på denne knappen igjen eller på **VOL+** -knappen for å reaktivere lyden.

Åpne startsidene for Smart TV

Lar deg starte Internett-apper og vanlige apper, bruke spesialtilpassede Internett-nettsider og endre systeminnstillingen for TV-en. Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å kontrollere.

ADVARSEL:

- Konfigurer nettverkstillingene før du bruker Smart TV-programmer.

- Treg respons og/eller forstyrrelser kan forekomme, avhengig av nettverksforholdene.
- Hvis du opplever problemer med å bruke et program, bør du kontakte leverandøren.
- Avhengig av leverandøren, kan videre programoppdateringer eller programmet selv være utgått.
- Avhengig av gjeldende regelverk kan enkelte programmer ha begrensede tjenester eller ikke støttes.
- Tjenesteleverandøren kan gjøre endringer i appen uten å gi beskjed på forhånd.

1. Trykk $\boxplus$ på fjernkontrollen for å vise startsidene for Smart-TV.
2. Trykk $\wedge / \vee / \lt / \gt$ og **OK** for å starte ønsket app eller video.
3. Trykk $\leftarrow$ for å returnere til hjemmesiden.

Merknad: Siden tilkoblingen til internett tar så mye tid, anbefales det at du venter noen minutter for å bruke smart-TV-funksjoner etter aktivering av TV fra stand-by.

Bruke Innstillinger-menyen

Lar deg justere TV-innstillinger, for eksempel bilde og lyd.

1. Trykk på $\boxtimes$ på fjernkontrollen for å vise dashbordmenyen.
2. Velg **Settings** (Innstillinger) og trykk **OK** for å åpne innstillingsmenyen.
3. I undermenyer trykker du på $\wedge / \vee$ for å velge menyalternativer, og deretter trykker du på **OK** / $\gt$ for å gå inn i valglisten, eller tilsvarende undermeny, eller trykk **OK** for å slå på eller av, eller trykk på $\lt / \gt$ for å justere innstillingen.
4. Trykk $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Bruker brukerveiledning

Brukerveiledning er en elektronisk brukerveiledning for produktet. Du kan finne instruksjoner for funksjonene til **Network & Internet** (nettverk og internett), **Remotes & Accessories** (fjernkontroller og tilbehør), **Channels & Inputs** (kanaler og innganger), **Google Assistant** (Google Assistant) og så videre.

1. Trykk $\boxplus$ på fjernkontrollen, velg **Apps > User Guide** (Apper > Brukerveiledning) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Trykk $\wedge / \vee / \lt / \gt$ og **OK** for å vise instruksjonene.
3. Trykk på $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige side.

Merk: Funksjonene kan variere avhengig av programvareversjonen.

Installere kanaler

Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gjøres i tilfellene under:

- du har hoppet over steget for kanalinstallasjon i grunnkonfigureringen.
- du får beskjed om at det ikke finnes noen kanaler i TV-modus.
- du ønsker å oppdatere kanalene dine.

1. I TV-modus trykker du  på fjernkontrollen og velger **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Kanalskanning). Trykk **OK / >** for å gå inn.
2. TV-en installerer og ordner kanaler i henhold til ditt land eller din region. Trykk **^ / v** for å velge **Country/Region** (Land/region), og trykk **OK / >** for å gå inn. Skriv inn passordet du har angitt i menyen **Settings > System > Lock** (Settings > System > Lås). Trykk **^ / v** for å velge land eller region og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **^ / v** for å velge **Automatic search** (Automatisk søk) og trykk **OK** for å gå inn.
4. Trykk på **^ / v** for å velge **Tuner mode** (Tunermodus) og på **< / >** for å velge **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) eller **Satellite** (Satellitt). (Merk: **Satellite** (Satellitt)-alternativet er kun tilgjengelig for utvalgte modeller.)
5. Trykk **^ / v** for å velge andre alternativer å konfigurere.
6. Når konfigureringen er ferdig, trykker du på **v** for å velge **Search** (søk) og på **OK** for å starte kanalsøket.
7. Kanalsøket kan ta noen minutter. Etter det automatiske søket arrangeres kanaler i en forhåndsinnstilt rekkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, trykker du på  på fjernkontrollen, velger **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Rediger kanaler) og trykker **OK** for å gå inn.

*Merknad: Når **Tuner mode** (Tunermodus) er satt til **Antenna** (Antenne) og **Country/Region** (Land/Region) er satt til **UK**, er ikke alternativet **Edit Channels** (Rediger kanaler) tilgjengelig.*

Felles grensesnitt

Kodede, digitale TV-kanaler kan dekodes med en felles grensesnittsmodul og et kort som du får fra en digital tjenesteleverandør.

Den felles grensesnittsmodulen kan aktivere flere digitale tjenester, avhengig av operatøren og tjenesten du velger (f.eks. betalings-TV). Kontakt din operatør av digitale TV-tjenester for mer informasjon om tjenester og vilkår.

Bruke felles grensesnittmodul

ADVARSEL: Slå av TV-apparatet før du kobler til en felles grensesnittsmodul. Følg anvisningene nedenfor. Feil tilkobling av en felles grensesnittsmodul kan skade både modulen og TV-apparatet.

1. Følg anvisningene som er trykket på den felles grensesnittsmodulen, og sett modulen forsiktig inn i sporet i TV-apparatet.
2. Skyv modulen inn så langt det går.
3. Slå på TV-apparatet og vent til grensesnittsfunksjonen aktiveres. Dette kan ta flere minutter.

Merknad: Ikke trekk grensesnittsmodulen ut av sporet. Hvis modulen trekkes ut, blir de digitale tjenestene deaktivert.

Få tilgang til felles grensesnitttjenester

Etter innsetting og aktivering av den felles grensesnittsmodulen, trykker du på  på fjernkontrollen, velger **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Felles grensesnitt) og trykker **OK** for å gå inn.

Dette menyvalget er kun tilgjengelig hvis grensesnittsmodulen er korrekt satt i og aktivert. Skjermprogrammer og innhold leveres av din operatør av digitale TV-tjenester.

Bruke teksting

Du kan velge å bruke undertekster for hver TV-kanal. Undertekster sendes via tekst-TV eller DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitale sendinger. Med digitale sendinger har du i tillegg muligheten til å velge språk for underteksting.

Slå undertekster på/av

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Undertekster) og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Subtitle** (Undertekster), og trykk **OK** for å veksle mellom på eller av.
3. Trykk  for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på undertekster på digitale TV-kanaler

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Undertekster > 1. språk, digital undertekst) og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Trykk **^ / v** for å velge undertekstspråket du foretrekker og trykk **OK** for å bekrefte.

- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge **Digital subtitle language 2nd** (2. språk, digital undertekst), og trykk **OK** / $\rightarrow$ for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge sekundære undertekster og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Velge en undertekststype på digitale TV-kanaler

- Trykk $\otimes$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Undertekster > Type undertekst) og trykk **OK** / $\rightarrow$ for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge en undertekststype og trykk **OK** for å bekrefte. Du kan velge **Hearing impaired** (Hørselshemmet) for å vise hørselshemmede undertekster med det valgte språket.
- Trykk $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Bruke tekst-TV

Velge Språk dekodingside

- Trykk $\otimes$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Tekst-tv > Språk dekodingside) og trykk **OK** / $\rightarrow$ for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge en kompatibel type språk som tekst-TV kan vises i og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Digital tekst-tv språk

På digitale TV-kanaler, avhengig av kringkasteren, kan du kanskje kunne få en tjeneste med flere opprinnelige tekst-TV-sider på forskjellige språk. Med denne funksjonen kan du velge ett av de tilgjengelige språkene som primærspråk som knyttes til ulike innledningsvis tekst-TV-sider.

- Trykk $\otimes$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > Tekst-tv > Digital tekst-tv språk) og trykk **OK** / $\rightarrow$ for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge språk og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Kontroll av eksterne enheter (CEC)

Bruk denne funksjonen for å søke etter CEC-enheter koblet til HDMI-kontaktene på din TV og aktivere ett-trykks avspilling og ett-trykks stand-by mellom CEC-enheter.

Aktivere/deaktivere CEC

- Trykk $\otimes$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Inputs > External**

devices control (CEC) (Innstillinger > Kanaler og innganger > Innganger > Kontroll av eksterne enheter (CEC)) og trykk **OK** / $\rightarrow$ for å gå inn.

- Velg alternativet **HDMI control** (HDMI kontroll), og trykk **OK** for å veksle mellom på eller av.
- Trykk $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på TV-en synkronisert

Lar TV-en slå seg på automatisk når du skruer på en CEC-enhet (f.eks. en DVD-spiller) med enhetens fjernkontroll. Trykk **OK** for å slå den på og aktivere denne funksjonen.

Enhetsens standby er synkronisert

Lar alle CEC-enheter gå automatisk til standbymodus når du skruer av TV-en med TV-fjernkontrollen. Trykk **OK** for å slå den på og aktivere denne funksjonen.

Merknad: CEC-funksjonene avhenger av tilkoblede enheter og det er mulig at noen enheter ikke vil virke riktig når koblet til denne TV-en. Se bruksanvisningen eller kontakt produsenten av de problematiske enhetene for mer informasjon.

HbbTV

HbbTV (Hybrid kringkastingsbredbånds-TV) er en tjeneste som tilbys av enkelte kringkasterne og er kun tilgjengelig på enkelte digitale TV-kanaler. HbbTV gir interaktiv TV over bredbånds-Internett. Disse interaktive funksjonene legges til og beriker de vanlige digitale programmene, og inkluderer tjenester som digital tekst-TV, elektronisk programguide, spill, stemmesystem, spesifikk informasjon relatert til gjeldende program, interaktiv annonsering, informasjonsmagasiner, osv.

For å bruke HbbTV må du sørge for at TV-en er koblet til Internett og HbbTV er slått på.

Merk:

- HbbTV-tjenester avhenger av kringkasting og land, og kan være utilgjengelig i området ditt.
- Du kan ikke laste ned filer til din TV med HbbTV-funksjonen.
- Problemer knyttet til app-produsenten eller forbindelsen kan gjøre at HbbTV-apper er midlertidig utilgjengelige.
- For å få tilgang til HbbTV-apper må du koble TV-en til Internett via en bredbåndforbindelse. HbbTV-apper kan fungere dårlig hvis det oppstår nettverksrelaterte problemer.

HbbTV-tilgang

- Trykk $\otimes$ på fjernkontrollen, velg **Settings > System > HbbTV settings** (Innstillinger > System > HbbTV innstillinger) og trykk **OK** / $\rightarrow$ for å gå inn.

2. Velg alternativet for **HbbTV**, og trykk **OK** for å slå det på.
3. Når du blir til en digital TV-kanal som tilbyr HbbTV vil dette varsles med en indikasjon på skjermen (vanligvis en rød knapp, men andre farger kan også brukes). Trykk på den indikerte fargeknappen for å åpne de interaktive sidene.
4. Bruk **↖** / **↘** / **↙** / **↗** og fargeknappene for å navigere gjennom HbbTV-sidene og tryk **OK** for å bekrefte.

Deaktivering av HbbTV

For å unngå forstyrrelsen som kan forårsakes av HbbTV-kringkastingstester, kan du slå av HbbTV-funksjonen:

1. Trykk **⊞** på fjernkontrollen, velg **Settings > System > HbbTV settings** (Innstillinger > System > HbbTV innstillinger) og trykk **OK** / **↗** for å gå inn.
2. Velg alternativet **HbbTV**, og trykk **OK** for å slå det av.

Bruke EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en skjermguide som viser planlagte TV-programmer. Du kan navigere, velge og se på programmer.

1. Trykk **⊞** på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Innstillinger > Kanaler og innganger > Kanal > EPG) og trykk **OK** for å gå inn, eller trykk **⊞** på fjernkontrollen (hvis tilgjengelig), **Programguide**-menyen vises, som lar deg få informasjon om nåværende eller neste program som spilles av på hver kanal. Naviger gjennom de forskjellige programmene ved hjelp av knappene **↖** / **↘** / **↙** / **↗** på fjernkontrollen.
2. Bruk de tilhørende knappene nederst på skjermen for å vise EPG.
 - **Filter:** Program guide filter for digitale TV-programmer.
 - Naviger gjennom de forskjellige typene ved hjelp av **↖** / **↘** knappene på fjernkontrollen.
 - Velg én eller flere typer som du vil uthve fra typelisten, og trykk på **OK** for å velge eller fjerne merkingen. En hake vises til venstre for typen når den er valgt.
 - **Tidsplan liste:** Trykk på **OK**- knappen for å gå inn, og velg deretter **Schedule reminder** (Planlegg påminnelse) for å stille inn Kanal, Dato, Påminnelsestid og så videre.
3. Trykk **↶** for å gå tilbake til forrige meny.

Bluetooth-funksjon

(* ikke tilgjengelig på alle modeller)

Bluetooth® er en trådløs teknologistandard for utveksling av data over kort avstand mellom Bluetooth-enheter. Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, en mus eller et tastatur via TV-en.

1. Trykk **⊞** på fjernkontrollen, velg **Settings > Remotes and accessories** (Innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Velg **Pair accessory** (Parettilbehør) og trykk **OK** for å gå inn. TV-en søker automatisk i nærheten av Bluetooth-enheter. Velg en tilgjengelig enhet, trykk **OK** og følg guidene på skjermen for å koble den til.
Merknad: Bluetooth-teknologi (hvis det er tilgjengelig i TV-en) bruker 2,4 GHz frekvens, så Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere og mikrobølgeovner kan forstyrre Bluetooth-lydstreaming. Hvis det er avbrytelser i lydinnmottaket, skal du starte Bluetooth-enheten på nytt for å finne en frekvens med mindre forstyrrelser. Hvis du fortsetter å oppleve problemer, skal du bevege deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og kilden til forstyrrelsen.

Bluetooth® -ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av TTE Corporation er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de respektive eiere.

Hurtigstartsfunksjon

Hvis funksjonen er på, kan du slå på TV-en raskere fra standby-modus enn hvis funksjonen er av, men den øker også strømforbruket i standbymodus.

1. Trykk **⊞** på fjernkontrollen, velg **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Innstillinger > System > Strøm og energi > Hurtigstart) og trykk **OK** / **↗** for å gå inn.
2. Velg **Quick start** (Hurtigstart) og trykk **OK** for å veksle mellom på og av.
3. Trykk **↶** for å gå tilbake til forrige meny.

Oppvåkning via nettverk

Denne funksjonen lar deg skru på TV-en fra standby-modus via et nettverk. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du forsikre deg om at:

1. TV-en er koblet til et hjemmenettverk som fungerer;
2. Kontrollenheten du ønsker å bruke, f.eks. smarttelefonen, er koblet til samme trådløst nettverk som TV-en din;
3. Du har installert på kontrollenheten en app som støtter nettverksbasert våkningsfunksjon, som for eksempel Youtube.

4. I Google TV-modus trykker du  på fjernkontrollen, velger **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Innstillinger > Nettverk og Internett > Nettverksilkoblet standby) og trykker **OK** for å slå den på.

Når TV-en er i ventemodus i nettverk, kan du bruke appen til å vekke TV-en eksternt.

Notater:

- Denne funksjonen er deaktivert hvis du trykker og holder inne  knappen på fjernkontrollen og bekrefter å slå av TV-en.
- Før du bruker funksjonen for nettverksoppvekking, må du kontrollere at **Quick start** (Hurtigstart)-funksjonen er aktivert.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google TV-modus.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Lar deg tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Innstillinger > System > Om > Tilbakestill > Faktor tilbakestill) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Factory reset** (tilbakestilling til fabrikk) og trykk **OK** for å gå inn. Velg deretter **Erase everything** (Slett alt) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Skriv inn passordet du har angitt eller PIN-koden i henhold til ledeteksten på skjermen.
4. Velg **OK** og trykk **OK** for å bekrefte.
5. **Welcome** (Velkomstskjermen) vises. Følg instruksjonene i delen **Initial setup** (Første oppsett).

Bruke den håndfrie TV-talekontrollen

Før du bruker den håndfrie TV-talekontrollen, kobler du TV-en til nettverket og sørger for at den først får tilgang til Google-nettstedet. Følg deretter trinnene nedenfor for å få tilgang.

1. Slå på den innebygde MIC-bryteren (se hurtigstartveiledningen for å finne MIC-bryteren på TV-apparatet) før du bruker denne funksjonen.
2. I Google TV-modus trykker du  på fjernkontrollen.
3. Velg "Yes, I'm in" ("Ja, jeg er med").
4. Si «OK Google» eller «Hey Google» for å aktivere den.

Notater:

- Denne håndfrie TV-talekontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din lokale forhandler.

- En stille omgivelser er nødvendig for bedre funksjon når du bruker den. Den anbefalte avstanden for bruk av håndfri TV-talestyring er innen 2 meter foran den.
- Slå den innebygde MIC-bryteren av hvis du ikke skal bruke den.
- Tilgjengeligheten av håndfri TV-talestyring avhenger av din region / land / språk.
- Slå på både **Quick start** (Hurtigstart) og **Screenless service** (Skjermløs Service) i **Settings > System > Power and energy** menu (Innstillinger > System > Strøm- og energimenyen) for å nyte håndfri talestyring i TV-standby-modus.
- Strømforbruket i ventemodus øker fordi den innebygde mikrofonen alltid lytter når Google Assistant eller talekontrollen med den innebygde mikrofonen er aktivert.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google TV-modus.

Variabel oppdateringsfrekvens

Variabel oppdateringsfrekvens er en funksjon som vil tillate jevn spilling og eliminere skjermrivning. Oppdateringsfrekvensen kan endres dynamisk til opptil 144 Hz. (Merk: Du må sette funksjonen **Game Master** (Spillmester) til **Auto** (Auto) eller **On** (På) for å kunne bruke den).

Under kilde for HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 (antall HDMI-kontakter på TV-en vil variere avhengig av TV-modell).

Notater:

- 4K@144Hz er bare tilgjengelig på HDMI 1 (ikke tilgjengelig i alle modeller). PC-grafikkort må kunne sende ut 144 Hz, vennligst sjekk grafikkortspesifikasjonene dine.
- 4K@120Hz er bare tilgjengelig på HDMI 1 eller HDMI 2.
- noen modeller støtter oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz.
- Du må sørge for at Spillkonsollen eller PC-en støtter variabel oppdateringsfrekvens, og det kan hende du må kontrollere innstillingene for spillkonsollen for å aktivere funksjonen.
- Spillet/innholdet må også støtte variabel oppdateringsfrekvens, og du må kanskje også sjekke innstillingene i spillet.

Apple AirPlay og HomeKit

(* ikke tilgjengelig på alle modeller)

Del innhold trådløst med TV-en ved hjelp av AirPlay, og kontroller TV-en ved hjelp av Home-appen på iPhone, iPad eller Mac. Du kan når som helst konfigurere AirPlay og HomeKit i Innstillinger-menyen. Funksjonen er aktivert som standard. For å bruke funksjonen må du sørge for at iPhone, iPad eller Mac

er iOS- eller iPadOS-enhet, og at WiFi på iOS- eller iPadOS-enheten er slått på. Følg deretter trinnene nedenfor for å betjene.

- Trykk  på fjernkontrollen, velg **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Innstillinger > System > AirPlay- og HomeKit-innstillinger > Apple AirPlay og HomeKit) og trykk **OK** for å gå inn, eller  (hvis tilgjengelig) på fjernkontrollen, velg deretter **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay- og HomeKit-innstillinger) og trykk **OK** for å gå inn.
- Trykk på  /  for å velge ønsket element, og trykk **OK** for å gå inn på den tilsvarende undermenyen.
- Trykk  for å gå tilbake til forrige meny.
- For første gang aktiverer du skjermspillingsfunksjonen på iPhone, iPad eller Mac og velger TV-navnet du vil koble til i søkelisten.
- Hvis det vises et AirPlay-passord på TV-skjermen, skriver du inn passordet på iOS- eller iPadOS-enheten.
- Hvis du vil slutte å speile iOS- eller iPadOS-enheten, åpner du Kontrollsenter, trykker skjermspilling og trykker deretter på Stopp speiling.
Notater:
 - Hvis WiFi er slått av, trykker du  på fjernkontrollen, velger **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi), og trykker **OK** for å slå den på.
 - Hvis du vil deaktivere funksjonen, velger du **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Innstillinger > System > AirPlay- og HomeKit-innstillinger > Apple AirPlay og HomeKit > AirPlay) og trykker **OK** for å slå den av.
 - Apple, AirPlay, HomeKit og Siri er alle registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre land.
 - Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS sammen med denne Smart TV Pro for å kunne bruke AirPlay og HomeKit.

Multi visualobjekt

Lar deg nyte forskjellige programmer med familien din på en TV samtidig.

Den flervisuelle funksjonen er aktivert som standard. For å bruke funksjonen, sørg for at telefonen din er Android OS og WiFi på telefonen er slått på. Følg deretter trinnene nedenfor for å betjene.

- Trykk  på fjernkontrollen, velg **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Innstillinger

>Nettverk og internett > Wi-Fi), og trykk **OK** for å slå den på.

- Trykk  på fjernkontrollen, velg **Multi Visual** (Multi visualobjekt), velg deretter ønsket visningsmodus og trykk **OK** for å koble.
- Aktiver cast-skjermfunksjonen på telefonen din og velg TV-navnet du vil koble til i søkelisten.
- For første gang, avhengig av forskjellige typer telefoner, er det to situasjoner:
 - Det vises en invitasjonsmelding, velg **Godta** og trykk **OK** for å koble til.
 - Skriv inn riktig PIN-kode for å koble til i henhold til PIN-meldingen på telefonen.
- Hvis du vil avslutte multivisuell funksjon, trykker du på , velger **OK** og trykker **OK** for å bekrefte.
Notater:
 - Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i noen av tilfellene nedenfor:
 - når TV bruker Netflix eller Media Player.
 - hvis videoen fra telefon/DTV er kryptert.
 - når kapasiteten til nødvendig videodekoding overstiger 4K 60Hz.
 - Når du er i fullskjermmodus, på grunn av kompatibiliteten til tredjepartens apper, kan det oppstå unnlattelse av å gå tilbake til de doble visningene.
 - Flere telefoner kan brukes. Når du er i tovisningsmodus, bruker du  /  til å flytte fokus til TV-visning og deretter kaste en annen telefon til TV-en.
 - For å sjekke all tilgjengelig loggliste, trykk på fjernkontrollen, velg **Settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Innstillinger > System > Multi visuelle innstillinger > Connection-listen) og trykk **OK** for å gå inn.

Blått lys-filter

Det reduserer mengden blått lys som sendes ut av skjermen, noe som kan redusere den visuelle trettheten forbundet med skjermvisning.

- Trykk  på fjernkontrollen for å vise dashbordet, velg **Picture > Advanced Settings > Colour** (Bilde > Avanserte innstillinger > Farge) og trykk **OK** /  for å gå inn.
- Velg alternativet **Blue Light Filter** (Blått lysfilter), og trykk på **OK** for å veksle mellom på eller av.
Notater:
 - Etter å ha sett på TV i en halv time, vennligst flytt deg bort fra TV-en og hvil øynene.
 - Når du hviler, vennligst se langt unna for å justere øyets ciliary muskler for å unngå belastning på øynene.
 - Vennligst form en god vane med å gjøre øyeøvelser for å beskytte synet og forhindre nærsynthet.

Kapittel 5 - Annen informasjon

Passord for foreldrekontroll

- Angi passordet i menyen **Settings > System > Lock** (Settings > System > Lås).
- Superpassordet er 0423. Dersom du glemmer koden, skriver du inn superpassordet for å overskrive eventuelle eksisterende koder.

Feilsøking

Vennligst sjekk følgende liste før du ber om service.

Det er ikke noe bilde eller lyd.

- Forsikre deg om at strømedningen er riktig festet i strømuttaket.
- Pass på at riktig kildetypen er valgt.
- Se til at antennen er riktig koblet til.
- Pass på at volumet ikke er satt til minimum eller at lyden ikke er satt til demp.
- Påse at hodetelefonene ikke er tilkoblet.
- TV-en kan muligens motta signal fra noen andre enn TV-kanaler.

Bildet er uklart.

- Se til at antennekabelen er riktig koblet til.
- Vurder om ditt TV-signal har godt nok mottak.
- Dårlig bildeklaritet kan forekomme takket være et VHS-kamera, eller at annet ekstrautstyr kobles til samtidig. Slå av en av noe av det andre periferiutstyret.
- "Spøkelsesbilde" eller dobbeltbilde kan forårsakes av en antennehindring pga. høye bygninger eller fjell. Hvis du bruker et retningsbestemt antenne kan dette forbedre bildeklariteten.
- Horisontalt prikkede linjer vist på bildene kan forårsakes av elektrisk interferens, f.eks. fra hårtørkere, nærliggende neonlys, osv. Skru av eller fjern disse.

Bildet er for mørkt, for lyst eller farget.

- Sjekk fargejusteringen.
- Sjekk lysstyrkeinnstillingen.
- Kontroller skarphetsjusteringen.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- Sørg for at fjernkontrollsensoren på TV-en ikke utsettes for sterkt fluoriserende lys.
- Forsøk å rengjøre fjernkontrollsensoren på TV-en med en myk klut.

Hvis ovenstående forslag ikke løser dine tekniske problemer, må du se garantikortet for serviceinformasjon.

Driftsforhold

Temperatur 5 °C – 35 °C
Fuktighet 20 – 75 % (ikke-kondenserende)

Lagringsforhold

Temperatur -15 °C – 45 °C
Fuktighet 10 – 90% (ikke-kondenserende)

Radioinformasjon

- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2402 – 2480 MHz
 - Bluetooth®-senderens styrke: 6 dBm (+/-2 dB)
 - 2,4G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 2400 – 2483.5 MHz
 - 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: 14 dBm (+/-2 dB)
 - 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
 - Bånd 1: 5150 – 5250 MHz
 - Bånd 2: 5250 – 5350 MHz
 - Bånd 3: 5470 – 5725 MHz
 - Bånd 4: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi-senderkraft: 14dBm (+/-2 dB)
 - Frekvensområde for DVB-T/T2/C-mottaker: 42 – 1002 MHz
 - Frekvensområde for DVB-S/S2-mottaker: 850 – 2350 MHz
- * Frekvensområdet 5150–5350MHz er kun tillatt for innendørs bruk i.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-melding

Dette produktet bruker GPL (versjon 2 og 3), LGPL (versjon 2.1) og MPL (versjon 1.1).

Ta kontakt med nærmeste TCL-kontor for å sende forespørsler og spørsmål angående åpen kildekode.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under libpng-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Freetype-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under zlib-Project.

Dette produktet bruker programvarer (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueres under MIT.

Dette produktet bruker CyberLink for C, som distribueres under "Open Source Project".

Dette produktet bruker openssl, xerces som distribueres under Apache License-prosjektet.

GPL-programvare: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-programvare: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD-programvare: webp, mng, uriparser

GNU-programvare: dosfstools

[Juridisk erklæring] fra TCL - produsenten av dette TV-apparatet

Grunnet de ulike funksjonene på produkter som har SmartTV-tjenester, og begrensningene i tilgjengelig innhold, vil enkelte funksjoner, bruksområder og tjenester kunne være utilgjengelige på enkelte apparater og i enkelte områder. Enkelte funksjoner på SmartTV kan også kreve ytterligere eksternt utstyr eller medlemskapsavgifter som selges separat. Besøk nettstedet vårt for mer informasjon om bestemte enheter og innholdstilgjengelighet. Tjenestene og innholdets tilgjengelighet via SmartTV kan endres fra tid til annen, uten varsel.

Alt av innhold og tjenester som er tilgjengelig via dette apparatet tilhører tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patentlovgivning, varemerkelovgivning og/eller annen åndsrett. Slikt innhold og tjenester tilbys kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på andre måter enn de som er autorisert av innholdets eier eller tjenesteleverandøren. Uten begrensning av det ovennevnte, med mindre eieren av det aktuelle tilbudet eller tjenesteleverandøren har gitt uttrykkelig tillatelse, kan du ikke endre, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede produkter, utnytte, eller distribuere på noen måte eller gjennom noe medium, innhold eller tjenester som vises via dette apparatet.

DU ERKJENNER UTTRYKkelig OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPARATET FOREGÅR HELT PÅ EGEN RISIKO MED HENSYN TIL KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET. APPARATET, OG ALT INNHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER, LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. TCL FRASIER SEG UTTRYKkelig ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL ENHETEN OG ALT INNHOLD OG TJENESTER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, VELEGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. TCL GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, BETIMELIGHETEN, LOVLIGHETEN

ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLD ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGelig GJENNOM DETTE APPARATET, OG GARANTERER IKKE AT ENHETEN, INNHOLDET ELLER TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE BEHOV, ELLER AT BRUK AV APPARATET ELLER TJENESTENE BLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. TCL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT VED UAKTSOMHET, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER SKADE, VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER KONSEKVENSIELL SKADE, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER ANNEN SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV, APPARATET, ELLER INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU VÅR TILGANG TIL VIA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Tjenester fra tredjeparter kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, og tilgang kan deaktiveres når som helst, uten forvarsel, og TCL gir ingen fremstilling eller garanti om at innhold og tjenester forblir tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter via nettverk og overføringsanlegg som TCL ikke har kontroll over. Uten begrensning av alminnelighetene i denne ansvarsfraskrivelsen, frasier TCL seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle endringer, forstyrrelser, deaktivering, fjerning eller avbrytelse av innhold og tjenester som gjøres tilgjengelig via dette apparatet. TCL kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til enkelte tjenester og innhold, uansett tilfelle og uten varsel eller ansvar. TCL er ikke ansvarlig for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler om tjenester knyttet til innhold og tjenester bør rettes direkte til den respektive innholds- og tjenesteleverandøren.