

PHILIPS

Держатель мешка для
пыли

Triathlon

Серый

CRP457



Благодаря держателю руки останутся чистыми

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Этот держатель мешка для сбора пыли является частью пылесоса. Он удерживает мешок для пыли в правильном положении и позволяет извлекать мешок, не касаясь его.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC6841, FC6842, FC6843, FC6844, HR6839, HR6840

