



Latviešu Lietošanas norādījumi

Ievads
Pieņemam ar priekšu, ka pirkums ir laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips produktus ar atbilstošu iespējās, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Skalošana pirms pirmas lietošanas reizes
Pirms pirmas lietošanas izskalojiet ierīci. Pēc skalošanas cikla ierīce ir gatava kafijas pagatavošanai.

- 1 Piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigu, aukstu ūdeni.
- 2 Novietojiet ūdens rezervuāru atpakal uz ierīces.
- 3 Nogatmēt plēšņas paplāti no ierīces.
- 4 Novietojiet trauku zem kafijas teknes.
- 5 Pārcinieties, vai kafijas spilventiņu turētājs bez spilventiņa(-iem) ir novietots savā vietā.
- 6 Aizveriet vāku un nofiksējiet sviru.
- 7 Iespraudiet elektrības vadu spraudnī iezemētā sienas kontaktlīdzdā.
- 8 Lai sāktu skalošanu, vienlaikus nospiediet 1 tases pogu un 2 tāsū pogu.
- 9 Skalošanas cikla laikā no kafijas teknes izteks auksts ūdens.
- 10 Kad skalošanas cikls ir pabeigts, ierīce izslēdzas.

Ievēribai! Ja pirms pirmas lietošanas neizskalojiet ierīci, pirmā kafijas tase var pārplūst ar aukstu ūdeni.

Kafijas gatavošana

- 1 Piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigu, aukstu ūdeni.
- 2 Atveriet vāku.
- 3 Lai pagatavotu vienu tasi Senseo kafijas, ievietojiet kafijas automātā 1 tases kafijas spilventiņu turētāja ar vienu kafijas spilventiņu. Lai pagatavotu divas tases, ievietojiet kafijas automātā 2 tāsū kafijas spilventiņu turētāja ar diviem kafijas spilventiņiem.
- 4 Pareizi ievietojiet spilventiņu(-s) kafijas spilventiņu turētāja vidū tā, lai izliekta puse būtu vērstā uz leju. Viegli iespiediet spilventiņu(-s) kafijas spilventiņu turētāja.
- 5 Aizveriet vāku un nofiksējiet sviru.
- 6 Novietojiet vienu vai divas tases zem teknes atvēr.
- 7 Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu izmantotās tases izmēram, bīdiēt kafijas tekni uz augšu vai uz leju.
- 8 Izmantojiet Intensity Plus slīdni, lai atlaistu izvelto pagatavošanas veidu.
 - Izvēlieties augšējo pozīciju, lai pagatavotu klasisku, maigū Senseo.
 - Izvēlieties apakšējo pozīciju, lai pagatavotu espresso.
- 9 Nospiediet 1 tases pogu, lai pagatavotu vienu tasi kafijas, vai nospiediet 2 tāsū pogu, lai pagatavotu divas tases kafijas.

Tiešās sāksanas funkcija
Tiešās sāksanas funkcija ļauj ieslēgt kafijas automātu un pagatavot kafiju ar vienu pogas pieskārienu. Nospiediet 1 tases vai 2 tāsū pogu, šī pogā sāks mirgot, ierīce uzslīst un pēc tam sāks pagatavot kafiju. Kad kafijas automāts ir pabeidzis pagatavošanu, tas automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Pirms kafijas pagatavošanas pārīncinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts un vāka svira ir noslēgta.

Svira izkums ūdens
Katru dienu izkumsot svaigū, aukstu ūdeni. Ja neesat lietojis ierīci 1 dienu, pirms lietošanas tā jāizskalo ar svaigū, aukstu ūdeni. Lai izskaltu ierīci, piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigū, aukstu ūdeni, palieciet 2 tases zem teknes un divas reizes pēc kārtas pagatavojiet kafiju bez kafijas spilventiņa.

Atmiņas (memo) funkcija (tikai CSA250 un CSA240 veidiem)
Katram Intensity Plus slīdņa iestatījumam varat pielāgot kafijas daudzumu atbilstoši savai gaumei un saglabāt šo iestatījumu.

- 1 Novietojiet Intensity Plus slīdni tajā pozīcijā, kuru kafijas veidu vēlaties pielāgot.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiegtu 1 tases pogu. Neatīdīet pogu, līdz gaismā sāks mirgot ar siem intervāliem, norādāt, ka atmiņas funkcija ir aktīva.
- 3 1 tases pogu turpinā mirgot ar siem intervāliem, kamēr ierīce uzslīst 60–90 sekundēs un pēc tam pagatavo kafiju.
- 4 Vēlamsamājis kafijas daudzums ir sākotnējās, vēlreiz nospiediet 1 tases pogu. 1 tases pogu ātri mirgo, lai apstiprinātu, ka jaunais kafijas tilpuma iestatījums ir saglabāts.
- 5 Vēlamsamājis kafijas daudzums ir saglabāts gan 1 tases pogai, gan 2 tāsū pogai.
- 6 Kad šīs kafijas veids ir izvēlēts, ierīce tagad pagatavo pielāgotu kafijas daudzumu.

Piezīme: Maksimālais ieprogramējamais tilpums ir 145 ml, un minimālais tilpums ir 25 ml.

Kafijas tilpuma atīstatišana un rūpnīcas iestatījumu (tikai CSA250 un CSA240 veidiem)
Lai kafijas tilpuma iestatījumu atīstatiātu uz rūpnīcas standartā iestatījumiem, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- 1 Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiegtu 2 tāsū pogu.
- 2 Kad 1 tases un 2 tāsū pogu sāks mirgot, atīdīiet 2 tāsū pogu.

Vīsu kafijas veidu tilpumi tagad ir atīstatiāti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Tīrīšana

- 1 Nogatmēt kafijas tekni, nospiežot pogas kafijas teknes abās pusēs.
- 2 Izjauciet kafijas tekni, nospiežot pogas abās pusēs un pacelot un nopemot ārējo daļu no iekšējās daļas.
- 3 Lai novērstu aizsērēšanu, regulāri notīriet spilventiņu turētāja ar karstu ūdeni, nedaudz mazgāšanas šķīduma un mazgāšanas suku.
- 4 Vīsu nomāmas detaļas varat tīrīt ar karstu ūdeni un nedaudz mazgājamā šķīduma vai trauku mazgājamajā mašīnā.
- 5 Ierīces ārpusi varat tīrīt ar mitru, mikstu drānu.

Piezīme: Ierīces tīrīšanā nekād nelīetojiet tīrīšanas šūklas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Senseo atkaljošana
Ar katru lietošanu CALC indikators automātiski ir jāatkaljo. Atkaljošana pagarinās kafijas automāta kalpošanas laiku. Atkaljošanas procedūra sastāv no 4 cikliem. Lai veiktu atkaljošanas procedūru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Sagatavošana pirms atkaljošanas

- 1 Tukšāji ūdens rezervuāru ielejiet puspudeles Senseo katlamens nopemšanas līdzekļa.
- 2 Piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigū, aukstu ūdeni un novietojiet ūdens rezervuāru atpakal uz ierīces.
- 3 Izņemiet plēšņas paplāti un novietojiet trauku zem kafijas teknes.
- 4 Ievietojiet kafijas automātā 1 tases spilventiņu turētāja ar izlietotu kafijas spilventiņu vai plānu atkaljošanas filtru.
- 5 Aizveriet vāku un nofiksējiet sviru.

Sakt pirmo atkaljošanas ciklu

- 6 Lai sāktu atkaljošanas ciklu, nospiediet un 5 sekundes turiet gan 1 tases, gan 2 tāsū pogu. Kad iedegas CALC indikators, atīdīiet pogas.
- 7 CALC indikators, CALM valīnt, un 1 tases pogu un 2 tāsū pogu iedegas secīgi, norādāt, ka notiek pirmās atkaljošanas cikls. Atkaljošanas cikla laikā katlamens nopemšanas līdzeklis iztek no ierīces ar intervāliem.
- 8 Tiklīdz ir pabeigts pirmās atkaljošanas cikls, mirgo 1 tases pogu un CALC indikators.
- 9 Iztukšojiet trauku izlīntē.

Sakt otro atkaljošanas ciklu

- 10 Vēlreiz atkātojiet no 1. līdz 2. darbībai.
- 11 Nomainiet 1 tases kafijas spilventiņu turētāja ar 2 tāsū spilventiņu turētāja un spilventiņu turētāja ievietojiet vienu lietuotu kafijas spilventiņu vai biezu atkaljošanas filtru. Aizveriet vāku un nofiksējiet sviru.
- 12 Nospiediet 1 tases pogu, lai sāktu otro atkaljošanas ciklu.
- 13 CALC indikators, 1 tases pogu un 2 tāsū pogu iedegas secīgi, norādāt, ka notiek otrais atkaljošanas cikls. Otrais atkaljošanas cikla laikā katlamens nopemšanas līdzeklis iztek no ierīces ar intervāliem.
- 14 Tiklīdz ir pabeigts otrais atkaljošanas cikls, mirgo 1 tases pogu un CALC indikators.
- 15 Izņemiet izlietoto kafijas spilventiņu vai atkaljošanas filtru.

Sakt pirmo skalošanas ciklu

- 16 Izskalojiet ūdens rezervuāru ar svaigū ūdeni.
- 17 Piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigū ūdeni un novietojiet to atpakal kafijas automātā.
- 18 Novietojiet tukšu trauku zem kafijas teknes.
- 19 Nospiediet 1 tases pogu, lai sāktu pirmo skalošanas ciklu.
- 20 CALC indikators, 1 tases pogu un 2 tāsū pogu iedegas secīgi, norādāt, ka notiek pirmās skalošanas cikls. Skalošanas cikla laikā ūdens iztek no ierīces ar intervāliem.
- 21 Kad pirmās skalošanas cikls ir pabeigts, mirgo 1 tases pogu un CALC indikators.

Sakt otro skalošanas ciklu

- 22 Vēlreiz atkātojiet no 16. līdz 21. darbībai. Tiklīdz šis process ir pabeigts, CALC indikators nodzīst un kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja 12 stundu laikā pēc atkaljošanas ierīce nav sūkti lietota, pirms jaunas kafijas pagatavošanas jāveic vēl viena skalošana.

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par atkaljošanu un to, kāpēc ir svarīgi veikt atkaljošanu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/descale-senseo.

Magyar Használati utasítás

Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips termékét vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételeéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen.

Első használat előtti öblítés
Az első használat előtt öblítse át a készüléket. Az öblítés után a gép készen áll a kávéfőzésre.

- 1 Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel.
- 2 Helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe.
- 3 Vegye ki a cszeptálát, és helyezze egy tálat a kávéfolyó alá.
- 4 Helyezzen egy tálat a kávéfolyó alá.
- 5 Párcinietes, hogy kávépárnát (párnák nélküli) szintén a helyén legyen.
- 6 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart.
- 7 Dugja be a konnektort egy földelt fal aljzatba.
- 8 Az órák indításához nyomja meg egyszerre az 1 csészés és a 2 csészés gombot.
- 9 Az öblítés során hideg folyék a kávéfolyóból.
- 10 Az öblítés végéig a készülék automatikusan kikapcsol.

Figyelem! Ha az első használat előtt nem öblíti át a gépet, a kávéfőző túlfűtheti az első kávécsészt hideg vízzel.

Kávéfőzés

- 1 Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel.
- 2 Nyissa fel a fedelet.
- 3 Egy csészés Senseo kávé főzéséhez helyezze be a készülékbe az egyszészés párnátartót egy kávépárnával. Két csészés főzéséhez helyezze be a kétcsészés párnátartót két kávépárnával.
- 4 A kávépárnákat úgy helyezze a párnátartó középre, hogy a domború oldaluk lefelé mutasson. Eryhény nyomja be a párnákat a párnátartóba.
- 5 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart.
- 6 Helyezzen egy vagy két csészét a kifolyónyílás alá.
- 7 A használt csészé méréséhez való beállításához csúsztassa a kávéadógaló kifolyóját felfelé vagy lefelé.
- 8 Az Intensity Plus csúszkával válassza ki a kívánt kávéfajtát:
 - A felső oldali állásban klasszikus kávéfőzés lesz.
 - A középső állásban intenzív Senseo kávé főzőhet.
- 9 Ha pedig espresszót szeretne főzni, válassza az alsó állást.
- 10 Ha az első csészés kávéfőzés szeretne főzni, nyomja meg az 1 csészé gombot, ha két csészét, akkor nyomja meg a 2 csészé gombot.

Közvetlen indítás funkció
A közvetlen indítási funkció használatával egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja a kávéfőzót és elindíthatja a kávéfőzést. Az 1 csészés gomb vagy a 2 csészés gomb megnyomásaakor a gomb villogni kezd, a gép elkezd felmelegedni, majd megkezd a kávéfőzést. A kávéfőzés után a készülék automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

A kávéfőzés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően le van csukva, és a fedél karja rögzítve van.

Friss hideg víz
Mindennap használjon friss, hideg vizet. Ha egy napon át nem használta a kávéfőzót, öblítse át friss, hideg vízzel, és csak ezt követően főzzen lesemét kávé. A kávéfőző öblítéséhez töltsse fel a víztartályt friss hideg vízzel, helyezzen 2 csészét a kifolyó alá, és főzzön egymás után két kávé kávépárna nélkül.

Română Instrucţiuni de utilizare

Introducere
Felicităm pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Clătirea înainte de prima utilizare
Clătirea cafelei înainte de prima utilizare. După ciclul de clătire, capsula este pregătită pentru prepararea cafelei.

- 1 Umpleți rezervorul de apă cu apă rece, proaspătă, de la robinet.
- 2 Așezați rezervorul de apă înapoi în cafetieră.
- 3 Scoateți tava de scurgere din cafetieră.
- 4 Puneți un bol sub gura de scurgere a cafelei.
- 5 Asigurați-vă că există un sușor peste capsula fără capsule.
- 6 Închideți capacul și blocați maneta.
- 7 Introduceți ștecherul într-o priză cu împământare.
- 8 Pentru a începe clătirea, apăsați simultan butonul pentru 1 ceașcă și butonul pentru 2 cești.
- 9 În timpul ciclului de clătire, apa rece iese din distribuitorul de cafea.
- 10 Atunci când ciclul de spălare este finalizat, cafetiera se oprește.

Atenție! Dacă nu clătiți cafetiera înainte de prima utilizare, este posibil ca prima ceașcă de cafea să fie ficuțată cu apă rece.

Prepararea cafelei

- 1 Umpleți rezervorul de apă cu apă rece, proaspătă, de la robinet.
- 2 Deschideți capacul.
- 3 Pentru a prepara o ceașcă de cafea Senseo, așezați suportul de capsulă pentru 1 ceașcă cu o capsulă de cafea în cafetieră. Pentru a prepara două cești, așezați suportul de capsule pentru 2 cești cu două capsule de cafea în cafetieră.
- 4 Așezați capsula (capsulele) corepunător în centrul suportului pentru capsulă, cu partea convexă orientată în jos. Apăsați ușor capsulele în suportul pentru capsule.
- 5 Închideți capacul și blocați maneta.
- 6 Așezați o ceașcă sau un suport sub deschiderea la robinet.
- 7 Glisați gura pentru cafea în sus și în jos pentru a regla înălțimea acesteia la dimensiunea ceașce de cafea pe care o folosiți.
- 8 Utilizați comutatorul Intensity Plus pentru a selecta rețeta dorită:
 - Selectați poziția de sus pentru a prepara un Senseo classic fin.
 - Selectați poziția de mijloc pentru a prepara un Senseo intens.
 - Selectați poziția de jos pentru a prepara un espresso.
- 9 Apăsați butonul pentru 1 ceașcă pentru a prepara o ceașcă de cafea sau apăsati butonul pentru 2 cești pentru a prepara două cești de cafea.

Funcția de pornire directă
Funcția de pornire directă vă permite să porniți cafetiera și să preparați cafeaua cu o singură atingere de buton. Când apăsați butonul pentru 1 ceașcă sub butonul pentru 2 cești, acesta include să clipească, cafetiera începe să se încălzească, apoi începe să prepare cafea. Când cafetiera termină prepararea, se oprește automat pentru a economisi energie.

Pirms kafijas pagatavošanas pārīncinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts un vāka svira ir noslēgta.

Apā rece proaspāta
Utilizajī apā rece proaspātā în fiecare zi. Dacă nu ați utilizat cafetiera timp de 1 zi, trebuie să o clătiți cu apă rece proaspătă înainte de a o utiliza din nou. Pentru a clăti cafetiera, umpleți rezervorul de apă cu apă rece proaspătă, puneți 2 cești sub gura pentru cafea și preparați cafeaua fără capsulă de cafea de două ori la rând.

Funcția Memo (numai pentru tipurile CSA250 și CSA240)
Pentru fiecare setare a comutatorului Intensity Plus, puteți ajusta volumul de cafea după gustul propriu și puteți salva acest setare.

- 1 Puneți comutatorul Intensity Plus în poziția rețetei pe care doriți să o ajustați.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru 1 ceașcă timp de 5 secunde. Nu eliberați butonul până când lumina nu începe să clipească în intervalle scurte, indicând faptul că funcția Memo este activă.
- 3 Butonul pentru 1 ceașcă continuă să clipească la intervale scurte, în timp ce cafetiera se încălzește timp de 60-90 de secunde și apoi prepară cafea.
- 4 După ce se atinge volumul dorit de cafea, apăsați din nou butonul pentru 1 ceașcă. A butonul pentru 1 ceașcă clipește rapid pentru a confirma că noua setare a volumului de cafea a fost salvată și este activă.
- 5 Volumul de cafea al rețetei a fost rețetui atât pentru butonul pentru 1 ceașcă, cât și pentru butonul pentru 2 cești.
- 6 Cafetiera prepară acum cantitatea ajustată de cafea atunci când este selectată această rețetă.

Notă: Volumul maxim care poate fi programat este de 145 ml, iar volumul minim este de 25 ml.

Resetarea volumelor de cafea la setarea din fabrică (numai pentru tipurile CSA250 și CSA240)
Pentru a reseta setările volumului de cafea ale rețetelor la setările standard din fabrică, procedați astfel:

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru 2 cești timp de 5 secunde.
- 2 Eliberați butonul pentru 2 cești atunci când butonul pentru 1 ceașcă și butonul pentru 2 cești încep să clipească.

Volumele de cafea ale tuturor rețetelor au fost acum resetate la setările din fabrică.

Curățarea

- 1 Scoateți gura pentru cafea apăsând butoanele de pe ambele părți ale acesteia.
- 2 Dezasamblați gura pentru cafea apăsând butoanele de pe ambele părți și ridicând partea de pe partea interioară.
- 3 Pentru a preveni înfundarea, curățați în mod regulat suporturile de capsule cu un filtru subțire de detartrare în cafetieră.
- 4 Puneți curățtoarele componente detașabile cu apă fierbinte și puțin detartrare lichid sau în apă caldă și uscați.
- 5 Puneți curățtoarele componente externe a cafetierei cu o cârpă moale și umedă.

Notă: Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive, cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Detartrarea cafetierei Senseo
Atunci când amintim că este aprinde, trebuie să detartrați cafetiera. Detartrarea este necesară după ce ați utilizat o cafetiera în procedura de detartrare este formată din 4 cicluri. Urmați pașii de mai jos pentru a efectua procedura de detartrare:

Pregătiri procedura de detartrare

- 1 Turnați o jumătate de sticlă de detartrant Senseo în rezervorul de apă gol.
- 2 Umpleți rezervorul de apă cu apă rece, proaspătă, de la robinet și așezați rezervorul de apă înapoi în cafetieră.
- 3 Scoateți tava de scurgere și puneți un bol sub gura pentru cafea.
- 4 Așezați suportul de capsulă pentru 1 ceașcă cu o capsulă de cafea folosită sau un filtru subțire de detartrare în cafetieră.
- 5 Închideți capacul și blocați maneta.

Începeți primul ciclu de detartrare

- 6 Apăsați și mențineți apăsat atât butonul pentru 1 ceașcă, cât și butonul pentru 2 cești timp de 5 secunde pentru a începe ciclul de detartrare. Eliberați butoanele atunci când lampa CALC se aprinde.
- 7 Lampa CALC, butonul pentru 1 ceașcă și butonul pentru 2 cești se aprind în ordine pentru a indica faptul că primul ciclu de detartrare este în curs de desfășurare. În timpul ciclului de detartrare, soluția de detartrare iese din cafetieră la intervale de timp.
- 8 După ce primul ciclu de detartrare este complet, butonul pentru 1 ceașcă și lampa CALC clipece.
- 9 Goliți vasul în chiuvetă.

Începeți al doilea ciclu de detartrare

- 10 Repetați pașii de la 1 la 3.
- 11 Înlocuiți suportul de capsulă pentru 1 ceașcă cu suportul de capsulă pentru 2 cești și puneți o capsulă de cafea folosită sau un filtru gros de detartrare în suportul de capsulă. Închideți capacul și blocați maneta.
- 12 Apăsați butonul pentru 1 ceașcă și butonul pentru 2 cești de detartrare.
- 13 Lampa CALC, butonul pentru 1 ceașcă și butonul pentru 2 cești se aprind în ordine pentru a indica faptul că al doilea ciclu de detartrare este în curs de desfășurare. În timpul celui de-al doilea ciclu de detartrare, soluția de detartrare iese din cafetieră la intervale de timp.
- 14 După ce al doilea ciclu de detartrare este complet, butonul pentru 1 ceașcă și lampa CALC clipece.
- 15 Scoateți capsulele de cafea folosite sau filtrul de detartrare.

Începeți primul ciclu de clătire

- 16 Clătiți rezervorul de apă cu apă proaspătă.
- 17 Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și amparați-l înapoi în aparatul de cafea.
- 18 Puneți un bol gol sub gura de scurgere a cafelei.
- 19 Apăsați butonul pentru 1 ceașcă pentru a începe primul ciclu de clătire.
- 20 Lampa CALC, butonul pentru 1 ceașcă și butonul pentru 2 cești se aprind în ordine pentru a indica faptul că primul ciclu de clătire este în curs de desfășurare. În timpul ciclului de clătire, apa rece iese din mașină la anumite intervale de timp.
- 21 După ce primul ciclu de clătire a fost finalizat, butonul pentru 1 ceașcă și lampa CALC clipece.

Începeți al doilea ciclu de clătire

- 22 Repetați pașii de la 16 la 21. După ce acest proces este finalizat, lampa CALC se stinge și cafetiera se oprește automat.

Dacă nu ați utilizat cafetiera timp de 12 ore după detartrare, este necesară încă o clătire suplimentară înainte de a prepara o cafea nouă.

Notă: Pentru mai multe informații despre detartrare și de ce este important să detartrați, vizitați site-ul nostru web la www.philips.com/descale-senseo.

Български Инструкции за употреба

Въведение
Поздравляем вас за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Промиване на уреда преди първата употреба
Промийте машината преди първата употреба. След цикъла на промиване машината е готова за приготвяне на кафе.

- 1 Напълнете резервоара за вода с прясна студена чешмяна вода.
- 2 Поставете резервоара за вода обратно в машината.
- 3 Извадете тавичката за отцеждане от машината.
- 4 Поставете купа под чурчурата за кафе.
- 5 Уверете се, че дръжката на капсубли, без капсубли, е на място.
- 6 Затворете капака и заключете лоста.
- 7 Включете щепсела в заземен електрически контакт.
- 8 За да започнете промиването, натиснете едновременно бутон за 1 чаша и бутон за 2 чаши.
- 9 По време на цикъла на промиване студена вода изтича от чурчур за кафе.
- 10 Когато цикълът на промиване приключи, машината се изключва.

Внимание: Никога не промийте машината преди първата употреба, първата ви чаша за кафе може да се прелее със студена вода.

Приготвяне на кафе

- 1 Напълнете резервоара за вода с прясна студена чешмяна вода.
- 2 Отворете капака.
- 3 За да приготвите една чаша кафе Senseo, поставете дръжча на капсубли за 1 чаша с една кафе капсула в машината. За да приготвите две чаши, поставете дръжчата на капсубли за 2 чаши с две кафе капсули в машината.
- 4 Поставете капсубли правилно в средата на дръжчата на капсубли, с издута страна надолу. Натиснете леко капсубли в дръжчата на капсубли.
- 5 Затворете капака и заключете лоста.
- 6 Поставете една или две чаши под отворите на чурчурата.
- 7 Поставете дръжчата на капсубли в положение, в което регулирате височината му спрямо размера на чашата, която използвате.
- 8 Използвайте пълзача Intensity Plus, за да изберете рецептата по ваш избор:
 - Изберете горната позиция, за да приготвите класическо гладко Senseo.
 - Изберете средната позиция, за да приготвите силно Senseo.
 - Изберете долната позиция, за да приготвите еспресо.
- 9 Натиснете бутон за 1 чаша, за да приготвите една чаша кафе, или натиснете бутон за 2 чаши, за да приготвите две чаши кафе.

Funcția za директен start
Funcția za директен start vi permite să porniți mașina și să preparați cafea cu o singură atingere de buton. Când apăsați butonul pentru 1 ceașcă sub butonul za 2 чаши или butonul за 2 чаши, butonul започва да мига, mașината започва да загрява и след това започва да приготвя кафе. Когато mașината приключи с приготвянето, тя се изключва автоматично, за да спести енергия.

Прясна студена вода
Използвайте прясна студена вода всеки ден. Ако не сте използвали mașината в продължение на 1 ден, трябва да я промиете с прясна студена вода преди следващата употреба. За да промиете mașината, напълнете резервоара за вода с прясна студена вода, поставете 2 чаши под чурчурата и пригответе кафе без капсула два пъти подред.

Капакът трябва да е затворен правилно, а лостчето на капака да е заключено, преди да започнете да приготвяте кафе.