

HONOR 200 Lite^{5G}

Manual del usuario

HONOR

Índice

Familiarizarse

Cambio del método de navegación	1
Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo	2
Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla	2
Conexión a la red móvil	3
Conexión a la red Wi-Fi	5
Más información sobre la pantalla principal	6
Visualización y deshabilitación de notificaciones	9
Ajuste del volumen	10
Encendido/apagado y reinicio	12
Carga del teléfono	12

HONOR Connect

Proyección simple	15
HONOR Share	15
Inicio de sesión en ID de HONOR	17

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía	19
Toma de fotos	20
Grabación de vídeos	25
Edición de imágenes	28
Visualización de imágenes y vídeos	29

Sugerencias

Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación	33
Captura y grabación de pantalla	33
Proceso de tareas en varias ventanas a la vez	35

Aplicaciones

Aplicaciones	40
Contactos	41
Teléfono	43
Calendario	46
Reloj	48
Bloc de notas	50
Correo	54
Calculadora	54
Linterna	55
Brújula	56

	Índice
Espejo	56
App gemela	57
Administrador del sistema	57
Clonación de dispositivo	57
Sugerencias	58
Ajustes	
Wi-Fi	60
Bluetooth	61
Red móvil	62
Más conexiones	64
Pantalla principal y fondo de pantalla	68
Pantalla y brillo	70
Sonidos	73
Notificaciones	75
Datos biométricos y contraseña	77
Aplicación	79
Batería	80
Almacenamiento	82
Seguridad	82
Privacidad	83
Accesibilidad	83
Sistema y actualizaciones	85
Acerca del teléfono	88

Familiarizarse

Cambio del método de navegación

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Cómo usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Podrá:

- Volver al menú principal: deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde el centro de la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y deténgalo.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice una tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo. Deslízela hacia abajo para bloquear la tarea; las tareas bloqueadas no se podrán borrar en lotes al seleccionar  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido de aplicaciones: deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla dibujando un arco para cambiar entre aplicaciones o vaya a **Ajustes**, active el selector **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, a continuación, deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector **Mostrar barra de navegación** para facilitar las operaciones mediante gestos al usar la barra de navegación.

Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Pulsar  para volver a la pantalla principal.
- Pulsar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede pulsar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.

- Pulsar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, luego seleccione el tipo de dispositivo antiguo.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Pantalla de bloqueo

Si no utiliza teléfono durante un período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

También puede bloquear manualmente la pantalla de la siguiente manera:

- Pulse el botón de encendido o
- Toque **Bloqueo de pantalla** de bloqueo de pantalla para bloquear la pantalla. Pellizque con dos dedos para acceder a la interfaz de edición de la pantalla principal, toque **Tarjetas**, buscar **Widgets rápidos**, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla hasta el final de la lista de tarjetas, toque **Widgets clásicos** y toque **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura y sueño** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su cara. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su cara.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como las de Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga pulsado el icono de cámara en la esquina inferior derecha y deslice el dedo hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Encienda la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operaciones rápidas y toque un icono para abrir una aplicación. Esto incluye **Linterna**, **Calculadora**, **Temporizador**, etc.

Conexión a la red móvil

Cómo conectarse a datos móviles

- 1** Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2** Conéctese a datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y pulse  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Pulsar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Pulsar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede pulsar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.

2 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.

3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Conexión a la red Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar la monitorización de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Acceso a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1** Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2** En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

- Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestre , significa que su teléfono está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
 - 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de teléfono que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
 - 3 Escanee el código QR con teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.
-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneado de códigos. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
 - 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
 - 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
-  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
 - 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Más información sobre la pantalla principal

Explorar su pantalla principal

En la pantalla principal, puede:

- Comprobar el estado de su teléfono o ver las notificaciones en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.

- Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver aplicaciones, tarjetas en pantalla y widgets.

Puede pellizcar con dos dedos en la pantalla principal e ir a **Ajustes pantalla principal** para cambiar el estilo de diseño.

Centro de Control

Puede utilizar las funciones de acceso directo de su /teléfono o realizar ajustes rápidos en el **Centro de Control**.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio en blanco para cambiar entre ellas.

Usar selectores de accesos directos

Toque el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar su funcionalidad.

Mantenga pulsado el selector de acceso directo para ir rápidamente a la página de ajustes de la funcionalidad (si hay una página de ajustes). Por ejemplo, mantenga pulsado **Wi-Fi** y podrá ir directamente a la página de ajustes “**Ajustes > Wi-Fi**”.

Deslice hacia abajo el icono inferior del panel de selectores de acceso directo para mostrar más.

Usar selectores de acceso directo inteligentes recomendados

En función de las capacidades inteligentes de Sugerencias con IA, su /teléfono puede percibir de manera inteligente la frecuencia de uso y los escenarios de los selectores de acceso directo. En el momento adecuado, recomendará activamente funcionalidades de acceso directo de uso común que pueda necesitar, lo que puede ahorrarle tiempo.

Con el aumento del tiempo de uso, la recomendación se vuelve cada vez más precisa.

Tarjetas de servicio

Mantenerse informado con información importante y un solo toque para acceder a las funciones más utilizadas sin abrir las aplicaciones. Las tarjetas multiestilo distinguen su pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra indicadora de forma predeterminada en la parte inferior (vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Añadir tarjetas de servicio editando la pantalla de inicio

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas**, seleccione **Galería**, **El tiempo** u otros, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo que prefiera, toque **Añadir a la pantalla principal**.

Deslizar los iconos de la aplicación hacia arriba para agregar tarjetas de servicio

Deslice hacia arriba los iconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, maximice las tarjetas de servicio (toque otras áreas para minimizar) y toque  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Editar tarjetas de servicio

Utilizando el Bloc de notas como ejemplo, puede editar las tarjetas de la siguiente manera: Mantenga pulsada la tarjeta Bloc de notas y seleccione Editar tarjeta en la lista emergente para seleccionar la categoría del Bloc de notas.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga pulsada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** en la lista emergente y, a continuación, toque **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a ellas sin tener que abrir la carpeta, lo que aumenta la eficacia de la pantalla principal para interactuar.

Cambiar a carpeta grande

Mantenga pulsada una carpeta pequeña y pulse **Agrandar**.

 Si hay más de 9 aplicaciones en la carpeta, aparecerá un icono de "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha.

Habilitar la aplicación en la carpeta grande

Pulse el icono de la aplicación en la carpeta grande para habilitar la aplicación.

Pulse "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandir la carpeta grande y ver o abrir más aplicaciones.

Más operaciones para carpeta grande

Cambiar el nombre a carpetas grandes: mantenga pulsada una carpeta grande para cambiarle el nombre.

Agregar o eliminar aplicaciones: abra la carpeta grande, pulse  y siga las instrucciones en pantalla para agregar o quitar aplicaciones.

Cambiar a carpeta pequeña

Mantenga pulsada la carpeta grande y pulse **Disminuir** para cambiarla a una carpeta pequeña.

Sugerencias de aplicaciones

Sugerencias de aplicaciones le recomienda las aplicaciones que necesita para su vida diaria. Se basa en sus necesidades actuales, lo que hace más eficaz el acceso a las aplicaciones y servicios.

Habilite Sugerencias de aplicaciones

La tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** está preinstalada en la pantalla principal por defecto.

Vaya a **Ajustes > Asistente > Sugerencias con IA > Sugerencias de aplicaciones** y asegúrese de que los selectores de las aplicaciones que admiten **Sugerencias de aplicaciones** estén activados.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Le recomendamos que seleccione la tarjeta **Sugerencias de aplicaciones** más grande para disfrutar de recomendaciones más precisas y una mejor experiencia.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione **Sugerencias con IA**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de 2*4 **Sugerencias de aplicaciones** y pulse **Añadir a la pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, **Tarjetas** se añadirá a otra pantalla.

Detener la recomendación de la aplicación

Tomemos **Ajustes** como ejemplo:

Vaya a la tarjeta **Sugerencias con IA** de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y toque **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no volverá a recomendarse.

Visualización y deshabilitación de notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.

Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.

- Pulse  para borrar todas las notificaciones.

 Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar las notificaciones

Para evitar que las notificaciones le molesten, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque  para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Deshabilitar notificaciones**
- **Más ajustes**
-  Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
- Cada aplicación puede ofrecer diferentes opciones, consulte sus características.

Establecer el estilo de visualización del panel de notificaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y configure el estilo de visualización del panel de notificaciones en el área **Pantalla de bloqueo**:

- **Recuento**
- **Lista**
- **Pila**

Ajuste del volumen

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Cómo cambiar el modo de sonido a través del Centro de control

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para cambiar entre diferentes modos de sonido.

En el modo de sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su teléfono silencia los tonos de llamada, los mensajes, las notificaciones y algunos recordatorios de aplicaciones de terceros. Las alarmas, las comunicaciones, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su teléfono se silencia, pero en su lugar vibrará, lo que puede evitar que pierda llamadas o mensajes importantes.

También puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para cambiar entre los modos **Sonido, Vibración y Silen.**

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**
- **Llamadas**

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** está activado.

Levante su dispositivo para bajar el volumen

Cuando reciba una llamada, levante su dispositivo para reducir el volumen del tono.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Levantar para bajar el volumen** está activado.

Cambio del tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono.
 Seleccione un tono preestablecido o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como tono de mensajes.
 Para un teléfono con dos SIM , puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para configurar sus tonos por separado.
- Configurar la vibración
 Toque **Vibración** y seleccione la vibración que más le guste.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configurar Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Encendido/apagado y reinicio

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, pulse **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y pulse **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Cómo forzar el reinicio de su teléfono

Puede forzar el reinicio de su teléfono si no funciona o no se apaga correctamente.

Mantenga pulsados los botones de disminución de volumen y encendido durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Carga del teléfono

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que venían con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se haya acortado notablemente, visite un Centro de servicios al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de haber estado en uso durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido, es posible que la batería se haya agotado. Cargue el dispositivo durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo cargar su teléfono con un PC

- 1 Conecte su teléfono a un PC u otro dispositivo usando un cable USB.
- 2 Cuando el cuadro de diálogo **Usar USB para** se muestre en su teléfono, toque **Solo carga**.
Si previamente se ha configurado otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Cargar solamente**.

Descripción general de los iconos de batería

Puede comprobar el nivel de batería en el icono de la batería de la pantalla de su teléfono.

Icono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre un 20 % y 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra el 100 % junto al icono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

HONOR Connect

Proyección simple

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica a una pantalla grande (como un televisor) para trabajar o entretenerse, las notificaciones como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active .
- 3 Deslice el dedo hacia abajo nuevamente para mostrar todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y tocar **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener pulsado **HONOR Share** para acceder a su pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **HONOR Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Cómo compartir archivos entre su teléfono y su ordenador con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y un ordenador.

Visualice y edite los archivos de su teléfono en el PC sin necesidad de un cable de datos o envíe archivos desde el PC a su teléfono.

Desde su teléfono al PC:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en su teléfono. Mantenga pulsado **HONOR Share** para acceder a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su PC y confirme que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.

- 4** Mantenga pulsado el archivo que desee compartir en su teléfono, toque  y seleccione **HONOR Share**. Una vez detectado el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde el PC a su teléfono:

- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
 - 2** Active **HONOR Share** en el teléfono.
 - 3** Seleccione el archivo que desea compartir en su PC y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. El PC buscará teléfonos que tengan habilitada la función **HONOR Share**. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
 - 4** Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en su teléfono.
-  Solo es compatible con portátiles HONOR con PC Manager 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulte las situaciones reales.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1** Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
 - 2** En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
 - 3** Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Inicio de sesión en ID de HONOR

Inicio de sesión simple con el ID de HONOR

En el nuevo dispositivo, vaya a **Ajustes** > **para iniciar sesión con su ID de HONOR**. Puede probar lo siguiente:

- Inicio de sesión en la cuenta: introduzca el nombre de la cuenta, toque **SIGUIENTE** e inicie sesión con la contraseña o código de verificación por SMS siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Escanee para iniciar sesión: en el nuevo dispositivo, toque el icono del código QR arriba y aparecerá un código QR en la pantalla. En el dispositivo con ID de HONOR en el que ha iniciado sesión, vaya a **Ajustes**, toque HONOR, después toque , escanee el código QR en el nuevo dispositivo y toque **INICIAR SESIÓN**.

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.

Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.

- 1** Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2** Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y pulse el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Capturar sonrisas

Toque **Cámara** >  > **Captura inteligente** para habilitar **Capturar sonrisas**. La cámara tomará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Toma de fotos

Captura de fotos

1 Abra la **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:

- Enfocar: toque el lugar de la pantalla que quiera destacar.
Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga pulsado el marco del visor y, cuando se muestre al mismo tiempo el marco de enfoque y el marco de medición, arrástrelos por separado a la posición que desee.
- Ajustar el brillo: toque la pantalla y deslice hacia arriba o hacia abajo  al lado del marco de enfoque.
- Ajustar el zoom: pellizque con dos dedos o ábralos en la pantalla, o deslice la barra de zoom que hay junto a la pantalla, para acercar o alejar la imagen.
- Seleccionar un modo de cámara: en el área de modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo para seleccionar un modo.
- Activar y desactivar el flash: toque  y seleccione A (automático),  (activado),  (desactivado) o  (siempre activado).

Cuando se selecciona A (automático), si la cámara detecta que se encuentra en un entorno oscuro, aparecerá un aviso de flash en el visor y el flash se activará automáticamente al disparar.

- Seleccionar un filtro: toque  para previsualizar el efecto del filtro.

-  La operación anterior no es compatible con todos los modos. Consulte los distintos modos para obtener más información.

3 Toque el obturador para disparar.

Cómo utilizar el botón del obturador flotante para hacer fotos

Puede habilitar que se muestre el botón del obturador flotante cuando esté usando la cámara. Arrástrelo hacia donde quiera para hacer fotos rápidamente.

- 1 Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.
- 2 El botón del obturador flotante aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte de la pantalla.
- 3 Pulse el botón del obturador flotante para hacer una foto.

Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta atrás para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber pulsado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta atrás.
- 2 Regrese al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará la foto cuando la cuenta atrás finalice.

Fotografía con gestos

Cuando haga un selfie con la cámara frontal, levante la mano con la palma hacia la pantalla de vista previa para tomar la fotografía.

- 1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** o **Retrato** y toque  para cambiar a la cámara frontal.
- 2 Toque  > **Captura inteligente** para activar **Gesto de control**.
- 3 Vuelva a la pantalla de vista previa y levante la palma de la mano completa (con los dedos hacia arriba y la palma hacia la pantalla) cerca de la cara a una distancia de unos 20 cm de la pantalla y manténgala así durante un momento para asegurarse de que la cámara frontal reconoce toda la palma.
- 4 Una vez que la cámara frontal reconozca el gesto, espere 2 segundos y la foto se capturará automáticamente.

Cómo hacer fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura

Probar el modo vertical

El modo vertical puede embellecer las caras, desenfocar el segundo plano y hacer que el sujeto de la foto destaque.

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.

2 Enfoque la cámara en una persona. Asegúrese de esté en el área de enfoque.

Para hacer una selfie, pulse .

3 Puede ajustar el efecto de la foto de las siguientes maneras:

- Habilitar el efecto de belleza: pulse  para ajustar el efecto de belleza.
Deshabilitar el efecto de belleza: cuando dispare con la cámara trasera, ajuste el parámetro al valor más bajo. Cuando dispare con la cámara frontal, pulse  y pulse  de nuevo en los ajustes del efecto de belleza.
- Ajustar el efecto bokeh: pulse  para difuminar el segundo plano.
- Flash: cuando dispare con la cámara frontal en un entorno con poca luz, pulse el icono del flash en la parte superior para iluminar su cara.

Pulse el icono de flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).

4 Pulse  para disparar.

Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno mejora la nitidez de los detalles y el brillo de los colores de las fotos, incluso con poca luz o de noche.

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.

2 Mantenga su teléfono estable y pulse el botón del obturador.

3 Su teléfono ajustará el tiempo de exposición en función de la luminosidad ambiental. Mantenga su teléfono estable hasta que termine la cuenta atrás.

Cómo hacer fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite hacer fotos en los que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.

2 Pulse donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.

3 Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.

4 Pulse el botón del obturador para hacer una foto.

Captura de fotos con calidad profesional

La cámara tiene preinstalada una funcionalidad llamada Fotografía con IA que ayuda a obtener mejores fotos mediante la identificación inteligente de los objetos y los escenarios

(como comida, playas, y texto) y la consiguiente optimización de los ajustes de brillo y color.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  para activar la función.
- 3 Encuadre el sujeto en el visor. Cuando la cámara identifique el sujeto que quiere capturar, recomendará un modo automáticamente (como comida, playao texto).
- 4 Para deshabilitar el modo recomendado, desactive la función .

Captura de fotos desde lejos

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Apunte la cámara hacia un objeto lejano que quiera fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o pellizque con dos dedos o ábralos para ajustar el nivel de zoom.
- 3 En el visor, pulse el lugar que desea enfocar. Cuando la cámara esté enfocada, pulse .

Cómo hacer fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara hace muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Pulse  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Dirija la cámara al punto de inicio y después pulse  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está haciendo la foto.
- 4 Pulse  cuando finalice.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada una marca de agua, como la fecha/hora, el tiempo, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.

Si la opción **Marca de agua** no está disponible, pulse  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.

- 2 Pulse  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y pulse el lugar donde quiera enfocar.
- 3 Pulse  para hacer una foto.

Uso del modo Profesional

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Más** > **Profesional**.
- 2 Se pueden configurar los siguientes parámetros:
 - Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.

Método de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide toda la imagen. Adecuado para la captura de escenarios naturales.
 Medición centrada	La medición se centra en el área central del encuadre. Adecuado para la captura de retratos.
 Medición puntual	Se mide un área muy pequeña en el centro del encuadre (por ejemplo, los ojos de una persona).

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste de ISO. Aumente la sensibilidad ISO cuando haya poca luz y redúzcala cuando haya mucha luz para evitar un exceso de ruido en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de la velocidad del obturador.
La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que entra en la cámara. Reduzca la velocidad del obturador para fotografiar paisajes y retratos sin movimiento y aumentela para fotografiar paisajes y retratos con movimiento.
- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste de EV.
Aumente el valor de EV cuando haya poca luz y redúzcalo cuando haya mucha luz.

- Ajustar el enfoque: toque **AF** y seleccione el modo de enfoque.

Modo de enfoque	Situaciones aplicables
Enfoque único AF-S	Sujetos y paisajes quietos, etc.
Enfoque continuo AF-C	Sujetos y paisajes en movimiento, etc.
Enfoque manual MF	Toque el área que quiera resaltar (por ejemplo, el rostro de una persona) para enfocarla.

- Ajustar el tono de color: toque **WB** y seleccione Balance de blancos.

Puede seleccionar  cuando haga sol y  cuando esté nublado o haya sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color y dar un tono más cálido o frío a la imagen.

3 Toque el obturador para disparar.

 Algunos parámetros cambiarán al modificar otros. Adapte los ajustes a sus necesidades.

Grabación de vídeos

Grabación de vídeos

En el modo de vídeo se pueden usar funciones auxiliares como las de zoom, enfoque y belleza, además de configurar la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas.

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Antes de empezar a grabar, puede realizar cualquiera de estas operaciones:

- Ajustar el zoom: pellizque con dos dedos o ábralos en la pantalla, o deslice la barra de zoom, para acercar o alejar la imagen.
- Enfocar: toque el lugar de la pantalla que quiera destacar. Mantenga pulsado en la pantalla para bloquear la exposición y el enfoque.
- Activar o desactivar el flash: toque  para ajustar el flash a  (siempre activado) o  (desactivado).

Al grabar con la cámara frontal, el flash se puede configurar para que se ajuste a  (siempre activado) cuando haya poca luz. Cuando se active, la cámara aumentará gradualmente la luz incrementando el brillo de la pantalla para mejorar la luminosidad de los rostros.

- Seleccionar un filtro: toque  para previsualizar el efecto del filtro.
- Activar el efecto de belleza: toque  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
- Ajustar la resolución del vídeo y la velocidad de fotogramas: vaya a  > **Resolución de vídeo** y seleccione la resolución que desee. Cuanto mayor sea la resolución, más nítido se verá el vídeo y más grande será el archivo resultante. Elija la opción que se adapte mejor a sus necesidades.
También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas que desee.
- Seleccionar el formato de vídeo eficiente: toque  y active **Formato de vídeo eficiente**.
Cuando esta opción esté activada, su teléfono usará un formato de vídeo más eficiente para ayudarle a ahorrar espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que este formato no se pueda reproducir en otros dispositivos. Elija la opción que se adapte mejor a sus necesidades.

 Las funcionalidades anteriores no son compatibles con todos los productos. Consulte su producto para obtener más información.

3 Toque  para iniciar la grabación.

Durante la grabación, mantenga pulsado  o  para acercar o alejar la pantalla.

Toque  para capturar el encuadre actual.

4 Toque  para pausar la grabación y  para finalizarla.

Grabar vídeos en cámara lenta

Utilice el modo Cámara lenta para capturar momentos fugaces en detalle. Ajuste la velocidad de la cámara lenta en función lo lento que desea que aparezca su grabación. Con una velocidad más alta, obtendrá una reproducción más lenta.

Para obtener mejores resultados, grabe vídeos en cámara lenta con iluminación brillante y natural.

 Las velocidades de cámara lenta disponibles varían según el dispositivo.

Grabar vídeos en cámara lenta

1 Vaya a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara lenta**.

2 Toque el icono de vídeos en modo Cámara lenta y seleccione 4x u 8x.

 La opción 8x no está disponible en ciertos dispositivos.

3 Toque  para iniciar la grabación de pantalla.

4 Toque  para finalizar la grabación.

Ajustar la parte de cámara lenta en vídeos de Cámara lenta

Puede cambiar qué parte quiere reproducir a cámara lenta en un vídeo.

 Esta funcionalidad solo está disponible para vídeos en cámara lenta grabados a 4x u 8x. La opción 8x no está disponible en ciertos dispositivos.

1 Vaya a **Galería** y seleccione un vídeo en cámara lenta.

2 Toque  para mostrar el área de edición.

3 Arrastre los controles deslizantes para ajustar la parte que desea reproducir en cámara lenta.
Otras partes del vídeo se reproducirán a velocidad normal.

4 Toque  para guardar sus ediciones.

 Al compartir vídeos en cámara lenta 4x y 8x, asegúrese de que los vídeos seleccionados se hayan guardado para garantizar el efecto de cámara lenta.

Compartir vídeos en cámara lenta

Utilice cualquiera de los siguientes métodos para permitir que los vídeos en cámara lenta se compartan con aplicaciones de terceros para tener efectos de cámara lenta:

• Método 1:

1 Vaya a **Galería** y seleccione un vídeo grabado en cámara lenta.

2 Toque **Compartir**.

• Método 2:

1 Vaya a **Galería** para seleccionar un vídeo grabado en cámara lenta.

2 Toque **Más** para guardar el vídeo en cámara lenta que ha grabado.

3 Toque **Compartir**.

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Edición de imágenes

Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.

Edición básica

- 1 Abra **Galería**, toque la miniatura de la foto que desea editar y luego toque  para acceder a las funcionalidades de edición.
 - Recortar y girar: Toque **Recortar**, seleccione un marco y luego arrastre la cuadrícula o sus esquinas para seleccionar qué parte desea conservar.
Para rotar la foto, toque **Recortar** y arrastre la rueda angular hasta la orientación deseada.
 - Para rotar la foto 90 grados, toque . Para reflejar la foto, toque .
 - Añadir un efecto de filtro: Toque **Filtros** para seleccionar un filtro.
 - Ajustar efectos fotográficos: Toque **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
 - Otra opción: puede editar la foto de otras maneras, como agregar un toque de color, desenfoque, garabato o elemento de texto .
- 2 Toque  o **Guardar** para guardar sus ediciones.

Añadir marcas de agua a fotos

- 1 En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Marca de agua**.
- 2 Seleccione el tipo de marca de agua que desea agregar, como **Fecha y hora**, **El tiempo** o **Estado**.
- 3 Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiar su posición. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Toque  para guardar sus ediciones y luego **Guardar** para guardar la foto.

Pixelar fotos

- 1 En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo y tamaño de imagen pixelada para cubrir partes de la foto.
- 3 Para eliminar la imagen pixelada, toque **Goma de borrar** y bórrela de la foto.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3 Pulse **Aceptar**.

Visualización de imágenes y vídeos

Visualización de fotos y vídeos

En la Galería puede ver sus fotos y vídeos, editarlos y compartirlos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo ver los detalles de fotos y vídeos

- 1 En Galería, pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Uso compartido de imágenes y vídeos

Vaya a **Galería** > **Álbumes** para compartir imágenes y vídeos de las siguientes maneras:

- Compartir una sola imagen o vídeo: toque una imagen o un vídeo y, a continuación, toque  para compartirlo.
- Compartir varias imágenes o vídeos: en el álbum, mantenga pulsada una imagen o vídeo para activar el modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes o vídeos y toque  para compartirlos.

Compartir fotos de forma segura

La funcionalidad Compartir fotos de forma segura le ayudará a eliminar información como la ubicación de las fotos y datos de dónde se han tomado para evitar filtraciones de privacidad al compartir contenido.

- 1 Vaya a **Galería > Álbumes**.
- 2 Seleccione una o más fotos y toque .
- 3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla que va a compartir. Si la protección de privacidad no está habilitada, toque **Opciones de privacidad**, y aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga los mensajes que se muestran en la pantalla para habilitar esta funcionalidad y compartir fotografías de forma segura.

Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

Cómo añadir álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Pulse , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes > ** y pulse **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Pulse **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.

Cómo ocultar álbumes

Si tiene fotos y vídeos privados que no quiere mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

Toque la pestaña **Álbumes**, abra un álbum, mantenga pulsadas las imágenes o los vídeos que desea ocultar y toque  > **Ocultar > Aceptar**.

Las imágenes y vídeos seleccionados se ocultarán. Podrá hacer lo siguiente:

- En la página **Álbumes**, toque  > **Elementos ocultos** para comprobar las imágenes y vídeos ocultos.
- Mantenga pulsadas las imágenes o vídeos seleccionados en **Elementos ocultos** y toque **Mostrar**.

Después de cancelar la ocultación, las imágenes y vídeos ocultos se restablecerán en sus álbumes originales.

-  Las imágenes y vídeos de los álbumes compartidos no se pueden ocultar. Consulte las situaciones reales.
- Para proteger su privacidad, las aplicaciones de terceros no pueden acceder a las fotos y vídeos de los álbumes ocultos.

Cómo mover fotos y vídeos

- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
 - 2 Pulse  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
 - 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.
- Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos

Mantenga pulsados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

-  Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo bloquear álbumes

Bloquee álbumes de aplicaciones de terceros para evitar que se muestren en Galería.

- 1 En la lista **Otros**, pulse el álbum que quiera bloquear.
 - 2 Si  > **¿Bloquear este álbum?**.
Los álbumes bloqueados solo se pueden ver en **Archivos**.
 - 3 Para desbloquear un álbum, abra la lista **Otros**, pulse **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, pulse **Desbloquear** junto al álbum.
-  Solo algunos álbumes en **Otros** pueden bloquearse.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse  .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Sugerencias

Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación

Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, pulse una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono  y, a continuación, pulse un modo para hacer fotos, como Selfie o Vídeo, del menú emergente para acceder a él.

 Si no aparece ningún menú emergente después de mantener pulsado el icono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Captura y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéeela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Toque  para tomar la captura completa.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulsar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede pulsar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Capturas con desplazamiento con el nudillo

1 Toque la pantalla con un nudillo, manténgalo sobre la pantalla, haga un poco de fuerza para dibujar una S y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para hacer una captura.

 Si es la primera vez que utiliza esta función, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.

2 Durante el desplazamiento, toque el área correspondiente para detener la captura.

Cómo hacer una captura de pantalla parcial

1 Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga pulsado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.

2 La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
- Pulsar el icono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.

3 Pulsar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.

- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Grabar pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 3 Para detener la grabación, toque el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéeela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.



Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el icono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Proceso de tareas en varias ventanas a la vez

Ventanas múltiples

Navegar por aplicaciones en una ventana flotante o en pantalla dividida hace que la multitarea sea más fácil, flexible y eficiente.

- Ventana flotante: Puede ver una aplicación en pantalla completa en la ventana flotante.
- Miniventana: Es la forma de visualización más pequeña de una ventana flotante. Puede reducir la visualización de una aplicación a una forma mínima y recuperarla cuando la necesite.
- Pantalla dividida: Se pueden usar dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla.
- Ventana doble: Puede usar dos aplicaciones iguales al mismo tiempo en una pantalla dividida.

- Las aplicaciones compatibles con **Ventanas múltiples** pueden variar según el modelo y la versión del dispositivo.

Las ventanas flotantes facilitan cambiar entre tareas

¿Quiere usar aplicaciones de comunicación sin salir del juego? Todo lo que requiere es habilitar las ventanas flotantes. Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes** >

Funciones de accesibilidad > **Ventanas múltiples** y asegúrese de que **Dock de ventanas múltiples** esté activado.

Abrir una ventana flotante

Deslice hacia adentro desde cualquier lado de la pantalla y mantenga pulsado para abrir **Dock de ventanas múltiples**. Pulse una aplicación para abrir la ventana flotante.

Ajustar el tamaño

Deslice las dos esquinas inferiores de la ventana flotante.

Mover la ventana flotante

Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante.

Minimizar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la  en la parte superior de la ventana flotante hacia cualquier lado de la pantalla para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.

Cerrar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:

- Deslice hacia arriba  en la parte inferior de la ventana flotante para cerrarla. Deslízela hacia abajo para cambiar a pantalla completa.

- Toque  en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.
- Algunas aplicaciones no admiten la funcionalidad de ventana flotante.
 - Se pueden incluir hasta 10 ventanas flotantes (incluidas miniventanas) en el bocadillo de asistencia.

Multitareas en ventanas flotantes

Puede buscar y cambiar ventanas flotantes rápidamente con el administrador de tareas de ventanas flotantes.

- 1 Se han abierto y minimizado múltiples tareas de ventana flotante al bocadillo de asistencia.
- 2 Toque el bocadillo de asistencia para desplegar el administrador de tareas de la ventana flotante.
 - Buscar una ventana flotante: Deslice hacia arriba o hacia abajo para encontrar la que necesita.
 - Cambiar a otra ventana flotante: Toque la tarjeta de ventana flotante que necesita restaurarse para abrirla.
 - Cerrar una ventana flotante: Toque  en la ventana flotante para cerrarla.

Ventana flotante y miniventana

Minimice una ventana flotante y el resultado será una miniventana. Puede habilitar la miniventana desde el estado de pantalla completa o ventana flotante mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- **Con gestos de la ventana flotante:** Arrastre  en la parte superior de la ventana flotante hacia la esquina superior izquierda o derecha de la pantalla y suelte.
- **Al minimizar la ventana flotante:** Deslice las dos esquinas inferiores de la ventana flotante hasta la forma más pequeña y suelte.
- **Al minimizar la ventana flotante:** Deslice hacia arriba  en la parte inferior de la ventana flotante hasta la forma más pequeña y suelte.

Toque la miniventana una vez y volverá a la ventana flotante. Tóquela dos veces y aparecerá una pantalla completa.

- La miniventana es una forma especial de ventana flotante. Puede hacer que todo funcione en conjunto, como el movimiento, pero no puede usar la aplicación directamente en la miniventana.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un vínculo o adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un vínculo o adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un vínculo:** Pulse un vínculo en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un adjunto:** Pulse un adjunto (como un documento, una imagen o un vídeo) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.

Arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando esté tomando notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela al editor **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando esté enviando un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando esté escribiendo un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.

 No todas las aplicaciones son totalmente compatibles con la función de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Añadir, mover o eliminar una aplicación del dock de ventanas múltiples

- Añadir una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse la aplicación que quiere añadir y luego pulse **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y luego pulse **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse  en la esquina superior derecha del icono de la aplicación que desea eliminar y luego pulse **Listo**.

Cambiar entre la visualización de pantalla dividida y la visualización de ventana flotante

Cambiar de la vista de pantalla dividida a las ventanas flotantes

Arrastre  en la parte superior de la aplicación a cualquier lado de la pantalla y levante la mano.

Cambiar de la vista de ventana flotante a la de pantalla dividida

Pruebe los siguientes métodos:

Para una aplicación abierta que admita pantalla dividida, mantenga pulsado el  en la parte superior de su ventana flotante hacia la parte inferior o superior de la pantalla y suelte.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puede crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1** Acceda a la vista de pantalla dividida dentro de una aplicación.
 - Abra la aplicación Correo.
 - Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho del teléfono y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
 - Mantenga pulsado el icono de Correo y arrástrelo a la pantalla para acceder a la vista de pantalla dividida.
- 2** Arrastre imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida.
 - **Arrastrar una imagen:** Seleccione una imagen en una ventana de pantalla dividida y arrástrela a la otra ventana.
 - **Arrastrar texto:** Mantenga pulsado el texto, seleccione la parte deseada en una ventana de pantalla dividida y, a continuación, mantenga pulsado el texto de nuevo y arrástrelo a la otra ventana.
 - **Arrastrar un documento:** Seleccione un documento en una ventana de pantalla dividida y arrástrelo a la otra ventana.

Deshabilitar el dock de ventanas múltiples

La opción de dock de ventanas múltiples está habilitada por defecto. Para deshabilitarla, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y luego deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Aplicaciones

Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla principal, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, pulse la aplicación y, a continuación, pulse **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
- **Navegación con tres teclas:** Pulse .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla.  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
- Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Vaciar memoria caché**.

Contactos

Agregar y administrar contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla de inicio (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz **Contactos**) y agregar, compartir o borrar contactos.

Crear contactos manualmente

En la pantalla **Contactos**, toque , vaya a la interfaz **Contacto nuevo**, introduzca el nombre, número de teléfono y otra información, y toque  para guardar.

Fusionar contactos duplicados

En la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos duplicados y toque **Unir**.

Buscar contactos

Puede buscar contactos de las siguientes formas:

- Abra la interfaz **Contactos** e introduzca las palabras clave que desea consultar (p. ej., iniciales de los apellidos del contacto, número de teléfono, correo electrónico) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
- Deslice el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla de inicio para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave que desea consultar.

 También puede introducir varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como "John Beijing".

Compartir contactos

- 1 En la interfaz **Contactos**, mantenga pulsado los contactos que desea compartir y toque **Compartir**. O toque los contactos que desea compartir y, a continuación, toque **Más > Compartir**.
- 2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminar contactos

Puede eliminar (o eliminar en masa) contactos de las siguientes formas:

En la interfaz **Contactos**,

- mantenga pulsado los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más > Eliminar contacto** en la parte inferior.
- Vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.
-  Para restablecer los contactos eliminados por accidente, abra la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminados recientemente**, mantenga pulsado para seleccionar los contactos que desea restaurar y toque **Restaurar**.

Cómo administrar grupos de contactos

Puede gestionar un gran número de contactos agrupándolos según sus preferencias, lo que facilita el envío de mensajes o correos electrónicos de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Cómo crear grupos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**, toque **Nuevo**, escriba el nombre del grupo, como Familia, y toque **Aceptar**.
- 3 En la pantalla de grupo, toque **Miembro**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Añadir**.

Cómo editar grupos

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca el grupo que desea editar.

- Cómo agregar un miembro: Toque **Miembro** para agregar miembros al grupo.
- Cómo eliminar un miembro: Mantenga pulsado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Toque **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminación masiva, o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Cómo enviar mensajes o correos electrónicos de grupo

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Toque  para enviar el mensaje y seleccionar los destinatarios.
- Enviar correo electrónico de grupo: Toque  para enviar el correo electrónico y seleccionar los destinatarios.

Eliminar grupos

En la interfaz **Contactos**, vaya a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono de las siguientes formas:

- Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.

Eliminar historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con el historial de contactos.
- 3 Toque **Más** > **Borrar historial**, toque **Borrar** y elimine todos los registros de llamadas, grabaciones de llamadas y mensajes del contacto.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, introduzca parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, púselo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de llamada

Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:

1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**

2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.

2 Pulse  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.

2 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.

3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga pulsado el número **0** hasta que aparezca el icono **+** en pantalla. Introduzca el código de país y el número de teléfono, y pulse  para hacer una llamada internacional.

Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono >  > Ajustes** y después a **Más > Llamada en espera.**

-  Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse  para responderla.
- 2 Pulse  o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número deseado.

-  Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad y emergencia** > **Emergencia SOS** y pulse **Contactos de emergencia** para añadir un contacto de emergencia.
- 2 Habilite **También enviar mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación

actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir su contraseña y pulse **Contactos de emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Introduzca su número de emergencia local y pulse  para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Pulse  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Pulse  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, pulse el icono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Pulse  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Añadir agendas

- 1 Vaya a **Calendario** y toque
- 2 Introduzca detalles como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización de la agenda.
- 3 Toque **Añadir más campos** y luego toque **Recordatorio** o **Segundo recordatorio** para definir un recordatorio para la agenda.
- 4 Toque para guardar la agenda.

Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a **Calendario** > > **Gestionar cuentas**.
- 2 Pulse y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir sus correos de trabajo (desde su cuenta de Exchange) al calendario y así ver los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Calendario**, pulse .
- 2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo eliminar un evento

Si desea eliminar un evento, utilice cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, pulse el evento que desee eliminar y después pulse > **Eliminar**.
- En la pantalla de **Agenda**, mantenga pulsado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar evento**.

Eventos importantes

Añada prioridad a los eventos para diferenciarlos y destacarlos, de modo que pueda centrarse en los eventos importantes y gestionarlos con eficacia.

Adición de eventos importantes

Habilite **Calendario**, toque  y toque **Prioridad** para establecer el evento como **Importante** en la interfaz de detalles. Introduzca detalles como el título, la ubicación, la hora de inicio y finalización del evento, etc. y toque  para guardarlos.

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Pulse **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Cómo añadir una alarma

- 1 Vaya a **Reloj > Alarma** y toque  para añadir una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para establecer el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj > Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad local**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

 Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Bloc de notas

Creación de una nota

Para ayudarle a llevar un registro rápido de sus ideas e inspiraciones, puede crear notas utilizando los modos de Escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y Escanear documento.

Crear una nota

- 1 Vaya a **Notas**, toque  y seleccione **Nota mecanografiada**.
- 2 Introduzca el título y el contenido de la nota. También puede hacer lo siguiente según sea necesario:
 - Toque  para añadir una lista de verificación.
 - Toque  para cambiar el tipo de fuente, la alineación del párrafo o el fondo.
 - Toque  para insertar imágenes, tablas o enlaces, importar documentos o escanear tarjetas, documentos o tarjetas bancarias, etc.
 - Si quiere que las notas se clasifiquen de forma más clara y fácil de ver, toque **Sin categoría** después de editarlas para añadir una etiqueta a la nota.
- 3 Toque  para guardar la nota.

Escanear un documento con la cámara y crear una nota

- 1 Abra **Notas**, toque  y seleccione **Nota mecanografiada**.
- 2 Toque  > **Escanear documento**.
- 3 Elija las imágenes o documentos que necesita escanear y toque  para escanear una sola página o varias páginas de forma continua.

Favoritos

Favoritos con tres dedos puede ayudarle a guardar rápidamente imágenes, texto, páginas web o documentos en **Notas** o . Puede consultarlos y revisarlos fácilmente en cualquier momento.

-  • Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad**, si habilita **Mostrar elementos de Favoritos**, el contenido recopilado a través de Favoritos con tres dedos también se mostrará simultáneamente en .
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos globales > Deslizar con tres dedos hacia abajo**, si ha seleccionado **Hacer captura de pantalla**, se habilitará Captura con tres dedos.

Guardar páginas web

Deslice tres dedos hacia abajo para guardar artículos web en **Notas** con anuncios filtrados automáticamente. Puede comprobar y editar el artículo aunque la URL original no sea válida.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos globales > Deslizar con tres dedos hacia abajo**, y seleccione **Favoritos**.
- 2** Deslice tres dedos hacia abajo cuando esté navegando por una página web. Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla para notificarle que la página web se ha guardado.

-  • **Notas** filtrará anuncios y comentarios automáticamente.
- No todas las páginas web admiten esta funcionalidad. La interfaz y las funciones pueden variar según el modelo de dispositivo. Consulte la situación real.

Transferencia de notas antiguas

Puedes migrar sus notas de **Notas** desde un teléfono antiguo a otro nuevo de diferentes maneras, como la sincronización del ID de HONOR, la clonación de dispositivo, la copia de seguridad de datos y HONOR Share.

- **Sincronización del ID de HONOR:** inicie sesión con su ID de HONOR en el teléfono antiguo y sincronice los datos de Notas del teléfono antiguo con la nube. Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el teléfono nuevo para sincronizar los datos de **Notas**.
- **Clonación de dispositivo:** puede usar Clonación de dispositivo para migrar **Notas** y otros datos de su antiguo teléfono a uno nuevo.
- **Copia de seguridad de datos:** al hacer una copia de seguridad mediante un dispositivo de almacenamiento externo, puede hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta de memoria externa o en un dispositivo de almacenamiento USB y restaurarlos en el almacenamiento externo del teléfono una vez completada la copia de seguridad.
- **HONOR Share:** seleccione las notas que necesita compartir y mígrelas rápidamente a su nuevo teléfono mediante HONOR Share.

Conversión del formato de notas

Después de migrar notas del teléfono antiguo a un teléfono nuevo, si el nombre en el teléfono antiguo es Notas, no se requiere conversión de formato. Si el nombre de la nota

en el teléfono antiguo es Bloc de notas (formato antiguo), el nuevo teléfono solo admite la visualización, pero la nota se puede editar tras la conversión al nuevo formato.

Abra **Notas**, toque el menú desplegable en el lado derecho de **Todas las bnotas** para marcar **Notas con formato anterior**.

- Convertir todo: Abra **Notas con formato anterior** > **Convertir todo** > **Convertir** y, después de la conversión, la lista **Notas con formato anterior** desaparecerá.
- Convertir de una en una: Al abrir por primera vez una nota con el formato antiguo, aparecerá una instrucción de **¿Convertir esta nota?** y podrá tocar **Convertir**. Si no convierte el formato después de ver las instrucciones, la nota que abra solo admitirá **Eliminar** y **Convertir formato**, no la edición. Puede editarla solo después de la conversión de formato.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Establecer una contraseña para notas

Bloquear notas: Vaya a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Protección de dispositivos y datos** > **Bloqueo de aplicaciones**, siga las instrucciones en pantalla para introducir la contraseña de pantalla de bloqueo o para personalizar la contraseña de bloqueo de la aplicación y active el selector que hay junto a las notas.

Clasificar notas

Puede clasificar sus notas en diferentes carpetas, añadir etiquetas de colores para distinguirlas y editarlas para que estén mejor clasificadas y sean más fáciles de encontrar.

Ver todas las notas:

- En la lista **Todas las bnotas**, las distintas notas aparecen en colores diferentes. También puede introducir palabras clave en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente las notas que necesita.
- Toque el menú desplegable en el lado derecho de **Todas las bnotas** para marcar **Todas las bnotas**, **Favoritos**, **Eliminadas recientemente** y otros tipos de notas.

Crear/editar carpeta:

- Abra el menú desplegable en el lado derecho de **Todas las bnotas**, toque  en la esquina superior derecha y toque  > **Carpeta nueva** en la página de edición, seleccione el color de su carpeta favorita, escriba el nombre de la carpeta y luego toque **Guardar**.

Mover/recopilar/bloquear notas:

- En la página de lista de notas, mantenga pulsada la nota que desee editar, toque **Mover**, seleccione la carpeta a la que desea mover la nota y luego toque **Más > Favorita**, recopilar o anclar la nota.
 - Abra la nota que desea bloquear y toque **Más > Añadir bloqueo** en la esquina inferior derecha.
 - En la página de la lista **Todas las bnotas**, deslice una nota hacia la izquierda para anclarla, moverla, marcarla como favorita o eliminarla.
-  La función y la interfaz pueden variar según el modelo de dispositivo. Consulte la situación real.

Compartir notas

Tiene varias opciones para compartir sus notas:

- Compartir una sola nota: En la página de la lista **Todas las bnotas**, abra la nota que desea compartir, toque  y compártala siguiendo las instrucciones. Las notas se pueden compartir a través de **Como imagen**, **Como texto** y **Como documento**.
-  Los documentos en formato TXT o HTML se pueden exportar cuando **Como documento** y se guardan en **Archivos > Mis archivos > Notas de HONOR > HONOR Share** de forma predeterminada.
- Compartir varias notas: En la página de la lista **Todas las bnotas**, mantenga pulsada una nota para compartir, marque varias notas para compartir y luego toque  y compártalas siguiendo las instrucciones.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las bnotas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Eliminar notas

Puede eliminar notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la página de la lista **Todas las bnotas**, deslice hacia la izquierda en un registro y luego toque  para eliminar.
- Mantenga pulsada la nota o tarea pendiente que desea eliminar, marque o deslice la casilla para seleccionar varios registros que desea eliminar y luego toque .

Si desea recuperar notas eliminadas por error, toque **Todas las bnotas**, seleccione los registros que desea guardar en la carpeta **Eliminadas recientemente** y luego toque .

Correo

Nuevas cuentas de correo

Añada su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico personal

- 1 Abra **Correo** en su dispositivo y elija uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Pulse **Configuración manual**. En la pantalla de **Iniciar sesión**, introduzca el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la Calculadora básica

Puede abrir la calculadora mediante uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de accesos directos y toque  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para abrir la linterna:

- **Centro de control:** Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha de su dispositivo para abrir **Centro de control** y toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Widget de pantalla de bloqueo:** En la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de acceso rápido y  para encender o apagar la linterna.
- **Acceso directo de la pantalla principal:** Pellizque la pantalla principal con dos dedos para acceder a la pantalla de edición y toque **Tarjetas**. Deslice hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y toque **Widgets clásicos**. En **Widgets rápidos**, toque **Linterna** para añadir **Linterna** a la pantalla principal. Luego, toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Botones físicos:** Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Inicio rápido** para habilitar **Inicio rápido** y seleccione **Activar/desactivar linterna**. Cuando el dispositivo esté apagado o bloqueado y no se reproduzca ningún audio, toque dos veces el botón para bajar el volumen para encender o apagar la linterna.

Después de encender la linterna, se mostrará una notificación en la pantalla de bloqueo.

Puede tocar  para apagar la linterna.

Brújula

brújula

La brújula muestra la orientación del teléfono y la latitud y longitud de su posición actual.

1 Para abrir la aplicación Brújula:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca **Brújula**. El resultado de la búsqueda superior se corresponde con la **Brújula** del sistema.
- Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Vea la orientación y las coordenadas.

- Coloque el teléfono en horizontal para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
- Coloque el teléfono en vertical para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en una escena en directo.

3 Para bloquear la orientación actual, pulse el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.

Para que los datos de orientación sean más precisos, intente mantener la brújula en posición horizontal o vertical al suelo sin desviar su ángulo.

Espejo

Use su teléfono como espejo

Puede usar su teléfono como un espejo para comprobar cómo se ve.

Vaya a **Herramientas** > **Espejo**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Acercar o alejar el zoom: arrastre el control deslizante del zoom a la parte inferior. También puede tocar la pantalla dos veces para acercar y volver a tocarla dos veces para restaurar la vista original.
- Guardar la imagen: toque la pantalla para hacer una pausa en la imagen actual. Vuelva a tocar la pantalla para reanudar. Cuando la imagen esté en pausa, toque  para guardar la imagen. Puede encontrar la imagen guardada en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: toque  or  en la parte superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: toque  y habilite **Soplar**. Luego sople en el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para desempañarla.
- Cambiar el marco del espejo: toque  para cambiar a un marco diferente.

- Crear un efecto de espejo roto: mantenga pulsada la pantalla para "romper" el espejo y complételo con un efecto de sonido. Vuelva a tocar la pantalla para "arreglar" el espejo.

App gemela

Habilitación de App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

 Solo ciertas aplicaciones son compatibles con **App gemela**.

Si el teléfono tiene añadidos varios usuarios, App gemela solo está disponible para el propietario del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Administrador del sistema

Liberar Teléfono Almacenamiento

La **Limpieza** de **Administrador del bsistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, paquetes de instalación redundantes y datos generados por WeChat, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

1 Vaya a **Administrador del bsistema** y toque **Limpieza**.

2 Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.

 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y teléfono volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del bsistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del bsistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Clonación de dispositivo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1** En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, luego seleccione el tipo de dispositivo antiguo.
- 2** Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3** En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4** En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Sugerencias

Sugerencias

Sugerencias dispone de una selección de consejos y trucos que le ayudarán a aprender rápidamente a utilizar su teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para facilitar su consulta en cualquier momento.

Introducción de la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un breve vídeo o una imagen con texto claro y conciso para ayudarle a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección de interés.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión sobre las funciones avanzadas de su teléfono.

Sugerencias Funciones principales:

- Buscar: Introduzca una palabra clave para recuperar todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información actualizada para su consulta.
- Me gusta y comentar: Puede hacer una reseña de la información y proporcionar comentarios.
- Pruébalo: Proporciona el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Toque para ir directamente a la interfaz de la función.

-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar la monitorización de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Acceso a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
 - Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestre , significa que su teléfono está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de teléfono que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
- 3 Escanee el código QR con teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.

-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneo de códigos. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
 - 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 ⓘ Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
 - 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
 - 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.
- A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Bluetooth

Bluetooth básico de su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces o sistemas de entretenimiento de vehículos con Bluetooth, o compartir datos desde su dispositivo con otros dispositivos a través de Bluetooth.

Añadiremos las siguientes funciones Bluetooth para su dispositivo: ① Activación o desactivación del Bluetooth; ② Edición del nombre del dispositivo Bluetooth; ③ Enlace de dispositivos Bluetooth; ④ Transferencia de archivos a través de Bluetooth; ⑤ Desenlace de dispositivos.

La distancia efectiva del Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del alcance efectivo.

Cómo activar o desactivar Bluetooth

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga pulsado **Bluetooth** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active o desactive el selector de **Bluetooth**.

Edición del nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Toque **Nombre del dispositivo**, introduzca el nuevo nombre y toque **Aceptar**.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.
 -  Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.
- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Red móvil

Cómo conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Conéctese a datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Habilitación de la conexión de red 5G

-  Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
- No todos los dispositivos admiten 5G.

Las redes móviles, los sistemas inalámbricos y la tecnología de comunicación móvil de quinta generación reciben el nombre de 5G. A diferencia del 4G, la conexión 5G ofrece velocidades de transferencia de datos más altas y una latencia más baja.

Al insertar dos tarjetas SIM, si solo una de ellas es compatible con 5G y se selecciona como tarjeta de datos móviles predeterminada, solo esta admitirá la conexión de red 5G, mientras que la otra tarjeta admitirá 4G, 3G o 2G.

- 1 Confirme si su tarjeta es compatible con la conexión 5G según la red del operador y la implementación del servicio relacionado, y póngase en contacto con su operador de red para habilitarla.

2 Si su teléfono cuenta con dos tarjetas SIM, vaya a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y establezca la tarjeta SIM 1 o SIM 2 como la tarjeta de datos predeterminada.

Es posible que las funciones 5G no estén disponibles en algunos entornos de red y ubicaciones geográficas debido a interferencias en la banda de red del operador.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y pulse  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Pulsar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Pulsar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede pulsar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- 2 Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Más conexiones

Introducción a NFC

Near Field Communication (NFC) es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que permite que los dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos se conecten de innumerables maneras, lo que le permite transferir datos y hacer pagos móviles fácilmente.

-  • No todos los dispositivos admiten NFC.
- Habilite **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de configuración de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Habilitar o deshabilitar NFC

Puede habilitar o deshabilitar NFC de la siguiente manera:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**. Puede mantener pulsado **NFC** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**.

Tocar con NFC

- 1 Abra **NFC** y vaya a **NFC**. Luego seleccione **Aplicación predeterminada**.
- 2 Añada tarjetas NFC.
- 3 Sostenga el sensor NFC (ubicado cerca de la cámara posterior) de su /teléfono contra un terminal de Punto de venta para que aparezca la pantalla de pago automáticamente.

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica a una pantalla grande (como un televisor) para trabajar o entretenerse, las notificaciones como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.
-  Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active .
- 3 Deslice el dedo hacia abajo nuevamente para mostrar todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y tocar **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener pulsado **HONOR Share** para acceder a su pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **HONOR Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Cómo compartir archivos entre su teléfono y su ordenador con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y un ordenador.

Visualice y edite los archivos de su teléfono en el PC sin necesidad de un cable de datos o envíe archivos desde el PC a su teléfono.

Desde su teléfono al PC:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.

- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en su teléfono. Mantenga pulsado **HONOR Share** para acceder a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su PC y confirme que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee compartir en su teléfono, toque  y seleccione **HONOR Share**. Una vez detectado el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde el PC a su teléfono:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Active **HONOR Share** en el teléfono.
- 3 Seleccione el archivo que desea compartir en su PC y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. El PC buscará teléfonos que tengan habilitada la función **HONOR Share**. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
- 4 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en su teléfono.

 Solo es compatible con portátiles HONOR con PC Manager 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulte las situaciones reales.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
 - 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
 - 3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo**, toque .
- 2 Seleccione una imagen que desea establecer como fondo de pantalla.
- 3 Configure lo siguiente según sus preferencias:
 - **Borroso:** aplica un efecto borroso, que se puede ajustar si arrastra el control deslizante.
- 4 Toque el botón **Aplicar** de la página para aplicar el conjunto de pantalla de bloqueo y fondo de escritorio.

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora cuando la pantalla esté apagada

Con la opción **Mostrar siempre en pantalla** habilitada, la pantalla de bloqueo mostrará la fecha, la hora y más información cuando esté apagada.

Cómo habilitar **Mostrar siempre en pantalla**

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.
- 2 Configure **Visualización** como se indique.

Habilitar **Mostrar siempre en pantalla animado**

Añada imágenes o animaciones personalizadas para que su dispositivo siga resultando estéticamente atractiva e interesante aún con la pantalla apagada.

Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, seleccione la imagen o animación que prefiera y toque **Aplicar**.

-  Al activar el desbloqueo facial, es posible que su dispositivo se desbloquee accidentalmente al intentar encender la pantalla, lo que hace que no llegue a ver **Mostrar siempre en pantalla**. En tal caso, evite tener la cara directamente delante de su teléfono.

Selección de imágenes GIF o fotos animadas

Puede mostrar una imagen local (como una imagen GIF o una foto animada) cuando la pantalla está apagada para que **Mostrar siempre en pantalla** resulte atractivo e interesante.

- 1 Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, toque .
- 2 Toque **Seleccionar imagen**, seleccione una imagen y toque .

Si ya ha configurado una imagen local, toque **Cambiar imagen**. Seleccione una imagen y toque .

- 3 Si selecciona una imagen GIF, también puede tocar **Editar** para editarla.
- 4 Configure otras opciones según las instrucciones en pantalla y toque **Aplicar**.

Añadir su firma artística

Puede añadir diferentes fuentes, colores y marcas de agua decorativas para personalizar **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Grafiti**, toque un estilo de firma.
- 2 Introduzca texto en **Introducir texto** y configure el estilo de firma, como **Color** y **Tamaño del texto**.
También puede añadir **Stickers** a la firma. Arrastre el borde para ajustar la posición y el tamaño de los elementos y toque  o  para reorientar o eliminar elementos.
- 3 Toque **Aplicar**.

Cómo crear una imagen artística para la opción **Mostrar siempre en pantalla**

Puede elegir entre múltiples estilos de arte moderno (como el estilo Mondrian). También puede especificar el esquema de color de la imagen artística, haciendo una foto o eligiendo entre sus fotos favoritas. Los colores de la foto formarán una paleta de colores para la imagen artística.

- 1 En **Artístico** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, seleccione el estilo que desea utilizar.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo **Artístico**, como **Diseño**.
Cuando configure **Color**, el dispositivo puede analizar los colores de la foto especificada y aplicar la paleta de colores abstracta en la imagen artística.
Pulse , haga una foto o seleccione una de la Galería y después acceda a  > **Extraer colores**.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Estilos de reloj

Puede seleccionar un estilo de reloj **Analógicos** o **Digitales** para la opción **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 En **Analógicos** o **Digitales** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por los estilos de reloj y seleccionar el estilo preferido.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo de reloj seleccionado, como **Mostrar fecha**.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Cómo reorganizar los iconos en la pantalla principal

Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Pantalla y brillo

Ajustar fuente

Ajustar el estilo de fuente

-  • Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red WLAN para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
- Es necesario comprar algunas fuentes.

1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Fuentes**.

2 Descargue o compre una fuente que le guste.

Ajustar el tamaño y el grosor de la fuente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Ajustes de fuente** y podrá ajustar lo siguiente si arrastra el controlador:

- **Tamaño del texto:** Tamaño del texto en la pantalla.
- **Grosor de icono y texto:** El grosor del texto y los iconos en la pantalla.

Ajustar el tamaño de la pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de visualización** y podrá ajustar el tamaño de las imágenes u otros elementos en la pantalla si arrastra el controlador.

Ajustar brillo de la pantalla automáticamente

Su teléfono ajustará automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental. Puede hacerlo de cualquiera de las siguientes formas:

- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.
- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir **Centro de control**, toque  en el área de ajuste de brillo de la pantalla.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .

Modo lectura

El Modo lectura reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, con el fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

-  Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
 - Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
 - Tener buenos hábitos de cuidado de la vista le ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar o deshabilitar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo lectura**. Puede mantener pulsado **Modo lectura** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura y sueño** y active o desactive **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el Modo lectura,  se mostrará en la barra de estado y la pantalla adquirirá un tinte amarillo, ya que se emite menos luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo lectura

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura y sueño**, habilite **Programar**, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**, según sus preferencias.

Modo oscuro

Suaviza el brillo de la pantalla para ofrecerle una experiencia visual envolvente, y puede encenderse y apagarse automáticamente al atardecer y al amanecer para mayor comodidad y ahorro de energía.

Cómo habilitar el Modo oscuro

Habilite el Modo oscuro para el fondo de pantalla para proteger sus ojos reduciendo el brillo y la irritación.

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo oscuro**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **Modo oscuro**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, toque **Oscuro** para acceder al **Modo oscuro** y toque **Claro** para salir del **Modo oscuro**.

Activación y desactivación automáticas del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active **Cambiar automáticamente** y toque **Programar**. Si **Del atardecer al amanecer** está seleccionado, el sistema determinará la hora de la noche en función de su ubicación geográfica y el reloj. También puede tocar **Hora personalizada** para definir el tiempo de cambio automático del Modo oscuro de acuerdo con sus hábitos de uso.

Aplicar Modo libro electrónico

Después de habilitar el Modo libro electrónico, la pantalla de su teléfono se volverá blanca y negra para reducir la fatiga ocular.

Puede habilitar o deshabilitar el modo con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active o desactive **Modo eBook** (Si no se muestra ningún **Modo eBook** selector rápido en el panel, toque  > **Selector Editar acceso directo** y podrá encontrar **Modo eBook** para encender el panel de abajo).
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active o desactive **Modo eBook**.



- Si habilita **Modo eBook** y **Modo lectura** al mismo tiempo, solo funciona **Modo eBook**.
- Si habilita **Modo eBook** y **Modo oscuro** al mismo tiempo, el fondo de la pantalla se oscurecerá y el texto se volverá blanco.

Ajuste de la resolución de pantalla

Ajuste de la resolución de pantalla inteligente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla** y active **Resolución inteligente**. El sistema ajustará la resolución de la pantalla aumentándola o disminuyéndola en función de las aplicaciones que se estén ejecutando.

Ajustar manualmente la resolución de pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla** y desactive **Resolución inteligente**. A continuación, ajuste manualmente la resolución de la pantalla. Cuanto mayor sea la resolución, más nítida será la imagen, pero la pantalla consumirá más energía.

Sonidos

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Cómo cambiar el modo de sonido a través del Centro de control

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para cambiar entre diferentes modos de sonido.

En el modo de sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su teléfono silencia los tonos de llamada, los mensajes, las notificaciones y algunos recordatorios de aplicaciones de terceros. Las alarmas, las comunicaciones, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su teléfono se silencia, pero en su lugar vibrará, lo que puede evitar que pierda llamadas o mensajes importantes.

También puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para cambiar entre los modos **Sonido**, **Vibración** y **Silen**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**

• Llamadas

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** está activado.

Levante su dispositivo para bajar el volumen

Cuando reciba una llamada, levante su dispositivo para reducir el volumen del tono.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Levantar para bajar el volumen** está activado.

Cambio del tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono.

Seleccione un tono preestablecido o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como tono de mensajes.

Para un teléfono con dos SIM, puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para configurar sus tonos por separado.

- Configurar la vibración

Toque **Vibración** y seleccione la vibración que más le guste.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configurar Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar o deshabilitar la función No molestar

Puede habilitar o deshabilitar la función No molestar con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **No molestar**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **No molestar**.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando la función No molestar está habilitada, se mostrará un icono de luna  en la barra de estado. Abra el Centro de notificaciones deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para ver las notificaciones de No molestar.

Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su teléfono no encenderá la pantalla ni se mostrarán notificaciones con tira y se silenciará.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.
- 4 También puede pulsar **Añadir** para configurar múltiples horas de inicio.

Responder a llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de determinadas personas en el modo No molestar.

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Toque **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una determinada categoría de contactos. En el modo **No molestar**, el tono de llamada se reproduce cuando se recibe una llamada o un mensaje de personas de la categoría.
- Active la opción **Usuarios llamantes repetidos**. El tono de llamada se reproduce para las llamadas repetidas del mismo número en un plazo de 15 minutos.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el icono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones

- 1** Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.
- 2** Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los iconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en iconos de aplicaciones**, pulse **Modo de visualización de la identificación** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación le interrumpen, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, localice y pulse la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Definición del método de recordatorio para notificaciones de aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**. Seleccione una aplicación para definir el método de recordatorio para las notificaciones de la aplicación.

- Habilite **Permitir notificaciones**: se le recordará cuando haya nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.
- Una vez que la aplicación haya generado notificaciones, también puede definir más formas de recordatorio.

Por ejemplo, una vez que **Calendario** haya generado notificaciones, también puede definir **Recordatorio de alarma de evento**, **Notificación de eventos (recordar más tarde)** o **Notificación de eventos predeterminada**.

 Los métodos de recordatorio que admite cada aplicación pueden ser diferentes.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Activar pantalla para notificaciones**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los iconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Mostrar icono de notificación**.

Datos biométricos y contraseña

Usar ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, introducir automáticamente números de cuenta y contraseñas o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo registrar una huella digital

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o introducir la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Pulse **Nueva huella digital** para comenzar el proceso de registro de la huella digital.
- 3 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Cuando sienta una vibración, levante el dedo y vuelva a pulsar. Mueva el dedo alrededor del sensor para registrar las diferentes partes.
- 4 Cuando se haya completado el registro, pulse **Aceptar**.

Ahora podrá desbloquear la pantalla apoyando su dedo sobre el sensor de huellas digitales.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
- 3 Pulse el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Cómo usar su huella digital para acceder a la Caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede ir a **Archivos > Explorar**, tocar **Caja fuerte** y acceder con la huella digital.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduzca su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Pulse **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

-  Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha añadido múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Notificaciones inteligentes de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, los detalles de las notificaciones con tira de WeChat, QQ y Weibo se ocultarán automáticamente y solo se mostrarán cuando se reconozca la cara. Así se evita que se filtren mensajes y se protege la privacidad en el caso de que otras personas utilicen el dispositivo o si el usuario está rodeado de otras personas.

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial**, introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo para acceder a **Reconocimiento facial** y active **Mostrar notificaciones**.
- 2** Toque **Desbloquear dispositivo** y seleccione el método de desbloqueo de **Deslizar para desbloquear**.

-  Para borrar los datos faciales, desactive **Mostrar notificaciones**. Después de asegurarse de que se ha registrado la contraseña de pantalla de bloqueo, active **Mostrar pero ocultar contenidos** para ocultar los detalles de notificación de la pantalla de bloqueo.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Aplicación

Habilitación de App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

 Solo ciertas aplicaciones son compatibles con **App gemela**.

Si el teléfono tiene añadidos varios usuarios, App gemela solo está disponible para el propietario del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), y

habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el icono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, pulse  > **Más información**.

Habilitar Modo Máximo rendimiento

Modo de máximo rendimiento ajusta la configuración de alimentación de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se descargue más rápidamente, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes a nivel de gráficos.

Cuando la batería tenga suficiente energía, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**) y active **Modo de máximo rendimiento**.

Aparecerá un icono  en la barra de estado.

 **Modo de máximo rendimiento** solo está disponible en algunos dispositivos. Si la opción **Modo de máximo rendimiento** no se muestra en **Batería**, indica que el dispositivo no admite la función.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un periodo de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de seguridad de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Liberar Teléfono Almacenamiento

La **Limpieza de Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, paquetes de instalación redundantes y datos generados por WeChat, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

- 1** Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.
- 2** Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.
 -  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y teléfono volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo. En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Privacidad

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite .
- También puede acceder a **Ajustes > Ubicación** y habilitar o deshabilitar **Acceder a mi ubicación**.

Una vez deshabilitados los servicios de ubicación, su teléfono evitará que todas las aplicaciones y servicios recopilen y usen la información de ubicación, con la excepción de algunas aplicaciones integradas. Cuando estas aplicaciones o servicios necesiten usar la información de ubicación, su teléfono le recordará que vuelva a habilitar los servicios de ubicación.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, pulse **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2 Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Accesibilidad

Cómo usar una aplicación de lector de pantalla

Las aplicaciones de lectores de pantalla se han diseñado para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.

Gestos de ampliación

Puede acercar la imagen en la pantalla utilizando gestos de ampliación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector de **Ampliación**.

Toque rápidamente la pantalla 2 veces con un dedo y a continuación:

- Pellizque con 2 o más dedos para ampliar la imagen de la pantalla.
- Arrastre con 2 o más dedos para desplazar la pantalla.

Cómo habilitar la inversión de colores

La inversión de colores se usa para cambiar los colores del texto y del segundo plano de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está habilitada, su teléfono mostrará el texto en color blanco sobre un fondo negro.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, active el selector de **Invertir colores**.

Habilitar texto de alto contraste

Esta funcionalidad puede profundizar el color de la fuente y mejorar el contraste entre el texto y el fondo para ayudar a los usuarios con problemas de visión.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y habilite **Texto de alto contraste**.

Cómo habilitar las funciones de accesibilidad mediante acceso directo

Puede habilitar una función de accesibilidad mediante el acceso directo del botón de volumen.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2** Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la funcionalidad que desea habilitar mediante acceso directo.

- 3 Habilite la opción **Acceso directo a Accesibilidad**. Mantenga pulsados los botones para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para habilitar la función de accesibilidad.

Ajustar el tiempo de respuesta táctil

Esta funcionalidad le permite ajustar el tiempo de respuesta de la pantalla cuando pulse y realice una pulsación larga en la pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Toque y ajuste Duración de pulsación y Duración de pulsación larga** según sea necesario.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Cambar la región y el idioma del sistema

- 1 Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2 Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, toque **Añadir un idioma**, busque el idioma y añádalo a la lista. A continuación, seleccione el idioma.
 -  El sistema es compatible con muchos idiomas, pero no con todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
 - También puede deslizar el dedo por la pantalla hasta la parte inferior de la lista de idiomas y tocar **Actualizar lista** para actualizar los idiomas compatibles con el sistema.
- 3 Toque **Región** para seleccionar su idioma/región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que elija.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1** En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, luego seleccione el tipo de dispositivo antiguo.
- 2** Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3** En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4** En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica de su teléfono

Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer > Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los iconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y pulse **Habilitar**.

Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y pulse **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

- Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software** y pulse **Actualización de software**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión nueva > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

- Actualización por la noche: Pulse  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi y Actualización durante la noche**.
El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.

Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: LLY-NX1

MagicOS8.0_01