

Dear Customer,
Congratulations on purchasing our top-quality coffee grease cleanser. With this cleanser, you are able to remove any deposits on the brewing group filters or on the portafilter due to coffee grease. To ensure your machine continues to operate perfectly over time, we recommend that you clean it with the coffee grease cleanser once a month or after every 500 cups of coffee.

Warning: The coffee grease cleanser does not remove scale. Use Philips Saeco Descaler to descale your machine.

Espresso/coffee machines with a cleaning program

- Follow the instructions for the cleaning program in the user manual of the machine.

Espresso/coffee machines with preground coffee compartment

- Put a cup under the coffee spout. Make sure the water tank is filled with fresh water.
- Put a tablet in the preground coffee compartment and press the preground coffee button.
- Press the brew button to start the brewing cycle. When half a cup of water has been brewed, press the power button to switch off the machine.
- Wait about 15 minutes to allow the solution to act.
- Empty the cup. Switch on the machine and complete the cycle. Empty the cup again.
- Remove the brewing group and rinse it thoroughly under the tap.
- Reinstall the brewing group and place a cup under the spout.
- Press the preground coffee button twice to let the machine perform two brewing cycles without preground coffee. Empty the cup after each cycle.
- To clean the drip tray, place a cleansing tablet in the drip tray and fill it with hot water up to two-thirds of its capacity. Let the solution act for 30 minutes. Then rinse the drip tray thoroughly under the tap.
- Now your machine is clean and ready for use again.

Espresso/coffee machines without preground coffee compartment

- Put a tablet in a cup and fill it with hot water. Wait until the tablet is completely dissolved.
- Remove the brewing group and clean the filters and the dispensing channel with the cleaning solution. If necessary, use a sponge or a small brush.
- Allow the solution to act for at least 15 minutes.
- Rinse the brewing group thoroughly under the tap and reinstall it.
- To clean the drip tray, place a cleansing tablet in the drip tray and fill it with hot water up to two-thirds of its capacity. Let the solution act for 30 minutes. Then rinse the drip tray thoroughly under the tap.
- Now your machine is clean and ready for use again.

Coffee machines with filter holder

- Switch off the machine and let it cool down.
- Unscrew the filter holder from the brewing unit of your machine. Remove the filter from the filter holder. Put the filter holder in a container. Add a tablet to the container and fill the container up with hot water. Let the solution act for about 30 minutes.
- Take the filter holder out of the solution and rinse it thoroughly under the tap until it is clean.
- Reinsert the filter into the filter holder and reassemble the filter holder into machine.
- Place a cup under the spout and brew one cup without adding coffee. Empty the cup.
- Now your machine is clean and ready for use again.

Gentile cliente,

Ci congratuliamo per aver acquistato il nostro sgrassatore per caffè. Avete scelto un prodotto di ottima qualità. Con questo sgrassatore sarete in grado di rimuovere ogni deposito causato dall'unto del caffè e accumulatosi sui filtri del Gruppo Caffè o sul portafiltro. Per garantire un funzionamento corretto della macchina nel tempo, vi consigliamo di pulirla con lo sgrassatore per caffè una volta al mese od ogni 500 erogazioni di caffè.

Attenzione: lo sgrassatore per caffè non rimuove il calcare. Utilizzate un decalcificante Philips Saeco per procedere alla decalcificazione della macchina.



Macchine da caffè con programma di pulizia

- Seguite le istruzioni relative al programma di pulizia presenti nel manuale utente della vostra macchina.

Macchine da caffè con compartimento per caffè in polvere

- Posizionate una tazza sotto l'erogatore caffè. Assicuratevi che il serbatoio dell'acqua contenga acqua fresca.
- Ponete una pastiglia nel compartimento per caffè in polvere e premete il tasto caffè in polvere.
- Premete il tasto caffè per avviare il ciclo di erogazione. Quando sarà fuoriuscita circa una mezza tazza di acqua, spegnete l'apparecchio tramite l'interruttore principale.
- Lasciate agire la soluzione per circa 15 minuti.
- Svuotate la tazza. Mettete nuovamente in funzione la macchina per terminare il ciclo. Svuotate nuovamente la tazza.
- Rimuovete il Gruppo Caffè e sciacquatelo accuratamente sotto l'acqua corrente.
- Riposizionate il gruppo caffè correttamente e posizionate una tazza sotto l'erogatore.
- Premete il tasto caffè in polvere due volte in modo da avviare due cicli di erogazione senza aggiungere caffè in polvere. Svuotate la tazza al termine di ogni ciclo.
- Per la pulizia della vasca raccogligocce, sistemate all'interno della stessa una pastiglia sgrassante e riempitela per 2/3 con acqua calda. Lasciate agire la soluzione per 30 minuti. Al termine risciacquate accuratamente la vasca raccogligocce sotto acqua corrente.
- Adesso la vostra macchina è pulita e pronta per essere riutilizzata.

Macchine da caffè senza compartimento per caffè in polvere

- Mettete una pastiglia in una tazza e riempite con acqua calda. Attende fino allo scioglimento completo della pastiglia.
- Rimuovete il Gruppo caffè e pulite i filtri e il canale di erogazione con la soluzione detergente. Se necessario, utilizzate una spugna o un piccolo pennello.
- Lasciate agire la soluzione per almeno 15 minuti.
- Risciacquate abbondantemente il Gruppo Caffè con acqua corrente e rimbottatelo.
- Per la pulizia della vasca raccogligocce, sistemate all'interno della stessa una pastiglia sgrassante e riempitela per 2/3 con acqua calda. Lasciate agire la soluzione per 30 minuti. Al termine risciacquate accuratamente la vasca raccogligocce sotto acqua corrente.
- Adesso la vostra macchina è pulita e pronta per essere riutilizzata.

Macchine da caffè con portafiltro

- Spegnete la macchina e lasciatela raffreddare.
- Svitate il portafiltro dal gruppo erogatore della vostra macchina. Rimuovete il filtro dal portafiltro. Posizionate il portafiltro in un recipiente. Aggiungete una pastiglia nel recipiente e riempite con acqua calda. Lasciate agire la soluzione per circa 30 minuti.
- Al termine rimuovete il portafiltro dalla soluzione e risciacquatelo accuratamente con acqua corrente fin quando non risulterà pulito.
- Reinserite il filtro nel portafiltro e riposizionate il portafiltro nella macchina.
- Posizionate una tazza sotto l'erogatore ed erogate un caffè senza aggiungere caffè. Svuotate la tazza.
- Adesso la vostra macchina è pulita e pronta per essere riutilizzata.

Lieber Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres hochqualitativen Kaffeeftölers. Mit dem Kaffeeftöler entfernen Sie alle durch Kaffeeft verursachten Ablagerungen an den Sieben Ihrer Brühgruppe oder Ihres Siebträgers. Für einen langfristig ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Automaten empfehlen wir, ihn einmal monatlich oder alle 500 Kaffeeausgaben mit dem Kaffeeftöler zu reinigen.

Achtung: Der Kaffeeftöler ersetzt nicht den Entkalker. Zum Entkalken Ihres Vollautomaten verwenden Sie den Philips Saeco Entkalker.

Vollautomaten mit Reinigungsprogramm

- Beachten Sie die Anweisungen für das Reinigungsprogramm im Benutzerhandbuch Ihres Automaten.

Vollautomaten mit Pulverfach

- Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffeaeusgabe. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter mit frischem Wasser gefüllt ist.
- Werfen Sie eine Tablette in das Pulverfach und drücken Sie die Taste für Pulverkaffee.
- Starten Sie die Ausgabe eines Kaffees durch Drücken der Ausgabetaste. Nachdem etwa eine halbe Tasse Wasser ausgegeben wurde, schalten Sie den Automaten über den Hauptschalter aus.
- Warten Sie ca. 15 Minuten, damit die Lösung einwirken kann.
- Leeren Sie die Tasse aus. Schalten Sie den Automaten wieder ein und beenden Sie den Zyklus. Leeren Sie die Tasse erneut aus.
- Entnehmen Sie die Brühgruppe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.
- Setzen Sie die Brühgruppe wieder ein und stellen Sie eine Tasse unter die Kaffeaeusgabe.
- Drücken Sie die Taste für gemahlenen Kaffee zwei Mal, damit er Automat zwei Ausgabezyklen ohne Pulverkaffee durchführen kann. Die Tasse nach jedem Zyklus ausleeren.
- Zur Reinigung der Abtropfschale legen Sie eine Reinigungstablette in die Schale ein und füllen diese zu 2/3 mit heißem Wasser. Die Lösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen. Danach die Abtropfschale unter fließendem Wasser gründlich abspielen.
- Ihr Automat ist nun wieder sauber und betriebsbereit.

Vollautomaten ohne Pulverfach

- Geben Sie eine Tablette in eine Tasse und füllen diese mit heißem Wasser. Warten Sie ab, bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat.
- Entnehmen Sie die Brühgruppe und reinigen Sie die Siebe und den Auslaufkanal mit der Reinigungslösung. Verwenden Sie hierzu gegebenenfalls einen Schwamm oder einen kleinen Pinsel.
- Lassen Sie die Lösung mindestens 15 Minuten einwirken.
- Danach spülen Sie die Brühgruppe gründlich unter fließendem Wasser und setzen Sie sie wieder ein.
- Zur Reinigung der Abtropfschale legen Sie eine Reinigungstablette in die Schale ein und füllen diese zu 2/3 mit heißem Wasser. Die Lösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen. Danach die Abtropfschale unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.
- Ihr Automat ist nun wieder sauber und betriebsbereit.

Kaffeeautomat mit Siebträger

- Schalten Sie den Automaten aus und lassen Sie ihn abkühlen.
- Schrauben Sie den Siebträger aus dem Brühkopf Ihres Automaten. Entnehmen Sie das Sieb aus dem Siebträger. Legen Sie den Siebträger in ein Gefäß. Geben Sie eine Tablette hinzu und füllen Sie es mit warmem Wasser. Lassen Sie die Lösung für ca. 30 Minuten einwirken.
- Nehmen Sie den Siebträger wieder aus der Lösung heraus und spülen ihn gründlich unter fließendem Wasser ab, bis er sauber ist.
- Setzen Sie das Sieb in den Siebträger ein und bringen Sie den Siebträger wieder am Automaten an.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgabe und bereiten Sie eine Tasse ohne Zugabe von Kaffee zu. Leeren Sie die Tasse aus.
- Ihr Automat ist nun wieder sauber und betriebsbereit.

Cher client,

Félicitations pour avoir acheté notre dégrasseur pour café. Vous avez choisi un produit de très bonne qualité. Grâce à ce produit, vous serez en mesure d'éliminer la saleté due à la composante grasse du café qui se dépose sur les filtres ou sur le porte-filtre du Groupe de distribution. Pour assurer le fonctionnement et la longévité de la machine, il est conseillé de le nettoyer une fois par mois ou toutes les 500 tasses.

Attention : le dégrasseur pour café n'a aucune action détartrante. À ce propos, nous vous conseillons l'utilisation d'un détartrant Philips Saeco.

Emploi dans les machines à café avec programme de nettoyage

- Conformez-vous au mode d'emploi du programme de nettoyage fourni par le constructeur.

Emploi dans les machines à café avec compartiment pour café en poudre :

- Placez une tasse sous la buse de distribution du café. Assurez-vous que le réservoir est rempli d'eau claire.
- Placez une pastille dans le compartiment pour café en poudre et appuyez sur le bouton de distribution du café en poudre.
- Appuyez sur le bouton de distribution pour démarrer le cycle de distribution. Quand à peu près une demi-tasse d'eau se sera écoulée, éteignez la machine en actionnant l'interrupteur général.
- Laissez agir la solution pendant au moins 15 minutes.
- Videz la tasse. Mettez la machine en marche et complétez le cycle. Videz la tasse à nouveau.
- Retirez le Groupe de distribution et rincez-le soigneusement avec de l'eau propre.
- Remontez le Groupe de distribution et placez une tasse sous la buse.
- Préparez deux tasses de café au moyen de la touche du café en poudre, mais n'ajoutez pas de café. Jetez l'eau après chaque cycle.
- Pour nettoyer le bac d'égottement, mettez une pastille de nettoyage dans le bac et remplissez-le avec 2/3 d'eau chaude. Laissez agir la solution pendant 30 minutes et rincez abondamment à l'eau propre.
- Votre machine est maintenant propre et prête à l'emploi.

Emploi dans les machines à café sans compartiment pour café en poudre :

- Mettez une pastille dans une tasse et remplissez-la avec de l'eau chaude ; attendez tant que la pastille ne sera pas dissoute entièrement.
- Retirez le Groupe de distribution ; nettoyez les filtres et le canal de distribution à l'aide de la solution détartrante préparée. Si nécessaire, servez-vous d'une éponge ou d'un petit pinceau.
- Laissez agir la solution pendant au moins 15 minutes.
- Rincez abondamment le Groupe de distribution avec de l'eau propre et remontez-le.
- Pour nettoyer le bac d'égottement, mettez une pastille de nettoyage dans le bac et remplissez-le avec 2/3 d'eau chaude. Laissez agir la solution pendant 30 minutes et rincez abondamment à l'eau propre.
- Votre machine est maintenant propre et prête à l'emploi.

Machines à café avec porte-filtre :

- Éteignez la machine et laissez-la refroidir.
- Dévissez le porte-filtre du Groupe de distribution de votre machine et mettez-le dans un récipient en enlevant le filtre. Ajoutez une pastille dans le récipient et remplissez-le avec de l'eau chaude. Laissez agir la solution pendant 30 minutes environ.
- Enlevez le porte-filtre de la solution et rincez-le abondamment à l'eau claire tant qu'il sera propre.
- Insérez à nouveau le filtre précédemment enlevé du porte-filtre et remontez-le sur la machine.
- Placez une tasse sous la buse et distribuez une tasse sans ajouter de café. Jetez le café.
- Votre machine est maintenant propre et prête à l'emploi.

