



USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity



Inleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTEBOOK

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit fraai ontworpen notebook. Wij zijn er zeker van dat dit prachtige notebook u een perfecte en professionele ervaring zal bieden. Wij zijn er trots op dat dit notebook grondig is getest en gecertificeerd met onze reputatie voor onovertroffen betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

Uitpakken


Verwijder de verpakking en controleer de inhoud zorgvuldig. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Bewaar de doos en verpakkingsmaterialen om eventueel later voor verzending te kunnen hergebruiken. De verpakking dient de volgende inhoud te hebben:

- ▶ Notebook
- ▶ Verkorte handleiding
- ▶ AC-adapter en AC-stroomkabel
- ▶ Optionele draagtas

Productoverzicht

Dit gedeelte geeft een beschrijving van de basiskenmerken van het notebook. Het zal u helpen vertrouwd te raken met dit notebook voordat u deze in gebruik neemt. De afbeeldingen die hier worden getoond dienen uitsluitend als referentie.

Bovenaanzicht



1. Aan/uittoets/Voeding-LED/GPU Mode LED/batterijreset

Aan/uittoets

- Druk op deze toets om het notebook AAN te zetten.
- Druk op deze toets om de computer in sleep mode te dwingen, zodra het notebook aan staat. Druk nogmaals om het apparaat uit de slaapstand te halen.
- Druk langdurig op deze toets en volg de instructies op het scherm om de notebook uit te schakelen.

Voeding-LED/GPU Mode LED

- Fel wit oplichtend op als de notebook is ingeschakeld en in de geïntegreerde GPU-modus staat.
- Brandt amber als hij in optioneel ondersteunde discrete GPU modus staat.
- LED gaat uit als het notebook in de slaapstand wordt geschakeld.
- De LED gaat uit als het notebook is uitgeschakeld.



Accureset

1) Schakel de AC-voeding altijd uit wanneer de systeemfirmware (EC) wordt geüpgraded of wanneer het systeem blijft hangen; 2) druk 20 seconden op deze toets. De batterij-LED gaat knipperen. Na 5 seconden gaat de batterij-LED weer uit; 3) verbind met stroomnetwerk; 4) schakel het notebook in.

2. Num Lock-LED

Brandt wanneer de Num Lock-functie is ingeschakeld.

3. Toetsenbord

Het ingebouwde toetsenbord biedt alle functies van een toetsenbord van een notebook. Raadpleeg **Gebruik van het toetsenbord** voor bijzonderheden.

4. Vingeradruk Sensor

Dit notebook kan uitgerust zijn met een vingerafdruksensor, zodat gebruikers hun eigen vingerafdrukken kunnen instellen om de notebook te ontgrendelen.

5. Stereo luidsprekers

Deze notebook kan uitgerust zijn met ingebouwde stereoluidsprekers die geluid van hoge kwaliteit leveren.

6. Touchpad

Dit is het aanwijssapparaat van het notebook.

7. Caps Lock-LED

Brandt wanneer de Caps Lock-functie is ingeschakeld.

8. Webcam/Webcam-LED/interne microfoon


- Deze ingebouwde webcam kan worden gebruikt voor beeld, video-opname, conferencing, enz.
- De ingebouwde webcam kan optioneel worden uitgerust met een IR-cameramodule, die infrarood gezichtsherkenning ondersteunt.
- De LED-indicator naast de webcam licht op wanneer de webcamfunctie is geactiveerd. De LED gaat uit wanneer deze functie wordt uitgeschakeld.
- Schuif zo nodig de camerasluiser om de camera aan het zicht te onttrekken.
- De ingebouwde microfoon heeft dezelfde functie als een externe.

Vooraanzicht



Veld hieronder leeg

Aanzicht rechterzijde



1. Batterij Status LED



- De LED brandt wit wanneer de batterij wordt opgeladen.
- De LED wordt wit en knippert wanneer de accu snel wordt opgeladen.
- LED gaat amberkleurig branden als de accu een lage energiestand heeft.
- De LED brandt oranje en knippert als de accu leeg is. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.
- Batterij LED gaat uit als de batterij volledig is opgeladen of als de AC-adapter is losgekoppeld.

2. USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) poort (met DisplayPort-functie)

- USB 40 Gbps levert hoge interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven of videocamera's, en biedt meer voordelen ten opzichte van snelle gegevensoverdracht.
- Ondersteunde Power Delivery-functie met 100 W opgenomen vermogen. Optioneel ondersteuning voor de Power Delivery-functie met een opgenomen vermogen van 45 ~ 100 W, alleen wanneer de notebook is uitgeschakeld.
- Ondersteunt maximaal 5 V/3 A draagbare oplaadstroom output.
- De DisplayPort-functie ondersteunt aansluiting van een extern beeldscherm.

3. Voedingsaansluiting

Deze aansluiting dient om de AC-adapter aan te sluiten en de laptop van stroom te voorzien.

4. Combo Audio Poort



- Een poort voor een headset, microfoon of headset met microfoon.
 - De Combo Audio Poort ondersteunt 3,5 mm headphone jack.
-


5. USB 10 Gbps (USB-A)-poort

USB 10 Gbps levert hoge interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven of videocamera's, en biedt meer voordelen ten opzichte van snelle gegevensoverdracht.

6. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

Zijaanzicht links



1. Kensington-slot

Deze notebook is voorzien van een Kensington-slot, waarmee gebruikers de notebook kunnen beveiligen.

2. RJ-45 Connector

De Ethernet-connector, met optionele overdrachtssnelheid van 10/100/1000/2500 megabit per seconde, wordt gebruikt om een LAN-kabel te verbinden voor netwerkverbinding.

3. USB 10 Gbps (USB-A)-poort

USB 10 Gbps levert hoge interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven of videocamera's, en biedt meer voordelen ten opzichte van snelle gegevensoverdracht.

4. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

5. HDMI™-connector


HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) technologie is de toonaangevende interface en de-facto standaard voor het verbinden van high-definition (HD) met ultra high-definition (UHD) apparatuur.

Aanzicht achterzijde



Veld hieronder leeg

Onderzijde aanzicht



1. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

2. Stereo luidsprekers

Deze notebook kan uitgerust zijn met ingebouwde stereoluidsprekers die geluid van hoge kwaliteit leveren.

3. SSD Gleuf

Deze notebook is uitgerust met een SSD M.2 sleuf die het SSD apparaat ondersteunt met PCIe-interface. Neem contact op met de geautoriseerde handelaar of het service centrum voor product service.

Gebruik van het toetsenbord

Dit notebook biedt een volledig toetsenbord. Om ervoor te zorgen dat het toetsenbord goed werkt, is het een must om de benodigde toepassing te installeren voordat u de functietoetsen gebruikt.

Gebruik de FN-toetsen op het toetsenbord om de specifieke toepassingen of hulpmiddelen te activeren. Met deze toetsen zijn gebruikers in staat efficiënter te werken.

Merk op dat de hier getoonde inhoud alleen ter referentie is.



Windows-toets



U vindt de Windows Logo-toets op het toetsenbord die wordt gebruikt om Windows-specifieke functies uit te voeren, zoals het openen van het menu Start en het starten van het snelmenu.

Windows Copilot Sleutel



- Start de **Copilot**-applicatie.
 - De sleutel start **Windows Search** als **Copilot** niet is geïnstalleerd.
-

Schakel Snelle FN Launch Toetsen in



- Dit notebook is uitgerust met een aantal Snelle FN Launch toetsen. Elke functietoets, van F1 tot F11, heeft een ingebouwde functie die beschikbaar is voor gebruik met een eenvoudige enkele druk op de knop.
- Gebruikers kunnen de Snelle Fn functietoetsen activeren of deactiveren door de FN en ESC toetsen in te drukken.
- Lees de FN-vergrendeling LED-indicator op het ESC-toetskapje om de functiestatus te weten te komen.
LED aan: Snelle FN Starttoetsen ingeschakeld.
LED uit: Standaard FN combinatietoetsen ingeschakeld.

Gebruik Snelle FN Launch Toetsen



Speaker Instellingen

- F1: Demp de ingebouwde luidsprekers. De Microfoon Dempen LED indicator, op de F1 toets brandt als de microfoon-functie is gedempt.
- F2: Het volume van de ingebouwde luidspreker verlagen.
- F3: Verhoog het volume van de ingebouwde speaker.



Touchpad

Druk om de touchpad-functie te activeren of deactiveren.



Microfoon Uit

- Druk om de microfoon-functie te activeren of deactiveren.
- De Microfoon LED indicator op de F5 toets brandt als de microfoon-functie is gedeactiveerd.



Bluetooth

Open de Bluetooth-instellingenpagina van Windows.



MSI Center

- Op dit notebook kan met een veelzijdig hulpmiddel, het **MSI Center**, worden geïnstalleerd. Dit is een handige en efficiënte oplossing om te gamen en multi-tasks.
- Gebruik deze toets om te schakelen van User Scenario in **MSI Center**.



Toetsenbord-achtergrondverlichting LED-instellingen

Druk herhaaldelijk in om een achtergrondlicht LED niveau volgens jouw voorkeur te selecteren.



LCD Instellingen

- F9: De LCD-helderheid verlagen.
 - F10: De LCD-helderheid verhogen.
-



Display wisselen

De output mode van het scherm schakelen tussen LCD, externe monitor en beide.

Schermopname



Plaats een schermopname op het klembord, vervolgens kan het worden geplakt in een bewerkingsprogramma.

Functies van FN Combinatietoetsen

**Contextmenu-toets**

Open het contextmenu met gebruik van beide toetsen.

**Break-toets**

Werkt als break-toets door beide toetsen te gebruiken.

**Pauze-toets**

Werkt als pauze-toets door beide toetsen te gebruiken.

**Scroll-locktoets**

Werkt als scroll-locktoets door beide toetsen te gebruiken.

**Cooler Boost**

Om de ventilatorsnelheid te maximaliseren om de algemene temperatuur van de notebook af te koelen, gebruikt u beide toetsen.

**Dradenkruis**

- Dradenkruis functie in- en uitschakelen, geleverd door Ware Kleuren toepassing.
 - Om deze functie te gebruiken is het vereist om Ware Kleuren te installeren.
-

**Media Schakelaar**

PLAY/PAUSE van de media schakelen door beide toetsen te gebruiken.

**Slaapstand**

De computer in de slaapstand te schakelen.

Meerdere schermen gebruiken



Als gebruikers een extra monitor op het notebook aansluiten, zal het systeem automatisch de aangesloten monitor detecteren.


Gebruikers kunnen de instellingen van het scherm aanpassen.

- De monitor op het notebook aansluiten.
- De Windows-toets en ingedrukt houden en vervolgens op [P] toets drukken om [Project] (Project) te openen.
- Kies hoe u wilt dat uw scherm wordt getoond op het tweede scherm van de beschikbare keuzes, alleen pc-scherm, duplicaat, extend, en alleen tweede scherm.

Toepassing: True Color (optioneel)

Mogelijk is op deze notebook vooraf de toepassing **True Color** geïnstalleerd.

Gebruikers kunnen met deze toepassing diverse kleurinstellingen kiezen voor de beste weergavebeleving.



Ware kleuren (True Color)

Start met beide toetsen de True Color toepassing.



True Color Selecties

Verander verschillende weergavemodi met beide toetsen.

Specificaties

De hier genoemde specificaties zijn ter referentie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ga naar de officiële MSI-website op www.msi.com of neem contact op met de plaatselijke handelaars voor informatie over de juiste specificaties van het gekochte product.

Het wordt altijd aanbevolen om een goedgekeurde voedingsadapter en een netsnoer te gebruiken om de notebook van stroom te voorzien voor "vol vermogen prestaties" tijdens het uitvoeren van meerdere taken met zware belasting.

Fysieke eigenschappen

Afmetingen	355,8 (W) x 259,7 (D) x 19,95~21,65 (H) mm
Gewicht	2,12 kg

CPU

Pakket	FP8
Mobiele Processor	De nieuwste AMD® Processor Familie

Geheugen (optie 1)

Technologie	LPDDR5X
Geheugen	Dual kanaalgeheugen aan boord
Maximum	Tot 64 GB

Geheugen (optie 2)

Technologie	DDR5
Geheugen	2 x SO-DIMM gleuven
Maximum	Tot 96 GB

Voeding

Wisselstroomadapter	1 x 240W, 20V Voeding: 100-240V~, 50/60Hz Vermogen: 20V ---, 12A
Accu	4-cellen
RTC-accu	Ja

Opslag

SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD gleuf
-----	----------------------------------

I/O poort	
USB	2 x USB 10 Gbps (USB-A) • Stroomdeel functie wordt optioneel ondersteund
USB	1 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (met DisplayPort-functie) • PCIe, HDMI™, DisplayPoort verbinding kan optioneel worden ondersteund • 8K display monitor output • Tot 40 Gbps overdrachtssnelheid • Ondersteunt maximaal 5 V/3 A draagbare oplaadstroom output. • De Power Delivery-functie kan optioneel worden ondersteund. Kies een van beide manieren om met de Stroomleveringsfunctie stroom te leveren aan het notebook (1) verbind een 100 W USB-C PD adapter. (2) sluit een powerbank aan die aan de minimale eisen voldoet.
Audio	1 x Mic-in/hoofdtelefoon-uit combo
Video	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Communicatiepoort	
LAN	Ondersteund
Draadloze LAN	Ondersteund
Bluetooth	Ondersteund
Beeld	
Type (optioneel)	16" FHD+/ QHD+/ UHD+ LED paneel 16" QHD+ OLED paneel
Video	
Grafische kaart	• NVIDIA® GeForce RTX™ discrete graphics met ondersteuning voor NVIDIA® Optimus™ • De nieuwste AMD® geïntegreerde grafische kaart
VRAM	GDDR7, op grond van GPU-structuur

Inleiding

Webcam

Type	Infrarood camera
------	------------------

Resolutie	FHD
-----------	-----

Audio

Ingebouwde luidsprekers	Stereo luidsprekers
----------------------------	---------------------

Beveiliging

Trusted Platform Module (optioneel)	TPM 2.0 is een op hardware gebaseerde versleutelingsapparaat dat samenwerkt met software metingen om een geavanceerdere en veiligere gegevensbeveiliging te vormen. TPM-functionaliteiten kunnen worden ingeschakeld in de BIOS instellingen waar van toepassing. Met professionele Windows-versies is BitLocker de standaard console verkrijgbaar voor TPM communicaties voor gegevensversleuteling.
--	--

Hoe Stel je Windows Hello in (optioneel)

Windows Hallo is een meer veilige, persoonlijke manier om direct toegang te krijgen tot jouw Windows besturingssysteem met behulp van vingerafdrukken of gezichtsherkenning. De functie vereist een vingerafdruklezer of een infrarood camera die het ondersteunt. Zodra u alles hebt ingesteld, kun u inloggen met een korte veeg ("swipe") of een oogopslag.


Volg de instructies hieronder om jouw Windows Hello Logins - Gezicht, Vingerafdruk en PIN in te stellen.


De hier getoonde figuren zijn alleen ter raadpleging, ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van het Windows besturingssysteem dat is geïnstalleerd.

Maak een Wachtwoord voor de Account aan

Voordat je Windows Hello instelt, is het vereist om het wachtwoord van de account in te stellen.

1. Ga naar [Start > Settings] (Start > Instellingen) en lokaliseer [Accounts].
2. In Opties aanmelden, klik op [Password] (Wachtwoord).
3. Onder [Password] Wachtwoord, klik op [Add] (Toevoegen) om verder te gaan.
4. Volg de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoorden aan te maken voor je account, en klik daarna op [Finish] (Voltoeien) om af te sluiten.








Windows Hello PIN Instellen

Een Windows Hello PIN is een snelle, veilige manier om jouw apparaat, apps en diensten aan te melden.

De hier weergegeven figuren zijn uitsluitend bedoeld als referentie en kunnen verschillen van het model dat u hebt aangeschaft.

1. Selecteer [PIN (Windows Hello)], en klik daarna op [Set up] (Instellen) om verder te gaan.
 2. Verifieer eerst het wachtwoord van jouw account
 3. Stel jouw Windows Hello PIN in. Klik op [OK] om te sluiten.
-







Windows Hello Vingerafdruk Instellen

* Uitsluitend voor bepaalde modellen

Het is tijd om afscheid te nemen van complexe wachtwoorden en om vingerafdrukken te gebruiken om jouw apparaat te ontgrendelen en om jouw identiteit te verifiëren.

1. Selecteer [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Vingerafdrukherkenning (Windows Hello)), klik op [Set up] (Instellen) om de Windows Hello set-up wizard te openen, en klik vervolgens op [Get Started] (Begin) om verder te gaan.
 2. Verifieer jouw Windows Hello PIN.
 3. Plaats jouw vinger naar keuze op de vingerafdruksensor. U wordt een paar keer gevraagd met dezelfde vinger te vegen om Windows Hello in te stellen.
 4. Klik op [Add Another] (Andere toevoegen) als u het proces met een andere vinger wilt herhalen.
-







Windows Hello Gezicht Instellen

* Uitsluitend voor bepaalde modellen

Jouw apparaat is zojuist persoonlijker geworden. Gebruik je gezicht om jouw apparaat te ontgrendelen en om jouw identiteit te verifiëren.

1. Selecteer [Facial Recognition (Windows Hello)] (Gezichtsherkenning (Windows Hello)), klik op [Set up] (Instellen) om de Windows Hello set-up wizard te openen, en klik vervolgens op [Get Started] (Begin) om verder te gaan.
2. Verifieer jouw Windows Hello PIN.
3. Plaats uw gezicht midden in het frame dat op het scherm verschijnt. De camera zal uw gezicht registreren.
4. Voltooi de instelling. Als je een bril draagt tijdens de gezichtsherkenning, klik op [Improve recognition] (verbeter herkenning) om opnieuw door het instellen te gaan zonder de bril. Dit helpt het systeem om jou op beide manieren te herkennen. Klik op [Remove] (Verwijder) om het instellen van de gezicht login te annuleren.





Hoe gebruik je de USB Power Share Functie (optioneel)

Dit notebook kan USB Power Share functie ondersteunen via Type-A USB poorten en biedt draagbare laadstroom output voor verschillende USB-apparaten, zoals mobiele telefoons en powerbanks, terwijl het notebook in hibernatie of aan het afsluiten is.

1. USB Power Share functie is alleen beschikbaar in AC-modus onder standaard instellingen; daarom is het een must om de AC-stroom te verbinden met het notebook voordat je deze functie inschakelt.
2. Gebruikers kunnen ook inschakelen met deze functie onder AC of DC modus in BIOS instellingen; echter, zodra de AC/ DC modus is ingeschakeld, kan dit de levensduur van de batterij in meer of mindere mate beïnvloeden.
3. USB Share functie ondersteunt alleen geselecteerde modellen, en de afbeeldingen die hier worden getoond zijn slechts voor referentie.





MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA