



## IN-EAR HEADSETS WITH SMART CASE AND LCD

EN User's Manual



SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: ICC SB-BLT08W  
8058956621079

HEADPHONES SERIES

WWW.TECHLY.COM

### Technical features



### 01 BOOT ANIMATION

- A. When starting up for the first time, there will be animation and startup music;
- B. Short press the button to turn on the device for the first time;
- C. After playing Hello, choose the language and theme style first;



(Power on animation)



(Lock screen setting)



(Language options)

### 02 DIAL SETTING

- A. Under the dial interface, long press for 3 seconds to enter the dial selection;
- B. Press the left and right buttons to select the lock screen drawing (i.e. dial selection); (There are a total of 5 images, including one dynamic image)
- C. Stay in the current image, click on the image to select the current image;



(Dial selection)



5 dial options

### 03 MUSIC CONTROL FUNCTION

- A. Control up and down tracks, pause playback;
- B. Volume control function (accessed from the speaker interface button at the bottom of the music interface);
- C. Lyrics synchronization display function



(You can see the lyrics of the songs played by the software on your mobile device. Please note that the player needs to be set up). Please make certain settings for different players to use the "car play" or upload lyrics function;

### 04 ADAPTIVE EQUALIZER

- Note: Only when the earphones are connected to the compartment can they be selected
- A. You can choose to turn on or off the equalizer function; There is a switch in the upper right corner;
- B. You can select 7 different specific Eq sound effects through the display screen buttons



POP—ROCK—CLASS—JAZZ—VOICE—DJ—DISCO

### 05 ANC NOISE REDUCTION FUNCTION

- Note: Environmental sound processing requires headphones to be connected to the receiver before selection can be made



### 06 SPACE AUDIO FUNCTION

- Note: Only when the earphones are connected to the compartment can they be selected
- A. Watching mode; B. Music mode; C. Game Mode;



(Space audio not turned on)



(Space audio on transition)

### 07 CONTROL INTERFACE STYLE SELECTION

- There are three control modes in total: default (sliding left and right), kaleidoscope, and gear; After sliding the selection, Click select to switch between items;



### 08 SEARCH FOR HEADPHONE FEATURES

- The earphones can only be selected after being connected to the compartment
- A. You can search for L left ear and R right ear;
- B. After entering L or R, enter the search response interface (icon reminder to use this when the headphones are not on the ear) function to avoid discomfort;



(A. Find headphones)



(B. Headphone search)

### 09 CALL INTERFACE FUNCTION

- The earphones need to be connected to the compartment and the phone before they can be displayed
- A. Phone reminder function: When the earphones are connected to the phone, it will be displayed in the compartment, and the incoming call will be displayed as shown in the picture



(Telephone reminder function)



(Display interface during phone calls)



(Display interface during call)

### 10 KEY OPERATION DISPLAY FUNCTION

- A. When in single touch, the display can be activated when the screen is turned off; One touch can also turn off the screen when it is on;
- B. Long press for 3 seconds to enter the left and right ear forced pairing function of the earphones, and successful pairing will be displayed;
- C. Long press for 10S to perform hardware reset function; (When resetting, the screen will flash once, restart)



### 11 HEADPHONE BUTTON FUNCTION

	<b>On/Off</b>	Power on: Long press the touch button for 1.5 seconds Shutdown: Press and hold the touch button for 3 seconds, and the main/secondary ears will be turned off
	<b>Modulation</b>	Volume up: Three clicks on the right channel to increase volume Volume reduction: Three clicks on the left channel to reduce volume
	<b>Switch up/down tracks</b>	Next track: Double click on the right channel to switch songs Previous track: Double click on the left channel to switch songs
	<b>Play/Pause</b>	Click on the left/right ear to play/pause music
	<b>ANC noise reduction mode</b>	Long press the left channel switch to reduce noise, transparency, and turn off switching between three modes
	<b>Call voice assistant</b>	Long press the right channel to wake up SIRI
	<b>Incoming call status</b>	Answer/Hang up: Click on answer, during call, click on hang up Reject call: Long press the left/right channel for 2 seconds to reject the call



(Left ear touch indicator)



(Right ear touch indication)

### 12 LED FLASHING

- **Blue light flashing a:**  
1. Power on
- **No flashing light:**  
1. Shutdown 2, fully charge

### 13 PARAMETER

• HEADPHONE PARAMETERS			
<b>Pairing Name</b>	ICC SB-BLT08W	<b>Product type</b>	ANC noise cancelling headphones
<b>Chip version</b>	V.5.4	<b>Playback duration</b>	Approximately 5H
<b>Drive Unit</b>	Ø 10	<b>Frequency response</b>	20Hz-20KHz
<b>Earphone battery capacity</b>	40mAh/3.7V	<b>Charging time</b>	1-2H
<b>Charging method</b>	Thimble contact	<b>Stand by time</b>	Approximately 120H
• SMART SCREEN PARAMETERS			
<b>Screen size</b>	2.01 in	<b>Inch screen resolution</b>	240*296
<b>Battery capacity</b>	400mAh/3.7V	<b>Charging method</b>	TYPE-C™

### 14 EARPONE PRECAUTIONS


- Do not disassemble, repair, or modify headphones for any reason, as this may cause fire, electronic breakdown, or even completely damage this product.
- Do not place the product in an environment where the temperature is too low or too high (below 0°C or above 45°C).
- Do not use this device in thunderstorm weather as it may cause equipment malfunction or electric shock hazards.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents, or strong detergents to clean equipment or its accessories.
- Do not place equipment near heat sources or exposed sources of fire, such as electric heaters, microwaves, ovens, water heaters, or stoves candles or other places that may generate high temperatures.
- Please do not listen to music at high volume for a long time, which may cause hearing damage. When using this device, please adjust the volume to the appropriate level.
- Do not replace the battery by yourself. This device is equipped with a non-removable built-in battery to avoid damaging the battery or device. It is not recommended to replace without authorization. Before cleaning and maintenance, please stop using this device, close all applications, and disconnect all connections with other devices connection or cable.

### 15 SCREEN PRECAUTIONS

- Operate buttons or touch screens: Please follow the instructions in the manual to accurately operate buttons or touch screens and avoid incorrect operations.
- Display content: The screen can display various information, including call notifications, music playback status, battery level, etc. Please make sure to understand the meaning and operation methods of the various information displayed on the screen.
- Screen Protection and Maintenance: To protect the screen from scratches and damage, it is recommended to avoid exposure to dust or humid environments. Use headphones. Please use a soft cloth to clean the screen and avoid using clearing agents containing chemicals.
- Power status indicator: The display screen usually displays information such as battery level and connection status. Please pay attention to the information displayed on the screen. Relevant indicators or icons to understand the current status of the headphones.
- Avoid prolonged use of the screen under strong light to avoid affecting the display effect. Please lightly press the screen during operation. Avoid excessive force causing damage.
- Storage precautions: When storing or carrying headphones, please be careful not to apply heavy objects or pressure to the display screen area to prevent screen damage or crushing. And ensure that the screen is not affected by external pressure or collisions.

### 16 PROHIBIT

- It is prohibited to disassemble, impact, squeeze the battery, or put it into fire or insert foreign objects to avoid causing battery leakage and overheating. Ignite or explode.
- This device is not a toy and children should use it under adult supervision. The accessories for this device are required.
- If there is severe swelling, it is prohibited to continue using.
- Do not place in a high-temperature environment and keep away from sources of fire.
- Do not use the battery after immersion in water or other liquids.





SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: ICC SB-BLT08W  
8058956621079

HEADPHONES SERIES

WWW.TECHLY.COM

Technical features



**01 ANIMAZIONE ALL'AVVIO**

- A. Al primo avvio, partirà l'animazione e la musica;
- B. Premere brevemente il tasto per accendere il dispositivo per la prima volta;
- C. Dopo il messaggio di Benvenuto, scegliere la lingua e il tema;



(Animazione di accensione)



(Impostazione schermata di blocco)



(Opzioni linguaggio)

**02 IMPOSTAZIONI QUADRANTE**

- A. Nell'impostazioni del quadrante, tenere premuto per 3 secondi per accedere alla selezione;
- B. Premere i tasti sinistro e destro per selezionare il disegno della schermata di blocco (ad es. selezione quadrante); (Ci sono un totale di 5 immagini, inclusa un'immagine dinamica);
- C. Rimanendo nell'immagine corrente, cliccare sull'immagine per selezionarla;



(Selezione quadrante)



5 opzioni quadrante

**03 FUNZIONE CONTROLLO MUSICA**

- A. Controlla le tracce avanti e indietro, mette in pausa, riproduce;
- B. Funzione di controllo volume (accessibile dal pulsante dell'interfaccia dell'altoparlante nella parte inferiore dell'interfaccia musicale);
- C. Funzione di visualizzazione della sincronizzazione dei testi



(Puoi vedere i testi delle canzoni riprodotte dal software sul tuo dispositivo mobile. Nota che il lettore deve essere configurato.) Per favore, imposta per i diversi lettori per usare la funzione "car play" o caricare i testi;

**04 EQUALIZZATORE ADATTIVO**

- Nota: Per la selezione è necessario che gli auricolari siano inseriti e connessi alla custodia
- A. E' possibile scegliere se accendere o spegnere la funzione equalizzatore; C'è un interruttore nell'angolo superiore destro;
- B. Puoi selezionare 7 diversi effetti sonori dell'equalizzatore attraverso i tasti sullo schermo



POP—ROCK—CLASS—JAZZ—VOICE—DJ—DISCO

**05 FUNZIONE DI RIDUZIONE DEL RUMORE ANC**

- Nota: l'elaborazione del suono ambientale richiede che le cuffie siano collegate al ricevitore prima di poter effettuare la selezione



**06 FUNZIONE SPAZIO AUDIO**

- Nota: Per la selezione è necessario che gli auricolari siano inseriti e connessi alla custodia
- A. Modalità film;
- B. Modalità musica;
- C. Modalità gioco;



(Modalità spazio spenta)



(Spazio audio in transizione)

**07 SELEZIONE STILE INTERFACCIA DI CONTROLLO**

- Ci sono tre modalità di controllo in totale: default (scorrimento sinistra e destra), caleidoscopio e ad ingranaggio; Dopo aver fatto scorrere la selezione, cliccare selezione per passare tra gli elementi;



**08 FUNZIONALITÀ CERCA AURICOLARI**

- Gli auricolari possono essere selezionati dopo che sono stati connessi allo scomparto
- A. E' possibile ricercare auricolare sinistro e destro;
- B. Dopo aver inserito L o R, accedere alla funzione dell'interfaccia di risposta alla ricerca (icona promemoria per utilizzare questa funzione quando le cuffie non sono sull'orecchio) per evitare fastidi;



(A. Cerca auricolare)



(B. Ricerca auricolare)

**09 FUNZIONE INTERFACCIA CHIAMATA**

- Gli auricolari devono essere collegati allo scomparto e il telefono deve essere visualizzato
- A. Funzione promemoria chiamata: Quando gli auricolari sono collegati al telefono, verranno visualizzati nel vano e la chiamata in arrivo verrà visualizzata come mostrato nell'immagine



(Funzione Promemoria)



(Interfaccia durante la chiamata)



(Interfaccia durante la telefonata)


**10 FUNZIONI SCHERMO LCD**

- A. Con un singolo tocco, il display viene attivato se lo schermo è spento; Un tocco permette anche di spegnere lo schermo quando è acceso;
- B. Tenere premuto per 3 secondi per accedere all'associazione degli auricolari destro e sinistro, l'associazione avvenuta con successo verrà visualizzata;
- C. Tenere premuto per 10 secondi per accedere alla funzione di reset hardware; (Durante il ripristino, lo schermo lampeggerà una volta e si riavvia)



**11 FUNZIONE TASTI AURICOLARI**

	<b>On/Off</b>	Accensione: Tenere premuto a lungo il tasto per 1.5 secondi Spegnimento: Premere e mantenere premuto il tasto per 3 secondi, l'auricolare principale/secondario si spegnerà
	<b>Modulazione</b>	Alzare il volume: Tre click sul canale destro per incrementare Abbassare il volume: Tre click sul canale sinistro sinistra per ridurre
	<b>Cambia traccia avanti/indietro</b>	Traccia successiva: fare doppio clic sul canale destro per cambiare canzone Traccia precedente: fare doppio clic sul canale sinistro per cambiare canzone
	<b>Riproduzione/Pausa</b>	Cliccare sull'auricolare sinistro/destro per riprodurre la musica
	<b>Modalità riduzione rumore ANC</b>	Tenere premuto a lungo l'interruttore nel canale sinistro per ridurre il rumore, trasparenza e disattivare la commutazione tra tre modalità
	<b>Assistente vocale</b>	Premere a lungo il canale destro per attivare SIRI
	<b>Stato chiamate in entrata</b>	Rispondere/Aggiungere: Cliccare per rispondere, durante la chiamata, cliccare per riagganciare Rifiutare la chiamata: Premere a lungo il canale sinistro/destro per 2 secondi per rifiutare la chiamata



(Indicatore tattile auricolare sinistro)



(Indicatore tattile auricolare destro)

**12 LED LAMPEGGIANTE**

- Luce blu lampeggiante: 1. Acceso
- Nessuna luce lampeggiante: 1. Spegnimento 2, Carica completa

**13 PARAMETRI**

• PARAMETRI AURICOLARI			
<b>Nome per associazione</b>	ICC SB-BLT08W	<b>Tipo prodotto</b>	Auricolari con riduzione rumore
<b>Versione</b>	V. 5.4	<b>Durata riproduzione</b>	Circa 5 ore
<b>Drive</b>	Ø 10	<b>Risposta di frequenza</b>	20Hz-20kHz
<b>Capacità batteria auricolari</b>	40mAh/3.7V	<b>Tempo di ricarica</b>	1-2 ore
<b>Metodo di ricarica</b>	Thimble contact	<b>Durata standby</b>	Circa 120 ore
• PARAMETRI SCHERMO SMART			
<b>Dimensione schermo</b>	2.01 pollici	<b>Risoluzione</b>	240*296
<b>Capacità batteria</b>	400mAh/3.7V	<b>Metodo di ricarica</b>	TYPE-C™

**14 PRECAUZIONI D'USO**

- Non smontare, riparare o modificare le cuffie per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare incendi, guasti elettronici o persino danneggiare completamente questo prodotto.
- Non posizionare il prodotto in un ambiente in cui la temperatura è troppo bassa o troppo alta (inferiore a 0°C o superiore a 45°C).
- Non utilizzare questo dispositivo in caso di temporali poiché potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura o rischi di scosse elettriche.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, agenti di pulizia o detersivi aggressivi per pulire l'apparecchiatura o i suoi accessori.
- Non posizionare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore o fonti di fuoco esposte, come riscaldatori elettrici, microonde, forni, scaldabagni o fornelli, candele o altri luoghi che potrebbero generare alte temperature.
- Si prega di non ascoltare musica ad alto volume per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbe causare danni all'udito. Quando si utilizza questo dispositivo, regolare il volume al livello appropriato.
- Non sostituire la batteria da soli. Questo dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile per evitare di danneggiare la batteria o il dispositivo. Si sconsiglia di sostituirla senza autorizzazione. Prima di pulire e mantenere, interrompere l'utilizzo del dispositivo, chiudere tutte le applicazioni e scollegare il dispositivo.

**15 PRECAUZIONI D'USO SCHERMO**

- Utilizzare pulsanti o touch screen: seguire le istruzioni nel manuale per utilizzare correttamente pulsanti o touch screen ed evitare operazioni errate.
- Contenuto del display: lo schermo può visualizzare varie informazioni, tra cui notifiche di chiamata, stato di riproduzione musicale, livello della batteria, ecc. Assicurarsi di comprendere il significato e i metodi di funzionamento delle varie informazioni visualizzate sullo schermo.
- Protezione e manutenzione dello schermo: per proteggere lo schermo da graffi e danni, si consiglia di evitare l'esposizione a polvere o ambienti umidi. Utilizzare le cuffie.
- Utilizzare un panno morbido per pulire lo schermo ed evitare di utilizzare agenti sbiancanti contenenti sostanze chimiche.
- Indicatore di stato di alimentazione: lo schermo di visualizzazione solitamente visualizza informazioni come il livello della batteria e lo stato della connessione. Prestare attenzioni alle informazioni visualizzate sullo schermo come indicatori o icone per verificare lo stato degli auricolari.
- Evitare l'uso prolungato dello schermo sotto una luce intensa per non compromettere l'effetto del display. Si prega di premere leggermente lo schermo durante il funzionamento, evitare una forza eccessiva che potrebbe causare danni.
- Precauzioni per la conservazione: quando si conservano o si trasportano le cuffie, fare attenzione a non applicare oggetti pesanti o fare pressione sull'area dello schermo del display per evitare danni o schiacciamenti dello schermo. Assicurarsi che lo schermo non subisca pressioni esterne o urti.

**16 AVVERTENZE D'USO**

- E' proibito disassemblare il prodotto, schiacciare la batteria, gettarla nel fuoco o inserire corpi estranei che potrebbero provocare perdite o surriscaldamento delle batterie, incendi o esplosioni.
- Questo dispositivo non è un giocattolo e i bambini devono usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- In caso di forte rigonfiamento, è proibito utilizzare il prodotto.
- Non sottoporre il prodotto alle alte temperature e tenerlo lontano da fuoco e fonti di calore.
- Non utilizzare le batterie dopo l'immersione in acqua o altri liquidi.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.