

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4RGA02

SA4RGA04

SA4RGA08



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní informace	2
Obecné informace o údržbě	2

2 Váš nový přehrávač	5
Obsah dodávky	5
Počítačový software pro přehrávač	5
Soubory nahrané v přehrávači	5
Přehled	6
Ovládací prvky	6
Domovská obrazovka	6
Zamknutí/odemknutí tlačítek	7
Zapnutí/vypnutí obrazovky	7

3 Začínáme	8
Nabíjení	8
Nabíjení pomocí adaptéru USB AC/DC	8
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače	8
Automatický pohotovostní režim a vypnutí	9

4 Hudba	10
Přenos hudby do přehrávače	10
Vyhledávání hudby v přehrávači	10
Vyhledávání hudby podle informací o skladbě	10
Vyhledávání hudby podle seznamu	10
Vyhledávání hudby podle složky souboru	11
Přehrávání hudby	11
Výběr možností přehrávání	11
Playlists	11
Přidání skladeb do Seznamu stop na cestu	11
Odstranění skladeb ze Seznamu stop na cestu	12

5 Prohlížení složek	13
----------------------------	-----------

6 Nastavení	14
--------------------	-----------

Režim přehrávání	14
Nastavení zvuku	14
Automatické vypnutí	14
Nastavení displeje	14
Motiv	14
Časovač podsvícení	14
Jazyk	15
Informace	15
Právní	15
Tovární nastavení	15

7 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager	16
--	-----------

8 Řešení problémů	18
--------------------------	-----------

9 Technické údaje	19
Požadavky na počítač	19

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/welcome

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní informace

Obecné informace o údržbě

Příklad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

! Výstraha

- Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopustěte, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopustěte, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálohujte své soubory: V každém případě si ponechteje původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 45 °C.

- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www.philips.com/support.

Bezpečnost poslechu



Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu. Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte. Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti: Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

Pomalou hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení. Poslouchejte přiměřenou dobu:

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.

Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Změny

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

Informace o autorských právech

Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.

Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.



**Be responsible
Respect copyrights**

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se chovali stejně.

Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.

Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té

vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.

Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědní vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytl vlastních autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska Philips a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

2 Váš nový přehrávač



Poznámka

- Vybavení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.


Obsah dodávky

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

Přehrávač



Sluchátka



Kabel USB



Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



Počítačový software pro přehrávač

Následující počítačový software funguje s přehrávačem **RAGA**:

- **Philips Device Manager** (pomáhá aktualizovat a obnovit firmware přehrávače)
- **Songbird** (pomáhá se správou knihovny médií v počítači a přehrávači)
Získejte aplikaci Songbird z adresy www.philips.com/songbird.


Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **RAGA** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy

Přehled

Ovládací prvky



- ①
 - Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete sluchátka.
 - Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností nebo spustíte / pozastavíte / obnovíte přehrávání
- ② **Displej**
- ③ /
 - Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností
 - Stisknutím a podržením tlačítka zamknete/odemknete všechna tlačítka
- ④
 - 3,5mm konektor pro sluchátka
- ⑤ /

- **na seznamu možností:**
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí/následující možnost
- **na obrazovce přehrávání:**
Stisknutím tlačítka zvýšíte/snížíte hlasitost
Stisknutím a podržením tlačítka rychle zvýšíte/snížíte hlasitost
 /
- **na obrazovce přehrávání:**
Stisknutím tlačítka přejdete na následující/předchozí možnost
Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáváte v aktuálním souboru

- ⑥ **RESET**
 - Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.
- ⑦
 - konektor USB pro nabíjení a přenos dat
- ⑧
 - Stisknutím tlačítka přejdete o jednu úroveň zpět

Domovská obrazovka

Nabídka	Režim	Akce
	Hudba	přehrávání hudby
	Prohlížení složek	prohlížení souborů ve složkách
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení přehrávače RAGA
	Nyní se přehrává	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

Procházení z domovské obrazovky



- Z domovské obrazovky přejdete do nabídky funkcí stisknutím navigačních tlačítek  /  a .
- Chcete-li přejít zpět na předchozí obrazovku, opakovaně stiskněte tlačítko .

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou přehrávání

- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a vyberte položku **[Nyní se přehrává]** nebo **[Posl. přehrané]**;
- Na obrazovce přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko .

Výběr motivu

Chcete-li změnit motiv displeje,

- na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Motiv]**.

Zamknutí/odemknutí tlačítek

Je-li přehrávač zapnutý, použijte zajišťovací spínač, který zabrání náhodnému zásahu.

- Stisknutím a podržením tlačítka  /  zamknete nebo odemknete tlačítka.
- ↳ Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.

Zapnutí/vypnutí obrazovky

Z důvodu úspory energie se obrazovka po stanovené době automaticky vypne, pokud

- na přehrávači **RAGA** není provedena žádná nová akce; a
- je zvolena hodnota v nabídce  > **[Nastavení displeje]** > **[Časovač podsvícení]**.

Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

3 Začínáme


Poznámka

- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost akumulátoru a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

Nabíjení

Přehrávač **RAGA** má vestavěnou baterii, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB počítače.

Pomocí kabelu USB připojte výrobek **RAGA** k počítači.



Poznámka

- Po připojení přehrávače **RAGA** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**.
- Nevyberete-li žádnou funkci, přehrávač **RAGA** automaticky použije funkci **[Nabít a přenést]**.

Indikace úrovně baterie


- Když je baterie vybitá, na displeji se opakovaně zobrazuje informace o slabé baterii.
- Po dokončení nabíjení se zobrazí ikona .

Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte v přehrávači **RAGA** následující akce:

- Nastavte časovač podsvícení na nízkou hodnotu (přejděte do nabídky *** > [Nastavení displeje] > [Časovač podsvícení]**).

Nabíjení pomocí adaptéru USB AC/DC

Chcete-li nabít přehrávač **RAGA** pomocí adaptéru USB AC/DC (není součástí balení), zkontrolujte, zda mají výstupní parametry hodnotu 5,0 V a 0,5 A.



Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a podržte tlačítko **▶||**, dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.


Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Po 5 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.

4 Hudba

Přenos hudby do přehrávače



Hudbu z mediální knihovny v počítači můžete přesunout do přehrávače **RAGA** následujícím způsobem:

- Přetáhnutí hudebních souborů v aplikaci Windows Explorer; Tímto způsobem si můžete organizovat vlastní hudební sbírky podle složek.
- Synchronizace pomocí softwaru Philips Songbird.

Se softwarem pro správu médií lze zpřístupnit online hudební obchody, vytvářet seznamy skladeb nebo upravovat hudební sbírky na základě informací o skladbách. Stáhněte aplikaci **Songbird** na adrese www.philips.com/songbird. **Chcete-li v aplikaci Průzkumník**

Windows přetáhnout hudební soubory,

1 Připojte přehrávač **RAGA** k počítači.

2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.

- Vyberte přehrávač **RAGA** a vytvořte složky souborů.

3 V počítači přetáhněte hudební soubory do složek souborů přehrávače **RAGA**.

- Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **RAGA**.

Vyhledávání hudby v přehrávači

V přehrávači **RAGA** můžete vyhledávat hudbu na základě informací o skladbě, seznamu skladeb nebo složek.

Vyhledávání hudby podle informací o skladbě

V nabídce  jsou jednotlivé skladby tříděny podle metadat nebo tagů ID3 do různých sbírek: **[Vš. skladby]**, **[Interpr.]** nebo **[Alba]**. **[Vš. skladby]**

- Skladby jsou tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

[Interpr.]

- Skladby jsou tříděny podle interpreta v abecedním pořadí,
- u každého interpreta jsou skladby tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

[Alba]

- Skladby jsou tříděny podle alba v abecedním pořadí.

Vyhledávání hudby podle seznamu

V nabídce  > **[Sezn. skl.]** se nacházejí tyto seznamy skladeb:

- tři seznamy stop na cesty, do kterých je možné přidávat skladby z přehrávače;
- seznamy skladeb přenesené z knihovny médií počítače prostřednictvím aplikace **Songbird**.

Vyhledávání hudby podle složky souboru

V nabídce  vyhledejte hudbu podle složky souborů.

Přehrávání hudby

Můžete spustit přehrávání od konkrétní skladby nebo přehrát celé album nebo interpreta.


Přehrávání od konkrétní skladby

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.
↳ Spustí se přehrávání od aktuální skladby.

Přehrávání celého alba nebo interpreta

- 1 Vyberte album nebo interpreta.
- 2 Stiskněte tlačítko  > [Přehrát].
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

Na obrazovce přehrávání



- Stisknutím tlačítka  pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
- Na předcházející obrazovku přejdete stisknutím tlačítka .
↳ Za několik sekund se opět zobrazí obrazovka pro přehrávání.
- ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o souboru a stav přehrávání.

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko  / .

Výběr hudebního souboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítko  / .

Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuální skladbě

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko  / .

Výběr možností přehrávání

Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  pro výběr možností přehrávání, například režimu přehrávání, nastavení zvuku nebo časovače (viz 'Nastavení' na straně 14).

Playlists

V přehrávači se nacházejí tyto seznamy skladeb:

- seznamy přenesené z knihovny médií počítače,
- tři Seznamy stop na cesty, do kterých je možné přidávat skladby v přehrávači.

Přidání skladeb do Seznamu stop na cesty

Přidání aktuální skladby

- 1 Zvolte nebo spusťte skladbu.
- 2 Na obrazovce přehrávání nebo v seznamu skladeb
 - Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost [Přidat do seznamu skladeb].
- 3 Vyberte Seznam stop na cesty. Stiskněte tlačítko .
- 4 Výběrem možnosti [Ano] potvrďte zadání.
↳ Uložte aktuální skladbu do seznamu.

Přidání alba nebo interpreta

- 1 Vyberte album nebo interpreta.
- 2 V seznamu alb nebo interpretů
 - Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost [Přidat do seznamu skladeb].
- 3 Vyberte Seznam stop na cesty. Stiskněte tlačítko .
- 4 Výběrem možnosti [Ano] potvrďte zadání.
↳ Album nebo interpreta přidáte do seznamu.

Odstranění skladeb ze Seznamu stop na cesty

Odstranění aktuální skladby ze seznamu skladeb

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  > [Odebrat ze sez. skladeb].
- 2 Vyberte Seznam stop na cesty. Stiskněte tlačítko .
- 3 Výběrem možnosti [Ano] potvrďte zadání.
 - ↳ Odstraní aktuální skladbu z vybraného seznamu.

5 Prohlížení složek

Chcete-li přehrávat a zobrazit mediální soubory z knihovny přehrávače, přejděte do složky .

6 Nastavení

V nabídce  vyberte možnosti pro přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

Režim přehrávání

V nabídce **[Režim př.]** vyberte režimy přehrávání pro hudbu:

[Opak.]

- **[Opakovat 1]:** Opakování aktuální skladby.
- **[Opak.vše]:** Opakování všech skladeb v aktuální složce.

[Náhodné]

- **[Zap]:** Přehrávání všech skladeb v aktuální složce v náhodném pořadí.

Jsou-li oba režimy **[Opak.vše]** a

[Náhodné] zapnuté,

- náhodně se opakují všechny skladby v aktuální složce.

Nastavení zvuku

V nabídce **[Nastavení zvuku]** vyberte možnost pro nastavení zvuku.

[FullSound]: Obnovení ztracených zvukových detailů v důsledku komprese (například do formátů MP3, WMA).

[Ekvalizér]: Definování požadovaného nastavení zvuku.

[Omezení hlas.]: Nastavení maximální úrovně hlasitosti zařízení. tímto způsobem vždy zachováte takovou úroveň hlasitosti, která neohrozí váš sluch.

Stisknutím tlačítka  /  nastavíte omezení hlasitosti; Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.



Poznámka

- Vyberete-li volbu FullSound, ekvalizér se deaktivuje.

Automatické vypnutí

Zapněte časovač vypnutí. Přehrávač **RAGA** se může po uplynutí určité doby automaticky vypnout.

- V položce **[Časovač vypnutí]** > **[Časovač vypnutí]** zvolte možnost. Stiskněte tlačítka .
 - ↳ Po uplynutí zvolené doby se zařízení automaticky vypne.

Nastavení displeje

Motiv

V nabídce **[Nastavení displeje]** > **[Motiv]** vyberete motiv pro obrazovku.

Časovač podsvícení

Pokud na přehrávači **RAGA** neproběhne žádná akce, zapne se režim nečinné obrazovky. Režim nečinné obrazovky se po stanoveném časovém intervalu automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, zvolte co nejkratší časový interval.

Nastavení časového intervalu

- V nabídce **[Nastavení displeje]** > **[Časovač podsvícení]** vyberte časový interval.
 - ↳ Po uplynutí časového intervalu se režim nečinné obrazovky vypne automaticky.

Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Jazyk

V nabídce **[Jazyk]** vyberete jazyk přehrávače.

Informace

V nabídce **[Informace]** získáte následující informace o přehrávači:

[Informace o přehrávači]

- **[Model:]** celý název výrobku
Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku.
- **[Verze firmwaru:]** aktuální verze firmwaru
Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru.

[Místo na disku]

- **[Volné místo:]** volné místo
- **[Místa celkem:]** velikost paměti
- **[Skladby]** počet skladeb uložených v přehrávači

[Podporovaný typ souborů] formáty souborů podporované přehrávačem

Právní


V nabídce **[Legal]** získáte následující právní informace o přehrávači.

Tovární nastavení

V nabídce **[Výrobní nastavení]** obnovíte původní nastavení přehrávače. Soubory přenesené do přehrávače jsou uchovány.

7 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager


Nainstalujte aplikaci Philips Device Manager.



- 1 Připojte přehrávač **RAGA** k počítači.
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu **Philips GoGear RAGA**. Zvolte možnost **Install Philips Device Manager** (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager).
 - Případně klikněte na ikonu **Philips GoGear RAGA**. Dvakrát klikněte na soubor **installer.exe**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.

Kontrola aktualizací firmwaru

- 1 Ujistěte se, že jste připojili počítač k Internetu.
- 2 Spustíte aplikaci **Philips Device Manager**.
 - ↳ Zobrazí se dialog.
- 3 Přehrávač **RAGA** připojte k počítači.
 - ↳ Když je zařízení připojené, v textovém poli se zobrazuje zpráva „SA4RGAXX“.
 - ↳ Zde můžete nalézt aktuální verzi firmwaru zařízení.




- 4 Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,
 - ① Zavřete dialogové okno aplikace **Philips Device Manager**.
 - ② V dolní části obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na možnost a vyberte možnost **Kontrola aktualizací**.



Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.



- ↳ Aplikace **Philips SA4RGAXX Device Manager** zkontroluje dostupnost aktualizací na internetu.

Aktualizace firmwaru

- 1 Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci firmwaru.
- 2 Odpojte přehrávač **RAGA** od počítače.
 - ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **RAGA** restartuje a je znovu připraven k použití.

8 Řešení problémů

Pokud přehrávač **RAGA** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

Jak resetovat přístroj RAGA?

- Do resetovacího otvoru přehrávače **RAGA** zasuněte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržeťte ji, dokud se přehrávač nevypne.
- Pokud se možnost resetování nepodaří, obnovte přehrávač **RAGA** pomocí aplikace **Philips Device Manager**:

1 Spustěte v počítači aplikaci **Philips Device Manager**.

2 Spustěte režim obnovení:

- ① Vypněte přehrávač **RAGA**.
- ② Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti  a poté připojte přehrávač **RAGA** k počítači.
- ③ Držte tlačítko, dokud aplikace **Philips Device Manager** nerozpozná přehrávač **RAGA** a nespustí režim obnovení.

3 Spustěte proces obnovení:

- ① V aplikaci **Philips Device Manager** klikněte na tlačítko **Opravit**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.
- ② Po dokončení obnovení odpojte přehrávač **RAGA** od počítače.

4 Restartujte přehrávač **RAGA**.

9 Technické údaje

Napájení

- Zdroj napájení: 220mAh lithium-iontová polymerová interní baterie
- Doba přehrávání¹
Zvuk (.mp3): až 20 hodin

Software

- **Philips Device Manager:** Aktualizace firmwaru a obnovení přehrávače
- **Songbird:** Přenos³ médií

Možnosti připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Zvuk

- Odstup kanálů: 45 dB
- Kmitočtová charakteristika: 20–18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 2,4 mW
- Odstup signál/šum: >84 dB

Přehrávání zvuku

Podporované formáty:

- MP3
Přenosová rychlost: 8–320 kb/s a VBR
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16, 22,050; 32, 44,1; 48 kHz
- WMA (nechráněný)
Přenosová rychlost: 10–320 kbps CBR, 32–192 kbps VBR
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16, 22,050; 32, 44,1; 48 kHz
- WAV

Úložná média

Kapacita vestavěné paměti²:

- SA4RGA02 2 GB NAND Flash
- SA4RGA04 4 GB NAND Flash
- SA4RGA08 8 GB NAND Flash

Přenos souborů³

- Songbird (synchronizace)
- Průzkumník Windows (přetažení)

Displej

- Barevný displej LCD 128 x 64 pixelů



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
- ¹ Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- ³ Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

Požadavky na počítač

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7/ 8
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB

