

PHILIPS

Turmixkehely

fehér fogantyú

HR3011



Kehely a turmixgéphez

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

Ez a mosogatógépben mosható pohár folyadékok és puha hozzávalók (például palacsintatészta) turmixolására, valamint főtt alapanyagok turmixgéppel történő pürésítésére szolgál. Igazán praktikus, ha még egy van belőle: amíg az egyik a mosogatógépben van, használhatja a másikat!

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű megújítása

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: HR2061/00, HR2061/02, HR2064/00, HR2066/00, HR2067/00, HR2067/02

