

PHILIPS

Deckel für
Küchenmaschine

Kunststoff

Transparent

CRP562



Zum Verschließen des Behälters Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dank der großen Einfüllöffnung im Behälterdeckel Ihrer Küchenmaschine können Sie Obst und Gemüse in großen Stücken zuführen. Außerdem dient der Deckel als Spritzschutz beim Gebrauch des Geräts.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7600/10, HR7605/10, HR7605/11

