

Philips
Пульт ДУ

RC4747



Управляйте устройством дистанционно

Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для: 19PFL3404/12, 19PFL3404/60, 19PFL3404D/05, 19PFL3404D/12, 19PFL3404H/12, 19PFL3405/12, 19PFL3405H/12, 22PFL3404/12, 22PFL3404/60, 22PFL3404D/05, 22PFL3404D/12, 22PFL3405/12, 22PFL3405/60, 22PFL3405H/12, 26PFL3404/12, 26PFL3404/60, 26PFL3404D/05, 26PFL3404D/12, 26PFL3404H/12, 26PFL3405/

- 12, 26PFL3405/60, 26PFL3405H/12, 32PFL3404/12, 32PFL3404/60, 32PFL3404D/12, 32PFL3404H/12, 32PFL3614/12, 32PFL5404/60, 42PFL3604/12, 42PFL3604/60, 42PFL3604D/12, 42PFL3604H/12, 42PFL3605/12, 42PFL3605/60, 42PFL3605H/12, 42PFL3704/12, 47PFL3605H/12, 47PFL3605H/60
- Подходит для: 32PFL3605/12, 32PFL3605/60, 32PFL3605H/12

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2013-01-22

Версия: 1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com