

Philips
Télécommande pour
Home Cinéma

CRP628



Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HTS3269/12, HTS3270/05, HTS3270/12, HTS3277/12, HTS3373/12, HTS3373/51, HTS3373/93, HTS3373/94, HTS3373/98, HTS3376/12, HTS3376W/12, HTS3377/05, HTS3377/12, HTS3377W/12, HTS5540/05, HTS5540/12, HTS5550/12

- Adapté aux types de produits: PD9003/12, PD9030/12, PET721C/12, PET721D/12, PET721DIS/12, PET721S/12, PET741D/12, PET742/12, PET7432/12, PET745/12, PET941D/12
- Adapté aux types de produits: MCD139B/12
- Adapté aux types de produits: PD9030/51, PET7402D/12

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com