

Philips Mando a distancia

RC4720

Para controlar el dispositivo a distancia

Comprueba los datos de compatibilidad

Para un control fácil y rápido del dispositivo. ¿Has perdido el mando a distancia o está roto? Pide uno nuevo aquí. Se entrega sin pilas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

• Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips



RC4720/01

Especificaciones

Pieza reemplazable

 Apto para los modelos de producto:: 14HT3154/ 01, 14HT3154/05, 14HT3304/01, 14HT3304/05, 15HF8442/12, 17HT3154/01, 17HT3304/01, 17HT3304/05, 20HF7462/12, 21HT3304/01, 21HT3304/05, 21HT3312/69R, 21HT3312/79R, 21HT3504/01, 21HT3504/05, 23HF9442/98, 23HF9472/12, 25HT3312/69R, 25HT3312/79R, 25HT3312/93R, 25HT3317/69Y, 25HT3317/79Y, 25HT3317/93Y, 25HT5541/77S, 25HT5541/78S, 26HF9472/12, 29HT3312/69R, 29HT3312/93R, 29HT3317/69Y, 29HT3317/93Y, 29HT3317/79Y, 29HT3642/78S, 29HT5642/77S, 29HT5642/78S, 30HF9442/12, 30HF9442/98, 34HT3312/93R, 42HF9442/12, 42HF9442/98

- Apto para los modelos de producto:: 23HF9442/98
- Apto para los modelos de producto:: 21HT3154/ 01

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión 2016-04-28

Versión: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos

www.philips.com