



Philips
Télécommande

RC4720

Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: 14HT3154/01, 14HT3154/05, 14HT3304/01, 14HT3304/05, 15HF8442/12, 17HT3154/01, 17HT3304/01, 17HT3304/05, 20HF7462/12, 21HT3304/01, 21HT3304/05, 21HT3312/69R, 21HT3312/79R, 21HT3504/01, 21HT3504/05, 23HF9442/98, 23HF9472/12, 25HT3312/69R, 25HT3312/79R, 25HT3312/93R, 25HT3317/69Y, 25HT3317/79Y,

25HT3317/93Y, 25HT5541/77S, 25HT5541/78S, 26HF9472/12, 29HT3312/69R, 29HT3312/93R, 29HT3317/69Y, 29HT3317/79Y, 29HT3317/93Y, 29HT4641/78S, 29HT5642/77S, 29HT5642/78S, 30HF9442/12, 30HF9442/98, 34HT3312/93R, 42HF9442/12, 42HF9442/98

- Adapté aux types de produits :: 23HF9442/98
- Adaptée aux types de produits :: 21HT3154/01

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com