

PHILIPS

Mixerskål

1,5 l

HR3010



Bägare till din mixer

På specifikationsfiken hittar du liknande produkter

I den här burken kan du blanda vätskor och mjuka ingredienser, t.ex. till pannkakssmet, och mosa kokta ingredienser med Philips-mixern. Tål maskindisk.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkelt att förnya produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: HR1751/81, HR1754/81, HR1757/81, HR1791/81, HR1797/81, HR1799/81

