

Philips Einsatzhalter für Küchenmaschine

Kunststoff

CRP560

Befestigt Ersatzteile an der Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Eine Küchenmaschine besteht aus unterschiedlichen Ersatz- und Zubehörteilen. Mit diesem Zubehörhalter können Sie alle diese Teile an das Gehäuse Ihres Geräts anbringen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

• Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.



Einsatzhalter für Küchenmaschine Kunststoff

Daten

Ersatzteil

• Funktioniert mit den Produkttypen: HR7730/80,

HR7735/80, HR7740/80, HR7745/80

CRP560/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum 2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.