

PHILIPS

Mixerskål

Med glaskanna

HR3013



Glasbägare till din mixer

På specifikationsfliken hittar du liknande produkter

Den här glasbehållaren är avsedd för att blanda vätskor och mjuka ingredienser, t.ex. till pannkakssmet, och mosa kokta ingredienser i med din Philips-mixer. Den tål maskindisk och är lukt- och reptålig.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: HR2074/50, HR2074/52

