



Philips
CD Soundmachine



AZ250

Bär med dig ditt sväng

med det här bärbara ljudsystemet

Spela dina favoriter med den här Philips AZ250/12 CD Soundmachine. Sätt i en CD eller anslut en bärbar spelare via MP3 Link. Den levereras med en bärväska i mjukt tyg. Lyssna också på musik säkert med gränser för högsta volym

Njut av musiken från olika källor

- Spela CD, CD-R och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Lättanvänd

- Väska i mjukt, flexibelt tyg för enkel transport
- Gräns för maxvolym för säkert lyssnande
- Lås för CD-lucka för oavbruten musikinspelning när du är på väg
- Liten och lätt

PHILIPS

Funktioner

Spela CD, CD-R och CD-RW



Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Väska i mjukt, flexibelt tyg



Bär med dig din CD Soundmachine var som helst – i sin egen väska. Väskan är tillverkad i ett mjukt

smidigt tyg med kuddar som skyddar din Soundmachine från stötar medan handtagen gör den enkel att bära. Med väl designade öppningar framför högtalaren och viktiga kontrollknappar kan du njuta av musiken medan din Soundmachine ligger kvar i väskan. Väskan döljer också de knappar som inte används så ofta – som den som låser CD-luckan. Om du vill ta ut spelaren ur väskan öppnar du den enkelt med en dragkedja.

Gräns för maxvolym



Att utsättas för högt ljud under lång tid kan ge bestående hörselskador. För att du och dina vänner ska lyssna på säker volym har din Philips CD Soundmachine utrustats med en förinställd maxvolym. Även om ditt barn har hörlurar på och du inte kan höra vad han/hon lyssnar på är du alltid säker på att ljudet inte är för högt. Philips levererar produkter med dig i åtanke – för att du ska känna dig trygg.

Lås för CD-lucka



Philips CD Soundmachine är konstruerad för att ställas horisontellt eller vertikalt och fungerar perfekt i båda positionerna. För att vara säker på att inte CD-luckan öppnar sig av misstag är luckan konstruerad att bara öppna sig om man trycker på en knapp. Ett lås till CD-luckan finns också vilket gör att dörren inte öppnas om man trycker på en knapp oavsiktligt. Detta låsreglage sitter på ovensidan av Soundmachine, utom räckhåll för små klåfingriga händer och är dold när spelaren ligger i väskan. På Philips har vi tänkt på varenda liten detalj.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning

Bekvämlighet

- typ av laddare: front

Ljud

- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 1

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Batterityp: AA
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Produktmått (B x D x H): 204 x 213 x 130 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 247 x 321 x 153 mm
- Produktvikt: 1,1 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,7 kg



Publiceringsdatum
2013-12-10

Version: 1.3.5

12 NC: 8670 000 85581
EAN: 08 71258 16283 83

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com