



Philips  
Stick de limpieza para  
suelas de plancha

Adecuado para todas las planchas



GC012/00

## Elimina las manchas de la suela de la plancha

### Garantiza un deslizamiento óptimo

El stick limpiador para suelas de plancha de Philips elimina las manchas de la suela de la plancha, para que esté impecable y logre un deslizamiento óptimo. Solo tienes que aplicarlo sobre la suela caliente y límpialo con un paño.

#### **Mantén la plancha con un rendimiento óptimo**

- Elimina las manchas provocadas por tejidos quemados o impurezas
- Garantiza una calidad de deslizamiento óptima
- Adecuado para todo tipo de suelas

#### **Fácil de usar**

- Elimina las manchas de la suela al instante

**PHILIPS**

Stick de limpieza para suelas de plancha  
Adecuado para todas las planchas

## Especificaciones

### Tamaño y peso

- Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 21,5 x 15 x 12,5 cm

- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 19,4 x 12 x 2,1 cm
- Peso total con el embalaje: 0,146 kg

GC012/00

## Destacados

### Limpieza profunda de las manchas

Elimina las manchas provocadas por tejidos quemados o impurezas para mantener un rendimiento óptimo de la plancha

### Calidad de deslizamiento superior

Garantiza una calidad de deslizamiento óptima para un planchado cómodo y rápido

### Adecuado para todas las suelas



Apta para todo tipo de suelas de planchas de Philips y otras marcas

### Fácil de usar

El stick de limpieza es muy fácil de usar. Solo tienes que aplicarlo sobre la suela caliente y limpiarla con un paño



Fecha de emisión  
2018-03-23

Versión: 10.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)