MARS GAMING

GAMERS · UNIVERSE

# ML-LCDPRO360

EN User manual // ES Manual de usuario // PT Manual do usuário // FR Manual de l'Utilisateur // IT Manual d'uso // DE Benutzerhandbuch // PL Instrukcja obsługi // NL Gebruikershandbuch // عربي دليل المستخدم




## 1 INTEL/AMD




## 2 INTEL/AMD




## 3 INTEL 1851/1700/1366/1200/115x




## 3 INTEL 1851/1700/1366/1200/115x




## 4 INTEL 2066/2011/2011-3




## 5 AM5/4M4




**PUMP CONNECTION**
Conexión bomba // Ligação da bomba // Collegamento pompa // Raccordement de la pompe // Pumpenanschluss // Podłączenie pompy // Pompaansluiting // توصيل المضخة




**CONNECTION**
Conexión // Ligação // collegamento // connexion // Lötverbindung // podłączenie // aansluiting // توصيل بلوريدا

**CONNECTION**
Conexión // Ligação // collegamento // connexion // Lötverbindung // podłączenie // aansluiting // توصيل بلوريدا

**Installation options**
Opciones de instalación / Opções de instalação / Options d'installation / Opzioni di installazione / Installationsmöglichkeiten / Opcje instalacji / Installatieopties




EN

**Mainboard connection**
1. Connect the pump cable to the 4-USB port on the motherboard.
2. Connect the ARGB cable to the motherboard software fans menu management.
3. Install the software.
4. Open the software, enter "Settings" and enable "Automatic" so that the software starts when the computer is turned on. Note: Only motherboards with software compatibility are compatible with ARGB connection.

**Lighting**
ML-LCDPRO360 ARGB Lighting Mode
1. Switch: Lighting Mode
2. Lighting Mode: Select the lighting mode.

**Safety Recommendations and Reminders**
- Before installing the equipment, turn off all the equipment while installing the computer.
- Unplug the computer power cable before installation.
- Protect your hands and fingers when handling and installing components.
- Please read the instructions carefully before using the product.

**Cleaning**
Clean the fan regularly to avoid dust affecting the heat sink. Please power off and unplug the power cable before cleaning. Please use a soft cloth to wipe the fan blades.

**Installation**
- Tighten the screws of the anchors until tight, do not apply excessive force.
- It is advisable for the equipment to have two fans for installation, so as to ensure the equipment to keep the processor and the rest of the components at an optimal temperature.
- Please pay attention to the direction of the fan when installing, and do not bend the fingers of the component completely.
- Please pay attention to the installation of non-standard screws, such as screws of the wrong size, excessive screws, washers or any other hardware that is not included in the packaging, if you encounter any problems during the product, please do not hesitate to contact us.

**Troubleshooting**
- Excessive noise from pump or cooling circuit. The cooling circuit and pump can generate noise if the mounting screws are not tightened correctly. Please check that all screws are tight, that the processor surface and the base of the cooler, that the screws of the anchors and the anchors do not decrease, repeat the rotation and tubes with the orientation and allow shown in the drawings for the correct installation of the cooler. Note: Do not overtighten the screws. Recommended Figure 3 – Not Recommended
- High processor temperature: Check if the thermal paste is in good condition; if it is old, clean it and apply new thermal paste. Check that the cooler is correctly mounted on the processor, that the processor surface and the base of the cooler, that the screws of the anchors and the anchors do not decrease, repeat the rotation and tubes with the orientation and allow shown in the drawings for the correct installation of the cooler. Note: Do not overtighten the screws. Recommended Figure 3 – Not Recommended

For non spinning: Ensure nothing is blocking the fan blades, Check that the PWM connectors of the fan and the motherboard are properly connected, Check that the fan is not damaged, Check that the BIOS menu or fan monitoring program provided by the motherboard manufacturer.

- Excessive fan noise: The fan can generate noise if the speed is very high, adjust the fan speed to a lower level in the BIOS, or in the fan control software provided by the motherboard. If the fan has been exposed to dust for a long time, it may have accumulated dust.
- Software does not detect the display: Check that the cooling pump connector is connected to the CPU_FAN header on the motherboard and not to the SYS_FAN header. Connect the fan connector to SYS_FAN. Avoid software conflicts.

The lighting does not turn on: Check that the lighting works through the A mode (automatic ARGB lighting).

- ARGB controlling not working: Check that the lighting is connected through the B mode (ARGB LIGHTING CONTROL).
- Motherboard not recognized – Check that the ARGB connector of the cooler is connected to an ARGB 5-pin 5V connector of the ARGB motherboard. Download the ARGB control application from the motherboard manufacturer's website. Install the application.

**Warranty**
- Original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. - Damages caused by the device, any loss and technical malfunctions caused by the device or its mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit

mygaming.eu/es/terms

**Declaration of conformity**
You can consult the European Union declaration of conformity of the product at www.mars-gaming.com/conformity

**Disposal and Recycling**
At the end of the product's lifespan, it should not be disposed of with regular household waste. To ensure proper recycling, please take it to a designated collection point. Take the product to a collection point for electronic waste or contact your local waste authority.

**Contact**
If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: atc@aerotoplus.com / +34945124568

ES

**Fuente de alimentación**
Conecte el cable de la bomba al puerto 4-USB de la placa base.
Descargue el software de ML-LCDPRO en www.mygaming.eu
Instale el software.
Abra el software, vaya a "Configuración" y active "Automático" para que el software se inicie cuando se encienda el ordenador. Nota: Solo las placas base con software compatible son compatibles con la conexión ARGB.

**Iluminación**
Modo de iluminación ARGB ML-LCDPRO360
1. Interruptor: Modo de iluminación
2. Modo de iluminación: Seleccione el modo de iluminación.

**Recomendaciones y recordatorios de seguridad**
- Antes de instalar el equipo, apague todo el equipo mientras instala el ordenador.
- Desenchufe el cable de alimentación del ordenador antes de instalarlo.
- Proteja las manos y dedos al manipular e instalar componentes.
- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.

**Limpieza**
Limpie el ventilador con regularidad para evitar que el polvo afecte al disipador. Apague y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar. Utilice un paño suave para limpiar las aspas del ventilador.

**Recomendaciones y recordatorios de seguridad**
- Apriete los tornillos de los anclajes hasta el tope no aplique una fuerza excesiva.
- Es aconsejable que el equipo tenga dos ventiladores para instalarlos, así podrá asegurar que el procesador y el resto de componentes se mantengan a una temperatura óptima.
- Preste atención a la dirección del ventilador al instalarlo, y no doble completamente los dedos del componente.
- Preste atención a la instalación de tornillos no estándar, como tornillos de tamaño incorrecto, tornillos excesivos, arandelas o cualquier otro tipo de ferretería que no esté incluido en el embalaje, si encuentra algún problema durante el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

**Resolución de problemas**
- Ruido excesivo de la bomba o circuito refrigerante: El circuito refrigerante y la bomba pueden generar ruido si los tornillos de montaje no están correctamente apretados. Compruebe que todos los tornillos, la superficie del procesador y la base del refrigerador, que los tornillos de los anclajes y los anclajes no disminuyan, repita la rotación y los tubos con la orientación y permita que se muestren en los dibujos para la instalación correcta del refrigerador. Nota: No apriete demasiado los tornillos. Figura 3 recomendada – No recomendada
- Temperatura del procesador alta: Compruebe si la pasta térmica está en buen estado; si es antigua, límpiela y aplique pasta térmica nueva.

Asegúrese de que el refrigerador de la bomba se conecta y que no hay ningún objeto alrededor de las aspas del ventilador, que el conector PWM del ventilador y la placa base están conectados correctamente, que el ventilador no está dañado, que el programa de monitorización del ventilador proporcionado por el fabricante de la placa base.

- Ventilador demasiado ruidoso: El ventilador puede generar ruido si la velocidad es muy alta, ajuste las velocidades del ventilador en la BIOS o en el software de control del ventilador (SYNC) de la placa base. Si el ventilador ha estado expuesto al polvo durante mucho tiempo, es posible que haya acumulado suciedad.
- El software no detecta la pantalla: Compruebe que el conector de la bomba de refrigeración está conectado al conector CPU_FAN de la placa base y no al conector SYS_FAN. Conecte el ventilador al conector SYS_FAN. Evite conflictos de software.

La iluminación no se enciende: Compruebe que la iluminación de los ventiladores funciona mediante el modo A (iluminación ARGB automática).

- Control ARGB no funciona: Compruebe que la iluminación está conectada mediante el modo B (controlador de iluminación ARGB).
- Placa base no reconocida – Compruebe que el conector ARGB del ventilador está conectado a un conector ARGB 5 pines +5V de la placa base ARGB. Descargue la aplicación de control ARGB del sitio web del fabricante de la placa base. Instale la aplicación.

**Garantía**
- Se requerirá el recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. - Los daños causados por el dispositivo, cualquier pérdida y fallos técnicos causados por el dispositivo o sus fuerzas mecánicas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite

mygaming.eu/es/terms

**Cumplimiento**
Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.mars-gaming.com/conformity

**Eliminación y Reciclaje**
Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un punto de recogida designado.

**Contacto**
Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto con nosotros: atc@aerotoplus.com / +34945124568

PT

**Fonte de alimentação**
Ligue o cabo da bomba à porta 4-USB na motherboard.
Descarregue o software ML-LCDPRO em www.mygaming.eu
Instale o software.
Abra o software, aceda a "Definições" e ative "Automático" para que o software seja iniciado quando o computador for ligado. Nota: Apenas as placas-mãe com compatibilidade de software são compatíveis com a ligação ARGB.

**Luz**
Modo de iluminação ML-LCDPRO360 ARGB
1. Interruptor: Modo de iluminação
2. Modo de iluminação: Selecione o modo de iluminação.

**Recomendações e lembretes de segurança**
- Desligue todo o equipamento antes de instalar o computador.
- Desligue o cabo de alimentação do computador antes de instalar.
- Proteja as mãos e os dedos ao manusear e instalar componentes.
- Leia atentamente as instruções antes de utilizar o produto.

**Limpeza**
Limpe a ventoinha regularmente para evitar que o pó afete o dissipador. Desligue e desligue o cabo de alimentação antes de limpar. Utilize um pano macio para limpar as pás da ventoinha.

**Recomendações e lembretes de segurança**
- Aperte os parafusos das âncoras até ficarem apertados, não aplique força excessiva.
- É aconselhável que o equipamento tenha duas ventoinhas para instalação, de modo a garantir que o processador e os restantes componentes se mantêm a uma temperatura ideal.
- Preste atenção à direção da ventoinha ao instalar e não dobre completamente os dedos do componente.
- Preste atenção à instalação de parafusos não padrão, como parafusos de tamanho errado, parafusos excessivos, anilhas ou qualquer outro hardware que não esteja incluído na embalagem, se encontrar algum problema durante o produto, não hesite em contactar-nos.

**Resolução de problemas**
- Ruído excessivo da bomba ou circuito de refrigeração: O circuito de refrigeração e a bomba podem gerar ruído se os parafusos de montagem não estiverem apertados corretamente. Verifique se todos os parafusos, a superfície do processador e a base do refrigerador, se os parafusos das âncoras e as âncoras não diminuem, repita a rotação e os tubos com a orientação e permita que sejam mostrados nos desenhos para a instalação correta do refrigerador. Nota: Não aperte demasiado os parafusos. Figura 3 recomendada – Não recomendada
- Temperatura do processador elevada: Verifique se a pasta térmica está em bom estado; se for antiga, limpe e aplique pasta térmica nova.

Certifique-se de que o refrigerador da bomba está ligado e que não há nenhum objeto à volta das pás da ventoinha, que o conector PWM da ventoinha e da placa-mãe estão corretamente ligados, que a ventoinha não está danificada, que o programa de monitorização da ventoinha fornecido pelo fabricante da placa-mãe.

- Ventoinha demasiado ruidosa: A ventoinha pode gerar ruído se a velocidade for muito elevada, ajuste as velocidades da ventoinha na BIOS ou no software de controlo da ventoinha (SYNC) da placa-mãe. Se a ventoinha tiver estado exposta ao pó durante muito tempo, pode ter acumulado sujidade.
- O software não deteta o ecrã: Verifique se o conetor da bomba de refrigeração está ligado ao conetor CPU_FAN da placa-mãe e não ao conetor SYS_FAN. Ligue o conetor da ventoinha ao conetor SYS_FAN. Evite conflitos de software.

A luz não acende: Verifique se a luz das ventoinhas funciona através do modo A (iluminação ARGB automática).

- Controlo ARGB não funciona: Verifique se a luz está ligada através do modo B (controlador de iluminação ARGB).
- Placa-mãe não reconhecida – Verifique se o conetor ARGB do produto está ligado a um conetor ARGB de 5 pinos +5V da placa-mãe ARGB. Descarregue a aplicação de controlo ARGB do sítio Web do fabricante da placa-mãe. Instale a aplicação.

**Garantia**
- Será necessário o recibo de compra original para utilizar o serviço de garantia. Mantenha-o num local seguro. - Os danos causados pelo dispositivo, qualquer perda e falhas técnicas causadas pelo dispositivo ou pelas suas forças mecânicas anularão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite a mygaming.eu/es/terms

**Conformidade**
Pode consultar a declaração de conformidade da União Europeia para o produto em www.mars-gaming.com/conformity

**Eliminação e Reciclagem**
Para mais informações www.marsgaming.eu

**Eliminação e Reciclagem**
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para garantir uma reciclagem adequada, leve-o a um ponto de recolha designado. Leve o produto a um ponto de recolha de resíduos eletrónicos ou contacte o seu serviço de resíduos local.

**Contacto**
Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: atc@aerotoplus.com / +34945124568

FR

**Source de alimentation**
Connectez le câble de la pompe au port 7-USB de la carte mère
Téléchargez le logiciel ML-LCDPRO sur www.mygaming.eu
Installez le logiciel.
Ouvrez le logiciel, accédez aux « Paramètres » et activez « Démarrage automatique » pour que le logiciel démarre au démarrage de l'ordinateur. Le logiciel doit être exécuté en arrière-plan pour que l'éclairage ARGB fonctionne correctement. Remarque : Seules les cartes mères compatibles avec le logiciel sont compatibles avec la connexion ARGB.

**Éclairage**
Mode d'éclairage ARGB ML-LCDPRO360
1. Interrupteur : Mode d'éclairage
2. Mode d'éclairage : Sélectionnez le mode d'éclairage.

**Recommandations et rappels de sécurité**
- Éteignez tout l'équipement avant de procéder à l'installation de l'ordinateur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur avant l'installation.
- Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des composants.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.

**Nettoyage**
Nettoyez régulièrement le ventilateur pour éviter que la poussière n'affecte le dissipateur thermique. Éteignez et débranchez le câble d'alimentation avant le nettoyage. Utilisez un chiffon doux pour essuyer les pales du ventilateur.

**Recommandations et rappels de sécurité**
- Serrez les vis des ancrages jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, n'appliquez pas de force excessive.
- Il est conseillé que l'équipement dispose de deux ventilateurs pour l'installation, afin de garantir que le processeur et les autres composants fonctionnent à une température optimale.
- Faites attention au sens du ventilateur lors de l'installation et ne pliez pas complètement les doigts du composant.
- Faites attention à l'installation de vis non standard, telles que des vis de mauvaise taille, des vis excessives, des rondelles ou tout autre matériel non inclus dans l'emballage, si vous rencontrez des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter.

**Résolution des problèmes**
- Bruit excessif de la pompe ou du circuit réfrigérant : Le circuit réfrigérant et la pompe peuvent générer du bruit si les vis de montage ne sont pas correctement serrées. Vérifiez que toutes les vis, la surface du processeur et la base du refroidisseur, que les vis des ancrages et les ancrages ne diminuent pas, répétez la rotation et les tubes avec l'orientation et laissez apparaître les dessins pour une installation correcte du refroidisseur. Remarque : Ne serrez pas trop les vis. Figure 3 recommandée – Non recommandée
- Température élevée du processeur : Vérifiez si la pâte thermique est en bon état, si elle est ancienne, nettoyez-la et appliquez de la nouvelle pâte thermique.

Assurez-vous que le refroidisseur de la pompe est connecté et qu'aucun objet ne se trouve autour des pales du ventilateur, que le connecteur PWM du ventilateur et de la carte mère sont correctement connectés, que le ventilateur n'est pas endommagé, que le programme de surveillance du ventilateur fourni par le fabricant de la carte mère est installé.

- Ventilateur trop bruyant : Le ventilateur peut générer du bruit si sa vitesse est trop élevée, ajustez les vitesses du ventilateur dans le BIOS ou dans le logiciel de contrôle du ventilateur (SYNC) de la carte mère. Si le ventilateur a été exposé à la poussière pendant une longue période, il peut avoir accumulé de la saleté.
- Le logiciel ne détecte pas l'écran : Vérifiez que le connecteur de la pompe de refroidissement est connecté au connecteur CPU_FAN de la carte mère et non au connecteur SYS_FAN. Connectez le ventilateur au connecteur SYS_FAN. Évitez les conflits de logiciels.

L'éclairage ne s'allume pas : Vérifiez que l'éclairage des ventilateurs fonctionne en utilisant le mode A (éclairage ARGB automatique).

- Le contrôle ARGB ne fonctionne pas : Vérifiez que l'éclairage est connecté au mode B (contrôleur d'éclairage ARGB).
- Carte mère non reconnue – Vérifiez que le connecteur ARGB du produit est connecté à un connecteur ARGB 5 broches +5V de la carte mère ARGB. Téléchargez l'application de contrôle ARGB depuis le site Web du fabricant de la carte mère. Installez l'application.

**Garantie**
- Le reçu d'achat original sera nécessaire pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. - Les dommages causés par l'appareil, toute perte et les dysfonctionnements techniques causés par l'appareil ou ses forces mécaniques annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, rendez-vous sur

mygaming.eu/es/terms

**Conformité**
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.mars-gaming.com/conformity

**Élimination et recyclage**
À la fin de la durée de vie du produit, celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour garantir un recyclage approprié, veuillez l'apporter à un point de collecte désigné. Apportez le produit à un centre de collecte de déchets électroniques ou contactez votre service local de gestion des déchets.

**Contact**
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : atc@aerotoplus.com / +34945124568

IT

**Schema di alimentazione**
1. Collegare il cavo della pompa alla porta 7-USB della scheda madre
2. Scaricare il software ML-LCDPRO da www.mygaming.eu
3. Installare il software.
4. Aprire il software, accedere a "Impostazioni" e attivare "Avvio automatico" in modo che il software si avvii all'accensione del computer. Nota: il software deve essere eseguito in background per il funzionamento corretto dell'illuminazione ARGB. Solo le schede madri compatibili con il software sono compatibili con la connessione ARGB.

**Illuminazione**
ML-LCDPRO360 Modalità di illuminazione ARGB
1. Modalità di illuminazione: Selezionare la modalità di illuminazione.

**Raccomandazioni e promemoria sulla sicurezza**
- Prima di installare il computer, spegnere tutte le apparecchiature.
- Scollegare il cavo di alimentazione del computer prima dell'installazione.
- Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

**Pulizia**
Pulire regolarmente la ventola per evitare che la polvere influisca sul dissipatore di calore. Spegnere e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia. Utilizzare un panno morbido per pulire le pale della ventola.

**Raccomandazioni e promemoria sulla sicurezza**
- Stringere delicatamente le viti degli ancoraggi, non applicare una forza eccessiva.
- Si consiglia di installare due ventole per garantire che il processore e gli altri componenti funzionino a una temperatura ottimale.
- Conservare il computer in un ambiente pulito e asciutto, polvere e umidità possono limitare la durata




del componente nel tempo.
- Non maltrattare il cablaggio né arrotolare eccessivi non reduce nella ventilazione.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati o malfunzionanti. Se ha bisogno di aiuto per l'installazione, non esiti a contattare il nostro supporto tecnico.

**Risoluzione del problema**
- Rumore eccessivo proveniente dalla pompa o dal circuito refrigerante: il circuito refrigerante e la pompa possono generare rumore se le viti di montaggio non sono serrate correttamente. Assicurarsi che tutte le viti, la superficie del processore e la base del dissipatore siano ben serrate, che le viti degli ancoraggi e gli ancoraggi non si allentino, ripetere la rotazione e i tubi con l'orientamento mostrato nelle figure per l'installazione corretta del dissipatore. Nota: non serrare eccessivamente le viti. Figura 3 consigliata – Figura 3 sconsigliata
- Temperatura del processore elevata: verificare che la pasta termica sia in buone condizioni; se è vecchia, pulirla e applicare della pasta termica nuova.

Verificare che l'installazione degli ancoraggi sia corretta e che non vi sia ingresso tra la superficie del processore e la base del dissipatore, che le viti degli ancoraggi e gli ancoraggi non si allentino, ripetere la rotazione e i tubi con l'orientamento mostrato nelle figure per l'installazione corretta del dissipatore. Nota: non serrare eccessivamente le viti. Figura 3 consigliata – Figura 3 sconsigliata

- Ventola non in funzione: Assicurarsi che nulla ostacoli le pale della ventola, verificare che i connettori PWM della ventola siano collegati come mostrato nella scheda madre, assicurarsi che la ventola non sia danneggiata, verificare che il BIOS della scheda madre o il programma di monitoraggio della ventola fornito dal produttore della scheda madre.
- Ventola troppo rumorosa: la ventola può generare rumore se la velocità è troppo elevata, regolare la velocità della ventola nel BIOS o nel software di controllo della ventola della scheda madre. Se la ventola è stata esposta alla polvere per molto tempo, potrebbe aver accumulato sporcizia.
- Il software non rileva il display: verificare che il connettore della pompa di raffreddamento sia collegato al connettore CPU_FAN della scheda madre e non al connettore SYS_FAN. Collegare il connettore della ventola al connettore SYS_FAN. Evitare conflitti software.

L'illuminazione non si accende: verificare che l'illuminazione delle ventole funzioni utilizzando la modalità A (illuminazione ARGB automatica).

- Il controllo ARGB non funziona: verificare che l'illuminazione sia collegata in modalità B (controller di illuminazione ARGB).
- Scheda madre non riconosciuta – verificare che il connettore ARGB del prodotto sia collegato a un connettore ARGB a 5 pin +5 V della scheda madre ARGB. Scaricare l'applicazione di controllo ARGB dal sito Web del produttore della scheda madre. Installare l'applicazione.

**Garanzia**
- Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Conservarla in un luogo sicuro. - I danni causati dal dispositivo, qualsiasi perdita e malfunzionamento tecnico causati dal dispositivo o dalle sue forze meccaniche annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, vai su mygaming.eu/es/terms

**Conformità**
Puoi consultare la dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto su www.mars-gaming.com/conformity

**Smaltimento e riciclaggio**
Alla fine della vita del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto a un punto di raccolta designato.

**Contatto**
Vorrei mia chiarire proprio sopra per beneficiare del servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. - I danni causati dal dispositivo, qualsiasi perdita e guasti tecnici causati dal dispositivo o dalle sue forze meccaniche annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, vai su

mygaming.eu/es/terms

**Conformità**
Puoi consultare la dichiarazione di conformità dell'Unione europea del prodotto su www.mars-gaming.com/conformity

**Smaltimento e riciclaggio**
Alla fine della vita del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto a un punto di raccolta designato.

**Contatto**
Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: atc@aerotoplus.com / +34945124568

DE

**Stromversorgungsbuchsen**
1. Verbinden Sie das Pumpenkabel an den 7-USB-Anschluss auf dem Motherboard an.
2. Laden Sie die ML-LCDPRO-Software von www.mygaming.eu herunterladen.
3. Installieren Sie die Software.
4. Öffnen Sie die Software, gehen Sie zu „Einstellungen" und aktivieren Sie „Automatisch", damit die Software beim Einschalten des Computers gestartet wird. Hinweis: Nur Motherboards mit Softwarekompatibilität sind mit der ARGB-Verbindung kompatibel.

**Licht**
ML-LCDPRO360 ARGB-Beleuchtungsmodus
1. Schalter: Beleuchtungsmodus
2. Beleuchtungsmodus: Wählen Sie den Beleuchtungsmodus.

**Sicherheitsempfehlungen und Erinnerungen**
- Vor der Installation des Computers alle Geräte ausschalten.
- Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel des Computers aus der Steckdose.
- Schützen Sie Hände und Finger bei der Handhabung und Installation von Komponenten.
- Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

**Reinigung**
Reinigen Sie den Lüfter regelmäßig, um zu verhindern, dass Staub den Kühlkörper beeinträchtigt. Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Lüfterflügel ein weiches Tuch.

**Sicherheitsempfehlungen und Erinnerungen**
- Ziehen Sie die Ankerschrauben vorsichtig bis zum Anschlag an, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Es empfiehlt sich, dass das Gerät für die Installation über zwei Lüfter verfügt, um sicherzustellen, dass der Prozessor und die restlichen Komponenten bei einer optimalen Temperatur gehalten werden.
- Achten Sie bei der Installation auf die Richtung des Lüfters und biegen Sie die Finger des Bauteils nicht vollständig.
- Achten Sie bei der Installation auf Nicht-Standard-Schrauben, wie z. B. Schrauben mit falscher Größe, zu viele Schrauben, Unterlegscheiben oder andere Hardware, die nicht in der Verpackung enthalten ist. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Produkt gerne an uns.

**Problembehebung**
- Übermäßiges Geräusch von der Pumpe oder dem Kühlmittelkreislauf: Der Kühlmittelkreislauf und die Pumpe können Geräusche erzeugen, wenn die Befestigungsschrauben nicht richtig angezogen sind. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben, die Oberfläche des Prozessors und die Basis des Kühlers, die Schrauben der Anker und die Anker nicht verringern, wiederholen Sie die Drehung und die Schläuche mit der Ausrichtung und lassen Sie sich in den Abbildungen für die korrekte Installation des Kühlers anzeigen. Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Empfohlene Abbildung 3 – Nicht empfohlen
- Hohe Prozessortemperatur: Überprüfen Sie, ob die Wärmeleitpaste in gutem Zustand ist, wenn sie alt ist, reinigen Sie sie und tragen Sie neue Wärmeleitpaste auf.

Überprüfen Sie, ob die Kühler korrekt installiert sind und ob kein Fremdkörper die Oberfläche des Prozessors und die Basis des Kühlers, die Schrauben der Anker und die Anker nicht verringern, wiederholen Sie die Drehung und die Schläuche mit der Ausrichtung und lassen Sie sich in den Abbildungen für die korrekte Installation des Kühlers anzeigen. Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Empfohlene Abbildung 3 – Nicht empfohlen

Für Geräte, die sich nicht drehen: Stellen Sie sicher, dass nichts die Lüfterflügel blockiert, Überprüfen Sie, ob die PWM-Anschlüsse des Lüfters und des Motherboards ordnungsgemäß angeschlossen sind, Überprüfen Sie, ob der Lüfter nicht beschädigt ist, Überprüfen Sie das BIOS-Menü oder das Lüfterüberwachungsprogramm, das vom Motherboard-Hersteller bereitgestellt wird.

- Übermäßiges Lüftergeräusch: Der Lüfter kann Geräusche erzeugen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, Passen Sie die Lüftergeschwindigkeit im BIOS oder in der Lüftersteuerungssoftware an, die vom Motherboard-Hersteller bereitgestellt wird. Wenn der Lüfter lange Zeit Staub ausgesetzt war, hat er möglicherweise Staub angesammelt.
- Software erkennt die Anzeige nicht: Überprüfen Sie, ob der Kühlpumpenanschluss mit dem CPU_FAN-Anschluss auf dem Motherboard verbunden ist und nicht mit dem SYS_FAN-Anschluss. Verbinden Sie den Lüfteranschluss mit SYS_FAN. Vermeiden Sie Softwarekonflikte.

Das Licht geht nicht an: Überprüfen Sie, ob die Lüfterbeleuchtung über den A-Modus (ARGB-Beleuchtung) funktioniert.

- ARGB-Steuerung funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung über den B-Modus (ARGB-Beleuchtungssteuerung) angeschlossen ist.
- Motherboard nicht erkannt – Überprüfen Sie, ob der ARGB-Anschluss des Produkts mit einem 5-poligen ARGB-Anschluss +5V des ARGB-Motherboards verbunden ist. Laden Sie die ARGB-Steuerungsanwendung von der Website des Motherboard-Herstellers herunter. Installieren Sie die Anwendung.

**Garantie**
- Für die Nutzung des Garantieservices ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. - Schäden, die durch das Gerät verursacht werden, jeglicher Verlust und technische Störungen, die durch das Gerät oder seine mechanischen Kräfte verursacht werden, führen zum Erlöschen Ihrer Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie

mygaming.eu/es/terms

**Konformität**
Die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt können Sie unter www.mars-gaming.com/conformity einsehen

**Entsorgung und Recycling**
Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es nicht mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Um ein ordnungsgemäßes Recycling zu gewährleisten, bringen Sie es zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle für Elektroschrott oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsbehörde.

**Kontakt**
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: atc@aerotoplus.com / +34945124568

PL

**Złącza zasilania**
1. Podłącz kabel pompy do portu 7-USB na płycie głównej.
2. Pobierz oprogramowanie ML-LCDPRO ze strony www.mygaming.eu
3. Zainstaluj program.
4. Otwórz oprogramowanie, przejdź do „Ustawień" i włącz „Automatyczne", aby oprogramowanie uruchamiało się po włączeniu komputera. Uwaga: Tylko płyty główne z kompatybilnością oprogramowania są kompatybilne z połączeniem ARGB.

**Oświetlenie**
Tryb oświetlenia ARGB ML-LCDPRO360
1. Przełącznik: tryb oświetlenia ARGB
2. Tryb oświetlenia: wybierz oświetlenie

**Zalecenia i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa**
- Przed instalacją komputera wyłącz wszystkie urządzenia.
- Odłącz kabel zasilający komputera przed instalacją.
- Podczas obsługi i instalacji komponentów chroń dłonie i palce.
- Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj instrukcję.

**Czyszczenie**
Regularnie czyść wentylator, aby kurz nie wpływał na radiator. Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający. Do czyszczenia łopatek wentylatora używaj miękkiej ściereczki.

**Zalecenia i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa**
- Dokręcaj śruby kotwiące do oporu, nie używaj nadmiernej siły.
- Zaleca się, aby komputer był wyposażony w wentylatory wymuszające do komputera świeże powietrze, aby procesor i inne podzespoły pracowały w optymalnej temperaturze.
- Podczas montażu wentylatora zwróć uwagę na jego kierunek i nie zginaj palców całkowicie.
- Nie montuj śrubokrętem ani nie instaluj wkrętarką, które nie są częścią zestawu, takich jak śruby o złej średnicy, zbyt wiele śrub, podkładek lub innych elementów, które nie są dołączone do zestawu. W razie problemów z produktem skontaktuj się z nami.

**Rozwiązywanie problemów**
- Nadmierny hałas pompy lub obiegu chłodzenia: Obieg chłodzenia i pompa mogą generować hałas, jeśli śruby montażowe nie są dokręcone prawidłowo. Upewnij się, że wszystkie śruby, powierzchnia procesora i obudowa, a także mocowania i śruby nie zmniejszają się, powtórz obrót i rurki z orientacją i zezwalaj na wyświetlanie na rysunkach w celu prawidłowego montażu chłodnicy. Uwaga: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Zalecany rysunek 3 – Nie zalecany
- Wysoka temperatura procesora: Sprawdź czy pasta termoprzewodząca jest w dobrym stanie, jeśli jest stara, wyczyść ją i nałóż nową pastę termoprzewodzącą.

Sprawdź czy system chłodzenia zamontowany czy pompa prawidłowo przymocowana a obudowa, czy nasze są dokręcone, czy mocowania i śruby nie zmniejszają się, powtórz obrót i rurki z orientacją i zezwalaj na wyświetlanie na rysunkach w celu prawidłowego montażu chłodnicy. Uwaga: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Zalecany rysunek 3 – Nie zalecany

Nie obraca się: Upewnij się, że nic nie blokuje łopatek wentylatora, Sprawdź, czy złącza PWM wentylatora są podłączone zgodnie ze schematem połączeń, Sprawdź płytkę

wentylatora (PWM), czy pomoc BIOS lub programu monitorując