



EN Quick Start Guide
 ES Guía de configuración rápida
 DE Kurzanleitung
 FR Guide de démarrage rapide

PHILIPS

POWER
 RESET IR MINI HDMI MICRO SD USB

Quick start guide

EN Connector 1: For data transferring
 Connector 2: For charging
 ES Conector 1: para transferir datos
 Conector 2: para cargar
 DE Stecker 1: Zur Datenübertragung
 Stecker 2: Zum Aufladen
 FR Connecteur 1 : pour le transfert de données
 Connecteur 2 : pour la charge

EN Tip: insert both connectors for quick charging
 ES Consejo: inserte ambos conectores para cargar rápidamente
 DE Tipp: Schließen Sie beide Stecker für ein schnelles Aufladen an.
 FR Astuce: insérez les deux connecteurs pour charger rapidement

EN Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock.
 ES Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo. Púlselo para bloquear/desbloquear el dispositivo.
 DE Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten. Drücken, um das Gerät zu sperren/entsperren.
 FR Maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre. Appuyez sur le bouton pour verrouiller/déverrouiller.



EN Tap to go to the Home screen.
 ES Tóquelo para ir a la pantalla de inicio.
 DE Antippen, um zum Startbildschirm zu wechseln.
 FR Appuyez sur cette icône pour accéder à l'écran d'accueil.

EN Tap to adjust the volume.
 ES Tóquelo para ajustar el volumen.
 DE Antippen, um die Lautstärke einzustellen.
 FR Appuyez sur cette icône pour régler le volume.

EN Tap to go to the previous screen.
 ES Tóquelo para ir a la pantalla anterior.
 DE Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zu wechseln.
 FR Appuyez sur cette icône pour accéder à l'écran précédent.

EN Swipe your finger up/down to browse through media files.
 ES Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los archivos multimedia.
 DE Führen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um die Mediendateien zu durchsuchen.
 FR Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les fichiers multimédias.

EN Tap and then tap a video to play.
 ES Toque y a continuación, toque un video para reproducirlo.
 DE Tippen Sie auf und tippen Sie dann zur Wiedergabe auf ein Video.
 FR Appuyez sur puis sur une vidéo pour lancer la lecture.

EN Tap and then tap a song to play.
 ES Toque y a continuación, toque una canción para reproducirla.
 DE Tippen Sie auf und tippen Sie dann zur Wiedergabe auf einen Titel.
 FR Appuyez sur puis sur une chanson pour lancer la lecture.

Specifications are subject to change without notice
 © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 All rights reserved.
 PV7005_12_UM_V1.1



EN Tap and then tap a photo to play.
 Tap to start a slideshow.
 ES Toque y a continuación, toque una foto para reproducirla.
 Toque para iniciar una secuencia de diapositivas.
 DE Tippen Sie auf und tippen Sie dann zur Wiedergabe auf ein Foto.
 Tippen Sie auf um eine Diashow zu starten.
 FR Appuyez sur puis sur une photo pour lancer la lecture.
 Appuyez sur pour lancer un diaporama.

EN Tap and then tap a book to read.
 ES Toque y a continuación, toque un libro para leerlo.
 DE Tippen Sie auf und tippen Sie dann zum Lesen auf ein Buch.
 FR Appuyez sur puis sur un livre pour le lire.

EN Tap to change pages.
 ES Toque para cambiar de página.
 DE Tippen Sie auf um zu blättern.
 FR Appuyez sur pour changer de page.

EN Tap to rotate the screen by 90 degrees.
 ES Toque para girar la pantalla 90 grados.
 DE Tippen Sie auf um den Bildschirm um 90 Grad zu drehen.
 FR Appuyez sur pour faire pivoter l'écran de 90°.

1

2

www.philips.com/support

EN 1 Download user manual from the device
 ① Connect the device to your computer.
 ② Tap on the touch screen of the device.
 ③ Go to "My computer" -> "Philips PV7005".
 ④ Open "PV7005_12_UM_V1.0".
 2 Download user manual from website
 Visit www.philips.com/support to download the user manual.

ES 1 Descarga del manual de usuario desde el dispositivo
 ① Conectar el dispositivo al ordenador.
 ② Toque en la pantalla táctil del dispositivo.
 ③ Vaya a "Mi PC" -> "Philips PV7005".
 ④ Abra "PV7005_12_UM_V1.0.PDF".
 2 Descarga del manual de usuario desde el sitio Web.
 Visite www.philips.com/support para descargar el manual de usuario.

DE 1 Herunterladen des Benutzerhandbuchs vom Gerät
 ① Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
 ② Tippen Sie auf dem Touchscreen des Geräts auf .
 ③ Gehen Sie zu "My computer" -> "Philips PV7005".
 ④ Öffnen Sie dann "PV7005_12_UM_V1.0".
 2 Herunterladen des Benutzerhandbuchs von der Website
 Besuchen Sie www.philips.com/support um das Benutzerhandbuch herunterzuladen.

FR 1 Télécharger le manuel d'utilisation depuis l'appareil
 ① Connectez l'appareil à votre ordinateur.
 ② Appuyez sur sur l'écran tactile de l'appareil.
 ③ Accédez à « Poste de travail » -> « Philips PV7005 ».

 ④ Ouvrez « PV7005_12_UM_V1.0 ».

 2 Télécharger le manuel d'utilisation depuis le site Web
 Consultez le site www.philips.com/support pour télécharger le manuel d'utilisation.

EN Notice:
 If your player is not working properly or the display freezes, you can reset it without losing data.
 To reset the player, push a ballpen or similar tool into the reset hole.

ES Aviso:
 Si el reproductor no funciona correctamente o la pantalla se bloquea, puede restablecerlo sin perder los datos.
 Para restablecer el reproductor, introduzca un bolígrafo u otro utensilio similar en el orificio de restablecimiento.

DE Hinweis:
 Wenn der Player nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.
 Um den Player zurückzusetzen, führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder einen ähnlichen Gegenstand in die Reset-Öffnung ein.

FR Remarque:
 Si votre lecteur ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données.
 Pour réinitialiser le lecteur, insérez un stylo à bille ou un outil similaire dans le trou de réinitialisation.

