Monitor Dell 27 QHD

SE2726D

Uproszczona instrukcja serwisowa

Model: SE2726D
Model - zgodność z przepisami: SE2726Dc
Styczeń 2026
Rev. A00

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.

PRZESTROGA: **PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i wskazuje, jak uniknąć problemu.**

OSTRZEŻENIE: **OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.**

Copyright © 2026 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe to znaki towarowe Dell Inc. lub jej firm zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa 4
- **Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora 4**
- **Po pracy wewnątrz monitora 4**

Widoki monitora SE2726D 5
- **Widok z przodu 5**
- **Widok od tyłu 6**
- **Widok z boku 6**
- **Widok z dołu 7**

Główne komponenty monitora SE2726D 8

Schemat podłączenia okablowania 10

Podłączenie monitora 12
- **Podłączenie kabla HDMI 12**
- **Podłączenie kabla DisplayPort (opcjonalny) 12**
- **Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington (opcjonalna) 13**
- **Prowadzenie kabli 13**

Demontaż i ponowny montaż 14
- **Zalecane narzędzia 14**
- **Lista śrub 14**
- **Podstawa 15**
  - Zdejmowanie podstawy 15
  - Instalacja podstawy 16
- **Pokrywa tylna 17**
  - Zdejmowanie pokrywy tylnej 17
  - Instalacja pokrywy tylnej 19
- **Płyta klawiatury i płyta LED 21**
  - Zdejmowanie płyty klawiatury i płyty LED 21
  - Instalacja płyty klawiatury i płyty LED 22
- **Metalowa osłona 23**
  - Zdejmowanie metalowej osłony 23
  - Instalacja metalowej osłony 25
- **Płyta systemowa i płyta zasilania 27**
  - Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania 27
  - Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania 29
- **Ramka środkowa 31**
  - Zdejmowanie ramki środkowej 31
  - Instalacja ramki środkowej 32

Rozwiązywanie problemów 33
- **Autotest 33**
- **Wbudowane testy diagnostyczne 34**
- **Typowe problemy 35**
- **Problemy charakterystyczne dla produktu 36**

Informacje dotyczące przepisów 37
- **Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów 37**
- **Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie 37**

Kontaktowanie się z firmą Dell 38

Historia zmian 39

Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

UWAGA: Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.

PRZESTROGA: Możliwy długotrwały efekt słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (w monitorach, który je obsługują), może spowodować uszkodzenie słuchu.

- Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności. Ekran jest delikatny i po upuszczeniu lub uderzeniu ostrym przedmiotem, można go uszkodzić.
- Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
- Monitor należy utrzymywać w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać negatywnie na ciekłe kryształy wyświetlacza.
- Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilającego. Patrz Podłączenie monitora.
- Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.
- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem sprzedawanego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji użytkownika w części dotyczącej montażu na ścianie.

W celu uzyskania informacje o instrukcjach bezpieczeństwa, należy sprawdzić dostarczony z monitorem dokument *Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI)*.

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz monitor.
3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.

PRZESTROGA: Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.

5. Jeśli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnątrz monitora


PRZESTROGA: Przypadkowe pozostawienie śrub wewnątrz monitora, może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Kroki

1. Załóż z powrotem wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne inne śruby.
2. Podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed rozpoczęciem pracy na monitorze.
3. Przed przystąpieniem na monitorze, włóż z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjęte części.
4. Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do ich gniazd elektrycznych.
5. Włącz monitor.

Widoki monitora SE2726D

Widok z przodu




Rysunek 1. **Widok monitora z przodu**

Tabela 1. **Komponenty i opisy.**

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem LED)	Stałe, białe światło oznacza, że monitor jest włączony i działa normalnie. Migające, białe światło oznacza, że monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii.

Widok od tyłu



Rysunek 2. Widok monitora od tyłu

Tabela 2. Komponenty i opisy.


Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Otwory montażowe VESA (100 mm x 100 mm) - za zamontowaną pokrywą VESA	Montaż monitora na ścianie z wykorzystaniem zestawu do montażu na ścianie, zgodnego z VESA. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część *Montaż na ścianie w standardzie VESA (opcjonalnie)* w *Instrukcji użytkownika* SE2726D.
2	Przycisk zwolnienia wspornika	Zwalnianie wspornika z monitora.
3	Joystick	Do sterowania z użyciem menu ekranowego (OSD). W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część *Obsługa monitora* w *Instrukcji użytkownika* SE2726D.
4	Przycisk zasilania	Do włączania lub wyłączania monitora.
5	Etykieta zgodności z przepisami (z kodem QR MyDell, numerem seryjnym i etykietą Service Tag)	Lista zgodności z przepisami. Tą etykietę należy sprawdzić, jeśli potrzebny jest kontakt z pomocą techniczną Dell. Service Tag, to unikatowy identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia technikom serwisu Dell identyfikację komponentów sprzętowych w monitorze i uzyskanie dostępu do informacji o gwarancji.
6	Prowadnica kabli	Używana do organizacji kabli, poprzez ich poprowadzenie przez prowadnicę.

Widok z boku



Rysunek 3. Widok monitora z boku

Widok z dołu




Rysunek 4. Widok z dołu

Tabela 3. Komponenty i opisy.

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Złącze zasilania	Do podłączenia kabla zasilającego (dostarczony z monitorem).
2	Gniazdo HDMI 2.1 (TMDS)	Podłączanie do komputera z użyciem kabla HDMI.
3	Gniazdo DisplayPort 1.4	Podłączanie do komputera kablem DisplayPort.
4	Gniazdo blokady (w oparciu o wykorzystanie gniazda zabezpieczenia Kensington)	Do zabezpieczenia monitora blokadą bezpieczeństwa (należy kupić oddzielnie), aby nie został zabrany przez niepowołaną osobę. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź część Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington (opcjonalna).

Główne komponenty monitora SE2726D




Rysunek 5. Główne komponenty SE2726D


Tabela 4. Główne komponenty SE2726D.

Nr	Opis
1	Płyta wspornika
2	Podstawa wspornika
3	Pokrywa tylna
4	Metalowa osłona
5	Płyta klawiatury
6	Płyta LED
7	Panel wyświetlacza
8	Ramka środkowa
9	Płyta zasilania
10	Płyta systemowa

Schemat podłączenia okablowania



Rysunek 6. **Schemat podłączenia okablowania**



Rysunek 7. **Schemat podłączenia okablowania**

Tabela 5. Schemat podłączenia okablowania.

Nr	Opis
1	Kabel płyty klawiatury
2	Kabel panela wyświetlacza
3	Kabel panela wyświetlacza
4	Kabel listwy świetlnej
5	Kabel płyty LED

Podłączenie monitora

⚠ **OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części wykonaj** Instrukcje bezpieczeństwa**.**

⚠ **OSTRZEŻENIE: Dla własnego bezpieczeństwa należy się upewnić, że uziemione gniazdo zasilania, do którego jest podłączany kabel zasilający, jest dostępne dla operatora i znajduje się jak najbliżej urządzenia. Aby odłączyć zasilanie urządzenia, należy odłączyć kabel zasilający od gniazda zasilania, mocno chwytając za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód.**

ⓘ **UWAGA:** Monitory Dell są zaprojektowane do optymalnej pracy z dostarczonymi w opakowaniu kablami Dell. Firma Dell nie gwarantuje jakości wideo i jakości działania, jeżeli używane są kable innej firmy niż Dell.

ⓘ **UWAGA:** Nie należy podłączać jednocześnie wszystkich kabli do komputera. Przed podłączeniem kabli do monitora zalecane jest ich przeprowadzenie przez prowadnicę do zarządzania kablami.


ⓘ **UWAGA:** Grafiki służą wyłącznie jako ilustracje. Wygląd komputera może być inny.

W celu podłączenia monitora do komputera:

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort od monitora do komputera.
3. Włącz monitor.
4. Wybierz właściwe źródło wejścia w menu OSD monitora i włącz komputer.


ⓘ **UWAGA:** Domyślne ustawienie SE2726D to DisplayPort 1.4. Karta graficzna DisplayPort 1.1 może nie wyświetlać obrazu prawidłowo. Sprawdź część Problemy charakterystyczne dla produktu – Brak obrazu podczas używania połączenia DP z komputerem PC w celu zmiany ustawienia domyślnego.

Podłączenie kabla HDMI



Rysunek 8. Podłączenie kabla HDMI

Podłączenie kabla DisplayPort (opcjonalny)




Rysunek 9. Podłączenie kabla DisplayPort

Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington (opcjonalna)

Gniazdo blokady zabezpieczenia znajduje się na spodzie monitora. Monitor należy przymocować do stołu używając blokady zabezpieczenia Kensington.

Więcej informacji dotyczących używania blokady Kensington (sprzedawanej oddzielnie), można znaleźć w dostarczonej z blokadą dokumentacji.



Rysunek 10. Używanie blokady Kensington

UWAGA: Obraz służy wyłącznie do zilustrowania. Wygląd blokady może być różny.

Prowadzenie kabli



Rysunek 11. Prowadzenie kabli

Podczas podłączania niezbędnych kabli, należy je poprowadzić przez gniazdo prowadzenia kabli. Więcej informacji można znaleźć w części Podłączenie monitora.

Jeśli kabel nie sięga do komputera, można go podłączyć bezpośrednio do komputera, bez prowadzenia go przez gniazdo na wsporniku monitora.

Demontaż i ponowny montaż

△ **PRZESTROGA: Informacje zawarte w tej części przeznaczone są dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom demontażu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem nie będą objęte gwarancją.**

Zalecane narzędzia

- Śrubokręt (krzyżakowy, sześciokątny)
- Plastikowe narzędzie do podważania

Lista śrub

ⓘ **UWAGA:** Podczas usuwania śrub z komponentu zaleca się zanotowanie rodzaju śrub i ich ilości, a następnie umieszczenie ich w pudełku do przechowywania śrub. Ma to na celu zapewnienie przywrócenia prawidłowej ilości śrub i prawidłowego typu śrub podczas wymiany elementu.

ⓘ **UWAGA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Podczas wymiany komponentu należy uważać, aby śruby nie pozostały przymocowane do takich powierzchni.

ⓘ **UWAGA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 6. Lista śrub.

Komponent	Typ śruby	Liczba	Obrazy śrub
Pokrywa tylna	P3x4	2	
Płyta klawiatury i płyta LED	Q3x4	4	
Metalowa osłona	M3x3,8	2	
Płyta systemowa i płyta zasilania	D3x6	6	
Płyta zasilania	M4x6	1	
Ramka środkowa	M3x3,8	13	

Podstawa


Zdejmowanie podstawy

Wymagania

Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 12. Zdejmowanie wspornika

Kroki

1. Umieść monitor na miękkiej tkaninie na krawędzi płaskiej powierzchni.
2. Użyj długiego śrubokręta do naciśnięcia przycisku zwalniania i odłącz zespół wspornika od monitora.
3. Chwyć podstawę wspornika, obróć ją w lewo do pozycji otwarcia i delikatnie pociągnij w górę.

Instalacja podstawy

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 13. Instalacja podstawy

Kroki

1. Delikatnie włóż wspornik do podstawy i obróć go w prawo, aż zaskoczy na swoje miejsce.
2. Dopasuj wspornik na płycie podstawy do rowków z tyłu monitora.
3. Wsuń zespół podstawy do momentu zablokowania na miejscu.

Następne kroki

Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Pokrywa tylna

Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmowanie wspornika.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 14. Zdejmowanie pokrywy tylnej



Rysunek 15. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Odkręć dwie śruby (P3x4), mocujące pokrywę tylną do zespołu obudowy.
2. Plastikowym narzędziem do podważania, podważ tylną pokrywę, zaczynając od dolnej krawędzi monitora.
3. Podnieś pokrywę tylną od prawej krawędzi i odłącz kabel płyty klawiatury od złącza na płycie systemowej.
4. Unieś i zdejmij pokrywę tylną z monitora.


Instalacja pokrywy tylnej

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 16. Instalacja pokrywy tylnej



Rysunek 17. Instalacja pokrywy tylnej

Kroki

1. Podłącz kabel płyty klawiatury do złącza na płycie systemowej.
2. Dopasuj otwory na śruby w tylnej pokrywie z otworami na śruby w monitorze i delikatnie dociśnij po bokach, aby zatrzasnąć tylną pokrywę na miejscu.

UWAGA: Przed dociśnięciem upewnij się, że otwory śrub na pokrywie tylnej są dopasowane do otworów obudowy.

3. Przykręć z powrotem dwie śruby (P3x4) w celu zamocowania tylnej pokrywy do zespołu obudowy.

Następne kroki

1. Zainstaluj wspornik.
2. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Płyta klawiatury i płyta LED


Zdejmowanie płyty klawiatury i płyty LED

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmowanie wspornika.
3. Zdejmowanie pokrywy tylnej.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury oraz płyty LED i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 18. Zdejmowanie płyty klawiatury i płyty LED

Kroki

1. Przykręć cztery śruby (Q3x4) mocujące płytę klawiatury i płytę LED do pokrywy tylnej.
2. Odłącz kabel płyty LED od złączy na płycie klawiatury i na płycie LED.


Instalacja płyty klawiatury i płyty LED

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury oraz płyty LED i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 19. Instalacja płyty klawiatury i płyty LED

Kroki

1. Podłącz kabel płyty LED do złączy na płycie LED i na płycie klawiatury.
2. Przykręć z powrotem cztery śruby (Q3x4) mocujące płytę klawiatury i płytę LED do pokrywy tylnej.

Następne kroki

1. Zainstaluj pokrywę tylną.
2. Zainstaluj wspornik.
3. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Metalowa osłona


Zdejmowanie metalowej osłony

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmowanie wspornika.
3. Zdejmowanie pokrywy tylnej.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 20. Zdejmowanie metalowej osłony



Rysunek 21. Zdejmowanie metalowej osłony

Kroki

1. Ściągnij folię aluminiową mocującą kabel listwy świetlnej i metalową osłonę do panela wyświetlacza.
2. Odkręć dwie śruby (M3x3,8), mocujące metalową osłonę do panela wyświetlacza.
3. Zdejmij taśmy, które mocują dwa kable panelu wyświetlacza oraz kabel listwy świetlnej do panelu wyświetlacza.
4. Odłącz dwa kable panela wyświetlacza i kabla listwy świetlnej od złączy na panelu wyświetlacza.


Instalacja metalowej osłony

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną reprezentację procedury instalacji.



Rysunek 22. Instalacja metalowej osłony



Rysunek 23. Instalacja metalowej osłony

Kroki

1. Podnieś częściowo metalową osłonę i podłącz dwa kable panela wyświetlacza i kabla listwy świetlnej do złączy na panelu wyświetlacza.
2. Przyklej taśmy, aby zabezpieczyć dwa kable panelu wyświetlacza oraz kabel listwy świetlnej do panelu wyświetlacza.
3. Dopasuj otwory na śruby w metalowej osłonie z otworami na śruby na panelu wyświetlacza.
4. Przykręć z powrotem dwie śruby (M3x3,8) w celu zamocowania metalowej osłony do panela wyświetlacza.
5. Przyklej folię aluminiową z kablem listwy świetlnej i metalową osłonę do panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Zainstaluj pokrywę tylną.
2. Zainstaluj wspornik.
3. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Płyta systemowa i płyta zasilania


Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmowanie wspornika.
3. Zdejmowanie pokrywy tylnej.
4. Zdejmowanie metalowej osłony.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej oraz płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 24. Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania



Rysunek 25. Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Kroki

1. Zdejmij arkusz mylarowy na płycie zasilania.
2. Odklej taśmy mocujące kabel listwy świetlnej oraz kabel panelu ekranu do metalowej osłony.
3. Odkręć sześć śrub (D3x6) i śrubę (M4x6), które mocują płytę systemową i płytę zasilania do metalowej osłony.
4. Odłącz kable od złączy na płycie głównej i płycie zasilania.


Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej oraz płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 26. Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania



Rysunek 27. Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Kroki

1. Podłącz kable do złączy na płycie systemowej i płycie zasilania.
2. Przykręć z powrotem sześć śrub (D3x6) i śrubę (M4x6) w celu przymocowania płyty systemowej i płyty zasilania do metalowej osłony.
3. Przylep taśmy, aby przymocować kabel listwy świetlnej oraz kabel panelu ekranu do metalowej osłony.
4. Umieść arkusz mylarowy na płycie zasilania.

Następne kroki

1. Zainstaluj metalową osłonę.
2. Zainstaluj pokrywę tylną.
3. Zainstaluj wspornik.
4. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Ramka środkowa

Zdejmowanie ramki środkowej

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmowanie wspornika.
3. Zdejmowanie pokrywy tylnej.
4. Zdejmowanie metalowej osłony.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 28. Zdejmowanie ramki środkowej

Kroki

1. Odkręć trzynaście śrub (M3x3,8), które mocują środkową ramkę do panela wyświetlacza.
2. Podnieś i zdejmij środkową ramkę z panela wyświetlacza.

Instalacja ramki środkowej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 29. Instalacja ramki środkowej

Kroki

1. Dopasuj środkową ramkę i panel wyświetlacza.
2. Przykręć ponownie trzynaście śrub (M3x3,8), aby przymocować środkową ramkę do panela wyświetlacza.

Następne kroki

1. Zainstaluj metalową osłonę.
2. Zainstaluj pokrywę tylną.
3. Zainstaluj wspornik.
4. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Rozwiązywanie problemów

⚠ **OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części wykonaj** Instrukcje bezpieczeństwa**.**

Autotest


Monitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości działania monitora. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel wideo z tyłu komputera. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz wszystkie podłączone kable cyfrowe i analogowe z tyłu komputera.
3. Włącz monitor.
   Jeśli monitor nie wykrywa sygnału wideo i działa prawidłowo, powinno pojawić się pływające okno dialogowe (na czarnym tle). W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci białym światłem. Ponadto, w zależności od wybranego wejścia, jedno z poniższych okien dialogowych będzie stale przewijać się po ekranie.



Rysunek 30. Komunikat ostrzeżenia dotyczący odłączonego kabla DP

lub




Rysunek 31. Komunikat ostrzeżenia dotyczący odłączonego kabla HDMI

4. To okno dialogowe pojawia się także przy normalnym działaniu, jeśli kabel wideo jest odłączony lub uszkodzony.
5. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; następnie włącz komputer i monitor.
   Jeśli po zastosowaniu poprzedniej procedury ekran monitora pozostaje pusty, sprawdź kartę graficzną i komputer, ponieważ monitor działa prawidłowo.

Wbudowane testy diagnostyczne

Monitor ma wbudowane narzędzie diagnostyczne, pomocne w określeniu, czy nieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem, czy z komputerem i kartą graficzną.



Rysunek 32. Self-Diagnostics (Autodiagnostyka)

Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:

1. Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).
2. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy joysticka i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aż na ekranie pojawi się menu.
3. Za pomocą joysticka zaznacz opcję **Diagnostics (Diagnostyka)** i naciśnij przycisk joysticka, aby uruchomić diagnostykę. Wyświetlany jest szary ekran.
4. Obserwuj, czy na ekranie nie występują żadne defekty lub nieprawidłowości.
5. Przełącz ponownie joystick, aż wyświetlony zostanie czerwony ekran.
6. Obserwuj, czy na ekranie nie występują żadne defekty lub nieprawidłowości.
7. Powtarzaj kroki 5 i 6, aż na ekranie pojawią się kolory zielony, niebieski, czarny i biały. Zwróć uwagę na wszelkie nieprawidłowości lub wady.

Test jest zakończony po wyświetleniu ekranu tekstowego. Aby wyjść, ponownie przełącz joystick sterowania.

Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostyki nie można wykryć żadnych nieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje o mogących wystąpić typowych problemach związanych z monitorem i możliwe rozwiązania.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Cykl pracy panelu LCD monitora jest zaprojektowany na 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Używanie w czasie dłuższym niż przewidziany cykl pracy, może spowodować przedwczesny spadek jasności podświetlenia panelu, co może nie być objęte gwarancją.**

Tabela 7. Typowe problemy.

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Brak wideo/nie świeci dioda LED zasilania	Brak obrazu	• Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i zamocowany. • Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdo zasilania, wykorzystując do tego celu inne urządzenie elektryczne. • Upewnij się, że został prawidłowo naciśnięty przycisk zasilania. • Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia w menu *Input Source (Źródło wejścia)* w *Instrukcji użytkownika* SE2726D.
Brak wideo/włączona dioda LED zasilania	Brak obrazu lub brak jasności	• Zwiększ poziom jasności i kontrastu za pomocą elementów sterowania w menu OSD. • Wykonaj autotest monitora. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część Wbudowane testy diagnostyczne. • Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia w menu *Input Source (Źródło wejścia)* w *Instrukcji użytkownika* SE2726D.
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamki	• Wykonaj cykl włączenia i wyłączenia zasilania. • Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. • Aby uzyskać dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, patrz Wytyczne Dell dotyczące pikseli wyświetlacza.
Wadliwe piksele	Na ekranie LCD pojawiają się jasne plamki	• Wykonaj cykl włączenia i wyłączenia zasilania. • Piksel trwale włączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. • Aby uzyskać dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, patrz Wytyczne Dell dotyczące pikseli wyświetlacza.
Problemy dotyczące jasności	Obraz za ciemny lub za jasny	• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. • Wyreguluj elementy sterowania jasności i kontrastu przez OSD.
Problemy związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskrzenie	• Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów. • Należy jak najszybciej skontaktować się z Dell.
Okresowe problemy	Pojawianie się i zanikanie nieprawidłowego działania monitora	• Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy okresowe problemy pojawiają się także w trybie autotestu.
Brak koloru	Brak koloru obrazu	• Wykonaj autotest monitora. • Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.
Nieprawidłowy kolor	Nieodpowiedni kolor obrazu	• Wypróbuj inne ustawienia Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) w ustawieniach Color (Kolor) OSD. • Wyreguluj wartości R/G/B w opcji Custom Color (Kolory niestandardowe) menu OSD Color (Kolor). • Zmień Input Color Format (Format koloru wejściowego) na RGB lub YCbCr w ustawieniach Color (Kolor) OSD. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Długotrwałe utrzymywanie statycznego obrazu na monitorze	Na ekranie wyświetlane są słabe cienie od obrazów statycznych	• Ustawienie wyłączenia ekranu po kilku minutach bezczynności ekranu. Elementy te można dostosować w ustawieniach Windows Power Options (Opcje zasilania Windows) lub w Mac Energy Saver. • Alternatywnie, użyj dynamicznie zmienianego wygaszacza ekranu.

Problemy charakterystyczne dla produktu

Tabela 8. Problemy charakterystyczne dla produktu.

Charakterystyczne objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Za mały obraz ekranowy	Obraz wyśrodkowany na ekranie, ale nie wypełnia całego obszaru wyświetlania	• Sprawdź ustawienie **Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)** w menu OSD Display (Wyświetlacz) . • Zresetuj wyświetlacz do ustawień fabrycznych.
Nie można regulować monitora za pomocą joysticka znajdującego się z tyłu monitora.	OSD nie wyświetla się na ekranie	• Wyłącz monitor, odłącz kabel zasilania, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor. • Sprawdź, czy nie jest zablokowane menu ekranowe (OSD). Jeśli jest, przesuń i przytrzymaj joystick do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo przez 4 sekundy w celu odblokowania.
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	Brak obrazu, białe światło LED	• Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, przesuwając mysz lub naciskając dowolny przycisk na klawiaturze. • Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Jeżeli to konieczne, ponownie podłącz kabel sygnałowy. • Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu	• Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać obraz na pełnym ekranie. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.
Brak obrazu podczas korzystania z połączenia DP z komputerem	Czarny ekran	• Sprawdź, do którego standardu DP (DP 1.1a lub DP 1.4) ma certyfikat posiadana karta graficzna. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik karty graficznej. • Niektóre karty graficzne DP 1.1a nie obsługują monitorów DP 1.4.

Informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stronie internetowej zgodności z przepisami, pod adresem Strona główna zgodności z przepisami Dell.

Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie

Więcej informacji o przepisach dotyczących etykietowania energetycznego można znaleźć w Europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego.

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz Skontaktuj się z pomocą techniczną na stronie pomocy technicznej Dell.

UWAGA: Dostępność zależy od kraju, regionu lub produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w miejscu lokalizacji użytkownika.

UWAGA: Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Historia zmian

Poniższa tabela przedstawia historię zmian tego dokumentu:

Tabela 9. Historia zmian.

Zmiana	Data	Opis
A00	Styczeń 2026	Data pierwszej publikacji.