

Philips
Juego de botones



CRP675

Para sustituir los botones viejos

Si los botones están desgastados, este juego es la solución.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza reemplazable

- Se ajusta a los tipos de producto: 37HF7444/10, 37PF5320/10, 37PF5321/10, 37PF5321/12, 37PF5520D/10, 37PF5521D/10, 37PF5521D/12, 37PF7320/10, 42HF7443/10, 42PF3321/10,

42PF3331/10, 42PF5321/10, 42PF5321/12, 42PF5331/10, 42PF5331/12, 42PF5411/10, 42PF5620/10, 42PF7320/10, 42PF7520D/10, 50PF7320/10

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2016-04-28

Versión: 1.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com