

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

DS3205



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2

2	El altavoz para base	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción de la unidad principal	3

3	Introducción	4
	Conexión de la alimentación	4
	Encendido	5

4	Reproducción	6
	Reproducción desde el iPod/iPhone	6
	Reproducción desde un dispositivo externo	6
	Ajuste del volumen	7

5	Información del producto	8
	Especificaciones	8

6	Solución de problemas	9
----------	------------------------------	---

7	Aviso	10
----------	--------------	----

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

- **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar; el fuego o similares.
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con este altavoz base podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod/iPhone o de otros dispositivos de audio.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 1 adaptador de CA
- Manual de usuario breve
- Advertencias y seguridad

Descripción de la unidad principal



- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Ajustar el volumen.
- ③ **⏻**
 - Enciende o apaga la unidad.
 - Pone la unidad en modo de espera.
- ④ **AUDIO IN**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.
- ⑤ **DC IN**
 - Conecta la alimentación de CA.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

Conexión de la alimentación

Este altavoz base se puede utilizar con alimentación de CA o pilas.


Batería

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Introduzca 4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas) con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.


- 3 Cierre el compartimento de las pilas.



Alimentación de CA

! Precaución


- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.



Encendido

Pulse ϕ para prender el altavoz base.

- ↳ Los indicadores LED + / - se iluminan.



Cambio a modo de espera

El altavoz base cambia al modo de espera en las siguientes situaciones:

- Pulse ϕ de nuevo.
 - El altavoz permanece inactivo durante 15 minutos si se alimenta mediante una fuente de alimentación de CA.
 - El iPod/iPhone o el dispositivo de audio externo se desconectan cuando el altavoz funciona con pilas.
- ↳ Los indicadores LED + / - se apagan.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod/iPhone.


Diseñado para:

- iPhone 5
- iPod nano (7ª generación)
- iPod touch (5ª generación)

Colocación del iPod/iPhone

Inserte el iPod/iPhone en la base.

- ↳ El sistema docking cambia a la fuente de la base automáticamente.



Para extraer el iPod/iPhone:

- Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Cómo escuchar el iPod/iPhone

Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone está colocado correctamente.

Inicie la reproducción de música en el iPod/iPhone.

- ↳ La música se transmite automáticamente a través del altavoz base.

Carga del iPod/iPhone

El iPod/iPhone conectado empieza a cargarse automáticamente después de conectarlo a la alimentación de CA.

Nota

- No puede cargar el iPod/iPhone cuando el altavoz base funciona con pilas.

Reproducción desde un dispositivo externo


Con este altavoz base, también puede disfrutar del audio de un dispositivo externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone no está colocado en el altavoz.


- 1 Si no hay ningún iPod/iPhone conectado, conecte un cable de conexión MP3 (3,5 mm, no incluido) a:
 - la toma **AUDIO IN** de la parte posterior del altavoz base.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.↳ El altavoz base cambia automáticamente al modo de conexión MP3.

- 2 Reproduzca música en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).



Ajuste del volumen

Durante la reproducción, pulse +/- varias veces para aumentar o disminuir el volumen.



5 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 5 W RMS
Relación señal/ruido	85 dB

Información general

Adaptador conmutador de CA/CC	Modelo: OH-1018A1002000U-VDE (Philips) Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 650 mA; Salida: 10 V = 2 A
Pilas	4 pilas AA
Consumo de energía en funcionamiento	18 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	224 x 162 x 120 mm
Peso: unidad principal	1,1 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación de la unidad está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del altavoz base.
- Ajuste el volumen del iPod/iPhone o el dispositivo de audio externo.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y, a continuación, encienda de nuevo el altavoz base.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho

correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

