

PHILIPS

Stopfer

Aluminium
Collection

Kunststoff

CP9164



Zum Austausch des derzeit verwendeten Stopfers.

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Stopfer befindet sich oben auf dem Deckel Ihrer Küchenmaschine, durch den Sie die Zutaten einfüllen können. Er lässt sich einfach abnehmen und reinigen!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR1861/00, HR1861/01, HR1861/03

