

PHILIPS

Poussoir

Aluminium
Collection

Plastique

CP9164



Pour remplacer votre poussoir

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le poussoir est le tube au-dessus du couvercle de robot de cuisine permettant de pousser les ingrédients. Facile à détacher, et donc à nettoyer !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR1861/00, HR1861/01, HR1861/03

