



CD Soundmachine

- CD, MP3-CD, USB, FM
- Bånd
- 2 W

AZ328/12

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Fordele

Den ultimative lydoplevelse

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Kasettebåndoptager med automatisk stop
- FM-tuner til radionydelse
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

- Programmerbar CD med 20 spor
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS

Funktioner

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Kassettebåndoptager med automatisk stop



Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et

tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lydafspilning

Afspilningsmedie	CD CD-R CD-RW MP3 CD USB-flash-drev
Diskafspilningstilstande	hurtigt frem/tilbage søg efter næste/foregående spor repeat/shuffle/program
Kassettebåndoptager(e)	1
kassettebåndoptagerteknologi	mekanisk
USB Direct-afspilningstilstande	hurtigt tilbage/hurtigt frem forrige/næste gentage shuffle programafspilning afspil/pause stop

Tuner/modtagelse/transmission

Tunerbånd	FM
Antenne	FM-antenne

Lyd

Lydforbedring	Dynamisk basforstærkning
Lydsystem	stereo
Lydstyrke	drejeknap (analog)
Udgangseffekt	2 x 1 W RMS

Højttalere

Antal indbyggede højttalere	2
-----------------------------	---

Komfort

Displaytype	LCD-display
Loader-type	top

Tilslutningsmuligheder

Lydindgang (3,5 mm)	Ja
---------------------	----

Strøm

Strømforsyning	220 - 240 V
Batteritype	C-størrelse (LR14)
Batterier	6
Batterispænding	1,5 V

Tilbehør

Kabler/tilslutning	netledning
Andet	Quick start guide
Garanti	Garantibevis

Mål

Dybde (emballage)	158 mm
Højde (emballage)	275 mm
Bredde (emballage)	326 mm
Bruttovægt	2,4 kg

Hovedenhedens dybde	240 mm	Vægt	2 kg
Hovedenhedens højde	132 mm		
Hovedenhedens bredde	299 mm		



registrerede til at ændre
2017, januar 12

Version: 1.0.5
EAN: 8712581668402

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com